＊本掲載の料理集はカラーになっておりますが、製品に付属されているものはカラーではありません。

HITACHI
Inspire the Next

クッキングガイド
〈取扱説明書・料理集〉

保証書別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ

家庭用

型式
エム アール オー エス エス
MRO-SS7

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」➔P.10~16をお読みいただき、正しくお使いください。

ホームページから「レシピ集」をご覧いただけます。スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
詳しくは ➔P.106
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

ヘルシーシェフ
日立過熱水蒸気オーブンレンジ

はじめに

電源を入れる

①コンセントに電源プラグを差し込む
②ドアを開閉する

待機時消費電力オフ機能を搭載しているため、**電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開閉すると電源が入ります。**

「電源の入れかた」➔P.4



オート調理を上手に使うために

食品を加熱室のテーブルプレートの中央に置く

加熱室に入れた食品の温度を測って加熱を制御する赤外線センサーを内蔵しています。

正しく温度を測るために、食品はテーブルプレートの中央に置いてください。➔P.22



オート調理を使った上手なあたため

あたためる食品	使用するオート調理
常温で保存したごはん・お総菜	1おかず・ごはん
冷蔵室で冷蔵保存したごはん・お総菜	1おかず・ごはん
冷凍室で冷凍保存したごはん・お総菜	4解凍あたため

※飲み物や揚げ物などに適したオート調理もあります。

●オート調理の仕上がりを5段階または3段階で調節することができます。➔P.23

調理終了後は電源プラグを抜かない

調理終了後、本体の冷却のために冷却ファンが回転することがあります。液晶表示部に「冷却中」の表示があるときは、電源プラグを抜かないでください。➔P.59

もくじ

まず 確認 ご使用前に必ずお読みください

はじめに ······ 2
初めて使うときの確認と準備 ······ 4、5
・据え付けの確認 ······ 4
・電源の入れかた ······ 4
・空焼き（脱臭）のしかた ······ 5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ······ 6、7
・操作パネルのはたらき ······ 7
オート調理について
・メニュー一覧表 ······ 8、9
安全上のご注意 ······ 10～16
加熱のしくみ ······ 17
付属品の使いかた ······ 17～19
・オート調理で使う付属品 ······ 17
・手動調理で使う付属品と使いかたの例 ······ 18
・給水タンクの使いかた ······ 19
使える容器・使えない容器 ······ 20、21

使いかた

ご使用前の準備

上手な使いかた・調理のコツ ······ 22、23
・食品の分量と容器の大きさ ······ 22
・食品を置く位置 ······ 22
・市販の冷凍食品のあたため ······ 22
・2個以上の食品の同時あたため ······ 22
・オート調理の仕上がり調節 ······ 23
・調理中の仕上がり状態確認 ······ 23
・オート調理後の追加加熱 ······ 23
・調理後の食品（容器）や付属品の取り出し ······ 23
・終了音（メロディー）の切りかえ ······ 23

黒皿 
レンジ加熱では使わない



（レンジ加熱時）

※黒皿をレンジ加熱で使用すると火花（スパーク）が発生し、塗装が剥がれたり、ドアガラスが破損して故障・けがの原因となります。

オート調理

あたためる

・ごはん・お総菜のあたため ······ 24、25
1おかず・ごはん
・冷凍保存したごはん・お総菜のあたため 26、27
4解凍あたため
・飲み物のあたため ······ 28
2飲み物・牛乳 3酒かん
・コンビニ弁当のあたため ······ 29
5コンビニ弁当
・スチームあたため ······ 30、31
6スチームあたため 7中華まんのあたため
8天ぷらのあたため

下ごしらえする

・肉や魚の解凍 ······ 32、33
57解凍 58半解凍
・野菜の加熱（ゆでる） ······ 34、35
59葉・果菜 60根菜

調理する

・レンジメニューの調理 ······ 36
・予熱「なし」メニュー※1の調理 ······ 37
・予熱「あり」メニュー※2の調理 ······ 38
・「少人数」メニューの調理 ······ 39

※1：**予熱「なし」メニューとは･･･**
オーブン（予熱なし）、グリル、過熱水蒸気の加熱方法を使って調理するオート調理メニューです

※2：**予熱「あり」メニューとは･･･**
オーブン（予熱あり）の加熱方法を使って調理するオート調理メニューです

手動調理

レンジ 加熱
・一定の出力（W）で加熱する ······ 40、41
・加熱途中で出力（W）を自動的に下げる（リレー加熱） ······ 42
グリル 加熱
・魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する 43
オーブン 加熱
・予熱「なし」で加熱する ······ 44
・予熱「あり」で加熱する ······ 45
スチーム との組み合わせ
・レンジ・グリル・オーブン加熱にスチームを組み合わせる ······ 46
・スチームショットの使いかた ······ 47
発酵
・スチームレンジ発酵で加熱する ······ 48
・スチームオーブン発酵で加熱する ······ 49
手動調理をするときの加熱時間 ······ 50、51

お手入れ

・本体・付属品のお手入れ ······ 52
・水抜きのしかた ······ 53
清掃
・臭いが気になるとき(脱臭) ······ 53
脱臭
・加熱室の清掃のしかた ······ 53
清掃

うまく仕上がらないとき・お困りのときは

●うまく仕上がらないとき ······ 54～57
・ごはんのあたため ······ 54
・解凍 ······ 54、55
・お総菜のあたため ······ 55
・牛乳のあたため ······ 55
・野菜 ······ 56
・パン（トースト、バターロール） ······ 56
・スイーツ（スポンジケーキ、クッキー） 56
・その他 ······ 56
●お困りのときは ······ 57～59
●お知らせ表示が出たとき ······ 59
●保証とアフターサービス ······ 107
●ご相談窓口 ······ 107
●仕様 ······ 裏表紙

料理集 60～106

・料理集　もくじ ······ 60、61

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認

●5面（上面・左側面・右側面・背面・底面）を囲む設置はしないでください。
・製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか1面を開放してください。

●設置の際は右図にしたがって放熱スペースをあけてください。
※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。

●本体の背面は、壁や家具などぴったりつけても大丈夫ですが次のことを確認してください。
- ●調理中や調理後は本体上面が高温となる場合があるので、10cm以上のスペースをあけ、物を置かないでください。
- ●壁に接触跡がついたり、結露する可能性があります。壁面と本体の間を少しあけ、壁面側にアルミホイルを貼り、保護してください。
- ●後方がガラスの場合、20cm以上間をあけてください。（20cm以上間をあけても温度差によって割れることがあります）



※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
上記距離以上の放熱スペースがないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。

●背面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。

●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。➔P.11、16

●水平で丈夫な台の上に据え付けてください。

●本体は、ラジオ、無線機器（無線LAN）やアンテナ線などから3m以上離してください。
・雑音や映像の乱れ、通信状態が悪くなる等の原因になります。

転倒防止金具セット（別売品）
転倒防止金具セットを別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。

2016年8月現在

背面と壁の距離	部品番号	希望小売価格
壁ピッタリ設置	MRO-JV300 012	1,000円（税別）
15～22cm	MRO-N80 016	1,000円（税別）

お願い
医療用ペースメーカーをお使いの方は、この製品をご使用の際には、専門医師とよくご相談の上お使いください。

電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。（表示部に「0」を表示）

●使用していないときの消費電力を節約するため電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。

●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「0」を表示します。

●表示部に「0」を表示したままドアを閉じて約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。
（待機時消費電力オフ機能）



空焼き（脱臭）のしかた　脱臭

●加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き（脱臭）」を次の手順で行い、油を焼き切ってください。

●梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。

●空焼き（脱臭）はヒーター（オーブン加熱）で行い、加熱室や本体が熱くなります。

準備　加熱室を空の状態にしてドアを閉める



1　空焼き（脱臭）をする

清掃 脱臭 を2回押し、脱臭を選択する

押すごとに 清掃▶脱臭▶清掃 の順に選択できます。

※空焼き（脱臭）はヒーター（オーブン加熱）で行います。加熱時間は20分です。

2　あたため スタート を押してスタートする



終了音が鳴ったら終了です

※空焼き終了後、冷却のためファンが約2～10分間回転し、冷却終了後自動停止します。
※空焼き終了後はすぐに調理せず、加熱室が冷めてから使用してください。



⚠注意

接触禁止

●空焼き（脱臭）の加熱中や終了後しばらくは、本体（ドア、キャビネット、加熱室とその周辺）に触れない
やけど・けが・火災の原因になります

●空焼き（脱臭）を行うときは、加熱室に何も入れない
●空焼き（脱臭）を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を回す
●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す
●加熱室が冷めてから使用する

各部のなまえ・操作パネル・付属品



管ヒーター（上）
衝撃を与えないでください。
黒皿や容器などをぶつけると割れることがあります。

赤外線センサー
センサー部に指や物を入れないでください。

皿受棚
上段または下段に黒皿をのせます。

テーブルプレート
加熱室底面に設置され、食品を中心に置いて加熱します。お手入れ方法 ➔ P.52
※警告文は印刷されているため、剥がせません。



庫内灯
加熱中に点灯し、ドアを開けると消灯します。
（オーブン予熱中は、節電のため消灯しています。予熱中に加熱室（庫内）の様子を見たいときは あたため スタート を押してください。消灯するときも あたため スタート を押してください。）

スチームボイラー
本体内部に組み込まれています。水を沸とうさせるボイラーです。

付属品

付属品の使いかた ➔ P.17~19

■黒皿（ホーロー製）
※レンジ加熱では使えません

■給水タンク



（製品に取り付けられています）

■クッキングガイド（本書）
■保証書

黒皿用の「取っ手」（別売品）

黒皿用「取っ手」を別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください（黒皿以外には使用できません）



厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、両手で黒皿を取り出します

2016年8月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
取っ手	MRO-N80 003	800円（税別）

操作パネルのはたらき

デイリー・スチーム（29メニュー）					ノンフライ（13メニュー）		過熱水蒸気（6メニュー）	10分メニュー（8メニュー）	解凍（2メニュー）・下ゆで（2メニュー）	
1 おかず・ごはん	5 コンビニ弁当	9 ピザ（パン生地）	13 マカロニグラタン	17 筑前煮	30 鶏のから揚げ	34 あじフライ	43 ハンバーグ	49 あさりの酒蒸し	…解凍…	…下ゆで…
2 飲み物・牛乳	6 スチームあたため	10 スポンジケーキ	14 焼きそば	18 とん汁	31 とんカツ	35 えびフライ	44 ローストビーフ	50 簡単肉じゃが	57 解凍	59 葉・果菜
3 酒かん	7 中華まんのあたため	11 型抜きクッキー	15 茶わん蒸し	19 さばのみそ煮	32 ポテトコロッケ	36 えびの天ぷら	45 鶏のハーブ焼き	51 肉豆腐	58 半解凍	60 根菜
4 解凍あたため	8 天ぷらのあたため	12 簡単パン	16 焼きいも	20 焼き野菜	33 チキン南蛮	37 メンチカツ	46 塩ざけ	52 きんぴらごぼう		

この他のメニューは付属のクッキングガイドをご覧ください。　少人数も選べるメニュー

オート調理表示
オート調理で選択できるおもなメニューを番号とともにドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは ➔ P.8、9 を参照してください。

手動調理ボタン
手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選択します。スチームショットは スチーム を押します。➔ P.47

簡単レンジボタン
手動レンジ600W、500Wで加熱するときに使うボタンです。簡単レンジで前回使用した出力（W）を記憶しており、押すと最初に表示します。

時間設定ボタン
手動調理の時間の設定を行います。

温度／仕上がりボタン
オート調理の仕上がりや手動調理（オーブン加熱）の温度の設定を行います。

清掃／脱臭ボタン
ボタンを押して 清掃 、 脱臭 を選びます。

表示部
設定内容や運転状況を表示します。（表示は全点灯イメージ図です。）

あたためスタートランプ
オート調理、手動調理のとき点滅して、あたため スタート を押してスタートすることをお知らせします。（加熱を開始すると消えます）

あたためスタートボタン
オート調理、手動調理などの運転のスタートを行います。

少人数ボタン
ボタンを押して少人数のメニューを選択します。

とりけしボタン
設定内容や運転のとりけしを行います。

オート調理ボタン
ボタンを押してオート調理の種類を選択します。

メニュー選択ボタン
オート調理のメニュー番号の設定を行います。

※1000Wについて
高周波出力1000Wは、短時間高出力機能（最大3分間）です。
オート調理の 1おかず・ごはん 等の限定したメニューにのみ働きます。

※オート調理のメニューは全部で60メニューあります。➔ P.8、9 を参照してください。

※オート調理の場合、メニューによってスタート直後、表示部に「0」を表示します。

オート調理について

メニュー一覧表

■製品本体前面には40のオート調理メニューを記載していますが、製品には全部で60のオート調理メニューが搭載されています。オート調理メニューは次の通りです。

※少人数メニューは「少人数」を選択できます。操作方法 ➔P.39

種類	オートメニュー No.	オートメニュー メニュー名	レンジメニュー	予熱なしメニュー	予熱ありメニュー	少人数メニュー	操作方法参照ページ	料理集参照ページ
デイリー・スチーム	1	おかず・ごはん	○				24、25	62
	2	飲み物・牛乳	○				28	62
	3	酒かん	○				28	62
	4	解凍あたため	○				26、27	―
	5	コンビニ弁当	○				29	―
	6	スチームあたため	○				30、31	62
	7	中華まんのあたため	○				30、31	63
	8	天ぷらのあたため		○			30、31	63
	9	ピザ（パン生地）			○		38	104
	10	スポンジケーキ		○			37	93
	11	型抜きクッキー		○			37	95
	12	簡単パン		○			37	102
	13	マカロニグラタン		○		○	37、39	76
	14	焼きそば	○			○	36、39	78
	15	茶わん蒸し		○		○	37、39	79
	16	焼きいも		○		○	37、39	75
	17	筑前煮	○			○	36、39	88
	18	とん汁	○			○	36、39	88
	19	さばのみそ煮	○			○	36、39	91
	20	焼き野菜		○		○	37、39	75
	21	肉じゃが	○			○	36、39	89
	22	チンジャオロウスー（牛肉とピーマンの細切りいため）	○			○	36、39	78
	23	ゴーヤーチャンプルー	○			○	36、39	78
	24	しょうが焼き		○		○	37、39	72
	25	さけのちゃんちゃん焼き		○		○	37、39	72
	26	煮干し昆布だし	○			○	36、39	92
	27	かつお昆布だし	○			○	36、39	92
	28	ぶり大根	○			○	36、39	91
	29	手作り豆腐		○		○	37、39	92

種類	オートメニュー No.	オートメニュー メニュー名	レンジメニュー	予熱なしメニュー	予熱ありメニュー	少人数メニュー	操作方法参照ページ	料理集参照ページ
ノンフライ	30	鶏のから揚げ		○		○	37、39	80
	31	とんカツ		○		○	37、39	81
	32	ポテトコロッケ		○		○	37、39	82
	33	チキン南蛮		○		○	37、39	80
	34	あじフライ		○		○	37、39	82
	35	えびフライ		○		○	37、39	83
	36	えびの天ぷら		○		○	37、39	83
	37	メンチカツ		○		○	37、39	84
	38	チキンナゲット		○		○	37、39	81
	39	ハムカツ		○		○	37、39	84
	40	ヒレカツ		○		○	37、39	85
	41	クリームコロッケ		○		○	37、39	86
	42	さつま揚げ		○		○	37、39	86
過熱水蒸気	43	ハンバーグ		○		○	37、39	68
	44	ローストビーフ		○		○	37、39	69
	45	鶏のハーブ焼き		○		○	37、39	70
	46	塩ざけ		○		○	37、39	72
	47	鶏の照り焼き		○		○	37、39	70
	48	あじの開き		○		○	37、39	74
10分メニュー	49	あさりの酒蒸し	○			○	36、39	65
	50	簡単肉じゃが	○			○	36、39	65
	51	肉豆腐	○			○	36、39	65
	52	きんぴらごぼう	○			○	36、39	66
	53	マーボー豆腐	○			○	36、39	66
	54	ホイコウロウ（豚肉とキャベツの辛みそいため）	○			○	36、39	67
	55	牛肉とごぼうのしぐれ煮	○			○	36、39	67
	56	かぼちゃの煮物	○			○	36、39	67
解凍・下ゆで	57	解凍	○				32、33	―
	58	半解凍	○				32、33	―
	59	葉・果菜	○				34、35	64
	60	根菜	○				34、35	64

安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。
⚠警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
⚠注意	「傷害を負うおそれや、物的損害の発生のおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容を図記号で区分して、説明しています。

⚠	「警告や注意を促す」内容です。
🛇	してはいけない「禁止」内容です。
❗	実行しなければならない「指示」内容です。

⚠危険

製品内部には高圧部があります

分解禁止

改造はしない
修理技術者(サービスマン)以外の人は修理・分解をしない
火災・感電・けがの原因になります
故障した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください

吸気口・排気口・給水タンク収納部など、製品の穴やすき間に指や物を差し込まない(特に子供のいたずらなどに注意する)
火災・感電・けがの原因になります
異物が本体に入った場合は、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください

⚠警告

電源プラグ・電源コード・コンセントは

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります

電源プラグ、電源コードに水をつけたり、水をかけたりしない
電源プラグを水につけた場合は使用しない
漏電や感電、故障の原因になります

電源プラグ、電源コードを傷つけない
感電・発火・火災の原因になります
傷つけのおそれのある取り扱い例
- ●加工する
- ●束ねる
- ●無理に曲げる
- ●重い物をのせる
- ●引っ張る
- ●挟み込む
- ●ねじる

傷ついた物、ゆるんだコンセントを使用しない
感電・発火・火災の原因になります

電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する
ほかの器具との併用は、コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります
(タコ足配線は禁止)

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・発火・火災の原因になります

電源プラグのほこりは確実にふき取る(特に刃や刃の取り付け面)
ほこりに湿気が溜まり、絶縁が弱まり、火災の原因になります

電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になります

⚠警告

据え付けるときは ➔P.4

次のような場所では使用しない
事故・やけど・けがの原因になります
- ●幼児の手の届く場所
- ●カーテンやスプレー缶など、燃えやすい物の近く
- ●たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど、熱に弱い物の上

オーブンやグリル加熱時などの高温で、引火の原因になります

本体の上にスプレー缶などの物を置かない
オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して事故・やけど・変形の原因になります

製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する
梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります

アース線は

アース線を接続せよ

アースを確実に取り付ける
感電や漏電の原因になります
コンセントにアース端子がある場合は、アース線先端の被覆を取り、芯線をアース端子に確実に取り付ける

先の被覆
芯線

●アース端子がない場合は、アース接地工事する
接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事が法律で義務づけられています
お買い上げの販売店にご相談ください
(本体価格には、工事費は含まれていません)

●湿気の多い場所や水けのある場所で使用する場合は、感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によるD種接地工事が法律で義務づけられています ➔P.16

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)

ご使用にあたっては

子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
やけど・感電・けがの原因になります

調理の目的以外には使用しない
やけど・けが・火災の原因になります

食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する
発火・火災の原因になります

調理中や調理後は(清掃と、空焼き(脱臭)運転を含む)

調理やお手入れを中止するときは とりけし を押す
先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります

安全上のご注意（つづき）

⚠警告

お手入れするときは

電源プラグを抜く

電源プラグを抜いてから行う
差し込んだままでは、感電の原因になります

本体各部や付属品などが冷めてから行う
熱いとやけどの原因になります

本体や付属品などはオーブンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがき漂白剤などでふかない
傷・変形・変色の原因になります

本体や付属品などは金属たわしや鋭利な物でこすらない
けが・破損の原因になります

管ヒーター（上）は押したり、強くこすったりしない
割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください
そのまま使用するとけがや感電の原因になります

レンジ加熱（オート調理のあたためや手動調理のレンジ加熱）を使うときは

食品以外は加熱しない
やけど・けが・火災の原因になります
市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、哺乳びん（消毒パック）、玩具などは加熱しないでください

食品を加熱し過ぎない
発火・やけど・けがの原因になります
- 少量の食品（100g未満）は手動調理の レンジ 500W 以下で、加熱時間を20～50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する
- 手動調理（レンジ加熱）は、設定する時間を控えめにし、食品の仕上がり具合を見ながら加熱する

生卵やゆで卵（殻つき・殻なしとも）、目玉焼きは加熱しない
卵が破裂して、テーブルプレートやドアガラスが破損するおそれがあり、やけど・けが・故障の原因になります

生卵

ゆで卵

黄身や目玉焼き

卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する

次のような状態のまま加熱しない
やけど・けが・火災の原因になります
- 鮮度保持剤（脱酸素剤など）を入れた状態
- 包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- びんや容器にふたや栓などをした状態
- 缶詰の缶のままの状態
- 市販のレトルト食品の袋のままの状態

鮮度保持剤は出し、ラベル・テープは剥がし、ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移しかえて加熱してください

殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する
破裂して、やけど・けがの原因になります

⚠警告

飲み物などのあたためは（突沸にご注意ください）

飲み物などを加熱し過ぎない
加熱中や加熱後に突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります
また、衝撃でテーブルプレートが割れるおそれがあります
- 飲み物（水・牛乳・お酒・コーヒー・豆乳など）
- とろみのある物（カレー・シチューなど）
- 油脂分の多い物（生クリーム・バターなど）

加熱しすぎた場合は、1～2分程度加熱室内で冷ましてから取り出す

1おかず・ごはん で飲み物や汁物などを加熱しない
加熱中や加熱後に突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります
- 牛乳・コーヒー・お茶・水などは、2飲み物・牛乳 で加熱する
- お酒は 3酒かん で加熱する
- みそ汁・スープなどは手動調理（レンジ加熱）で加熱する

加熱後に追加で加熱するときは、手動調理の レンジ 500W 以下で様子を見ながら加熱する

飲み物をあたためるときは、背の低い広口の容器を使用する
背の高い細口の容器を使用すると、加熱中や加熱後に突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります

加熱前によくかき混ぜる
加熱中や加熱後に突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります

加熱前

加熱直後は上からのぞき込まない
突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります

加熱直後はインスタントコーヒーなどの粉末やミルクなどの液体を入れない
突然沸とう（突沸）して飛び散り、やけど・けがの原因になります

異常・故障時は

直ちに とりけし を押し使用を中止する
火災・感電・けがの原因になります
すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください

異常・故障の例
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 異常な音がする
- 火花（スパーク）が出る
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ドアに著しいガタつきや変形がある
- 加熱が自動で終了しないときがある

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

電源プラグ・電源コード・コンセントの取り扱いは

電源コードは排気口などの高温部に近づけない
電源コードを傷める原因になります

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
断線して、発火の原因になります
電源プラグを持って抜いてください

据え付けるときは ➔P.4

5面（上面・左側面・右側面・背面・底面）を囲む設置はしない
製品のまわりにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか1面を開放してください



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない
感電や漏電、発火の原因になります

熱に弱い壁材や家具の近く、コンセントが排気口の近くになる場所に据え付けない
発火・変色・感電の原因になります

水平で丈夫な場所に据え付ける
不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になり、けがのおそれがあります

本体と壁の距離は次のように据え付ける
●本体と壁の間は、下表の距離以上にあける



この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離（cm）	10	0	4	0	開放	0

「消防法 設置基準」組込型

●後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください
（20cm以上あけても温度差によって割れることがあります）

ご使用にあたっては

ドアに物を挟んだまま調理しない
電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火・火災の原因になります

本体が転倒・落下した場合は、そのまま使用しない
電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります
お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください
転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具セット」（別売品）をご利用ください ➔P.4
詳細は本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください ➔P.107

加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずがついたまま調理しない
発火・火災の原因になります

テーブルプレートは、容器を強く当てたり落としたりしない
割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください
そのまま使用すると故障の原因になります

本体に水をかけない
ショート・感電の原因になります
誤って水をこぼした場合は、お買い上げの販売店にご相談ください

ドアに無理な力を加えたり、本体にのったりしない
ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・やけどの原因になります

⚠注意

ご使用にあたっては　（つづき）

吸気口・排気口をふさがない
吸気口、排気口をふさぐと本体内部の冷却ができず高温になって故障や発火の原因になります
本体上面には物を置かないでください
また上方は必ず10cm以上のスペースをあけてください

ドアガラスに物をぶつけたり、衝撃を加えたり、傷を付けたりしない
ガラスが割れて、けがの原因になります
小さな傷でも、ガラスが割れることがあります
また、傷が付いてもすぐに割れず、その後のご使用中またはご使用後（放置時）の熱膨張・熱収縮により割れることがあります

空焼き（脱臭）は次の状態で行う ➔P.5
●加熱室内に何も入れない
●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す
●窓を開けるか換気扇を回す
油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く
故障の原因になります

調理中や調理後は（清掃と、空焼き（脱臭）運転を含む）

ドアを開けるときはのぞき込まない
熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります

高温のドアガラスやテーブルプレートなどに水をかけない
割れるおそれがあります

冷却ファンが作動しているときは、電源プラグを抜かない
部品が故障する原因となります

接触禁止
高温になっているので、キャビネット・排気口・ドア・加熱室・テーブルプレート・黒皿などに直接触れない
やけど・けがの原因になります

食品や容器、付属品などの出し入れは、厚めの乾いたふきんや、お手持ちのオーブン用手袋を使用する
直接触れると、やけど・けがの原因になります

加熱室内で食品が燃え出したときはドアを開けない
勢いよく燃えるおそれがあります
1. すぐに とりけし を押し、運転を止め、電源プラグを抜く
2. 本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するまで待ち、火がなかなか衰えないときは水か消火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください

小鳥などの小動物を近づけない
別の部屋に移すか、窓を開ける、換気扇を回すなど煙や臭いがこもらないようにする

指のケガに注意
ドアを開閉するときは、指の挟み込みに注意する
やけど・けがの原因になります

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

レンジ加熱（オート調理のあたためや手動調理のレンジ加熱）を使うときは

加熱室に食品を入れない状態で加熱しない
故障・発火の原因になります

金属製の次の物は使用しない
火花（スパーク）で故障・発火・ドアガラス破損の原因になります
- 付属品の黒皿
- 金ぐしや金属の調理用具
- アルミホイル
- 金属・ホーローの鍋、ふた
- アルミなどで表面加工されたプラスチック容器

乳幼児用ミルク、ベビーフードや介護食をあたためるときは、手動レンジ（レンジ加熱）で加熱後、かき混ぜてから温度を確認する
やけどの原因になります

市販のベビーフードは、別の容器に移しかえて加熱する
やけど・けがの原因になります

ラップなどのおおいは、ゆっくりと剥がす
蒸気が一気に出てやけどの原因になります

給水タンクを使うときは

水以外は入れない
アルコール類を入れると発火の原因になります

食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗ったり、乾燥したりしない
破損・変形の原因になります

使用するたびに新しい水に入れかえる
健康懸念の原因になります

こまめに洗い、清潔を保つ
洗わないと衛生上の問題発生の原因になります

破損したまま使わない
水がもれて故障の原因になります

コンロのそばや本体の上など高温になる場所に置かない
オーブン加熱やグリル加熱などは、本体が高温となるため、破損・変形の原因になります

熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない
破損・変形の原因になります

アース接地工事が必要なときは

●次の場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務づけられています。
お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。（本体価格には工事費は含まれていません）

■湿気の多い場所
水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
■水けのある場所（漏電遮断機の取り付けも義務付けられています）
水を取り扱う土間、洗い場など水けのある場所
地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

加熱のしくみ

8種類の加熱方法があります。

レンジ

電波（高周波）で食品を加熱します。
電波（高周波）には3つの性質があります。

水分を含んだ食品には「吸収」されます。

ガラス、陶磁器などの容器は「透過」します。

金属にあたると「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

スピーディーで経済的です。

色や形、風味が保たれます。

水を使わないので栄養素が保たれます。

盛りつけたままで加熱できます。

グリル



食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、中は柔らかく仕上がります。

オーブン

上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包み込むようにして焼きます。

スチーム＋レンジ / スチーム＋グリル / スチーム＋オーブン

加熱室にスチーム（100℃前後の水蒸気）を充満させながらレンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱します。食品に水分を加えてしっとり柔らかく仕上がります。



過熱水蒸気＋グリル / 過熱水蒸気＋オーブン

加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱します。肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落としてヘルシーに仕上がります。
※オート調理の場合のみの加熱方法です。手動調理の場合は設定できません。
※過熱水蒸気の粒子は非常に細かいため見えません。



付属品の使いかた

オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品イラストの見かた

例：黒皿を使う場合



付属品のセット位置
黒皿を皿受棚の下段にセットする。

給水タンクの状態
水を入れないで本体にセットする。
「満水」：水を満水まで入れて本体にセットする。
「空」：水を入れないで本体にセットする。


黒皿を使う

黒皿を使わない


給水タンクを満水にする
満水


給水タンクを空にする
空

付属品の使いかた（つづき）

手動調理で使う付属品と使いかたの例

加熱方法		給水タンク	黒皿
レンジ加熱	レンジ	空　水は入れずに、空で本体にセットします	使えません　使えません 黒皿をレンジ加熱で使用すると火花（スパーク）が発生し、塗装が剥がれたり、ドアガラスが破損して故障・けがの原因となります。 加熱室底面へ直接置いたり、皿受棚へセットしないでください。
	スチームレンジ	満水　水を満水ラインまで入れ、本体にセットします	
オーブン加熱	オーブン	空　水は入れずに、空で本体にセットします	使えます　使えます
	スチームオーブン	満水　水を満水ラインまで入れ、本体にセットします	
グリル加熱	グリル	空　水は入れずに、空で本体にセットします	
	スチームグリル	満水　水を満水ラインまで入れ、本体にセットします	

■黒皿は、本書に従い、上記使いかたの例を参考に上段、下段に正しくセットしてお使いください。

給水タンクの使いかた

取り外しかた

本体から外す

給水タンクに手をかけ、そのまま水平に引き抜きます。



ふたの外しかた

1. パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体をかるく持ちます。
2. ふたのツバ（右）に指をかけ、右側面全体を持ち上げます。
3. ツバ（左）に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、ふたを外します。







水の入れかた

1. 給水タンクを水平にして満水ラインまで水（水道水）を入れます。



2. 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてください。
   ※傾けると水がこぼれることがあるので、水平の状態で扱ってください。
   ※水を入れた後、ふたの中央部を押すとパイプ部から水がこぼれることがあるので、注意してください。

本体にセットする

ふたが確実に閉まっていることを確認します。
給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、しっかり奥まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。

給水タンク使用後は

カビや雑菌が繁殖しやすくなっているので、お手入れとパイプの水抜きを行ってください。➔P.52、53 また、使用しない場合は空にし、本体に取り付けておいてください。

⚠注意

給水タンクには、水以外は入れない
変形・破損の原因になります
アルコール類を入れると発火するおそれがあります

給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる
水は水蒸気となって直接食品に触れるので衛生上、新しい水を使用してください

スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグリルを併用した場合は給水タンク内の残水が熱くなっているので注意する
やけどの原因になります

お願い

●給水タンクを5℃以下の環境では使用しないでください。（スチーム、過熱水蒸気調理が上手にできなくなります。）
●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。なお硬度の高い水（海外のミネラルウォーターなど）を使用した場合は、白い粉（カルキ）が噴出したり長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、硬度の低いミネラルウォーターをおすすめします。
また、下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。➔P.52、58

・浄水器の水　・アルカリイオン水　・ミネラルウォーター　・井戸水など

●スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水抜きを行ってください。そのまま放置すると、カビや雑菌が発生しやすくなります。➔P.52、53
●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。➔P.59
●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておいてください。

使える容器・使えない容器

○ は使える。
× は使えない。

使用上のご注意

■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

	プラスチック容器		陶器・磁器		ガラス容器		その他		
	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	その他のプラスチック容器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿 グラタン皿など	日常使っている陶器・磁器 茶わん・皿など	耐熱性のあるガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど	ラップ類	金属、ホーロー製の鍋、ふた・金属容器・金ぐし・アルミホイルなど	竹・木・籐・紙・ニス塗り・漆塗り容器など
レンジ	○ 耐熱温度が140℃以上の物で、「電子レンジ使用可」の表示のある物を使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が変形して使えません。 加熱中に蒸気を吹き出す容器を使用した場合に、蒸気に混じって吹き付けられた食品が固着して、加熱室内の塗装が傷む場合があります。調理後は、すぐにふきとってください。	× 耐熱温度が140℃未満の物（ポリエチレン、スチロール樹脂など）や耐熱温度が高くても電波で変質する物（メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など）は使えません。 ただし、57解凍 58半解凍のときにだけ、発泡スチロール製のトレーが使えます。	○	○ ただし、色絵付け、ひび模様、金、銀模様のある物は、器を傷めたり、火花(スパーク)が出るので使えません。 また素焼きの陶器、土鍋など吸水性の高い物や、長時間浸水させた陶器、磁器は、熱くなり、割れるおそれがあるので注意してください。	○ ただし、加熱後、急冷すると割れることがあります。	×	○ 耐熱温度が140℃以上の物は使えます。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。 オーブン、グリル加熱後は、加熱室が熱くラップ類が溶けるおそれがあるので注意してください。	× 電波を反射するので使えません。 ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用し、加熱し過ぎる部分をおおうなど、部分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、ドアガラスに触れると火花（スパーク）が出て、破損や故障のおそれがあるので注意してください。	× 焦げたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。 特に針金を使っている物は燃えやすくなります。 ただし、竹ぐし、楊子、紙は料理集に記載している使いかたに限り使えます。
オーブン、グリル	× ただし「グリル、オーブン使用可」の表示のある物は使えます。	×	○	×	○ ただし、加熱後、急冷すると割れることがあります。	×	× ただし、発酵では使えます。	○ ただし、取っ手がプラスチックの物は使えません。	× ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

上手な使いかた・調理のコツ

食品の分量と容器の大きさ

	食品の分量		容器の大きさ
あたためる	100g未満 手動調理	100g～600g オート調理か手動調理	食品が7～8分目になる容器が目安 食品分量と同じくらいの重さが目安
調理する	オート調理：デイリースチーム／ノンフライ／過熱水蒸気／10分メニュー／解凍下ゆで 手動調理：レンジ（発酵）／オーブン（発酵）／グリル／簡単レンジ		オート調理や手動調理は、本書に記載されている分量や容器に従ってください。 食品の分量や容器は本書の該当ページに従ってください。

食品を置く位置

■中央部に寄せておきます
テーブルプレートの端や角に置くと、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計れず、うまくあたたまりません。

（レンジ加熱の場合）

（オーブン・グリル加熱の場合）

市販の冷凍食品のあたため

■市販の冷凍食品をあたためるときはテーブルプレートの中央に寄せて置きます
冷凍食品のパッケージに端に置く記載がある場合も、中央に寄せて置いてください。
パッケージの記載が、テーブルが回転するターンテーブル式のオーブンレンジに対応しているためです。本製品はテーブルが回転しないフラットテーブル式のオーブンレンジのため、端に分けて置くと加熱し過ぎたり加熱不足となる場合があります。

■レンジ加熱の出力・加熱時間は冷凍食品メーカーが表示している レンジ 500W または レンジ 600W の時間を目安にして、若干多めに加熱します。
食品を端に置いて加熱してしまうと、上手にあたたまりません。（加熱不足や加熱にむらがでることがあります。）

	1個の場合	2個の場合	4個の場合
食品の置きかた（中央に寄せて置きます）	食品／テーブルプレート		

2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品を2個以上同時にあたためる場合は、食品の分量や容器の大きさを同じくらいにします。

お総菜は少し間を離す

飲み物は中央に寄せる

容器の大きさを同じくらいにする

■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは 1おかず・ごはん ➔P.24、25
●飲み物は 2飲み物・牛乳 3酒かん であたためる。➔P.28
●上記以外の食品は手動調理（レンジ加熱）で様子を見ながらあたためます。➔P.40、41

オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節（あたためや焼き加減調節）は「中」に自動設定されますが、お好みで調節できます。調節は、あたためスタートを押す前に ▲▼ を押してマークを希望の位置に設定します。





■ 1おかず・ごはん のみ あたためスタートを押した後に仕上がり調節をします。
※メニューによっては「強／やや強／中／やや弱／弱」の5段階と「強／中／弱」の3段階の調節となります。

※ 仕上がり調節中に ▼ を3秒以上押すと、「ピッ」と鳴り、仕上がり調節が記憶されます。

調理中の仕上がり状態確認

■ 調理中のドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに

開閉するときは短時間に

※温度を下げないためです。
※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■ 追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オート調理：デイリースチーム／ノンフライ／過熱水蒸気／10分メニュー／解凍下ゆで／終了

こんなときは…
●もう少し熱くしたい
●もう少し焼きたい

レンジ（発酵）／オーブン（発酵）／グリル／簡単レンジ
手動調理で様子を見ながら追加加熱する

調理後の食品（容器）や付属品の取り出し

■ 調理が終了したら、食品を早めに出す。
※余熱で仕上がり（焼き色など）がかわることがあるためです。
※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。

■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつける。

調理終了音が鳴ったら取り出してください。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでに3分間、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。（取り出し忘れ防止音）

⚠注意

調理中や調理終了後は食品や容器、付属品、加熱室、ドアなど各部が熱くなる場合があるので、注意する
やけどの原因になります

終了音（メロディー）の切りかえ

■ 終了音（メロディー）は「ブザー音」や「無音」に切りかえられます。

→メロディー音▶ブザー音▶無音

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させる → 0 → 温度/仕上がり ▼ を3秒間押す → メロディー音とブザー音の切りかえ完了
同じ操作でブザー音を無音に切りかえられます

メロディー音はメロディー、ブザー音は「ピピピピッ」と3回、無音は「ピッ」と1回鳴り、切りかえが完了します。

※さらに同じ操作で無音をメロディー音に戻すことができます。
※無音にしたときは、取り出し忘れ防止音、操作音も無音になります。

オート調理（あたためる）

ごはん・お総菜のあたため　1おかず・ごはん

■常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
■飲み物（牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など）は 2飲み物・牛乳 であたためます。➔P.28
■お酒は 3酒かん であたためます。➔P.28
■その他の飲み物は手動調理（レンジ加熱）であたためます。➔P.40、41、51
■冷凍保存（ホームフリージング）した食品は、4解凍あたため であたためます。➔P.26、27



デイリースチーム を1回押し「デイリー・スチーム」メニュー番号「1」を選択した後に、あたためスタート を押してもスタートできます。

食品の置きかた
●テーブルプレートの中央に置く


テーブルプレート


食品が2個以上の場合、中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、正しく食品の温度を計れずに加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める



1 あたためスタート を押してスタートする

1おかず・ごはん（常温や冷蔵保存品）
●メニュー番号「1」を表示し、自動的に加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは
（加熱時間を表示する前に調節します。）
表示部に「0」が表示されているときに調節できます。



終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

仕上がり
弱・中・強
（弱）（やや弱）（中）（やや強）（強）
マーク

■仕上がり調節のしかた
仕上がりは「中（標準）」に自動設定されます。調節は加熱時間を表示する前に ▲▼ を押して、「マーク」を「強」～「弱」の希望の位置に設定します。➔P.23

■仕上がり調節中に ▲▼ を3秒以上押すと、「ピッ」と鳴り、仕上がり調節が記憶されます。

お願い

1おかず・ごはん は、ドアを閉めて約10分以内（表示部に「0」が表示されている間）に あたためスタート を押してください。約10分間放置すると待機時消費電力オフ機能が働き、電源が切れます。ドアを開閉して電源を入れてから あたためスタート を押してしてください。➔P.2、4

1おかず・ごはん であたためられない食品

次の食品は「手動調理（レンジ加熱）」で様子を見ながらあたためる ➔P.40、41

●重量が100g未満の食品　●まんじゅう　●パン類　●冷凍野菜　●市販のおにぎり　●乳幼児用ミルク、ベビーフード　●市販の調理済み食品

100g未満

※包装を外して皿に移しかえます

※別の容器に移しかえます

※別の容器に移しかえます

ごはん・お総菜の上手なあたためかた

●お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにします。
●オート調理の1回分の分量の目安は1～2人分です。（食品の分量は100～600gまでが目安です。）
●容器は、食品の分量が7～8分目くらいになる物が目安です。
●食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0～10℃が目安です。

常温や冷蔵保存した食品をあたためる

おおいの有無の「ー」はラップ等のおおいをしなくても良いことを示す

	メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
ごはん物	**ごはん** 仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせる。 **チャーハン・ピラフ** 加熱後、かき混ぜる。	―
めん類	**スパゲッティ・焼きそば** 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	―
焼き物	**焼き魚** 飛び散ることがあるのでおおいをする。	
焼き物	**ハンバーグ** ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 **焼きとり・焼き肉** 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。	―
揚げ物	**天ぷら・フライ・コロッケ** 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせる。	―
いため物	**野菜のいため物・酢豚・八宝菜** 容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。	―

	メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
煮物	**野菜の煮物・おでん（たまごは取り除く）** 容器に入れて、煮汁をかける。	―
煮物	**煮魚** 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使い、おおいをする。	
蒸し物	**シューマイ** 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。	―
汁物（とろみのある物）	**カレー・シチュー** えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるのでおおいをする。加熱後よくかき混ぜる。 （丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き加熱後、加える）仕上がり調節 やや強 または 強 に合わせる。 ※みそ汁・スープなどは、手動調理（レンジ加熱）で加熱します。 ➔P.40、41、51 使用する容器は、陶磁器や耐熱容器を使います。➔P.20、21 漆器や耐熱性のない容器は使えません。	

オート調理（あたためる）

冷凍保存したごはん・お総菜のあたため　4解凍あたため

■冷凍ごはんや冷凍お総菜をあたためます。

お知らせ　ドアを開けると電源が入ります。

準備　食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1　デイリースチーム を押す



2　▲▼ を押し メニュー番号「4」を選択する

▲▼ または デイリースチーム を押すごとに
1おかず・ごはん…▶ 4解凍あたため…▶ 29手作り豆腐 の順に選択できます。



仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

3　あたため スタート を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

食品の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く



※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、正しく食品の表面温度が計れずに加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

冷凍保存したごはん・お総菜の上手なあたためかた

●お総菜やご家庭で調理して冷凍保存した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにします。
●オート調理の1回分の分量の目安は1～2人分です。（食品の分量は600gまでが目安です。）
●容器は、食品の分量が7～8分目くらいになる物が目安です。
●お総菜やご家庭で調理して冷凍保存した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
●食品の温度は、冷凍は約－18℃が目安です。

冷凍保存した食品を解凍してあたためる（容器あり）

おおいの有無の「－」はラップ等のおおいをしなくても良いことを示す

	メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
ごはん物	**冷凍ごはん** 四角形に形作ったごはんを平皿にのせる。 2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 **冷凍チャーハン・ピラフ** ほぐして皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	
めん類	**冷凍スパゲッティ・焼きそば** 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	
焼き物	**冷凍ハンバーグ** 皿にのせる。加熱後、裏返して1～2分ほどおく。	
揚げ物	**冷凍天ぷら・フライ・コロッケ** 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、キッチンペーパーで取る。	—

	メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
いため物	**冷凍八宝菜・ミートボール** 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	
蒸し物	**冷凍シューマイ** サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。	
汁物（とろみのある物）	**冷凍カレー・シチュー** 容器に入れ、ゆとりをもってラップでおおい、仕上がり調節 やや強 または 強 に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。 ※スープなどは、手動調理（レンジ加熱）で加熱します。➔P.40、41、51 使用する容器は、陶磁器や耐熱容器を使います。➔P.20、21 漆器や耐熱性のない容器は使えません。	

上手な冷凍保存（フリージング）のコツ

●**材料は新鮮な物を**
1回分ずつ（200～300g）に分け、2～3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

●**ラップなどでぴったり密封をします**



●**ごはんやカレーなどは**
ごはんは1杯分（150g）ずつに、カレーなどは100～300gずつに分け、薄く（厚さ2～3cm）平らにして冷凍します。（丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます）

●**野菜は**
かためにゆで、水けをよく切って1回分（100～200g）ずつラップなどで包み、冷凍します。

オート調理（あたためる）

飲み物のあたため　2飲み物・牛乳　3酒かん

■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの飲み物をあたためます。2飲み物・牛乳
■お酒をあたためます。3酒かん



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 飲み物を入れた容器やマグカップ、徳利を入れ、ドアを閉める

黒皿を使わない　空

1 デイリースチーム を押す

2 ▲▼ を押し 希望のメニュー番号を選択する

2飲み物・牛乳は1～4杯、
3酒かんは1～4本と数量も設定します。

▲▼ または デイリースチーム を押すごとに
1おかず・ごはん ▶ 2飲み物・牛乳 1杯 ▶
2飲み物・牛乳 2杯 ･･･▶ 3酒かん 1本 ▶
3酒かん 2本 ･･･▶ 29手作り豆腐
の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

3 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

例: 2飲み物・牛乳 2杯の場合



飲み物の分量について

●容器の7～8分目が適量です。
容器に対して少量（½量以下）の場合は、加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすることがあるので加熱し過ぎに注意しながら手動調理（レンジ加熱）で加熱します。
➔P.40、41、51

突沸

飲み物の上手なあたためかた　2飲み物・牛乳　3酒かん

●1回であたためられる分量は1～4杯（本）です

1mL＝1cc

飲み物の種類	1杯分の分量
牛　乳	200mL（冷蔵）
コーヒー	150mL
水	180mL
お　茶	180mL

●2個以上の場合は、テーブルプレートの中央に寄せて置きます
●1おかず・ごはん では熱くなり過ぎます
●ラップなどのおおいはしません
●牛乳は冷蔵室から出したての物を使います
●牛乳びんでの加熱はできません
●100mL未満の場合は、手動調理（レンジ加熱）で様子を見ながら加熱します ➔P.40、41、51
●酒かんのコツは ➔P.62



コンビニ弁当のあたため　5コンビニ弁当

■あたためられる弁当はコンビニエンスストアなどで販売されている弁当です。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



準備 コンビニ弁当を入れ、ドアを閉める

黒皿を使わない　空

1 デイリースチーム を押す

2 ▲▼ を押し メニュー番号「5」を選択する

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

3 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



コンビニ弁当の上手なあたためかた　5コンビニ弁当

●ごはんとおかずが分かれて入っている弁当（加熱時間の目安 1個（約450g）約1分30秒）
他に「のり弁当」や「さけ弁当」のように、ごはんの上に具がのっている物もあたためられます。
● 丼 物（カツ丼・カレーライス・チャーハン・スパゲッティーなど）
＊あんかけ類（中華丼、あんかけ焼きそばなど）をあたためる場合、あんかけの具（いか、えび、うずらの卵など）が加熱中に破裂したりする場合があります。
ふたを取り外し、これらの具を取り除いてから加熱し、加熱後加えます。
●1回の分量は1個（1人分）です
※冷蔵室から出した物は仕上がり調節 やや強 または 強 に合わせます。

5コンビニ弁当 であたためられない弁当の例

●電子レンジ加熱に使えない容器を使用している弁当
（紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで止めてある容器などを使用した弁当）
●弁当屋さんの持ち帰り弁当
（使われている容器が耐熱容器ではない場合があるため）
●1種類ずつ小分けしているお総菜のパック、おにぎり
（から揚げ・シューマイなど、お総菜のパックやおにぎりは、少量のためうまく仕上がりません。手動調理（レンジ加熱）であたためます。➔P.51）

⚠警告　ゆで卵や目玉焼きは破裂するおそれがあるので、加熱しない
（加熱する前に取り除きます）

オート調理（あたためる）

スチームあたため　6スチームあたため　7中華まんのあたため　8天ぷらのあたため

■ごはんやお総菜をスチームで包み込み、ふっくらあたためます。6スチームあたため
■中華まんをスチームで包み込み、ふっくらあたためます。7中華まんのあたため
■天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。8天ぷらのあたため



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備　食品とメニューにあった付属品を入れ、ドアを閉める
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

6スチームあたため
7中華まんのあたためは
黒皿を使わない　満水
8天ぷらのあたためは
黒皿を使う（下段）　満水

1　デイリースチーム を押す

2　▲▼ を押し 希望のメニュー番号を選択する

7中華まんのあたためは1～4個と個数も設定します。

▲▼ または デイリースチーム を押すごとに
1おかず・ごはん・・・▶6スチームあたため▶
7中華まんのあたため1個▶7中華まんのあたため2個▶
7中華まんのあたため3個▶7中華まんのあたため4個▶
8天ぷらのあたため・・・▶29手作り豆腐
の順に選択できます。

例：7中華まんのあたため
1個の場合



仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

3　あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてからお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

スチームを使った上手なあたためかた　6スチームあたため

●**あたためられる食品は**
常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそばなどです。

●**ラップなどのおおいはしません**
スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。

●**1回にあたためられる食品の分量は**

ごはん	1～4杯分（150～600g）
シューマイ、焼きそば	100～500g

●**容器の種類は**
陶磁器や耐熱容器を使います。

●**冷蔵保存の食品は**
仕上がり調節 やや強 に合わせます。

●**冷凍のごはんやお総菜はうまくあたたまりません**
4解凍あたため を使ってください。➔P.26、27

●**1おかず・ごはん であたためられない食品** ➔P.24 **は 6スチームあたため でもあたためられません**
手動調理（レンジ加熱）で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

●**1おかず・ごはん より加熱時間は長くかかります**

中華まんの上手なあたためかた　7中華まんのあたため

●**加熱前の状態がかたいときは**
加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いてから加熱してください。

●**あんまんは**
仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせます。

●**ラップなどのおおいはしません**
スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。

●**分量（個数）にあった皿にのせて**
陶磁器などの皿を使ってあたためます。

●**加熱が足りなかったときは**
スチームレンジ で様子を見ながら加熱します。➔P.46

●**冷凍の中華まんは上手にあたたまりません**
手動調理をするときの加熱時間 ➔P.50、51 を参照し、レンジ または スチームレンジ で様子を見ながら加熱します。

●**底に紙がついている物はそのままで**
紙がない物は、皿にオーブンシートを敷いてその上にのせて加熱します。

揚げ物の上手なあたためかた　8天ぷらのあたため

●**あたためられる食品は**
常温や冷蔵保存の揚げ物です。

●**1回にあたためられる揚げ物の分量は**

常温や冷蔵保存の揚げ物
100～500g

●**冷凍の揚げ物はうまくあたたまりません**
4解凍あたため を使ってください。➔P.26、27

●**100g未満のあたためはできません**
100g以上にするか、黒皿を下段にセットし オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

●**天ぷらなどの加熱後に底面がベタつくときは**
キッチンペーパーなどで油分を取ります。

オート調理（下ごしらえする）

肉や魚の解凍　57解凍 58半解凍

■肉や魚の種類に合わせた解凍をします。



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

例: 57解凍 の場合



1 解凍 下ゆで **を押す**

2 ▲▼ **を押し**

57解凍 はメニュー番号「57」
58半解凍 はメニュー番号「58」
を選択する

▲▼ または 解凍 下ゆで を押すごとに
57解凍 ▶ 58半解凍 ▶ 59葉・果菜 ▶ 60根菜 の順に選択できます。



仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

3 あたため スタート **を押してスタートする**

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。



上手な冷凍保存（フリージング）のコツ

●**材料は新鮮な物を**
1回分ずつ（200～300g）に分け、しゃぶしゃぶ用肉は、約1cmの厚さで、その他の肉や魚は2～3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にひとまとめにします。



●**ブロック肉などの厚みが不均一な肉は**
折り込んで厚みを均一にして冷凍します。

●**薄く細長い形状の肉は**
折りたたんで2～3cmの厚さの平らな形にして冷凍します。

●**ラップなどで、ぴったり密封をします**
ラップで包むときは、ラップが食品の間に入らないように包むとはがしやすくなります。

●**バランなどの飾りや敷き物は取り除きます**

●**魚の下ごしらえは**
魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水けをふき取り、1尾ずつ冷凍します。

●**熱い物は**
よく冷ましてから冷凍します。

上手な解凍のしかた　57解凍 58半解凍

●**解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉か魚です**
溶けかけているとうまく解凍できません。

●**1回に解凍できる分量は、100～600gです**
量が多過ぎると、うまく解凍できません。量を減らしてください。

●**発泡スチロール製のトレーにのった物は、ラップなどの包装を外し、トレーのままテーブルプレートの中央に置きます**
トレーがない場合は、ラップなどの包装を外し、テーブルプレートに市販のオーブンシートかキッチンペーパーを敷き、その上にのせます
陶磁器や耐熱皿などは使わないでください。解凍し過ぎになり、うまく解凍できません。
発泡スチロール製のトレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。

●**加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください**
加熱室が熱いと表示部に「C 06」を表示して加熱できません。グリル、オーブンの使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロール製のトレーが溶けたり、加熱し過ぎることがあります。十分冷ましてから使ってください。

●**給水タンクには、満水ラインまで水を入れてください**
水を入れなかったり、不足していると解凍むらになります。

●**解凍後、そのまま3～5分おき自然解凍します**

●**解凍後の用途に合わせてオート調理を使い分けます**

解凍後の用途	オート調理	
肉や魚を解凍後、調理する	57解凍 ひき肉やかたまり肉は やや強 で加熱します。	薄切り肉は両手で大きくしならせます。
刺身を解凍後、生で食べる	58半解凍	中心が少し凍った状態に仕上がります。包丁で切りやすく、食卓で食べごろになります。

●**形や厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍します**
アルミホイルは加熱室壁面やドアガラスに触れないようにしてください。触れると火花（スパーク）が出てテーブルプレートやドアガラスが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾

次の場合は手動調理（レンジ加熱）で途中様子を見ながら解凍します ➔P.40、41

●**調理済み冷凍食品や冷凍野菜**
レンジ 200W で加熱する。
解凍の目安は200gで4～5分です。

● **分量が100g未満の場合**
●**バラバラになって凍っている物**
●**解凍が足りなかったとき**
●**－20℃以下の冷凍食品**
オート調理で行う解凍は、冷凍保存温度が－18℃を基準にしています。
レンジ 100W で加熱する。

●**溶けかけている食品**

レンジ 100W または レンジ 200W で加熱する。

オート調理（下ごしらえする）

野菜の加熱（ゆでる）　59葉・果菜　60根菜

■野菜の種類に合わせた下ゆでをします。



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

黒皿を使わない　空

準備 野菜をラップで包み テーブルプレートの中央に 直接置き、ドアを閉める

例: 59葉・果菜 の場合

1 解凍 下ゆで を押す

「0」表示

2 ▲▼ を押し、

59葉・果菜 はメニュー番号「59」
60根菜 はメニュー番号「60」
を選択する

メニュー番号　仕上がり調節

▲▼ または 解凍 下ゆで を押すごとに
57解凍 ▶ 58半解凍 ▶ 59葉・果菜 ▶ 60根菜 の順に選択できます。

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

加熱時間計算中

3 あたため スタート を押してスタートする

残り加熱時間：食品によってかわります。

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

調理終了

⚠注意

分量が100ｇ未満のときはオート調理で加熱しない
火災の原因になります
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します ➔P.40、41

キッチンペーパーなどの紙類で包んで加熱しない

上手な野菜のゆでかた　59葉・果菜　60根菜

水けを切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接置き加熱します

皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。



加熱する分量は 59葉・果菜 で100～300g
60根菜 で100～600gです

59葉・果菜


葉菜
ほうれん草、小松菜など葉が食べられる物

果菜
なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられる物

花菜
カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられる物

60根菜

根菜
じゃがいも、さつまいもなど地中にある根茎や根が食べられる物

■料理に合わせた下ごしらえを
葉菜、果菜、花菜の根の太い物には、十文字の切り目を入れたり、房になっている物は小房に分けます。
根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさの物を選びます。

■材料に合ったアク抜きを
ほうれん草などは、加熱後すぐに水に取ります。なすやカリフラワーなどは、加熱前に薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。

■ラップでの包みかた
●ほうれん草などの葉菜
茎と葉を交互にして重ね、ラップでしっかりと包みます。
●ブロッコリーなどの果菜、花菜
小房に分け、重ならないようにし、ラップの上にすき間を作らないように並べて、ぴったりと包みます。
●じゃがいもなどの根菜を丸のまま
中央をあけてラップでぴったりと包みます。
加熱後は上下をひっくり返して3～5分ほどそのままおきます。
●アスパラガス
はかまを外し、穂先と根元を交互にし、包みます。



■仕上がり調節は
●さいの目切りや薄切りにした場合
仕上がり調節 弱 に合わせます。
●にんじん、さつまいも
仕上がり調節 弱 に合わせます。太い場合は仕上がり調節 中 に合わせます。
●かぼちゃ
仕上がり調節 強 に合わせます。
●アスパラガス
仕上がり調節 やや強 に合わせます。

オート調理（調理する）

レンジメニューの調理

■レンジメニューとは、レンジの加熱方法を使って調理するオート調理メニューです。

対象メニューはメニュー一覧表参照 ➔P.8、9



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置きドアを閉める
スチームを使うメニューは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

例: 21肉じゃが の場合



1 デイリースチーム または 10分メニュー を押す

2 ▲▼（メニュー選択）を押し 希望のメニュー番号を選択する

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたためスタートを押す前に調節します。）

3 あたためスタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

予熱「なし」メニューの調理

■予熱「なし」メニューとは、オーブン（予熱なし）、グリル、過熱水蒸気の加熱方法を使って調理するオート調理メニューです。

対象メニューはメニュー一覧表参照 ➔P.8、9



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品とメニューに合った付属品を入れドアを閉める
スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

例: 16焼きいも の場合



1 デイリースチーム、ノンフライ、または 過熱水蒸気 を押す

2 ▲▼（メニュー選択）を押し 希望のメニュー番号を選択する

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたためスタートを押す前に調節します。）

3 あたためスタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



給水タンク使用後は ➔P.52、53
- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

調理後の加熱室の油汚れは
「臭いが気になるとき（脱臭）」➔P.53 を参照して 脱臭 で加熱してください。

オート調理（調理する）

予熱「あり」メニューの調理

■予熱「あり」メニューとは、オーブン（予熱あり）の加熱方法を使って調理するオート調理メニューです。
■市販のピザはオート調理では焼けません。**市販のピザ** ➔P.104 を参照し、手動調理（オーブン加熱）で焼いてください。➔P.44、45



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品をのせた黒皿を用意する

料理集参照ページ 9 ピザ（パン生地） ➔P.104



1 デイリースチーム を押す

2 ▲▼ を押し 9ピザ（パン生地） は メニュー番号「9」を選択する

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）

例: 9ピザ（パン生地） の場合



3 あたため スタート を押して予熱をスタートする

※予熱中は黒皿をセットしません。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室の様子を見たいときは あたため スタート を押すと点灯します。庫内灯を消灯させるときは、もう一度 あたため スタート を押してください。

予熱終了音が鳴り予熱が終わったらドアを開けて食品をのせた黒皿を下段にセットし、ドアを閉める

※加熱室が高温になっているので、やけどに注意して黒皿をセットします。

4 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。



⚠ 注意

黒皿の出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

やけどのおそれがあります

- ●取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かないでください
  開いたドアの上に置きます
- ●子供や幼児が触れないように気をつけてください
- ●破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

「少人数」メニューの調理

■2人分または1人分の分量で調理します。

対象メニューはメニュー一覧表参照 ➔P.8、9



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 メニューに合った付属品と食品を入れてドアを閉める
スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

例: 43ハンバーグ 少人数 の場合

1 デイリースチーム、ノンフライ、過熱水蒸気 または 10分メニュー を押す

2 ▲▼ を押し 希望のメニュー番号を選択する

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）



3 少人数 を押す

4 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。



※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

調理後の加熱室の油汚れは
「臭いが気になるとき（脱臭）」➔P.53 を参照して 脱臭 で加熱してください。

手動調理（レンジ加熱）

一定の出力（W）で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。スチームレンジ の操作方法は ➔P.46
スチームレンジ発酵 の操作方法は ➔P.48 を参照してください。



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品を入れた容器や皿を テーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める



1 (1) ●手動調理ボタンを使用する場合

レンジ（発酵） を押し 出力（W）を選択する

出力（W）選択

レンジ（発酵） を押すごとに

➔800W ▶ 600W ▶ 500W ▶ 200W ▶ スチームレンジ発酵 ◀ 100W ◀ の順に選択できます。

例:レンジ 600W で 1分20秒 加熱する場合



1 (2) ●簡単レンジボタンを使用する場合

簡単レンジ を押し 出力（W）を選択する

出力（W）選択

簡単レンジ を押すごとに

➔600W ▶ 500W の順に選択できます。

簡単レンジ を使って加熱すると出力（W）が記憶され、次に使うときは最初に表示します

2 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する

800W（最大設定時間3分）
600W 500W（最大設定時間19分50秒）
200W 100W（最大設定時間90分）



3 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



	加熱時間選択範囲
800W	10秒～3分:10秒単位
600W 500W	10秒～19分50秒:10秒単位
200W 100W	10秒～20分:10秒単位 20分～90分:1分単位

⚠ 警告

生卵やゆで卵（殻つき、殻なしとも）、目玉焼きは加熱しない

卵が破裂してテーブルプレートやドアガラスが破損するおそれがあります
卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する

加熱時間の決めかた

■同じ分量でも食品の種類によって調理時間は異なります。（食品温度が常温（約20℃）のとき）
食品100ｇ当たり レンジ 600W の加熱時間の目安

食品の種類		生からの調理（100g当たり）	あたため（100g当たり）	食品の種類	生からの調理（100g当たり）	あたため（100g当たり）
野菜類	葉・果菜類	1分～1分30秒	50秒～1分10秒	めん類	――	50秒～1分10秒
野菜類	根　菜	1分30秒～2分	50秒～1分10秒	揚げ物（フライ、コロッケなど）	――	40～50秒
魚介類		1分30秒～2分	50秒～1分10秒	汁物（みそ汁・スープなど）	――	1分10秒～1分30秒
肉　類		1分50秒～2分30秒	1分～1分30秒	飲み物（お酒・牛乳など）	――	40秒～1分
ごはん類		――	40～50秒	パン・まんじゅう	――	30～50秒

■**食品の分量に比例した加熱時間にします**
分量が倍のときは時間も倍が目安です。

■**使う容器によっても違います**
容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違ってきます。

■**加熱前の食品温度によっても違います**
同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合は、加熱時間が違います。
常温（約20℃のとき）に対して、冷蔵は約1.3倍、冷凍は約2.3倍が目安です。
また夏と冬では多少加熱時間が違います。

■**レンジ 500W で加熱する場合は、約1.2倍の加熱時間にします**（加熱前の食品温度が常温約20℃のとき）

■**レンジ 1000W は手動調理では設定できません**
一部のオート調理でのみ動きます。

少量の食品（100g未満）を加熱する場合
レンジ 500W で加熱時間を20～50秒に設定し、様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにんじんなど野菜が少量（100ｇ未満）のときに、乾燥したり、火花（スパーク）が出て焦げたりすることがあります。水を多めにふりかけてラップに包むか、皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●いか、たこ、えびなどの皮や殻つきの物は、表面に切り目を入れます

レンジ 200W で加熱時間を控えめにします。

●殻つきの栗やぎんなんは殻に割れ目を入れ、おおいをして加熱します



●マッシュルームは半分に切って加熱します



●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいをして レンジ 500W で様子を見ながら加熱します

●ひじきは レンジ 200W で様子を見ながら加熱します

●とろみのある物などは加熱前によくかき混ぜおおいをします



手動調理（レンジ加熱）

加熱途中で出力（W）を自動的に下げる（リレー加熱）

■煮込みや炊飯など加熱の途中から出力を下げるレンジ加熱です。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



準備 食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1 レンジ（発酵）を押し 800Wまたは600W、500Wを選択する

例:レンジ600Wで10分加熱後、レンジ200Wで25分加熱する場合

出力（W）選択

レンジ（発酵）を押すごとに

→800W ▶ 600W ▶ 500W ▶ 200W ▶ スチームレンジ発酵 ◀ 100W →

※200W、100Wを選択するとリレー加熱はできません



2 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する

800W（最大設定時間3分）

600W 500W（最大設定時間19分50秒）



3 レンジ（発酵）を押し 200W または100Wを選択する

出力（W）選択

レンジ（発酵）を押すごとに

→200W ▶ 100W →

の順に選択できます。



4 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する

200W 100W（最大設定時間90分）



5 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

	加熱時間選択範囲
800W	10秒～3分:10秒単位
600W 500W	10秒～19分50秒:10秒単位
200W 100W	10秒～20分:10秒単位 20分～90分:1分単位

手動調理（グリル加熱）

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

■切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。※焼きもち、丸身の魚は上手に焼けません。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品をのせた黒皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める



1 グリル を押す

例: グリル で 15分 加熱する場合



2 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する

（最大設定時間40分）

加熱時間選択範囲
10秒～20分:10秒単位 20分～40分:1分単位

3 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



■手動のグリルでは、下面に焼き色はつきません。焼き色を両面につけたい場合は、途中で裏返してください。

⚠ 注意

黒皿の出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

やけどのおそれがあります

- ●取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かないでください
  開いたドアの上に置きます
- ●子供や幼児が触れないように気をつけてください
- ●破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

調理後の加熱室の油汚れは

加熱室の臭いが気になるときは脱臭（「空焼き（脱臭）のしかた」➔P.5）で加熱してください。➔P.53

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

※40分以上の調理のときは残り時間を 1 ～ 3 の手順で追加加熱してください。

グリル の上手な使いかた

焼ける食品	くし焼き、焼きとり、切り身の魚など ●焼きもち、内蔵を取ってない丸身の魚はうまく焼けません。
並べかた/焼きかた	 途中で裏返す ●焼きとりは、焼き時間の½を経過してから裏返しをしてさらに焼きます。 ●切り身の魚などは、盛りつけ時下になる面を上にして焼き、途中で裏返してさらに焼きます。

加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。

加熱中に ▲▼（温度/仕上がり）を押します。

※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。
※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理（オーブン加熱）

予熱「なし」で加熱する



■加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品をのせた黒皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める



1 オーブン（発酵）を2回押す

例: オーブン 予熱なし 200℃ で 30分 加熱する場合

■ボタンを押すごとに予熱「あり」▶予熱「なし」▶予熱「あり」の順に選択できます
予熱「なし」→「予熱」が消灯
予熱「あり」→「予熱」が点灯
※約2秒後に時間表示に切りかわりますがそのまま 2 に進みます



2 ▲▼（温度/仕上がり）を押し 温度を設定する

100℃～210℃(10℃単位)・250℃まで設定できます。(加熱室が熱い場合、最大設定温度は210℃になります。)

※時間表示のときは ▲▼ を押し、温度表示にしてから操作します



3 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する(最大設定時間90分)



4 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57

⚠注意

黒皿の出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

やけどのおそれがあります
- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かないでください
  開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

オーブン の上手な使いかた

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間をかえることができます。

- 加熱中に オーブン（発酵） を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり▼▲を押して温度をかえることができます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間をかえるときは、温度/仕上がり▼▲を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大加熱時間（90分）を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残り時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を増減することはできません。

予熱「あり」で加熱する



■加熱室を予熱してから調理します。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



準備 食品をのせた黒皿を用意する
※予熱が終了してから黒皿をセットします。

例: オーブン 予熱あり 170℃ で 18分 加熱する場合

1 オーブン（発酵）を1回押す

■ボタンを押すごとに予熱「あり」▶予熱「なし」▶予熱「あり」の順に選択できます
予熱「なし」→「予熱」が消灯
予熱「あり」→「予熱」が点灯
※約2秒後に時間表示に切りかわりますがそのまま 2 に進みます。

2 ▲▼（温度/仕上がり）を押し 温度を設定する

100℃～210℃（10℃単位）・250℃まで設定できます。(加熱室が熱い場合、最大設定温度は210℃になります。)

※時間表示のときは ▲▼ を押し、温度表示にしてから操作します。



加熱時間選択範囲
10秒～20分:10秒単位
20分～90分:1分単位

3 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する(最大設定時間90分)
※予熱時間は、加熱時間(調理時間)に含まれません。



4 あたため スタート を押して予熱をスタートする

予熱終了音が鳴り予熱が終わったらドアを開けて食品をのせた黒皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める

■設定した温度になるか、30分経過すると予熱は終了します。
■予熱が終わってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、庫内灯が消灯したまま設定した時間を加熱します。
※庫内が高温になっているので、やけどに注意して黒皿をセットします。



5 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

オーブン予熱中は、節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室の様子を見たいときは あたため スタート を押してください。消灯させるときも あたため スタート を押してください。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔P.57
250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切りかわります。

⚠注意

黒皿の出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

やけどのおそれがあります
- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かないでください
  開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

手動調理（スチームとの組み合わせ）

レンジ・グリル・オーブン加熱にスチームを組み合わせる

■ レンジ オーブン グリル にスチームを組み合わせて調理します。



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。

準備 食品と加熱方法に合った付属品を入れ、ドアを閉める
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

スチームとレンジの組み合わせの場合
黒皿を使わない　満水

スチームとグリル、スチームとオーブンの組み合わせの場合
黒皿を使う　満水

1 スチーム を押す

2 スチームレンジは レンジ（発酵）
スチームグリルは グリル
スチームオーブンは オーブン（発酵）
を押す

3 ▲▼ 10分 1分 10秒 を押し 加熱に合わせ、加熱時間と温度を設定する

スチームレンジ ……最大19分50秒
スチームグリル ……最大40分
スチームオーブン ……最大90分
まで設定できます。

■操作の手順の詳細は下記ページを参照します。

レンジ（発酵） ➔ P.40、41

グリル ➔ P.43

オーブン（発酵） ➔ P.44、45

4 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔ P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔ P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合がありますが、冷却終了後自動停止します。➔ P.57

⚠ 注意

黒皿の出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

やけどのおそれがあります
●取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます
●子供や幼児が触れないように気をつけてください
●破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

スチームショットの使いかた

■ オーブン・グリル・スチーム オーブン・スチーム グリル、スチームオーブン発酵 の加熱中にスチームを追加します。
■お好みのタイミングで最大3分まで設定することができます。

準備 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

満水

1 加熱中にスチームを入れたいタイミングで スチーム を押す

例:オーブン 調理中に スチームショット を 2分 に設定した場合



●ボタンを押すごとに 3分▶2分▶1分▶0秒とセットできます。ボタンの押しかえはボタンを押した後、約2秒間受け付けます。
●約2秒経過すると、スチームショット残り時間が減算してスチームショットが始まり、徐々にスチームが発生します。
●スチームショット動作中にスチームショットを取り消す場合は、再度 スチーム を押して0秒を選択してください。
●スチームショットが終了すると、元の加熱に戻ります。

※残り時間が5分以内のときは使用できません。

給水タンク使用後は ➔ P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

※スチームは調理中に何度でも設定できますが、スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がりに影響が出ることがあります。
●スチーム動作中は、温度/仕上がり ▼▲ を押して時間を増減することはできません。
●スチーム動作中は オーブン の温度の変更はできません。
●オーブン予熱中にスチームは使用できません。
● レンジ や スチーム レンジ、スチームレンジ発酵 ではスチームショットは設定できません。

スチームショットの入れかたのコツ

● スチームオーブン発酵 の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームをふきかけます。
●手動調理 オーブン でスポンジケーキを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかけるとふくらみがよくなります。焼き時間の½が経過する前に入れるとよいでしょう。
●手動調理 グリル で焼き魚を焼き上げるときは、焼き時間の½が経過したときに入れるとよいでしょう。

手動調理（発酵）

スチームレンジ発酵で加熱する

■簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



準備 食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1 レンジ（発酵）を6回押し「スチームレンジ発酵」を選択する

レンジ（発酵）を押すごとに
→800W ▶ 600W ▶ 500W ▶ 200W
スチームレンジ発酵 ◀ 100W ←
の順に選択できます。

例: スチームレンジ発酵 で 10分 加熱する場合



2 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する
（最大設定時間90分）

仕上がり調節をするときは ➔P.23
（あたため スタート を押す前に調節します。）



3 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

発酵温度の目安

これ上げた生地の温度が約25℃のとき、仕上がり調節 中 設定（約10分）のときは、発酵終了時の生地の温度は約30℃になります。

⚠注意

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があるため、ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない
やけどの原因になります

黒皿を使って スチームレンジ発酵 はできません
火花（スパーク）の原因となります

スチーム レンジ 発酵のコツ

▶ つづく

●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上がり調節を使い分けます。（右表参照）
スチームレンジ発酵 は温度/仕上がり ▼▲ で発酵温度をコントロールします。温度/仕上がり ▼▲ を誤って設定すると上手に仕上がりません。
●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は スチームオーブン発酵 30℃～45℃ で様子を見ながら行ってください。➔P.49

スチームレンジ発酵 メニューと記載ページ

	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
スチームレンジ発酵	中	簡単パン各種	➔P.102、103
		ピザ各種	➔P.104、105
	やや弱	ヨーグルト	➔P.106

スチームオーブン発酵で加熱する

■パンの生地などの発酵をします。

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



準備 食品をのせた黒皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする



例: スチームオーブン発酵 40℃ で 50分加熱する場合

1 オーブン（発酵）を2回押し 予熱「なし」を選択する

■ボタンを押すごとに予熱「あり」▶ 予熱「なし」▶予熱「あり」の順に選択できます。
予熱「なし」→「予熱」が消灯
※約2秒後に時間表示に切りかわりますがそのまま 2 に進みます。



2 ▲▼（温度/仕上がり）を押し 発酵温度を設定する

■発酵温度は30・35・40・45℃の4段階に設定できます。
※時間表示のときは ▲▼ を押し、温度表示にしてから操作します。



3 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を設定する
（最大設定時間90分）



4 あたため スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出し、加熱室が冷めてから加熱室をお手入れする ➔P.52、53

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

給水タンク使用後は ➔P.52、53
■給水タンクを空にしてください。
■パイプの水抜きを行ってください。
■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

スチーム レンジ 発酵のコツ

▶ つづき

料理集に記載してあるピザ、バターロール、山形食パンなどの一次発酵を スチームレンジ発酵 で行う場合は
●こね上げた生地を耐熱ガラスボウルに入れてそのままテーブルプレートにのせて発酵します。（黒皿や金属製の容器は使えません。）
●簡単パン ➔P.102 を参照し、ポリ袋を使ってこねることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少なめの時間を目安にして発酵させます。
●二次発酵は黒皿を使います。 スチームレンジ発酵 ではできません。スチームオーブン発酵 で行います。

スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 で調理します。

メニュー・記載ページ		一次発酵時間
ピザ	➔P.104、105	約10分
バターロール	➔P.100	20～30分
山形食パン	➔P.101	

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理（野菜）

おおいの有無の「－」は、ラップ等のおおいのなしを示す。
＊オート調理する場合、葉菜、果・花菜は 59葉・果菜 で、根菜は、60根菜 で加熱します。➔ P.34、35

メニュー名		調理のコツ	手動調理の目安（レンジ 600W） 分量	加熱時間	おおいの有無
葉菜	ほうれん草 小松菜・春菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色止めをする。	200g	2分～2分30秒	有
	白菜・もやし キャベツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるに上げて水けを切る。			
果・花菜	カリフラワー ブロッコリー	小房に分ける。	200g	2分30秒～3分	有
	なす	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。			
	アスパラガス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は やや強 に合わせる。			
	さやいんげん さやえんどう	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。			
	とうもろこし	皮をラップがわりにするときは、ひげを取り除く。	300g（1本）	5～6分	
	かぼちゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は 強 に合わせる。	200g	3分～3分30秒	
根菜	にんじん	さいの目切りや、薄切りのオート調理の場合は 弱 に合わせる。	200g	約4分	有
	さつまいも	オート調理の場合は やや弱 に合わせる。			
	里いも	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。			
	ごぼう れんこん	酢水につけ、アク抜きしてから酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返して3～5分そのまま置く。さいの目切りや、薄切りのオート調理の場合は 弱 に合わせる。	150g	約4分	
	大根		300g	6～7分	

レンジ調理（生ものの解凍）

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの有無
まぐろ（ブロック）	200g	4～6分	－
いか（ロール）	100g	2～3分	－
えび	10尾（約200g）	3～5分	－
切り身魚	1切れ（約100g）	2～3分	－
ひき肉	200g	5～7分	－
薄切り肉	200g	4～6分	－
鶏もも肉（骨なし）	250g	6～7分	－
鶏もも肉（骨あり）	250g	7～8分	－

レンジ調理（ゆでて冷凍した野菜の解凍）

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの有無
ミックスベジタブル	100g	1分50秒～2分10秒	－
さやいんげん	100g	約2分	－

●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡スチロール製のトレーにのせて加熱します。
●加熱後3～5分放置して自然解凍します。

レンジ調理（冷凍食品の解凍あたため）

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの有無
冷凍ごはん（2～3cm厚さのかたまり）	1杯分（150g）	2分～2分40秒	有
冷凍おにぎり（かたまり）	1個（150g）	2分～2分40秒	有
冷凍ピラフ（パラパラの物）	1人分（250g）	3分20秒～4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分（250g）	3分20秒～4分	有
冷凍ハンバーグ	1個（100g）	2分30秒～3分	有
冷凍フライ	2～4個（100g）	1分50秒～2分	－
冷凍シューマイ	12個（170g）	3分～4分20秒	有
冷凍肉だんご（甘酢あんかけ）	1袋（200g）	2分～3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分（200g）	3分50秒～4分	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	2分～2分40秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分40秒～3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分～3分20秒	有
冷凍スイートコーン	1本（400g）	6分～7分20秒	有
冷凍中華まん	各1個（80g）	50秒～1分20秒	有

●中華まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水にくぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて加熱します。
●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつとかたくなるので、食べる直前に加熱します。
●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量（100g未満）をラップに包んで加熱すると、火花（スパーク）が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。（「少量の食品（100g未満）を加熱する場合」➔ P.41 参照）水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
●市販の冷凍食品（フライやコロッケなど）を加熱するときは、食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカーが表示している レンジ 500W または レンジ 600W の時間を目安にして、加熱します。

レンジ調理（ごはん、お総菜のあたため）

メニュー名		分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの有無
ごはん類／めん類	ごはん	1杯（150g）	50秒～1分	－
	おにぎり	1個（150g）	約1分	－
	チャーハン・ピラフ	1人分（各250g）	約1分50秒	－
	スパゲッティ・焼きそば	1人分（各250g）	約2分40秒	－
焼き物	焼き魚	1人分（100g）	約1分	有
	ハンバーグ	1個（100g）	約1分	－
揚げ物	フライ	2～4個（100g）	40～50秒	－
	コロッケ	2個（150g）	50秒～1分	－
いため物	野菜のいため物	1人分（200g）	約1分50秒	－
	八宝菜	1人分（300g）	約2分40秒	－
煮物	野菜の煮物	1人分（200g）	1分50秒～2分	－
	煮魚	1切れ（100g）	約50秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分（200g）	約1分50秒	－
汁物	みそ汁・コンソメスープ	1人分（150g）	1分～1分50秒	－
	カレー・シチュー	1人分（各200g）	約1分50秒	有
	ポタージュスープ	1人分（150g）	1分40秒～2分	－
飲み物	牛乳	1杯（200mL）	約1分40秒	－
	コーヒー	1杯（150mL）	約1分10秒	－
	お酒	1本（180mL）	50秒～1分	－
パン類	ハンバーガー	1個（100g）	30～40秒	－
	ホットドッグ	1本（80g）	20～30秒	－
	バターロール	2個（80g）	約20秒	－
まんじゅう	中華まん	各1個（80g）	30～40秒	有
	まんじゅう	2個（100g）	20～30秒	－
その他	コンビニ弁当	1個（500g）	1分40秒～2分	－

スチーム・レンジ調理（ごはん、お総菜のあたため）（冷凍食品の解凍あたため）

しっとりふっくらあたためたい物や、かたくなりやすいお総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの有無
ごはん	1杯（150g）	2分～2分30秒	－
シューマイ	12個（170g）	2分30秒～3分	－
肉まん	1個（100g）	1分30秒～2分	－
焼きそば	1人分（250g）	3～4分	－
まんじゅう	1個（80g）	50秒～1分20秒	－
ハンバーグ	1個（100g）	2分～2分30秒	－
うなぎのかば焼き	1串（120g）	2分～2分30秒	－
焼き魚	1人分（100g）	2分～2分30秒	－
煮魚	1切れ（100g）	2分～2分30秒	－
ハンバーガー	1個（100g）	1分30秒～2分	－
ホットドッグ	1本（80g）	1分～1分30秒	－
冷凍シューマイ	15個（240g）	7～9分	－
冷凍中華まん	1個（100g）	2～3分	－
冷凍焼きおにぎり	2個（100g）	3～4分	－
冷凍肉だんご	1袋（100g）	3～4分	－

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理　グリル調理

代表メニューのみ記載しています。
手動で調理をするときは、類似したメニューを参照してください。

メニュー名		分量	皿受棚	温度	加熱時間 予熱なし	予熱あり	記載ページ
グラタン	マカロニグラタン	4皿	下段	210℃	24～30分	15～21分	76
ピザ	ピザ（パン生地）	黒皿1枚		180℃	25～30分	20～25分	104
ケーキ	スポンジケーキ（デコレーションケーキ）	直径15cm		150℃	38～42分	30～35分	93
		直径18cm			42～46分	35～40分	
		直径21cm			43～48分	36～42分	
パン	簡単パン	各8個		180℃	25～30分	22～27分	102・103
	簡単あんパン						
	簡単全粒粉パン	1個					
	油で揚げないカレーパン	8個					
焼き魚	塩ざけ	各4切れ	上段	グリル	23～33分	－	72・73
	ぶりの照り焼き				21～31分		

●黒皿を皿受棚に入れて使用します。

※作りかたは、記載ページを参照してください。
※焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れかえたり、黒皿の前後を入れかえます。入れかえるタイミングは、加熱時間の⅔～¾が経過してからにしてください。
※市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使うときは、料理集の類似したメニューの温度と時間を参照して、手動調理で様子を見ながら焼いてください。
※焼き魚類は焼き時間の¾を経過してから、裏返しをしてさらに焼きます。

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

スチーム噴出口

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●スチーム使用後は白いあとが残ることがあります。こまめにかたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

黒皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水けを十分にふき取ります。

●黒皿をお酢や重曹などの酸性やアルカリ性の水溶液に浸しておくと表面が白化する場合があります。

給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水けを十分にふき取ります。

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機には入れないでください。
給水タンクの変形、破損の原因になります。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくい汚れは、市販のクリームクレンザー（研磨剤入り）少量をラップにつけてこすると、取りやすくなります。

●外周に充填してあるシール材は強くこすらないでください。剥がれることがあります。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。



加熱室壁面・前面ドア内側

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その後かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。

●管ヒーター（上）は押したり、強くこすったりしないでください。衝撃を加えると割れるおそれがあります。割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用するとけがや感電の原因になります。

外側

柔らかい布でふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。

前面ドア内側

●勘合部のすき間があるため、飲み物や汁物をこぼさないように注意してください。

つゆ受け

割りばしの先にしめらせたキッチンペーパーなどを巻いて、付着している水分や食品くずを取り除いてください。

⚠ 注意

黒皿は金属たわしや鋭利な物でこすらない
さびる原因になります

テーブルプレートは金属たわし、研磨材入りナイロンたわし、鋭利な物でこすらない
けが・破損の原因になります

キャビネットやドア、操作パネル、加熱室内に水をかけない
さび、感電、故障の原因になります

操作パネルやドア、加熱室などをオーブンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがき、漂白剤などでふかない
傷・変形の原因になります

化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください

加熱室壁面、ドアガラス、テーブルプレートに食品くずや汁をつけたままにしない
火花（スパーク）が出たり、さびや悪臭の原因になります

加熱室内は塗装コート処理がしてあります
傷つきやすいので、たわしなどかたい物でこすらないでください

管ヒーター（上）やテーブルプレートに衝撃を加えない
けが・破損の原因になります

水抜きのしかた　清掃

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

準備 加熱室を空にしてドアを閉める



1 表示部の「0」表示を確認し、給水タンクを本体から引き抜く



2 清掃/脱臭 を1回押し、清掃を選択する

押すごとに
清掃 ▶ 脱臭 ▶ 清掃と選択できます。

3 あたため/スタート を押してスタートする

終了音が鳴ったら水抜きが終わる

※水抜き終了後、給水タンクを戻します。加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

⚠ 注意

清掃の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない
やけど・けがの原因になります
加熱終了後も、一部スチームが出ていることや、お湯がとび出すことがあります

清掃の中断や、終了後は加熱室側面のスチーム噴出口には触れない
スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、やけどの原因になります
加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口やネジ部が高温になっていることがあります

臭いが気になるとき（脱臭）　脱臭

清掃/脱臭 脱臭を選択します。

操作の手順は「空焼き（脱臭）のしかた」を参照してください。➔P.5

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭いが気になるときに使います。
加熱室の油汚れや臭いを軽減することができます。
※油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開けるか換気扇を回す。

脱臭のしくみ

ヒーター（オーブン加熱）の高熱で高温にし、加熱室に残った油や臭いの成分を分解して加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品くずは取れません。あらかじめふき取ってください。（高温により発煙、発火のおそれがあります。）

加熱室の清掃のしかた　清掃

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取りやすくします。

準備 加熱室を空にしてドアを閉める

1 表示部の「0」表示を確認し、給水タンクに満水ラインまで水を入れセットする
（給水タンクの使いかた ➔P.19）

2 清掃/脱臭 を1回押し、清掃を選択する

3 あたため/スタート を押す

終了音が鳴ったら次の手順で掃除する

4 加熱室が冷めてから汚れをふき取る

5 加熱室の清掃終了後には、パイプ（本体内部）の水抜きを行う

操作の手順は、「水抜きのしかた」参照してください。

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために　食品をテーブルプレートの中央に置いてください。➔P.22

	こんなときは	確認してください／直しかた
①ごはんのあたため	ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	●プラスチック製の容器に入れたり、ふたをしたままで加熱していませんか。陶器・磁器（茶わんなど）に入れて、おおいをしないで加熱してください。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができない場合があります。 ●ごはんの分量に合った大きさの容器（茶わんなど）に入れて加熱します。大き過ぎたり小さ過ぎたりすると、赤外線センサーが正しく働きません。連続して使うときは容器は冷たい物にかえて使います。 ●2杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
	ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量に対して、大き過ぎたり、深過ぎる容器を使っていませんか。 ●1おかず・ごはん 仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせます。
	6 スチームあたため で ごはんがうまくあたたまらない	●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。 ●容器（茶わんなど）に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。
	ごはんがぱさつく	●6スチームあたため を使うか、1おかず・ごはん 仕上がり調節 やや弱 または 弱 で、加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
	冷凍ごはんが あたたまらない 仕上がりにむらが みられる	●ラップの重なっている部分を下にして皿にのせ、加熱します。 ●プラスチック製の容器でふたをしたまま加熱していませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができず、うまくあたたまりません。 ●使う容器（平皿）の大きさは、冷凍ごはんの分量に合った大きさの物を使います。 ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分（約150gくらい）に分け、厚みは2～3cmの四角形に作ります。 ●2個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの物で加熱します。 ●2個を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。
	冷凍ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量に対して、大き過ぎたり、深過ぎる容器を使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができず、うまくあたたまりません。 ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。 ●オート調理でぬるかった物を、オート調理で加熱していませんか。レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら追加加熱してください。
②解凍	解凍不足でかたい （57解凍、58半解凍）	●ラップでおおっていたり、袋に入れたまま加熱していませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができない場合があります。 ●58半解凍 は、半解凍（七～八分解凍）状態に仕上げます。加熱後3～5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。 ●食品（肉や刺身等）や使用用途（解凍後すぐ調理する場合か、そのまま生で食べる場合）によって「オート調理」、「仕上がり調節」を使い分けます。 ●テーブルプレートの中央に置き加熱します。
	食品が煮えた （57解凍、58半解凍）	●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると解凍むらになることがあります。 ●ラップでおおっていたり、袋に入れたまま加熱していませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができない場合があります。解凍するときはラップなどの包装は外してください。発泡スチロール製のトレーにのせてテーブルプレートの中央に置き加熱します。

	こんなときは	確認してください／直しかた
②解凍（つづき）	食品が煮えた（つづき） （57解凍、58半解凍）	●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。➔P.33 ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。 ●刺身解凍の場合は、58 半解凍 に合わせます。
③お総菜のあたため	食品をあたためても 熱くならない	●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができない場合があります。 ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。 ●テーブルプレートの中央に置き、加熱してください。 ●保存状態（常温、冷蔵、冷凍）が違う物を一緒にあたためると上手にあたたまりません。保存状態によりメニューを使い分けます。➔P.25、27
	食品をあたためると 熱くなり過ぎる	●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができない場合があります。 ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。赤外線センサーが正しく働きません。100g以上にするか、レンジ 600W または レンジ 500W で加熱してください。 ●オート調理でぬるかった物を、オート調理で追加加熱をしていませんか。レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱をしてください。 ●冷めかけた食品をオート調理で加熱していませんか。レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
	カレーやシチューが あたたまらない	●とろみがある物はラップでおおいをして「仕上がり調節」を やや強 または 強 に合わせて加熱します。➔P.23 ●加熱前後でよくかき混ぜます。
	冷凍保存した食品が あたたまらない	●4解凍あたため であたためます。➔P.26、27 ●テーブルプレートの中央に置き、加熱してください。 ●分量に対して大き過ぎる容器を使ったり、ふたをしたまま加熱すると赤外線センサーが食品の表面温度を正しく計ることができず、うまくあたたまりません。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱していませんか。重なっている方を下にして加熱してください。
	市販の冷凍食品を あたためたときに 仕上がりにむらが みられる	●冷凍食品メーカーが表示している レンジ 600W または レンジ 500W の時間を目安にして、若干多めに加熱します。 ●テーブルプレートの中央に置きあたたまり加減を見ながら加熱し、むらがある場合は加熱途中で食品の前後を入れかえて加熱します。
④牛乳のあたため	牛乳が熱くなり過ぎる	●牛乳の分量は少なくありませんか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは レンジ 600W で加熱してください。 ●冷めかけた牛乳を加熱していませんか。冷蔵室から出したての物を使います。 ●メニュー番号を間違えていませんか。1おかず・ごはん で加熱すると熱くなります。
	牛乳がぬるい	●容器の八分目くらいまで入れて加熱してください。 ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップに移しかえて加熱してください。 ●セットされている分量（1～4杯）または「仕上がり調節」の目盛を確認してください。 ●メニュー番号を間違えていませんか。3酒かん で加熱すると上手にあたたまりません。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。 2～4杯を一度に加熱するときは、分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。

うまく仕上がらないとき（つづき）

		こんなときは	確認してください／直しかた
⑤野菜		野菜がうまくゆであがらない	●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接置いて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ●ほうれん草などの葉菜は100～300g、じゃがいもなどの根菜は100～600gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。
		ほうれん草など葉菜が乾燥したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水けを切らない状態で、ラップで包みます。 ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
		ブロッコリーなどの果菜類を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分け、重ならないようにし、ラップの上にすき間を作らないようにして並べて、ぴったりと包みます。
		じゃがいもやにんじんなどの根菜類が加熱し過ぎになった	●ラップの重なっている部分を下にしてテーブルプレートの中央に直接置いて加熱します。 ●100g未満のオート調理はできません。レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
		じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後、ラップを外さないですぐに上下を返して3～5分おいて、蒸らします。
⑥パン	トースト	焼き色がつかない	●手動調理（グリル加熱）で様子を見ながら加熱時間を調節して焼きます。➔P.43、99
	バターロール	ふくらみが悪い	●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときはスチームショットで水分を補ってください。➔P.47 ●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
		焼き色にむらがある	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。
⑦スイーツ		冷凍保存して何日かおいたらパサパサする	●ラップなどのおおいをしていますか。冷蔵庫は乾燥しているため、水分が抜けやすくなります。 ●手作りの菓子類は、時間が経つと風味が落ちます。作ったらできるだけ早めに食べきりましょう。
	スポンジケーキ	ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。➔P.93 ●粉を加えた後やバターを加えた後に、混ぜ過ぎていませんか。
		いくら泡立てても泡立ちが悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。
		きめがあらく、粉がダマになって残る	●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
		ケーキがうまく焼けない	●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」➔P.51 を参照して焼いてください。 ●分量に合った大きさの型で焼いてください。
	クッキー	焼き色にむらがある	●生地の大きさや厚みはそろえてください。

その他

●焼きもち、内蔵をとっていない丸身の魚は上手に焼けません。

お困りのときは

	現象	原因
①動作しない	電源が入らない ボタンを押しても受け付けない	●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。（待機時消費電力オフ機能が働いています。）➔P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めし直しても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れ直してドアを開閉しても正常になりませんか。
	食品がまったくあたたまらない 「M」モードになっている	とりけし を押し表示部に「M」が表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されています。「とりけし を3回押し、あたためスタート を1回押す」この操作を3回繰り返すと、表示部の「M」表示が消え、加熱できます。
	加熱中に液晶表示部の表示が消え、本体の運転が停止し、電源が入らない	●排気口や吸気口がふさがれたまま、加熱をしていませんか。本体の温度が異常に高くなると、自動で電源が切れます。本体が冷めてから、据え付けを確認し➔P.4、排気口や吸気口をふさいでいる物を取り除き、電源を入れてください。
	スチームが出ない	●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。本書記載の「ご相談窓口」に修理についてお問い合わせください。➔P.107
②音・火花・煙・付着物	電源プラグを差し込むとわずかに「ジー」音がする	●電子部品（フィルムコンデンサ）の振動音です。異常ではありません。
	加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする	●マイコンがレンジやヒーターなどの切りかえをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	●インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする	●ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
	オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする	●高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。
	スチーム使用中音がする	●給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
	調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	●調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときに働く待機電力をオフするスイッチの音です。
	調理が終了しても「冷却中」表示が出てファンの風切り音がする	●繰り返して調理した後（積算調理時間10分以上の場合）や とりけし を押したとき、電気部品を冷却するためファンが約2～10分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
	終了音の音色が切りかわったり、無音になった	●ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押すと、終了音の音色が切りかわります。同じ操作でブザー音を無音に切りかえられます。➔P.23
	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花（スパーク）が出る	●電源回路に充電するためで故障ではありません。

お困りのときは（つづき）

	現象	原因
② 音・火花・煙・付着物（つづき）	はじめてオーブンを使ったとき煙がでた	●加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼き（脱臭）をして油を焼き切ってください。➔P.5
	レンジのとき火花（スパーク）が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。 ●アルミホイルを使って加熱しませんでしたか。 ●加熱室壁面、ドアガラスなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。 ●テーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。
	スチーム噴出口に白い付着物が残る	●白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分（カルシウム、マグネシウム）が蒸発して残った物です。食品にかかる場合がありますがミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。
③ 水滴・庫内灯・ヒーター	加熱中、表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
	加熱室内に水滴が付着したり溜まる	●スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まることがあります。水滴はこまめにふき取ってください。➔P.52
	ドアから蒸気がもれる	●調理中にドアのすき間からわずかに蒸気がもれることがあります。 ●性能上の影響はありません。
	オーブン予熱中に庫内灯が消灯している	●節電のため庫内灯を消灯しています。（あたためスタート）を押すと庫内灯が点灯します。消灯するときは、もう一度（あたためスタート）を押してください。
	庫内灯の明るさがかわるときがある	●断続運転のとき庫内灯の明るさがかわることがあります。故障ではありません。
④ 設定・表示・その他	250℃に設定できないことがある	●加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中でかわることがある	●［オーブン］のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切りかわります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10～20℃上下する	●加熱室温度が安定するまで温度表示がかわります。故障ではありません。
	予熱設定温度が表示される前に予熱が終了した	●電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また予熱開始より30分が経過すると予熱は終了します。そのままにしておくと、10分予熱を継続した後、庫内灯が消灯したまま設定した時間を加熱します。
	残り時間が途中でかわることがある	●オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間がかわることがあります。
	ドアを開けると加熱が取り消される	●オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
	表示部に「給水」表示が点滅しスチームメニューの食品の仕上がりが悪い	●給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約1～2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では「給水」表示が消灯しない場合があります。

	現象	原因
④ 設定・表示・その他（つづき）	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある	●この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。➔P.51
	過熱水蒸気が出ているのがわからない	●過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。
	ドアから蒸気がもれる	●少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。
	給水タンクの水が減らない	●メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。
	表示部をこすると画面が部分的に黒く変色する	●静電気の影響によるものです。故障ではありません。しばらくすると元に戻ります。

お知らせ表示が出たとき

表示例	原因・お知らせ内容	直しかた
点滅 給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。➔P.19（給水タンクが半挿入の状態でも同じお知らせ表示が出ます。給水タンクはしっかりと挿入してください。）
C06	●加熱室が熱いため、赤外線センサーが食品の温度を正しく計れないので加熱できません。（例：調理終了後や［脱臭］終了後、まだ加熱室が熱いうちに［1おかず・ごはん］や［57解凍］を使った。）	ドアを開いて十分に冷却します。（15分～30分）
C18	●機械室内部の温度が高くなり過ぎたため、保護装置が働いて運転を停止しました。	運転を停止した状態でしばらくおき、本体を冷ましてから調理を行ってください。据え付け状態を確認してください。➔P.4
H※※ ※※は2けたの数字を表示します。 H※※表示例 H54	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作や機械室内の異常を検出した際などに運転を停止します。 ●部品の故障表示	（とりけし）を押します。（「H※※」の表示は消えます。） または電源プラグを抜いて、差し込み直した後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。
冷却中	●冷却のためファンが回転しています。	繰り返して調理した後（積算調理時間10分以上の場合）や（とりけし）を押したとき、ファンが約2～10分間回転する場合があります。自動的に停止し、表示も元に戻ります。

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。➔P.107

＊本掲載の料理集はカラーになっておりますが、製品に付属されているものはカラーではありません。

料理集もくじ

標準計量カップ・スプーンでの質量表 …… 61

あたため

●カレー・丼物の具
（アルミパックのレトルト食品）…… 62
●飲み物・牛乳（牛乳のあたため）…… 62
●酒かん（お酒のあたため）…… 62
ラーメン・ヌードル
（発泡スチロールカップまたは袋入り）…… 62

スチームあたため

●ごはんのあたため…… 62
●お総菜のあたため…… 62
●中華まんのあたため …… 63
●天ぷらのあたため…… 63

ゆで物

●ほうれん草のおひたし …… 64
●イタリアンサラダ…… 64

10 分メニュー

●あさりの酒蒸し…… 65
●簡単肉じゃが…… 65
●肉豆腐…… 65
●きんぴらごぼう…… 66
●マーボー豆腐…… 66
●マーボーなす…… 66
●ホイコウロウ
（豚肉とキャベツの辛みそいため）…… 67
●牛肉とごぼうのしぐれ煮 …… 67
●かぼちゃの煮物…… 67

焼き物

●ハンバーグ…… 68
●ビーフハンバーグ…… 68
●ピーマンの肉詰め…… 68
●ローストビーフ…… 69
焼き豚…… 69
ひとくち焼き豚…… 69
グレービーソース…… 69
スペアリブ…… 70
●鶏のハーブ焼き…… 70
●鶏の照り焼き…… 70
チキンソテー…… 71
焼きとり…… 71
バーベキュー…… 71
●しょうが焼き…… 72
●さけのちゃんちゃん焼き …… 72
●塩ざけ…… 72
●生ざけの塩焼き…… 72
●さばのごま焼き…… 73
●ぶりの照り焼き…… 73
●あじのみりん風味…… 74
●あじの開き…… 74
さけのムニエル…… 74
●焼きいも…… 75
●ベークドポテト…… 75
●焼き野菜…… 75
●マカロニグラタン…… 76
市販の冷凍グラタン …… 76
●えびのドリア…… 77
●ラザニア…… 77
ベーコンと玉ねぎのキッシュ …… 77
ホワイトソース…… 77

いため物

●焼きそば…… 78
●チンジャオロウスー
（牛肉とピーマンの細切りいため）…… 78
●ゴーヤーチャンプルー …… 78

蒸し物

●茶わん蒸し…… 79
白身魚の姿蒸し…… 79

揚げ物（ノンフライ）

●鶏のから揚げ…… 80
●豚のから揚げ…… 80
●チキン南蛮…… 80
●チキンナゲット…… 81
チキンカツ…… 81
●とんカツ…… 81
煎りパン粉…… 81
●ポテトコロッケ…… 82
●あじフライ…… 82
●いわしフライ…… 82
●えびフライ…… 83
●いかリングフライ…… 83
●えびの天ぷら…… 83
●魚介の天ぷら…… 84
●野菜の天ぷら…… 84
●メンチカツ…… 84
●ハムカツ…… 84
●ヒレカツ…… 85
くしカツ…… 85
かき揚げ…… 85
●クリームコロッケ…… 86
●さつま揚げ…… 86
春巻き…… 86

●印は「オート調理」で調理できます

ごはん物・麺

炊飯（ごはん）…… 87
赤飯（おこわ）…… 87
トマトとベーコンのスープパスタ …… 87

煮物

●筑前煮…… 88
●とん汁…… 88
●けんちん汁…… 88
●肉じゃが…… 89
●ロールキャベツ…… 89
●里いもの含め煮…… 89
●かぼちゃの含め煮…… 90
●ポークカレー…… 90
●ビーフカレー…… 90
鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 …… 90
●さばのみそ煮…… 91
●ぶり大根…… 91
●煮干し昆布だし…… 92
●かつお昆布だし…… 92
●手作り豆腐…… 92

スイーツ

●スポンジケーキ（デコレーションケーキ）…… 93
●チーズケーキ…… 94
ロールケーキ（プレーン）…… 94
抹茶と甘納豆のシフォンケーキ …… 95
●型抜きクッキー…… 95
●絞り出しクッキー…… 95
●アーモンドクッキー …… 96
●ピーナッツクッキー …… 96
スノークッキー…… 96
マドレーヌ…… 96
マフィン…… 97
エクレア…… 97
カスタードクリーム …… 97
ゼリー（レモンゼリー）…… 98
アップルパイ…… 98
りんごのプリザーブ …… 98
焼きりんご…… 99
動物どら焼き…… 99

トースト・パン・ピザ

トースト…… 99
バターロール（ロールパン）…… 100
山形食パン…… 101
●簡単パン…… 102
●簡単あんパン…… 103
●簡単クリームパン…… 103
●簡単全粒粉パン…… 103
●油で揚げないカレーパン …… 103
●ピザ（パン生地）…… 104
市販のピザ…… 104
●シーフードピザ…… 105

ヨーグルト

ヨーグルト…… 106
ヨーグルトソース…… 106

本書に使用している計量カップ・スプーンでの質量（重量）は表の通りです。

■加熱時間
約５分：５分を目安にして加熱します。
5～10分：5～10分を目安にして加熱します。
■料理集に使われる単位は、次の通りです。
容量：1mL（ミリリットル）＝ 1cc（シーシー）
■加熱時間の目安は、食品温度（常温）を基準にしています。
■料理写真は調理後盛りつけた物です。

※料理集本文に記載している［　　］はオート調理を示し、［　］［　］は手動調理を示します。

標準計量カップ・スプーンでの質量表（単位 g）（1mL ＝ 1cc）

食品名＼計量	小さじ（5mL）	大さじ（15mL）	カップ（200mL）	食品名＼計量	小さじ（5mL）	大さじ（15mL）	カップ（200mL）
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖（上白糖）・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉（薄力粉）	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉（強力粉）	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	ー	ー	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	ー	ー	120

あたため

応用 1 カレー・丼物の具（アルミパックのレトルト食品）

メニュー選択ボタン	使用付属品
あたため スタート	給水タンク 空

作りかた

❶ パックまたは袋から具を取り出して深めの陶磁器や耐熱容器に移してよくかき混ぜ、かるくラップをしテーブルプレートの中央に置き 1 おかず・ごはん で加熱する。

❷ 加熱後、よくかき混ぜる。

- おかゆなどは、加熱後 1 ～ 2 分おくと柔らかくなります。
- いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っている物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。（丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後、加えます。）

オート 2 飲み物・牛乳

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 空
加熱時間の目安	
（200mL） 約1分30秒	

作りかた

❶ 牛乳はマグカップやコップに入れてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 2 飲み物・牛乳 で杯数をセットして加熱する。

- 飲み物の上手なあたためかた ➔P.28

オート 3 酒かん

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 空
加熱時間の目安	
（徳利・130mL） 40～55秒 （コップ・180mL） 55秒～1分10秒	

作りかた

❶ お酒はコップまたは徳利に入れてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 3 酒かん で本数をセットして加熱する。

酒かんのコツ

- **1 回にあたためられる分量は**
  1～4本（杯）130～720mLです。
- **徳利であたためるときは**
  くびれた部分より 1cm ほど下くらいまで入れます。
- **びん詰めのお酒は**
  栓を抜いてからあたためます。
- **テーブルプレートの中央に置いて加熱します**
- 1おかず・ごはん では熱くなり過ぎます
- **ぬるかったときは**
  レンジ 600W であたため加減を見ながら加熱します。➔P.40、41

手動 ラーメン・ヌードル（発泡スチロールカップまたは袋入り）

作りかた

❶ カップまたは袋から麺を取り出して陶磁器や耐熱容器に移す。

❷ 麺が水面から出ないように水（400 ～ 500mL）を入れて図のようにラップをしテーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 5～7分 で加熱する。

破裂防止のため 1cmくらい 開ける

❸ 加熱後、よくかき混ぜ食品メーカーの指示に従って調味料を加えてよくかき混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

スチームあたため

応用 6 ごはんのあたため

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 満水
加熱時間の目安	
1杯（約150g） 約1分40秒	

材料	1人分（1杯）
冷やごはん	1 杯（150g）

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ラップなどのおおいをしないでテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 6スチームあたため であたためる。

応用 6 お総菜のあたため

材料	1～5人分
シューマイや焼きそばなど	100 ～ 500g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ラップなどのおおいをしないでテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 6スチームあたため であたためる。

スチームあたためのコツ

- **上手なあたためかた** ➔P.31
- **冷凍のごはんや調理済み冷凍のお総菜は上手にあたたまりません**
  冷凍ごはんのあたためと、冷凍のお総菜のあたためは 4 解凍あたため で加熱します。➔P.26、27

オート 7 中華まんのあたため

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱 約3分	

材料	1人分（1個）
中華まん（1 個約 100g の物）	1 個

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 中華まんは底の紙以外の包装を外す。

❸ 中華まんを皿にのせてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 7 中華まんのあたため で個数をセットして加熱する。

中華まんのあたためのコツ

- **加熱前の状態がかたいときや、よりふっくら仕上げたいときは**
  加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いて加熱してください。
- **冷凍中華まんのあたためは**
  上手にあたたまりません。手動調理をするときの加熱時間 ➔P.50、51 を参照し、レンジ または スチームレンジ で様子を見ながら加熱します。
- **あんまんは**
  仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせます。
- **食品メーカーや保存状態、形状によって仕上がり調節を上手に使い分けます**
- **底に紙がついている物はそのままで**
  紙がない物は、皿にオーブンシートを敷いてその上にのせて加熱します。
- **ラップなどのおおいはしない**
  スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。
- **加熱後、かたさが気になるときは**
  ラップでぴったりと包み、3 ～ 5 分ほどそのままおいて、蒸らします。
- **加熱が足りなかったときは**
  スチームレンジ で様子を見ながら加熱します。➔P.46

オート 8 天ぷらのあたため

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 満水
加熱時間の目安	黒皿 下段
200gで約14分	

材料	1～4人分
天ぷらまたはフライ	100 ～ 500g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ラップなどの包装を外し、黒皿の中央に重ならないように寄せて並べ、下段に入れ デイリー・スチーム 8 天ぷらのあたため で加熱する。

天ぷらのあたためのコツ

- **冷凍の揚げ物はあたためることができません**
  4 解凍あたため であたためます。➔P.26、27
- **100g 未満のあたためはできません**
  100g 以上にするか、黒皿を下段にセットし オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44
- **天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは**
  キッチンペーパーなどで油分を取ります。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  オーブンシートを敷きます。

ゆで物

応用 59 ほうれん草のおひたし

メニュー選択ボタン	使用付属品
解凍 下ゆで	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約2分

材料	4人分
ほうれん草	200g
糸がつお、しょうゆ	各適量

作りかた

❶ ほうれん草は洗って水けを切らずに、根元の太い物は十文字に切り込みを入れる。

❷ 葉先と根元を交互にしてラップでぴったりと包む。

❸ ②をテーブルプレートの中央に置き 解凍・下ゆで 59 葉・果菜 で加熱し、水に取ってアク抜きと色止めをする。器に盛り、糸がつおをのせ、しょうゆを添える。

「59 葉・果菜 の使いかた」➔P.34、35

ゆで物のコツ

●**料理に合わせた下ごしらえを**
葉菜、果菜、花菜類の根の太い物には、十文字の切り目を入れたり、房になっている物は小房に分けます。
根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさの物を選びます。

●**材料に合ったアク抜きを**
ほうれん草などは、加熱後すぐに水に取ります。なすや、カリフラワーなどは、加熱前に薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。

●**水けを切らずにラップでぴったり包み、テーブルプレートに直接置いて加熱する**
皿などは使いません。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 600W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

応用 60 イタリアンサラダ

メニュー選択ボタン	使用付属品
解凍 下ゆで	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約8分

材料	4人分
さやいんげん（ゆでた物、半分に切る）	200g
じゃがいも	大２個（約400g）
サラミソーセージ（薄切り）	12枚
プロセスチーズ（1cm角切り）	60g
スタッフドオリーブ（薄切り）	12個
Ⓐ アンチョビ（みじん切り）	8枚
Ⓐ 玉ねぎ（みじん切り）	¼個（約50g）
Ⓐ パセリ（みじん切り）	大さじ１
Ⓐ レモン汁	大さじ１
Ⓐ こしょう	少々
オリーブ油	カップ½
レモン（くし形切り）	適量

作りかた

❶ じゃがいもは、きれいに洗い、水けを切らずに、皮ごとラップでぴったりと包む。

❷ ①をテーブルプレートの中央に置き 解凍・下ゆで 60根菜 で加熱し、熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月切りにする。

❸ ボウルにⒶを合わせて入れかき混ぜながらオリーブ油を加えてドレッシングを作る。

❹ 材料すべてを③のドレッシングであえて皿に盛り、レモンを飾る。

「60 根菜 の使いかた」➔P.34、35

10分メニュー

オート 49 あさりの酒蒸し

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約6分

材料	2人分
あさり（殻つき）	約300g
酒	カップ¼
バター	小さじ１
パセリ（みじん切り）	少々

作りかた

❶ あさりは3%の食塩水（分量外）に3時間から半日、暗く涼しい場所において、砂をはかせる。

❷ 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、深めの皿の上に並べ、酒をかけてバターを散らし、かるくラップをする。

❸ ②をテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 49 あさりの酒蒸し で加熱する。

❹ 加熱後、パセリをふる。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕
- 砂をはかせるときの水の量はあさりが半分つかる程度にします。あさりが呼吸して水を飛ばすことがあるので、アルミホイルかボウルをかぶせておきます。
- **あさりの酒蒸し**は1人分も作ることができます。
10分メニュー 49あさりの酒蒸し 少人数 で加熱してください。

オート 50 簡単肉じゃが

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料	2人分
Ⓐ 牛バラ薄切り肉（ひとくち大に切る）	80g
Ⓐ じゃがいも（3cm角に切る）	100g
Ⓐ にんじん（5mmの半月切り）	75g
Ⓐ 玉ねぎ（薄切り）	50g
Ⓐ 生しいたけ（石づきを取り、4つに切る）	2枚
Ⓑ めんつゆ（市販の物）	大さじ2½
Ⓑ みりん	小さじ1
Ⓑ 水	大さじ1½

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルにⒶを入れ、合わせたⒷを加える。

❷ オーブンシートで落としぶた（**簡単肉じゃがのコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 50 簡単肉じゃが で加熱する。

❸ 加熱後、取り出してかるくかき混ぜてから約10分おき、味をしみ込ませる。

〔ひとくちメモ〕
- **簡単肉じゃが**は1人分も作ることができます。10分メニュー 50簡単肉じゃが 少人数 で加熱してください。

オート 51 肉豆腐

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料	3人分
牛バラ薄切り肉	200g
木綿豆腐	⅔丁（約200g）
長ねぎ	70g
えのきだけ	100g
糸こんにゃく（白色の物）	100g
Ⓐ 砂糖	大さじ２
Ⓐ しょうゆ	大さじ３
Ⓐ 酒	大さじ１
だし汁	カップ½

作りかた

❶ 豆腐は水切りをして9等分する。

❷ えのきだけは石づきを切ってほぐし、長ねぎは5mm幅のナナメ切りにする。

❸ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに牛肉と糸こんにゃくを離して材料をすべて並べ、合わせたⒶをかける。

❹ ③にオーブンシートで落としぶた（**肉豆腐のコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 51 肉豆腐 で加熱する。加熱後、かき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕
- **肉豆腐**は2人分も作ることができます。10分メニュー 51 肉豆腐 少人数 で加熱してください。

あさりの酒蒸し、簡単肉じゃが、肉豆腐のコツ

●**1回に作れる分量は**
あさりの酒蒸しは1～2人分、**簡単肉じゃが**は1～2人分、**肉豆腐**は2～3人分です。

●**表示以外の分量は**
10分以内の加熱で作るレシピのためうまく加熱されません。食品を容器に入れてかるくラップし レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。
➔P.40、41

●**容器は**
直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口の耐熱ガラスボウルが適しています。

●**材料は**
大きさをなるべくそろえて均一に加熱されるようにします。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

オート 52 きんぴらごぼう

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分 メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料		3人分
ごぼう(せん切りにし、酢水につける)		100g
ピーマン(せん切り)		1個
にんじん(せん切り)		30g
Ⓐ	砂糖	大さじ1½
	しょうゆ	大さじ1
	塩	小さじ⅓
	酒	大さじ2
	みりん	大さじ⅔
	ごま油	小さじ1

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルにごぼうとピーマン、にんじんを入れ、合わせたⒶを加えて混ぜる。

❷ ①にオーブンシートで落としぶた(**きんぴらごぼうのコツ**参照)をし、テーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 52 きんぴらごぼう で加熱する。

❸ 加熱後、落としぶたを取って、かき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕
- **きんぴらごぼう**は2人分も作ることができます。
  10分メニュー 52 きんぴらごぼう 少人数 で加熱してください。

オート 53 マーボー豆腐

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分 メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料		2人分
絹ごし豆腐（さいの目切り）		½丁(約200g)
豚ひき肉		100g
Ⓐ	長ねぎ（みじん切り）	大さじ1
	にんにく（みじん切り）	1片
	しょうが（みじん切り）	1かけ
	豆板醤（トウバンジャン）	小さじ½
	甜麺醤（テンメンジャン）	大さじ½
	しょうゆ	大さじ1
	砂糖	小さじ1
	紹興酒または酒	大さじ1
	鶏がらスープの素（顆粒）	小さじ1
	ごま油	小さじ½
	水	150mL
	こしょう	少々
Ⓑ	片栗粉	大さじ1
	水	大さじ1

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに豆腐と豚肉、合わせたⒶを入れ、豆腐が崩れないようにかるく混ぜる。

❷ ①にオーブンシートで落としぶた（**マーボー豆腐のコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 53 マーボー豆腐 で加熱する。

❸ 加熱後、熱いうちに合わせたⒷを加え、かるく混ぜる。

応用 53 マーボーなす

材料		2人分
なす		3本(約300g)
豚ひき肉		100g
Ⓐ	長ねぎ（みじん切り）	大さじ2
	にんにく（みじん切り）	1片
	しょうが（みじん切り）	½かけ
	豆板醤（トウバンジャン）	小さじ1
	甜麺醤（テンメンジャン）	小さじ2
	水	カップ¾
	鶏がらスープの素（顆粒）	小さじ1
	しょうゆ	大さじ1
	砂糖	小さじ1
	ごま油	小さじ½
	塩	少々
Ⓑ	片栗粉	大さじ1
	水	大さじ1

作りかた

❶ なすは、へたを切り取ってタテに4等分し、水にさらしておく。

❷ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに水けを切った①と豚肉、Ⓐの材料を入れよく混ぜる。

❸ ②にオーブンシートで落としぶた(**マーボー豆腐のコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 53 マーボー豆腐 で加熱する。加熱後、熱いうちに合わせたⒷを加えてよくかき混ぜ、とろみをつける。

〔ひとくちメモ〕
- **マーボー豆腐**は2人分も作ることができます。 10分メニュー 53マーボー豆腐 少人数 で加熱してください。

きんぴらごぼう、マーボー豆腐のコツ

●**1回に作れる分量は**
きんぴらごぼうは2～3人分、**マーボー豆腐**は1～2人分です。

●**容器は**
直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口の耐熱ガラスボウルが適しています。

●**材料は**
大きさをなるべくそろえて均一に加熱されるようにします。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

オート 54 ホイコウロウ（豚肉とキャベツの辛みそいため）

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分 メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料		4人分
豚ロース薄切り肉（ひとくち大に切る）		200g
塩、こしょう		各少々
片栗粉		小さじ2
Ⓐ	キャベツ(ひとくち大に切る)	200g
	にんじん（薄切り）	100g
	ピーマン（種を取り、乱切り）	4個(約120g)
	長ねぎ（5mm幅のナナメ切り）	100g
Ⓑ	みそ	大さじ2
	酒	大さじ4
	砂糖	小さじ2
	豆板醤（トウバンジャン）	小さじ1
	片栗粉	小さじ1

作りかた

❶ 豚肉に、かるく塩、こしょうをし、片栗粉をふり、よくまぶしておく。深めの皿に、キャベツの½量を広げてのせる。

❷ ポリ袋（市販）に①の豚肉と残りのキャベツ、Ⓐと合わせたⒷを入れ混ぜ合わせる。

❸ ①のキャベツの上に、ポリ袋から取り出した②を広げてのせ、かるくラップをする。

❹ ③をテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 54 ホイコウロウ で加熱し、かき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕
- 切った野菜は、しっかり水切りしておくとよいでしょう。
- **ホイコウロウ**は2人分も作ることができます。 10分メニュー 54 ホイコウロウ 少人数 で加熱してください。

ホイコウロウのコツ

●**1回に作れる分量は**
2～4人分です。

●**容器は**
少し深めの陶磁器や耐熱皿を使います。

●**ラップは**
耐熱温度が140℃以上の物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

オート 55 牛肉とごぼうのしぐれ煮

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分 メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料		3人分
牛切り落とし肉		200g
酒		大さじ1
ごぼう（ささがきにし、酢水につける）		100g
しょうが（せん切り）		½かけ
Ⓐ	しょうゆ、みりん	各大さじ3
	酒、砂糖	各大さじ3

作りかた

❶ 牛肉は酒をふっておく。

❷ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに①とごぼう、しょうがと合わせたⒶをよく混ぜ、オーブンシートで落としぶた（**牛肉とごぼうのしぐれ煮のコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 55 牛肉とごぼうのしぐれ煮 で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **牛肉とごぼうのしぐれ煮**は2人分も作ることができます。 10分メニュー 55 牛肉とごぼうのしぐれ煮 少人数 で加熱してください。

オート 56 かぼちゃの煮物

メニュー選択ボタン	使用付属品
10分 メニュー	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約10分

材料		3人分
かぼちゃ(3cm角に切る)		350g
Ⓐ	だし汁	70mL
	しょうゆ	小さじ2弱
	砂糖	大さじ1
	酒	小さじ1

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルにかぼちゃと合わせたⒶを入れてかき混ぜて、オーブンシートで落としぶた（**かぼちゃの煮物のコツ**参照）をし、テーブルプレートの中央に置き 10分メニュー 56かぼちゃの煮物 で加熱する。

❷ 加熱後、かるくかき混ぜてから約10分おき、味をしみこませる。

〔ひとくちメモ〕
- **かぼちゃの煮物**は2人分も作ることができます。
  10分メニュー 56 かぼちゃの煮物 少人数 で加熱してください。

牛肉とごぼうのしぐれ煮、かぼちゃの煮物のコツ

●**1回に作れる分量は**
牛肉とごぼうのしぐれ煮は2～3人分、**かぼちゃの煮物**は2～3人分です。

●**容器は**
直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口の耐熱ガラスボウルが適しています。

●**材料は**
大きさをなるべくそろえて均一に加熱されるようにします。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**牛肉とごぼうのしぐれ煮のラップは**
耐熱温度が140℃以上の物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

焼き物

オート43 ハンバーグ

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱 水蒸気	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱 約24分	

	材料	4人分(4個)
Ⓐ	玉ねぎ（みじん切り）	中½個（約100g）
Ⓐ	バター	15g
Ⓑ	合びき肉	300g
Ⓑ	パン粉	カップ¾（約30g）
Ⓑ	牛乳	大さじ3
Ⓑ	卵（溶きほぐす）	1個
Ⓑ	塩	小さじ½弱
Ⓑ	こしょう、ナツメグ	各少々
	トマトケチャップ、ウスターソース	各適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 耐熱容器にⒶを入れ レンジ 600W 約2分30秒 で加熱する。

❸ あら熱を取り、Ⓑを加えてよく混ぜ、4等分する。

❹ 手にサラダ油（分量外）をつけ、③を片手に数回たたきつけて空気を抜き、厚さ1.5～2cmの小判形にして中央をくぼませる。

❺ 黒皿にアルミホイルを敷き、④を並べ、上段に入れ 過熱水蒸気 43 ハンバーグ で加熱する。

❻ 加熱後、皿に盛り、トマトケチャップとウスターソースをよく混ぜ合わせてかける。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕
- ハンバーグは2人分も作ることができます。 過熱水蒸気 43 ハンバーグ 少人数 で加熱してください。

応用43 ビーフハンバーグ

仕上がり調節 弱
加熱時間の目安　約20分

材料

ハンバーグの材料を参照し、合びき肉を牛ひき肉にかえる。

作りかた

ハンバーグを参照して仕上がり調節 弱 で加熱する。

ハンバーグのコツ

- **1回に焼ける分量は**
  2～4人分です。
- **生地の作りかたは**
  ねらないようによくかき混ぜ、空気抜きをしてから形を作って加熱すると、柔らかくふっくらと仕上がります。
- **形を作るときは**
  生地の中央をくぼませると火の通りを良くし、焼き上がりの中央のふくれを防ぎます。厚さは1.5～2cmにします。
- **並べかたは**



- **焼きが足りなかったときは**
  グリル で様子を見ながら焼きます。➔P.43
- **生地作りにクッキングカッターやプロミキサーを使って作るときは**
  それぞれの取扱説明書を参照します。

⚠注意

黒皿の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

応用43 ピーマンの肉詰め

仕上がり調節 強
加熱時間の目安　約27分

	材料	4人分(12個)
	ピーマン	6個
Ⓐ	玉ねぎ（みじん切り）	130g
Ⓐ	バター	大さじ1（約12g）
Ⓑ	豚ひき肉（または合びき肉）	260g
Ⓑ	パン粉	20g
Ⓑ	卵（溶きほぐす）	1個
Ⓑ	塩	小さじ½
Ⓑ	こしょう	少々
	小麦粉（薄力粉）	適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 耐熱容器にⒶを入れ レンジ 600W 約1分50秒 で加熱して、あら熱を取る。

❸ ピーマンはへたを残したままタテ2つ割りにして種を除いて洗い、水けを切って内側に小麦粉をふる。

❹ ボウルにⒷと②を入れ、よく混ぜ合わせて12等分し、③に詰める。

❺ 黒皿にアルミホイルを敷き、④を並べ、上段に入れ 過熱水蒸気 43ハンバーグ 仕上がり調節 強 で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

お願い

- 調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 脱臭 で加熱してください➔P.53
- 臭いが気になるときは、換気扇を回してください
- ドアの周りから蒸気や煙が出る場合がありますが、故障ではありません

オート44 ローストビーフ

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱 水蒸気	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱 約52分	

材料	4人分
牛もも肉（かたまり）	800g
塩、こしょう	各少々
にんにく（すりおろす）	1片
サラダ油	小さじ1
にんじん（輪切り、1cm幅に切る）	50g
玉ねぎ（輪切り、1cm幅に切る）	50g
セロリ（葉を取り除き、4～5cm幅に切る）	50g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 牛肉に塩、こしょうをし、にんにくをすり込み、木綿製のたこ糸でしばって形を整え、サラダ油を全体に塗る。

❸ 黒皿にサラダ油（分量外）を塗り、中央に寄せて野菜を並べ、上に②をのせる。

❹ ③を下段に入れ 過熱水蒸気 44ローストビーフ で加熱する。

❺ 加熱後、十分冷ましてからたこ糸を取って薄く切り、好みの野菜(分量外)とともに器に盛り、**グレービーソース**を添える。

〔ひとくちメモ〕
- **ローストビーフ**は2人分も作ることができます。 過熱水蒸気 44ローストビーフ 少人数 で加熱してください。

ローストビーフのコツ

- **1回に焼ける分量は**
  2～4人分です。
- **肉の直径は**
  4.5～5cm（2人分）、5～7cm（3人分以上）の物を使います。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱する野菜は**
  グレービーソースを作るための野菜です。食べられません。
- **冷蔵室で十分に冷やしてから切ると、切りやすくうま味もそのまま保てます**
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱後、黒皿を取り出すときは**
  傾けないようにしてください。脂や焼き汁がこぼれる場合があります。
- **焼きが足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

手動 焼き豚



メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 180℃ 60～70分	

	材料	4人分
	豚肩ロース肉（かたまり）	500g
Ⓐ	しょうが（みじん切り）	1かけ
Ⓐ	長ねぎ（みじん切り）	30g
Ⓐ	しょうゆ、酒	各大さじ4
Ⓐ	砂糖、赤みそ	各大さじ2

作りかた

❶ 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって形を整え、Ⓐと一緒にポリ袋（市販）に入れ、冷蔵室で半日以上おく。

❷ 汁けを切った①をアルミホイルまたはオーブンシートを敷いた黒皿の中央にのせ、下段に入れ オーブン 予熱なし 180℃ 60～70分 で加熱する。

❸ 加熱後、たこ糸を取って薄く切り、器に盛りつける。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

手動 ひとくち焼き豚

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 180℃ 35～45分	

	材料	4人分
	豚バラ肉	500g
Ⓐ	しょうが（みじん切り）	1かけ
Ⓐ	長ねぎ（みじん切り）	30g
Ⓐ	しょうゆ、酒	各大さじ4
Ⓐ	砂糖、赤みそ	各大さじ2

作りかた

❶ 豚肉を12等分に切り、Ⓐと一緒にポリ袋（市販）に入れ、冷蔵室に半日以上おく。

❷ 汁けを切った①をアルミホイルまたはオーブンシートを敷いた黒皿の中央にのせ、下段に入れ オーブン 予熱なし 180℃ 35～45分 で加熱する。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

グレービーソース

材料・作りかた

ローストビーフの加熱後、黒皿に残った野菜と焦げた部分に水（カップ1）を加え、木べらなどでこそげ取り、すべて鍋に入れて固形スープの素（½個）といっしょに5～6分煮つめる。
加熱後、ふきんでこし、塩、こしょうをして作る。

手動 スペアリブ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 200℃ 30～35分	

材料	4人分（6～8本）
スペアリブ	約 800g
塩、こしょう	各少々
Ⓐ トマトケチャップ	小さじ 2
Ⓐ ウスターソース	大さじ 1
Ⓐ 赤ワイン	大さじ 3
Ⓐ しょうゆ	大さじ 1
Ⓐ 豆板醤（トウバンジャン）	小さじ¼
Ⓐ にんにく（すりおろす）	½片
Ⓐ 塩	小さじ¼
Ⓐ こしょう、ナツメグ	各少々

作りかた

❶ スペアリブは骨にそって⅔ほど切り込みを入れ、塩、こしょうをし、合わせたⒶにつけ、ときどき返しながら冷蔵室で半日以上おく。

❷ 黒皿の中央に、①の骨側を上にして寄せて並べ、下段に入れ オーブン 予熱なし 200℃ 30～35分 で加熱する。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

〔ひとくちメモ〕
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

オート 45 鶏のハーブ焼き

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱水蒸気	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安：加熱 約26分	

材料	4人分
鶏むね肉またはもも肉（皮つき、1枚約250gの物）	2 枚
Ⓐ 塩、こしょう	各少々
Ⓐ タイム、ローズマリー、マジョラムなどのハーブ（生または乾燥品）	各少々

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 鶏肉は、皮にフォークなどで穴を開け、厚みのあるところには切り目を入れてⒶをまぶす。

❸ ②の皮を上にして黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れ 過熱水蒸気 45 鶏のハーブ焼き で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **鶏のハーブ焼き**は2人分も作ることができます。過熱水蒸気 45 鶏のハーブ焼き 少人数 で加熱してください。

鶏のハーブ焼きのコツ

- **1 回に焼ける分量は**
  2 ～ 4 人分です。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱後、黒皿を取り出すときは**
  傾けないようにしてください。脂や焼き汁がこぼれる場合があります。
- **焼きが足りなかったときは**
  グリル で様子を見ながら焼きます。➔P.43

オート 47 鶏の照り焼き

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱水蒸気	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安：加熱 約21分	

材料	4人分
鶏むね肉またはもも肉（皮つき、1枚約250gの物）	2 枚
Ⓐ しょうゆ	大さじ 2
Ⓐ みりん	大さじ 1
Ⓐ 砂糖	小さじ 1
Ⓐ しょうが汁	少々

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあるところには切り目を入れて合わせたⒶに 30 分～1 時間ほどつけて下味をつけ、汁けをかるく切る。

❸ ②の皮を上にして黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れ 過熱水蒸気 47 鶏の照り焼き で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **鶏の照り焼き**は2人分も作ることができます。過熱水蒸気 47 鶏の照り焼き 少人数 で加熱してください。

鶏の照り焼きのコツ

- **1 回に焼ける分量は**
  2 ～ 4 人分です。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱後、黒皿を取り出すときは**
  傾けないようにしてください。脂や焼き汁がこぼれる場合があります。
- **焼きが足りなかったときは**
  グリル で様子を見ながら加熱します。➔P.43

お願い

- **調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 脱臭 で加熱してください**➔P.53
- **臭いが気になるときは、換気扇を回してください**
- **ドアの周りから蒸気や煙が出る場合がありますが、故障ではありません**

手動 チキンソテー



メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 上段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 210℃ 25～30分	

材料	4人分
鶏もも肉（皮つき、1 枚約 250g の物）	2 枚
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	適量

作りかた

❶ 鶏肉は皮にフォークなどで穴をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入れ、塩、こしょうをして 5 ～ 10 分おき、小麦粉をかるくまぶす。

❷ ①の皮を上にして黒皿に並べ、上段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 25～30分 で加熱する。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

〔ひとくちメモ〕
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

手動 焼きとり

メニュー選択ボタン	使用付属品
グリル	黒皿 上段 / 給水タンク 空
グリル 17～22分 裏返して 6～11分	

材料	4人分（12本）
鶏もも肉（皮つき、1 枚約 250g の物、ひとくち大に切る）	2 枚
長ねぎ（3 ～ 4cm 長さに切る）	2 本
ししとうがらし（へたと種を取る）	12 本
Ⓐ しょうゆ	カップ½
Ⓐ みりん	カップ¼
Ⓐ 砂糖	大さじ 2 ～ 3
Ⓐ サラダ油	大さじ 1

作りかた

❶ 合わせたⒶの中に鶏肉と長ねぎをつけ込み、ときどき返しながら 30 分～1 時間おいて、鶏肉と野菜を交互に竹ぐしに刺しておく。

❷ ①を黒皿に並べ、上段に入れ グリル 17～22分 で加熱し、裏返して グリル 6～11分 で加熱する。

「グリル加熱の使いかた」➔P.43

〔ひとくちメモ〕
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

手動 バーベキュー

メニュー選択ボタン	使用付属品
グリル	黒皿 上段 / 給水タンク 空
グリル 20～25分 裏返して 7～12分	

材料	4人分（4本）
牛ロース肉（3cm の角切り）	100g
えび（殻つき）	2尾
いか（ひとくち大に切る）	50g
ほたて	2 個
にんじん（ひとくち大に切る）	小½本（約 50g）
玉ねぎ（くし形切り）	½個
ピーマン（半分に切る）	2 個
なす（輪切りにして、塩水につける）	1 個
生しいたけ	4 枚
赤パプリカ、黄パプリカ（ひとくち大に切る）	各¼個
塩、こしょう	各少々

作りかた

❶ 牛肉は、かるく塩、こしょうをする。にんじんは レンジ 500W 約50秒 で加熱する。

❷ えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。

❸ 材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、こしょうをする。

❹ ③を黒皿に並べ、上段に入れ グリル 20～25分 で加熱し、裏返して グリル 7～12分 で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40, 41
「グリル加熱の使いかた」➔P.43

〔ひとくちメモ〕
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

オート 24 しょうが焼き

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 上段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約18分	

材料		3人分
豚薄切りロース肉（厚さ2～3mm）		300g
Ⓐ	酒	大さじ2
	しょうゆ	大さじ1½
	しょうが（すりおろす）	大さじ1
	砂糖	小さじ1強
キャベツ（せん切り）		適量

作りかた

❶ 豚肉を合わせたⒶに 15 ～ 30 分つけておく。

❷ 黒皿に①を広げて並べる。

❸ ②を上段に入れ デイリー・スチーム 24 しょうが焼き で加熱する。

❹ 加熱後、③を皿に盛り、せん切りしたキャベツを添える。

〔ひとくちメモ〕

- しょうが焼きは2人分も作ることができます。 デイリー・スチーム 24 しょうが焼き 少人数 で加熱してください。
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

オート 25 さけのちゃんちゃん焼き

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約21分	

材料		3人分
生ざけの切り身（1切れ約100gの物）		3切れ
酒		適量
塩、こしょう		各少々
野菜ミックス（約250gの物）		1袋
サラダ油		大さじ½
Ⓐ	にんにく（すりおろす）	少々
	みそ	大さじ1½
	酒	小さじ1弱
	砂糖	小さじ2
バター		30g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

❷ さけに酒と塩、こしょうで下味をつけておく。

❸ ポリ袋（市販）に野菜とサラダ油を入れてよく混ぜておき、黒皿にポリ袋から取り出した野菜の½量を広げてのせ、その上に②の皮を下にして置き、さらにバターと残りの野菜をのせる。

❹ ③を上段に入れ デイリー・スチーム 25 さけのちゃんちゃん焼き で加熱する。

❺ 加熱後、混ぜ合わせたⒶをかける。

「レンジ加熱の使いかた」 ➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕

- さけのちゃんちゃん焼きは2人分も作ることができます。 デイリー・スチーム 25 さけのちゃんちゃん焼き 少人数 で加熱してください。

さけのちゃんちゃん焼きのコツ

●**1 回に焼ける分量は**
2 ～ 4 人分です。

●**オーブンシートを敷いて**
オーブンシートは黒皿の汚れや身のくっつきを防ぐために敷きます。

オート 46 塩ざけ

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱 水蒸気	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約23分	

材料	4人分
塩ざけの切り身（1 切れ約 80g の物）	4 切れ

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 黒皿にアルミホイルを敷いて塩ざけを盛りつけたときに上になる方を上にして、**塩ざけのコツ**（➔P.73）の並べかたを参照し、黒皿の中央に寄せて並べる。

❸ ②を上段に入れ 過熱水蒸気 46 塩ざけ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕

- 塩ざけは2人分も作ることができます。 過熱水蒸気 46塩ざけ 少人数 で加熱してください。

応用 46 生ざけの塩焼き

材料

生ざけ（1 切れ約 80g の物・4 切れ）に塩（小さじ 1 ¼）をふる。

作りかた

塩ざけ（4 人分）の作りかたを参照し、 過熱水蒸気 46 塩ざけ で加熱する。

塩ざけのコツ

●**1 回に焼ける分量は**
切り身は 2 ～ 4 人分まで焼けます。

●**切り身（1切れ）が70g以下のときは**
グリル で様子を見ながら焼きます。
➔P.43

●**並べかたは**
黒皿の中央に寄せて並べます。



●**加熱直後にドアを開けるときは**
油の飛び散りなどに注意し、静かに開けてください。

●**手動調理の スチーム グリル で焼くときは**
給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットし、黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れて スチーム グリル で様子を見ながら焼きます。
➔P.46

●**焼き色は**
魚に含まれる脂の量や魚の温度、塩のふりかたによってかわります。仕上がり調節で焼き加減を調節します。

●**加熱が足りなかったときは**
グリル で様子を見ながら加熱します。
➔P.43

応用 46 さばのごま焼き

仕上がり調節 弱
加熱時間の目安　約 17 分

材料		4人分
生さばの切り身（1 切れ約 100g の物）		4 切れ
Ⓐ	しょうゆ	大さじ 2
	酒	大さじ 1
	砂糖	大さじ½
	しょうが汁	小さじ 1
白ごま（あらくきざむ）		適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 生さばは水けをふき取り、合わせたⒶに 15 分以上つけて下味をつける。

❸ ②の汁けをかるく切り、白ごまを全体にまぶし、黒皿にアルミホイルを敷いて盛りつけたとき上になる方を上にして、**塩ざけのコツ**の並べかたを参照し、黒皿の中央に寄せて並べる。

❹ ③を上段に入れ 過熱水蒸気 46 塩ざけ 仕上がり調節 弱 で加熱する。

応用 46 ぶりの照り焼き

材料		4人分
ぶりの切り身（1 切れ約 100g の物）		4 切れ
Ⓐ	しょうゆ	カップ¼
	みりん	カップ¼

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ぶりの水けをふき取り、合わせたⒶに 30 分～ 1 時間つけて下味をつける。

❸ ②の汁けをかるく切り、黒皿にアルミホイルを敷いて盛りつけたとき上になる方を上にして、**塩ざけのコツ**の並べかたを参照し、黒皿の中央に寄せて並べる。

❹ ③を上段に入れ 過熱水蒸気 46 塩ざけ で加熱する。

応用 46 あじのみりん風味

仕上がり調節 弱
加熱時間の目安　約 17 分

材料		4人分
あじ（3枚におろし、1枚約55gの物）		8 枚（約 440g）
Ⓐ	しょうゆ	大さじ 2
	砂糖	大さじ 2 ½
	酒	大さじ 1
	みりん	カップ¼
白ごま		適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ あじは、合わせたⒶに 30 分～1 時間つけて下味をつける。

❸ ②の汁けをキッチンペーパーでふき取り、白ごまを全体にまぶし、盛りつけたとき上になる方を上にして、**塩ざけのコツ**（➔P.73）の並べかたを参照し、黒皿の中央に寄せて並べる。

❹ ③を上段に入れ 過熱水蒸気 46 塩ざけ 仕上がり調節 弱 で加熱する。

オート 48 あじの開き

メニュー選択ボタン	使用付属品
過熱 水蒸気	黒皿 上段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約21分	

材料	2人分
あじの開き（1枚100～120gの物）	2枚

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 黒皿にサラダ油を塗り、盛りつけたときに上になる方を上にしてあじを並べる。

❸ ②を上段に入れ 過熱水蒸気 48 あじの開き で焼く。

〔ひとくちメモ〕
- **あじの開き**は2人分も作ることができます。過熱水蒸気 48 あじの開き 少人数 で加熱してください。
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

手動 さけのムニエル

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 上段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 200℃ 23～28分	

材料	4人分
生ざけの切り身（1 切れ約 100g の物）	4 切れ
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ 3
バター（加熱して溶かす レンジ 200W 約2分 ➔P.40,41）	20g
タルタルソース（➔P.80）	適量

作りかた

❶ さけは、全体に塩、こしょうをして小麦粉をふり、余分な小麦粉をはたいて落とす。

❷ オーブンシートを敷いた黒皿に①を並べ、全体に溶かしバターをふりかけて、上段に入れ オーブン 予熱なし 200℃ 23～28分 で加熱する。加熱後、皿に盛り**タルタルソース**を添える。

「レンジ加熱の使いかた」（➔P.40,41）
「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」（➔P.44）

オート 16 焼きいも

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約59分	

材料	4人分
さつまいも（1 本約 250g の物）	4 本

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ さつまいもは皮にフォークで穴をあけるか包丁で切り目を入れてから黒皿に並べて、下段に入れ デイリー・スチーム 16 焼きいも で加熱する。

❸ 竹ぐしを刺してみて、通ればでき上がり。

〔ひとくちメモ〕
- **焼きいも**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 16 焼きいも 少人数 で加熱してください。

応用 16 ベークドポテト

材料	4人分
じゃがいも（1 個約 150g の物）	4 個

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 黒皿に、じゃがいもを並べて、下段に入れ デイリー・スチーム 16 焼きいも で加熱する。

❸ 竹ぐしを刺してみて、通ればでき上がり。

焼きいものコツ

- **1 回に焼ける分量は**
  2 ～ 4 人分です。
- **さつまいもの太さは**
  直径 4 ～ 5cm の物が適しています。それ以上太い場合は 1 本を 2 等分するか、3 等分して短くしてから加熱します。細いさつまいも（180g 以下の物）や小さいさつまいも（130g 以下の物）は、仕上がり調節 弱 で加熱します。
- **加熱が足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。（➔P.44）

オート 20 焼き野菜

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 上段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約25分	

材料		3人分
ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、赤キャベツ、芽キャベツ、赤パプリカ、黄パプリカ、かぼちゃ、プチトマト、さやえんどう　など合わせて		400g
Ⓐ	アンチョビ（みじん切り）	小さじ1(6g)
	スタッフドオリーブ（みじん切り）	3 個
	オリーブ油	大さじ 1
	白ワインビネガー	小さじ 2
	レモン汁	小さじ 1
	塩、こしょう	各少々

作りかた

❶ キャベツ、赤キャベツは芯を残したままくし形に切り、その他の野菜は、ひとくち大または薄めに切っておく。

❷ 黒皿に①を広げてのせる。

❸ ②を上段に入れ デイリー・スチーム 20 焼き野菜 で加熱する。

❹ 加熱後、皿に盛り、合わせたⒶを添える。

〔ひとくちメモ〕
- 黒皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **焼き野菜**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 20 焼き野菜 少人数 で加熱してください。

オート 13 マカロニグラタン

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 上段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安

加熱　約22分

材料		4人分
マカロニ		80g
Ⓐ	鶏もも肉（1cm角切り）	100g
	大正えび（尾と殻を取り、背わたを取って半分に切る）	8尾（約100g）
	玉ねぎ（薄切り）	中½個（約100g）
	マッシュルーム（缶詰、薄切り）	小1缶（約50g）
	バター	25g
	塩、こしょう	各少々
ホワイトソース（➔P.77）		カップ3
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物または粉チーズ）		80g

作りかた

❶ マカロニは、ゆでてザルに上げ、サラダ油（分量外）をまぶす。

❷ 深めの耐熱容器にⒶを入れ レンジ 600W 約5分20秒 で加熱し、マカロニと合わせる。

❸ ②にホワイトソースの半量を加えてあえる。

❹ バター（分量外）を塗ったグラタン皿に③を分け入れ、残りのホワイトソースを全体にかけて、上にチーズを散らす。

❺ 黒皿に④を並べ、上段に入れ デイリー・スチーム 13 マカロニグラタン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

〔ひとくちメモ〕

- マカロニグラタンは2～1人分も作ることができます。デイリー・スチーム 13 マカロニグラタン 少人数 で加熱してください。

⚠注意

具によっては飛び散ることがあるので注意する

いかを使うときは全体に切り目を入れ、マッシュルームは切った物を使ってください。

グラタンのコツ

●**1回に焼ける分量は**
1～4人分まで焼けます。また数人分を大きな皿にまとめて焼くこともできます。

●**容器は**
耐熱の陶磁器か耐熱ガラスのグラタン皿を使ってください。

●**焼くときの皿の置きかたは**
黒皿にグラタン皿を図の様に並べ、上段に入れます。

4皿は図のように置く

3皿は図のように置く

2皿は中央に寄せる

1皿は中央に置く

4皿がナナメに入らないときはこのように並べます。

●**黒皿の傷が気になるときは**
アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。

●**焼く前に冷めてしまったら**
具やソースがあたたかいうちに焼きます。焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W で人肌くらい（約40℃）にあたためてから焼きます。➔P.40,41

●**具の状態によって焼き色が違う**
ホワイトソースのかたさやチーズの種類、食品メーカーによって、焼き色が異なります。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 190℃ で様子を見ながらさらに焼きます。➔P.44

●**焼きむらが気になるときは**
残り時間3～5分で黒皿の前後を入れかえてさらに加熱します。

●**冷凍グラタンは 13 マカロニグラタン では焼けません**
市販の冷凍グラタンを参照して様子を見ながら加熱します。

手動 市販の冷凍グラタン

市販の冷凍グラタン（1個・約240g）は、手動調理で焼きます。アルミケース皿のまま（1～4皿まで）、黒皿に下図のように並べて、上段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 30～35分 で加熱する。

●アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。

4皿は図のように置く

3皿は図のように置く

2皿は中央に寄せる

1皿は中央に置く

4皿がナナメに入らないときはこのように並べます。

●レンジ用のプラスチック製容器の物は焼けません。
（容器変形の原因になります）

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

応用 13 えびのドリア

（下ごしらえ　加熱あり）

材料（直径21cmの焼き皿1皿分）

Ⓐ	むきえび（背わたを取る）	150g
	玉ねぎ（みじん切り）	⅓個（約70g）
	生しいたけ（薄切り）	3枚
	バター	20g
ホワイトソース（作りかたは下記参照）		カップ1
冷やごはん		300g
バター		10g
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物または粉チーズ）		80g

作りかた

❶ 深めの耐熱容器にⒶを入れて混ぜ レンジ 600W 約4分 で加熱し、ホワイトソースであえる。

❷ 大きめの耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分 で加熱し、溶かす。

❸ ②に、ごはんを入れてかき混ぜ、かるく塩、こしょう（分量外）をして レンジ 600W 約1分30秒 で加熱する。

❹ バター（分量外）を塗った焼き皿に③を入れ、①をのせ、上にチーズを散らす。

❺ 黒皿の中央に④をのせ、上段に入れ デイリー・スチーム 13 マカロニグラタン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

応用 13 ラザニア

（下ごしらえ　加熱あり）

材料（20×20×5cmの焼き皿1皿分）

ラザニア（乾めん）	6枚（約100g）
ミートソース（缶詰）	1缶（約300g）
ホワイトソース（作りかたは下記参照）	カップ3
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物または粉チーズ）	120g

作りかた

❶ 大きめの鍋でラザニアをかためにゆで、水に取って冷まし、水けを切る。

❷ バター（分量外）を塗った焼き皿にホワイトソース、①、ミートソースの順に3～4段に重ね、チーズを散らす。

❸ 黒皿の中央に②をのせ、上段に入れ デイリー・スチーム 13 マカロニグラタン で加熱する。

手動 ベーコンと玉ねぎのキッシュ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空

オーブン 予熱なし 210℃ 25～30分

材料（直径21cmの焼き皿1皿分）

ベーコン		80g
玉ねぎ（薄切り）		½個（約100g）
にんにく（みじん切り）		1片
バター		大さじ1（約12g）
塩、こしょう		各少々
卵（溶きほぐす）		2個
Ⓐ	牛乳	130mL
	植物性生クリーム	70mL
	スープ（固形スープの素¼個を溶く）	30mL
	塩、こしょう	各少々
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物または粉チーズ）		60g

作りかた

❶ フライパンにバターを熱し、にんにくをいため、ベーコンと玉ねぎを加えてさらにいため、塩、こしょうをする。

❷ ボウルに卵と合わせたⒶを入れてよくかき混ぜ、裏ごしする。

❸ ②に①とチーズ⅔量を加えて混ぜ、薄くバター（分量外）を塗った焼き皿に流し入れ、上に残りのチーズを散らし、黒皿の中央にのせ、下段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 25～30分 で焼く。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

手動 ホワイトソース

作りかた

❶ 深めの耐熱容器に小麦粉とバターを入れ レンジ 600W で加熱して泡立て器でよく混ぜる。

❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら加熱する。

❸ 加熱後、②に塩、こしょうをし、かき混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

	分量	カップ¾	カップ1	カップ1½	カップ2	カップ3
材料	牛乳	150mL	200mL	300mL	400mL	600mL
	小麦粉（薄力粉）	15g	20g	25g	30g	40g
	バター	23g	30g	35g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々	各少々	各少々
作りかた❶	小麦粉、バターを加熱 レンジ 600W	約40秒	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた❷	牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	1～2分	2～4分	4～5分	5～7分	9～11分

いため物

オート 14 焼きそば

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安：加熱　約8分

材料	2人分
焼きそば用めん（ソースつき、1袋150gの物）	2袋
野菜ミックス	250g
豚薄切り肉（ひとくち大に切る）	50g
塩、こしょう	各少々

作りかた

❶ 深めの皿に豚肉、野菜ミックスの半量、めんの順に入れ、ソース、塩、こしょうをかけ、残りの野菜をのせてかるくラップをする。

❷ ①をテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 14 焼きそば で加熱し、かき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕
- **焼きそば**は1人分も作ることができます。デイリー・スチーム 14 焼きそば 少人数 で加熱してください。

オート 22 チンジャオロウスー（牛肉とピーマンの細切りいため）

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安：加熱　約10分

材料		4人分
牛もも肉（細切り）		300g
塩、こしょう		各少々
片栗粉		小さじ2
Ⓐ	ピーマン（種を取り、タテに細切り）	8個（約240g）
Ⓐ	たけのこ水煮（細切り）	100g
Ⓑ	しょうゆ	小さじ2
Ⓑ	オイスターソース	大さじ2
Ⓑ	酒	大さじ2
Ⓑ	砂糖	小さじ2
Ⓑ	鶏がらスープの素（顆粒）	小さじ2
Ⓑ	片栗粉	小さじ2

作りかた

❶ 牛肉に、かるく塩、こしょうをし、片栗粉をふり、よくまぶしておく。

❷ ポリ袋（市販）に①とⒶ、合わせたⒷを入れて混ぜ合わせる。

❸ 深めの皿にポリ袋から取り出した②を広げてのせ、かるくラップをする。

❹ ③をテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 22 チンジャオロウスー で加熱し、かき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕
- **チンジャオロウスー**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 22 チンジャオロウスー 少人数 で加熱してください。

オート 23 ゴーヤーチャンプルー

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安：加熱　約8分

材料		3人分
ゴーヤー		1本（約200g）
卵		1個
木綿豆腐		150g
豚バラ薄切り肉（ひとくち大に切る）		50g
赤パプリカ（種を取り、タテに細切り）		50g
Ⓐ	しょうゆ	小さじ1
Ⓐ	塩	小さじ⅓
Ⓐ	酒	大さじ1
Ⓐ	砂糖	小さじ1
Ⓐ	鶏がらスープの素(顆粒)	小さじ1
Ⓐ	片栗粉	小さじ½

作りかた

❶ ゴーヤーはタテ半分に切り、種とワタを取り除き、3mm幅の薄切りにしてかるく塩（分量外）をふり、もみ込んで約10分なじませてから水で洗ってかるくしぼり、水けを取る。

❷ 卵は耐熱コップに割り入れ、箸でよくかき混ぜ レンジ 500W 約1分 で加熱し、いり卵にしておく。

❸ 豆腐は水切りをする。

❹ 深めの皿に①と手でくずした③、豚肉、赤パプリカ、合わせたⒶを入れて混ぜ、かるくラップをする。

❺ ④をテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 23 ゴーヤーチャンプルー で加熱する。

❻ 加熱後、②を加えてかき混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

〔ひとくちメモ〕
- **ゴーヤーチャンプルー**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 23 ゴーヤーチャンプルー 少人数 で加熱してください。

いため物のコツ

●**1回に作れる分量は**
焼きそばは1～2人分、**チンジャオロウスー**は2～4人分、**ゴーヤーチャンプルー**は2～3人分です。

●**容器は**
少し深めの陶磁器や耐熱皿を使います。

●**ラップは**
耐熱温度が140℃以上の物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40,41

蒸し物

オート 15 茶わん蒸し

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	黒皿 下段　給水タンク 満水

加熱時間の目安：加熱　約45分

材料		4人分
卵		2個（約100g）
Ⓐ	だし汁	350～400mL
Ⓐ	しょうゆ、塩	各小さじ½
Ⓐ	みりん	小さじ1
鶏もも肉（そぎ切り）		約40g
酒		少々
えび（殻つき）		小4尾（約40g）
かまぼこ（薄切り）		8枚
干ししいたけ（戻して石づきを取り、そぎ切り）		2枚（8切れ）
ゆでぎんなん		8個
三つ葉		適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ボウルに卵を割り入れてよく溶きほぐし、Ⓐを加えて混ぜ、裏ごしする。

❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。

❹ 深めの耐熱容器に③を入れてラップまたはふたをして レンジ 200W 2~3分 で加熱する。

❺ 茶わん蒸し容器に④を入れ、三つ葉以外の具を盛り込み、②を4等分して注ぎ入れ、サッとかき混ぜ、共ぶたをする。

❻ 黒皿に厚めのキッチンペーパーを2枚重ねにして中央に敷き、水カップ¼（約50mL）を注ぎ入れ、その上に⑤を並べ（**茶わん蒸しのコツ**の容器の置きかたの図を参照）、下段に入れ デイリー・スチーム 15 茶わん蒸し で加熱し、加熱後、加熱室から出して三つ葉をのせ、ふたをして約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

〔ひとくちメモ〕
- **茶わん蒸し**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 15 茶わん蒸し 少人数 で加熱してください。

茶わん蒸しのコツ

●**1回に蒸せる分量は**
2～4人分です。

●**容器は**
直径が8cmくらいのふたつきの物でふたを含めた重量が約200g前後の物が適しています。

●**加熱する前の卵液の温度は**
20~25℃にします。低いときは、仕上がり調節を 強 に、高いときは 弱 で加熱します。

●**卵液は器の七分目くらいまで**

●**茶わん蒸しの容器の置きかたは**
容器のすべり止めのために、黒皿に厚めのキッチンペーパーを2枚重ねにして中央に敷き、水カップ¼（約50mL）を注ぎ入れ、その上に並べます。

●**加熱室は冷ましてから**
オーブン、グリル、脱臭 使用後で、加熱室が熱いとうまく仕上がりません。

●**取り出すときは注意する**
容器は熱くなっています。厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋などを用いて、気をつけて出してください。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 150℃ で、様子を見ながら加熱します。➔P.44



手動 白身魚の姿蒸し

メニュー選択ボタン	使用付属品
スチーム　オーブン（発酵）	黒皿 下段　給水タンク 満水

スチーム オーブン 予熱なし 160℃ 40～45分

材料		1尾分
かれい（1尾約400gの物）		1尾
長ねぎ		1本
しょうが（せん切り）		1かけ
Ⓐ	オイスターソース	大さじ1
Ⓐ	しょうゆ	大さじ1
Ⓐ	紹興酒（または酒）	50mL
Ⓐ	片栗粉	小さじ1
Ⓐ	塩、こしょう	各少々
Ⓐ	鶏がらスープの素（顆粒）	小さじ1
Ⓐ	水	カップ¾
Ⓑ	しょうゆ	大さじ1
Ⓑ	サラダ油	大さじ2

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 魚は、うろこ、内臓、えらを取って水洗いし、厚みのあるところは切り目を入れて、水けを切っておく。

❸ 長ねぎは白い部分は4～5cmの長さに切る。芯を取り除いてせん切りにし、水にさらして水けを切り白髪ねぎにする。

❹ 長ねぎの青い部分は4～5cmのナナメ切りにする。

❺ 黒皿に30×60cmの大きさに切ったオーブンシートを敷き、④を並べ、その上に②を皮を上にして置き、しょうがと③のねぎの芯の部分をのせる。
汁気が出ないようにオーブンシートの両端をねじり、合わせたⒶをかけ、口を閉じる。

❻ ⑤を下段に入れ スチーム オーブン 予熱なし 160℃ 40~45分 で加熱する。

❼ 器に盛り③の白髪ねぎをのせ、食べる直前にⒷを小鍋に入れて熱し、上からかける。

「スチームオーブン加熱の使いかた」➔P.46

揚げ物（ノンフライ）

オート30 鶏のから揚げ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 上段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約22分	

材料	4人分(12個)
鶏もも肉（皮つき、1枚約250gの物）	2枚
から揚げ粉（市販）	大さじ4（約40g）

作りかた

❶ 鶏肉は1枚を6等分にして、から揚げ粉をまぶし、5分以上おき、余分な粉をたたいて落とす。

❷ ①の皮を上にして、黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れ ノンフライ 30 鶏のから揚げ で加熱する。

鶏のから揚げのコツ

- **1回に作れる分量は**
  2～4人分です。
- **から揚げ粉（市販）は**
  まぶすタイプの物を使用します。水で溶くタイプの物は上手に仕上がりません。
- **から揚げ粉の量は**
  表示の分量より多くまぶすと、粉が残る仕上がりになります。
- **骨付きの鶏肉は**
  仕上がり調節を 強 で加熱します。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱が足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 190℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

応用30 豚のから揚げ

材料

鶏のから揚げ（4人分）の材料を参照し、鶏もも肉を豚バラ肉（1.5cm厚さに切る）にかえる。
400g（12等分）を使用する。

作りかた

鶏のから揚げ（4人分）の作りかたを参照し ノンフライ 30 鶏のから揚げ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **鶏のから揚げ**は2人分も作ることができます。ノンフライ 30 鶏のから揚げ 少人数 で加熱してください。

オート33 チキン南蛮

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 上段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約22分	

材料	4人分(12個)
鶏もも肉（皮つき、1枚約250gの物）	2枚
Ⓐ しょうゆ	大さじ1
Ⓐ 酒	大さじ1
Ⓐ しょうが（すりおろす）	小さじ1½（約10g）
Ⓐ 塩、こしょう	各少々
片栗粉	大さじ3
〈甘酢だれ〉	
Ⓑ しょうゆ	大さじ2
Ⓑ 酢	大さじ2
Ⓑ 砂糖	大さじ1½
Ⓑ 赤とうがらし（乾燥、小口切り）	½本
〈タルタルソース〉	
卵	1個
Ⓒ ピクルス（みじん切り）	2個（約40g）
Ⓒ マヨネーズ	大さじ4
Ⓒ 塩、こしょう	各少々

作りかた

❶ 鶏肉は1枚を6等分して、肉の分厚い部分に、かくし包丁をいれ、Ⓐにつけ込み、15分以上おく。

❷ 耐熱容器にⒷを入れ レンジ 600W 約2分 で加熱し、かき混ぜ、甘酢だれを作る。

❸ 耐熱容器に卵を割り入れ レンジ 500W 約1分 で加熱し、Ⓒを加えフォークで卵が細かくなるようにかき混ぜ、タルタルソースを作る。

❹ ①の汁をかるく切って、ポリ袋（市販）に片栗粉を入れ、鶏肉を加えて、もみ込むようにしてまぶす。

❺ ④の鶏肉を袋から取り出して余分な片栗粉をたたいて落とし、皮を上にして黒皿の中央に寄せて並べ、上段に入れ ノンフライ 33 チキン南蛮 で加熱する。

❻ 加熱後、すぐに鶏肉を②の甘酢だれにつけ、皿に盛りつけ、③のタルタルソースを添える。

〔ひとくちメモ〕
- **チキン南蛮**は2人分も作ることができます。ノンフライ 33 チキン南蛮 少人数 で加熱してください。

チキン南蛮のコツ

- **1回に作れる分量は**
  2～4人分です。
- **骨付きの鶏肉は**
  仕上がり調節を 強 で加熱します。
- **黒皿の汚れが気になるときは**
  アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
- **加熱が足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 190℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

オート38 チキンナゲット

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約25分	

材料	3人分(15個)
鶏むね肉（皮なし、1枚約150gの物）	1枚
鶏ひき肉	150g
卵（溶きほぐす）	¾個
小麦粉（薄力粉）	大さじ1½
ナツメグ	少々
塩、こしょう	各適量
卵（溶きほぐす）	1個
コーンミール	大さじ5

作りかた

❶ 鶏むね肉は、あらみじん切りにしておく。

❷ ボウルに①、鶏ひき肉、卵、小麦粉、ナツメグを入れてよく混ぜる。

❸ ラップの上に②をのせ、長さ約20cm、高さ3～4cmの棒状にして、冷凍室に包丁で切れるかたさになるまで冷凍する。

❹ ③を15等分に切り、塩、こしょうをし、卵、コーンミールの順につける。

❺ 黒皿にオーブンシートを敷き、④を中央に寄せて並べ、下段に入れ、ノンフライ 38 チキンナゲット で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **チキンナゲット**は2人分も作ることができます。
  ノンフライ 38 チキンナゲット 少人数 で加熱してください。

チキンナゲットのコツ

- **1回に作れる分量は**
  2～3人分です。
- **冷凍させる時間は**
  3人分は約1時間、2人分は約30分を目安にしてください。
- **加熱が足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

手動 チキンカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 190℃ 25～30分	

材料	4人分(12個)
鶏ささみ	6本
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ2
卵（溶きほぐす）	1個
煎りパン粉	60g

作りかた

❶ 鶏肉は2等分にし、塩、こしょうをする。

❷ ①に小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❸ ②をアルイホイルまたはオーブンシートを敷いた黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ オーブン 予熱なし 190℃ 25～30分 で加熱する。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

オート31 とんカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約25分	

材料	3人分
豚ロース肉（厚さ約1cm、1枚約100gの物）	3枚
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ2
卵（溶きほぐす）	1個
煎りパン粉	50g

作りかた

❶ 豚肉に塩、こしょうをする。

❷ ①に小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❸ ②を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 31 とんカツ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **とんカツ**は2人分も作ることができます。ノンフライ 31 とんカツ 少人数 で加熱してください。

とんカツのコツ

- **1回に作れる分量は**
  2～3人分です。
- **加熱が足りなかったときは**
  裏返して オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

煎りパン粉の作りかた

材料・作りかた

フライパンにパン粉を入れ、全体がきつね色になるまで煎る。煎った色がほぼ加熱後の焼き色になるため、均一に色がつくよう焦がさないように途中でこまめにゆすって煎る。

オート32 ポテトコロッケ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空
加熱時間の目安	
加熱　約22分	

材料	4人分(8個)
じゃがいも	中２個（約300g）
豚ひき肉	150g
玉ねぎ（みじん切り）	100g
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
煎りパン粉 ➔P.81	適量

作りかた

❶ じゃがいもは、よく洗い、皮をむいて1cmのさいの目に切りラップをして 60 根菜 仕上がり調節 弱 で加熱し、ボウルに移し熱いうちに潰しておく。

❷ 耐熱容器にひき肉と玉ねぎを入れ レンジ 600W 約5分 で加熱し、加熱後ほぐす。

❸ ②に①を加え塩、こしょうをふり、よく混ぜ合わせ８等分（１個約55g）し厚さ1cmの小判形にして小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❹ 黒皿にオーブンシートを敷き、③を中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 32 ポテトコロッケ で加熱する。

「60 根菜 の使いかた」➔P.34、35
「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕
- **ポテトコロッケ**は２人分も作ることができます。ノンフライ 32 ポテトコロッケ 少人数 で加熱してください。

ポテトコロッケのコツ

● **１回に焼ける分量は**
２～４人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 190℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

オート34 あじフライ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約20分	

材料	3人分(6枚)
あじ（3枚におろす）	６枚
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ あじに塩、こしょうをし、小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❸ ②を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 34 あじフライ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **あじフライ**は２人分も作ることができます。ノンフライ 34 あじフライ 少人数 で加熱してください。

あじフライのコツ

● **１回に作れる分量は**
２～３人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
裏返して オーブン 予熱なし 200℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

応用34 いわしフライ

材料	3人分(9本)
いわし（3枚におろす）	９切れ
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ いわしに塩、こしょうをし、小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❸ ②を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 34 あじフライ で加熱する。

オート35 えびフライ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約19分	

材料	3人分(12本)
大正えび（またはブラックタイガー）	12尾
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
Ⓐ **煎りパン粉** ➔P.81	60g
Ⓐ パセリ（みじん切り）	少々

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。Ⓐは合わせておく。

❸ えびに塩、こしょうをし、小麦粉、卵、Ⓐの順につける。

❹ ③を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 35えびフライ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **えびフライ**は２人分も作ることができます。ノンフライ 35 えびフライ 少人数 で加熱してください。

えびフライのコツ

● **１回に作れる分量は**
２～３人分です。
●**黒皿の汚れが気になるときは**
アルミホイルまたはオーブンシートを敷きます。
●**加熱が足りなかったときは**
裏返して オーブン 予熱なし 200℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

応用35 いかリングフライ

材料	2人分
いか（生食用、１杯約450gの物）	１杯
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ いかは、内臓や足などを取り除き皮をむき、1.5cmの輪切りにして、塩、こしょうをふる。

❸ ②に小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❹ ③を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 35 えびフライ で加熱する。

オート36 えびの天ぷら

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
加熱　約19分	

材料	3人分(12本)
大正えび（またはブラックタイガー）	12尾
小麦粉（薄力粉）	大さじ２
卵（溶きほぐす）	１個
天かす	約60g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 天かすをポリ袋（市販）に入れ、めん棒で細かくくだく。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。

❸ 水けを切ったえびに小麦粉、卵、②の順につける。

❹ ③を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 36 えびの天ぷら で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **えびの天ぷら**は２人分も作ることができます。ノンフライ 36 えびの天ぷら 少人数 で加熱してください。

天ぷらのコツ

● **１回に作れる分量は**
２～３人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
裏返して オーブン 予熱なし 200℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44
●**冷めた天ぷらのあたためは**
8 天ぷらのあたため で加熱します。➔P.30、31
●**油は使わない**
衣は天かすを使います。
●**材料の大きさ、厚さはそろえて**
大きさは同じくらいの物を使います。かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、7mmくらいの厚さに切ります。

応用 36 魚介の天ぷら
きす・いか・あなごの天ぷら

材料

えびの天ぷら（3 人分）の材料を参照し、えびのかわりに、きす、いか、あなごから選択してかえる。
きす（開いてある物、約 20g）は 9 枚使用する。
いか（生食用、1.5cm 幅の輪切りにした物）は 9 個使用する。
あなご（煮あなご、1 切れ約 20g の物）は 9 枚使用する。

作りかた

えびの天ぷら（3 人分）の作りかたを参照し ノンフライ 36 えびの天ぷら で加熱する。

応用 36 野菜の天ぷら

材料

えびの天ぷら（3 人分）の材料を参照し、えびのかわりに、かぼちゃ、さつまいも、れんこんから選択してかえる。
かぼちゃ（7mm 厚さの薄切り）は 12 枚使用する。
さつまいも（7mm 厚さの輪切り）は 12 枚使用する。
れんこん（7mm 厚さの輪切り）は 12 枚使用する。

作りかた

えびの天ぷら（3 人分）の作りかたを参照し ノンフライ 36 えびの天ぷら で加熱する。

オート 37 メンチカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約25分

	材料	4人分(4個)
Ⓐ	玉ねぎ（みじん切り）	中½個（約 100g）
Ⓐ	バター	大さじ1強（約 13g）
Ⓑ	合びき肉	240g
Ⓑ	パン粉	カップ½（約 20g）
Ⓑ	牛乳	大さじ 2
Ⓑ	卵（溶きほぐす）	25g
Ⓑ	塩	小さじ⅓弱
Ⓑ	こしょう、ナツメグ	各少々
	小麦粉（薄力粉）	大さじ 2
	卵（溶きほぐす）	1 個
	煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 耐熱容器にⒶを入れて レンジ 600W 約2分30秒 で加熱する。
❷ あら熱を取りⒷを加えてよく混ぜ、4 等分する。
❸ 手にサラダ油（分量外）をつけ、②を片手に数回たたきつけて空気を抜き、厚さ 1.5 ～ 2 ㎝の小判形にして中央をくぼませる。
❹ ③に小麦粉、卵、**煎りパン粉**を順につける。
❺ 黒皿にオーブンシートを敷き、④を中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 37 メンチカツ で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40,41

〔ひとくちメモ〕
- **メンチカツ**は 2 人分も作ることができます。ノンフライ 37 メンチカツ 少人数 で加熱してください。

メンチカツのコツ

● **1 回に作れる分量は**
2 ～ 4 人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
裏返して オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。
➔P.44

オート 39 ハムカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約20分

材料	4人分(8個)
ハム（厚さ7～8mmの物）	8 枚（約 320g）
小麦粉（薄力粉）	大さじ 2
卵（溶きほぐす）	1 個
煎りパン粉 ➔P.81	適量

作りかた

❶ ハムに小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。
❷ ①を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 39 ハムカツ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **ハムカツ**は 2 人分も作ることができます。ノンフライ 39 ハムカツ 少人数 で加熱してください。

ハムカツのコツ

● **1 回に作れる分量は**
2 ～ 4 人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

オート 40 ヒレカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約25分

材料	3人分(12個)
豚ヒレ肉（かたまり）	300g
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ 2
卵（溶きほぐす）	1 個
煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 豚肉は12等分に切り、塩、こしょうをする。
❷ ①に小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。
❸ ②を黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ ノンフライ 40 ヒレカツ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **ヒレカツ**は 2 人分も作ることができます。ノンフライ 40 ヒレカツ 少人数 で加熱してください。

ヒレカツのコツ

● **1 回に作れる分量は**
2 ～ 3 人分です。
●**加熱が足りなかったときは**
裏返して オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。
➔P.44

手動 くしカツ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空

オーブン
予熱なし
190℃
25～30分

材料	3人分(6個)
豚ロース肉（厚さ約 1cm、1 枚約 100g の物）	3 枚
長ねぎ（3 ～ 4cm の長さに切る）	1 本
塩、こしょう	各少々
小麦粉（薄力粉）	大さじ 2
卵（溶きほぐす）	1 個
煎りパン粉 ➔P.81	60g

作りかた

❶ 豚肉は 1 枚を 6 等分にし、塩、こしょうをする。
❷ ①に小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。
❸ ②と長ねぎを交互に竹ぐしに刺して、アルミホイルまたはオーブンシートを敷いた黒皿の中央に寄せて並べ、下段に入れ オーブン 予熱なし 190℃ 25～30分 で加熱する。

「オーブン（予熱なし）加熱の使いかた」➔P.44

手動 かき揚げ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 空

オーブン
予熱あり(約10分)
210℃
10～15分

	材料	3人分(6枚)
Ⓐ	むきえび（背わたを取り 1cm に切る）	60g
Ⓐ	さつまいも（1cm さいの目切り）	40g
Ⓐ	にんじん（5mm 角切り）	40g
Ⓐ	ごぼう（細切り）	40g
Ⓐ	三つ葉（2cm 幅に切る）	30g
	小麦粉（薄力粉）	大さじ 1
Ⓑ	小麦粉（薄力粉）	小さじ 2
Ⓑ	片栗粉	小さじ 1
Ⓑ	ベーキングパウダー	小さじ½
Ⓑ	水	20mL

作りかた

❶ さつまいもと、ごぼうは切ったあと、それぞれ水にさらしておく。
❷ Ⓐをボウルに入れて混ぜる。さらに小麦粉を加えてよく混ぜる。
❸ Ⓑをなめらかになるまで混ぜ、②に加え、むらのないようによく混ぜる。
❹ ③を 6 等分し、オーブンシートを敷いた黒皿の中央に寄せて並べ、円形で平らに広げる。
❺ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 210℃ 10～15分 で予熱する。
❻ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、④を下段に入れ加熱する。

「オーブン（予熱あり）加熱の使いかた」➔P.45

オート 41 クリームコロッケ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 下段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安：加熱　約22分

材料	4人分(12個)
玉ねぎ（みじん切り）	50g
コーン（缶詰）	45g
じゃがいも	50g
塩、こしょう	各少々
固形スープの素	½個
Ⓐ バター	50g
Ⓐ 小麦粉（薄力粉）	40g
牛乳	200mL
小麦粉（薄力粉）	大さじ3
卵（溶きほぐす）	1個
煎りパン粉 ➔P.81	40g

作りかた

❶ じゃがいもは皮をむいてラップで包み レンジ 500W 約3分 で加熱し、加熱後ボウルに入れ、熱いうちに潰しておく。

❷ 深めの耐熱容器にⒶと玉ねぎを入れ レンジ 600W 約2分 で加熱し、泡立て器でよく混ぜる。

❸ ②に牛乳を加えて レンジ 600W 約5分 で加熱し、途中かき混ぜながら加熱する。

❹ 加熱後、③に①とコーン、固形スープの素、塩、こしょうを加えて混ぜ合わせ、ラップをして冷蔵室で十分冷やし、生地を作る。

❺ ④を12等分（1個約33g）し、小麦粉をつけ、長さ5cm、厚さ3cmの小判型に整え、卵、**煎りパン粉**の順につけ、黒皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷き、並べる。

❻ ⑤を下段に入れ ノンフライ 41 クリームコロッケ で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕
- **クリームコロッケ**は2人分も作ることができます。 ノンフライ 41 クリームコロッケ 少人数 で加熱してください。

クリームコロッケのコツ

● **1回に作れる分量は**
2～4人分です。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 170℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

オート 42 さつま揚げ

メニュー選択ボタン	使用付属品
ノンフライ	黒皿 上段 / 給水タンク 空

加熱時間の目安：加熱　約22分

材料	3人分(6個)
いわしのすり身	200g
塩	小さじ½強
Ⓐ 砂糖	大さじ1
Ⓐ しょうゆ	小さじ½
Ⓐ みりん	小さじ1
Ⓐ 酒	小さじ1
Ⓐ しょうが汁	小さじ1
Ⓐ 卵白	1個分
にんじん（せん切り）	75g
枝豆（ゆでた物）	75g

作りかた

❶ すり鉢に、いわしのすり身と塩を入れてよくすり混ぜ、粘りが出てきたらⒶを入れてさらに混ぜる。

❷ ①に水けを切ったにんじんと枝豆を加え、木べらで混ぜ合わせ3人分は6等分する。

❸ 手に水をつけ、②を厚さ1cmの円形にのばし、形を整える。

❹ ③をオーブンシートを敷いた黒皿に並べる。

❺ ④を上段に入れ ノンフライ 42 さつま揚げ で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **さつま揚げ**は2人分も作ることができます。 ノンフライ 42 さつま揚げ 少人数 で加熱してください。

さつま揚げのコツ

● **1回に作れる分量は**
2～3人分です。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

手動 春巻き

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 上段 / 給水タンク 空

オーブン 予熱あり(約10分) 210℃ 12～17分

材料	4人分(8本)
豚もも薄切り肉	100g
Ⓐ しょうゆ、酒、ごま油	各大さじ1
Ⓐ 砂糖、鶏がらスープの素（顆粒）	各小さじ1
Ⓐ 片栗粉	大さじ1
Ⓐ こしょう	少々
Ⓑ たけのこ水煮(せん切り)	100g
Ⓑ 長ねぎ（せん切り）	1本
Ⓑ ピーマン（せん切り）	2個
Ⓑ 生しいたけ（せん切り）	2枚
Ⓑ にんじん（せん切り）	30g
春雨（乾燥のまま1～2cmの長さに切る）	10g
春巻きの皮（市販の物）	8枚
Ⓒ 小麦粉（薄力粉）	大さじ2
Ⓒ 水	大さじ2

作りかた

❶ 豚肉は、繊維に垂直に5cmの長さの細切りにし、深めの耐熱容器に入れⒶを加えて混ぜておく。

❷ ①にⒷを加えてよく混ぜ レンジ 600W 5分20秒～6分40秒 で加熱する。

❸ 春雨を加えて混ぜ8等分する。

❹ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 210℃ 12～17分 で予熱する。

❺ 皮を広げて具をのせ、混ぜ合わせたⒸをつけながら、しっかりと巻く。

❻ ⑤を**春巻きのコツ**の並べかたを参照し、オーブンシートを敷いた黒皿に並べる。

❼ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑥を上段に入れ加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「オーブン（予熱あり）加熱の使いかた」➔P.45

春巻きのコツ

●**巻きかたは**
皮の中心より少し手前に具を置き、具を包むように手前から皮を折ります。左右の端を折り込み、具を包み込むように巻きます。

●**並べかたは**
黒皿にヨコに並べます。
オーブンシート

ごはん物・麺

手動 炊飯（ごはん）

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空

レンジ600W 約10分 レンジ200W 20～25分

材料	4人分
米	カップ2（320g）
水	440～480mL

作りかた

❶ 米は洗い、ザルに上げて水けを切り、深めの煮込み容器に入れ、分量の水を加えてふたをして、約1時間つけて吸水させる。

❷ ①をテーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 約10分、レンジ 200W 20~25分 でリレー加熱し、加熱後かき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。

「レンジ加熱（リレー加熱）の使いかた」➔P.42

炊飯（ごはん）のコツ

●**容器は大きくて深めの物を使いふきこぼれないようにします**
市販のふたつき煮込み容器を使うと便利です。

●**米は吸水させる**
炊く前に分量の水に30分～1時間ほどつけ、十分吸水させます。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 200W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

●**炊飯（ごはん）の水の量と加熱時間（1mL＝1cc）**

米の量	水の量	レンジ 600W リレー加熱↓ レンジ 200W
カップ1（160g）	240～260mL	約7分 →約19分
カップ2（320g）	440～480mL	約10分 →約29分
カップ3（480g）	640～700mL	約13分 →約32分

手動 赤飯（おこわ）

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空

レンジ600W 約15分

材料	4人分
もち米	カップ2（320g）
ゆでささげ（乾燥豆約40g）	約80g
ささげのゆで汁と水を合わせて	280～320mL
ごま塩	少々

作りかた

❶ もち米は洗い、ザルに上げて水けを切り、深めの煮込み容器に入れて分量のささげのゆで汁と水を加え、約1時間つけて吸水させる。

❷ ささげを加えてかき混ぜ、ふたをしてテーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 約15分 で加熱し、残り時間4～5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混ぜる。

❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

赤飯（おこわ）のコツ

●**米は吸水させる**
炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、十分吸水させます。

●**大きくて深めの容器で**
炊飯（ごはん）のコツを参照してください。

●**ささげの量は**
好みで加減します。

●**赤飯（おこわ）の水の量と加熱時間**

もち米の量	ささげ	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1（160g）	40g	160～180mL	7～9分
カップ1½（240g）	60g	240～260mL	11～13分
カップ2（320g）	80g	280～320mL	14～16分

●**赤飯の色の濃淡は**
ささげのゆで汁の量で加減します。

●**加熱途中でかき混ぜる**
むらなく上手に炊けます。そのタイミングは加熱時間の⅔くらいです。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 600W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

手動 トマトとベーコンのスープパスタ

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空

レンジ600W 約12分

材料	2人分
パスタ（1.6mm、ゆで時間7分の物）	100g
トマト水煮（トマトはあらめに切る）	200g
玉ねぎ（薄切り）	100g
ベーコン（5mm幅に切る）	50g
Ⓐ 固形スープの素	½個
Ⓐ 水	350mL
Ⓐ 白ワイン	大さじ2
Ⓐ 塩	小さじ½
Ⓐ あらびき黒こしょう	少々

作りかた

❶ 玉ねぎは、ラップに包み レンジ 500W 約1分 で加熱し冷ましておく。

❷ 深めの耐熱ガラスボウルに2等分したパスタを十字になるように入れ、①とベーコンを入れる。

❸ ②にトマトの水煮と合わせたⒶを加える。

❹ 片側1cmをあけるようにしてかるくラップをし、テーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 約12分 で加熱する。

❺ 加熱終了後、やけどに注意し、ラップを外し混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

スープパスタのコツ

●**容器は**
直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口の耐熱ガラスボウルが適しています。

●**パスタは**
加熱中にくっついてしまうことがあるため、なるべく束にならないように入れます。

●**ラップのしかたは**
破裂防止のため1cmくらいあけます。
1cm

●**アクが出た場合は**
加熱後、取り除きます。

煮物

オート17 筑前煮

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約50分

材料		4人分
鶏もも肉（ひとくち大に切る）		200g
にんじん（乱切り）		100g
ごぼう（乱切りにして酢水につける）		100g
れんこん（乱切りにして酢水につける）		100g
こんにゃく（ひとくち大に切る）		100g
干ししいたけ（戻して石づきを取り、半分に切る）		4枚
Ⓐ	だし汁	カップ1
	酒	大さじ4
	しょうゆ	大さじ2½
	砂糖	大さじ2½
サラダ油		適量

作りかた

❶ フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉をいためて取り出し、野菜とこんにゃくをいためる。

❷ ①とⒶを大きくて深めの耐熱ガラスボウルに入れ、オーブンシートで落としぶた（**筑前煮のコツ**参照）をして、テーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 17 筑前煮 で加熱する。

❸ 加熱後、取り出してかき混ぜてから約20分おき、味をしみ込ませる。

〔ひとくちメモ〕
- **筑前煮**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 17 筑前煮 少人数 で加熱してください。

オート18 とん汁

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約19分

材料		3人分
Ⓐ	豚薄切り肉（ひとくち大に切る）	100g
	大根（5mm厚さのいちょう切り）	⅛本（約100g）
	にんじん（5mm厚さの半月切り）	¼本（約40g）
	ごぼう（3mm厚さのナナメ切りにし、酢水につける）	⅓本（約50g）
	里いも（5mm厚さの輪切りにし、塩もみしてぬめりを取る）	2個（約100g）
	干ししいたけ（戻して石づきを取り4つに切る）	2枚
Ⓑ	だし汁	カップ2
	みそ	大さじ2
長ねぎ（5mm厚さのナナメ切り）		⅓本（約30g）

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルにⒶを入れ、合わせたⒷを加える。

❷ ①にオーブンシートで落としぶた（**とん汁のコツ**参照）をしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 18 とん汁 で加熱する。

❸ 加熱後、長ねぎを加えて混ぜ合わせる。

〔ひとくちメモ〕
- **とん汁**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 18 とん汁 少人数 で加熱してください。

応用18 けんちん汁

材料		3人分
大根（5mm厚さのいちょう切り）		130g
にんじん（5mm厚さの半月切り）		50g
ごぼう（3mm厚さのナナメ切りにし、酢水につける）		65g
Ⓐ	木綿豆腐（ひとくち大に切る）	130g
	里いも（5mm厚さの輪切りにし、塩もみしてぬめりを取る）	3個（約150g）
	干ししいたけ（戻して石づきを取り4つに切る）	3枚
	こんにゃく（アク抜きし、5mm厚さの2cm角に切る）	65g
Ⓑ	だし汁	カップ2½
	しょうゆ	大さじ1⅓
	塩	小さじ½
	酒	大さじ1½
	みりん	小さじ1½
小ねぎ（小口切り）		適量

作りかた

❶ 大根、にんじん、ごぼうはラップに包み 60 根菜 で加熱する。

❷ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに①とⒶを入れ、合わせたⒷを加える。

❸ ②にオーブンシートで落としぶた（**とん汁のコツ**参照）をしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 18 とん汁 で加熱する。

❹ 加熱後、お好みで小ねぎを添える。

「60 根菜 の使いかた」➔P.34、35

筑前煮、とん汁のコツ

●**1回に作れる分量は**
筑前煮は2～4人分、**とん汁**は2～3人分です。

●**容器は大きくて深めの物を**
ふきこぼれないようにします。直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口耐熱ガラスボウルが適しています。プラスチック製の物は使わないでください。

●**材料は大きさをそろえて**
材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。

●**煮汁は多めにする**
煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。

●**料理に合わせた下ごしらえを**
アクのある野菜や火の通りにくい材料は下ゆでをします。また、焦げ目がほしい物はフライパンでいためてから煮込みます。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
筑前煮は レンジ 200W 、とん汁は レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

オート21 肉じゃが

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約58分

材料		4人分
豚バラ薄切り肉（ひとくち大に切る）		150g
サラダ油		適量
じゃがいも（乱切りにして水にさらす）		中2個（約300g）
にんじん（乱切り）		小1本（約100g）
玉ねぎ（くし形切り）		小1個（約100g）
干ししいたけ（戻して石づきを取り、半分に切る）		6枚
Ⓐ	だし汁	カップ1½
	しょうゆ	大さじ3
	酒	カップ½
	砂糖	大さじ4
さやえんどう（ゆでた物）		適量

作りかた

❶ フライパンにサラダ油を熱し、豚肉をいためる。

❷ 煮込み容器に①と残りの野菜を入れ、合わせたⒶを加えオーブンシートで落としぶた（**肉じゃがのコツ**参照）とふたをしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 21 肉じゃが で加熱する。加熱後、取り出して約20分おき、味をしみ込ませる。

❸ 器に盛り、さやえんどうを添える。

〔ひとくちメモ〕
- **肉じゃが**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 21 肉じゃが 少人数 で加熱してください。

肉じゃがのコツ

●**1回に作れる分量は**
2～4人分です。

●**容器は大きくて深めの物を**
ふきこぼれないようにします。3人分以上は市販のふたつき煮込み容器を使うと便利です。2人分は直径約25cm（内径約22.5cm）、深さ約10cmの広口耐熱ガラスボウルが適しています。2人分はラップなどのおおいはしません。

●**材料は大きさをそろえて**
材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。

●**煮汁は多めにする**
煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。

●**料理に合わせた下ごしらえを**
アクのある野菜や火の通りにくい材料は下ゆでをします。また、焦げ目がほしい物はフライパンでいためてから煮込みます。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 200W で様子を見ながら加熱します。➔P.40、41

応用21 ロールキャベツ

材料		4人分
キャベツ		8枚（約500g）
Ⓐ	合びき肉	200g
	玉ねぎ（みじん切り）	50g
	牛乳	大さじ3
	パン粉	30g
	卵（溶きほぐす）	¼個
	ナツメグ、塩、こしょう	各少々
玉ねぎ（薄切り）		50g
Ⓑ	スープ（固形スープの素）	カップ1½（2個を溶く）
	トマトケチャップ	大さじ4
	しょうゆ	小さじ2
	塩、こしょう	各少々

作りかた

❶ キャベツは芯の部分と葉先を交互に重ねてラップで包み 59 葉・果菜 で加熱してから芯を薄くそぎ取り、水けを切る。

❷ ①の芯をみじん切りにし、ボウルにⒶと合わせて入れてよくねり混ぜる。

❸ ②を8等分して俵形にし、広げた①の葉にのせて包む。

❹ 煮込み容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合わせたⒷを加え、落としぶた（**肉じゃがのコツ**参照）とふたをしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 21 肉じゃが で加熱する。

「59 葉・果菜 の使いかた」➔P.34、35

応用21 里いもの含め煮

仕上がり調節 やや弱
加熱時間の目安　約55分

材料		4人分
里いも（ひとくち大に切る）		500g
Ⓐ	だし汁	カップ1
	しょうゆ	大さじ1
	砂糖	大さじ1
木の芽		適量

作りかた

❶ 里いもとⒶを煮込み容器に入れ、オーブンシートで落としぶた（**肉じゃがのコツ**参照）とふたをしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 21 肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

❷ 加熱後、約20分おき、味をしみ込ませる。

❸ 器に盛り、木の芽を添える。

応用 21 かぼちゃの含め煮

仕上がり調節 やや弱
加熱時間の目安　約 55 分

材料	4人分
かぼちゃ（ひとくち大に切る）	500g
Ⓐ だし汁	カップ 1
Ⓐ しょうゆ	大さじ 1
Ⓐ 砂糖	大さじ 1

作りかた

❶ かぼちゃとⒶを煮込み容器に入れ、オーブンシートで落としぶた（**肉じゃがのコツ**参照（➔P.89））とふたをしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 21 肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

❷ 加熱後、約 20 分おき、味をしみ込ませる。

応用 21 ポークカレー

仕上がり調節 弱
加熱時間の目安　約 40 分

材料	4人分
豚シチュー・カレー用肉（厚さ 1.5 ～ 2cm、2cm 角に切る）	200g
塩、こしょう	各少々
サラダ油	適量
Ⓐ じゃがいも（乱切りにして水にさらす）	大 1 個（約 200g）
Ⓐ 玉ねぎ（くし形切り）	中 1 個（約 200g）
Ⓐ にんじん（乱切り）	小 1 本（約 100g）
Ⓑ カレールー	小 1 箱（約 120g）
Ⓑ 水	カップ 3

作りかた

❶ 豚肉に塩、こしょうをし、フライパンにサラダ油を熱して、手早くいためて取り出し、Ⓐを入れて十分いためる。

❷ 煮込み容器にⒷを入れて、ふたをして レンジ 600W 約 5 分 30 秒 で加熱し、よくかき混ぜてルーを溶かす。

❸ ②に①を加えてよくかき混ぜ、ふたをしてテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 21 肉じゃが 仕上がり調節 弱 で加熱する。（加熱の途中 15 分おきにかき混ぜてルーを溶かす）

「レンジ加熱の使いかた」（➔P.40、41）

応用 21 ビーフカレー

仕上がり調節 やや弱
加熱時間の目安　約 47 分

材料

ポークカレーの材料を参照し、豚肉（カレー用）を牛肉（カレー用）にかえる。

作りかた

ポークカレーの作りかたを参照し、デイリー・スチーム 21 肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

手動 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空
レンジ500W 約10分	

材料	3人分
木綿豆腐	1 丁（約 300g）
鶏ささみ（筋を取ってそぎ切り）	200g
Ⓐ 大根おろし	200g
Ⓐ しょうが（すりおろす）	小さじ 1
Ⓐ だし汁	カップ¾
Ⓐ しょうゆ	大さじ 1
Ⓐ みりん	大さじ 1
Ⓐ 酒	小さじ 2
Ⓐ 砂糖	大さじ½
Ⓐ 塩	少々
あさつき（小口切り）	適量

作りかた

❶ 豆腐は水切りをして 9 等分する。

❷ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに①と鶏ささみ、合わせたⒶを入れてかき混ぜる。

❸ ②にオーブンシートで落としぶた（**さばのみそ煮のコツ**参照）をし、かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き レンジ 500W 約10分 で加熱する。加熱後、あさつきを添える。

オート 19 さばのみそ煮

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約30分

材料	3人分
さばの切り身（1切れ約100gの物）	3切れ
長ねぎ（5cmの長さに切る）	½本
Ⓐ しょうが（薄切り）	½かけ
Ⓐ 水	カップ¼
Ⓐ みそ	大さじ2½
Ⓐ 砂糖	大さじ1½
Ⓐ 酒	大さじ3

作りかた

❶ さばは皮に切り目を入れ、熱湯にくぐらせ、氷水に取り出し、余分な汚れやぬめりを取り、ザルに上げる。

❷ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに①を入れ、合わせたⒶを入れてよくからめてから、皮を下にして並べ、長ねぎを添える。

❸ オーブンシートで落としぶた（**さばのみそ煮のコツ**参照）をして、テーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 19さばのみそ煮 で加熱する。

〔ひとくちメモ〕
- **さばのみそ煮**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 19 さばのみそ煮 少人数 で加熱してください。

オート 28 ぶり大根

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約35分

材料	3人分
大根（2cm厚さの半月切り）	6個（約200g）
ぶりの切り身（1切れ約100gの物）	2切れ
Ⓐ 水	カップ¾
Ⓐ しょうゆ	大さじ2⅔
Ⓐ 砂糖	大さじ2
Ⓐ しょうが（薄切り）	1かけ
Ⓐ みりん	大さじ1

作りかた

❶ 大根は面取りをして、ラップで包み 60根菜 仕上がり調節 やや弱 で加熱し、水にさらす。

❷ ぶりは 3 等分して熱湯にくぐらせ、氷水に取り出し、氷水の中で余分な汚れやぬめりを取り、ザルに上げる。

❸ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに水けをふき取った①と②と、合わせたⒶを入れ、オーブンシートで落としぶた（**ぶり大根のコツ**参照）をして、テーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 28ぶり大根 で加熱する。

❹ 加熱後、かるくかき混ぜ、そのまま約20分おき、味をしみ込ませる。

「60 根菜 の使いかた」（➔P.34、35）

〔ひとくちメモ〕
- **ぶり大根**は2人分も作ることができます。デイリー・スチーム 28 ぶり大根 少人数 で加熱してください。

さばのみそ煮、ぶり大根のコツ

●**1 回に作れる分量は**
2 ～ 3 人分です。

●**容器は大きくて深めの物を**
直径約 25cm（内径約 22.5cm）、深さ約 10cm の広口耐熱ガラスボウルが適しています。

●**材料は大きさをそろえて**
材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。

●**落としぶたをする**
煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●**加熱が足りなかったときは**
レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。（➔P.40、41）

オート26 煮干し昆布だし

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約25分

材料	3～4カップ
水	カップ5
昆布	5g
煮干し（頭と内臓を取る）	35g

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに全ての材料を入れ、一晩おく。

❷ ①をテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 26煮干し昆布だし で加熱する。

❸ 加熱後、キッチンペーパーや布でこす。

〔ひとくちメモ〕
- **煮干し昆布だし**は２カップ分も作ることができます。デイリー・スチーム 26 煮干し昆布だし 少人数 で加熱してください。

だしのコツ

●**1 回に作れる分量は**
２～４カップ分です。

●**容器は大きくて深めの物を**
直径約 25cm（内径約 22.5cm）、深さ約 10cm の広口耐熱ガラスボウルが適しています。プラスチック製の物は使わないでください。

オート27 かつお昆布だし

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 空

加熱時間の目安
加熱　約25分

材料	3～4カップ
水	カップ5
昆布	10g
かつおぶし	30g

作りかた

❶ 大きくて深めの耐熱ガラスボウルに水と昆布を入れ、一晩おく。

❷ ①をテーブルプレートの中央に置き デイリー・スチーム 27かつお昆布だし で加熱する。

❸ 加熱後、昆布を取り出し、かつおぶしを入れ、約5分おき、キッチンペーパーや布でこす。

〔ひとくちメモ〕
- **かつお昆布だし**は２カップ分も作ることができます。デイリー・スチーム 27 かつお昆布だし 少人数 で加熱してください。

オート29 手作り豆腐

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 満水 黒皿 下段

加熱時間の目安
加熱　約40分

材料	4人分
豆乳（成分無調整、大豆固形成分 10%以上の物）	500mL
にがり	30 ～ 40mL
〈あん〉	
Ⓐ だし汁	カップ½
Ⓐ みりん	小さじ½
Ⓐ しょうゆ	小さじ１
Ⓐ 塩	少々
Ⓑ 片栗粉	小さじ１
Ⓑ 水	5mL
しょうが（すりおろす）	適量
あさつき（小口切り）	適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ボウルに豆乳とにがりを入れよく混ぜる。

❸ 茶わん蒸し容器に②を４等分して注ぎ入れ、共ぶたをする。

❹ 黒皿に厚めのキッチンペーパーを２枚重ねにして中央に敷き、水カップ¼（約50mL）を注ぎ入れ、その上に③を並べ（**茶わん蒸しのコツ** ➔P.79 の容器の置きかたの図を参照）、下段に入れ デイリー・スチーム 29 手作り豆腐 で加熱する。

❺ 小さめの鍋にあんの材料Ⓐを入れて煮立て、Ⓑ（水溶き片栗粉）を加え、とろみをつける。

❻ ④に⑤のあんをかけ、おろししょうが、あさつきをのせる。

〔ひとくちメモ〕
- でき上がりの豆腐のかたさは、豆乳の温度やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に従い調節します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをかけてもよいでしょう。
- **手作り豆腐**は２人分も作ることができます。デイリー・スチーム 29 手作り豆腐 少人数 で加熱してください。

スイーツ

オート10 スポンジケーキ（デコレーションケーキ）

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリースチーム	給水タンク 満水 黒皿 下段

加熱時間の目安
加熱　約43分

材料（直径18cmの金属製ケーキ型1個分）

小麦粉（薄力粉）	90g
砂糖	90g
卵（卵黄と卵白に分ける）	３個
バニラエッセンス	少々
Ⓐ 牛乳（室温に戻す）	小さじ２
Ⓐ バター	15g
ホイップクリーム	適量
くだもの（いちごなど）	各適量

共立て法の作りかた

❸ボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てる。
砂糖を加え、もったりするまで泡立てて（生地で「の」の字が書ける）からバニラエッセンスを加え、混ぜる。作りかた⑤から同様にする。

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 型にバター（分量外）を塗って硫酸紙（ケーキ用型紙）を底と側面にぴったりと敷く。Ⓐを合わせ レンジ 200W 1～2分 で加熱して溶かす（直径18cm の場合。その他は**スポンジケーキのコツ**を参照）。

❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまでかたく泡立てる。（別立て法）

❹ 卵黄を加えてさらに泡立てる。楊枝の先端から¼を生地に刺してすぐに倒れなければ泡立ては十分。バニラエッセンスを加え、低速で混ぜる。

❺ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじまたはゴムべらでねらないように、粉けがなくなるまでボウルの底からすくいあげるようにしてさっくりと混ぜ、溶かしたⒶを加えて手早く混ぜる。

❻ 一気に型に流し入れ、型をトントンとかるく落として空気を抜き、黒皿にのせ下段に入れ デイリー・スチーム 10 スポンジケーキ で、加熱する。

❼ 加熱後、型ごと10～20cm の高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、ホイップクリームやくだものなどで飾る。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

スポンジケーキのコツ

●**直径15～21cmのケーキが作れます。**

材料＼大きさ		直径 15cm	直径 18cm	直径 21cm
小麦粉（薄力粉）		50g	90g	120g
砂糖		50g	90g	120g
卵		２個	３個	４個
バター		10g	15g	20g
牛乳		大さじ¼	小さじ２	大さじ１
作りかた	❷	約１分	約1分30秒	約２分
作りかた	❻	デイリー・スチーム 10 スポンジケーキ		
作りかた	❻	仕上がり調節		
作りかた	❻	やや弱	中	やや強
加熱時間の目安		約 39 分	約 43 分	約 48 分

●**ケーキの型は**
金属製で側面は止め金などのないフラットな物を使います。

●**卵やボウルはあたためると**
泡立ちやすくなります。

●**卵白の泡立ては十分に**
泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになるまでです。

●**良好な仕上がりは**
きめがそろっていてふくらみがよい。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 160℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

●**表面がへこむときは**
型から出し、底を上にして冷ますとよいでしょう。

●**手動調理で焼くときは**➔P.51

スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ（目）が詰まっている ●かたくしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって残っている	●表面に目立つシワがある ●全体にきめがあらい ●中央部が沈む	●部分的に目の詰まったところがある ●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた（切るように混ぜる） ●生地を長時間放置した ●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた（端の方へ入れる） ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて卵の泡がつぶれた（切るように混ぜる）	●溶かしバターが均一に混ざっていない（バターが熱いうちに混ぜること）

応用 10 チーズケーキ

材料（直径18cmの金属製ケーキ型1個分）

	クリームチーズ	200g
	バター	30g
	卵（卵黄と卵白に分ける）	2個
	粉砂糖	50g
	小麦粉（薄力粉）	25g
	生クリーム（室温に戻す）	30mL
Ⓐ	レモン汁	大さじ 1
Ⓐ	レモンの皮（すりおろす）	1 個分

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 型にバター（分量外）を塗って硫酸紙(ケーキ用型紙）を底と側面にぴったりと敷く。

❸ 耐熱ガラスのボウルにクリームチーズを入れ レンジ 200W 2～3分 で途中かき混ぜながらクリーム状になるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃもじでよく混ぜる。

❹ バターは容器に入れ レンジ 100W 約1分 で加熱して柔らかくした物を③にねり込み、粉砂糖½量と小麦粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームとⒶを加える。

❺ 別のボウルに卵白を入れて、七分通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てて④に2回に分けて加え、さっくりと混ぜる。

❻ ⑤を型に入れ、型をかるく落として表面を平らにし、黒皿にのせて下段に入れ デイリー・スチーム 10 スポンジケーキ で加熱する。あら熱が取れたら型に入れたまま冷蔵室で冷やして、型から外す。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

- 加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 160℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

手動 ロールケーキ（プレーン）

メニュー選択ボタン

オーブン（発酵）

オーブン
予熱あり(約7分)
170℃
12～16分

使用付属品

黒皿 下段

給水タンク 空

材料（1本分）

Ⓐ	牛乳（室温に戻す）	大さじ 1
Ⓐ	バター	大さじ1(約12g)
	卵（溶きほぐす）	3 個
	砂糖	60g
	バニラエッセンス	少々
	小麦粉（薄力粉）	60g
	あんずジャム（粒のある物は裏ごしする）	適量

作りかた

❶ 黒皿に薄くバター（分量外）を塗り、硫酸紙（ケーキ用型紙）を敷く。

❷ Ⓐを合わせて レンジ 200W 1～2分 で加熱し、溶かす。

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで十分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜる。

❹ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 170℃ 12～16分 で予熱する。

❺ ③に小麦粉をふるい入れ、木しゃもじまたはゴムべらでさっくりと粉けがなくなるまで混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。

❻ ①に⑤の生地を一気に流し込み、黒皿の底をたたいて、表面を平らにする。

❼ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑥を下段に入れて加熱する。

❽ 焼き上がったら、ふきんの上に黒皿を返し、硫酸紙をはがして、焼き色のついている面を上にしてあら熱をとる。

❾ 生地を裏返してナイフで1～2cm間隔にすじをつけ、巻き終わりは2cmほど残してあんずジャムを塗り、手前から巻き、巻き終わりは下にして、しばらくおいて生地とジャムがなじんでから切る。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

ロールケーキのコツ

●**生地作りのポイントは**
卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかたです。全卵の泡立てかたは、"**共立て法の作りかた**"を参照し、生地で「の」の字が書けるまでしっかり泡立てます。小麦粉の混ぜかたは、ねらないようにさっくりと混ぜます。➔P.93

●**焼きむらが気になるときは**
加熱時間の⅔～¾が経過してから、黒皿の前後を入れかえてさらに焼きます。また、裏面の焼きむらが気になるときや焼き色をつけたくないときは、黒皿にアルミホイルを敷き、その上に硫酸紙（ケーキ用型紙）を敷きます。加熱時間の⅔～¾が経過してから、黒皿の前後を入れかえて加熱します。

●**紙をはがすときは**
熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれぶきんで湿らせてから両手でゆっくりはがします。

●**周りのかたさが気になるとき**
ケーキの表面にシロップを塗るか、あら熱が取れたら乾いたふきんをかけてラップで包み、しばらくおいてから巻きます。

●**ジャムを塗るときは**
向こう側2cmほど残して塗ると、巻き終わりがきれいです。

手動 抹茶と甘納豆のシフォンケーキ

メニュー選択ボタン

オーブン（発酵）

オーブン
予熱あり(約6分)
150℃
49～54分

使用付属品

黒皿 下段

給水タンク 空

材料（直径20cmの金属製シフォン型1個分）

Ⓐ	小麦粉（薄力粉）	120g
Ⓐ	抹茶	10g
Ⓐ	ベーキングパウダー	小さじ½
	卵黄	5個分
	卵白	6個分
	塩	ひとつまみ
	砂糖	100g
	水	110mL
	サラダ油	60mL
	甘納豆（小豆）	80g

作りかた

❶ ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、ハンドミキサーで白っぽくなるまでよくねり、水を少しずつ加えて混ぜる。サラダ油を少しずつ加えながら、さらに混ぜてⒶをふるい入れ、ハンドミキサーの低速で、なめらかになるまで混ぜる。

❷ 別のボウルに卵白と塩を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てて、泡の大きさがそろったところで残りの砂糖を加え、ツノが立つまで十分泡立てる。

❸ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 150℃ 49～54分 で予熱する。

❹ ①に②の⅓量を加え、木しゃもじでサッと混ぜ、残りを加えてさっくりと混ぜ、甘納豆をパラパラと入れ、かるく木しゃもじまたはゴムべらで混ぜ合わせる。生地をやや高めの位置から型に流し入れ、型をかるくトントンと落として空気を抜き、黒皿にのせる。

❺ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、④を下段に入れて加熱する。

❻ 焼き上がったら、すぐに型を逆さにし、完全に冷ます。

❼ 冷めたら、パレットナイフなどを型と生地の間に深く差し込み、上下に動かしながらていねいに側面をはがす。

❽ 中央部もナイフを入れて同じように生地を外す。ひっくり返して底にナイフを差し込み、底をこするようにして、ゆっくりと型から外す。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

〔ひとくちメモ〕
- 甘納豆を混ぜるときは、生地の泡をつぶさないよう、ていねいに混ぜましょう。

オート 11 型抜きクッキー

メニュー選択ボタン

デイリースチーム

加熱時間の目安

加熱　約21分

使用付属品

黒皿 下段

給水タンク 空

材料（黒皿1枚・30個分）

小麦粉（薄力粉）	110g
バター（室温に戻す）	50g
砂糖	40g
卵（溶きほぐす）	½個
バニラエッセンス	少々

作りかた

❶ バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよくねり、砂糖を加えて、さらによく混ぜる。

❷ 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えて混ぜる。

❸ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜる。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵室で約1時間休ませる。

❹ 生地をラップの間に挟み、めん棒で5mmの厚さにのばす。

❺ 上のラップを外し、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた黒皿に並べる。

❻ ⑤を下段に入れ デイリー・スチーム 11 型抜きクッキー で加熱する。

応用 11 絞り出しクッキー

材料（黒皿1枚・30個分）

小麦粉（薄力粉）	90g
バター（室温に戻す）	50g
砂糖	30g
卵（溶きほぐす）	大さじ 2
バニラエッセンス	少々
ドライフルーツ（小さく切った物）	適量

作りかた

❶ **型抜きクッキー**の作りかた①～③を参照して生地を作る。

❷ ①の生地を菊型の口金をつけた絞り出し袋に入れ、アルミホイルを敷いた黒皿に絞り出し、上にドライフルーツを飾る。



❸ ②を下段に入れ デイリー・スチーム 11 型抜きクッキー で加熱する。

型抜きクッキーのコツ

●**1回に焼ける分量は**
30個分です。

●**小麦粉を混ぜるとき**
切るようにさっくりと混ぜ、ねらないようにします。

●**生地がベタつくときは**
ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やしてから作ります。
打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当りが悪くなります。

●**生地の大きさや厚みはそろえて**
大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむらができます。

●**市販の生地を使うときは**
生地の種類により焼けかたが違うので、様子を見ながら加熱します。

●**生地の保存は**
冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらいもちます。ラップに包んで保存しておきます。

●**加熱後はすぐ取り出す**
そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過ぎることがあります。

●**焼きむらが気になるときは**
残り時間3～4分で黒皿の前後を入れかえてさらに焼きます。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 160℃ で様子を見ながら加熱します。➔P.44

応用 11 アーモンドクッキー

材料（黒皿1枚・30個分）

Ⓐ	小麦粉（薄力粉）	100g
	ベーキングパウダー	小さじ⅓
	バター（室温に戻す）	35g
	砂糖	35g
	卵（溶きほぐす）	20g
	スライスアーモンド	50g

作りかた

❶ **型抜きクッキー**の作りかた①～③を参照して生地を作るが、バニラエッセンスのかわりにスライスアーモンドを加え、Ⓐを合わせてふるい入れて混ぜる。

❷ ①を30個分にちぎって等分し、アルミホイルを敷いた黒皿に並べる。

❸ ②を下段に入れて デイリー・スチーム 11 型抜きクッキー で加熱する。

応用 11 ピーナッツクッキー

材料（黒皿1枚・30個分）

Ⓐ	小麦粉（薄力粉）	100g
	ベーキングパウダー	小さじ⅓
	バター（室温に戻す）	35g
	砂糖	35g
	卵（溶きほぐす）	20g
	ピーナッツ（あらくきざむ）	50g

作りかた

❶ **型抜きクッキー**の作りかた①～③を参照して生地を作るが、バニラエッセンスのかわりにピーナッツを加え、Ⓐを合わせてふるい入れて混ぜる。

❷ ①を30個分にちぎって等分し、アルミホイルを敷いた黒皿に並べる。

❸ ②を下段に入れて デイリー・スチーム 11 型抜きクッキー で加熱する。

手動 スノークッキー

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 ／ 給水タンク 空
オーブン 予熱あり(約6分) 160℃ 16～22分	

材料（黒皿1枚・30個分）

くるみ	30g
バター	70g
ショートニング	50g
粉砂糖	30g
アーモンドパウダー	60g
小麦粉（薄力粉）	130g
粉砂糖	適量

作りかた

❶ くるみはフライパンでかるくいってから小さくきざんでおく。

❷ バターとショートニングはハンドミキサーでかるく混ぜ合わせる。

❸ ②に粉砂糖を加えてさらに混ぜ合わせ、アーモンドパウダー、①のくるみを混ぜ込む。

❹ 小麦粉をふるいながら加えてまとめ、ラップで包み、冷蔵室で１時間ほど休ませる。

❺ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 160℃ 16～22分 で予熱する。

❻ 黒皿にオーブンシートを敷き、④を30等分し、丸形に丸めて並べる。



❼ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑥を下段に入れて加熱する。

❽ 加熱後、冷めてから粉砂糖をふる。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

手動 マドレーヌ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 ／ 給水タンク 空
オーブン 予熱あり(約6分) 160℃ 22～28分	

材料（直径9cmの金属製マドレーヌ型6個分）

	小麦粉（薄力粉）	60g
	砂糖	60g
	バター	60g
	卵（溶きほぐす）	1 ½個
Ⓐ	レモン汁	大さじ１
	レモンの皮(すりおろす)	½個分

作りかた

❶ 型にバター（分量外）を塗って型紙を敷く。

❷ バターは容器に入れて レンジ 200W 3～4分 で加熱する。

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てる。Ⓐを加えて混ぜ、小麦粉をふるい入れ木しゃもじまたはゴムべらでねらないように混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。

❹ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 160℃ 22～28分 で予熱する。

❺ ③を型に分け入れ、黒皿に並べる。

❻ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑤を下段に入れて加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

手動 マフィン

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 ／ 給水タンク 空
オーブン 予熱なし 150℃ 35～45分	

材料（直径6cmのマフィン型7個分）

Ⓐ	小麦粉（薄力粉）	170g
	ベーキングパウダー	小さじ２
	砂糖	70g
	バター（室温に戻す）	100g
	卵（溶きほぐす）	１個半
	牛乳	70mL
	バニラエッセンス	少々

作りかた

❶ バターはハンドミキサーでよくねり、砂糖を加えてよく混ぜる。

❷ 卵を加え、クリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えて混ぜる。

❸ Ⓐをふるい入れ、木しゃもじでさっくり混ぜ、牛乳を入れてさらに混ぜる。

❹ ③をマフィン型に分け入れ、黒皿に並べて、下段に入れ オーブン 予熱なし 150℃ 35～45分 で加熱する。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」➔P.44

手動 エクレア

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 ／ 給水タンク 空
オーブン 予熱あり(約10分) 210℃ 16～22分	

材料（9個分）

	小麦粉（薄力粉、ふるっておく）	40g
Ⓐ	バター（３～４個に切る）	40g
	水	100mL
	卵（溶きほぐす）	2～3個
	カスタードクリーム	適量
	ホイップクリーム	適量
	チョコレート（溶かしておく）	適量

作りかた

❶ 深めの耐熱容器にⒶを入れ、小麦粉小さじ１（分量外）をふるい入れ、おおいをしないで レンジ 600W 3～4分 で加熱し、十分沸とうさせる。

❷ 材料の飛び散りに注意して小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよく混ぜて レンジ 600W 約1分20秒 で加熱する。

❸ 卵を⅓量加え、よく混ぜてもち状にねり上げる。

❹ 残りの卵を少しずつ加えてよくねる。木しゃもじで生地をすくい上げたとき、2～3秒後にゆっくり落ちてくるかたさになったら卵を入れるのをやめる。

❺ 直径1cmの口金をつけた絞り出し袋に入れる。黒皿にアルミホイルを敷き、薄くバター（分量外）を塗り、6～7cmの棒状に9個絞り出す。



❻ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 210℃ 16～22分 で予熱する。

❼ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑤を下段に入れて加熱する。

❽ 加熱後、すぐにアルミホイルから外し、十分に冷まして上から約⅓で切り目を入れ、**カスタードクリーム**とホイップクリームを詰めて、仕上げに溶かしたチョコレートを塗る。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

手動 カスタードクリーム

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空
レンジ600W 4分～6分	

材料（エクレア9個分）

	牛乳	カップ１
Ⓐ	小麦粉（薄力粉）	大さじ１
	コーンスターチ	大さじ１
	砂糖	40g
	卵黄（溶きほぐす）	２個分
Ⓑ	バター	25g
	バニラエッセンス	少々

作りかた

❶ 深めの耐熱容器にⒶを合わせて入れ、牛乳を少しずつ加えながら泡立て器でかき混ぜる。

❷ ①に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜ、テーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 4～6分 で途中よくかき混ぜながら加熱する。手早くⒷを加えて混ぜ、冷ます。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

〔ひとくちメモ〕
- 加熱直後は柔らかめでも、冷めるとかたさがでてきます。

⚠ 注意

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあります

深めの耐熱容器を使い、バターは3～4個に切って水と一緒に入れて、小麦粉小さじ1をふり入れて加熱すると飛び散りを防ぐことができます

- バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります

手動 ゼリー（レモンゼリー）

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空
レンジ600W 約2分	

材料（直径8.5cm、高さ6cmの耐熱ガラス容器4個分）

Ⓐ	粉ゼラチン	大さじ１（約 10g）
	水	大さじ２
レモン汁		70mL
水		カップ２
砂糖		60g
レモン（輪切り）		４枚
ミント		少々

作りかた

❶ 耐熱容器にⒶを合わせて入れ、粉ゼラチンを水でしとらせておく。

❷ ①とレモン汁、砂糖を合わせ入れ、水を加えながらよく混ぜてテーブルプレートに置き レンジ 600W 約２分 で加熱する。

❸ 加熱後、水でぬらしたガラス容器にレモンを入れ、②を４等分して流し入れる。冷蔵室で冷やしかため、ミントを飾る。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

手動 アップルパイ

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	給水タンク 空
オーブン 予熱あり(約8分) 190℃ 36～42分	黒皿 下段

材料（直径21cmの金属製パイ皿1枚分）

小麦粉（強力粉）	100g
小麦粉（薄力粉）	100g
バター（2cm 角に切る、冷たい物）	140g
冷水	90～110mL
りんごのプリザーブ	適量
〈つやだし用卵〉	
卵（溶きほぐす）	½個
塩	小さじ¼

作りかた

❶ ボウルに小麦粉を合わせてふるい入れ、バターを加えて指先で混ぜ、冷水を加えてねらないように混ぜる。

❷ バターの形が残っている状態でひとまとめにし、ラップで包み、冷蔵室で約1時間休ませる。

❸ かるく打ち粉（薄力粉・分量外）をしたのし台にのせ、めん棒で長方形にのばす。

❹ ③を３つ折りにして合わせ面を下にし、めん棒で再び長方形にのばし、これを2～3回くり返す。

❺ 3mm 厚さの 25×40cm の長方形にのばした上にパイ皿をふせて型よりひと周り大きく切り、残りで2cm 幅のテープを８本切り取る。

❻ パイ皿に生地をのせてぴったりと敷き、まわりの生地は切り落とす。

❼ 底全体にフォークで穴をあける。

❽ **りんごのプリザーブ**を詰めてから、つやだし用卵の卵と塩を混ぜ合わせてパイの周囲に塗り、テープを組んで端を貼り付ける。

❾ 周囲にもテープをのせ、フォークで押さえ、つやだし用卵をさらに全体に塗り、黒皿にのせる。

❿ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 190℃ 36～42分 で予熱する。

⓫ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑨を下段に入れて加熱する。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」➔P.45

手動 りんごのプリザーブ

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 空
レンジ600W 7～9分 5～7分	

材料（直径21cmのアップルパイ・1個分）

りんご（紅玉またはふじ）		２個
Ⓐ	砂糖	100g
	レモン汁	大さじ1
シナモン		少々

作りかた

❶ りんごは皮をむいて、タテ4つ割りにして5mm 厚さのいちょう切りにし、塩水につけてからかるく水洗いをして、水けを切る。

❷ 大きめの耐熱容器に①とⒶを入れてかき混ぜ、テーブルプレートの中央に置き レンジ 600W 7～9分 加熱する。

❸ アクを取って混ぜ、再び レンジ 600W 5～7分 加熱する。シナモンを加えて混ぜ、冷めてからザルに上げて汁けを切る。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41

アップルパイのコツ

●**1回に作れる分量は**
直径 21cm の金属製パイ皿 1 枚分です。

●**型は金属製の物を**
耐熱ガラス製の型では熱伝導率が低いため、上手に焼けないことがあります。

●**生地が扱いにくいときは**
バターが溶けて生地が柔らかくなるので冷蔵室で 20 ～ 30 分休ませると作りやすくなります。

●**冷凍パイシートを使うと便利**
直径 21cm のパイを焼くには、市販のパイシート（1 枚・約 100g の物）4 枚が必要です。2 枚ずつ重ねてのばし、型に敷く分とテープを取る分として使います。

●**焼きむらが気になるときは**
残り時間 10 ～ 15 分ぐらいでパイ皿の前後を入れかえてさらに加熱します。

手動 焼きりんご

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	給水タンク 空
オーブン 予熱なし 180℃ 60～70分	黒皿 下段

材料（4個分）

りんご（紅玉）		4個
Ⓐ	砂糖	60g
	バター	40g
	シナモン	少々
ホイップクリーム		適量

作りかた

❶ りんごは洗ってから底を抜かないようにして芯をくり抜く。

❷ Ⓐを合わせてよくねり混ぜ、りんごの穴に等分して詰め、浅めの耐熱容器に並べる。

❸ ②を黒皿にのせ、下段に入れ オーブン 予熱なし 180℃ 60～70分 で加熱する。

❹ 冷めてからホイップクリームを飾る。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」➔P.44

手動 動物どら焼き

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	給水タンク 満水
オーブン 予熱あり(約8分) 180℃ 8～13分	黒皿 下段

材料（くまどら焼き、かえるどら焼き 各1個分）

〈かぼちゃあん〉	
かぼちゃ（皮をむく）	100g
砂糖	15g
牛乳	25mL
〈クリームチーズあん〉	
クリームチーズ（室温に戻す）	50g
砂糖	大さじ１
ブルーベリー	適量
〈生地〉	
卵（溶きほぐす）	½個
牛乳	50mL
ホットケーキミックス（市販の物）	75g
ココア	小さじ½
抹茶	小さじ½
チョコペン	適量

作りかた

❶ かぼちゃあんは、かぼちゃを2cm角に切りラップで包み 59 葉・果菜 仕上がり調節 強 で加熱する。つぶして、砂糖、牛乳を加え良く混ぜる。

❷ クリームチーズあんは、クリームチーズと砂糖、ブルーベリーを合わせて混ぜる。

❸ ボウルに卵、牛乳を入れ混ぜ、ホットケーキミックスを入れ混ぜ合わせる。

❹ ③を２等分し、一方にココア、もう一方に抹茶を加え混ぜ合わせる。

❺ 食品を入れずに オーブン 予熱あり 180℃ 8～13分 で予熱する。

❻ オーブンシートを敷いた黒皿に、④をココアと抹茶それぞれ2枚分ずつスプーンで流し入れ、スプーンの背で直径約8～10cmの大きさにし、耳や目に見えるように、それぞれ図のように小さい丸を2つずつつける。



❼ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑥の黒皿を下段に入れて加熱する。

❽ 加熱後、あら熱が取れたら、あんをはさみ、チョコペンで顔をかく。

「59 葉・果菜 の使いかた」➔P.34、35

トースト・パン・ピザ

手動 トースト

トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。

メニュー選択ボタン	使用付属品
グリル	給水タンク 空
グリル 7～12分 裏返して 2～5分	黒皿 上段

材料

食パンまたは冷凍した食パン（1.5 ～ 3cm 厚さの物）	1 ～ 2 枚

作りかた

❶ 食パンは黒皿の中央に並べ、上段にセットする。



❷ グリル 7～12分 で焼き、裏返して グリル 2～5分 で加熱する。

「グリル加熱の使いかた」➔P.43

〔ひとくちメモ〕

- パンの厚さや種類によって焼け具合が違います。様子を見ながら時間を調節してください。
- 連続して焼くときは、表を グリル 2～7分 、裏返して グリル 1～3分 で様子を見ながら焼きます。

⚠ 注意

バター、ジャム等を多量に塗ったパンを焼かない
火災の原因になります

手動 バターロール（ロールパン）

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
オーブン 予熱あり（約7分） 170℃ 16～22分	

材料		9個分
Ⓐ	小麦粉（強力粉）	200g
	砂糖	大さじ2 ½
	塩	小さじ½（約3g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）		小さじ1（約2.5g）
Ⓑ	ぬるま湯（約40℃）	20 ～ 40mL
	卵（溶きほぐす）	½個（約25mL）
	牛乳（室温に戻す）	70mL
バター（室温に戻す）		30g

〈つやだし用卵〉

卵（溶きほぐす）	½個
塩	小さじ¼

パン作りのコツ

●**牛乳は室温に戻して**
冷蔵室から出したての冷たい物を使うと、ふくらみが悪くなります。

●**こね上げた生地の温度は**
25 ～ 27℃が最適です。　夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

●**発酵の仕上がり具合は**
イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。

●**生地が乾燥しないように**
かたく絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿りけをあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。また、発酵時に生地の表面が乾燥するときはスチームショットで水分を補ってください。
「スチームショットの使いかた」➔P.47

●**生地の扱いはていねいに**
手のひらでかるく扱います。ちぎったり、形が悪くてやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

●**つやだし用卵は薄く、ていねいに**
なでるようにして表面に塗ります。たっぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの底が焦げてしまいます。

●**発酵温度を調節して**
発酵温度は4段階に設定できます。(30・35・40・45℃) 生地の初温、季節、分量などによって、使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ボウルにⒶとドライイーストをふるい入れ、Ⓑを加えて手でかるく混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにする。

❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルからくるんと離れるまでよくこね、台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押したりしながら約15分こね、生地を丸める。

❹ バター（分量外）を薄く塗ったボウルに③を入れ、黒皿にのせて下段に入れ スチームオーブン 予熱なし 発酵40℃ 50～60分 で1次発酵をする。

❺ 生地が2～2.5倍に発酵したら指に小麦粉（分量外）をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま残れば発酵は十分。

❻ 打ち粉（強力粉・分量外）をしたのし台にボウルをふせて生地を取り出し、手でかるく押して中のガスを抜く。

❼ 生地をスケッパー（または包丁）で9個（1個約42g）に切り分ける。手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなる。

❽ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかになるように丸め、生地にラップかかたく絞ったぬれぶきんをかけ、生地の温度が下がらないようにして約20分休ませる。（ベンチタイム）

❾ 生地を手のひらに挟み、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのばす。

❿ 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター（分量外）を薄く塗った黒皿に巻き終わりを下にして並べ、下段に入れ スチームオーブン 予熱なし 発酵40℃ 25～40分 で生地が2～2.5倍になるまで2次発酵する。

手前（下段）

⓫ 発酵後、黒皿を取り出しドアを閉め、食品を入れずに オーブン 予熱あり 170℃ 16～22分 で予熱をする。

⓬ 生地の表面につやだし用卵を薄くていねいに塗る。

⓭ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⓬を下段に入れて加熱する。

「スチームオーブン発酵の使いかた」➔P.49
「オーブン加熱（予熱あり）の使いかた」➔P.45

手動 山形食パン

メニュー選択ボタン	使用付属品
オーブン（発酵）	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
オーブン 予熱なし 190℃ 38～45分	

材料（19×10㎝、高さ8.5㎝の金属製パウンド型1個分）		
Ⓐ	小麦粉（強力粉）	220g
	砂糖	小さじ4（約12g）
	塩	小さじ½弱（約2.5g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）		小さじ2（約5g）
ぬるま湯（約40℃）		130 ～ 150mL
バター（室温に戻す）		10g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ボウルにⒶとドライイーストをふるい入れ、ぬるま湯を加えて手でかるく混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにする。

❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルからくるんと離れるまでよくこね、台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押したりしながら約15分こね、生地を丸める。

❹ バター（分量外）を薄く塗ったボウルに③を入れ、黒皿にのせて下段に入れ スチームオーブン 予熱なし 発酵40℃ 50～60分 で1次発酵をする。

❺ 生地が2～2.5倍に発酵したら指に小麦粉（分量外）をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま残れば発酵は十分。

❻ 打ち粉（強力粉・分量外）をしたのし台にボウルをふせて生地を取り出し、手でかるく押して中のガスを抜く。

❼ 生地をスケッパー（または包丁）で3等分して丸め、生地にラップかかたく絞ったぬれぶきんをかけ、生地の温度が下がらないようにして約20分休ませる。（ベンチタイム）

❽ 3等分にした⑦をひとつひとつタテ20㎝、ヨコ10㎝の長方形にのばしてタテの方から巻き、巻き終わりを下にして両端をげんこつでかるくたたき、形を整える。

❾ バター（分量外）を塗った型に生地を並べ黒皿に図のようにのせて下段に入れ スチームオーブン 予熱なし 発酵40℃ 50～80分 で生地が2～2.5倍になるまで2次発酵する。

❿ ⑨を下段に入れたまま オーブン 予熱なし 190℃ 38～45分 で加熱する。

「スチームオーブン発酵の使いかた」➔P.49
「オーブン加熱（予熱なし）の使いかた」➔P.44

山形食パンのコツ

●**こね上げた生地の温度**
25 ～ 27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

●**発酵の仕上がり具合は**
イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。発酵中に表面が乾燥するときは、スチームショットで水分を補ってください。
「スチームショットの使いかた」➔P.47

●**ベンチタイムや予熱中に生地が乾燥しないように**
かたく絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿りけをあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

●**生地の扱いはていねいに**
手のひらでかるく扱います。ちぎったり、形が悪くてやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

●**発酵しすぎたパン生地は**
きれいにふくらみません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。

●**発酵温度を調節して**
発酵温度は4段階に設定できます。(30、35、40、45℃)
生地の初温、季節、分量などによって、使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

●**山形食パンで1回に焼ける分量は**
19×10cm、高さ8.5cmの金属製パウンド型1個分です。

●**焼き上げの途中で表面の焼き色が濃くなったときは**
表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。

●**焼きむらが気になるときは**
残り時間5～6分で型を前後入れかえて、さらに焼きます。

オート 12 簡単パン

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 下段 / 給水タンク 満水

加熱時間の目安

加熱　約24分

材料		8個分
Ⓐ	小麦粉（強力粉）	150g
	砂糖	大さじ1（約9g）
	塩	小さじ⅓（約2g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）		小さじ1（約2.5g）
水		90～100mL
バター（室温に戻す）		大さじ1（約12g）

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ポリ袋（市販）にⒶとドライイーストを入れて混ぜ合わせる。

❸ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒 で加熱して溶かし、水を加える。

❹ ③を②に入れてポリ袋の口を閉じ、振って粉と水分をよく混ぜ合わせる。

❺ 10分間十分にこねる。この時、ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることができる。

❻ ⑤の生地を2～3㎝の厚さに整え スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 10～14分 で1次発酵をする。

❼ 打ち粉（強力粉・分量外）をしたのし台に生地を取り出し、手でかるく押して中のガスを抜く。

❽ 生地をスケッパー（または包丁）で8個（1個約33g）に切り分ける。手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなる。

❾ 生地を手のひらで丸めてオーブンシートを敷いたテーブルプレートの中央に寄せて（写真参照）並べ スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 10～14分 で2次発酵する。

❿ 発酵後、生地をのせたオーブンシートの両端を引いてすべらせながら黒皿に移し、下段に入れ デイリー・スチーム 12 簡単パン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

簡単パンのコツ

●**1回に焼ける分量は**
表示の分量です。手軽に簡単に、短時間で作れる最適分量です。

●**使えるポリ袋は**
市販の25×35㎝ほどの大きさで、電子レンジで使える半透明の袋が適していますが、透明なポリ袋でもよいでしょう。穴のあいていないことを確認してから使いましょう。

●**こね上げの目安は**
粉のかたまりがなくなり、粘り気が出て、ガムのように伸びるようになって、生地が袋から離れて1つになるのが目安です。

➔

●**発酵の仕上がり目安は**
室温やイーストの種類によって多少違ってきます。1次発酵は生地が網目状になり1.2～1.5倍になるのが目安です。2次発酵は生地が1.5倍くらいになるのが目安です。

➔

1次発酵

➔

2次発酵

●**発酵の時間は様子をみて加減**
季節や室温、テーブルプレートの冷え具合によって違います。1次発酵は8～12分発酵させ、2次発酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
2次発酵	12～20分	6～8分

●**生地が乾燥しないように**
分割や成形のときは固く絞ったぬれぶきんをかけたり、ポリ袋に入れておきます。

●**生地の丸めかた（成形）は**
なめらかな面を表にして切り口を中にかくすように丸め、裏側の開いている部分を指でつまんで閉じます。

●**パンの表面につやを出したいときは**
焼く直前に、生地の表面に塩少々を加えた溶き卵を薄く塗ります。

●**加熱が足りなかったときは**
オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱する。
➔P.44

応用 12 簡単あんパン

材料	8個分
つぶあん	200g
簡単パンの生地	1回分
けしの実	適量
〈つやだし用卵〉	
卵（溶きほぐす）	½個
塩	少々

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ つぶあんは レンジ 500W 1分30秒～2分 で途中かき混ぜながら加熱し、冷めてから8等分して丸めておく。

❸ **簡単パン**の作りかた②～⑧を参照し、生地をつくる。

❹ ③を円形にのばし②のあんを包み、閉じ口をしっかり止め、オーブンシートを敷いたテーブルプレートに並べ、スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 10～14分 で2次発酵する。

❺ 発酵後、生地の表面をかるく押して平らにし、表面につやだし用卵を薄くていねいに塗る。

❻ 生地をのせたオーブンシートの両端を引いてすべらせながら黒皿に移し、けしの実を散らす。

❼ ⑥を下段に入れ デイリー・スチーム 12 簡単パン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

応用 12 簡単クリームパン

材料（8個分）

簡単あんパンの材料を参照し、つぶあんを**カスタードクリーム**➔P.97 にかえ、けしの実を取る。

作りかた

簡単あんパンの作りかたを参照し、④で**カスタードクリーム**➔P.97 を包み、⑤～⑦を参照して焼く。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

応用 12 簡単全粒粉パン

材料		1個分
Ⓐ	小麦粉（強力粉）	120g
	全粒粉（あらびき）	30g
	砂糖	9g
	塩	1.6g
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）		2.5g
水		90～100mL
バター（室温に戻す）		12g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ **簡単パン**の作りかた②～⑦を参照し、生地をつくる。

❸ 丸めた生地をだ円形にのばし、タテ⅓ずつ内側に折り込み、それを右手の手のひらで押さえ込むようにタテ2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じたら、黒皿の対角線の長さに細長くのばす。

❹ オーブンシートを敷いたテーブルプレートの中央に生地を置き スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 10～14分 で2次発酵する。

❺ 発酵後、生地に霧をふいて表面を湿らせて全粒粉（分量外）をふりかけ、生地の中心に包丁かかみそりでクープ（切り目）を1本入れる。

❻ 生地をのせたオーブンシートの両端を引いてすべらせながら黒皿に移し、下段に入れ デイリー・スチーム 12 簡単パン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

応用 12 油で揚げないカレーパン

材料		8個分
レトルトカレー（市販の物）		1袋（約200g）
Ⓐ	玉ねぎ（みじん切り）	¼個
Ⓑ	小麦粉（薄力粉）	9g
	小麦粉（強力粉）	150g
	砂糖	大さじ1（約9g）
	塩	小さじ⅓（約2g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）		小さじ1（約2.5g）
水		90～100mL
バター（室温に戻す）		大さじ1（約12g）
小麦粉（薄力粉）		適量
卵（溶きほぐす）		1個
煎りパン粉 ➔P.81		適量

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ レトルトカレーを深めの耐熱容器に移し、Ⓐを加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7～10分 で途中かき混ぜながら加熱し、冷めてから8等分しておく。

❸ **簡単パン**の作りかた②～⑧を参照し、生地をつくる。

❹ ③の閉じ口を下にして、だ円形にのばし②のカレーあんを包み、閉じ口をしっかり止め、小麦粉、卵、**煎りパン粉**の順につける。

❺ ④をオーブンシートを敷いたテーブルプレートに並べ スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 8～12分 で2次発酵する。


オーブンシート

❻ 生地をのせたオーブンシートの両端を引いてすべらせながら黒皿に移し、下段に入れ デイリー・スチーム 12 簡単パン で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

オート 9 ピザ（パン生地）

メニュー選択ボタン	使用付属品
デイリー スチーム	黒皿 下段 / 給水タンク 満水
加熱時間の目安	
予熱 約9分／加熱 約16分	

材料	直径24cmのピザ1枚分
Ⓐ 小麦粉（強力粉）	100g
Ⓐ 小麦粉（薄力粉）	50g
Ⓐ 砂糖	大さじ1（約9g）
Ⓐ 塩	小さじ⅓（約2g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）	小さじ⅔（約2g）
Ⓑ ぬるま湯（約30℃）	100mL
Ⓑ オリーブ油	大さじ1（約12mL）
ピザソース（市販の物）	適量
Ⓒ 玉ねぎ（薄切り）	大¼個（約75g）
Ⓒ ベーコン（たんざく切り）	50g
Ⓒ サラミソーセージ（薄切り）	8枚
Ⓒ ピーマン（輪切り）	2個
Ⓒ マッシュルーム（缶詰、薄切り）	小½缶（約25g）
塩、こしょう	各少々
スタッフドオリーブ（薄切り）	4個
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物）	100g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ ポリ袋（市販）にⒶとドライイーストを入れて混ぜ合わせる。

❸ ②にⒷを入れて5分間こねる。このとき、ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることができる。（**簡単パン** ➔P.102 作りかた⑤参照）

❹ ③をテーブルプレートの中央に置き スチームレンジ発酵 仕上がり調節 中 約10分 で一次発酵させる。（発酵の目安は**簡単パンのコツ** ➔P.102）

❺ のし台に少し打ち粉（強力粉・分量外）をして、袋から取り出す。

❻ 生地をかるく押して中のガスを抜き、丸める。

❼ 丸めた生地を直径24cmくらいの円形にのばして、オーブンシートを敷いた黒皿にのせる。

❽ のばした生地にフォークで穴をあけ、ピザソースを塗り、Ⓒを並べてかるく塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らす。

❾ 食品を入れずに デイリー・スチーム 9 ピザ（パン生地） で予熱する。

❿ 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意し、⑧を下段に入れて加熱する。

「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

ピザ（パン生地）のコツ

- **1回に焼ける分量は**
  黒皿1枚分です。
- **焼き上がったピザを切り分けるときは**
  キッチンばさみを使うと便利です。
- **焼きが足りなかったときは**
  オーブン 予熱なし 200℃ で様子を見ながら加熱する。
  ➔P.44
- **冷凍ピザは**
  市販のピザを参照して加熱する。

手動 市販のピザ

市販のピザを焼くときは、手動調理で様子を見ながら加熱する。オーブン 200℃ で予熱の有無と冷凍・冷蔵によって下の表を参照して時間をかえ、下段に入れ加熱する。

	予熱なし	予熱あり
冷凍	23～30分	10～18分
冷蔵	15～28分	10～15分

「オーブン加熱（予熱なし）の使いかた」➔P.44
「オーブン加熱（予熱あり）の使いかた」➔P.45

応用 9 シーフードピザ

材料	直径24cmのピザ1枚分
Ⓐ 小麦粉（強力粉）	100g
Ⓐ 小麦粉（薄力粉）	50g
Ⓐ 砂糖	大さじ1（約9g）
Ⓐ 塩	小さじ⅓（約2g）
ドライイースト（顆粒状で予備発酵不要の物）	小さじ⅔（約2g）
Ⓑ ぬるま湯（約30℃）	100mL
Ⓑ オリーブ油	大さじ1（約12mL）
にんにく（みじん切り）	1片
オリーブ油	5mL
シーフードミックス（解凍して水けを切っておく）	100g
ピザソース（市販の物）	適量
Ⓒ 玉ねぎ（薄切り）	大⅙個（約50g）
Ⓒ ピーマン（輪切り）	1個
Ⓒ マッシュルーム（缶詰、薄切り）	小½缶（約25g）
塩、こしょう	各少々
スタッフドオリーブ（薄切り）	4個
ナチュラルチーズ（細かくきざんだ物）	70g

作りかた

❶ 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ フライパンに、にんにくとオリーブ油を熱し、シーフードミックスをかるくいため、取り出しておく。

❸ **ピザ（パン生地）**の作りかた②～⑦を参照して生地を作る。

❹ のばした生地にフォークで穴をあけ、ピザソースを塗り、Ⓒと②を並べて塩、こしょうをし、スタッフドオリーブとナチュラルチーズを全体に散らす。

❺ **ピザ（パン生地）**の作りかた⑨、⑩を参照して加熱する。

「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

ヨーグルト

手動 ヨーグルト

メニュー選択ボタン	使用付属品
レンジ（発酵）	給水タンク 満水
スチームレンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 約90分 60～90分	

材料	4人分
牛乳(脂肪分3.0%以上の物)	500mL
ヨーグルト（種菌）（市販のプレーンタイプ）	50～100g

〔ひとくちメモ〕
- お好みでジャムやくだものを加えたり、カレーやタンドリーチキンなどに加えてもよいでしょう。

作りかた

❶ 給水タンクの満水ラインまで水を入れてセットする。

❷ 使用するふたつきの耐熱容器は熱湯で殺菌し、乾かしておく。

❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レンジ 600W 5～6分 で加熱し、約80℃くらいまであたためる。

❹ 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨーグルトを加え、かたまりが残らないようにスプーンなどでよく混ぜる。

❺ ふたをしてテーブルプレートの中央に置き スチームレンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 約90分 で発酵させる。

❻ 終了音が鳴ったら、再び スチームレンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 60～90分 で牛乳が好みのかたさにかたまるまで発酵させる。

❼ 加熱後、あら熱を取り、冷蔵室で冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」➔P.40、41
「スチームレンジ発酵の使いかた」➔P.48

ヨーグルトのコツ

●**1回に作れる分量は**
牛乳の分量は500mLです。
500mL以外の分量では、加熱時間や発酵時間の調節が必要です。

●**容器はふたつきの耐熱性の物を**
使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かしてから使います。スプーンやカップなども清潔な物を使います。

●**使用する牛乳は**
新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の物を使います。低脂肪乳を使うと水っぽくなってしまいます。高温殺菌（120～140℃表示）した牛乳でも、80℃ぐらいに加熱してから使ってください。乳酸菌は60℃以上になると死んでしまいます。ヨーグルトを加えるときの牛乳の温度に注意してください。

●**種菌（スターター）は**
- 市販されている新鮮なプレーンヨーグルト（無脂肪固形分9.5%、乳脂肪分3.0%の物）を使います。
- 無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物や、糖分、果肉などが入ったヨーグルトでは上手に作れません。
- 種菌の分量が多いほど作りやすくなります。
- 手作りのヨーグルトは種菌（スターター）として使わないでください。

●**でき上がりの目安は**
牛乳がかたまったらでき上がりです。手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に入れてください。そのままにしておくと発酵が進み、酸っぱさが増します。

●**保存方法、保存期間は**
冷蔵室に保存し、2～3日の間に食べきってください。

ヨーグルトソース

材料	4人分
手作りヨーグルト	大さじ2
クリームチーズ	40g
マヨネーズ	大さじ1
塩	適量

作りかた

❶ 材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加え、サラダなどに。

ホームページからレシピ集を見る

スマートフォンやタブレット端末を使うとき（コードが読み取れるとき）

① コードを読み取る

② 見たい項目を選択

③ 表示

パソコンを使うとき（コードが読み取れないとき）

① URLを入力　http://kadenfan.hitachi.co.jp/range/recipe/mro-ss7/
② 見たい項目を選択
③ 表示

お知らせ
- ●ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。
- ●ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。
- ●レシピ集のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書（別添）

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
●保証期間は、お買い上げの日から1年です。
ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

➔P.57~59 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形名	（銘板に書いてあります）
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	（できるだけ具体的に）
ご住所	（付近の目印等も併せてお知らせください）
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。
（部品交換の必要はありません。）
●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。➔P.11、16

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」（下記）にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料で構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

（家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示）

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談はエコーセンターへ
TEL　0120−3121−68
FAX　0120−3121−87
（受付時間）9:00～19:00（月～土）、9:00～17:30（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ
TEL　0120−3121−11
FAX　0120−3121−34
（受付時間）9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●出張修理のご用命はインターネットからも申し込みいただけます。
URL http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
または、日立家電修理 検索 「お問い合わせ」ページ 出張修理のWeb受付 ボタンより入力画面にお進みください。
（注）対象製品をご確認のうえお申込みください。
- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

仕　様

電源		交流 100V、50Hz−60Hz 共用
電子レンジ	消費電力	1,450W
	高周波出力	1,000W※1、800W、600W、500W、200W 相当、100W 相当
	発振周波数	2,450MHz
グリル		消費電力 1,350W(ヒーター 1,300W)
オーブン		消費電力 1,350W(ヒーター 1,300W)
温度調節範囲		発酵、100〜210℃、250℃ 250℃の運転時間は約 5 分です。その後は自動的に 210℃に切り替わります。
外形寸法		幅 483× 奥行 386(427※2)× 高さ 340mm
加熱室有効寸法		幅 295× 奥行 316× 高さ 220mm
質量(重量)		約 13.0kg
電源コードの長さ		約 1.4m
消費電力量の目安※3		
区分名		B
電子レンジ機能の年間消費電力量		58.5kWh ／年
オーブン機能の年間消費電力量		13.7kWh ／年
年間待機時消費電力量		0.0kWh ／年※4
年間消費電力量		72.2kWh ／年

※1 高周波出力1,000Wは短時間高出力機能（最大3分間）です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
※2（　）内は、ハンドルを含む奥行寸法です。
※3 年間消費電力量（kWh/年）は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
※3 実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
※4 コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。（表示部「0」表示時約2W）

このマークは、特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリブロモビフェニル）・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル））の含有率が基準値以下であることを示しています。
（規定の除外項目を除く）　JIS C 0950：2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名　　**電話（　　）　−**

ご購入年月日　　**年　　月　　日**

愛情点検

●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を！

●過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、このようなことはありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●ドアに著しいガタや変形がある。 ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。 ●自動的に切れないときがある。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花（スパーク）が出る。 ●過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

日立アプライアンス株式会社
〒105−8410 東京都港区西新橋2−15−12　電話（03）3502−2111

1-E4067-1A

禁無断転載・不許複製 F6（HP）