コース運転内容

次の表は各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安を示します。
変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。
色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで切り替えができる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類	洗い時間※6	すすぎ回数※7 1回目	2回目	3回目	4回目	脱水時間※8	乾燥時間	所要時間の目安（実際の時間と異なります）
洗濯	標準	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	4分	－	約36分
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回				1～9分		約53分
			シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ			
	すすぎ1回	12分	ためすすぎ	－	－	－	4分	－	約34分
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	－	－	－	1～9分		
	おいそぎ	6分	ためすすぎ	－	－	－	1分	－	約27分
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回				1～9分		
	洗剤直ぬり	105分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	4分	－	約136分
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回				1～9分		
	手造り	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	－	－	4分※1	－	約47分
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ				1～9分		
	柔らか	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	30分※2	－	約69分
		6、9、12、15分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回						
	デリケート	15分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	2分	－	約48分
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回				1～3分		
	おしゃれ着	9分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	－	2分	－	約40分
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回				1～7分		
	毛布	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	－	4分	－	約79分
							1～9分		
	ダニ対策	20分	シャワーすすぎ※5	注水すすぎ	注水すすぎ	－	4分	－	約193分
							1～9分		
	40℃消臭（温水コース）	60分	シャワーすすぎ	注水すすぎ	－	－	4分	－	約94分
							1～9分		
洗濯・乾燥	標準	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	自動	自動	1時間～7時間
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回					30、60、90分、自動	
			シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ			
	すすぎ1回	12分	ためすすぎ	－	－	－	自動※4	自動	1時間～7時間
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回						
	省エネ	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	－	自動※4	自動	1時間～8時間
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回						
			シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ			
	化繊45分	6分	ためすすぎ	－	－	－	自動※4	25分	45分～75分
								25、35、45、55分	
	化繊60分	6分	ためすすぎ	－	－	－	自動※4	40分	60分～90分
								40、50、60、70分	
	手造り	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	－	－	自動※4	自動	1時間～7時間
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ					30、60、90分、自動	
	毛布	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	－	自動※4	自動	2時間～4時間
	ナイト	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	－	自動※4	自動	2時間～7時間
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回						
	40℃消臭（温水コース）	60分	注水すすぎ	注水すすぎ	－	－	自動※4	自動	2時間～7時間
								30、60、90分、自動	
乾燥	標準	－	－	－	－	－	－	自動	30分～6時間
								30、60、90分、自動	
	省エネ	－	－	－	－	－	－	自動	1時間～7時間
	毛布	－	－	－	－	－	－	自動	1時間～3時間
	ナイト	－	－	－	－	－	－	自動	1時間～6時間
	静止乾燥	－	－	－	－	－	－	30分	30分～90分
								30、60、90分	
	スチームアイロン	－	－	－	－	－	－	30分	30分
	除菌清潔プラス	－	－	－	－	－	－	130分	130分※9
	花粉	－	－	－	－	－	－	15分	15分

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間（給水量毎分15L）、排水時間を含みます。（本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります）
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
  乾燥運転中に「運転見直し中」が表示されてから1～2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。
  （洗濯の「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手造り」「柔らか」コース、洗濯▸乾燥の「標準」「すすぎ1回」「省エネ」「手造り」コースの場合）
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。
  一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行います。
  （「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース）

※1「手造り」コースの初期状態を表しています。
※2「柔らか」コースは、脱水運転中に温風が出ます。
（タオルなどのごわつきを抑えるためです）
乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。→(P.14)
お洗濯キャップを使用しないでください。
※3 濃縮洗剤（すすぎ1回専用洗剤）をお使いの場合は行いません。
※4 自動運転のため時間変更はできません。
洗濯運転の脱水工程よりも回転数の高い高速脱水を行います。
所要時間の目安は10～40分程度です。
振動や音を抑えたい場合はこちら→(P.29)
※5 シャワーすすぎのあとに温風処理を行います。
※6 洗濯の「毛布」「デリケート」「ダニ対策」「洗剤直ぬり」「温水」コース、および洗濯▸乾燥コースは洗いなしに設定できません。
※7 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「ダニ対策」「40℃消臭」コース、および洗濯▸乾燥コースは、すすぎなしに設定できません。
※8 洗濯「柔らか」コース、および洗濯▸乾燥コースは、脱水なしに設定できません。
※9 低温時には所要時間が約10分長くなります。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。
ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。
注水すすぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。