


図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部



表示窓

●工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。

