

石綿(アスベスト)含有部品使用の全自動洗濯機 型式一覧表(1)

製造期間	型式	製造期間	型式	製造期間	型式
1968～1969年	PF-560	1977～1979年	PF-3770	1984～1986年	KW-4303
1969～1971年	PF-570		PF-3870		KW-55LX
	PF-580	1978～1980年	PF-1100	1985～1987年	KW-9L
1970～1971年	PF-575P		PF-1500		KW-25LX
1971～1973年	PF-571		PF-2000		KW-4504
	PF-571P		PF-2100		KW-46X
	PF-581		PF-2100HH	KW-52X	
1972～1974年	PF-568		PF-2100P	1986～1988年	KW-2X
	PF-568A		PF-2300		KW-27X
	PF-578		PF-2500		KW-46XC
	PF-578A		PF-2600		KW-57X
	PF-578D		PF-4000	1987～1989年	KW-S311
	PF-578P	1979～1981年	PF-1500A		KW-S411
	PF-578PA		PF-2000A		KW-S421
	PF-578PH		PF-2010		KW-S421C
	PF-588		PF-2310		KW-S431
	PF-588A		PF-2310P		KW-S451
PF-588H	PF-2510		KW-S5101		
PF-588HA	PF-4100	KW-S521	KW-S531		
1973～1975年	PF-1150	1980～1982年	PF-1300	1988～1990年	KW-S312
	PF-1200		PF-2010A		KW-S4102
	PF-1200P		PF-2310A		KW-S422
	PF-1200PH		PF-2310PA		KW-S431A
	PF-1220		PF-2350		KW-S452
	PF-1250		PF-2510A		KW-S452C
	PF-1700		PF-2650		KW-S4830D
	PF-1720		PF-300K		KW-S5102
	PF-1800		PF-3500		KW-S5202T
	PF-1800A		1981～1983年		PF-1L
	PF-1800H	PF-136M		KW-S542	
	PF-1820	PF-200K		KW-S552	
	PF-1850	PF-2150		KW-S562	
	PF-1900	PF-216M		KW-S5688	
	PF-1920	PF-236M		KW-S582	
	PF-598	PF-236MP		PW-J101	
	PF-598	PF-266M		PW-390K	
	1974～1975年	PF-2200P	1982～1984年	PF-356M	1991～1993年
PF-2700		PF-416L		KW-4522	
PF-2800		PF-436L		KW-50H2	
PF-3100		KW-10L		KW-50U2	
PF-3200		KW-11L		KW-55KB2	
PF-3400		KW-20LX		KW-55K2	
1975～1977年	PF-3150	1983～1985年	KW-40L	KW-55D2	
	PF-3250		KW-41L	KW-60R3	
	PF-3750		KW-50LX	KW-70R3	
	PF-3800GL		KW-10LP	KW-70R3K	
1976～1978年	PF-3160	1984～1986年	KW-12L	PW-40H2	
	PF-3260		KW-201K	PW-40K	
	PF-3760		KW-8L		
1977～1979年	PF-1000	1984～1986年	PF-337L	1992～1994年	KW-4502
	PF-3170		KW-23LX		KW-50H3
	PF-3270		KW-32LX		KW-55K3
	PF-3270P		KW-35LX		KW-550D3
	PF-3470		KW-43LX		KW-550L3

石綿(アスベスト)含有部品使用の全自動洗濯機 型式一覧表(2)

製造期間	型式	製造期間	型式	製造期間	型式
1992～1994年	KW-550M3	1997～1999年	NW-E60	2002～2004年	NW-7M7-1
	NW-60R5		NW-M5		NW-KN60
	NW-70R5		NW-M7S		NW-KS7Z
	PW-30JP1		NW-R45		NW-MB7
	PW-30J1		NW-SJ71		NW-M60
	PW-42N3		NW-SP7	2003～2004年	NW-Y55
	PW-420D3		NW-S6		NW-6BY
	PW-50N3		NW-V7S		NW-6BZ
	PW-500W3		NW-V8S		NW-6CY
			NW-WX60		NW-7BY
1993～1995年	NW-N500	NW-42F2	2003～2005年	NW-7CY	
	NW-50H5	NW-5R2		NW-IB705	
	NW-50N5	NW-5V2		NW-KS7BZ	
	NW-55H5	NW-50S2		NW-RC7	
	NW-60R6	NW-6S3	2004年～2005年	NW-T70	
	PW-K453	NW-60S3		NW-500CX	
	PW-42N5	NW-7S3		NW-500CX(A)	
	PW-500N3	NW-70S3		NW-500CX(P)	
	PW-500W5	NW-8S3		NW-6CY(W)	
1994～1996年	KW-D601	1998～2000年	NW-80S3	NW-7CY(W)	
	NW-B505		NW-9S3	NW-6EY	
	NW-B607		KW-D503	NW-7EY	
	NW-KH60		NW-J42		
	NW-42N6		NW-J50		
	NW-50N6		NW-SJ61		
	NW-50R6		NW-SP70		
	NW-60RS1		NW-S7P		
	NW-600H		NW-42F3		
	NW-70RS1		NW-5R3		
1995～1997年	KW-D501		NW-5S5		
	KW-N530		NW-6S5		
	NW-42R7		NW-6V5		
	NW-420N		NW-7P5		
	NW-50RS1		NW-7V5		
	NW-50R7		NW-70Z		
	NW-500W6		NW-8P5		
	NW-60S		NW-8V5		
	NW-7S				
1995～1997年	NW-70H	1999～2001年	NW-RA7		
	NW-8S		NW-SK61		
1996～1998年	KW-D702		2000～2002年	NW-WX61	
	NW-H42L	NW-70M			
	NW-SH6	NW-6M7			
	NW-SP1	2001～2003年	NW-60M		
	NW-42F		NW-7M7		
	NW-5S		NW-KL60		
	NW-50R8		NW-MX70		
	NW-6S2		NW-M80		
	NW-60S2		NW-RB7		
	NW-7S2		NW-SP60T		
NW-70H2	NW-6AY				
NW-8S2	NW-6AZ				
1997～1999年	KW-D502		NW-6M7-1		
	KW-D703		NW-7AY		
	NW-C8S		NW-7AZ		