電池・充電について

お買い上げ時は電池が十分に充電されていません。 ご使用前に必ず充電してからお使いください。(充電時間は約4時間です※PV-BC200)

電池を長持ちさせるために

- ●使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は必ず充電してください。
- ●1ヶ月以上使わないときは、満充電にして保管し、1年に1回は充電してください。 (電池残量がない状態で保管すると、電池の性能低下や寿命低下の要因になります)
- ●掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度運転スイッチを押すと少し運転する ことがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- ●室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光があたるなど高温の場所では、正しく充電されない場合があります。(運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります)