

グリル調理 きんめだいの煮つけ



使用付属品
平皿

魚煮つけ

切身煮つけ

火力の目安
中

材料 (1~4切れ分)

きんめだい (1切れ約100g、厚さ2.5cm以下のもの)
1~4切れ

A	しょうが (薄切り)	20g
	水	50mL
	酒	120mL
	砂糖	大さじ4
	しょうゆ	105mL
	みりん	90mL

Ⓐを合わせておく

材料 (1~2切れ分)

きんめだい (1切れ約100g、厚さ2.5cm以下のもの)
1~2切れ

A	しょうが (薄切り)	20g
	水	50mL
	酒	120mL
	砂糖	大さじ4
	しょうゆ	105mL
	みりん	90mL

Ⓐを合わせておく

作り方

- 厚みのある魚は皮に切り目を入れてからボウルに入れ、お湯（80℃程度）を食材に直接かかるないように注ぎ入れて霜降りし、水で洗い水気をふき取る。
- 1を平皿にのせ、その上にAをかけ、アルミホイルで落としつたをする。
- メニューの「魚煮つけ」「切身煮つけ」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。
- 器に盛りつけ煮汁を回しかける。

魚煮つけのこつ

上手に煮つけにするために

- 煮汁の量は食材の量にかかわらず一定にしてください。**
(煮汁が多いと吹きこぼれ、煮汁が少ない場合も吹きこぼれや焦げ付きの原因になります)
- 厚みのある魚は、そのまま調理すると中まで火が通りにくく味がしみ込みにくいので、皮に切り目を入れてください。
- 厚みのある魚で、味のしみ込みが少ないと感じる場合は、裏返して少し時間をおいてから、器に盛りつけてください。
- 煮汁は、料理集の分量を守ってください。
 - 味の調整をしたい場合は、煮汁の量を変えずに、しょうゆと水で調節してください。
 - 砂糖とみりんの量を多くすると、吹きこぼれの原因になります。
- 一度調理した煮汁は使わないでください。(焦げ付きや吹きこぼれの原因になります)
- 落しつたは、アルミホイルを食材に密着させ、平皿にそろように、端を折り曲げてください。

