



作り方

1. カレーパンを平皿の中央部にのせ、メニューの「パン温め」「総菜パン」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。



冷凍したパンや具がないパンの温めはできません。
冷凍したパンは、自然解凍してから調理してください。
調理するときのパンののせかたは、平皿の中央部にのせてください。
温めるパンの種類や分量により仕上がりが異なります。お好みに合わせ火力調節してください。
パンを焼く場合は、「トースト」または「手動グリル」などで様子を見ながら調理してください。

必ずパンの包装や容器をはずしてから温めてください。

パン温め

使用付属品



平皿

総菜パン

火力の目安
中

材料（1～2個分）

カレーパン（1個約100gのもの）	1～2個
-------------------	------

材料（1個分）

カレーパン（1個約100gのもの）	1個
-------------------	----