


注意 カバーの端面、角部でけがをしないように注意してください。

1 付属品一覧

	品 名	数量
①	脚カバー背面	1
②	脚カバー右上側面(R)	1
③	脚カバー右下側面(R)	1
④	脚カバー左上側面(L)	1
⑤	脚カバー左下側面(L)	1
⑥	ステー	1
⑦	脚カバー前面	1
⑧	止めねじ $\phi 4 \times 10$	8
⑨	化粧ねじ M4 \times 12	2
⑩	取付要領書(本書)	1




※本体周辺に壁等がある場合で取付作業のスペースがない、または配管引き出しで不要な場合は
①[脚カバー背面]、③R[脚カバー右下側面]、⑤L[脚カバー左下側面]なしの取り付けもできます。

2 取付手順


1. 脚カバー背面の取付

- (1) 本体背面下にあるねじを2ヶ所取り外します。
- (2) ①[脚カバー背面]を、取り外したねじ2本で本体に固定します。




2. 脚カバー右上側面・左上側面の取付

- (1) 本体正面下部にあるねじ4本と、側面のねじ2本をゆるめます。





- (2) ②R[脚カバー右上側面]の上部ツメ部を本体側面カバー内に差し込み、(1)でゆるめたねじ3本で本体に固定します。
- (3) ④L[脚カバー左上側面]も右側同様に取付けてください。




3. 脚カバー右側面・左側面の取付

- (1) 本体背面下にある、ねじを2ヶ所取り外します。
- (2) ③R[脚カバー右側面]を取り外したねじ1本で本体に固定し、⑧[止めねじ]3本で ①[脚カバー背面]と②R[脚カバー右上側面]に固定します。
- (3) ⑤L[脚カバー左側面]も右側同様に取り付けてください。



4. ステー・脚カバー正面の取付

- (1) ⑥[ステー]を⑧[止めねじ]2本で固定します。
- (2) ⑦[脚カバー前面]のツメをスリットに差し込み ⑨[化粧ねじ]2本で固定します。



Point

カバーには配管取出用の切り欠きが付いています。設置状況に合わせて、ニッパー等で切り取ってください。