



# 正誤表

クッキングガイド (1-E5227-1)\* の記載内容に一部誤りがありました。  
お詫びして以下のように訂正させていただきます。

ページ	4
項目	「庫内灯」の説明
誤	<p>加熱中に点灯します。</p> <p>オーブン予熱中は節電のために消灯しています。加熱中や予熱中に.....を押すことで、庫内灯の点灯、消灯の切り替えができます。</p>
正	<p>加熱中に点灯します。</p> <p>オーブン予熱中は節電のために消灯しています。予熱中にを押すことで、庫内灯の点灯、消灯の切り替えができます。</p>

\*クッキングガイド裏面左下の番号をご参照ください。この番号以外のクッキングガイドについては、誤表記はありません。