



作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. 焼網の中央に重ならないように寄せて並べ、テーブルプレートに置き **009 揚げ物のあたたため** であたためる。

加熱の目安

加熱：約10分(200g)

1回に作れる分量

100～500g

使用付属品



焼網

テーブルプレート



給水タンク 満水

ひとくちメモ

100g未満のあたためはできません。冷凍の揚げ物はあたためられません。
加熱後に天ぷらなどの底面がベタつくときはキッチンペーパーなどで油分を取ります。

お願い

詳しい使いかたやコツは取扱説明書を確認してください。