



### 作り方

1. 調理する魚を波皿にのせ、メニューの「切身・干物」「冷蔵」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、焼く。  
切り身の皮までしっかり焼きたい場合は、様子を見ながら追加焼きしてください。

切身・干物

使用付属品



波皿

冷蔵

火力の目安  
中

### 材料（1～4切れ分）

塩さば（1切れ約100g）	1～4切れ
---------------	-------

### 材料（1～2切れ分）

塩さば（1切れ約100g）	1～2切れ
---------------	-------