



作り方

1. 調理する魚を波皿にのせ 「メニュー」 の「切身・干物」「中」 を選び、
「スタート」 ボタンを押し、焼く。
切り身の皮までしっかり焼きたい場合は、様子を見ながら追加焼きして
ください。

メニュー

使用付属品
 波皿

切身・干物

火力の目安
中

材料 (1~4切れ分)

塩ざけ (1切れ約80g)

1~4切れ