



## 作り方

1. 冷めたかき揚げ（約100～200g）を波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ、「メニュー」の「揚げ物温め」「弱」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。

### 使用付属品



波皿

### メニュー

### 揚げ物温め

火力の目安  
弱

### 水受



10mL

### 材料（1～2個分）

かき揚げ（1個約100g）

1～2個