



作り方

1. 冷めたフライドチキン（約100～300g）を波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ、「メニュー」の「揚げ物温め」「強」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。

メニュー

使用付属品
波皿

揚げ物温め

水受
10mL

火力の目安
強

材料（1～3個分）

フライドチキン（骨付き）（1個約100g）

1～3個