



制御基板LED表示

表示内容
 ポンプ圧力 ← 1.6 → 3.9 →
 表示内容
 P1 ※ 圧力値を kgf/cm² ※ P4
 単位で表示
 PH 凍結保護運転のとき表示 (ポンプ強制運転、ヒータ通電)

エラーコード	主な内容
F1	圧力センサーが断線
F3	ポンプヘッドが異常昇温
F4	サーミスタが断線
FE	電動機が過負荷 (モータロック)
ER	押し上げ高さの調整不良
EC	ポンプが空運転 (水無し運転)
EE	受水槽内水位が異常低水位
EF	受水槽内水位が異常高水位

盤表示灯

電源 (W) 運転 (G)

0-1スイッチ (切替用)
 「手動」 - 「切」 - 「自動」

液面制御端子: 無電圧

異常高水位表示
 異常低水位復帰
 異常低水位表示
 運転停止
 共通用

 警報装置用端子 (無電圧)

A	誤記訂正	'97.03.31
来歴	変更内容	変更日

自動給水装置 (単独タイプ)	型	40FM-K401S
三相電源用制御盤接続図	式	40FM-K751S
日立アプライアンス株式会社	図番	59A