

# 操作パネル

## 手動調理ボタン

手動調理で調理するとき加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。  
(スチームショット)

**レンジ** を使用する調理では使用できません。

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。

(図の表示は全点灯イメージ図です)

## お手入れボタン

**96 清掃** **97 水抜き**  
**98 脱臭** を選びます。

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

