

操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するとき加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。
(スチームショット)

レンジ を使用する調理では使用できません。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。

(図の表示は全点灯イメージ図です)

お手入れボタン

96 清掃 **97 水抜き**
98 脱臭 を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

