



# 正誤表

クッキングガイド (1-E5316-1)\* の記載内容に一部誤りがありました。  
お詫びして以下のように訂正させていただきます。

ページ	5
項目	「庫内灯」の説明
誤	<p>ドアを開けたときや加熱中に点灯します。 .....</p> <p>オープン予熱中は節電のために消灯しています。加熱中や予熱中に  を ..... 押すことで、庫内灯の点灯、消灯の切り替えができます。</p>
正	<p>加熱中に点灯します。</p> <p>オープン予熱中は節電のために消灯しています。予熱中に  を 押すことで、庫内灯の点灯、消灯の切り替えができます。</p>

\*クッキングガイド裏面左下の番号をご参照ください。この番号以外のクッキングガイドについては、誤表記はありません。