

オート
009

揚げ物あたため



加熱の目安

約15分@(200g)

1回に作れる分量

100~500g

使用付属品



テーブルプレート
中段



給水タンク 満水

作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. ラップなどの包装を外し、テーブルプレートの中央に重ならないように寄せて並べ、**中段**に入れ、**あたためいろいろ** [9 揚げ物あたため] であたためる。

揚げ物のあたためのコツ

あたためられる食品は

常温や冷蔵保存の揚げ物です。

冷凍の揚げ物はあたためることができません

5 解凍あたため であたためます。

100g未満のあたためはできません

100g以上にするか、取り外したテーブルプレートに並べて**上段**にセットし、**オープン** **予熱無** **180°C** で様子を見ながら加熱します。

天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは

キッチンペーパーなどで油分を取ります。

お願い

詳しい使いかたやコツは取扱説明書を確認してください。