

作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. 包装や容器を外し、パンを焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **011 総菜パンのあたたため** 仕上がり調節 **強** であたためる。


加熱の目安

加熱：約9分(1個 約120g)

1回に作れる分量

120～240g(約1～2個)

使用付属品



焼網
テーブルプレート
底面



給水タンク 満水

ひとくちメモ

冷凍したパンはあたためられません。自然解凍してからあたためます。

お願い

詳しい使い方やコツは取扱説明書を確認してください。