



作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. 焼網の中央に重ならないように寄せて並べ、テーブルプレートに置き **007 揚げ物のあたたため** であたためる。


加熱の目安

加熱：約10分(200g)

1回に作れる分量

100～500g

使用付属品

焼網
テーブルプレート
底面

給水タンク 満水

ひとくちメモ

100g未満のあたためはできません。冷凍の揚げ物はあたためられません。
加熱後に天ぷらなどの底面がべたつくときはキッチンペーパーなどで油分を取ります。

お願い

詳しい使い方やコツは取扱説明書を確認してください。