

作りかた

1. アルミケース皿のまま（1～4皿まで）、角皿に下図のように中央に寄せて並べて、**中段**に入れ **オーブン** **予熱無** **1段** **210℃** **34～46分** で加熱する。



手動

オーブン

210℃
加熱：34～46分

使用付属品



角皿 中段

注意



指示

テーブルプレート、角皿の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

材料	1個分	2個分	3個分	4個分
市販の冷凍グラタン	1個(約240g)	2個(約480g)	3個(約720g)	4個(約960g)

ひとくちメモ

アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。
レンジ用のプラスチック製容器の物は焼けません。（容器変形の原因になります。）
051 マカロニグラタン で加熱しないでください。（火花（スパーク）の原因になります）