

これは、何?と思ったら...

- 地上デジタルって何?** UHF帯の電波を使って行う放送で、2003年12月より一部の地域で放送が開始され徐々に全国に拡大されます。現状のアナログ放送と比べて、高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心となる予定です。(2003年9月現在)
- アイリンク i.LINKって何?** 1本のケーブルで、デジタル映像や音声と接続機器の操作情報を伝えられる規格です。本機では、2台までの日立製D-VHSビデオデッキなどの機器を操作できます。
- アイフレッド Irシステムって何?** 赤外線 Ir リモコン信号を本機が出力することにより、ビデオデッキやDVDレコーダーなどの動作を制御するしくみのことです。本機では、録画予約するときに使用します。
- ピーキャスト B-CASカードって何?** デジタル放送の視聴や録画のために必要なカード(本機に付属)です。「使用許諾約款」に、同意いただいた上で、カードを本機に挿入し(64ページ)登録ハガキを記入の上、ご返送ください。登録は無料です。
- 110度CSって何?** 東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)で、「プラットワン」や「スカパー!2」など、有料放送を中心に多くの放送が行われています。受信するには110度CSに対応したアンテナや、伝送機器が必要です。
- 電話接続しないと、使えない?** デジタル放送のペイパー・ビュー(見たい番組ごとに料金を払うサービス)や視聴者参加番組などを利用する場合に必要です。
- Tナビって何?** インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスの名称です。Tナビ専用のホームページ(ポータルサイト)で、テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧できます。Tナビを利用するには、ADSLなどのブロードバンドへの対応が必要です。

こんなときは、どうしたらいいの? (「テレビ編」をご覧ください)


- 番組表** 番組表が表示されないとき (114ページ)
- 録画** 録画するには? (24、26、88ページ)
録画予約したけれど、何も録画されていない (28、114ページ)
- 接続** 衛星アンテナを取り付けたが、番組が映らない (61、62、80ページ)
DVDレコーダーやビデオデッキが何台かあるが、接続のしかたは? (88~99ページ)

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入してください。


株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京
☎(03)3260-9611

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です

いろいろな機器との接続



テレビを見る



見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ**
押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ**
押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上A** 地上アナログ(地上A)放送
- 地上D** 地上デジタル(地上D)放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送 (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

HITACHI

取扱説明書

日立地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョンテレビ

形名 32CL-DH500
28CL-DH500

かんたんガイド

テレビ編「接続設定」
61ページ以降の準備を
して頂くと、簡単に
お使いになれます。



もくじ

- テレビを見る
- 番組表からテレビを見る、録画予約をする
- Tナビを使う
- いろいろな機器との接続
- これは、何?と思ったら...

このガイドは、32CL-DH500と28CL-DH500共通です。

番組表から見る (地上アナログ、地上デジタル、BS、110度CS)

まず 衛星アンテナの接続とかんたん設置設定 (P.66ページ) が必要です。

テレビ本体の電源は、入っていますか?

1 電源を入れる
押すと点滅します。

2 放送を選ぶ
押すと点滅します。


- 地上アナログ(地上A)放送
- 地上デジタル(地上D)放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

- 日付切り換え
- 番組表の大きさを変更
- 青 赤 緑 黄
- 前日 翌日 拡大 縮小



3 押す
番組表

4 放送番組を選び、決定する



映像などによる予約された番組
パネル広告
Gガイドロゴと広告は表示されない場合があります

最新の番組表をお使いになるために...
テレビ本体の電源(主電源)を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。
本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
リモコンで電源を「切」にするか、または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。(2003年9月現在)


お知らせ
番組表の自動受信について
番組表は、BSデジタル放送のGガイド(メガポート放送)およびデジタル放送の電波のすきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を見ている間に、自動受信します。最大4時間かかります。(2003年9月現在)
地上アナログ放送の番組表について
BSデジタル放送のGガイドでのみの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要です。次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。(P.78ページ)
Gガイド地域設定(P.78ページ)の地域に登録されていない放送局は、実際に放送を見ることができても、番組表には表示されません。
地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(受信可能であれば数分かかることもあります。)

番組表から録画予約する (地上アナログ番組の例)


Irシステムを使った連動予約で、地上アナログ番組を録画するときの手順例です。
録画機器(ビデオデッキやDVDレコーダー)と、Irシステムの接続と設定が必要です。(P.91、95ページ)
Irシステムを使わない録画予約は(P.24、26ページ)

左の手順①~④のあと、次の操作をしてください。


5 予約するを選び、決定する



6 ①▼で予約方式を選び、②▶で録画を選ぶ



7 ①▼で録画機器を選び、②▶▶でビデオ(連動)を選ぶ



8 予約するを選び、決定する


DVDレコーダーの場合はDVDレコーダー(連動)を選ぶ。

お願い
予約番組が始まる2分前までに...必ず右記の操作をしてください。(操作しないと、録画できません)
録画予約を行ったときは
本体の電源を「切」にしないでください。電源「切」は、リモコンで行ってください。


Tナビを使う (ご利用のためにはブロードバンド環境をご用意いただく必要があります)

まず 接続と設定はお済みですか?
(P.Tナビ編16-21ページ)
電源は入っていますか?

1 「T navi」を押す(Tナビが開始)




2 ポータルサイトから見たい項目を選び、決定する



3 Tナビを終了するとき

便利な機能「ネット操作」を使う

① ホームページを見ているときに「ネット操作」を押す
もう一度「ネット操作」を押すと消える



Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。