

新しいソフトウェアを自動でダウンロードする (地上デジタル/BS・CSデジタル放送)



◎自動でダウンロードしないようにしたいときは

本機の電源が「切」のときに、地上デジタル放送またはBS・CSデジタル放送の電波を介して、自動的にソフトウェアのダウンロードを行い、本機に内蔵のソフトウェアを最新の状態にします。お買い上げ時の設定は【自動ダウンロードする】に設定されていますので、通常はこの設定にしておきます。また、本機を使用しない場合は、電源を「切」にしておくことをおすすめします。


1 「【デジタル設定】画面を表示させる」(参照 47ページ)の**手順3~4**を行い、**手順5**で【機器設定】を選び、**決定**を押す

2 上下の矢印で【ダウンロード設定】を選び、**決定**を押す

【ダウンロード設定】画面が表示されます。



3 上下の矢印で【自動ダウンロードしない】を選び、**決定**を押す



4 **機能**を押す
通常画面に戻ります。

Point

- ◆ ソフトウェアが更新されたあとは、本書に記載の内容と本機が一致なくなる場合があります。
- ◆ 以下の場合には、【自動ダウンロードする】にしている場合でも、ダウンロードはされません。
 - ・ 本機の電源が入っているとき。
 - ・ 電源コードを抜いているときや、停電などで、本体が通電状態でないとき。
 - ・ 悪天候など、受信状態が悪いとき。
 - ・ 予約録画中や1時間以内に開始する録画予約が存在しているとき。
- ◆ 一旦ソフトウェアのダウンロードが始まると、本体表示部に「F-UP」が表示され、電源を「入」にするなど、本機のすべての操作ができなくなります。
- ◆ ソフトウェアのダウンロード中は、本機の電源コードは抜かないでください。故障の原因となります。
- ◆ ソフトウェアのダウンロードと更新についての開始時間や完了などの詳細は、【機能一覧】画面の【お知らせメール】でご確認ください。

はじめに

接続
準備

初期設定
準備

テレビを楽しむ放送

録画する

再生する

ビデオを楽しむ

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する

困ったときは

その他

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す

転居などで受信できるチャンネルが変わったときに、この設定を行ってください。

◎転居などでチャンネル設定をやり直す




- 1**
- テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
 - **電源** を押して、本機の電源を入れる

- 2**
- 機能 ● **を押し**
- 【機能一覧】画面が表示されます。

- 3**
- で【セットアップ】を選び、**決定** を押す

- 4**
- で
【アナログチャンネル設定】を選び、
決定 を押す



- 5**
- で【地域設定】を選び、**決定** を押す

- 6** 「初回設定のしかた」(参照 43ページ) の手順9～10を行う

チャンネルの自動設定を行ってください。

- ◆ この場合は、画面の背後に【セットアップ】画面の項目が表示されますが、操作は同じです。

設定が完了すると手順4の画面に戻ります。

- 7**
- 機能 ● **を押し**
- 通常画面に戻ります。

設定後は、変更が必要なチャンネルの確認を必ず行い、必要な場合は手動チャンネル設定を行って変更してください。(参照 61ページ)




◎自動でチャンネル設定を行う

「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 58ページ)の【地域設定】で自動チャンネル設定を行った場合にお住まいの場所のチャンネルが受信されないときは、この設定を行ってください。


1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 58ページ)の手順1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 で【アナログチャンネル設定】を選び、 を押す





3 で【自動チャンネル設定】を選び、 を押す



4 で【はい】を選び、 を押す

チャンネルサーチが開始され、終了すると手順2の画面に戻ります。

- ◆ 終了するまで、しばらく時間がかかります。
- ◆ VHF (1~12チャンネル) → UHF (13~62チャンネル) → CATV (C13~C63チャンネル) の順に、本機で受信可能なチャンネルを設定していきます。
- ◆ 自動設定を途中でやめるときは、 を押します。この場合は、 を押した時点までのチャンネルが設定されます。

【自動チャンネル設定】後、映りの悪いチャンネルがある場合や、チャンネル表示(番号)を変更したいときは、「変更が必要なチャンネルを確認する」(参照 60ページ)をご覧ください。「手でチャンネル設定を変更する」(参照 61ページ)の手順にしたがい、変更してください。

5 を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ 【自動チャンネル設定】中は、ほかの操作をしないでください。正常なチャンネルに設定されないことがあります。
- ◆ 本機は、最大36チャンネル分まで記憶できます。【自動チャンネル設定】中に36チャンネル分を記憶したときは、そこで自動設定は終了します。
- ◆ 【自動チャンネル設定】でチャンネルを設定する場合は、アンテナが接続された状態で放送のある時間帯に必ず行ってください。放送が受信されないと、チャンネルが飛ばされるように設定されて、選べなくなります。

はじめに

接続準備

初期設定準備

テレビを楽しむ

録画する

再生する

ビデオを楽しむ

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定

困ったときは


その他

◎手動でチャンネル設定を変更する 受信チャンネルや表示チャンネルを変更(追加)する


1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 58ページ)の手順1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 上下の矢印で 【アナログチャンネル設定】を選び、 決定を押す



3 上下の矢印で 【手動チャンネル設定】を 選び、決定を押す



【手動チャンネル設定】画面が表示されます。

【CH番号】(選局チャンネル)

…チャンネルを選局するときの番号です。36チャンネル分まで記憶できます。



チャンネルを押すと、この番号順に選局されます。

【受信】(受信チャンネル)


…放送局から実際に受信しているチャンネルの番号です。

【表示】(表示チャンネル)

…チャンネルを選局すると、画面や本体表示部に表示される番号です。

4 左右の矢印で変更したい 【CH番号】を選び、 決定を押す

◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。



フタを開いたところ



はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ

録画
する

再生
する

ビデオ
を楽しむ

編集
する

ダビング
する



便利な
機能


変更
設定

困った
ときは

その他


>>>地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する(つづき)

- 5  で【受信】チャンネルを変更する受信チャンネルに合わせ、**決定**を押す
次に、 で【表示】チャンネルを選ぶ



- ◆ 同じCH番号で【受信】と【表示】の番号を変更する場合は、【受信】を先に変更してから【表示】を変更してください。
- ◆ ケーブルテレビのC13～C63チャンネルを追加するときは、空いている(または不要な)CH番号を選び、【受信】と【表示】の番号を「C」の付いた番号に変更してください。

- 6  で【表示】チャンネルを変更する表示チャンネルに合わせ、**決定**を押す



- 7 ほかの【CH番号】も変更するときは、手順4～6を繰り返す

- 8  を押す
通常画面に戻ります。

不要なチャンネルを飛び越し(スキップ)させるときは

- 1 「受信チャンネルや表示チャンネルを変更(追加)する」(参照 61ページ)の手順1～3を行う

- 2  で飛び越し(スキップ)させる

【CH番号】を選び、**決定**を押す

- ◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。

- 3  を押し、**決定**を押す



【受信】、【表示】に【---】が表示され、飛び越し(スキップ)が設定されます。

- 4 続けて飛び越し(スキップ)設定をしたいときは、手順2～3を繰り返す

- 5  を押す
通常画面に戻ります。

時計を合わせる


デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。

◎時計を正しく合わせる

1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 58ページ)の手順1~3を行う


【セットアップ】画面が表示されます。

2 上下の矢印で【時刻設定】を選び、決定を押す



3 上下の矢印で【時計合わせ】を選び、決定を押す

【時計合わせ】画面が表示されます。




4 上下の矢印で上段(日付の段)を選び、決定を押す

選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。



5 左右の矢印で年を合わせ、決定を押す

◆ 左右の矢印でほかの設定項目へ移動します。



- ◆ 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせてください。
- ◆ 本機の時刻表示は12時間表示です。

6 決定を押して、時計を確定する

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。

7 機能を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ デジタル放送を受信している場合は、時計を手動で合わせられません。
- ◆ 時計を合わせていないときは、録画予約はできません。
- ◆ 録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。



はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ

録画
する

再生
する

ビデオ
を楽しむ

編集
する

ダビング
する

便利な
機能

変更
設定

困
った
は

その他

時計を自動的に修正する

デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。


◎ 自動で時刻を修正したいときは(ジャストクロック)



1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 58ページ)の手順1~3を行う


【セットアップ】画面が表示されます。

2 上下の矢印で 【時刻設定】を選び、 決定を押す




3 上下の矢印で 【自動時刻修正】を選び、 決定を押す

【自動時刻修正】画面が表示されます。




4 上下の矢印で 【入】を選び、決定を押す

【設定チャンネル】画面が表示されます。



5 上下の矢印でNHK教育 テレビの表示チャンネルを 選び、決定を押す

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。




6 機能 決定を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ ジャストクロックとは
NHK教育テレビの時報に合わせて、本機の時計を自動修正する機能です。
本機の電源が切れた状態の場合、毎日正午に、NHK教育テレビの「ポップポップーン」(音楽なし)の時報が鳴ったときにだけ、時刻を修正します。

地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧

- ◆ お住まいの地域によって、地域名の欄にない放送局を受信できる場合は、その放送局を **1** ~ **12** の空きのある数字ボタンに割り当てることができます。( 53ページ)
- ◆ お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であっても、地形や建物、放送電波が弱い場合や、地上デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合などで、地上デジタル放送の放送が映らない、または映像が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

地域名	ボタン	放送局名	地域名	ボタン	放送局名	地域名	ボタン	放送局名	地域名	ボタン	放送局名	
北海道 (札幌)	3	NHK総合・札幌	東京	1	NHK総合・東京	京都	1	NHK総合・京都	岐阜	3	NHK総合・岐阜	
	2	NHK教育・札幌		2	NHK教育・東京		2	NHK教育・大阪		2	NHK教育・名古屋	
	1	HBC札幌		4	日本テレビ		4	MBS毎日放送		1	東海テレビ	
	5	STV札幌		6	TBS		6	ABCテレビ		5	CBC	
	6	HTB札幌		8	フジテレビジョン		8	関西テレビ		6	メ〜テレ	
	8	UHB札幌		5	テレビ朝日		10	よみうりテレビ		4	中京テレビ	
	7	TVH札幌		7	テレビ東京		5	KBS京都		8	岐阜テレビ	
	3	NHK総合・函館		9	TOKYO MX		1	NHK総合・神戸		1	NHK総合・金沢	
2	NHK教育・函館	12		放送大学	2		NHK教育・大阪	2	NHK教育・金沢			
北海道 (函館)	1	HBC函館		1	NHK総合・東京		4	MBS毎日放送	4	テレビ金沢	石川	5
	5	STV函館		2	NHK教育・東京	6	ABCテレビ	6	MRO			
	6	HTB函館		4	日本テレビ	8	関西テレビ	8	石川テレビ			
	8	UHB函館	6	TBS	10	よみうりテレビ	1	NHK総合・静岡				
7	TVH函館	8	フジテレビジョン	3	サンテレビ	2	NHK教育・静岡					
北海道 (旭川)	3	NHK総合・旭川	5	テレビ朝日	1	NHK総合・和歌山	6	SBS	静岡	8		テレビ静岡
	2	NHK教育・旭川	7	テレビ東京	2	NHK教育・大阪	4	静岡第一テレビ				
	1	HBC旭川	3	tvkテレビ	4	MBS毎日放送	5	静岡朝日テレビ				
	5	STV旭川	12	放送大学	6	ABCテレビ	1	NHK総合・福井				
	6	HTB旭川	1	NHK総合・東京	8	関西テレビ	2	NHK教育・福井				
	8	UHB旭川	2	NHK教育・東京	10	よみうりテレビ	7	FBCテレビ				
	7	TVH旭川	4	日本テレビ	5	テレビ和歌山	8	福井テレビ	富山	3	NHK総合・富山	
	3	NHK総合・帯広	6	TBS	1	NHK総合・奈良	2	NHK教育・富山				
2	NHK教育・帯広	8	フジテレビジョン	2	NHK教育・大阪	1	KNB北日本放送					
1	HBC帯広	5	テレビ朝日	4	MBS毎日放送	8	BBT富山テレビ					
5	STV帯広	7	テレビ東京	6	ABCテレビ	6	チューリップテレビ					
6	HTB帯広	12	放送大学	8	関西テレビ	8	チューリップテレビ					
北海道 (帯広)	8	UHB帯広	3	群馬テレビ	10	よみうりテレビ	9	奈良テレビ	愛媛	1	NHK総合・松山	
	7	TVH帯広	1	NHK総合・水戸	9	奈良テレビ	2	NHK教育・松山				
	3	NHK総合・釧路	2	NHK教育・東京	1	NHK総合・大津	2	NHK教育・松山				
	2	NHK教育・釧路	4	日本テレビ	2	NHK教育・大阪	4	南海放送				
	1	HBC釧路	6	TBS	4	MBS毎日放送	5	愛媛朝日				
	5	STV釧路	8	フジテレビジョン	6	ABCテレビ	6	あいテレビ				
	6	HTB釧路	5	テレビ朝日	8	関西テレビ	8	テレビ愛媛				
	8	UHB釧路	7	テレビ東京	10	よみうりテレビ	3	NHK総合・徳島	徳島	2	NHK教育・徳島	
7	TVH釧路	12	放送大学	3	BBCびわ湖放送	1	四国放送					
3	NHK総合・北見	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・広島	1	NHK総合・高知					
2	NHK教育・北見	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・広島	2	NHK教育・高知					
北海道 (釧路)	1	HBC北見	4	日本テレビ	3	RCCテレビ	4	高知放送	高知	6	テレビ高知	
	5	STV北見	6	TBS	4	広島テレビ	8	ざんさんテレビ				
	6	HTB北見	8	フジテレビジョン	5	広島ホームテレビ	3	NHK総合・福岡				
	8	UHB北見	5	テレビ朝日	8	TSS	2	NHK教育・福岡				
	7	TVH北見	7	テレビ東京	1	NHK総合・岡山	2	NHK教育・北九州				
	3	NHK総合・室蘭	3	チバテレビ	2	NHK教育・岡山	3	NHK総合・北九州				
	2	NHK教育・室蘭	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ	2	NHK教育・北九州				
	1	HBC室蘭	1	NHK総合・東京	5	KSB瀬戸内海放送	1	KBC九州朝日放送				
北海道 (北見)	5	STV室蘭	2	NHK教育・東京	6	RSKテレビ	4	RKB毎日放送	福岡	5	FBS福岡放送	
	6	HTB室蘭	4	日本テレビ	7	テレビせとうち	7	TVQ九州放送				
	8	UHB室蘭	6	TBS	8	OHKテレビ	8	TNCテレビ西日本				
	7	TVH室蘭	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・高松	1	NHK総合・熊本				
	3	NHK総合・仙台	8	テレビ朝日	2	NHK教育・高松	2	NHK教育・熊本				
	2	NHK教育・仙台	7	テレビ東京	4	RNC西日本テレビ	3	RKK熊本放送				
	1	TBCテレビ	3	とちぎテレビ	5	KSB瀬戸内海放送	8	TKUテレビ熊本				
	8	仙台放送	12	放送大学	6	RSKテレビ	4	KKTくまもと県民				
宮城	4	みやぎテレビ	1	NHK総合・東京	7	テレビせとうち	5	KAB熊本朝日放送	熊本	1	NHK総合・長崎	
	5	KHB東日本放送	2	NHK教育・東京	8	OHKテレビ	2	NHK教育・長崎				
	1	NHK総合・秋田	4	日本テレビ	3	NHK総合・鳥取	2	NHK教育・長崎				
	2	NHK教育・秋田	6	TBS	2	NHK教育・鳥取	3	NBC長崎放送				
	4	ABS秋田放送	8	フジテレビジョン	12	放送大学	8	KTNテレビ長崎				
	8	AKT秋田テレビ	5	テレビ朝日	1	NHK総合・長野	5	NCC長崎文化放送				
	5	AAB秋田朝日放送	7	テレビ東京	2	NHK総合・長野	4	NIB長崎国際テレビ				
	1	NHK総合・山形	3	テレ玉	1	NHK総合・鳥取	3	NHK総合・鹿児島				
秋田	2	NHK教育・山形	12	放送大学	2	NHK教育・鳥取	2	NHK教育・鹿児島	長崎	1	NHK総合・山口	
	4	YBC山形放送	1	NHK総合・東京	4	RNC西日本テレビ	1	NHK総合・山口				
	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・東京	5	KSB瀬戸内海放送	2	NHK教育・山口				
	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	6	RSKテレビ	4	KRY山口放送				
	8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	8	OHKテレビ	3	tySテレビ山口				
	1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・高松	5	yab山口朝日				
	2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・高松	3	NHK総合・名古屋				
	6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ	2	NHK教育・名古屋				
山形	4	YBC山形放送	1	NHK総合・東京	5	KSB瀬戸内海放送	1	東海テレビ	愛知	5	CBC	
	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・東京	6	RSKテレビ	6	メ〜テレ				
	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	7	テレビせとうち	4	中京テレビ				
	8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	8	OHKテレビ	10	テレビ愛知				
	1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	3	NHK総合・鳥取	3	NHK総合・津				
	2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・鳥取	2	NHK教育・名古屋				
	6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ	1	東海テレビ				
	4	YBC山形放送	1	NHK総合・長野	5	KSB瀬戸内海放送	6	メ〜テレ		三重	2	NHK教育・名古屋
5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・長野	6	RSKテレビ	5	CBC					
6	テレビユー山形	4	日本テレビ	8	OHKテレビ	6	メ〜テレ					
8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	12	放送大学	4	中京テレビ					
1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・鳥取	10	テレビ愛知					
2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・鳥取	3	NHK総合・津					
6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ	2	NHK教育・名古屋					
岩手	4	YBC山形放送	1	NHK総合・東京	5	KSB瀬戸内海放送	6	メ〜テレ	大分		3	OBS大分放送
	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・東京	6	RSKテレビ	4	TOSテレビ大分				
	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	8	OHKテレビ	5	OAB大分朝日放送				
	8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	12	放送大学	1	NHK総合・佐賀				
	1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・高松	2	NHK教育・佐賀				
	2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・高松	3	STSサガテレビ				
	6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ	1	NHK総合・那覇				
	4	YBC山形放送	1	NHK総合・長野	5	KSB瀬戸内海放送	2	NHK教育・那覇				
福島	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・長野	6	RSKテレビ	3	RBCテレビ	沖縄	5	QAB琉球朝日放送	
	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	8	OHKテレビ	8	沖縄テレビ(OTV)				
	8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	12	放送大学						
	1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・鳥取						
	2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・鳥取						
	6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ						
	4	YBC山形放送	1	NHK総合・東京	5	KSB瀬戸内海放送						
	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・東京	6	RSKテレビ						
青森	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	8	OHKテレビ						
	8	ざくらんぼテレビ	6	TBS	12	放送大学						
	1	NHK総合・盛岡	8	フジテレビジョン	1	NHK総合・高松						
	2	NHK教育・盛岡	5	テレビ朝日	2	NHK教育・高松						
	6	IBCテレビ	12	放送大学	4	RNC西日本テレビ						
	4	YBC山形放送	1	NHK総合・長野	5	KSB瀬戸内海放送						
	5	YTS山形テレビ	2	NHK教育・長野	6	RSKテレビ						
	6	テレビユー山形	4	日本テレビ	8	OHKテレビ						

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ

録画
する

再生
する

ビデオ
を楽しむ

編集
する

ダビング
する

便利な
機能

変設定
する

困った
ときは

その他

地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧

※1 放送局の受信チャンネルが変更されているときは、該当する放送局のチャンネル設定を変更してください。(参照 61ページ)

◆ 地域別に設定されたCH番号、受信チャンネル、表示チャンネル、および放送局名は2007年9月現在のものです。

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
北海道	札幌	1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	17	17	テレビ北海道
		5	5	5	札幌テレビ
		6	27	27	北海道文化
		7	35	35	北海道テレビ
	12	12	12	NHK教育	
	江別	1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	17	17	テレビ北海道
		5	5	5	札幌テレビ
		6	27	27	北海道文化
7		35	35	北海道テレビ	
小樽	12	12	12	NHK教育	
	2	2	2	NHK総合	
	3	33	33	テレビ北海道	
	4	37	37	北海道文化	
	5	39	39	北海道テレビ	
	7	7	7	札幌テレビ	
旭川	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	NHK総合	
	2	2	2	NHK教育	
	3	33	33	テレビ北海道	
	4	37	37	北海道文化	
	5	39	39	北海道テレビ	
名寄	7	7	7	札幌テレビ	
	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	北海道放送	
	3	24	24	北海道テレビ	
	4	4	4	NHK総合	
	5	26	26	北海道文化	
稚内	6	6	6	札幌テレビ	
	7	33	33	テレビ北海道	
	10	10	10	北海道放送	
	12	12	12	NHK教育	
	3	22	22	札幌テレビ	
	4	24	24	北海道テレビ	
室蘭	5	26	26	北海道文化	
	6	28	28	NHK総合	
	7	30	30	NHK総合	
	8	33	33	テレビ北海道	
	10	10	10	北海道放送	
	2	2	2	NHK教育	
苫小牧	3	29	29	テレビ北海道	
	4	37	37	北海道文化	
	5	39	39	北海道テレビ	
	7	7	7	札幌テレビ	
	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	北海道放送	
函館	3	47	47	テレビ北海道	
	4	49	49	NHK教育	
	5	51	51	NHK総合	
	6	55	55	北海道放送	
	7	57	57	札幌テレビ	
	8	61	61	北海道テレビ	
帯広	9	53	53	北海道文化	
	3	21	21	テレビ北海道	
	4	4	4	NHK総合	
	5	27	27	北海道文化	
	6	6	6	北海道放送	
	7	35	35	北海道テレビ	
釧路	10	10	10	NHK教育	
	12	12	12	札幌テレビ	
	3	32	32	北海道文化	
	4	4	4	NHK総合	
	5	34	34	北海道テレビ	
	6	6	6	北海道放送	
網走	10	10	10	札幌テレビ	
	12	12	12	NHK教育	
	2	2	2	NHK総合	
	3	29	29	テレビ北海道	
	4	39	39	北海道テレビ	
	5	41	41	北海道文化	
網走	7	7	7	札幌テレビ	
	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	北海道放送	
	1	1	1	北海道放送	
	3	3	3	NHK総合	
	4	27	27	北海道文化	
網走	5	5	5	札幌テレビ	
	6	35	35	北海道テレビ	
	12	12	12	NHK教育	

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
北海道(つづき)	北見	2	2	2	NHK教育
		3	53	53	北海道放送
		4	59	59	北海道文化
		5	61	61	北海道テレビ
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
東北	青森	1	1	1	青森放送
		3	3	3	NHK総合
		4	34	34	青森朝日
		5	5	5	NHK教育
		6	38	38	青森テレビ
		3	33	33	青森テレビ
	八戸	4	31	31	青森朝日
		7	7	7	NHK教育
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	青森放送
		3	56	56	青森朝日
		4	4	4	NHK総合
むつ	5	58	58	青森テレビ	
	10	10	10	青森放送	
	12	12	12	NHK教育	
	3	31	31	岩手朝日	
	4	4	4	NHK総合	
	5	33	33	岩手めんこい	
盛岡	6	6	6	岩手放送	
	8	8	8	NHK教育	
	7	35	35	テレビ岩手	
	2	2	2	NHK総合	
	3	58	58	テレビ岩手	
	4	60	60	岩手めんこい	
釜石	5	62	62	岩手朝日	
	10	10	10	岩手放送	
	12	12	12	NHK教育	
	2	2	2	岩手放送	
	3	27	27	岩手朝日	
	4	29	29	岩手めんこい	
二戸	5	5	5	NHK総合	
	6	37	37	テレビ岩手	
	12	12	12	NHK教育	
	1	1	1	東北放送	
	3	3	3	NHK総合	
	4	32	32	東日本放送	
仙台(石巻)	5	5	5	NHK教育	
	6	34	34	宮城テレビ	
	12	12	12	仙台放送	
	3	49	49	NHK教育	
	4	51	51	NHK総合	
	5	55	55	宮城テレビ	
石巻	6	57	57	仙台放送	
	7	59	59	東北放送	
	8	61	61	東日本放送	
	2	2	2	NHK総合	
	3	37	37	宮城テレビ	
	4	4	4	東北放送	
気仙沼	5	43	43	東日本放送	
	6	6	6	仙台放送	
	10	10	10	NHK教育	
	2	2	2	NHK教育	
	3	31	31	秋田朝日	
	4	37	37	秋田テレビ	
秋田	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	秋田放送	
	3	57	57	秋田テレビ	
	4	4	4	NHK総合	
	5	59	59	秋田朝日	
	6	6	6	秋田放送	
大館	8	8	8	NHK教育	
	4	43	43	NHK教育	
	3	41	41	秋田朝日	
	5	45	45	NHK総合	
	6	47	47	秋田放送	
	7	51	51	秋田テレビ	
大曲	3	30	30	さくらんぼテレビ	
	4	4	4	NHK教育	
	5	36	36	テレビユー山形	
	6	38	38	山形テレビ	
	8	8	8	NHK総合	
	10	10	10	山形放送	
山形	1	1	1	山形放送	
	3	3	3	NHK総合	
	4	22	22	テレビユー山形	
	5	24	24	さくらんぼテレビ	
	6	6	6	NHK教育	
	7	39	39	山形テレビ	

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
東北(つづき)	酒田	1	1	1	山形放送
		5	24	24	さくらんぼテレビ
		3	3	3	NHK総合
		6	6	6	NHK教育
		4	22	22	テレビユー山形
		7	39	39	山形テレビ
	米沢	3	50	50	NHK教育
		4	52	52	NHK総合
		5	54	54	山形放送
		6	56	56	テレビユー山形
		7	58	58	山形テレビ
		8	60	60	さくらんぼテレビ
福島	2	2	2	NHK教育	
	3	31	31	テレビユー福島	
	4	33	33	福島中央	
	5	35	35	福島放送	
	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	福島テレビ	
郡山	2	2	2	NHK教育	
	3	31	31	テレビユー福島	
	4	33	33	福島中央	
	9	9	9	NHK総合	
	5	35	35	福島放送	
	11	11	11	福島テレビ	
いわき	3	58	58	福島中央	
	4	4	4	NHK総合	
	5	60	60	福島放送	
	6	62	62	テレビユー福島	
	8	8	8	福島テレビ	
	10	10	10	NHK教育	
会津若松	1	1	1	NHK総合	
	3	3	3	NHK教育	
	4	37	37	福島中央	
	5	41	41	福島放送	
	6	6	6	福島テレビ	
	7	47	47	テレビユー福島	
関東	さいたま(浦和)	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	38	38	テレビ玉
	熊谷(児玉)	8	8	8	フジテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
		3	61	61	テレビ東京
		4	59	59	テレビ朝日
		5	57	57	フジテレビ
秩父	6	55	55	TBSテレビ	
	7	53	53	日本テレビ	
	8	30	30	テレビ玉	
	9	51	51	NHK総合	
	10	35	35	NHK教育	
	3	47	47	テレビ玉	
千葉	4	49	49	NHK教育	
	5	14	14	NHK総合	
	6	16	16	日本テレビ	
	7	18	18	TBSテレビ	
	8	29	29	フジテレビ	
	9	38	38	テレビ朝日	
銚子	10	44	44	テレビ東京	
	1	1	1	NHK総合	
	3	3	3	NHK教育	
	4	4	4	日本テレビ	
	5	14	14	TOKYO MX	
	6	6	6	TBSテレビ	
銚子	7	46	46	チバテレビ	
	8	8	8	フジテレビ	
	9	42	42	tvkテレビ	
	10	10	10	テレビ朝日	
	12	12	12	テレビ東京	
	3	39	39	チバテレビ	
銚子	4	42	42	tvkテレビ	
	5	49	49	NHK教育	
	6	51	51	NHK総合	
	7	53	53	日本テレビ	
	8	55	55	TBSテレビ	
	9	57	57	フジテレビ	
銚子	10	59	59	テレビ朝日	
	11	61	61	テレビ東京	

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名		
関東(つづき)	東京23区	1	1	1	NHK総合		
		3	3	3	NHK教育		
		4	4	4	日本テレビ		
		5	14	14	TOKYO MX		
		6	6	6	TBSテレビ		
		7	38	38	テレ玉		
		8	8	8	フジテレビ		
		9	42	42	tvkテレビ		
		10	10	10	テレビ朝日		
		11	46	46	チバテレビ		
		12	12	12	テレビ東京		
八王子	八王子	3	40	40	TOKYO MX		
		4	38	38	テレ玉		
		5	42	42	tvkテレビ		
		6	46	46	チバテレビ		
		7	29	29	NHK教育		
		8	33	33	NHK総合		
		9	35	35	日本テレビ		
		10	37	37	TBSテレビ		
		11	31	31	フジテレビ		
		12	45	45	テレビ朝日		
		13	62	62	テレビ東京		
		多摩	多摩	3	59	59	テレビ東京
				4	57	57	テレビ朝日
5	55			55	フジテレビ		
6	53			53	TBSテレビ		
7	51			51	日本テレビ		
8	61			61	TOKYO MX		
9	49			49	NHK総合		
10	47			47	NHK教育		
11	38			38	テレ玉		
12	42			42	tvkテレビ		
13	46			46	チバテレビ		
横浜1	横浜1			3	14	14	TOKYO MX
				4	48	48	tvkテレビ
		5	50	50	NHK教育		
		6	52	52	NHK総合		
		7	54	54	日本テレビ		
		8	56	56	TBSテレビ		
		9	58	58	フジテレビ		
		10	60	60	テレビ朝日		
		11	62	62	テレビ東京		
		横浜2	横浜2	1	1	1	NHK総合
				3	3	3	NHK教育
4	4			4	日本テレビ		
5	14			14	TOKYO MX		
6	6			6	TBSテレビ		
7	42			42	tvkテレビ		
8	8			8	フジテレビ		
10	10			10	テレビ朝日		
12	12			12	テレビ東京		
13	14			14	TOKYO MX		
平塚	平塚			4	29	29	NHK教育
				5	31	31	tvkテレビ
				6	33	33	NHK総合
		7	35	35	日本テレビ		
		8	37	37	TBSテレビ		
		9	39	39	フジテレビ		
		10	41	41	テレビ朝日		
		11	43	43	テレビ東京		
		茅ヶ崎	茅ヶ崎	3	14	14	TOKYO MX
				4	29	29	NHK教育
				5	31	31	tvkテレビ
6	33			33	NHK総合		
7	35			35	日本テレビ		
8	37			37	TBSテレビ		
9	39			39	フジテレビ		
10	41			41	テレビ朝日		
11	43			43	テレビ東京		
秦野	秦野			3	14	14	TOKYO MX
				4	47	47	NHK総合
				5	49	49	NHK教育
				6	51	51	日本テレビ
		7	53	53	TBSテレビ		
		8	55	55	フジテレビ		
		9	57	57	テレビ朝日		
		10	59	59	テレビ東京		
		11	61	61	tvkテレビ		
		小田原	小田原	3	14	14	TOKYO MX
				4	46	46	tvkテレビ
5	50			50	NHK教育		
6	52			52	NHK総合		
7	54			54	日本テレビ		
8	56			56	TBSテレビ		
9	58			58	フジテレビ		
10	60			60	テレビ朝日		
11	62			62	テレビ東京		

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名			
関東(つづき)	水戸	3	14	14	TOKYO MX			
		4	32	32	テレビ東京			
		5	36	36	テレビ朝日			
		6	38	38	フジテレビ			
		7	39	39	チバテレビ			
		8	40	40	TBSテレビ			
		9	42	42	日本テレビ			
		10	44	44	NHK総合			
		11	46	46	NHK教育			
		日立	日立	3	14	14	TOKYO MX	
				4	39	39	チバテレビ	
	5			50	50	NHK教育		
	6			52	52	NHK総合		
	7			54	54	日本テレビ		
	8			56	56	TBSテレビ		
	9			58	58	フジテレビ		
	10			60	60	テレビ朝日		
	11			62	62	テレビ東京		
	宇都宮			宇都宮	3	14	14	TOKYO MX
					4	44	44	テレビ東京
		5	41		41	テレビ朝日		
		6	57		57	フジテレビ		
		7	55		55	TBSテレビ		
		8	53		53	日本テレビ		
		9	49		49	NHK教育		
		10	51		51	NHK総合		
		11	31		31	とちぎTV		
		矢板	矢板		3	14	14	TOKYO MX
					4	33	33	とちぎTV
	5			30	30	NHK教育		
	6			40	40	NHK総合		
	7			36	36	日本テレビ		
	8			42	42	TBSテレビ		
	9			45	45	フジテレビ		
	10			59	59	テレビ朝日		
	11			61	61	テレビ東京		
	前橋			前橋	3	14	14	TOKYO MX
					4	38	38	テレ玉
		5	48		48	群馬テレビ		
		6	50		50	NHK教育		
		7	52		52	NHK総合		
		8	54		54	日本テレビ		
		9	56		56	TBSテレビ		
		10	58		58	フジテレビ		
		11	60		60	テレビ朝日		
		伊勢崎	伊勢崎		12	62	62	テレビ東京
					3	14	14	TOKYO MX
	4			38	38	テレ玉		
	5			48	48	群馬テレビ		
	6			50	50	NHK教育		
	7			52	52	NHK総合		
	8			54	54	日本テレビ		
	9			56	56	TBSテレビ		
	10			58	58	フジテレビ		
	11			60	60	テレビ朝日		
12	62			62	テレビ東京			
高崎	高崎			3	14	14	TOKYO MX	
				4	38	38	テレ玉	
		5	48	48	群馬テレビ			
		6	50	50	NHK教育			
		7	52	52	NHK総合			
		8	54	54	日本テレビ			
		9	56	56	TBSテレビ			
		10	58	58	フジテレビ			
		11	60	60	テレビ朝日			
		12	62	62	テレビ東京			
		桐生	桐生	3	14	14	TOKYO MX	
4	61			61	テレビ東京			
5	59			59	テレビ朝日			
6	35			35	フジテレビ			
7	55			55	TBSテレビ			
8	38			38	テレ玉			
9	53			53	日本テレビ			
10	41			41	群馬テレビ			
11	51			51	NHK総合			
12	57			57	NHK教育			
甲府	甲府			1	1	1	NHK総合	
		3	3	3	NHK教育			
		4	37	37	テレビ山梨			
		5	5	5	山梨放送			
		3	40	40	テレビ信州			
		4	42	42	長野放送			
		5	44	44	NHK総合			
		6	46	46	NHK教育			
		7	48	48	信越放送			
		8	50	50	長野朝日			
		長野1	長野1	3	3	3	NHK総合	
				4	37	37	テレビ信州	
				5	38	38	長野朝日	
6	39			39	長野放送			
7	40			40	信越放送			
8	41			41	テレビ信州			
9	42			42	長野朝日			
10	43			43	長野放送			
11	44			44	信越放送			
12	45			45	テレビ信州			
13	46			46	長野朝日			

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名				
中信越(つづき)	長野2	2	2	2	NHK総合				
		3	20	20	長野朝日				
		4	30	30	テレビ信州				
		5	38	38	長野放送				
		9	9	9	NHK教育				
		11	11	11	信越放送				
		3	40	40	信越放送				
		4	42	42	長野放送				
		5	44	44	NHK総合				
		6	46	46	NHK教育				
		7	48	48	テレビ信州				
	松本	松本	8	50	50	長野朝日			
			3	3	3	NHK教育			
			4	4	4	NHK総合			
			7	42	42	テレビ信州			
			6	6	6	信越放送			
			5	40	40	長野朝日			
			8	44	44	長野朝日			
			3	47	47	長野放送			
			4	4	4	NHK総合			
			5	59	59	テレビ信州			
			6	6	6	信越放送			
	飯田	飯田	7	61	61	長野朝日			
			8	8	8	NHK教育			
			3	47	47	長野放送			
			4	4	4	NHK総合			
			5	59	59	テレビ信州			
			6	6	6	信越放送			
			7	61	61	長野朝日			
			8	8	8	NHK教育			
			3	21	21	新潟テレビ21			
			4	29	29	テレビ新潟			
			5	5	5	新潟放送			
	岡谷	岡谷	6	35	35	新潟総合			
			8	8	8	NHK総合			
			12	12	12	NHK教育			
			3	21	21	新潟テレビ21			
			4	29	29	テレビ新潟			
			5	5	5	新潟放送			
			6	35	35	新潟総合			
			8	8	8	NHK総合			
			12	12	12	NHK教育			
			諏訪	諏訪	3	21	21	新潟テレビ21	
					4	29	29	テレビ新潟	
	5	5			5	新潟放送			
	6	35			35	新潟総合			
	8	8			8	NHK総合			
	12	12			12	NHK教育			
	3	21			21	新潟テレビ21			
	4	29			29	テレビ新潟			
	5	5			5	新潟放送			
	6	35			35	新潟総合			
	8	8			8	NHK総合			
	新潟	新潟	12	12	12	NHK教育			
			3	21	21	新潟テレビ21			
4			29	29	テレビ新潟				
5			5	5	新潟放送				
6			35	35	新潟総合				
8			8	8	NHK総合				
12			12	12	NHK教育				
長岡			長岡	1	1	1	NHK教育		
				3	3	3	NHK総合		
				4	27	27	テレビ新潟		
				5	33	33	新潟総合		
	6	37		37	新潟テレビ21				
	10	10		10	新潟放送				
	1	1		1	北日本放送				
	3	3		3	NHK総合				
	4	32		32	チューリップテレビ				
	5	34		34	富山テレビ				
	10	10		10	NHK教育				
富山	富山	3	42	42	チューリップテレビ				
		4	44	44	富山テレビ				
		5	46	46	NHK教育				
		6	48	48	NHK総合				
		7	50	50	北日本放送				
		3	25	25	北陸朝日				
		4	4	4	NHK総合				
		5	33	33	テレビ金沢				
		7	37	37	石川テレビ				
		6	6	6	北陸放送				
		8	8	8	NHK教育				
高岡	高岡	3	25	25	北陸朝日				
		4	4	4	NHK総合				
		5	33	33	テレビ金沢				
		7	37	37	石川テレビ				
		6	6	6	北陸放送				
		8	8	8	NHK教育				
		3	25	25	北陸朝日				
		4	4	4	NHK総合				
		5	33	33	テレビ金沢				
		7	37	37	石川テレビ				
		6	6	6	北陸放送				
金沢	金沢	8	8	8	NHK教育				
		3	55	55	石川テレビ				
		4	57	57	テレビ金沢				
		5	5	5	NHK教育				
		6	59	59	北陸朝日				
		9	9	9	NHK総合				
		11	11	11	北陸放送				
		3	3	3	NHK総合				
		4	39	39	福井テレビ				
		9	9	9	NHK総合				
		11	11	11	福井放送				
小松	小松	3	38	38	福井テレビ				
		6	6	6	NHK総合				
		8	8	8	福井放送				
		11	12	12	NHK教育				
		七尾	七尾	3	3	3	NHK総合		
				4	39	39	福井テレビ		
				9	9	9	NHK総合		
				11	11	11	福井放送		
				福井	福井	3	3	3	NHK総合
						4	39	39	福井テレビ
						9	9	9	NHK総合
11	11					11	福井放送		
敦賀	敦賀					3	38	38	福井テレビ
						6	6	6	NHK総合
						8	8	8	福井放送
		11	12			12	NHK教育		

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビを楽しむ

録画する

再生する

ビデオを楽しむ

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定をする

困ったときは

その他

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中部北陸 (つづき)	岐阜	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	33	33	三重テレビ
		5	5	5	中部日本
		6	35	35	中京テレビ
		7	37	37	岐阜放送
		8	39	39	NHK総合
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ〜テレ
		1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
4	33	33	三重テレビ		
5	5	5	中部日本		
6	35	35	中京テレビ		
7	37	37	岐阜放送		
8	39	39	NHK総合		
9	9	9	NHK教育		
11	11	11	メ〜テレ		
大垣	高山	2	2	2	NHK教育
		3	25	25	テレビ愛知
		4	4	4	NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
		6	6	6	中部日本
		7	33	33	三重テレビ
		8	8	8	東海テレビ
		9	38	38	岐阜放送
		12	12	12	メ〜テレ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	4	4	NHK総合
5	26	26	中京テレビ		
6	6	6	メ〜テレ		
7	28	28	岐阜放送		
8	8	8	中部日本		
9	33	33	三重テレビ		
10	10	10	東海テレビ		
12	12	12	NHK教育		
静岡	中津川	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
11	11	11	静岡放送		
清水	焼津	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
11	11	11	静岡放送		
浜松	富士	3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
		3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
8	54	54	NHK教育		
富士宮	三島	3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
		3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
8	61	61	静岡第一		

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中部北陸 (つづき)	島田	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	48	48	静岡第一
		5	5	5	静岡放送
		6	50	50	静岡朝日
		7	58	58	テレビ静岡
		3	24	24	静岡第一
		4	26	26	静岡朝日
		5	38	38	テレビ静岡
		6	40	40	静岡放送
		7	42	42	NHK総合
藤枝	名古屋	8	44	44	NHK教育
		1	1	1	東海テレビ
		3	3	3	NHK総合
		4	25	25	テレビ愛知
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		8	37	37	岐阜放送
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ〜テレ
		3	33	33	三重テレビ
豊橋	豊川	4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		7	54	54	NHK総合
		8	56	56	東海テレビ
		9	58	58	中京テレビ
		10	60	60	メ〜テレ
		11	62	62	中部日本
		3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
6	52	52	テレビ愛知		
7	54	54	NHK総合		
8	56	56	東海テレビ		
9	58	58	中京テレビ		
10	60	60	メ〜テレ		
11	62	62	中部日本		
豊田	豊田	3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		4	37	37	岐阜放送
		5	49	49	テレビ愛知
		6	51	51	NHK教育
		7	53	53	NHK総合
		8	55	55	中部日本
		9	57	57	東海テレビ
		10	59	59	中京テレビ
11	61	61	メ〜テレ		
関西	津	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	31	31	NHK総合
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ〜テレ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	47	47	中京テレビ
		5	49	49	NHK教育
6	53	53	NHK総合		
7	55	55	中部日本		
8	57	57	東海テレビ		
9	59	59	三重テレビ		
10	61	61	メ〜テレ		
3	25	25	テレビ愛知		
4	50	50	NHK教育		
5	52	52	NHK総合		
6	54	54	中京テレビ		
7	56	56	メ〜テレ		
8	58	58	三重テレビ		
9	60	60	中部日本		
10	62	62	東海テレビ		
3	28	28	NHK総合		
4	30	30	びわこ放送		
5	34	34	KBS京都		
6	36	36	毎日放送		
7	38	38	朝日放送		
8	40	40	関西テレビ		
9	42	42	読売テレビ		
10	46	46	NHK教育		

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
関西 (つづき)	彦根	3	34	34	KBS京都
		4	50	50	NHK教育
		5	52	52	NHK総合
		6	54	54	毎日放送
		7	56	56	びわこ放送
		8	58	58	朝日放送
		9	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		京都	宇治	4	4
5	34			34	KBS京都
6	6			6	朝日放送
7	36			36	サンテレビ
8	8			8	関西テレビ
10	10			10	読売テレビ
12	12			12	NHK教育
2	2			2	NHK総合
3	19			19	テレビ大阪
4	4			4	毎日放送
5	34			34	KBS京都
6	6	6	朝日放送		
7	36	36	サンテレビ		
8	8	8	関西テレビ		
10	10	10	読売テレビ		
12	12	12	NHK教育		
舞鶴	福知山	3	19	19	テレビ大阪
		4	36	36	サンテレビ
		5	49	49	NHK教育
		6	51	51	NHK総合
		7	53	53	毎日放送
		8	55	55	朝日放送
		9	57	57	KBS京都
		10	59	59	関西テレビ
		11	61	61	読売テレビ
		3	19	19	テレビ大阪
		4	36	36	サンテレビ
5	52	52	NHK教育		
6	50	50	NHK総合		
7	54	54	毎日放送		
8	56	56	KBS京都		
9	58	58	朝日放送		
10	60	60	関西テレビ		
11	62	62	読売テレビ		
2	2	2	NHK総合		
3	19	19	テレビ大阪		
4	4	4	毎日放送		
5	34	34	KBS京都		
6	6	6	朝日放送		
7	36	36	サンテレビ		
8	8	8	関西テレビ		
10	10	10	読売テレビ		
12	12	12	NHK教育		
神戸	神戸	2	28	28	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	31	31	毎日放送
		5	36	36	サンテレビ
		6	41	41	朝日放送
		8	43	43	関西テレビ
		10	47	47	読売テレビ
		12	45	45	NHK教育
		2	52	52	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	54	54	毎日放送
5	62	62	サンテレビ		
6	56	56	朝日放送		
8	58	58	関西テレビ		
10	60	60	読売テレビ		
12	50	50	NHK教育		
神戸灘	川西	2	29	29	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	35	35	毎日放送
		5	33	33	サンテレビ
		6	37	37	朝日放送
		8	39	39	関西テレビ
		10	41	41	読売テレビ
		12	31	31	NHK教育
		2	44	44	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	34	34	毎日放送
5	36	36	サンテレビ		
6	38	38	朝日放送		
8	40	40	関西テレビ		
10	42	42	読売テレビ		
12	46	46	NHK教育		

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
関西 (つづき)	姫路 (豊岡) (城崎)	2	50	50	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	54	54	毎日放送
		5	56	56	サンテレビ
		6	58	58	朝日放送
		8	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		12	52	52	NHK教育
		12	51	51	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	53	53	毎日放送
		5	55	55	サンテレビ
	6	57	57	朝日放送	
	8	59	59	関西テレビ	
	10	61	61	読売テレビ	
	2	49	49	NHK教育	
	12	51	51	NHK総合	
	3	19	19	テレビ大阪	
	4	53	53	毎日放送	
	5	55	55	サンテレビ	
	6	57	57	朝日放送	
	8	59	59	関西テレビ	
	10	61	61	読売テレビ	
	2	49	49	NHK教育	
	2	51	51	NHK総合	
	3	19	19	テレビ大阪	
	4	4	4	毎日放送	
	5	34	34	KBS京都	
	6	6	6	朝日放送	
	7	36	36	サンテレビ	
	8	8	8	関西テレビ	
	9	55	55	奈良テレビ	
	10	10	10	読売テレビ	
	12	12	12	NHK教育	
	2	43	43	NHK総合	
	3	19	19	テレビ大阪	
	4	33	33	毎日放送	
	5	34	34	KBS京都	
	6	35	35	朝日放送	
	7	36	36	サンテレビ	
	8	37	37	関西テレビ	
	9	41	41	奈良テレビ	
	10	39	39	読売テレビ	
	12	45	45	NHK教育	
	2	32	32	NHK総合	
	3	30	30	テレビ和歌山	
	4	42	42	毎日放送	
	6	44	44	朝日放送	
	8	46	46	関西テレビ	
	10	48	48	読売テレビ	
	12	25	25	NHK教育	
	2	50	50	NHK総合	
	3	56	56	テレビ和歌山	
	4	54	54	毎日放送	
	6	58	58	朝日放送	
	8	60	60	関西テレビ	
	10	62	62	読売テレビ	
	12	52	52	NHK教育	
	2	50	50	NHK総合	
	3	56	56	テレビ和歌山	
4	54	54	毎日放送		
6	58	58	朝日放送		
8	60	60	関西テレビ		
10	62	62	読売テレビ		
12	52	52	NHK教育		
中国	鳥取	1	1	1	日本海テレビ
3		3	3	NHK総合	
4		4	4	NHK教育	
5		22	22	山陰放送	
6		24	24	山陰中央	
3		30	30	日本海テレビ	
4		34	34	山陰中央	
6		6	6	NHK総合	
10		10	10	山陰放送	
12		12	12	NHK教育	
2		2	2	NHK総合	
3		54	54	日本海テレビ	
4	58	58	山陰中央		
5	5	5	山陰放送		
9	9	9	NHK教育		

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
中国 (つづき)	岡山	3	3	3	NHK教育
		4	23	23	テレビせとうち
		5	5	5	NHK総合
		6	25	25	瀬戸内海放送
		7	35	35	岡山放送
		9	9	9	西日本放送
		11	11	11	山陽放送
		3	3	3	NHK教育
		4	23	23	テレビせとうち
		5	5	5	NHK総合
		6	25	25	瀬戸内海放送
		7	35	35	岡山放送
	9	9	9	西日本放送	
	11	11	11	山陽放送	
	2	2	2	NHK総合	
	3	56	56	テレビせとうち	
	4	58	58	西日本放送	
	5	60	60	岡山放送	
	6	62	62	瀬戸内海放送	
	7	7	7	山陽放送	
	12	12	12	NHK教育	
	2	2	2	NHK総合	
	3	34	34	西日本放送	
	4	4	4	NHK教育	
	5	22	22	テレビせとうち	
	6	6	6	山陽放送	
	7	55	55	瀬戸内海放送	
	8	60	60	岡山放送	
	3	3	3	NHK総合	
	4	4	4	中国放送	
	5	31	31	テレビ新広島	
	6	35	35	広島ホームテレビ	
	7	7	7	NHK教育	
	12	12	12	広島テレビ	
	3	3	3	NHK教育	
	4	54	54	テレビ新広島	
	5	5	5	NHK総合	
	6	57	57	広島ホームテレビ	
	7	7	7	中国放送	
	11	11	11	広島テレビ	
	1	1	1	NHK総合	
	3	24	24	広島ホームテレビ	
	4	26	26	テレビ新広島	
	7	7	7	NHK教育	
	10	10	10	中国放送	
	12	12	12	広島テレビ	
	1	1	1	NHK教育	
	3	24	24	広島ホームテレビ	
	4	26	26	テレビ新広島	
	5	5	5	広島テレビ	
	9	9	9	中国放送	
	11	11	11	NHK総合	
	1	1	1	NHK教育	
	3	28	28	山口朝日	
	4	38	38	テレビ山口	
	9	9	9	NHK総合	
	11	11	11	山口放送	
	1	1	1	NHK教育	
	3	28	28	山口朝日	
	4	38	38	テレビ山口	
9	9	9	NHK総合		
11	11	11	山口放送		
1	1	1	NHK教育		
3	28	28	山口朝日		
4	38	38	テレビ山口		
9	9	9	NHK総合		
11	11	11	山口放送		
3	21	21	山口朝日		
5	33	33	テレビ山口		
4	4	4	山口放送		
6	39	39	NHK総合		
7	41	41	NHK教育		
3	55	55	NHK教育		
4	58	58	NHK総合		
5	61	61	山口放送		
6	44	44	テレビ山口		
7	24	24	山口朝日		
1	1	1	NHK教育		
3	62	62	テレビ山口		
4	28	28	山口朝日		
9	9	9	NHK総合		
11	11	11	山口放送		

地域	都市名	※1			放送局名
		CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	
四国	徳島	1	1	1	四国放送
		3	3	3	NHK総合
		4	4	4	毎日放送
		5	38	38	NHK教育
		6	6	6	朝日放送
		8	8	8	関西テレビ
		3	19	19	テレビせとうち
		4	29	29	山陽放送
		5	31	31	岡山放送
		6	33	33	瀬戸内海放送
		7	37	37	NHK総合
		8	39	39	NHK教育
	9	41	41	西日本放送	
	3	46	46	テレビせとうち	
	4	48	48	山陽放送	
	5	50	50	西日本放送	
	6	52	52	岡山放送	
	7	40	40	NHK教育	
	8	42	42	瀬戸内海放送	
	9	44	44	NHK総合	
	2	2	2	NHK教育	
	3	25	25	愛媛朝日	
	4	29	29	あいテレビ	
	5	37	37	テレビ愛媛	
	6	6	6	NHK総合	
	10	10	10	南海放送	
	2	2	2	NHK総合	
	3	14	14	愛媛朝日	
	4	4	4	NHK教育	
	5	27	27	あいテレビ	
	6	6	6	南海放送	
	7	36	36	テレビ愛媛	
	3	17	17	愛媛朝日	
	4	27	27	あいテレビ	
	5	30	30	NHK教育	
	6	32	32	NHK総合	
	7	34	34	南海放送	
	8	36	36	テレビ愛媛	
	1	1	1	NHK教育	
	3	16	16	愛媛朝日	
	4	27	27	テレビ愛媛	
	5	25	25	あいテレビ	
	6	6	6	NHK総合	
	10	10	10	南海放送	
	3	38	38	テレビ高知	
	4	4	4	NHK総合	
	5	40	40	高知さんさん	
	6	6	6	NHK教育	
	8	8	8	高知放送	
	1	1	1	九州朝日	
	3	3	3	NHK総合	
	4	4	4	RKB毎日	
	5	19	19	TVQ九州	
	6	6	6	NHK教育	
	7	37	37	福岡放送	
	9	9	9	テレビ西日本	
	3	14	14	TVQ九州	
	4	46	46	NHK総合	
	5	48	48	RKB毎日	
	6	52	52	福岡放送	
7	54	54	NHK教育		
8	57	57	九州朝日		
9	60	60	テレビ西日本		
3	19	19	TVQ九州		
4	43	43	福岡放送		
5	50	50	NHK教育		
6	53	53	NHK総合		
7	55	55	テレビ西日本		
8	58	58	九州朝日		
9	61	61	RKB毎日		
2	2	2	九州朝日		
3	23	23	TVQ九州		
4	35	35	福岡放送		
6	6	6	NHK総合		
8	8	8	RKB毎日		
10	10	10	テレビ西日本		
12	12	12	NHK教育		
3	19	19	TVQ九州		
4	43	43	福岡放送		
5	46	46	NHK教育		
6	49	49	NHK総合		
7	54	54	テレビ西日本		
8	57	57	九州朝日		
9	60	60	RKB毎日		

- はじめに
- 準備
接続
- 準備
初期設定
- テレビ放送を楽しむ
- 録画する
- 再生する
- ビデオを楽しむ
- 編集する
- ダビング
- 便利な機能
- 変更設定をする
- 困ったときは
- その他

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名	
九州 (つづき)	佐賀1	3	14	14	TVQ九州	
		4	36	36	サガテレビ	
		5	38	38	NHK総合	
		6	40	40	NHK教育	
		7	48	48	RKB毎日	
		8	52	52	福岡放送	
		9	57	57	九州朝日	
		3	14	14	TVQ九州	
		4	36	36	サガテレビ	
	5	38	38	NHK総合		
	佐賀2	6	40	40	NHK教育	
		7	52	52	福岡放送	
		8	57	57	九州朝日	
		11	11	11	熊本放送	
		1	1	1	NHK教育	
		長崎	3	3	3	NHK総合
			4	25	25	長崎国際
			5	5	5	長崎放送
			6	27	27	長崎文化
	7		37	37	テレビ長崎	
	佐世保	2	2	2	NHK教育	
		3	17	17	長崎国際	
		4	31	31	長崎文化	
		5	35	35	テレビ長崎	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	長崎放送	
	諫早	3	20	20	長崎国際	
		4	24	24	長崎文化	
		5	42	42	テレビ長崎	
		6	45	45	NHK教育	
		7	47	47	NHK総合	
	熊本	8	49	49	長崎放送	
		2	2	2	NHK教育	
		3	16	16	熊本朝日	
		4	22	22	熊本県民	
		5	34	34	テレビ熊本	
		9	9	9	NHK総合	
	八代	11	11	11	熊本放送	
		2	2	2	NHK教育	
		3	16	16	熊本朝日	
		4	22	22	熊本県民	
		5	34	34	テレビ熊本	
	大分	9	9	9	NHK総合	
		11	11	11	熊本放送	
		3	3	3	NHK総合	
		4	24	24	大分朝日	
		5	5	5	大分放送	
	別府	6	36	36	テレビ大分	
		12	12	12	NHK教育	
		3	3	3	NHK総合	
		4	24	24	大分朝日	
		5	5	5	大分放送	
	中津	6	36	36	テレビ大分	
		12	12	12	NHK教育	
		3	17	17	大分朝日	
		4	37	37	テレビ大分	
	宮崎	5	45	45	NHK教育	
		6	48	48	NHK総合	
		7	51	51	大分放送	
		3	35	35	テレビ宮崎	
		8	8	8	NHK総合	
	都城	10	10	10	宮崎放送	
		12	12	12	NHK教育	
		3	35	35	テレビ宮崎	
		8	8	8	NHK総合	
	延岡	10	10	10	宮崎放送	
		12	12	12	NHK教育	
		2	2	2	NHK教育	
	鹿児島	3	39	39	テレビ宮崎	
		4	4	4	NHK総合	
		6	6	6	宮崎放送	
		1	1	1	南日本放送	
		3	3	3	NHK総合	
		4	30	30	鹿児島読売	
		5	5	5	NHK教育	
	阿久根	6	32	32	鹿児島放送	
		7	38	38	鹿児島テレビ	
		3	17	17	鹿児島読売	
		4	23	23	鹿児島放送	
		5	35	35	鹿児島テレビ	
		8	8	8	NHK総合	
	10	10	10	南日本放送		
	12	12	12	NHK教育		

※1

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
九州 (つづき)	鹿屋	2	2	2	NHK教育
		3	25	25	鹿児島読売
		4	4	4	NHK総合
		5	31	31	鹿児島放送
		6	6	6	南日本放送
		7	33	33	鹿児島テレビ
		2	2	2	NHK総合
	那覇	3	28	28	琉球朝日
		8	8	8	沖縄テレビ
		10	10	10	琉球放送
		12	12	12	NHK教育