

## アフターサービスと保証

### ■アフターサービスを依頼されるときは

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のこと  
をお知らせください。

- ①形名：HS-P1      ②故障状態：できるだけ詳しく  
③道順：付近の目印も

### ■転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受  
けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。  
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

### ■保証について

#### ●この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします  
から、記載内容をご確認いただき、大切に保存してくださ  
い。

#### ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、  
保証書をよくお読みください。

#### ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くだ さい。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望  
により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販  
売店に供給します。

### ■部品の保有期間について

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年  
です。この期間は通商産業省の指導によるものです。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品  
です。

### ■アフターサービスなどでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場  
合は、お買い上げの販売店か別紙（黄色用紙、「ご相談窓口  
一覧表」）のご相談窓口にお問い合わせください。

## ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。  
ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすい  
ものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。  
窓を締めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

お客様メモ：サービスを依頼される時、お役にたちます。

購入店名： \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

ご購入年月日： 平成 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

—メモ—

◎株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12  
TEL (03)3502-2111

4.

HI-FI COMPONENT

スピーカーシステム

形名

# HS-P1

取扱説明書

このたびはLo-Dスピーカーシステムをお求めいただき、まことにありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みになった後は  
保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

## 安全上のご注意（本機を正しく安全にご使用いただくために）必ずお読みください。

### ＜ご使用前に＞

#### ■絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危  
害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。  
その表示と意味は次のようになっています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定  
される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容  
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。  
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）  
が描かれています。

## 警告

### ■万一異常が発生したら

●万一、煙が出たり、変なにおいや音がするなどの異常が発生  
したら、すぐに接続しているアンプの電源を切り、電源プラ  
グをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火  
災・感電の原因となります。  
煙が出なくな  
るのを確認し  
て販売店に修  
理をご依頼く  
ださい。




●万一、本機を落としたり破損した場  
合は、接続しているアンプの電源ス  
イッチを切り、販売店にご連絡く  
ださい。そのまま使用すると火災、  
感電の原因とな  
ります。



### ■異物を入れないでください

●本機のパスレフダクトから燃えやすいも  
のや金属等の異物、水などを入れない  
でください。故障、火災の原因とな  
ります。万一、本機の内部に異物  
が入ったときは、接続している  
アンプの電源スイッチを切  
って販売店にご連絡ください。



### ■ご使用になる場所について

●本機を壁に取り付けるときは、壁が十分な  
強度（厚さ9mmの合板、石膏ボード相当  
以上）であることをご確認ください。  
十分な強度を持たない壁（9mm未満の合  
板壁や土壁、塗壁等の強度の弱い壁）に  
取り付けると、本機が落下し、けがの  
原因となります。



●天井や傾斜した壁には絶対に取り付け  
ないでください。本機が落下し、けがの  
原因となります。



●本機を壁に取り付けるときは、別冊の「取  
付説明書」に従って作業し、必ず4点（4  
ヶ所）で取り付けてください。異なる方  
法で取り付けると本機が落下し、けがの  
原因となります。お客様ご自身の取り  
付けはしないでください。



●水しぶきがかかったり、強い湿気を帯び  
たりする機会が多い壁（浴室の壁、結露  
する壁など）には絶対に取り付け  
ないでください。ネジが抜けて本機が落下し、け  
がの原因となります。



Lo-D

## 警告

### ■ 雨水、湿気に注意

●本機は屋内専用です。屋外ではご使用にならないでください。雨やほこり等によって感電や火災の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

### ■ 分解したり、改造しないでください

●本機を分解したり、改造しないでください。火災、感電の原因となります。



分解禁止

### ■ 磁気に注意


●本機は防磁型ですが、正面および後面には強力な磁力線を放出していますので、本機の前面、後面に磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。  
(例：心臓ペースメーカー、各種磁気カード、フロッピーディスク、カセットテープ、時計など)  
機能がそこなわれたり、記録内容が破壊されたりする恐れがあります。




## 注意

### ■ ご使用になる場所について

●本機を不安定な台の上に設置したり、壁や家具などに立てかけて使用しないでください。本機の落下・転倒によりけがの原因となります。



●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。



●本機を直射日光の当たる自動車内など、異常に高温になるところに放置しないでください。火災・感電の原因となります。



### ■ 音量について

●本機をアンプに接続するときは、アンプの音量(ボリューム)を最小にし、電源を切ってから行ってください。音量(ボリューム)をしぼっていないと、急に大きな音が出て聴力を損ねることがあります。



●長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。本機が加熱して火災の原因となります。



### ■ 使用時の注意

●本機を使用する前に、接続する各機器の取扱説明書をよく読み、その指示に当たってください。誤った操作をすると、火災・感電の原因となります。



## ご使用方法

### 設置場所

本機を壁に取り付けるときは、壁が十分な強度を持っていることをご確認ください。薄いベニヤ板の壁や、土壁など、強度が不十分な壁に取り付けると大変危険ですので、絶対に取り付けしないでください。

取り付けは、「取付説明書」を参照してください。お客様ご自身での取り付けはしないでください。販売店または日立家電品のサービス窓口にご相談ください。

### インピーダンス

本機のインピーダンスは8Ωです。ご使用になるアンプの取扱説明書をよくご覧になり、正しく接続してください。


### 保護回路

本機には大入力時にスピーカーを保護する保護回路がついています。大入力が続くと保護回路が動作して、入力を強制的に制限し、その結果音量が小さくなります。保護回路が動作したときは、いったんアンプの音量(ボリューム)を最小にして1分以上待った後、適正な音量位置まで上げてください。

保護回路は自動的に復帰します。

### アンプとの接続

付属のスピーカーコードを使用し、極性(+、-)や左右(L、R)を間違えないように注意して接続してください。左右の極性が合っていないとき(一方のみ+、-が間違っているとき)には、位相の関係で性能が発揮されないだけでなく、ステレオ感もそこなわれますので、注意してください。



2.

## ご注意

●本機の瞬間最大入力140W(音楽信号ピーク)です。音楽信号におけるごく短時間の140Wには十分耐えませんが、140Wの入力がひんぱんに加わりますとスピーカーが破損することがあります。アンプの音量調節・音質調節つまみ位置には十分注意して、音が歪まない範囲でお使いください。

●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用によりテレビに色ムラが発生する場合がありますので、設置場所にご注意ください。

●BSチューナー、FMチューナー離調時の大きなノイズやテープデッキの早送りによる大出力の高調波成分を含んだ信号、あるいは電気楽器などによる連続的な高い周波数成分の音などを連続して加えるとスピーカーが破損することがありますので注意してください。

●本機はテレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムですが、設置のしかたによっては色ムラが生じる場合があります。その場合にはスピーカーを離してご使用ください。

●入出力用のピンコードやスピーカーコードなどの接続替えを行うときは、必ずアンプの音量(ボリューム)をしぼり、電源スイッチを切ってください。

●本機をふくときは、薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った柔らかい布でふいてください。ベンジンやシンナー、アルコール等の有機溶剤はご使用にならないでください。


## 仕様

仕様、特性およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

形 式：2ウェイ2スピーカー防磁型(EIAJ)  
エンクロージャー形式：バスレフ方式  
使用スピーカー：ウーファー 12cmコーン形  
：トゥイーター 1.1cm チタンドーム形  
再生周波数帯域：80~20,000Hz  
インピーダンス：8Ω  
定格入力：40W(EIAJ)  
最大入力：70W(EIAJ)  
瞬間最大入力：140W(音楽信号ピーク)

出力音圧レベル：87dB(1W・1m)  
外形寸法：幅36.2×高さ52.0×奥行3.2cm  
質量：4.9kg(1本)  
付属品：スピーカーコード 2本  
：スピーカー取付ネジφ4mm×30mm 8本  
：スピーカー取付ネジφ4mm×20mm 8本  
：コンクリート用アンカー 8本  
：石膏ボード用アンカー 8本  
：プッシュピン 1本  
：取付用テンプレート 2枚  
：バッジ 2個

## 付属品



スピーカーコード×2



スピーカー取付ネジ×8  
(φ4mm×30mm)



スピーカー取付ネジ×8  
(φ4mm×20mm)




コンクリート用アンカー×8



石膏ボード用アンカー×8



プッシュピン×1



取付用テンプレート×2



バッジ×2

お好みによりスピーカーキャビネットに貼り付けてください。  
(スピーカークリムに貼るとはがれるおそれがありますので避けてください。)