

アフターサービスと保証

●保証書について

この商品は保証書付きです。保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。保証期間は、お買上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●補修用性能部品について

ラジオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼される時

本機が正常に動作しないときは、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

●転居される時

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品販売店を紹介させていただきます。

●アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙（黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」）のご相談窓口にお問い合わせください。

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

★日立エコー（らしのダイヤル）— 家電品のお買物相談は—
☎0120-312111
(フリーダイヤル・無料 年中無休9～20時 東京で受信)

株式会社 日立家電

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

株式会社 日立製作所


〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

取扱説明書

HITACHI

— 品質を大切に（技術の日立） —

日立AMポータブルラジオ T-547形




このたびは、日立AMポータブルラジオをお求めいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表と共に大切に保存してください。

電源について


本機はご家庭の電源・乾電池の2方式でご使用になれます。

ご家庭の電源で使うには




- 乾電池が入っていても自動的にご家庭の電源に切り換わりません。
- 長い間ご使用にならない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

乾電池で使うには



押しながら矢印の方向にスライドさせてふたを開けます。



図のように⊕プラスと⊖マイナスの向きを合わせて入れてください。

●乾電池についてのご注意


乾電池の誤った使い方は、液もれや破裂の危険につながります。次の点にご注意ください。

1. 乾電池は、⊕プラスと⊖マイナスの向きを間違えないように正しく入れてください。
2. 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
3. 種類の異なる乾電池（例えば、スーパーゴールド乾電池とアルカリ乾電池）を混ぜて使用しないでください。
4. 乾電池には充電式と充電式でないものがあります。乾電池の注意表示をよく見てご使用ください。
5. 長い間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り出しておいてください。
6. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。

注意

1. 長い間電源コンセントでご使用の場合は、漏液防止のため乾電池を抜きとってください。
2. ケースの汚れを落とすときは、柔らかい布をお使いください。化学雑きん、ベンジン、シンナーなどを使用しますと、ケース表面がおかされる場合があります。
3. 湿気や高温、直射日光の当たる場所（特にドアを閉めきった車の中）には放置しないでください。
4. 裏ぶたを開けないでください。万一不都合が生じたときは、お買い求めの販売店、またはお近くのサービス窓口、お客様相談窓口にご相談ください。

各部の名称と使いかた



選局ツマミ

このツマミを回してご希望の放送局に指針を合わせます。本機にはAM放送受信用フェライトアンテナが内蔵されており、本機をゆっくり回して雑音が最も小さくなる方向を探します。

イヤホンジャック

イヤホンを接続するジャックです。イヤホンを接続すると、スピーカーの音が切れます。

電源スイッチ兼音量調節ツマミ

時計方向に回しますと、“カチ”と音がして電源が入ります。さらに回しますと音が大きくなりますからお好みの音量でお聞かせください。

仕様

受信周波数	AM: 530~1629kHz
アンテナ	AM: フェライトアンテナ
スピーカー	10cm 丸形3.2Ω 1個
実用最大出力	1W(EIAJ/DC)
電池持続時間	約 120 時間 (EIAJ) 別売り乾電池 SUM-1(G) 使用時
電源	AC 100V 50/60 Hz 共用 DC 6V (SUM-1×4 個)
消費電力	AC 5W
最大外形寸法	幅270×高さ230×奥行100mm (EIAJ)
重量	1.8kg (電池を含む)
付属品	電源コード: 1本 イヤホン: 1個

●仕様およびデザインは性能改良のため予告なく変更することがあります。