HITACHI

日立プラズマテレビ専用ラック

TB-PSR4271/TB-PSR3771 設置説明書(1/2)

このたびは日立プラズマテレビ・液晶テレビ専用ラックをお買い上げいただきありがとうございました。

●このラックは、次の日立プラズマテレビ、液晶テレビ専用です。


テレビラック	TB-PSR4271	TB-PSR3771	
日立プラズマテレビ	P42-HR01 P42-H01	P37-HR01 P37-H01	

- 示表**汀[三]** ●テレビラックの設置には、確実な作業が必要となります。必ず販売店へ依頼して、安全性に十分配慮して確実な設置 を行ってください。
 - ●この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項とテレビラックの組み立てかた、設置について説明していま す。この設置説明書とプラズマテレビの取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。 ●お読みになったあとは、大切に保管してください。

■販売店様へ

- ●テレビラックの設置には、確実な作業が必要となりますので、組み立て、設置の際にはこの設置説明書をよくご覧のうえ、作 業を行ってください。組み立て、設置や取り扱い不備による事故、損傷については当社では責任を負いません。なお、この設 置説明書は、組み立て、設置作業後にお客様にお渡しください。
- ●お客様の安全のため設置場所の強度には、プラズマテレビおよびテレビラックの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設置をお 願いいたします。
- ●各取り付けに際しては、必ず2人以上で行ってください。
- ●設置説明書で指定されているねじや固定具は全数確実に取り付けてください。

同梱品について



使用上の注意 安全に正しくお使いください

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が障害を負ったり物 的障害を発生する可能性があります。

絵表示の意味



気をつけなければならない。 「注意」を示します。



してはいけない。 「禁止」を示します。



必ず行う。 「強制」を示します。

安全上のご注意

設置をするとき


0

テレビは正しく載せる。





湿気やほこりの多い



ところ、油煙や湯気 が当たる場所に設置 しない。

注意




転倒防止の 処置を行う

守らないと火災、けがの 原因となります。









必ずキャスタ トレイを使用し てキャスター止 めをする。

使用をするとき













注意



ガラス棚に衝撃を与 えたり、鋭利なもの をぶつけたり、傷を つけたりしない。



守らないと火災、感電、 けがの原因となります。





スイーベル回転範囲内に 物を置いたり、操作中に 顔や手などを入れない。




裏面もご覧ください。

お守りください

テレビラックの設置場所について

●設置場所は十分な耐荷重強度のある、水平で安定した場所を選んでください。(傾斜面や、水平でない面、カーペット、畳などの安定しない面、変形する面などに設置しないでください。)






誤った場所へ設置をすると倒れたり、テレビが落下して、 けがの原因となることがあります。

●やむをえずカーペット、畳などの場所へ設置する場合は、テレビラックの下へ板などを敷き、その上へ設置してください。また、カーペットや畳の上を移動の際は必ず持ち上げて移動させてください。



●移動させるときは、キャスタートレイを外し、必ず毛 布などで床面を保護してから、その上をゆっくりと移 動させてください。床面を保護せずに移動させると、 重量物のため床面を傷つける恐れがあります。



●高温になるところに置かないでください。




ラックや部品類に悪い影響を与えますのでご注意ください。 ●直射日光や熱器具の近くなど。

●キャスターを外して使用しないでください。



床面を傷つける恐れがあります。

●設置後、必ずキャスターの下へキャスタートレイを入れてください。また、その際は必ずテレビスタンドの底板を 持って持ち上げるようにしてください。



テレビやガラス棚を持って持ち上げると、ラックやガラス棚が破損する恐れがあります。

裏面もご覧ください。

TB-PSR4271/TB-PSR3771 設置説明書(2/2)


ラック設置手順

設置の前に

・設置前に部品が全て揃っているかご確認ください。・プラスドライバーをご用意ください。


設置手順

1、床面を毛布などで保護した後、ラック本体を図のように倒して、キャスター(6個)を取り付けてください。




↑ 注意 製品及び床面の保護のため、設置の際は必ず毛布などの保護シートを敷いた上で作業を行なってください。


2、ガラス固定ねじを緩めて、ガラス棚を差し込み、ガラス固定ねじを再度締め付けてください。



ガラス棚板は必ず奥まで入れ、ガラス固定ねじをしっかりと締め付けてください。締め付けが不十分な場合、ガラス棚板が 落下・破損してけがの原因となることがあります。


3、テレビをラックに取り付けてください。





がの原因となることがあります。

裏面からはずしたテレビ取付ねじ(4本)でテレビを固定してください。テレビ取付ねじの取り付けには付属の六角レンチ




テレビをラックのテレビ取付棒に差し込んだ状態では、テレビが多少傾 き、ねじ穴がずれることがあります。そのような際は、テレビを垂直に 起こしてねじ穴位置を合わせてから、ねじを締め付けてください。また 左右ねじ穴が合わない際にはテレビを左右へ少し動かして調整ください。 テレビを取り付けする際にはゆっくりとラックへ取り付けてください。 上から落とすように取り付けしますとテレビ側が変形し、ねじ穴がずれ る恐れがあります。

⚠警告

テレビ取付ねじの締め付け後、しっかりと締め付けられているか確認し てください。締め付けが不十分な場合、倒れたり、破損してけがの原因 となることがあります。

4、テレビに接続ケーブルを取り付けてください。



⚠ 注意


挿入時には、コネクターの向きに注意ください。また、コネクターはカチッと感触があ るまでまっすぐに挿入してください。コネクターの向きが合わないまま無理に挿入する と破損・故障の原因となります。


転倒防止について

ラックご使用時の転倒防止について

本ラックは大きな地震の際には倒れる場合があります。 必ず転倒防止をおこなってください。

1、図のようにテレビ後面上部についているフックにひも またはクサリを通してください。





※ひもまたはクサリ、及び取付具は市販品をご利用ください。
※スイーベル動作させたときに、支障にならない程度にひもまたはクサリをたるませてください。

!注意

本ラックは安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を必ず行なってください。本ラックが転倒し、けがの原因となることがあります。

「結束バンド、タイベースの取り付け」

テレビ設置後、ケーブル類を接続し、付属のタイベースと結束バンド(2個)を使用してケーブル類を固定することができます。




十分なたるみを持たせて固定してください。

据え付けるときのご注意


ラック本体の設置について

本体の周囲は放熱のための空間及びスイーベル時の空間を十分に確保してください。



本体の向きを変える

本ラックはスイーベル機能を採用していますので、テレビのリモコンで本体を左右に回転することができます。



⚠ 注意

回転中に手や顔、物を近づけないでください。けがの原因となることがあります。 また、必要以上の力で急激に回転させないでください。破損の原因となることがあ ります。

お守りください

電源コードや、各種配線を接続した際には、回転に支障のないように十分にたるみ をもたせてください。

主な仕様

機種名	外形寸法	製品重量	ラック耐荷重	棚板耐荷重 (1枚あたり)	棚板収納可能機器寸法
TB-PSR4271	幅1067mm×奥行530mm×高さ623mm	29. 5 k g	35 k g	10 k g	上段:幅430mm×奥行き400mm×高さ110mm
TB-PSR3771	幅960mm×奥行530mm×高さ623mm	29 k g	30 k g	10 k g	下段:幅430mm×奥行き400mm×高さ150mm

使用上のご注意

- ●高温にならない場所に置いてください。直射日光が当たるところや、熱器具の近くに置くと塗装面のふくれやはがれ、変色の原因となります。
- ●テレビラックの化粧面にセロハンテープなどの粘着性のものを付着させますと化粧面がはがれることがありますので、付着させないようご注意ください。
- ●汚れは乾いた布でふいてください。汚れがひどい時は水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼりふいてください。なおベンジン、シンナー、家庭用ワックスなどでふくと変質したり、色がはげる原因となります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0532-41-2118

(受付時間) 9:00~17:00/携帯電話、PHSからでもご利用できます。土・日・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

このテレビラックは株式会社日立製作所の認定を 受け、株式会社テクナが販売するものです。

株式会社テクブ

〒441-3111 愛知県豊橋市原町字蔵社88番地

保証について

- 1、保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
- (ロ)お買い上げ後の設置場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)による故障及び損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車輌、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。
- (木)本書のご提示がない場合。

店

- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ト)故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
- 2、本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理	X	+

日立プラズマテレビラック保証書

型名 製造番号 ※ ご芳名 様 客様 電話 () ※ お買い上げ日 保障期間(お買い上げ日から) 平成 年 月 日 1 年間 ※ 住所・店名 販売 売

電話

出張修理

本書は本記載内容により無料修理を行なうことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保障期間内のサービス活動及びその後の安 全点検活動のために記載内容を利用させて いただく場合がございますので、ご了承く ださい。

本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

裏面もご覧ください。