


YH-MF3255設置寸法図

壁掛けユニットの壁面への取付け


1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。
 2. 壁掛けユニットの設置説明書の設置場所についてをよくお読みのうえ、液晶テレビの壁面への適切な設置場所を決めてください。
 3. 液晶テレビの外形および画面センターと壁掛けユニットの取付穴の位置関係は図のように設置されています。図に従って壁面にアンカー処理、下穴処理などを必要に応じて行ってください。
- 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

L55-GP3



(単位:mm)


L49-GP3/L49-H3



※液晶テレビのイラストは、L49-GP3のものですが、外形寸法、壁掛け取付穴の位置はL49-H3も同じです。

(単位:mm)


L43-GP3/L43-H3



※液晶テレビのイラストは、L43-GP3のものですが、外形寸法、壁掛け取付穴の位置はL43-H3も同じです。

(単位:mm)

L32-GP3/L32-H3



※液晶テレビのイラストは、L32-GP3のものですが、外形寸法、壁掛け取付穴の位置はL32-H3も同じです。

(単位:mm)

※本壁掛けユニットの奥行寸法は43mmとなっているため、背面端子へ取付けるケーブルの端子形状/サイズによっては壁面と干渉しご使用できません。ケーブルの端子サイズは43mm未満のケーブルをご使用ください。