

# 取扱説明書


保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

## 日立 お店用 掃除機

型式

シーブイ ジー  
**CV-G2100**



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。また、防爆構造ではありません。

集じん機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」(P.2~3)をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

●安全上のご注意	2
●使用上のお願い	3

### 使いかた

●各部のなまえと使いかた	4
--------------	---

### お掃除が終わったら

●ごみの捨てかた	6
●お手入れのしかた	7
・本体・標準付属品・付属応用部品	7
・布フィルター	7

### こんなときは

●故障かなと思ったら	8
●保証とアフターサービス	9
●仕様	10



\*3-M7214-5E\*

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



## 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある


発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



### ●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

- 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

## そのほか



- 火気を含む粉じん(グラインダー・溶接機などから発生する粉じん、たばこの吸い殻など)を吸わせない
- 爆発性物質(アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛やそのほか化学物質など)の粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料・溶剤・可燃性ガス〔スプレー〕など)を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 固化するもの(セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど)や導電性の微粉(金属粉・カーボン)、薬品、直径10μm以下の微粒子などを吸わせない
- 水・油・ぬれたごみを吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のようなものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 屋外や風呂場で使用しない
- 水洗いをしない

爆発・火災・感電・けがの原因となります。



# ⚠ 注意

## 電源(コンセント・プラグ・コード)



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

安全上の注意

使用上のお願い

## 吸込口




- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。



## 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てるない  
低温やけどをすることがあります。



## そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。


また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- ホースや延長管の先端で掃除しない  
破損の原因となります。
- 本体に乗らない  
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。
  - ・湿ったもの
  - ・吸湿材(湿気取り)
  - ・多量の砂や粉
  - ・長いひも
  - ・ガラス

# 各部のなまえと使いかた

●下図の部品があることを確認してください。

## 吸込力調節リング



- 穴を開くと吸込力が弱くなります。  
カーテン・薄い敷物などのお掃除に使い  
ます。

## ダストメーター



### お願い


- 大きな窓全体がだいだい色に見えたら、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター加熱や故障の原因となります。
- 床用吸口をゆか面から浮かせて確認してください。
- すき間(サッシ)用吸口を使用すると吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく大きな窓がだいだい色に見えることがあります。すき間(サッシ)用吸口を取り外して確認してください。

## 保護装置

ダストメーターが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 〈処置のしかた〉


- 保護装置が働いたときは、
  - 電源プラグをコンセントから抜く。
  - ごみを捨てる。〈P.6〉
  - 約1時間待って使用する。



## 床用吸口



ゆか・たたみなど  
ブラシが出ます。



レバー



じゅうたんなど  
ブラシが引っ込  
みます。


- ゆか面の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調整リングを用いるか、手もとを下げるご使用ください。

## 注意

### ゆか面に傷を付けるおそれあり

- 特にひのきなどのやわらかいゆかの  
場合、床用吸口をゆか面に強く押し  
つけないでください。


## ホース



- ホースとつぎて類は別々の状態で梱包されています。
- 曲がりつぎてと本体つぎてをホースの両端に差し込み、つぎてのストッパーでホースを固定してご使用ください。

### お願い


- 万一、ホースなどにごみが詰まったときは、ドライバーなどでストッパーを押し込み、曲がりつぎてをホースから引き抜き、詰まったごみを取り除いてください。



### コードフック




### ブロワー



- 狭いところのほこりを吹き飛ばすときに使います。
- ホースを差し込むと、ブロワーふたが開きます。

### クランプ




- クランプの下端を左右に引いてタンクを外します。




- セット時はクランプをクランプ受けに正しく掛けてください。

### 応用部品スタンド



- すき間(サッシ)用吸口と棚用吸口を差し込んで収納できます。

### スイッチ



### 注意

#### 感電・けがのおそれあり

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。


# ごみの捨てかた

## ⚠ 警告

### 感電・けがのおそれあり

- ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## 1 ケースを外し、ちり落としをする



### お願い

- フィルターケージを上下には振らないでください。
- ちり落としはホースを付けたまま行ってください。

## 2 布フィルターを取り出し、ごみを捨てる



## 3 布フィルター、ケースを元どおり取り付ける



## ⚠ 注意

### 発煙・発火のおそれあり

- 布フィルターを取り付けてご使用ください。
- 布フィルターの内側(フィルターケージ側)にごみが残っている場合、ごみを取り除いてから布フィルターを取り付けてください。

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告

### 感電・けがのおそれあり

●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## 本体・標準付属品・付属応用部品

●汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

### お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用しないでください。  
ひび割れや変色の原因となります。




## 布フィルター

●ちり落としをしてごみを捨てたあとも吸込力が弱い場合は、お手入れしてください。

### 1 フィルターリングを外す




### 2 ぬるま湯で手洗いしたあと、よくすすいで陰干しにして、十分に自然乾燥させる



### 3 布フィルターが破れていないか点検する

●破れた布フィルターを使用すると、モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。

### 4 パッキンの凹部とフィルターリングの凸部を合わせ元どおりに取り付ける



### お願い

●漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。


# 故障かなと思ったら

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	(1)タンク内にごみがいっぱいになつていませんか。  (2)布フィルターにごみが付着していませんか。  (3)ホースや吸口にごみが詰まつていませんか。	ごみを捨ててください。  布フィルターをお手入れしてください。  ごみを取り除いてください。	P.6  P.7  P.4
本体が運転しない	(1)電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。  (2)保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。  電源プラグをコンセントから抜いて、ごみを捨てて約1時間後にご使用ください。	P.5  P.4 P.6
排気やケースがあたたかくなる(特に夏場)	空気の流れでモーターを冷却しているため、異常ではありません。	—	—
確認してもまだ異常がある場合	—	ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.9

## 万一、ホースが破れた場合は・・・

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- ①つめ(2か所)を押しながら、ホースを抜く
  - ②接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す
  - ③ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る
  - ④外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける
- ホースの両端部以外が破れた場合は、ホースを交換してください。



# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」(P.8)の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。

### ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-G2100
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印などを併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています。	
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの人工費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へサービスエンジニアを派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居されたとき

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>●スイッチを入れても、運転しない</li><li>●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li><li>●運転中、時々止まる</li><li>●運転中、異常な音がする</li><li>●本体が変形したり、異常に熱い</li><li>●ホースが破れている</li><li>●こげくさい“におい”がする</li><li>●その他の異常がある</li></ul>	ご使用 中止	事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依 頼してください。
-----------------------------------	---	-----------	--

使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」(下記)にご相談ください。日立家電品サポートページで「よくあるご質問」や「使いかた動画」など各種情報をご覧いただけます。電話のほかLINE、チャットでのお問い合わせや、WEBでの修理受付ができますのでご活用ください。

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。  
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口	
TEL	0120-3121-11
携帯電話	050-3155-1111 (有料)
FAX	050-3135-2134 (有料)
(受付時間) 9:00~17:30(月~土)(日曜・祝日、年末年始は休業)	

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口	
TEL	0120-3121-68
携帯電話	0570-0031-68 (有料)
FAX	0570-2006-57 (有料)
(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)	

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。  
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

# 仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ388mm×幅335mm×高さ598mm
消 費 電 力	1050W	質 量	7.1kg(標準付属品を含む)
吸込仕事率	360W	標準付属品	ホース ..... 1本 延長管 ..... 2本 床用吸口 ..... 1個
運 転 音	71dB		すき間(サッシ)用吸口 ..... 1個 棚用吸口 ..... 1個
集じん容積	21L	付属応用部品	
コードの長さ	8m		

仕  
様



# 日立掃除機 保証書

出張修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。

形名	CV-G2100	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		年 月 日	本体：1年
※お客様	ご 住 所 お 名 前 電 話	（ ） 様	
※販売店	ご 住 所 お 名 前 電 話	（ ） 様	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
(二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
(ヘ) 本書のご提示がない場合。  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(チ) 消耗部品(モーターのカーボンブラシ、吸口、ホース、回転ブラシ付吸口のものは回転ブラシ、ベルト)の交換。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口〈P.9〉にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。  
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取させていただきます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口〈P.9〉にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」〈P.9〉をご覧ください。

修理メモ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111