

日立 充電式 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)

カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

こまめなお手入れがサイクロン式クリーナーの強い吸込力を保ちます。


充電しても吸込力が弱いときは、各フィルターのお手入れをしてください。

(詳しくは裏面をご覧ください)

*イラストは代表機種でご説明しています。


「ダストケース」のごみを捨て、「クリーンフィルター」「スponジフィルター」「フィルターカバー」「内筒キャップ」をお手入れ(水洗い)してください。

お手入れブラシはダストケースに取り付けられています。




ダストケースのごみの捨てかた


- 1 ① フィルターカバーの▼マークを、ダストケースの△マーク方向に回す
② フィルターカバーをまっすぐ持ち上げる



- 2 ごみを捨てる



- 3 付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く



注意


けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸っている場合があります。注意してお手入れしてください。

お手入れのしかた(通常のお手入れ)


ごみ捨てをするときは、クリーンフィルターをお手入れしてください。

- 1 クリーンフィルターを開ける

- 1 ダストケースを置く




- 2 クリーンフィルターを開ける



- 2 クリーンフィルターのごみを取り除く

- 1 クリーンフィルターを取り外す



- 2 付着したごみをお手入れブラシで取り除く




お願い

- ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。
- ごみ捨てやお手入れした場合は、スponジフィルターを必ず取り付けてください。
- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。

ごを取り除いても汚れが気になるとき、または吸込力が弱いときは、お手入れ(水洗い)してください。

- 3 クリーンフィルターを取り付ける



- 4 クリーンフィルターを閉める

クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉める



3-R1139-A

お手入れのしかた(水洗い)

①「クリーンフィルター」・「スポンジフィルター」を水洗いする

- クリーンフィルターをお手入れブラシで水洗いする
- スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする
 - ・クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
 - ・水洗い後は、陰干しにして十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルター、スポンジフィルターの乾燥には約24時間必要です。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
 - ・取り外した逆の手順で取り付けてください。



注意

けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。
注意してお手入れしてください。

お願い


●お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
●スポンジフィルターを必ず取り付けてください。
フィルターの早期目詰まり、異音発生の原因となります。

②「フィルターカバー」・「内筒キャップ」を水洗いする


1 フィルターカバー(→表紙)・内筒キャップを取り外す

- 1 内筒キャップを「はずす」の方向に回す
- 2 内筒キャップをまっすぐ引き抜く

お願い 引き抜くときにごみがこぼれる場合があります。
新聞紙などの上で外してください。



2 フィルターカバー・内筒キャップ・ダストケースを水洗いする



お願い ●付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。
●フィルターカバー・内筒キャップは水洗い後によく水を切ってください。

3 自然乾燥させる

陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。
ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。

4 内筒キャップを取り付け、フィルターカバーを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付けます。
詳しい取り付けかたは「取扱説明書」の「各フィルターのごみの捨てかた」をお読みください。

お願い 内筒キャップはしっかりと取り付けてください。ごみ捨ての際に、内筒キャップが落下したり、しっかりと取り付けていない状態で本体を運転した場合、内筒キャップ付近から異音がすることがあります。

強い吸込力でお掃除していただくためには、「取扱説明書」の「ごみの捨てかた」、「お手入れのしかた」をお読みいただき、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおおすすめします。

ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」、「運転中に止まる」などのときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111(有料) FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。