

仕様・性能

形名	MJ-180K
定格	交流100V-190W(50-60Hz共用)
表面材質	塩化ビニール
発熱体	ビニールコードヒーター
温度制御方式	サーモスタット
電源コード	ビニールキャブタイヤコード 3.0m
本体寸法	たて 約180cm よこ 約45cm 厚さ 約1.2cm
本体質量	約4.7kg

目盛	「強」	「弱」
表面温度	約50℃	約35℃
1時間あたりの消費電力量	約190Wh	約95Wh

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定方法に基づく測定値。
 ※消費電力量は室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で5時間通電した場合の平均値。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

日立キッチンマット保証書

持込修理

形名	MJ-180K	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	ご住所 〒	ご芳名	様
※販売店	住所 店名	電話	()

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
 お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
 本書は日本国内においてのみ有効です。
 Effective only in Japan.

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 (ヘ)本書のご提示がない場合。
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書き換えられた場合。

- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

取扱説明書

(保証書付)

裏表紙にあります。


HITACHI

日立キッチンマット MJ-180K形

このたびは日立キッチンマットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとはご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

目次

- 安全のため必ずお守りください.....2・3
- 正しい使いかた
 - 使用の前に.....4
 - 使用の順序.....5
- 知っておいていただきたいこと.....4
- 使用上のご注意.....6
- お手入れと保管.....6
- 安全にお使いいただくための点検.....7
- 保証とアフターサービス.....7
- 仕様・性能.....8



清潔に使える
 抗菌・防カビ加工表地

安心な鋼板入り

裏面すべり止め加工

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠ この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⊘ この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

! この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。


⚠危険

乳幼児や自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかたなどは、特に注意する。
(低温やけどや脱水症状を起こす恐れ)




⚠警告

改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人には、分解したり修理しない。
(火災・感電・けがの原因)



修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。

就寝用暖房器具として使用しない。
(低温やけどの恐れ)



低温やけどの恐れがある。
比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用する。
くつ下、スリッパなどははき、素足で使用しない。


次のようなかたは注意をする。
子供、年寄り、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかたや、深酒、疲労の激しいかた。

⚠警告

交流100V^{ボルト}以外では使用しない。
(火災・感電の原因)

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



⚠注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。
(感電やショートして発火の原因)



スプレーなどの缶を本体の上や近くに置かない。
(爆発や火災の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
(ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)



アイロン台の代わりに使用しない。
(熱で本体を傷め、発火の恐れ)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。
(過熱の恐れ)



万一こぼしたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。

収納時、ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、過熱の原因)


座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない。
(熱で置いたものや床材が変色する恐れ)

正しい使いかた


■使用の前に

キッチンマットを敷く場所

乾燥した平らな床に敷いてください。



- 熱に弱い床の上は、床材をいためたり変色することがあります。
- ソファやベッドまたは、弾性のある敷物の上では、使用しないでください。




■使用の順序

① 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

※ぬれた手で抜き差し、しないようご注意ください。




② 電源・温度調節つまみを「弱」または「強」にします

電源ランプが点灯します。

■使用しないとき

電源・温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。



知っておいていただきたいこと

「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。
- 健康なかたでも「強」目盛で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。「弱」もしくは、くつ下、スリッパなどをはいて使用してください。

- 初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- コントローラーは多少あたたかくなります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。本体やコントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。

⚠️ 使用上のご注意

⚠️ 注意		
テーブルやイスの脚など硬くて重いものをのせない。 また、本体にピンや針を刺したり、アイロンをかけない。 (故障や事故の原因)	コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、他の暖房器具を近づけたりしない。 (故障の原因)	包丁などを落とさない。 (故障や事故の原因) ※ 落として本体に傷つけたときは、お買い上げの販売店に、点検を依頼してください。
裏返したり、折り曲げて使用しない。 (故障や事故の原因)	変形させない。 (故障や事故の原因) ※ 段差や凹凸のある場所では使用しない。	熱いやかんなどをのせない。 (熱で本体を傷め、発火の恐れ) ※ 熱湯や油をこぼさない。
ソファやベッドまたは、弾性のある敷物の上では、使用しない。 (故障や事故の原因)	ぬれた床面には敷かない。 (感電・漏電火災の原因)	コーナーや壁に押し当てて使用しない。 (故障や事故の原因)

お手入れと保管

お手入れのしかた

必ず電源を切り、差込プラグを抜いてから行ってください。

- この製品は、丸洗いできません。表面のほこりやごみは、掃除機などでとってください。また汚れたときは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとってください。
- ジュースやコーヒーなどをこぼしたときは、乾かないうちにティッシュペーパーなどでふきとってください。


⚠️ 注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。
 (本体やコントローラーを傷め、故障の原因)



保管のしかた

- 1 日陰で充分乾燥する。
 食べ物のカスなどがついていると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。(左記 お手入れのしかた 参照)



- 2 本体を裏返して表面が外側になるようにし、折りたたむ。

- 3 お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管する。

⚠️ 注意

折りたたんだ上に重いものをのせない。

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。(被覆のすりきり、ひび割れ)
- 本体の破れや、すりきりによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 「弱」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審の点がある。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
 ● 保証期間は、お買い上げの日から1年です。

修理を依頼されるときは「持込修理」

■ 保証期間中は
 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは
 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このキッチンマットの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
 ● 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

<h3>愛情点検</h3>	● 長年ご使用のキッチンマットの点検を! ● 電源・温度調節つまみを入れても、時々運転しないことがある。 ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ● 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが、異常に熱い。 ● こげ臭いにおいがする。 ● その他の異常や故障がある。	● キッチンマットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
	ご使用の際、このようなことはありませんか	故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。