



リモコンかんたん操作ガイド

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房 

■梅雨の季節から冬までカラッと快適 

押すたびに、




■暑いとき、ワンタッチ冷房 

■健康冷房「涼快」 

■おまかせ空調 


運転を停止する

 タイマー以外の運転を停止します。

電力カット運転をする

- 省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
- 運転中の最大消費電力を抑えます。

「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える



- 自動カラッと除湿・涼快運転中に  を押す。
- 「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。



タイマー予約をする

現在時刻を設定する



温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。  ←上がる  ←下がる

■押すたびに、5%ずつ変わります。  ←上がる  ←下がる

扉を開けた状態



おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。



※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 ① → ② → ③

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 ④ → ⑤ → ⑥

■「切タイマー」 ↔ 「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

予約するときは

① **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる

リモコン表示



午前0:00、または前回予約時刻点灯

② **時刻** を押し、時刻を設定する




午前10:30に運転を停止させる場合

③ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯になり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ① に戻ってください。



室内機のランプ表示



点灯
運転 タイマー クリーン みはり
停止中に予約した場合は消灯 運転中に予約した場合は点灯

④ **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる



午前6:00、または前回予約時刻点灯

⑤ **時刻** を押し、時刻を設定する



午後5:30に運転を開始させる場合

⑥ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯になり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ④ に戻ってください。



リモコン (扉を開けた状態)



予約を取り消すときは

⑦ リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

全て消灯

「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス



毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

