

## 静電フィルター

DE-F2形

このたびは日立衣類乾燥機専用静電フィルターをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

### 細かいほこりや花粉をしっかりキャッチ！

- 静電フィルターは静電気の働きで、直径約1マイクロメートル以上の  
微細なほこりや花粉をしっかりキャッチします。

\*杉花粉の大きさは直径約30マイクロメートルです。




# 静電フィルターの使用かた

■静電フィルターは外で干した衣類の花粉を乾燥機を使って取り除くときにお使いください。


## 静電フィルターの取り付けかた

- 1 フィルターセットを外します。  
●外周部のつまみ部をつまんで引きます。



- 2 フィルターガードに付いているブラックフィルターを外し、静電フィルターに付け換えます。

- 静電フィルターを内フィルターへ「後」の文字が見えるように取り付け、フィルターガードにセットします。



- 3 フィルターセットをバックフィルターに、元どおりセットします。



## ご使用期間と運転方法

### ■ご使用時期

- 花粉が多く発生する時期に合わせてご使用ください。
- 花粉症の多く見られる杉花粉の発生時期は2～5月です。

### ■運転方法


- 外で干した衣類を乾燥機に入れ、ヒーターを「弱」にして、「仕上げ」コースで運転します。
- ※「仕上げ」コースがない機種の場合は、「標準」などのコースを使います。

### ■ご注意

- 洗濯した衣類をそのまま乾燥するときには使用しないでください。乾燥時間が長くなります。また、静電フィルターの寿命を早めます。

## お手入れのしかた

- 毎回使用後に掃除機で掃除してください。
- ※フィルターを軽くたたき出すようにして、内部のほこりもたたき出してください。



### ■ご注意

- 絶対に水洗いしないでください。静電気の働きが弱くなります。
- 使用しないときは袋に入れて保管してください。

## フィルターの交換について

- 静電フィルターは、1年程度(1回/日運転)で新しいものと交換してください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111