

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
F-500	1956年	昭和31年
SF-100	1956年	昭和31年
FMB-300	1956年	昭和31年
FMB-490	1956年	昭和31年
FMB-790	1956年	昭和31年
FMB-290	1957年	昭和32年
SMB-300	1957年	昭和32年
FMB-310G	1957年	昭和32年
FMB-780	1957年	昭和32年
FMY-480	1957年	昭和32年
FMY-110	1957年	昭和32年
TOMY-100	1957年	昭和32年
FMY-520	1958年	昭和33年
FMY-320G	1958年	昭和33年
SMY-110	1958年	昭和33年
FMY-510	1958年	昭和33年
SMY-490	1958年	昭和33年
FMY-770	1958年	昭和33年
FY-470	1958年	昭和33年
TSY-120	1958年	昭和33年
FY-340G	1958年	昭和33年
FY-280	1958年	昭和33年
FY-450	1959年	昭和34年
SY-330	1959年	昭和34年
FY-350	1959年	昭和34年
F-14A	1959年	昭和34年
TY-270	1959年	昭和34年
FY-440	1959年	昭和34年
TX-380S	1959年	昭和34年
SY-330RD	1959年	昭和34年
FY-360	1959年	昭和34年
TSY-130G	1959年	昭和34年
SX-410D	1960年	昭和35年
FY-260	1960年	昭和35年
SX-410	1960年	昭和35年
CT-150	1960年	昭和35年
FY-370	1960年	昭和35年
TX-380	1960年	昭和35年
FY-990	1960年	昭和35年
FY-420	1960年	昭和35年
TX-240	1960年	昭和35年
FY-400	1960年	昭和35年
FY-810	1960年	昭和35年
FY-960	1960年	昭和35年
CS-160	1960年	昭和35年
FY-820	1960年	昭和35年
FY-840	1961年	昭和36年
FY-970	1961年	昭和36年
SX-390R	1961年	昭和36年
FY-250	1961年	昭和36年
SX-390	1961年	昭和36年
EY-910	1961年	昭和36年
FY-940	1961年	昭和36年
FY-830	1961年	昭和36年
FY-860	1961年	昭和36年
SX-390D	1961年	昭和36年
U-10	1961年	昭和36年
FY-870	1961年	昭和36年
EY-950	1962年	昭和37年
EY-910R	1962年	昭和37年
STX-900	1962年	昭和37年
FY-920	1962年	昭和37年
NX-980	1962年	昭和37年
STX-850	1962年	昭和37年
FX-730	1962年	昭和37年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
CW-60	1962年	昭和37年
NX-980D	1962年	昭和37年
STX-750	1962年	昭和37年
STY-570	1962年	昭和37年
STY-750	1962年	昭和37年
STX-190	1962年	昭和37年
TTX-690	1962年	昭和37年
STX-650	1962年	昭和37年
EY-560	1962年	昭和37年
TWX-760	1962年	昭和37年
STX-680	1963年	昭和38年
STX-930	1963年	昭和38年
CF-610	1963年	昭和38年
STX-550	1963年	昭和38年
E-5200	1963年	昭和38年
ST-3500	1963年	昭和38年
STX-550DK	1963年	昭和38年
STX-550RC	1963年	昭和38年
N-4500	1963年	昭和38年
NX-740	1963年	昭和38年
STX-550D	1963年	昭和38年
ST-1200	1963年	昭和38年
ST-7000	1963年	昭和38年
U-20	1963年	昭和38年
N-3400	1963年	昭和38年
ST-2800	1963年	昭和38年
ST-3200	1963年	昭和38年
TWX-760R	1963年	昭和38年
N-8400	1963年	昭和38年
TW-2100	1963年	昭和38年
N-1800	1964年	昭和39年
CS-600	1964年	昭和39年
ST-3500R	1964年	昭和39年
N-7900	1964年	昭和39年
FI-5000	1964年	昭和39年
N-5300	1964年	昭和39年
ST-6700	1964年	昭和39年
TW-2000A	1964年	昭和39年
N-1300	1964年	昭和39年
TW-2000	1964年	昭和39年
U-40	1964年	昭和39年
CST-1100	1964年	昭和39年
HTAB-3	1964年	昭和39年
N-19S	1964年	昭和39年
ST-6300	1964年	昭和39年
U-30	1964年	昭和39年
U-40R	1964年	昭和39年
D-124	1964年	昭和39年
N-96C	1965年	昭和40年
N-20S	1965年	昭和40年
CST-26S	1965年	昭和40年
N-30C	1965年	昭和40年
ST-86S	1965年	昭和40年
TW-1000	1965年	昭和40年
TW-1000R	1965年	昭和40年
CN-70C	1965年	昭和40年
N-78T	1965年	昭和40年
CW-60R	1965年	昭和40年
N-30CH	1965年	昭和40年
ST-4600	1965年	昭和40年
N-20S(H)	1965年	昭和40年
T-48C	1965年	昭和40年
CW-70	1966年	昭和41年
CW-70R	1966年	昭和41年
CN-70CH	1966年	昭和41年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
D-125	1966年	昭和41年
N-81T	1966年	昭和41年
ST-16T	1966年	昭和41年
N-25S	1966年	昭和41年
N-55C	1966年	昭和41年
S-17T	1966年	昭和41年
TW-77	1966年	昭和41年
U-30H	1966年	昭和41年
CN-80C	1966年	昭和41年
N-60C	1966年	昭和41年
N-82T	1966年	昭和41年
S-37C	1966年	昭和41年
TW-77A	1966年	昭和41年
TW-77B	1966年	昭和41年
CN-90S	1966年	昭和41年
CN-92S	1967年	昭和42年
CN-88C	1967年	昭和42年
N-41T	1967年	昭和42年
N-65C	1967年	昭和42年
ST-16TA	1967年	昭和42年
TW-77D	1967年	昭和42年
U-50	1967年	昭和42年
TW-77IC	1967年	昭和42年
CN-87C	1967年	昭和42年
CN-93T	1967年	昭和42年
N-25SA	1967年	昭和42年
S-27	1967年	昭和42年
U-50A	1967年	昭和42年
CF-71C	1967年	昭和42年
CN-94S	1967年	昭和42年
T-75C	1967年	昭和42年
CN-85L	1968年	昭和43年
I-9B	1968年	昭和43年
TW-77F	1968年	昭和43年
TW-77S	1968年	昭和43年
CN-750C	1968年	昭和43年
TW-77FU	1968年	昭和43年
CN-750CU	1968年	昭和43年
ST-16S	1968年	昭和43年
T-76CU	1968年	昭和43年
CN-600S	1968年	昭和43年
CN-600SU	1968年	昭和43年
S-17A	1968年	昭和43年
T-43	1968年	昭和43年
T-43U	1968年	昭和43年
T-76C	1968年	昭和43年
TW-12V	1968年	昭和43年
TW-12VU	1968年	昭和43年
CN-700C	1968年	昭和43年
S-17AU	1968年	昭和43年
S-17P	1968年	昭和43年
S-17PU	1968年	昭和43年
CF-500C	1968年	昭和43年
CF-500CU	1968年	昭和43年
CN-700CU	1968年	昭和43年
CN-800LU	1968年	昭和43年
TW-12A	1968年	昭和43年
TW-12AU	1968年	昭和43年
TW-12B	1968年	昭和43年
CF-560T	1968年	昭和43年
CF-560TU	1968年	昭和43年
CT-900LU	1968年	昭和43年
F-14B	1969年	昭和44年
F-14BU	1969年	昭和44年
U-60	1969年	昭和44年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
CN-650TU	1969年	昭和44年
CF-570TU	1969年	昭和44年
I-9AU	1969年	昭和44年
I-9AUR	1969年	昭和44年
CF-590TU	1969年	昭和44年
CN-760CU	1969年	昭和44年
TW-12H	1969年	昭和44年
TW-12HU	1969年	昭和44年
CN-610SU	1969年	昭和44年
I-9A	1969年	昭和44年
I-9A(R)	1969年	昭和44年
S-17BU	1969年	昭和44年
T-20AU	1969年	昭和44年
CH-300PU	1969年	昭和44年
U-70	1969年	昭和44年
CF-510CU	1969年	昭和44年
CN-650T	1969年	昭和44年
CN-770CU	1969年	昭和44年
CN-810LU	1969年	昭和44年
F-14S	1969年	昭和44年
F-14SU	1969年	昭和44年
S-17B	1969年	昭和44年
S-17F	1969年	昭和44年
S-17FU	1969年	昭和44年
CS-270TU	1969年	昭和44年
CT-91LU	1969年	昭和44年
T-20CU	1969年	昭和44年
TW-12HU(L)	1969年	昭和44年
TW-12MU	1969年	昭和44年
CN-820LW	1970年	昭和45年
CF-595T	1970年	昭和45年
CH-305P	1970年	昭和45年
CN-720C	1970年	昭和45年
CS-250T	1970年	昭和45年
CS-280C	1970年	昭和45年
F-14DU	1970年	昭和45年
F-14U	1970年	昭和45年
I-9U	1970年	昭和45年
S-17U	1970年	昭和45年
S-17W	1970年	昭和45年
TW-12U	1970年	昭和45年
TW-12UMX	1970年	昭和45年
F-14LD	1970年	昭和45年
CN-4000C	1970年	昭和45年
CN-620S	1970年	昭和45年
CN-780C	1970年	昭和45年
S-17UL	1970年	昭和45年
TW-12L	1970年	昭和45年
CS-260S	1970年	昭和45年
F-14L	1970年	昭和45年
TW-12P	1970年	昭和45年
CT-830L	1970年	昭和45年
S-17UR	1970年	昭和45年
CF-540T	1970年	昭和45年
CT-950L	1970年	昭和45年
CS-255T	1970年	昭和45年
CT-725C	1970年	昭和45年
CT-730C	1970年	昭和45年
CT-785C	1970年	昭和45年
CT-830LW	1970年	昭和45年
F-14KU	1970年	昭和45年
CH-310P	1970年	昭和45年
S-17DU	1970年	昭和45年
CS-265S	1971年	昭和46年
CS-202	1971年	昭和46年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
CT-797	1971年	昭和46年
CT-840L	1971年	昭和46年
CTT-940L	1971年	昭和46年
CF-545T	1971年	昭和46年
CT-717	1971年	昭和46年
I-99A	1971年	昭和46年
P-32A	1971年	昭和46年
TW-12UA	1971年	昭和46年
CE-230	1971年	昭和46年
CE-240	1971年	昭和46年
CT-790	1971年	昭和46年
F-14LA	1971年	昭和46年
F-34F	1971年	昭和46年
P-32	1971年	昭和46年
P-32R	1971年	昭和46年
S-57S	1971年	昭和46年
TW-12LA	1971年	昭和46年
CT-707	1971年	昭和46年
CT-757	1971年	昭和46年
S-17K	1971年	昭和46年
T-31A	1971年	昭和46年
T-91C	1971年	昭和46年
CE-290	1971年	昭和46年
CT-660	1971年	昭和46年
P-32W	1971年	昭和46年
S-57B	1971年	昭和46年
CR-320	1971年	昭和46年
CT-705	1971年	昭和46年
CT-808	1971年	昭和46年
F-34C	1971年	昭和46年
F-54	1971年	昭和46年
F-54R	1971年	昭和46年
F-54W	1971年	昭和46年
CT-727	1971年	昭和46年
I-90	1971年	昭和46年
CA-525	1971年	昭和46年
CE-201	1971年	昭和46年
CT-737	1971年	昭和46年
P-32Y	1971年	昭和46年
TW-12F	1971年	昭和46年
I-90W	1971年	昭和46年
I-90W/R	1971年	昭和46年
P-62	1971年	昭和46年
CT-705K	1971年	昭和46年
CT-727R	1971年	昭和46年
I-90R	1971年	昭和46年
CR-330	1972年	昭和47年
CT-660K	1972年	昭和47年
CE-201K	1972年	昭和47年
CE-215	1972年	昭和47年
CT-625S	1972年	昭和47年
CX-100	1972年	昭和47年
CE-215W	1972年	昭和47年
P-32AR	1972年	昭和47年
CR-312	1972年	昭和47年
CR-312B	1972年	昭和47年
CR-312R	1972年	昭和47年
F-54A	1972年	昭和47年
F-54AR	1972年	昭和47年
P-72	1972年	昭和47年
P-72B	1972年	昭和47年
P-72R	1972年	昭和47年
CR-360	1972年	昭和47年
CT-747	1972年	昭和47年
CT-782	1972年	昭和47年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
F-74	1972年	昭和47年
F-74R	1972年	昭和47年
CA-525A	1972年	昭和47年
CT-715	1972年	昭和47年
I-39	1972年	昭和47年
I-39R	1972年	昭和47年
I-39Y	1972年	昭和47年
CR-400	1972年	昭和47年
I-79	1972年	昭和47年
I-79R	1972年	昭和47年
I-79Y	1972年	昭和47年
CA-500	1972年	昭和47年
CE-205	1972年	昭和47年
CE-235	1972年	昭和47年
CT-612	1972年	昭和47年
P-62R	1972年	昭和47年
P-62Y	1972年	昭和47年
CA-525K	1972年	昭和47年
CR-340	1972年	昭和47年
MV-1	1972年	昭和47年
CB-990	1973年	昭和48年
CT-703	1973年	昭和48年
CT-773	1973年	昭和48年
CE-213	1973年	昭和48年
FX-94	1973年	昭和48年
I-39S	1973年	昭和48年
P-72V	1973年	昭和48年
CA-523	1973年	昭和48年
CE-283	1973年	昭和48年
CY-133R	1973年	昭和48年
CY-633D	1973年	昭和48年
CB-970	1973年	昭和48年
CX-103	1973年	昭和48年
CY-233D	1973年	昭和48年
K-38	1973年	昭和48年
CT-723	1973年	昭和48年
CT-792	1973年	昭和48年
P-73	1973年	昭和48年
P-73U	1973年	昭和48年
T-51A	1973年	昭和48年
CE-203	1973年	昭和48年
CE-204	1973年	昭和48年
CR-364	1973年	昭和48年
CR-403	1973年	昭和48年
F-94	1973年	昭和48年
P-12K	1973年	昭和48年
P-92	1973年	昭和48年
PX-72V	1973年	昭和48年
CA-504	1973年	昭和48年
CB-930	1973年	昭和48年
CE-284	1973年	昭和48年
CE-293	1973年	昭和48年
CR-344	1973年	昭和48年
CT-653	1973年	昭和48年
CT-704	1973年	昭和48年
CT-722	1973年	昭和48年
CY-134R	1973年	昭和48年
CY-634D	1973年	昭和48年
SX-57B	1973年	昭和48年
TC-183J	1973年	昭和48年
P-12T	1973年	昭和48年
CA-501	1974年	昭和49年
CA-503	1974年	昭和49年
CY-200V	1974年	昭和49年
PX-73	1974年	昭和49年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
CB-904	1974年	昭和49年
CT-774	1974年	昭和49年
PX-73V	1974年	昭和49年
CT-603	1974年	昭和49年
CT-743	1974年	昭和49年
FX-35	1974年	昭和49年
I-99	1974年	昭和49年
CE-243	1974年	昭和49年
CR-410	1974年	昭和49年
CY-944D	1974年	昭和49年
P-73V	1974年	昭和49年
T-51S	1974年	昭和49年
CE-210	1974年	昭和49年
CE-214	1974年	昭和49年
CA-524	1974年	昭和49年
P-12A	1974年	昭和49年
CE-224	1974年	昭和49年
CR-414	1974年	昭和49年
CR-412	1974年	昭和49年
SX-57F	1974年	昭和49年
CA-522	1974年	昭和49年
CA-554	1974年	昭和49年
CE-254	1974年	昭和49年
PX-63	1974年	昭和49年
PX-63GN	1974年	昭和49年
PX-63R	1974年	昭和49年
I-59	1974年	昭和49年
CR-415	1974年	昭和49年
FX-95	1974年	昭和49年
PX-12A	1974年	昭和49年
CT-654	1974年	昭和49年
PX-73VS	1974年	昭和49年
CB-974	1975年	昭和50年
C16-555	1975年	昭和50年
I-91V	1975年	昭和50年
CB-984	1975年	昭和50年
PX-93	1975年	昭和50年
C13-355	1975年	昭和50年
C20-670	1975年	昭和50年
C20-675	1975年	昭和50年
PX-93V	1975年	昭和50年
C18-265	1975年	昭和50年
I-59V	1975年	昭和50年
C14-435	1975年	昭和50年
C16-535	1975年	昭和50年
PX-83	1975年	昭和50年
C16-575	1975年	昭和50年
C14-465	1975年	昭和50年
C16-536	1975年	昭和50年
C16-556	1975年	昭和50年
C20-745	1975年	昭和50年
C20-775	1975年	昭和50年
I-91	1975年	昭和50年
FX-96	1976年	昭和51年
C20-656	1976年	昭和51年
C13-336	1976年	昭和51年
C18-206	1976年	昭和51年
C20-726	1976年	昭和51年
K-55	1976年	昭和51年
C14-406	1976年	昭和51年
C14-407	1976年	昭和51年
C16-506	1976年	昭和51年
C10-116	1976年	昭和51年
C13-306	1976年	昭和51年
C22-976	1976年	昭和51年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C18-216	1976年	昭和51年
C18-246	1976年	昭和51年
C20-606	1976年	昭和51年
C20-626	1976年	昭和51年
C20-706	1976年	昭和51年
C22-936	1976年	昭和51年
K-88	1976年	昭和51年
PX-23	1976年	昭和51年
C18-226	1976年	昭和51年
PX-23V	1976年	昭和51年
C20-826	1976年	昭和51年
C14-436	1976年	昭和51年
C18-226E	1976年	昭和51年
C26-987	1977年	昭和52年
K-58	1977年	昭和52年
C14-467E	1977年	昭和52年
C18-217	1977年	昭和52年
C18-227	1977年	昭和52年
C20-627	1977年	昭和52年
C20-637E	1977年	昭和52年
C14-408	1977年	昭和52年
C16-577	1977年	昭和52年
C20-607	1977年	昭和52年
C18-227E	1977年	昭和52年
C18-247E	1977年	昭和52年
C20-667E	1977年	昭和52年
C22-936S	1977年	昭和52年
C13-307	1977年	昭和52年
C18-247ER	1977年	昭和52年
C14-407A	1977年	昭和52年
C16-507	1977年	昭和52年
C18-228	1977年	昭和52年
C20-628	1977年	昭和52年
C20-828	1977年	昭和52年
C14-467EA	1977年	昭和52年
C18-238E	1977年	昭和52年
C20-638E	1977年	昭和52年
C26-988E	1977年	昭和52年
K-60	1977年	昭和52年
C16-547E	1977年	昭和52年
C20-708E	1977年	昭和52年
C14-458E	1978年	昭和53年
C10-118	1978年	昭和53年
K-56	1978年	昭和53年
C14-408A	1978年	昭和53年
C26-980V	1978年	昭和53年
C13-308	1978年	昭和53年
C14-468E	1978年	昭和53年
C18-248E	1978年	昭和53年
C20-668E	1978年	昭和53年
C20-829E	1978年	昭和53年
C26-948E	1978年	昭和53年
C26-948P	1978年	昭和53年
K-59	1978年	昭和53年
P-28	1978年	昭和53年
P-28V	1978年	昭和53年
C18-248P	1978年	昭和53年
C20-668P	1978年	昭和53年
C14-468EA	1978年	昭和53年
C16-509E	1978年	昭和53年
C16-509EA	1978年	昭和53年
C6-630	1978年	昭和53年
C16-549E	1978年	昭和53年
C18-239E	1978年	昭和53年
C18-239EA	1978年	昭和53年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C20-639E	1978年	昭和53年
C20-639P	1978年	昭和53年
C20-809E	1978年	昭和53年
C13-308A	1978年	昭和53年
C18-200	1978年	昭和53年
C26-989E	1978年	昭和53年
C26-989P	1978年	昭和53年
C26-996	1978年	昭和53年
C22-920	1978年	昭和53年
K-27	1978年	昭和53年
K-59M	1978年	昭和53年
PU-29M	1978年	昭和53年
C20-880V	1978年	昭和53年
C26-950	1978年	昭和53年
C18-220	1979年	昭和54年
C13-300	1979年	昭和54年
C18-200A	1979年	昭和54年
C20-668EA	1979年	昭和54年
C20-820	1979年	昭和54年
C26-948EA	1979年	昭和54年
C6-600	1979年	昭和54年
C14-400	1979年	昭和54年
C18-248EA	1979年	昭和54年
C20-800	1979年	昭和54年
C26-900	1979年	昭和54年
CT-724	1979年	昭和54年
C14-468EB	1979年	昭和54年
C18-239P	1979年	昭和54年
C20-639EA	1979年	昭和54年
C50-700	1979年	昭和54年
C10-118A	1979年	昭和54年
C14-458EA	1979年	昭和54年
C16-549EA	1979年	昭和54年
C18-210S	1979年	昭和54年
C20-800A	1979年	昭和54年
C20-850	1979年	昭和54年
C13-308B	1979年	昭和54年
C6-640	1979年	昭和54年
K-2	1979年	昭和54年
C14-408M	1979年	昭和54年
C18-240	1979年	昭和54年
C20-840	1979年	昭和54年
C26-910S	1979年	昭和54年
C26-940	1979年	昭和54年
C14-470	1979年	昭和54年
K-1	1979年	昭和54年
C14-420	1979年	昭和54年
PU-29	1979年	昭和54年
C18-225	1980年	昭和55年
C18-225A	1980年	昭和55年
C20-825	1980年	昭和55年
C18-250	1980年	昭和55年
C22-970	1980年	昭和55年
C26-750	1980年	昭和55年
C6-601	1980年	昭和55年
C18-270	1980年	昭和55年
C20-810S	1980年	昭和55年
C13-309	1980年	昭和55年
C14-1070	1980年	昭和55年
C20-870	1980年	昭和55年
C26-951A	1980年	昭和55年
C18-241	1980年	昭和55年
C18-250A	1980年	昭和55年
C20-841	1980年	昭和55年
C14-2170	1980年	昭和55年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C14-409	1980年	昭和55年
C14-420M	1980年	昭和55年
C20-825A	1980年	昭和55年
C20-890	1980年	昭和55年
C26-941	1980年	昭和55年
C18-201	1980年	昭和55年
C26-910SA	1980年	昭和55年
C6-641	1980年	昭和55年
C20-801	1980年	昭和55年
C18-290	1980年	昭和55年
C26-901	1980年	昭和55年
C14-490	1981年	昭和56年
C16-510	1981年	昭和56年
C14-420A	1981年	昭和56年
C14-460	1981年	昭和56年
C16-521	1981年	昭和56年
C18-221	1981年	昭和56年
C14-470A	1981年	昭和56年
C14-490A	1981年	昭和56年
C26-961	1981年	昭和56年
C10-130	1981年	昭和56年
C14-409A	1981年	昭和56年
C14-420B	1981年	昭和56年
C10-140	1981年	昭和56年
C18-231	1981年	昭和56年
C18-231A	1981年	昭和56年
C18-251	1981年	昭和56年
C18-251A	1981年	昭和56年
C14-410	1981年	昭和56年
C18-201A	1981年	昭和56年
C20-291	1981年	昭和56年
C20-821	1981年	昭和56年
C20-891	1981年	昭和56年
C18-291	1981年	昭和56年
C20-810SA	1981年	昭和56年
C14-480	1981年	昭和56年
C14-410M	1981年	昭和56年
C18-251M	1981年	昭和56年
C20-870A	1981年	昭和56年
C6-620	1981年	昭和56年
C14-1180	1982年	昭和57年
C26-972	1982年	昭和57年
C18-272	1982年	昭和57年
C14-472	1982年	昭和57年
C16-572	1982年	昭和57年
C20-872	1982年	昭和57年
C14-491	1982年	昭和57年
C18-221A	1982年	昭和57年
C14-432	1982年	昭和57年
C16-532	1982年	昭和57年
C18-202	1982年	昭和57年
C18-232	1982年	昭和57年
C14-462	1982年	昭和57年
C14-1181	1982年	昭和57年
C14-2171	1982年	昭和57年
C18-292	1982年	昭和57年
C20-892	1982年	昭和57年
C5-612S	1982年	昭和57年
C14-2180	1982年	昭和57年
C14-409A-1	1982年	昭和57年
C14-452	1982年	昭和57年
C20-832	1982年	昭和57年
C18-222	1983年	昭和58年
C18-D22	1983年	昭和58年
C26-932	1983年	昭和58年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C14-432A	1983年	昭和58年
C14-462-1	1983年	昭和58年
C14-493	1983年	昭和58年
C18-213	1983年	昭和58年
C18-232A	1983年	昭和58年
C18-292-1	1983年	昭和58年
C19-233	1983年	昭和58年
C20-892-1	1983年	昭和58年
C21-833	1983年	昭和58年
C14-2190	1983年	昭和58年
C14-2191	1983年	昭和58年
C20-822	1983年	昭和58年
C14-409A-2	1983年	昭和58年
C14-462-2	1983年	昭和58年
C18-202-1	1983年	昭和58年
C14-2187	1983年	昭和58年
C14-413	1983年	昭和58年
C19-273	1983年	昭和58年
C21-873	1983年	昭和58年
C14-410-1	1983年	昭和58年
C18-231-1	1983年	昭和58年
C14-B20	1983年	昭和58年
C20-E90	1983年	昭和58年
C21-833-1	1983年	昭和58年
C14-413-1	1984年	昭和59年
C14-B20V	1984年	昭和59年
C14-GM10H-3	1984年	昭和59年
C18-D20	1984年	昭和59年
C15-B01	1984年	昭和59年
C19-273-1	1984年	昭和59年
C21-873-1	1984年	昭和59年
C12-2120	1984年	昭和59年
C14-2190A	1984年	昭和59年
C15-B30	1984年	昭和59年
C19-D40	1984年	昭和59年
C21-E40	1984年	昭和59年
C14-413A	1984年	昭和59年
C14-493A	1984年	昭和59年
C14-B20A	1984年	昭和59年
C19-D1G	1984年	昭和59年
C6-A10	1984年	昭和59年
C19-D30	1984年	昭和59年
C21-E30	1984年	昭和59年
C21-E41	1984年	昭和59年
C19-D74	1984年	昭和59年
C21-E74	1984年	昭和59年
C24-F50	1984年	昭和59年
C19-D31	1984年	昭和59年
C24-F22	1984年	昭和59年
C14-2260NH	1985年	昭和60年
C14-B22	1985年	昭和60年
C21-833B	1985年	昭和60年
C26-932V	1985年	昭和60年
C15-B31	1985年	昭和60年
C19-D22	1985年	昭和60年
C21-E22	1985年	昭和60年
C24-F75	1985年	昭和60年
C14-B23	1985年	昭和60年
C19-D43	1985年	昭和60年
C21-E23	1985年	昭和60年
C21-E43	1985年	昭和60年
F-100	1985年	昭和60年
C15-S01	1985年	昭和60年
C14-B23S	1985年	昭和60年
C19-D23	1985年	昭和60年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C21-E51	1985年	昭和60年
C21-E74A	1985年	昭和60年
C15-B31M	1985年	昭和60年
C28-G51	1985年	昭和60年
C28-G22	1985年	昭和60年
C19-D12	1986年	昭和61年
C19-D24	1986年	昭和61年
C21-E12	1986年	昭和61年
C21-E23F	1986年	昭和61年
C21-E24	1986年	昭和61年
C24-F22-1	1986年	昭和61年
C24-F50-1	1986年	昭和61年
C24-F75-1	1986年	昭和61年
C14-B32	1986年	昭和61年
C15-B32	1986年	昭和61年
C19-D44	1986年	昭和61年
C21-J01	1986年	昭和61年
C21-E66	1986年	昭和61年
C14-B12	1986年	昭和61年
C14-B24	1986年	昭和61年
C29-G24	1986年	昭和61年
C29-G66	1986年	昭和61年
C29-G77	1986年	昭和61年
C37-H55	1986年	昭和61年
C19-D35	1986年	昭和61年
C21-E35	1986年	昭和61年
C29-G55	1986年	昭和61年
C19-D66SR	1986年	昭和61年
C21-E66SR	1986年	昭和61年
C24-F66	1986年	昭和61年
C24-F66SR	1986年	昭和61年
C10-A20	1986年	昭和61年
C21-E01	1986年	昭和61年
C21-F24	1986年	昭和61年
C24-F24	1986年	昭和61年
C29-G01	1986年	昭和61年
C29-G66SR	1986年	昭和61年
C14-413B	1986年	昭和61年
C14-3277NH	1986年	昭和61年
C14-2265NH	1987年	昭和62年
C25-F55SR	1987年	昭和62年
C29-G76SRE	1987年	昭和62年
C21-E36	1987年	昭和62年
C21-E60	1987年	昭和62年
C24-F67	1987年	昭和62年
C29-G36	1987年	昭和62年
C24-F36	1987年	昭和62年
C14-B60	1987年	昭和62年
C19-D36	1987年	昭和62年
C29-G67S	1987年	昭和62年
C33-J67S	1987年	昭和62年
C14-B12-1	1987年	昭和62年
C14-B24-1	1987年	昭和62年
C15-B32-1	1987年	昭和62年
C21-E61S	1987年	昭和62年
C14-2255NH	1987年	昭和62年
C14-2255NHV	1987年	昭和62年
C21-E18	1987年	昭和62年
C24-F67S	1987年	昭和62年
TE-6760A	1987年	昭和62年
C14-B36	1987年	昭和62年
C21-E18-1	1987年	昭和62年
C21-E61SA	1987年	昭和62年
C29-G01S	1987年	昭和62年
C29-G87SRE	1987年	昭和62年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C37-H67S	1987年	昭和62年
C14-414	1987年	昭和62年
C27-ST1	1987年	昭和62年
C14-B16	1987年	昭和62年
C21-MV35	1987年	昭和62年
C33-JL1S	1987年	昭和62年
C29-ST1	1988年	昭和63年
C29-BS1	1988年	昭和63年
C19-M1	1988年	昭和63年
C21-M1	1988年	昭和63年
C24-CS1	1988年	昭和63年
C27-SV1	1988年	昭和63年
C29-CS1	1988年	昭和63年
C29-ST18	1988年	昭和63年
C29-SX1	1988年	昭和63年
C15-M1	1988年	昭和63年
C27-SX1	1988年	昭和63年
C14-M1	1988年	昭和63年
C21-E19	1988年	昭和63年
C25-ST2	1988年	昭和63年
C21-ST2	1988年	昭和63年
C25-EX1	1988年	昭和63年
C14-M1-1	1988年	昭和63年
C24-SR1	1988年	昭和63年
C27-ST2	1988年	昭和63年
C14-415	1988年	昭和63年
C14-415K	1988年	昭和63年
C29-CS2	1988年	昭和63年
C29-ST29	1988年	昭和63年
C21-ST29	1988年	昭和63年
C27-TX1	1988年	昭和63年
C29-ST2	1988年	昭和63年
C31-X1	1988年	昭和63年
C33-ED1	1988年	昭和63年
C37-ST2	1988年	昭和63年
C14-M2	1989年	昭和64年
C14-B37	1989年	平成1年
C21-E20	1989年	平成1年
C24-SR1-1	1989年	平成1年
C29-BX2	1989年	平成1年
C29-CBX1	1989年	平成1年
C29-SV1	1989年	平成1年
C31-CBX1	1989年	平成1年
C18-286	1989年	平成1年
C21-HTV1	1989年	平成1年
C21-SV1	1989年	平成1年
C24-SV1	1989年	平成1年
C25-SV1	1989年	平成1年
C19-MR1-1	1989年	平成1年
C29-SX2	1989年	平成1年
C31-SX2	1989年	平成1年
C33-SX2	1989年	平成1年
C29-BX1	1989年	平成1年
C29-EX1	1989年	平成1年
C14-M3	1989年	平成1年
C27-EX1	1989年	平成1年
C14-HTV1	1989年	平成1年
C21-EV1	1989年	平成1年
C21-MR1	1989年	平成1年
C19-MR1	1989年	平成1年
C21-HS1	1989年	平成1年
C21-M3	1989年	平成1年
C25-HS1	1989年	平成1年
C27-BX1	1989年	平成1年
C29-ES39	1989年	平成1年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C31-BX1	1989年	平成1年
C31-EX1	1989年	平成1年
C21-ES39	1989年	平成1年
C37-SX2	1989年	平成1年
C14-MR1	1990年	平成2年
C25-BX1	1990年	平成2年
C33-ED1-1	1990年	平成2年
C21-ES1	1990年	平成2年
C25-HS1-1	1990年	平成2年
C29-EX2	1990年	平成2年
C21-BV1	1990年	平成2年
C27-BX10	1990年	平成2年
C29-CX1	1990年	平成2年
C31-CX1	1990年	平成2年
C21-MR2	1990年	平成2年
C29-BX2-1	1990年	平成2年
C14-HTS1	1990年	平成2年
C27-BX1-1	1990年	平成2年
C21-ES10	1990年	平成2年
C21-ES1-1	1990年	平成2年
C21-MR3	1990年	平成2年
C21-MR3-1	1990年	平成2年
C29-NBX1	1990年	平成2年
C31-EX2	1990年	平成2年
C25-HS1-2	1990年	平成2年
C25-NBX1	1990年	平成2年
C29-CX2	1990年	平成2年
C37-BV1	1990年	平成2年
C25-HS2	1991年	平成3年
C25-HS2-1	1991年	平成3年
C14-MR2	1991年	平成3年
C19-MR2	1991年	平成3年
C25-BV10	1991年	平成3年
C29-DBX1	1991年	平成3年
C29-PA10	1991年	平成3年
C31-CBX2	1991年	平成3年
C27-BX1-2	1991年	平成3年
C33-SX3	1991年	平成3年
C21-BV2	1991年	平成3年
C21-MR5	1991年	平成3年
C21-MR5-1	1991年	平成3年
C29-FP100	1991年	平成3年
C21-FM10	1991年	平成3年
C25-NX10-1	1991年	平成3年
C29-FG100	1991年	平成3年
C29-NBX1A	1991年	平成3年
C14-GM10	1991年	平成3年
C14-GM10F	1991年	平成3年
C14-GM10H	1991年	平成3年
C19-GM10	1991年	平成3年
C19-GM10-1	1991年	平成3年
C21-FM12	1991年	平成3年
C25-NX10	1991年	平成3年
C29-NX10	1991年	平成3年
C33-FP100	1991年	平成3年
C14-BV10	1991年	平成3年
C33-FG100	1991年	平成3年
C21-BV10	1992年	平成4年
C29-KBX1	1992年	平成4年
C29-FV100	1992年	平成4年
C33-FV100	1992年	平成4年
C10-GL1	1992年	平成4年
C25-FV100	1992年	平成4年
C29-FP1000	1992年	平成4年
C31-PA10	1992年	平成4年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C6-GL1	1992年	平成4年
C6-GL3	1992年	平成4年
C29-DBX2	1992年	平成4年
C25-AV1	1992年	平成4年
C25-AV1-1	1992年	平成4年
C25-BV10-1	1992年	平成4年
C25-ST3	1992年	平成4年
C25-ST3-1	1992年	平成4年
C28-WD200	1992年	平成4年
C21-NX20	1992年	平成4年
C14-VT1	1992年	平成4年
C29-BV20	1992年	平成4年
C29-FG1000	1992年	平成4年
C29-FX200	1992年	平成4年
HD-M20	1992年	平成4年
C25-BV20	1992年	平成4年
C25-KB10	1992年	平成4年
C25-KB10-2	1992年	平成4年
C29-CB20	1992年	平成4年
C29-FA200	1992年	平成4年
C29-KF100	1992年	平成4年
C21-MR5X	1992年	平成4年
C25-NX20	1992年	平成4年
C29-NX20	1992年	平成4年
C14-HTS2	1992年	平成4年
C21-HR1	1992年	平成4年
C21-EC200	1993年	平成5年
C21-HR1-1	1993年	平成5年
C25-BV20-1	1993年	平成5年
C25-EC200	1993年	平成5年
C21-ES20	1993年	平成5年
C25-AX20	1993年	平成5年
C29-FB200	1993年	平成5年
C21-VT1	1993年	平成5年
C14-PC300	1993年	平成5年
C21-HR1-2	1993年	平成5年
C21-BV20	1993年	平成5年
C25-HL300	1993年	平成5年
C29-HL300	1993年	平成5年
C21-ES20-1	1993年	平成5年
C21-HR1-3	1993年	平成5年
C21-MR5-2	1993年	平成5年
C25-BL200	1993年	平成5年
C20-HR1	1993年	平成5年
C21-HR1-4	1993年	平成5年
C25-AV3	1993年	平成5年
C25-BST1	1993年	平成5年
C25-ST5	1993年	平成5年
C29-BL200	1993年	平成5年
C29-BL200-1	1993年	平成5年
C29-BS100D	1993年	平成5年
C29-BS100D-1	1993年	平成5年
C29-BST1	1993年	平成5年
C21-KF1	1993年	平成5年
C25-BK300	1993年	平成5年
C29-BK300	1993年	平成5年
C6-GL5	1993年	平成5年
C6-GL50J	1993年	平成5年
C6-GL50R	1993年	平成5年
C14-VC1	1993年	平成5年
C21-HR1-5	1993年	平成5年
C21-VTB1	1993年	平成5年
C21-VTF1	1993年	平成5年
C29-BS100DA1	1993年	平成5年
C29-BST1-1	1993年	平成5年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C32-WA200	1993年	平成5年
C14-GM10-3	1994年	平成6年
C25-AX20-1	1994年	平成6年
C28-WE40-4	1994年	平成6年
C10-GL7	1994年	平成6年
C19-GM10H-1	1994年	平成6年
C21-HR1H-2	1994年	平成6年
C21-HR1HU	1994年	平成6年
C28-40-4	1994年	平成6年
C28-WE40	1994年	平成6年
C32-WE40	1994年	平成6年
C32-WE40-2	1994年	平成6年
C21-JIK	1994年	平成6年
C24-WX40	1994年	平成6年
C28-WE40-1	1994年	平成6年
C24-WE40	1994年	平成6年
C14-VT2	1994年	平成6年
C28-WE40-2	1994年	平成6年
14CH-F1	1994年	平成6年
C14-GM10F-1	1994年	平成6年
C14-GM10HU	1994年	平成6年
C14-VC2	1994年	平成6年
C24-WV45	1994年	平成6年
C25-AX20U	1994年	平成6年
C29-NX20U	1994年	平成6年
C21-HR1B	1994年	平成6年
C24-CDV45	1994年	平成6年
C25-AV5	1994年	平成6年
C25-AX30	1994年	平成6年
C25-BL300	1994年	平成6年
C25-ST7	1994年	平成6年
C25-ST7M	1994年	平成6年
C28-WE100	1994年	平成6年
C28-WE40-3	1994年	平成6年
C28-WX40	1994年	平成6年
C29-BK250	1994年	平成6年
C29-BL250	1994年	平成6年
C29-BS100DA	1994年	平成6年
14CH-F1-1	1994年	平成6年
C28-WE100-1	1994年	平成6年
C29-BST3	1994年	平成6年
C14-GM10F-2	1995年	平成7年
C21-VC2	1995年	平成7年
C20-WM50	1995年	平成7年
C25-AV5-1	1995年	平成7年
C25-ST7-1	1995年	平成7年
C28-WE50	1995年	平成7年
C32-BCS1	1995年	平成7年
C32-WE45	1995年	平成7年
C32-WE50	1995年	平成7年
C20-WX50	1995年	平成7年
C28-WE45	1995年	平成7年
C29-HMV1-1	1995年	平成7年
C28-HW50	1995年	平成7年
C29-HMV1	1995年	平成7年
C32-HW50	1995年	平成7年
C24-KW1	1995年	平成7年
C24-WX50	1995年	平成7年
C25-BL300-1	1995年	平成7年
C25-BL300-2	1995年	平成7年
C28-HE50	1995年	平成7年
C32-HE50	1995年	平成7年
14CH-F2	1995年	平成7年
14CL-GL8	1995年	平成7年
21CH-F2	1995年	平成7年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C21-5JIK	1995年	平成7年
C21-FR1	1995年	平成7年
C28-WT50	1995年	平成7年
C32-BCS2	1995年	平成7年
C32-WT50	1995年	平成7年
21CH-F2-1	1995年	平成7年
C28-HH50	1995年	平成7年
C32-HH50	1995年	平成7年
C20-MNV50	1996年	平成8年
C25-ST7-2	1996年	平成8年
C28-WE45-1	1996年	平成8年
C28-WE50-1	1996年	平成8年
C28-WT55	1996年	平成8年
C29-BL250-1	1996年	平成8年
C29-BST3-1	1996年	平成8年
25CH-F2	1996年	平成8年
C20-WMV50	1996年	平成8年
C24-WT60	1996年	平成8年
C28-BCS2	1996年	平成8年
C28-BW1	1996年	平成8年
C28-WE55	1996年	平成8年
C29-BK250-1	1996年	平成8年
C29-BL60	1996年	平成8年
C10-CD10V	1996年	平成8年
C25-AV5-2	1996年	平成8年
C28-WT55-1	1996年	平成8年
C29-BS200D	1996年	平成8年
C28-HW60	1996年	平成8年
C32-HW60	1996年	平成8年
C32-WT50-1	1996年	平成8年
C32-HD60	1996年	平成8年
C24-WX50-1	1996年	平成8年
25CH-F2-1	1996年	平成8年
C28-HE60	1996年	平成8年
C28-HE62	1996年	平成8年
C32-HE60	1996年	平成8年
C20-WM60	1996年	平成8年
C32-HE62	1996年	平成8年
14C-6JIK	1996年	平成8年
C28-HE65	1996年	平成8年
C32-HE65	1996年	平成8年
14C-7JIK	1996年	平成8年
14CL-GL80	1996年	平成8年
C14-HTS2GR	1996年	平成8年
C28-HE60-1	1997年	平成9年
C28-HE62-1	1997年	平成9年
C28-WE60	1997年	平成9年
C28-WE60M	1997年	平成9年
C28-BH3	1997年	平成9年
C28-WE58	1997年	平成9年
C28-WT60	1997年	平成9年
C32-BH3	1997年	平成9年
C32-WT70	1997年	平成9年
C28-BW2	1997年	平成9年
C24-WX50-2	1997年	平成9年
C28-K100	1997年	平成9年
C28-M500	1997年	平成9年
C32-HD70	1997年	平成9年
25CH-70BS	1997年	平成9年
25CH-70ST	1997年	平成9年
C21-FR70	1997年	平成9年
C24-KW1-1	1997年	平成9年
C25-BL70	1997年	平成9年
C25-ST70	1997年	平成9年
C25-ST70D	1997年	平成9年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
C28-HE60-2	1997年	平成9年
C28-HE62-2	1997年	平成9年
21CH-70	1997年	平成9年
29CH-70BS	1997年	平成9年
C10-GL77	1997年	平成9年
C14-GM70	1997年	平成9年
C6-GL55	1997年	平成9年
14CH-70	1997年	平成9年
C25-BST5	1997年	平成9年
C29-BL70	1997年	平成9年
C21-7JIK	1997年	平成9年
C24-WT60-1	1997年	平成9年
C28-HE70	1997年	平成9年
C28-HE77	1997年	平成9年
C32-HE77	1997年	平成9年
C33-BL70	1997年	平成9年
W28-G1	1997年	平成9年
W32-G1	1997年	平成9年
C28-BW2-1	1997年	平成9年
C28-HE70-1	1997年	平成9年
C28-HE72	1997年	平成9年
C28-HE72-1	1997年	平成9年
C28-WE58-1	1997年	平成9年
C28-WE60-1	1997年	平成9年
C29-BST5	1997年	平成9年
C32-HE72	1997年	平成9年
W32-HD1	1997年	平成9年
W36-HD1	1997年	平成9年
14CH-KT1	1997年	平成9年
25CH-70ST-1	1997年	平成9年
C25-ST70-1	1997年	平成9年
C29-BS300D	1997年	平成9年
C32-HMV7	1997年	平成9年
W32-HD1L	1997年	平成9年
W36-G1	1997年	平成9年
14CL-GV10	1998年	平成10年
25CH-70BS-1	1998年	平成10年
C25-BL70-1	1998年	平成10年
C25-BST5-1	1998年	平成10年
C25-ST70D-1	1998年	平成10年
14CL-PC500	1998年	平成10年
29CH-70BS-1	1998年	平成10年
C29-BL70-1	1998年	平成10年
W32-GX1	1998年	平成10年
14CL-HT90	1998年	平成10年
C14-VT7B	1998年	平成10年
C24-WX50-4	1998年	平成10年
C21-VT7B	1998年	平成10年
C24-KW1-2	1998年	平成10年
W28-G2	1998年	平成10年
W32-GF2	1998年	平成10年
W32-GF20	1998年	平成10年
14CL-HR80	1998年	平成10年
21CL-HS1	1998年	平成10年
14CH-7BKT1	1998年	平成10年
14CL-HT80	1998年	平成10年
20CH-KT1	1998年	平成10年
29CH-90BS	1998年	平成10年
C24-WX50-5	1998年	平成10年
C29-BL90	1998年	平成10年
C29-F1	1998年	平成10年
W36-GF2	1998年	平成10年
C28-BW2-2	1999年	平成11年
C28-WE58-2	1999年	平成11年
C28-WE60-2	1999年	平成11年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
W32-HF2	1999年	平成11年
C29-BL80	1999年	平成11年
C21-ST90	1999年	平成11年
C21-ST90-1	1999年	平成11年
C25-F11S	1999年	平成11年
C25-FS1	1999年	平成11年
C21-FS1	1999年	平成11年
C25-FAZ	1999年	平成11年
C25-FB1	1999年	平成11年
W28-GF3	1999年	平成11年
W32-GF3	1999年	平成11年
W32-GF3X	1999年	平成11年
W28-GF3X	1999年	平成11年
W36-GF3	1999年	平成11年
W36-GF3X	1999年	平成11年
W36-GF3X-1	1999年	平成11年
C10-SK1	1999年	平成11年
C6-SK1	1999年	平成11年
21CH-KT1	1999年	平成11年
W28-GF3-1	1999年	平成11年
W28-GF3X-1	1999年	平成11年
W32-GF3-1	1999年	平成11年
W32-GF3X-1	1999年	平成11年
W36-GF3-1	1999年	平成11年
C21-FS7B1	2000年	平成12年
C21-FAZ	2000年	平成12年
C29-FB2	2000年	平成12年
C29-FB2-1	2000年	平成12年
C29-GR1	2000年	平成12年
W32-DR2000	2000年	平成12年
W32-DR2000-1	2000年	平成12年
W36-DR2000	2000年	平成12年
W28-DR2000	2000年	平成12年
C15-QB1	2000年	平成12年
C25-FH1	2000年	平成12年
C25-FS2	2000年	平成12年
C25-FB2	2000年	平成12年
14CL-HS2	2000年	平成12年
15CL-FM8	2000年	平成12年
14CL-HR8S	2001年	平成13年
14CL-HT8S	2001年	平成13年
21CL-HS1A	2001年	平成13年
W32-DH2000	2001年	平成13年
W36-DH2000	2001年	平成13年
W32-DR2100	2001年	平成13年
W36-DR2100	2001年	平成13年
W28-DR2100	2001年	平成13年
14CL-HR8E	2001年	平成13年
14CL-HT8E	2001年	平成13年
21CL-HS3	2001年	平成13年
C10-SK2	2001年	平成13年
C6-SK2	2001年	平成13年
15CL-KT1	2001年	平成13年
W32-DH2100	2001年	平成13年
C21-FS200	2001年	平成13年
C25-FB200	2001年	平成13年
C25-FS200	2001年	平成13年
C29-FB210	2001年	平成13年
W36-DH2100	2001年	平成13年
32CL-DH2200	2002年	平成14年
36CL-DH2200	2002年	平成14年
W32-DR2200	2002年	平成14年
W28-DR2200	2002年	平成14年
28CL-DR2200	2002年	平成14年
32CL-DR2200	2002年	平成14年

日立ブラウン管テレビ型式一覧

型式	発売(目安)	
	西暦	和暦
21CL-FS3	2002年	平成14年
21CL-VT1	2002年	平成14年
25CL-FB3	2002年	平成14年
25CL-FS3	2002年	平成14年
29CL-FB3	2002年	平成14年
15CL-VT1	2003年	平成15年
28CL-DH300	2003年	平成15年
32CL-DH300	2003年	平成15年
21CL-FS5	2003年	平成15年
25CL-FB5	2003年	平成15年
25CL-FS5	2003年	平成15年
29CL-FB5	2003年	平成15年
28CL-DH500	2003年	平成15年
32CL-DH500	2003年	平成15年
28CL-FB500	2004年	平成16年
28CL-DH550	2004年	平成16年
32CL-DH550	2004年	平成16年
14CL-HS5	2005年	平成17年
21CL-FS5V	2005年	平成17年
21CL-FS5X	2007年	平成19年