

取扱説明書 保証書付き
3Dグラス

品番 TP-PE3D200

本製品は、サングラスではありません。

もくじ

お使いになる前に

- 安全上のご注意…………… 2
- 付属品…………… 6
- 使用上のご注意…………… 6

使いかた

- 3Dグラスで視聴する…………… 7
- レンズ部の保管・お手入れ… 7

必要なとき

- 故障かな? Q&A…………… 8
- 仕様…………… 8
- 保証とアフターサービス… 9
- 保証書…………… 裏表紙

本製品は、偏光フィルター方式（パッシブ方式）の3Dグラスです。
下記の日立3Dテレビと組み合わせて使用できます。
適用機種：
L32-V09 / L37-V09 / L42-V09 / L47-V09
(2011年11月現在)

本製品は、視力矯正用メガネの上からかけることができます。

このたびは、日立製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

してはけない内容です。

実行しなければならぬ内容です。

気をつけていただく内容です。

注意

3Dグラスについて

- 3Dグラスに物を落としたり、力を加えたり、踏んだりしないでください
レンズ部分などが破損してけがの原因になることがあります。
- 3Dグラスを装着時は、フレームの先端にご注意ください
目をつけてけがの原因になることがあります。
- 3Dグラスのヒンジ部に指をはさまないようにしてください
けがの原因になることがあります。
●特にお子様にご注意ください。
- レンズの表面に水分が付かないようにご注意ください。
水拭き、水洗い、結露などでレンズの表面が濡れると変形、変質する場合があります。

安全上のご注意(つづき)

注意

3D映像の視聴について

- 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dグラスを使用しないでください
病状悪化の原因になることがあります。
- 3Dグラスで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください
そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。
適度な休憩をとってください。
- 3D映画などをご覧になる場合は1作品の視聴を目安に適度に休憩をとってください
- 3Dゲームやパソコンなどの双方向にやり取りできる機器の3D映像をご覧になる場合は、30～60分を目安に適度に休憩をとってください
長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。
- 3Dグラスを使用しているときに誤ってテレビ画面や人をたたかないでください
3D映像のため、画面との距離を誤り、画面をたたきけがの原因になることがあります。
- 3Dの映像を見るときは3Dグラスをご使用ください
■3Dグラスは、両目を水平に近い状態で視聴してください
■近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで3Dグラスをご使用ください
■3D映像を視聴中に、はっきりと2重の像が見えたら使用を中止してください
長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。
- 画面の有効高さの3倍以上の視距離で見てください
(推奨距離例)：32V型 1.2 m以上
37V型 1.4 m以上
42V型 1.6 m以上
47V型 1.8 m以上
推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因になることがあります。
映画のように上下に黒帯がある場合は、映像部分の高さに対して3倍以上の視距離でご覧ください。(上記推奨距離よりも短くなります。)

注意

3Dグラスの使用について

- 3Dグラスでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にしてください
お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなる場合があります。
●お子様が視聴の際は、保護者の方が目の疲れが無いかわかり、ご注意ください。
- 3Dグラスを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください
3D映像を実際物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損してけがの原因になることがあります。
- 3Dグラスをかけたまま移動しないでください
周りが暗くなり、転倒などによるけがの原因になることがあります。
- 3Dグラスは、指定の用途以外には使用しないでください
■3Dグラスを割れた状態で使用しないでください
けがや目の疲れの原因になることがあります。
- 肌に異常を感じたら3Dグラスの使用を中止してください
ごくまれに塗料や材質でアレルギーの原因になることがあります。
- 鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dグラスの使用を中止してください
長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因になることがあります。

付属品

(<> は個数です。)

- 取扱説明書(保証書付)(本書)…<1>
- ソフトケース……………<1>

使用上のご注意

- レンズについて
 - レンズに力を加えないでください。また、製品を落としたり曲げたりしないでください。
 - 鋭利なものでレンズの表面を引っかかないでください。製品が破損し、3D映像の品質が低下するおそれがあります。
- 視聴中のご注意
 - 3Dグラスは正しく装着してください。
 - 3Dグラスをかけた状態では、他のディスプレイ(パソコン画面、デジタル時計、電卓など)の表示が見づらくなる場合があります。
 - 3D映像以外は、3Dグラスを外して見てください。

3Dグラスで視聴する

■テレビのリモコンまたはメニュー操作で3D映像が映るように設定する
※設定については、ご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

■3Dグラスを装着する

■使い終わったあとは
視聴後は、湿度の高いところや温度が高くなる所を避けて保管してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書 (裏表紙)
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間…お買い上げ日から1年です。

保証期間
お買い上げ日から本体1年です。

保証期間中は
修理代品交換に際しましては保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理代品交換させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
ご要望により有料で修理代品交換させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	3D グラス
形名	TP-PE3D200
お買い上げ日	年 月 日
状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金のしくみ

部品代	修理代品交換に使用した部品代金です。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

(無料修理規定)

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 修理に伴う商品の移送に要する送料等は、お客様の負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼されない場合には、裏面の修理/アフターサービスに関するご相談窓口をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または裏面の修理/アフターサービスに関するご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

7

9

11

故障かな?と思ったら

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください
3D 映像にならない	<ul style="list-style-type: none"> 3D映像に切り替わっていますか? 3D映像信号の中には、自動で3D映像と認識されないものがあります。テレビの映像を「3D」に設定してください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 左右の視力の差が大きい方などは、3D映像が見えにくかったり見えないなどの個人差があります。視力を適切に矯正した上でご使用ください。 	
3D 映像がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> 3D映像の左右が反転していませんか? 3D映像の左右を切り換えてください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 	

仕様

レンズ方式	パッシブ方式
寸法	幅 156.0 mm
	高さ 44.0 mm
	奥行 166.0 mm
使用温度範囲	0℃～40℃
質量	約31g
材質	フレーム : ポリカーボネート
	レンズ部分 : ポリカーボネート

保証とアフターサービス(つづき)

ご相談窓口

(家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00 (365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30 (月～土)、
9:00～17:00 (日、祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ce.co.jp/privacy/index.html>

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話 ()	年 月 日

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

HITACHI

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間内に取扱説明書に従って当社推奨の使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げ日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に本製品と本書をご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
●お客様へのお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入ください。
●お販売店へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、保証書をお客様へお渡しください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

日立 3D グラス保証書 (持込修理)

形名	TP-PE3D200		
※お客様	ご芳名	様	
	ご住所 〒		
	電話 ()		
※お買い上げ日		保証期間 (お買い上げ日から)	
平成	年 月 日	1 年	
※販売店	住所・店名		
	電話 ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

日立家電品のご相談や修理はお買い上げの販売店へ
ご不明な点は下記相談窓口にご相談ください。
修理/アフターサービスに関するご相談
TEL 0120-3121-68 / FAX 0120-3121-87
受付時間 365日/9:00～19:00
携帯電話、PHSからもご利用できます。
商品情報/お取り扱いのご相談
TEL 0120-3121-11
受付時間
9:00～17:30 (月～土)、9:00～17:00 (日、祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
年末年始は休ませていただきます。

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

8

10