

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書・設置説明書別添付

日立 **IH** クッキングヒーター
家庭用

K9Tシリーズ 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

イチ ティー ケイ エクスティー ダブル イフ
型式 **HT-K9XTWF**

イチ ティー ケイ イチ ティー ダブル イフ
HT-K9HTWF

イチ ティー ケイ エクスティー イフ
HT-K9XTF

イチ ティー ケイ イチ ティー イフ
HT-K9HTF

K8Tシリーズ 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

イチ ティー ケイ イス ティー ダブル イフ
型式 **HT-K8STWF**

イチ ティー ケイ イス ティー イフ
HT-K8STF

フレンチトースト

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用
ガイドとともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」 **→ P.8~11** をお読みいただき、
正しくお使いください。

ホームページから「使いかた動画」や「おすすめ
レシピ」をご覧ください。スマートフォン
やタブレット端末で読み取ってください。

詳しくは **→ P.111**

ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。



「使いかた動画」を
ご覧ください。



「おすすめレシピ」を
ご覧ください。



HT-K9XTWF
パールホワイト(W)



HT-K9HTWF
メタリックグレー(H)

火加減マイスター

日立 **IH** クッキングヒーター

はじめにお読みください

→ P.00 は主な説明のあるページです。
KOT の表示は対象の型式を表しています。

「安全上のご注意」→ P.8~11 をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力 左・右IHヒーター

- 鉄やステンレス鍋、3.0kW大火力のIH加熱で、おいしく調理できます。

鍋の形状や材質によって火力が弱くなることがあります。
→ P.12

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。
→ P.19

IH加熱の原理(イメージ図)



IHとは電磁誘導加熱(Induction Heating)のこと。IHコイルから発生した磁力(磁力線)が、金属製の鍋を通るとき、うず電流が発生し鍋自体を加熱させます。

適温調理

- 光センサーと温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度をキープして調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「炒め物」「卵焼き」があります。

→ P.20~23



「ラク旨グリル(波皿)」「ラク旨オーブン(平皿)」搭載

- ハンバーグなども両面を自動で焼き上げる焼き物メニュー → P.34、35
- 過熱水蒸気で余分な脂・塩分を落とす過熱水蒸気メニュー → P.36、37
- オーブンの温度設定やグリル調理ができる手動メニュー → P.38~41
- 魚や肉などを標準より短い時間で調理できる快速コース → P.35、39
- 波皿・平皿を使えば庫内が汚れにくくお手入れラクラク



光センサー

- 高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 → P.47

節電モード

- 総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえ・付属品・別売品	4
操作パネル	6
安全機能	6
安全上のご注意	8
使える鍋の種類・材質・形状	12
IHクッキングヒーターでの調理の流れ	14
消費電力について	16

使いかた

IHヒーターで調理する

IHヒーターの使いかたのポイント	17
お好みの火力で調理する	18

基本の使いかた	ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める	18
---------	----------------------	----

メニューを選んで調理する

適温調理	揚げ物	20
適温調理	焼き物、炒め物、卵焼き	22
便利メニュー	煮込み	24
便利メニュー	保温	25
便利メニュー	炊飯	26
便利メニュー	湯沸し	28

タイマーを使う

オーブンで調理する

オーブンの使いかたのポイント

メニューを選んで調理する

焼き物メニュー	魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き、ノンフライ、ハンバーグ、肉・野菜	34
過熱水蒸気メニュー	肉類、切身・干物、揚げ物温め	36
手動メニュー	トースト、オーブン	38
手動メニュー	グリル	40

追加焼きをする

いろいろな機能を使う

いろいろな機能を使う	43~45
節電モードの設定・解除	43
チャイルドロックの設定・解除	44
音量切り替え・音声の聞き直し	44
メロディーとブザーの切り替え	45
レンジフードファン連動	45

お手入れ

お手入れをする	46~50
排気カバー・排気口ポケット	46
オープン	46
前面操作パネル	46
トッ ププレート・プレートワ ク・光センサー	47
オーブンドア・パッキン	48
波皿・平皿・皿受け	48
オーブンドア、波皿、平皿、皿受けの取り外し／取り付け	49
オープン庫内	50
庫内クリーニング(においを軽減するには)	50

お困りのときは

お困りのときは	51~55
電源	51
上面操作パネル	52
音	52・53
火力	53
オープン	53・54
結露	54
レンジフードファン連動	54
適温調理「揚げ物」	55
適温調理「焼き物」「炒め物」「卵焼き」	55
便利メニュー「炊飯」	55
その他	55
お知らせ表示が出たとき	56


料理集

仕様・その他

保証とアフターサービス	110
「ご相談窓口」	111
仕様	裏表紙

各部のなまえ・付属品・別売品

イラストは、HT-K9XTWFで説明しています。
→ P.00 は主な説明のあるページです。
KOT の表示は対象の型式を表しています。



凸マーク(4箇所)
目の不自由な方が、鍋をIHヒーターの中央に置くための目安です。(左右の凸マークは両側面についています)

開閉は、扉の中央を押してください。




付属品

波皿(消耗部品) 1個	平皿(消耗部品) 1個	皿受け(消耗部品) 1個
----------------	----------------	-----------------

オーブン

オーブンドア・波皿・平皿・皿受けは外してお手入れできます。→ P.48、49



別売品

(2015年12月現在)

推奨天ぷら鍋 (HT-N50) 部品番号: HT-C20TWS 010 希望小売価格: 2,600円(税別)		推奨卵焼き 品名: 卵焼き 型式: 106872 希望小売価格: 5,800円(税別)	
推奨フライパン 品名: フライパン 型式: 106865 希望小売価格: 11,000円(税別)		湯沸し推奨ケトル 品名: ケトル 型式: 106971 希望小売価格: 6,500円(税別)	
推奨フライパン 品名: フライパン(7層フッ素加工) 型式: DF-24 希望小売価格: 27,000円(税別)		炊飯推奨鍋 品名: 両手鍋 型式: 146083FJ 希望小売価格: 7,500円(税別)	
推奨炒め鍋 品名: 炒め鍋 型式: 106834 希望小売価格: 12,000円(税別)		日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。	

部品の交換・追加購入

(2015年12月現在)

部 品 名	部 品 番 号	希 望 小 売 価 格
オーブンドア	HT-K9XTF 002	4,600円(税別)
オーブンドア(二重ガラス仕様)	HT-J8ST 002	5,500円(税別)
パッキン(上・下)(オーブンドア)(消耗部品)	HT-F9TS 028	1,000円(税別)
波皿(消耗部品)	HT-J300XTF 019	2,400円(税別)
平皿(消耗部品)	HT-K300XTF 021	2,400円(税別)
皿受け(消耗部品)	HT-K300XTF 023	2,200円(税別)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

操作パネル

上面操作パネル

送信部

左IHヒーター表示部

中央IHヒーター表示部

右IHヒーター表示部

送信部

電源ランプ

表示点灯・点滅時高温注意

切スタート

とろ火

弱火

中火

強火

タイマー

メニュー決定

切スタート

とろ火

弱火

中火

強火

タイマー

メニュー決定

切スタート

とろ火

弱火

中火

強火

タイマー

メニュー決定

左IHヒーター操作部

中央IHヒーター操作部

右IHヒーター操作部

IHヒーターで調理をする

→ P.17~29

火力、メニュー、温度、タイマーの設定、スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内にスタートしないと、設定は取り消されます。

●バーの数と数値で火力が表示されます。

左・右IHヒーター

中央IHヒーター

とろ火

中火

弱火

強火

設定内容や運転状態などが表示部に表示されます。また、キーを押すと、次のキー操作が必要な場合にランプが点滅してナビゲーションします。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に「P」が表示されます。「P」表示を約10秒間継続すると「P」を表示して、安全のために加熱を停止します。再度加熱したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。→P.52、56、57

オーブン表示部

電源スイッチ

ラク旨付属品

魚丸焼き

オートメニュー

ノンフライ

肉類

切身干物

手動メニュー

トースト

仕上がり

火力

温度

時間

℃

分

オープン

高温注意

焼き物

過熱水蒸気

（給水）

手動

仕上がり

火力/温度

時間

℃

分

切/スタート

追加焼き

快速

クリーニング

（3秒押し）

節電モード

（3秒押し）

音声

聞き直し

（音量3秒押し）

オーブン操作部

オーブンで調理をする

→ P.30~42

メニュー、火力、タイマーの設定、スタート・切を行います。

●メニュー、火力など設定後、約3分以内にスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態などがオーブン表示部に表示されます。また、キーを押すと、次のキー操作が必要な場合に、ランプが点滅してナビゲーションします。

安全機能

こんなときは安全機能が働きます

機能名	検知内容	自動停止・表示内容
鍋無し自動停止 (左 右 中央)	加熱中にIHヒーターから鍋を外したり、鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。(約30秒以内に戻せば加熱は継続されます) →P.51
金属小物検知自動停止 (左 右 中央)	IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(12cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。(金属製小物を取り除くか、または鍋を交換してください) →P.51
揚げ物鍋反り検知自動停止 (左 右)	鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。(鍋を交換してください) →P.56
上面操作部異常検知自動停止 (左 右 中央)	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。上面操作パネルに鍋などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に「P」と表示され、約10秒後にブザーが鳴り加熱を停止します。 →P.52
切り忘れ防止自動停止 (左 右 中央 オープン)	ヒーター加熱後、最終キー操作から約45分経過した。(手動メニュー「オープン」「グリル」は約30分「トースト」は約10分)	ブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。 →P.51

前面操作パネル

オーブン表示部

電源スイッチ

電源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れると上面操作パネルのランプと電源ランプが光ってお知らせします。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

音声

聞き直し

（音量3秒押し）

音声を使う

→ P.44

音量の変更や消音をします。

音声ガイドを聞き直すことができます。

節電モード

→ P.43

総消費電力の上限を抑えます。

クリーニング

（3秒押し）

オーブン庫内クリーニング

→ P.50

オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減します。

●クリーニングのときは、波皿、平皿、皿受けを外してください。

快速

快速コース

→ P.35、39

通常より短い時間で調理できます。

魚丸焼き 肉・野菜 トースト

●複数のIHヒーターと同時に使用すると、コースが選べない場合があります。→P.16

機能名	検知内容	自動停止・表示内容
過熱防止自動停止 (左 右 中央)	鍋底温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。(鍋底の厚み、異物付着、または排気口を確認してください)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。 →P.56
オーブン過熱防止自動停止 オープン	オーブン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に加熱を停止します。(オーブン庫内を冷却してください) →P.56
高温注意表示 (左 右 中央 オープン)	トッププレート(約50℃以上)やオーブン庫内(約60℃以上)が高温になっている。	電源を切っても温度が下がるまで表示または、ランプが点灯します。「高温注意」の表示やランプが消えるまで触らないようにしてください。
オートパワーオフ	電源「入」の状態、約10分(節電モードの場合は、約5分)放置された。	自動的に電源が切れます。(「高温注意」表示は電源が切れても、温度が下がるまで表示されます)

6

7







安全上のご注意

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。	 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。
表示の例  「警告や注意を促す」内容です。	 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。


⚠ 危険

●火災・感電・けがの原因になります。

本体は



改造はしない
修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない
修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.111 に
ご相談ください。



使用前に

⚠ 警告

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物を調理するときは

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります


- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 指定の鍋以外は絶対に使わない → P.12
指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- フライパンは使わない
- 油は200g(220mL)未満、
また、深さ1cm未満では調理しない
油は200g(220mL)～800g(880mL)の範囲で、
鍋の深さや調理物に応じて調理してください。
油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。
また、油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない

- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず適温調理の「揚げ物」メニューを使用する → P.20,21
手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。
油の温度を適正にコントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。
- 油煙が多く出たら電源を切る

使用中(調理中)・使用後は

- 市販の汚れ防止シート
(電磁調理器カバー)*
を使わない
鍋の温度が正しく検知できず、
発火のおそれがあります。
- 使用中や使用後しばらく
はトッププレートやオー
ブンドアおよびオーブン
庫内などの高温部に触れ
ない

※トッププレートの上にのせて、その上で調理をする
ことでトッププレートの汚れを防ぐものです。



使用後は

- 使用後は電源を切る
使わないときは、前面操作
パネルを収納して電源を
切ってください。
- 長期不在のときは
専用ブレーカーを切る

トッププレートは

- トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、
衝撃を加えない、ひびが入ったり割れた場合は使わない
万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って
使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
煮汁などが入り火災・感電、けがの原因になります。
※ガラス割れについては、トッププレート・オーブンドアのいずれ
も割れたら交換してください。
- トッププレートの上に鍋・やかん・フライパンなどの
調理器具以外のものは置かない
下記のものは特に注意してください。
誤って加熱した場合、火災や破裂、赤熱してやけど・けがの原因になります。
 - ・カセットコンロ、ボンベ、缶詰など
 - ・アルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、レトルトパッ
ク(アルミ箔を使用しているパック)、紙パックやプラスチック製
調理器(容器の内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など
 - ・スプーンなどの金属製小物
 - ・その他可燃物や引火物(まな板、ふきん、紙、油など)
 - ・波皿・平皿
- トッププレートの光センサーの汚れや水などは、きれいにふき取る
光センサーが汚れていたり、ぬれていると、鍋の温度が正しく検知で
きない場合があり、発火のおそれがあります。

本体は

- 排気口のすき間などに、異物(ピンや針金など)や指を入れない
- 本体や排気口、電源プラグに水などをかけない
- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、
乳幼児に触れさせない
- カーテンなどの可燃物の近くで使用しない

異常・故障時は

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店
または「ご相談窓口」→P.111 へ点検・修理を依頼する
 - ・電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
 - ・焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がある。
 - ・トッププレートにひび割れがある。
 - ・ビリビリと電気を感ずる。
 - ・その他の異常や故障がある。

安全上のご注意 (つづき)



注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用中(調理中)・使用後は

- 鍋は不安定な状態で使用しない
- 鍋の下に紙やシートを敷かない
- あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない
油の温度を適正にコントロールできないため、発火するおそれがあります。
- 本体前方に物を置かない
- 空だきや必要以上に加熱をしない
 - 鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが割れることがあります。
 - ホーロー鍋は、空だきしたり、こげつかせたりすると鍋底が過熱され、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷の原因になります。
- 火気を近づけない
- 排気カバーをふさいだり、排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手などを近づけない
- トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- 使用中は本体から離れない

- 片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意する
取っ手が手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
- 揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
- 油煙が多く出たら電源を切る
- 使用中や使用後、庫内クリーニング中はレンジフードファンを使用する
煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移してください。


使用する方は

- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

- 調理以外の用途に使用しない
湯たんぽなどを加熱しないでください。

お手入れは

- お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う




オーブンを使用中に

- オーブン使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- 消火するまでオーブンドアを開けない
(空気が入り、炎が大きくなります)

消火手順

- ①電源を切る
- ②排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ
※このときオーブンドアの周囲から煙が出ます。
- ③専用ブレーカーを切る
※オーブンドア(強化ガラス)に水をかけない。(強化ガラスが割れます)



オーブンを使用するときは

- 使用中や使用後はオーブンドア(強化ガラス)に水をかけない
高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- オーブンドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またオーブンドアやレールに強い力を加えたりぶらさがらない
オーブンドアやオーブン庫内の付属品などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因になります。
- オーブンドア(強化ガラス)に傷がついたり割れた場合は使わない
強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性の高いガラスですが、小さな傷でも亀裂が進行し、傷を起点として一瞬で粒状に破損するおそれがあります。傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。(→P.5)

- 波皿・平皿が破損した場合は使わない
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- 空だきや必要以上に長時間調理しない
発煙・発火するおそれがあります。
- 市販のグリルパンは使用しない。また、波皿や平皿にグリル用の石などを入れて使用しない
発煙・発火するおそれがあります。
- 使用中は本体から離れない
- 使用中や使用後、オーブンドアやオーブン庫内、付属品やレールなども高温になっているので直接触れない
- 波皿と平皿は、重ねて使わない
発煙・発火するおそれがあります。



- お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う
- オーブン庫内と波皿・平皿は、魚などの脂や食品カスがたまらないよう使用のつど掃除し、定期的にお手入れをする
続けて使用するときは、波皿または平皿にたまった脂や食品カスを捨て、汚れをきれいに落としてください。汚れたまま使用すると発煙・発火のおそれがあります。
- ホイル焼きやピザなどアルミホイルを使う調理では、ヒーターに触れないようにする
ヒーターに触れると発火のおそれがあります。

次の点もご注意ください

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない
磁力線により本製品が故障する原因になります。
- キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。
- 前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない
煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなるおそれがあります。
- 排気口に水などをこぼさないよう注意する
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。万一水などをこぼした場合は、本体とキャビネット内を確認してすぐにふき取ってください。
- プレートワックを鍋底でこすったり、プレートワックに熱い鍋を置かない
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。
- トッププレートの上に鍋などのふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない
IHヒーターをスタートすると加熱され、火災・故障の原因になります。
- IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が出ているため、磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)
 - キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因になります)
- 光センサーに直射日光が当たると誤作動することがある
鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たると、鍋の温度が正しく検知できない場合や加熱を停止する場合があります。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる
ジャム、レモン汁、梅、お酢を使った食品などを付着したまま放置すると、トッププレート、プレートワックが変色したり、接続部分が劣化し、はがれの原因になります。
- 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない
[IH] または [SCHH] マーク付、「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでもIHクッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、オーブンドアの取っ手の温度に注意する
オーブンレンジの排気でオーブンドアの取っ手が熱くなる場合があります。IHクッキングヒーターを使っていなくても、オーブンレンジを使うと排気カバー部が熱くなる場合があります。
- 上面操作パネルに水などをこぼしたり、鍋底が触れたりすると誤動作することがある
すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付けないことがあります。数秒待ってから操作してください。
- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因
適切な環境下でご使用ください。

使える鍋の種類・材質・形状

鍋の材質と形状で、使える○ 使えない×を確認する

●IHヒーターには、一般財団法人 製品安全協会の  または  マークの付いた鍋をおすすめします。
(ただし、使える鍋の材質と形状を確認して×のものは使えません。また、鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

■使える鍋の材質

材 質	左・右・中央IHヒーター
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○ ホーロー鍋は空だきしたり焦げ付かせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。
ステンレス	○ 鍋底に磁石がつくもの (磁性/18-0)
	○ 鍋底に磁石がつかないもの (非磁性/18-8、18-10)
多層鍋	○ 鍋底にステンレスなどを貼り付けているもの
	○ 間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)
	○ 間にアルミを挟んでいるもの (鍋底に磁石がつかないもの)
アルミ・銅	×
ガラス・陶磁器(土鍋・セラミック鍋など)・直火用焼き網	×

■使える鍋の形状

鍋底の直径

左・右IHヒーター …12～26cm※
中央ヒーター …12～18cm※

※鍋底の直径が大きいと、調理物によっては仕上がりにムラができる場合があります。

鍋底の形状

○ 平らなもの (鍋底が平らでトッププレートに密着するもの)
× 反りが3mm以上
× 丸いもの 外側に反っているもの
× 脚があるもの

※鍋底の形状によっては、使っている鍋でも安全機能が正しく働かなかったり、火力が弱くなったり、加熱できなくなったりすることがあります。

鍋底の反り具合は、お手持ちの定規などを当てて確認してください。

中央IHヒーターで火力が入りにくい鍋は、左・右IHヒーターをお使いください。

ご使用の前に鍋やフライパンの鍋底を確認する


下記のような鍋底を貼り合わせた鍋などで、鍋底が変色した鍋や鍋底がはがれかけた鍋・フライパンは使わないでください。





適温調理「揚げ物」で使える鍋

揚げ物は、必ず指定の鍋をお使いください。

別売の推奨天ぷら鍋 (→P.5) や  または  マーク付の鍋で、次のものを使用してください。

鍋底の直径	12～26cm		16cm以上
鍋底の反り	平らなもの (反り3mm未満)		
鍋底の厚さ	1mm以上		


●  または  マーク付でもフライパン・鋳物鍋は使用できません。




お手持ちの鍋を確認する

**警告**

●使える鍋と判定した鍋でも、鍋底が変色して変形した鍋やはがれかけた鍋は使用しない
安全機能が働かない場合があります。


●右IHヒーターで説明しています。(左・右・中央どのIHヒーターでも確認できます)




- 準備** 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く
- 1** 電源切/入  を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2** 左・右IHヒーターの場合は  中央IHヒーターの場合は  を押す
- 3**  を約1秒押し、スタートする
- 4** 確認が終わったら  を押し、切る

使える鍋、使えない鍋の表示


○ 使える鍋は火力バーが点灯し、加熱が始まります。



× 使えない鍋は表示部が赤に変わり、火力バーが交互に点灯し「鍋確認」が表示されます。





「鍋確認」表示



●約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に加熱を停止します。



適温調理「焼き物」「炒め物」「卵焼き」で使えるフライパン

「焼き物」「炒め物」「卵焼き」には別売の推奨フライパン・鍋 (→P.5) や  または  マーク付のフライパン・鍋で、次のものを使用してください。

	鉄・ステンレス対応
鍋底の直径	12～26cm
鍋底の反り	平らなもの(反り3mm未満)
鍋底の厚さ	1mm以上

●推奨卵焼きは卵焼き用のため、適温調理の設定温度150℃～190℃を目安にご使用ください。

便利メニュー「湯沸し」「炊飯」で使える鍋

「湯沸し」「炊飯」には別売の推奨ケトル・鍋 (→P.5) や  または  マーク付の鍋で次のものを使用してください。

- 湯沸し** ●鍋底の直径が15～23cmのもの
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)
- 炊飯** ●鍋底の直径が18～20cm、鍋底の厚さ1.5～2mmのもの
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)
●ホーロー鍋は焦げつきやすく、使用できません。

IH クッキングヒーターでの調理の流れ

IHヒーターで調理する

調理の種類		使えるIHヒーター・鍋	使いかた
お好みの火力で調理	基本の使いかた ゆでる 煮る 蒸す 焼く 炒める 温める	●鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋、やかん、フライパンなど → P.12 中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など	→ P.18、19
天ぷらやフライなどの揚げ物を調理	適温調理 揚げ物	●「揚げ物」には → P.12 に記載の鍋を使用してください	→ P.20、21
ビーフステーキやゴーヤチャンプル、卵焼きなど	適温調理 焼き物 炒め物 卵焼き	●「焼き物」「炒め物」「卵焼き」には → P.13 に記載のフライパンを使用してください	→ P.22、23
カレー、肉じゃがなどの煮込み	便利メニュー 煮込み	K9T ●鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋など → P.12 中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など	→ P.24
できあがったみそ汁やカレーなどの保温	便利メニュー 保温	K8T ●鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など	→ P.25
鍋を使った炊飯	便利メニュー 炊飯	●IH または CHH マーク付で鍋底が平らで直径が18~20cmの鍋など → P.13	→ P.26、27
お湯を沸す	便利メニュー 湯沸し	●IH または CHH マーク付で鍋底が平らで直径が15~23cmの鍋など → P.13	→ P.28
煮物など設定時間で加熱を停止したい調理をする	残り時間タイマー	●適温調理は、メロディーが鳴って「適温」が点灯した後、タイマー設定ができます（「揚げ物」ではタイマー設定できません）	→ P.29
炒め物など時間を確認しながら調理をする	経過時間タイマー	●適温調理は、メロディーが鳴って「適温」が点灯した後、経過時間タイマーの設定ができます	

IHヒーターの使いかたのポイントは → P.17
オーブンの使いかたのポイントは → P.30~33

快速 は、快速コースが選択できます。

オーブンで調理する

調理の種類		使用する付属品	使いかた
魚や肉、野菜など	焼き物メニュー 魚丸焼き 快速 切身・干物 つけ焼き ノンフライ ハンバーグ 快速 肉・野菜	波皿	→ P.34、35
脂や塩分を落とした調理	過熱水蒸気メニュー 肉類 切身・干物 揚げ物温め	波皿 給水	→ P.36、37
トーストやオーブン調理	手動メニュー トースト 快速 オーブン	平皿	→ P.38、39
グリル調理	手動メニュー グリル	波皿	→ P.40、41

消費電力について

複数のIHヒーターやオーブンを同時に使う場合は、自動的に火力やメニューを制限します

- 総消費電力が5.8kWまたは4.8kW（設置時に設定）以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力やメニューを制限します。（総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください（→裏表紙））
 - ・火力が上げられない。（「ピピピッ」と鳴る）
 - ・メニューやコースが選べない。（適温調理やオーブン調理（快速コース）など）
 - ・キーを押してもスタートできない。
- 左IHヒーター、オーブンの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです。

消費電力の目安

●相当とは、ヒーターの入・切による平均消費電力

IHヒーター													
消費電力	火 力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	左・右IHヒーター	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
	K9T 中央IHヒーター	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW			
	K8T 中央IHヒーター	100W相当	200W相当	300W相当	400W相当	500W相当	800W相当	1.2kW					

適温調理	揚げ物	最大1.5kW
	焼き物	最大2.0kW
	炒め物	最大2.0kW
	卵焼き	最大2.0kW
便利メニュー	湯沸し	最大2.5kW
	煮込み	最大500W
	保温	最大400W
	炊飯	最大1.1kW

オーブン					
焼 き 物 メ ニ ュ ー	最大1.4kW／快速コース最大1.95kW相当				
過熱水蒸気メニュー	最大1.2kW相当				
手 動 メ ニ ュ ー	トースト	最大1.07kW相当／快速コース最大1.46kW相当			
	オーブン	最大800W相当			
	グ リ ル		上下ヒーター	上ヒーター	下ヒーター
		強	1.21kW相当	900W相当	900W相当
		中	1.01kW相当	600W相当	600W相当
		弱	710W相当	300W相当	300W相当

IHヒーターの使いかたのポイント

ご使用前に鍋やフライパンの鍋底などを確認してください

- 鍋底の厚さが薄い（0.8mm以下）鍋は強火でのご使用は控えてください。（鍋底変形の防止）
- 鍋底を貼り合わせた鍋などで、鍋底が変色した鍋や鍋底がはがれかけた鍋・フライパンは使わないでください。

底の薄い（0.8mm以下）鍋で炒め物を行うときは弱めの火力で行う

水分や汚れ、付着物はふき取ってから使う

鍋底がはがれて変色している
鍋底がはがれてすき間がある

鍋は、IHヒーター（丸表示）の中央に置き、左・右IHヒーターの場合は鍋底が光センサーの上にあることを確認してください

- 鍋が、光センサーの上に置かれていない場合や、光センサーの上に置かれていても左・右IHヒーターの中央から大きくずれている場合は、鍋の確認ができず、安全のため加熱を停止したり、火力が入らないことがあります。

IHヒーター（丸表示）

光センサー
鍋が、IHヒーターの中央に置かれている
鍋が、光センサーの上に置かれていない
光センサーの上に置かれていても左・右IHヒーターの中央から大きくずれている

鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調節してください

こまめに火力調節する

同じ鍋でも、IHヒーターによって火力が異なる場合があります

- IHヒーターの特性や冷却具合が左・右・中央で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。
- メニューを選んで調理したときに、左・右・中央で仕上がり時間が異なる場合があります。

同じ鍋でも、火力が異なる場合があります

音について → P.52、53

- 使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力（磁力線）による鍋の振動や、調光照明、電気暖房機などを使用したときに磁力が変動して鍋が振動することで発生する音で、異常ではありません。そのままご使用ください。（左・右・中央で音が異なる場合があります）
- 使用中や使用後しばらくは、本体内部を冷やすために冷却ファンを回します（最大約30分）。そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。異常ではありません。
- 電源を入・切するときや使用中に、「カチャ」と音が出る場合があります。これは内部電気部品のスイッチ動作やヒーターの入・切する音で、異常ではありません。
- 鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。

ジー
キーン
カチカチ

お好みの火力で調理する


基本の使いかた ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める

左・右・中央
IHヒーター
が使えます



お好みの火力で調理します

●右IHヒーターで説明しています。




火力調節の目安

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
左・右IHヒーター	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
K9T 中央IHヒーター	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	—	—	—
K8T 中央IHヒーター	100W相当	200W相当	300W相当	400W相当	500W相当	800W相当	1.2kW	—	—	—	—	—
調理例	ゆでる											
	煮る											
	蒸す											
	焼く											
	炒める											
	温める											

- 火力「12」で少量の材料を調理するときは、火力が強いため鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を下げることをおすすめします。
- 火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「11」に下がります。
- 火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「10」に下がります。

警告

- 炒め物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後に油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない使用油の量が少なため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないように火力をこまめに調節してください。
- 加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない
水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう（突沸）して飛び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。
- 調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき混ぜる
加熱した水などの液体にインスタントコーヒーなどの粉末や牛乳などの液体を入れる場合も火力を弱めにし、よくかき混ぜてください。
調理物が鍋底にこびりつくと、トッププレートが割れることがあります。



準備

材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する

- 光センサーの上に鍋がない状態を継続しても、光センサー鍋振りなどを考慮して火力を抑えて加熱しますが、さらに鍋がない状態が続くと、安全のため加熱を停止することがあります。鍋の温度の上がり過ぎには十分注意してください。→P.17



1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

2

とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 を押し、お好みの火力を設定する

- 中央IHヒーターの場合は を押します。
- 火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

火力を設定すると

- 左・右IHヒーターは、設定した火力を液晶の色で表示されます。

左・右IHヒーター とろ火/火力「1」 中火/火力「7」
弱火/火力「4」 強火/火力「10」

- 中央IHヒーターは、火力「7」が表示されます。

中央IHヒーター 火力「7」

続けて を押すと火力を「1」～「9」まで設定できます。（K8Tの場合は、「1」～「7」まで設定できます）

3

切/スタート を約1秒押し、スタートする

調理する

タイマーを使うときは →P.29

4

火力を調節するときは 火力キーを押す

- 一気に調節する場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火
- 細かく調節する場合は を押します。

スタートすると

- バーの数と数値で火力が表示されます。

左・右IHヒーター とろ火 中火 弱火 強火
中央IHヒーター 火力「7」の場合

- 液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。再度操作すると元の明るさに戻ります。

- を押してから、左・右IHヒーターの場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火、中央IHヒーターの場合は を押してもスタートできます。

- 火力は左・右IHヒーターが「1」～「12」まで、中央IHヒーターは「1」～「9」まで調節できます。（K8Tの場合は、「1」～「7」まで設定できます）

- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

5

続けて使わないときは 切/スタート を押し、切る

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは →P.46、47

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



注意

- 調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、火力を調節する
- 鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフライパンや鍋などは「中火」以上で予熱すると赤熱する場合があるので注意する
- 火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがあるので、沸とうしたら火力を下げる
- 煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつかせないようにする
特にタイマーを使用するときは焦げつきに注意する



メニューを選んで調理する

適温調理 揚げ物

左・右
IHヒーター
が使えます

予熱完了をお知らせし、設定油温（目安）を自動でコントロールします

- 必ず指定の鍋を使用してください。→P.12
- 片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意してください。
取っ手が、手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
- 揚げ物ではふたを使用しないでください。油の温度が適正にコントロールできなくなります。
- 設定油温は調理時の温度目安で油量や材料、使用する鍋により異なります。また、材料が入っていない場合は、設定した温度よりやや高め温度になります。
- 右IHヒーターで説明しています。




警告 ●火災・やけどの原因になります。

揚げ物を調理するときは

- 揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 指定の鍋以外は絶対に使わない
指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- フライパンは使わない
- 油は200g (220mL) 未満、また、深さ1cm未満では調理しない
油は200g (220mL) ～800g (880mL) の範囲で、鍋の深さや調理物に応じて調理してください。油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また、油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず適温調理の「揚げ物」メニューを使用する
手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。
油の温度を適正にコントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。
- 油煙が多く出たら電源を切る

ご 注意

- トッププレートの光センサーと鍋底に、汚れや水が付着している場合や鍋底の反りなどが原因で、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや水を取り除き、鍋底を確認してください。→P.12、47
- 揚げ物調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。
- 廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
- 鍋の底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色くなることがあります。汚れている場合は、お手入れをしてください。→P.47
- 調理後に適温調理をすると、本体内部が高温になっているため、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。安全のため設定温度より低めの温度で「適温」が表示されたり、音声ガイドが流れ、加熱を停止する場合があります。（故障ではありません）十分に本体の温度が下がってからご使用ください。

準備


- 指定の鍋に200g (220mL) ～800g (880mL)、深さ1cm以上に油を入れる。
- 指定の鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する

油量200g (220mL) ～800g (880mL)

深さ1cm以上

- 光センサーの上に鍋がない場合は、安全のため加熱を停止することがあります。

→P.17



1

電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる（ランプが点灯します）

2

「揚げ物」を選択し、決定する

(2度押しすると解除)
①押す ②押して選択 ③押して決定

3

を押し、油温を設定する

4

を約1秒押し、スタートする

- 鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさないでください。
- メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

タイマーを使うときは →P.29

- 適温になる前に、材料を入れないでください。

5

設定油温を切り替えるときは

を押し、油温を調節する

6

調理が終わったら

を押し、切る


7

続けて使わないときは

電源切/入 を押し、電源を切る（ランプが消灯します）

お手入れをするときは →P.46、47

メニュー選択




設定油温

140 ◀ 150 ◀ 160 ◀ 170 ◀ 180 ◀ 190 ◀ 200

- 設定油温は目安です。調理物の種類や数量、鍋の材質や形状、反り具合により、油温がずれる場合があります。設定油温を変えて調節してください。

予熱中

適温



- 予熱が完了するとメロディーが鳴って、「適温」が点灯します。
- 「適温」が点灯するまで、800g (880mL) の油で約10分かかります。（鍋の種類によっては、約15分かかる場合があります）
- 鍋の種類や材質、形状により、予熱時間が長くなる場合があります。また、異常を検知して加熱を停止する場合があります。その場合は、指定の鍋か確認してください。→P.12
- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



使いかた（IHヒーターで調理する）

メニューを選んで調理する (つづき)


適温調理 焼き物、炒め物、卵焼き

左・右
IHヒーター
が使えます



予熱完了をお知らせし、設定温度(目安)を自動でコントロールします

- 使用できるフライパンには制限があります。→P.13
- 右IHヒーターで説明しています。



警告



●指定の鍋・フライパン以外を使わない
油が過熱され発火するおそれがあります。

ご注意

- トッププレートの光センサーと鍋底に、汚れや水が付着している場合や鍋底の反りなどが原因で、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れや水を取り除き、鍋底を確認してください。→P.12,47
- 設定温度は目安です。調理物の種類や分量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は、設定温度を調節してください。
- フライパンを連続して使用する場合(高温状態から加熱をはじめた場合)などは、設定温度と実際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからご使用ください。
- 調理後に適温調理をすると、本体内部が高温になっているため、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。安全のため設定温度より低めの温度で「適温」が表示されたり、音声ガイドが流れ、加熱を停止する場合があります。(故障ではありません)十分に本体の温度を下げたからご使用ください。お急ぎの場合は手動によるお好みの火力で調理してください。→P.18,19
- 「適温」点灯後、すみやかに調理をはじめてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、放置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。

お願い

- 予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。
- フライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。
- 「適温」が点灯するまでフライパンに材料や水を入れないでください。
- 適温調理に適したフライパンを使用しないと、適温にならず加熱を停止する場合があります。その場合は、IHヒーターで使えるフライパンかどうか確認のうえ、お好みの火力で調理してください。→P.13,18,19
- 120~160℃の各設定温度は、専用の温度(火力)コントロールをしています。お好みの仕上がりにならない場合は、設定温度を調節するか、手動によるお好みの火力で調理してください。

準備

- 鍋の温度を正しくはかるためフライパンをIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する
- フライパンに適量の油を入れる

- 光センサーの上にフライパンがない状態を継続すると安全のため加熱を停止することがあります。→P.17



1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

「焼き物」「炒め物」「卵焼き」を選択し、決定する



3

を押し、温度を設定する

4

を約1秒押し、スタートする

- 鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさないでください。
- メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

タイマーを使うときは →P.29

- 適温になる前に、材料を入れないでください。
- 連続で調理する場合は手早く調理物を器に盛り、フライパンを戻してください。

5

設定温度を切り替えるときは を押し、温度を調節する

- 設定温度範囲内でも不十分な場合、 のいずれかを約1秒押し、手動によるお好みの火力で調理してください。→P.18,19
- 「適温」が点灯しないと、切り替えられません。

6

調理が終わったら を押し、切る

7

続けて使わないときは 電源切/入 ☐ を押し、電源を切る(ランプが消灯します)


お手入れをするときは →P.46,47

メニュー選択



- は各メニューを選んだときの温度です。お好みの温度に設定してください。

設定温度



- 設定温度は目安です。調理物の種類や数量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。設定温度を変えて調節してください。



- 予熱が完了するとメロディーが鳴って、「適温」が点灯します。
- 120~160℃設定時は約90秒~2分、170~250℃設定時は約50秒で「適温」が点灯します。鍋の種類・材質・形状などや、鍋底の初期温度によっては約3分かかる場合があります。
- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

- 手動によるお好みの火力に切り替えた後は、設定温度をコントロールしませんので、加熱し過ぎないように、火力をこまめに調節してください。
- 再び適温調理に切り替えたい場合は一度加熱を切った後に再度設定し直してください。

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



使いたIHヒーターで調理する

メニューを選んで調理する (つづき)

便利メニュー 煮込み

煮込み加減を設定し、煮込みます
●右IHヒーターで説明しています。

K9T
左・右・中央
IHヒーター
が使えます



K8T
左・右
IHヒーター
が使えます




便利メニュー 保温

設定温度で保温します
●右IHヒーターで説明しています。

K9T
左・右・中央
IHヒーター
が使えます



K8T
左・右
IHヒーター
が使えます



準備 沸とうさせたあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

1 電源切入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

2 「煮込み」を選択し、決定する
メニュー決定 メニュー決定 (2度押しすると解除)
①押す ②押して選択 ③押して決定

3 を押し、煮込み加減を設定する

4 切スタート を約1秒押し、スタートする
煮込む
タイマーを使うときは → P.29
●煮込み中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
●長時間煮込むと焦げつく場合があります。

5 調理が終わったら
切スタート を押し、切る

6 続けて使わないときは
電源切入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)
お手入れをするときは → P.46、47


お知らせ

- 鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ となるものが適しています。
- 煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- 煮込みのできる量は約0.4～2.0kgまでです。

お願い

- 調理物を沸とうさせてから煮込んでください。

メニュー選択




煮込み加減の設定

弱め	標準	強め
カレーやシチューなど、とろみをつける調理や、少ない量で調理するときに使います。	かぼちゃの煮物、ポトフ、おでんなどの調理に使います。	肉じゃが、筑前煮などの調理や、多い量で調理するときに使います。

●煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。カレーやシチューなど、とろみをつける調理は、焦げつき防止から「弱め」の設定を推奨します。

- 煮込み中、煮込み加減を切り替える場合は を押します。
- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



準備 調理終了後のあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

1 電源切入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

2 「保温」を選択し、決定する
メニュー決定 メニュー決定 (2度押しすると解除)
①押す ②押して選択 ③押して決定

3 を押し、温度を設定する

4 切スタート を約1秒押し、スタートする
●保温中はときどきかき混ぜて、焦げつかせないようにしてください。
●長時間保温すると焦げつく場合があります。
タイマーを使うときは → P.29


5 保温をやめるときは
切スタート を押し、切る

6 続けて使わないときは
電源切入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)
お手入れをするときは → P.46、47

お知らせ

- 保温できるのは、汁物 (みそ汁、スープなど) やカレー、シチューのみです。(ごはんや炒め物は保温できません)
- 保温できる量は約200～800gまでです。(調理終了後のあたたかい調理物を保温してください)

メニュー選択



保温温度設定

カレー、シチューなど	みそ汁、スープなど
●温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。	

- 保温中、温度を切り替える場合は を押します。
- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。




使いかた (IHヒーターで調理する)

メニューを選んで調理する (つづき)

便利メニュー 炊飯

蒸らしまで火加減を調節して炊飯します

- 使用できる鍋には制限があります。→ P.13
- 右IHヒーターで説明しています。



左・右
IHヒーター
が使えます

白米・無洗米炊飯の準備のしかた

■お米の量は、計量カップで正しくはかる

1～3カップが炊けます。
1カップは180mLです。

200mLカップ(市販品)



1カップは
180mL目盛1杯

180mLカップ(炊飯器用)



1カップは
すりきり1杯

■お米はよく研ぐ

最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる。



お米は最初の水を吸い
やすいので、ヌカ臭が
付かないように素早く
捨てる



おこげやヌカ臭を防ぐ
ためによくすすぐ

■研いだお米をざるに移し、水切りする



長時間の放置はしない
(米割れによるベタつ
きの原因)

■水加減は、お米を平らにして、カップ数に 合った水を入れる



お湯は使わない
(芯が残る原因)

■約30分(冬場は1時間)以上浸し、十分に 水を含ませてから炊飯する

■炊飯で使える鍋とお米の量

	左・右IHヒーター
鍋底の直径	18～20cm
鍋底の形状	平らなもの(反り1mm以下)
鍋底の厚さ	1.5～2mmのもの
お米の量設定	1～3カップ

お米の量	水 量	
	白 米	無洗米
1カップ(180mL)	220mL	240mL
2カップ(360mL)	420mL	450mL
3カップ(540mL)	550mL	630mL

- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄色くなったりベタついたりする場合があります。
- 無洗米は必ず底からかき混ぜ、お米と水をなじませてください。

炊き込みごはんの準備のしかた


■水 量 … 調味料の分量だけ減らす

●お米を浸すときは水だけで浸す。

■具の量 … お米の重さの約30%以下にする

■炊き加減設定 … 「強め」(1H 2H 3H)に 調節する

- 水と調味料は、炊く直前に入れ、よくかき混ぜる。
- 具は、お米の上に広げてのせ、かき混ぜない。
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておく。



準備

材料を入れた鍋をIHヒーターの
中央に置く

1

電源
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2

「炊飯」を選択し、決定する

メニュー
決定 ①押す ②押して選択 ③押して決定

3

お米の量を設定し、決定する

①押して選択 ②押して決定 (2度押し
すると解除)

4

炊き加減を設定する

5

切
スタート を約1秒押し、スタートする

スタート前の「高温注意」表示中は、
「炊飯」がスタートできません

- 炊き上げ後、蒸らしが終わると、メロディーが
鳴り、自動的に停止します。

炊飯が終わったらすぐにほぐす


6

続けて使わないときは

電源
切/入 を押し、
電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.46、47

メニュー選択



お米の量設定



炊き加減の設定

お米の量を1カップに設定した場合



弱め	標準	強め
直径の小さい鍋 (18cm)で白米・ 無洗米を炊飯する ときに使います。	白米・無洗米を炊 飯するときに使 います。	炊き込みごはん を炊くときに使 います。

- スタート後のランプ点滅中(約10秒間)に
を押すと、炊き加減の設定を変更できます。

設定を間違えてスタートした場合

- 5分以内であれば、切
スタート を押し、一度切り、再設定し
て自動で炊けます。
- 5分以上たつと、自動では炊けません。
次のように火力調節して炊いてください。
沸とうまで火力「6」、蒸気が出たら火力「2」(約
12分)→加熱を切って蒸らす(約10分)

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温
注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



お知らせ

- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。
- 「炊飯」は、約28～50分かかります。
- 炊飯終了後、ふたが開かないときは「弱火」で少し加熱すると開けやすくなります。
- 炊飯の残り時間は確定すると表示されます。

お願い

- 鍋の種類によって、ごはんの芯が残るなど、うまく炊けない場合は、炊き加減設定を「強め」に
調節してください。

使いたくIHヒーターで調理する

メニューを選んで調理する (つづき)

便利メニュー 湯沸し

お湯が沸いたらお知らせします

- 使用できる鍋やかん(ケトル)には制限があります。→ P.13
- 右IHヒーターで説明しています。




左・右
IHヒーター
が使えます




お願い

- 常温の水をご使用ください。
- 水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを沸かさないでください。
- 水量は1～2Lまでとしてください。また、鍋やかん(ケトル)の満水量の約60%までとしてください。
- ふたをしてください。

メニュー選択



湯沸し調節



湯沸し中

- ふたの開閉、水の追加はしないでください。
- お湯が沸くとブザーが鳴ります。
- 鍋やかん(ケトル)の材質・大きさ・水温・水量などにより、お湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。また、1分未満で加熱が終わる場合があります。

- トッププレートの温度が約50℃に下がるまで「高温注意」が表示されます。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



準備

1

電源切入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

「湯沸し」を選択し、決定する
メニュー決定 (2度押しすると解除)
①押し ②押して選択 ③押して決定

3

を押し、湯沸し調節を設定する

4

切スタート を約1秒押し、スタートする
スタート前の「高温注意」表示中は、「湯沸し」がスタートできません

- お湯が沸くとブザーが鳴り、約1～5分間保温します。
- 保温が終わると、メロディーが鳴り、自動的に停止します。

5

続けて使わないときは
電源切入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)
お手入れをするときは → P.46、47

タイマーを使う

タイマー

左・右・中央
IHヒーター
が使えます



設定した時間で加熱を停止したいときや時間の経過を確認したいときに使います

- 右IHヒーターで説明しています。
- ※1 「焼き物」「炒め物」「卵焼き」はメロディーが鳴って「適温」が点灯した後タイマー設定ができます。
- ※2 「揚げ物」はメロディーが鳴って「適温」が点灯した後、経過時間タイマーの設定ができます。



残り時間タイマー

電源を入れ、火力または「焼き物※1」「炒め物※1」「卵焼き※1」「煮込み」「保温」を選び、切スタートを押したあとの加熱中に設定する


1

タイマー を押し、「残り」を点滅させる



2

を押し、時間を設定する



設定できる最長時間
火力「1」～「5」 ▶ 9時間55分
火力「6」～「12」 ▶ 1時間
「焼き物」「炒め物」「卵焼き」 ▶ 45分
「保温」 ▶ 1時間
「煮込み」 ▶ 2時間

1分～1時間までは1分単位、1～5時間までは10分単位、5～9時間55分までは30分単位で設定できます

約3秒間待つとメロディーが鳴り、タイマーがスタートする

メロディーが鳴り、タイマーが終了する自動的に加熱が停止する


- 途中でタイマーを中止する場合は、 を押してください。
- 途中でタイマーを変更したい場合は、タイマー中止後、 を押して再設定してください。

経過時間タイマー

電源を入れ、火力または「揚げ物※2」「焼き物※1」「炒め物※1」「卵焼き※1」「煮込み」「保温」を選び、切スタートを押したあとの加熱中に設定する

1

タイマー を押し、「経過」を点滅させる



約1秒間待つとメロディーが鳴り、経過タイマーがスタートする


- 最長1時間まで経過した時間が表示されます。
1～59秒 ▶ 1～59(1秒単位)
1～59分 ▶ 0:01～0:59(1分単位)
- 途中でタイマーを中止する場合は、 を押してください。
- 途中でタイマーを変更したい場合は、タイマー中止後、 を押して再設定してください。
- 最終キー操作から約45分経過すると、加熱を停止します。

使いかた(IHヒーターで調理する)

オーブンの使いかたのポイント

調理メニューに合わせ皿受けに波皿・平皿を必ずセットしてください


●波皿と平皿は、重ねて使わないでください。




調理の準備をする際は次の点に注意してください



調理中は次の点に注意してください



調理後は次の点に注意してください




オーブンの使いかたのポイント (つづき)

波皿・平皿について

●波皿・平皿はオーブン庫内専用です。

使い始める前に

- 波皿・平皿を使い始める前に、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、乾いたふきんで水気をしっかりふき取る。



ご 注 意

- 波皿・平皿はIHヒーターには、使わないでください。(変形・変色・表面処理を傷める原因)
- オーブンレンジなどの他の調理器具や直火では使わないでください。
- 材料を入れずに、加熱したり急な冷却をしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。(破損・変形の原因)
- 調理物を入れて保存しないでください。(変色・腐食の原因)
- 金属製のへら、ナイフ、フォークなど、端の尖ったものは使わないでください。(表面処理を傷める原因)

波皿・平皿の使いかた

波皿・平皿のセットのしかた


調理の準備

- 材料は、波皿・平皿を皿受けにセットしてから並べてください。
- 材料は、波皿・平皿からはみ出さないよう中央にのせてください。
- 波皿は材料の厚さや器や型の高さは4cm以下にしてください。
- 平皿は材料の厚さや器や型の高さは5cm以下にしてください。


波皿と平皿は「手前」の表示を手前側にして皿受けの上にセットしてください。

波皿

オーブン庫内専用



平皿




材料ののせかた



手前側

- 材料は、波皿・平皿の中央にのせてください。手前側と奥側は、焼き色が薄くなることがあります。

過熱水蒸気(給水)のしかた ➡ P.36



手前側

水受
(水約10mL)

- 過熱水蒸気は、波皿手前側の水受に水約10mL(目安:段差部分まで)を入れてください。

波皿・平皿を使用する際は注意してください

⚠ 注意

●調理後の波皿・平皿の取り扱いには、乾いたふきんを使ってください。




- 波皿と平皿は、重ねて使わない(発煙・発火のおそれがあります ➡ P.11)
- 調理終了後の、仕上がり確認や調理物を取り出す場合は、オーブン庫内や付属品などオーブン周辺が熱くなっているため、やけどに注意する(やけどの原因)
- 波皿・平皿は、傾けすぎると調理物や調理物から出た脂などがこぼれるおそれがあるので、傾けすぎないように、ゆっくりと取り出す(こぼれた場合は、やけどに注意してふき取ってください)

取り出しかた



- オーブンドアを引き出し調理物を取り出してください
波皿・平皿は、本体が冷えてから取り出す(やけどの原因)



お知らせ


- 波皿は消耗部品です。材料のこびりつきがひどい場合は、波皿を買い替えてください。➡ P.4
- アルミホイルにシリコンなどがコーティングされたフライパン用ホイルや魚焼きホイルなどを使用すると調理物が波皿や平皿に付着しにくく取り出しやすくなります。使用する際は、アルミホイルに記載の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、次の点もご注意ください。
 - ・アルミホイルが波皿や平皿からはみ出さないようにする。
 - ・アルミホイルだけの空だきはしない。
 - ・アルミホイルは使用のたびに交換する。

メニューを選んで調理する

焼き物メニュー 魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き、ノンフライ、ハンバーグ、肉・野菜

波皿で調理します

●材料の厚さは4cm以下にしてください。



魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き 調理のこつ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、波皿の手前側に尾を向けて、中央に斜めに並べてのせてください。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります)お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10～20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。




- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切り目を入れてください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- はらわたを取ったさんま(生)は、「魚丸焼き」(弱)で焼いてください。
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 魚の大きさや脂ののり具合などの条件により、においや煙が多い場合は、室温に戻さず、冷蔵庫から出したらずぐに焼いてください。(約5～10℃が目安です)

ノンフライ 調理のこつ

- 鶏肉は、厚みのある部分に切り目を入れてください。
- 鶏肉は、皮を上にして波皿に並べてのせてください。
- から揚げ粉は、油を使わないので少量にして、たくさんまぶしすぎないようにしてください。
- コロケは、加熱前の冷めた状態で中身のやわらかいものは、調理中にくずれやすいので、じゃがいもの水気などしっかり飛ばしてください。
- クリームコロケなどの中身のやわらかいものはできません。
- 天かすは細かく砕くと食感が良く、おいしく仕上がります。
- 天かすの味が濃いめときは、塩を減らしてください。
- カツやフライに使う煎りパン粉は、先に作って冷ましておいてください。

ハンバーグ、肉・野菜 調理のこつ

- ハンバーグは、厚さを1.5～2cmに揃えて小判型にして中央をくぼませてください。
- 鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やすじには切り目を入れてください。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)
- 調理するときの鶏肉ののせかたは、皮側を上にして波皿の中央部にのせてください。2枚の場合は、上下に並べてのせてください。



お知らせ ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

準備

材料を波皿の上にのせ、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

●調理の前にパッキンの外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

焼き物を押し、「魚丸焼き」、「切身・干物」、「つけ焼き」、「ノンフライ」、「ハンバーグ」、「肉・野菜」の中からメニューを選ぶ

メニュー選択



●使用する付属品が表示されますので、調理前に確認してください。

3

仕上がり/火力/温度 ☐ を押し、材料に適した仕上がりに設定する

- 魚丸焼き 肉・野菜 を選択すると快速コースが選べます。
- ▶ 快速 を押す(2度押しすると解除)

仕上がり設定



●快速 コースは、通常より短い時間で調理できます。

4


切/スタート を押し、スタートする

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

●調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

●表示部に「」と表示され、途中から調理の残時間が表示されます。(調理の状況により残時間は変わる場合があります)



●調理が終了すると約5分間、「追加焼き」ができます。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。→P.42

●調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして切/スタート を押し、スタートした場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

5

続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.48～50

●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オーブン高温注意」表示のランプが点滅します。

●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。




使いかたへオーブンで調理する

メニューを選んで調理する (つづき)

過熱水蒸気メニュー 肉類、切身・干物、揚げ物温め


波皿で調理します

●材料の厚さは4cm以下にしてください。



過熱水蒸気の準備のしかた

■皿受けの上に波皿をのせる




■材料を波皿にのせる

・波皿への材料の並べかた、のせかた。



給水のしかた

コップに水を準備して、波皿手前側の、水受の左右段差部分まで水を注ぐ(約10mL)
(波皿の取り外しは、冷えてから行ってください)



肉類 調理のこつ

●鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やすじには切り目を入れてください。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)

切身・干物 調理のこつ


●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切り目を入れてください。
●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。

お知らせ ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

準備

- 材料を波皿の上にのせ、波皿手前側の水受に水約10mL(目安:段差部分まで)を入れる
- オーブドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

●調理の前にパッキンの外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

過熱水蒸気(給水) を押し、「肉類」または「切身・干物」、または「揚げ物温め」を選ぶ

メニュー選択




●使用する付属品が表示されますので、調理前に確認してください。


3

仕上がり/火力/温度 ☐ を押し、材料に適した仕上がりに設定する

仕上がり設定



●表示部に「」と表示され、途中から調理の残時間が表示されます。(調理の状況により残時間は変わる場合があります)



4

切/スタート を押し、スタートする

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

●調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

●調理が終了すると約5分間、「追加焼き」ができます。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。→P.42



●調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして切/スタート を押し、スタートした場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

5

続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは →P.48~50

●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オープン高温注意」表示のランプが点滅します。

●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。




使いかたへオーブンで調理する

メニューを選んで調理する (つづき)

手動メニュー トースト、オーブン


平皿で調理します

- 材料の厚さは5cm以下にしてください。また、器や型の高さは5.5cm以下にしてください。



トースト 調理のこつ

- 平皿にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色がつきにくくなります。
 - 冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。
 - 調理するときの食材ののせかたは、平皿の中央部にのせてください。
- 快速コースは、通常より短い時間で調理できますが、焼き色に合わせ焼き時間が調節できます。
- 初期設定時間
- | メニュー | 標準 | 快速 |
|------|----|----|
| トースト | 7分 | 5分 |



オーブン 調理のこつ

- 食品やアルミホイルなどが平皿からはみ出さないようにのせてください。
 - 料理集に記載の型を使用することをおすすめします。(詳しくは、料理集をご覧ください)
 - 表面の焼き色がつき過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
 - 加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは温度を調節してください。
- ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺して生地がつかなくなったらでき上がりです。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。
- ホイル焼きは、アルミホイルが上ヒーターに触れない高さにしてください。

お願い ●「トースト」を連続して焼く場合は、様子を見ながら調理し、焼き時間を短くしてください。

準備

材料を平皿の上にのせ、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

手動 を押し、「トースト」または「オーブン」を選ぶ

3

仕上がり/火力/温度 を押し、材料に合った温度に設定する
●トーストには温度設定はありません。

4

時間 を押し、時間を設定する
●設定できる最長時間 トースト▶10分
オーブン▶90分
●焼き時間が30分以上の調理は、タイマーを使ってください。
●トースト を選択すると快速コースが選べます。
▶快速 を押す(2度押しすると解除)

5

切/スタート を押し、スタートする
調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、調理時間を調節してください
●調理が終わると、メロディーが鳴ります。
調理物を取り出す
●調理物を入れたままにしておく余熱で焦げ過ぎることがあります。


6

調理が終わったら
切/スタート を押し、切る

7

続けて使わないときは
電源切/入 ☐ を押し、電源を切る(ランプが消灯します)
お手入れをするときは▶P.48~50

●調理の前にパッキンの外れや浮きがないことを確認してください。



メニュー選択

●使用する付属品が表示されますので、調理前に確認してください。

温度設定
80 100 120 140 160
180 190 200 210 220
240 260 280

タイマー設定(時間を設定)

- タイマーを使わない場合は、切/スタート を押してください。(加熱を開始してから約30分経過すると調理を停止します)
- 途中でタイマーを中止するときは、もう一度時間 を押して、時間を 00 に設定してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、時間 を押して、時間設定を表示させ、再度時間を設定してください。
- 快速 コースは、通常より短い時間で調理できます。
- 焼きが足りないときは、再度手動メニューを選択して、様子を見ながら調理してください。

●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オーブン高温注意」表示のランプが点滅します。
●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。




メニューを選んで調理する (つづき)

手動メニュー グリル

波皿で調理します


●材料の厚さや、器や型の高さは4cm以下にしてください。



- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。
- 材料は波皿の中央にのせてください。
- みりん干しなどの焦げやすい調理物を調理する場合に選んでください。
- もちは、ヒーターに触れるので焼かないでください。もちを焼く場合は、フライパンで様子を見ながら焼いてください。(→P.61)




グリル 調理のこつ



準備

材料を波皿の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

●調理の前にパッキンの外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

2

手動 を押し、「グリル (上下・上・下)」を選ぶ

3

仕上がり/火力/温度 を押し、材料に合った火力に設定する

4

時間 を押し、時間を設定する
●設定できる最長時間 グリル▶30分

5

切/スタート を押し、スタートする

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、調理時間を調節してください

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

●調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

6

調理が終わったら

切/スタート を押し、切る

7

続けて使わないときは

電源切/入 ☐ を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは (→P.48~50)

メニュー選択



●使用する付属品が表示されますので、調理前に確認してください。

火力設定



タイマー設定 (時間を設定)

- タイマーを使わない場合は、切/スタート を押してください。
- 途中でタイマーを中止するときは、もう一度 ☐ を押して、時間を に設定してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、☐ を押して、時間設定を表示させ、再度時間を設定してください。

●焼きが足りないときは、再度手動メニューを選択して、様子を見ながら調理してください。

●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オープン高温注意」表示のランプが点滅します。


●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。



使いかたへオーブンで調理する

追加焼きをする

調理終了後、お好みで追加焼きする



調理終了後、追加焼きのランプが点滅中(約5分間)に設定する

- 調理終了後、**切/スタート**を押して切った場合でも約5分間は、追加焼きができます。
- 電源切入を押し、電源を切った場合やメニュー選択をして**切/スタート**を押して、スタートした場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

- 1 **追加焼き**を押す
- 2 **時間**を押し、
焼き時間を設定する
- 3 **切/スタート**を押し、スタートする

 - 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

 - 調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。
- 4 続けて使わないときは
電源切入を押し、
電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.48~50

お願い

- 過熱水蒸気メニューで調理終了後に「追加焼き」をする場合は、波皿に給水はせず、そのままにしてください。

追加焼き時間の設定

●焼き時間は3~29分まで設定できます。

●調理終了後の約5分間、「追加焼き」ができます。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。

●調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして**切/スタート**を押して、スタートした場合、「追加焼き」は選択できなくなります。


●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オーブン高温注意」表示のランプが点滅します。

●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。

いろいろな機能を使う

節電モードの設定・解除

- 総消費電力の上限を抑えます。
- すべてのヒーターとオープンが切れている状態で設定できます。
- 電源を切っても記憶しています。



節電モードを設定する

- 1 電源切入を押して「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 **節電モード**を3秒間押す
- 3 **節電モード**を押して、希望の消費電力を選ぶ

 - 3秒経過すると設定完了です。

節電モードを解除する

- 1 電源切入を押して「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 **節電モード**を3秒間押す

設定の切り替え内容

内容	設定前	設定後
総消費電力の設定	総消費電力は5.8kWか4.8kWに設定されています。→裏表紙	総消費電力が5.8kWに設定されている場合 ↓ 総消費電力を4.8kWまたは4.0kWに切り替えます。
	総消費電力が4.8kWに設定されている場合 ↓ 総消費電力を4.0kWに切り替えます。	
オートパワーオフ	電源「入」の状態、約10分放置すると、自動的に電源が切れます。	電源「入」の状態、約5分放置すると、自動的に電源が切れます。
IHヒーター表示部の減光	液晶表示が操作終了から約10秒後に減光します。再度操作すると元の明るさに戻ります。	液晶表示が最初から減光します。

節電モード設定時の表示

- ランプが点灯します。

点灯

節電モード (3秒押し)

総消費電力設定時の表示

- 総消費電力が5.8kWに設定されている場合

温度 時間 4.8℃分

節電モード (3秒押し) を押す度に切り替わります

温度 時間 4.0℃分

- 総消費電力が4.8kWに設定されている場合

温度 時間 4.0℃分

節電モード解除時の表示

- ランプが消灯します。

消灯


節電モード (3秒押し)

使いかたへオープンで調理する／いろいろな機能を使う

いろいろな機能を使う (つづき)

チャイルドロックの設定・解除

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのIHヒーターとオーブンが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。




操作をロックする

- 1 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 タイマー を3秒間押し
チャイルドロック(3秒押し)
● の表示が点灯します。

ロックを解除する

- 1 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 タイマー を3秒間押し
チャイルドロック(3秒押し)
● の表示が消灯します。

音量切り替え・音声の聞き直し



音量を設定する


- 1 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 音声聞き直し を3秒間押し
音量(3秒押し)
音声聞き直し を押し、希望の音量を選ぶ
●希望の音量で3秒経過すると設定完了です。

音声を聞き直す

- 音声を聞き直したいときは 音声聞き直し を押す
●直前の音声の内容が流れます。 音量(3秒押し)
- 音量設定時の表示
- | 音量「切」 | 音量「小」 | 音量「中」 | 音量「大」 |
|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |

メロディーとブザーの切り替え

- 操作が完了したときなどに鳴る音を切り替えることができます。



- 1 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 前面操作パネルの 時間 を3秒間押し

- 3 音量設定の状態です再度 時間を3秒間押し、「ピッ」と鳴ったら切り替え完了
●元に戻すときも、同じ操作をします。

レンジフードファン連動

- 各IHヒーター、またはオーブンの加熱スタート・停止に連動して、レンジフードファン連動対応のレンジフードファンが運転・停止するシステムです。IH クッキングヒーターで、レンジフードファンの風量を替えたり、照明の点灯(消灯)などの操作はできません。
- 詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。
- レンジフードファン連動対応のレンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.111にお問い合わせください。
- レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店 →裏表紙)にお問い合わせください。

操作と連動する内容

IH クッキングヒーターの操作	レンジフードファンの動作
各IHヒーターまたはオーブンの加熱をスタート	運転を開始します。
各IHヒーターまたはオーブンの加熱を停止	約3分後に自動停止します。

お願い

IHクッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードファンが動作しない場合があります。

- 送信部が汚れている。
- 送信部が鍋やフライパンの取っ手などでおおわれている。

※その他の理由でうまく送・受信できないことがあります。その場合は、レンジフード側で操作してください。

使いかたへいろいろな機能を使う

お手入れをする



●お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

ご使用のたびにお手入れしてください。

ご 注 意

- ベンジン、シンナー、粉末タイプのクレンザーは使用しないでください。
- 排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

排気カバー（2枚）・排気口ポケット（左・右）


薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗ってください。

たわしやクレンザーは使わないでください。

排気カバーの下の油污れもお手入れしてください。

ご 注 意

- 排気口へ水などをこぼした場合は、底面から排出されますので、本体底面とキャビネット内をふき取ってください。
- 排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して加熱を停止したり、オーブン使用中にオーブンドアから煙が漏れたりする場合があります。
- お手入れ後は、水分をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- 排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- お手入れ後は、レバーを左へスライドさせてください。



前面操作パネル

軽い汚れ

やわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいとき

台所用洗剤（中性）を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからがきしてください。

ご 注 意

- 水にぬらさないでください。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わないでください。
- たわし・スポンジのナイロン面（硬い面）でこすらないでください。

トッププレート・プレートワク（ステンレス製）・光センサー

汚れたらすぐにふき取ってください。


調理物や油污れがついたまま調理すると鍋底やトッププレートに焦げつき、汚れが落ちにくくなります。また、ホーロー鍋の場合、鍋やトッププレートの焦げつきが原因で底面のホーローが溶け、焼き付いてくっつき、無理に剥がすとトッププレートの破損の原因になります。

軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからがきしてください。


油污れ

台所用洗剤（中性）を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからがきしてください。



ご 注 意

酸性・アルカリ性の強い洗剤（漂白剤、住宅用合成洗剤など）や、お酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。（液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります）




落ちにくい汚れ

クリームタイプのクレンザーを丸めたラップにつけてこすり取り、その後よくふき取ってください。プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。



ご 注 意

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- たわし・スポンジのナイロン面（硬い面）、アルミホイルなどでこすらないでください。（トッププレート・プレートワクが傷つく原因になります）



プレートワクの筋の方向は横向きです

別売品

2015年12月現在

トッププレート用クリーナー

- トッププレートの汚れを落とし、光沢を出し、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

部 品 名：ガラスクリーナー（HT-K1）

部品番号：HT-D8 009


希望小売価格：1,400円（税別）

※日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。



ご 注 意


- トッププレートに小さなひびや割れなどを見つけた場合や、トッププレートとプレートワクのすき間が大きくなった場合は、そのまま使用せず、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.111)にご相談ください。
- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- 光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。



お手入れをする (つづき)



波皿・平皿・皿受け



薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗ってください

波皿や平皿にたまった脂や汁などの汚れは、キッチンペーパーなどでふき取り、その後薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗ってください。

汚れが落ちにくいときは

波皿や平皿の表面に食品がこびりついたり、焦げついたりした場合、波皿や平皿にお湯(約40~50℃)を入れ、10分程度つけ置きをして、食品のこびりつきをふやかしてから、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗ってください。

ご 注 意

- 汚れがついたら、つどお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物を取りにくくなる場合があります。
- 洗った後は、乾いたふきんで水気をしっかりふき取って乾燥させてから収納してください。(さびの原因)
- クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- 漂白剤および塩素系洗剤を使わないでください。(変色の原因)
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないでください。(表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります)
- 焦げつきなどを落とすときは、鋭利な物でこすらないでください。(傷の原因)
- 食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 波皿・皿受けは消耗部品です。表面処理が傷んだ場合や破損した場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.5

オーブンドア・パッキン



調理後は、こまめに水ぶきしてください。

汚れが落ちにくいとき

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきしてください。(パッキンは外さない)

それでも落ちないとき

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗ってください。パッキンの溝の汚れや異物を取り除いてください。

ご 注 意


- たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- オーブンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)
- オーブンドア(強化ガラス)に傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.5

パッキンの交換

- ①古いパッキン(上・下)を引っ張って外します。
- ②新しいパッキン(上)の凸部を、オーブンドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかり押し込み、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。
- ③新しいパッキン(下)の凸部を、オーブンドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかり押し込み、パッキンをツメの溝(8箇所)に確実に差し込んで、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。また、クッション部がオーブンドアのすき間などに挟まらないよう取り付けてください。

ご 注 意

- パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。(システムキッチンの変色・変形の原因になります。また、取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、上手に調理ができません)
- パッキン(上・下)は消耗部品です。オーブンドアのすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなった場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.5



●お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

オーブンドア、波皿、平皿、皿受けの取り外し／取り付け

取り外し


1

取っ手を両手でしっかり持ち、ゆっくり止まるまで引き出す



2


波皿、平皿、皿受けを外す



波皿・平皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

3

取っ手の下側に手をまわし、オーブンドアを手でささえ、オーブンドアバネを軽く引き下げる




ご 注 意

- オーブンドアバネを引き下げずにオーブンドアを押し倒して外さないでください。(オーブンドアが破損したり変形することがあります)

4

オーブンドアを本体側へ倒すようにし、左右2箇所のツメを外す



ご 注 意

- 波皿や平皿に脂や汁がたまっている場合は、こぼれないように両手でゆっくり持ち上げて、注意して取り出してください。


お 願 い

- レールについた汚れは、乾いたふきんでからぶきしてください。(汚れたまま放置するとさびの原因になります)

取り付け


1

オーブンドアを本体側へ倒すようにし、レール側のツメ2箇所をオーブンドア下部の角穴に差し込む



2


オーブンドアを手でささえ、垂直に起こしながらはめ込む



カチッと音がしてオーブンドアが固定されます。

3

皿受け、平皿、波皿を順番にのせる




ご 注 意

- レール側の角穴と皿受け(凸部)を合わせてください。
- 平皿と波皿は、「手前」の表示を手前側に合わせてください。合わせないとオープン庫内に収納できません。

4

オーブンドアはフロントオープンに当たるまで押して閉める



お手入れ

お手入れをする (つづき)

オーブン庫内

軽い汚れ
ふきんをよく絞り、水ぶきしてください。

油污れ
台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきしてください。

細かい部分(手の届かない庫内部分)の汚れ
割りばしなどに布を巻いたものでふき取ってください。

ご 注 意

●庫内にふきんなどが残っていないことを確認してください。

⚠️ 注意

●お手入れは、電源を切り、本体が冷えるまで行わない
(高温時に布製の手袋(軍手など)やゴム手袋などでカバーしても、やけどのおそれがあります)

●オーブン庫内は金属部が多くあるため、素手では清掃しない(けがのおそれがあります)

●レールを引き出してオーブン庫内を清掃する場合は、レールの上側から清掃する
レールを引き出した状態で、レールの下側から庫内を清掃する場合は十分気をつけてください。
(オーブン庫内とレールに腕を引っ掛けた場合けがのおそれがあります)

庫内クリーニング(においを軽減するには)

- 5~6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用ください。
- オーブン庫内を高温にして、油污れを乾燥させ、においを軽減します。(汚れは除去できません)
オーブン庫内の油污れを乾燥させないと腐食して故障の原因にもなります。

準備

- 波皿、平皿、皿受けを取り外す
→ P.49
- オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1 電源切/入 ☐ を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 クリーニング (3秒押し) を3秒間押す

●表示部に **EL** を表示します。

3 切/スタート を押し、スタートする

●メロディーが鳴ったら終了です。

●クリーニング中は表示部に残時間が表示されます。
●約11分で終了します。
●途中で中止したいときは 切/スタート を押します。
●オーブン庫内の温度が約60℃に下がるまで「オーブン高温注意」表示のランプが点滅します。
●電源を切っても温度が下がるまで表示されます。

点滅
オーブン高温注意

ご 注 意

●においを軽減しますが、汚れは除去できません。クリーニングの前に食品カスなどは取り除いてください。

●波皿、平皿、皿受けは絶対にセットしないでください。

●クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。
レンジフードファンを使用してください。




お困りのときは

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

こんなときは		ここを確認／直しかた
電源	電源が入らない スタートしない メニューが選べない(適温調理やオーブン調理(快速コース)など)	<ul style="list-style-type: none">●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。<ul style="list-style-type: none">・電源をブザーが鳴るまで押してください。・電源ランプが点灯します。電源を「入」の状態です約10分放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。節電モードが設定されている場合は、約5分でオートパワーオフ機能が働きます。(→ P.43) オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(→ P.44)●IHヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について (→ P.12))●総消費電力を超えていませんか。(→ P.16)
	使用中にIHヒーターまたはオーブンの加熱が停止した(切り忘れ防止自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none">●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各IHヒーターとオーブンは、一定時間経過すると自動的に加熱を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。<ul style="list-style-type: none">・各IHヒーターは最終キー操作から約45分・手動メニュー「オーブン」「グリル」は約30分・手動メニュー「トースト」は約10分・切り忘れ防止自動停止機能が働く3分前と停止したときにブザーでお知らせします。 調理中、加熱が停止した場合は、再度スタートしてください。
	鍋が確認できない 液晶表示の火力バーが交互に点灯し、約30秒後に消灯した(金属小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none">●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について (→ P.12))●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。(→ P.17) <p>図は火力「7」で使用した場合</p> <div><div>表示確認 鍋確認 火力 7</div><div>交互に点灯</div><div>表示確認 鍋確認 火力 7</div></div> <p>約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、加熱を停止します。</p>
	左・右IHヒーターの加熱が停止した	<ul style="list-style-type: none">●トッププレートの光センサーと鍋底に、汚れや水などが付着している場合や鍋底の反りなどが原因で、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れや水を取り除き、鍋底を確認してください。(→ P.47)
	使用中に停電になった	<ul style="list-style-type: none">●加熱中の各IHヒーターまたはオーブンは停止し、タイマーも取り消されます。●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。<ul style="list-style-type: none">・電源をブザーが鳴るまで押してください。・電源ランプが点灯します。 <div><p>⚠️ 警告</p><p>トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない</p></div>
	「デモモードで動作しています」と報知する表示部に表示されるが、鍋が加熱されない	<ul style="list-style-type: none">●左・右IHヒーター表示部に DE が表示されている。●表示部や操作部が点灯・点滅したり、電源ランプが点滅したりしている場合は店頭用のモードに設定されています。・前面操作パネルを開きオーブン操作部の 切/スタート、時間、時間 3つのボタンを同時に3秒押し、設定を解除してください。

お困りのときは（つづき）













修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。














こんなときは		ここを確認／直しかた
上面操作パネル	キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none">●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。直接指で触れてください。●隣のキーに触れていませんか。1個ずつ操作してください。●キーの端を押していませんか。数秒待った後でキーの中央を押してください。●上面操作パネルに水滴などが付着していませんか。水滴などを取り除いてから、数秒待った後で操作してください。●上面操作パネルに物を置いていませんか。物を取り除いてください。●上面操作パネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。トッププレートのお手入れをしてください。➡P.47● を約1秒以上の長押しをしていますか。ブザーが鳴るまで押してください。●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。
	 と表示されてキー操作ができない	<ul style="list-style-type: none">●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。調理物や水滴などを取り除いてください。➡P.56、57●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。鍋などを取り除いてください。➡P.56、57●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。●キーを長押ししていませんか。キーに約3秒以上触れていても表示されます。➡P.56、57
	 と表示され加熱が停止する	<ul style="list-style-type: none">● と表示されて約10秒間継続すると停止します。●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。調理物や水滴などを取り除いてください。➡P.56、57●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。鍋などを取り除いてください。➡P.56、57●キーを長押ししていませんか。キーに約3秒以上触れていても表示されます。➡P.56、57
	表示部の液晶が黒くなる	<ul style="list-style-type: none">●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置すると元に戻ります。表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。
	表示部の液晶がくもる	<ul style="list-style-type: none">●蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくすると元に戻ります。
音	電源を入・切するときや使用中に、「カチャ」と音がする	<ul style="list-style-type: none">●電源を入・切するときや使用中に、内部電気部品のスイッチの動作音がします。●手動火力「1」（100W相当）と火力「2」（200W相当）は、IHヒーターを入・切しますので、入・切音（カチカチ音）がします。● 中央IHヒーターの手動火力「1」（100W相当）～火力「6」（800W相当）は、IHヒーターを入・切しますので、入・切音（カチカチ音）がしますが、異常ではありません。
	電源を切っても音がする	<ul style="list-style-type: none">●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路の保護や、オープン庫内の温度を下げるために、キー操作後冷却ファンが最大約30分間動作します。使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。自動的に冷却ファンは止まります。
	使用中にファンの音が大きくなることもある	<ul style="list-style-type: none">●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。

こんなときは		ここを確認／直しかた
音	IHヒーター使用中に鍋から音がする	<ul style="list-style-type: none">●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音（ジー音、カチカチ音）や共鳴音（キーン音、キューン音）が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じる場合がありますがこれは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。<ul style="list-style-type: none">・各IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。（各IHヒーターで音が異なる場合があります）・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まる場合があります。
	火力が上がらない	<ul style="list-style-type: none">●設定の総消費電力以上は火力が上げられません。●節電モードを設定していませんか。必要に応じて解除してください。➡P.43●中央IHヒーターの火力「5」以上は、加熱後約1分間、鍋に異常がないか検知するため、火力を弱くコントロールします。時間が経過すると火力が上がるのでそのままご使用ください。
火力	火力が弱くなることもある	<ul style="list-style-type: none">●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋では、ステンレス板の面積が直径12cmの面積（約113cm²）に満たないと、小鍋と判断して火力が弱くなることがあります。（使える鍋について➡P.12）●鍋底の直径が小さい鍋や鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがあります。●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12～26cmのもの、中央IHヒーターの場合は12～20cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。（使える鍋について➡P.12）●炒め物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
	IHヒーターによって火力が違う	<ul style="list-style-type: none">●IHヒーターの特性や冷却具合により、同じ鍋でも、各IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、加熱できる場合とできない場合があります。
	IHヒーターでの調理に時間がかかる調理のでき上がりが遅い	<ul style="list-style-type: none">●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。●使える鍋を使用していますか。（使える鍋について➡P.12）●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。
オープン	調理のでき具合が悪い	<ul style="list-style-type: none">●選択したメニューと使用した付属品、調理の手順などを確認してください。
	波皿に材料がこびりつく	<ul style="list-style-type: none">●波皿は、消耗品です。材料のこびりつきがひどくなった場合は、波皿を買い替えてください。➡P.4●材料によっては、皮がこびりつき易くなります。シリコンなどコーティングされたアルミホイルなどを使用すると、こびりつきにくくなります。➡P.33
	オープン調理中、加熱が停止した場合	<ul style="list-style-type: none">●材料に合わせてフライパンなどに移し、IHヒーターで調理するか、手動メニューで様子を見ながら調理してください。

お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

こんなときは		ここを確認／直しかた
オーブン	オーブン調理中、オーブン庫内で瞬間的に炎が起きたり、排気口から煙が出る	●オーブン調理中、脂などがヒーターに直接触れると、瞬間的に炎や煙が出ることがありますが異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがありますが異常ではありません。
	 表示が出て加熱ができない	●オーブンドアが完全に閉まっていない。  ・オーブン調理中、オーブンドアを開けたままにすると  が表示され停止する場合があります。オーブンドアが閉まっていることを確認してください。
	 表示が出て加熱ができない	●使用する波皿、平皿、メニューが間違えています。波皿、平皿、メニューを確認してください。
	オーブンで魚を焼いたときに排気口から煙が出たり、オーブンドアのすき間から煙や水蒸気が漏れることがある	●オーブン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口から多く煙が出たり、オーブンドアのすき間から漏れることがあります。故障ではありません。 ●パッキンの付け忘れや浮きがありませんか。パッキンの取り付けを確認してください。  ●パッキンの柔軟性がなくなっていないですか。パッキンを交換してください。 
結露	オーブンの排気口から出た水蒸気が壁面に結露することがある	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。
	光センサーが結露することがある	●蒸気を吸い込むと、結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。
	オーブンドアが結露することがある	●調理中やオーブンドアに水が付着している場合、オーブンドア内(ガラスの間)に結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。
レンジフードファン連動	 クッキングヒーターのヒーターまたはオーブンの加熱を停止しても、レンジフードファンが止まらない	●レンジフードファンは  クッキングヒーターの全てのIHヒーターとオーブンの加熱を停止しても約3分間動作します。すぐにレンジフードファンを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。 ●  クッキングヒーターのいずれかのIHヒーターまたはオーブンの加熱をしているとレンジフードファンは止まりません。止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。
	レンジフードファンが回らない	●送信部または受信部が汚れていませんか。  クッキングヒーターの送信部・レンジフードファンの受信部を掃除してください。 ●送信部に鍋などを置いていませんか。鍋などを送信部の上から取り除いてください。 ●送信部の上にフライパンなどの取っ手を向けていませんか。フライパンなどの取っ手の向きを変えてください。 ・上面操作パネルの送信部を確認してください。  ●レンジフードファン連動の機能を停止していませんか。レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。  ・レンジフードファンの取扱説明書も合わせてご確認ください。

こんなときは		ここを確認／直しかた
適温調理「揚げ物」	予熱時間が長い 油温がずれる 加熱が停止する	●指定の鍋を使用していますか。  ●800g(880mL)を超える量の油を入れていませんか。 ●熱い油・汚れた油を使っていませんか。 ●鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用していませんか。 (鍋を交換する ) (鍋底の反りは3mm未満のものをご使用ください) ●鍋底やトップレートに異物や汚れが付着していませんか。 (お手入れをする ) ●予熱中に油を注ぎ足していませんか。 (「揚げ物」の設定をし直す )
	油煙が出る	●油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください) ●再使用油は油煙が出やすくなります。
適温調理「焼き物」 「炒め物」「卵焼き」	予熱時間が長い 加熱が停止する	●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならず加熱を停止する場合があります。 適温調理で使えるフライパンについて 
	鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる	●鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる場合があります。 適温調理で使えるフライパンについて 
便利メニュー「炊飯」	炊き上がったごはんがかたすぎる／芯が残る	●お米の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはかってください。  ●炊く前にお米を浸していますか。 通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。 ●炊くときにお湯を使用していませんか。 お湯を使用すると芯が残ります。 ●鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。 炊き加減設定を「強め」に調節してください。 
	炊き上がったごはんがやわらかい	●洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。 ●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気がつゆとなって落ち、ごはんがベタつきます。 加熱が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。 ・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。
	ごはんが焦げる、こびりつく	●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびりつきやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など) 必ず  または  マーク付で底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。  ●無洗米は、焦げやすくなります。 残り10分で加熱を切り、鍋をIHヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびりつく場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えることができます。
	ごはんが炊けていない	●設定をまちがえていませんか。 「炊飯」を使い、お米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。 
その他	炊き込みごはんがうまく炊けない	●具の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはかってください。 
	適温調理や、「炊飯」「保温」中は鍋を外しても表示部に「鍋確認」と表示されない場合がある	●適温調理や、「炊飯」「保温」は火力を自動的に調節します。火力が0(ゼロ)Wになっているときに鍋を外しても「鍋確認」を表示しません。調理を途中でやめる場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して加熱を切ってください。

お困りのときは

お知らせ表示が出たとき

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから再度操作を行ってください。

お知らせ表示コード		原因	ここを確認／直しかた
上面操作パネル	<div>C11C13C15</div> <div>C16C17C21</div> <div>C23C25C26</div> <div>C27C51C56</div> <div>C57</div>	<ul style="list-style-type: none">●鍋が高温（油が高温）になっている。（鍋が反っている）●空だきになっています。●炒め物の調理を行うと表示する場合があります。●鍋が光センサーの上に置かれていません。また、光センサーの上に置かれていても、左・右IHヒーターの中央から大きくずれています。●市販の汚れ防止シートを使用しています。●鍋底の直径が12cm未満の鍋を使用しています。●鍋の中の調理物が鍋底にこびりついていませんか。	<ul style="list-style-type: none">●鍋底に反りや変形、はがれがある場合は、新しい鍋をご購入ください。 → P.12●調理物を入れてください。●火力を下げてください。●鍋をIHヒーターの中央に置いてください。●市販の汚れ防止シートは使用しないでください。●鍋底の直径が12cm以上の鍋を使用してください。●調理物がこびりつかないように、鍋底からよくかき混ぜてください。
	<div>C12C22</div>	<ul style="list-style-type: none">●鍋の底に約3mm以上の反りがあったり変形しています。●鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。	<ul style="list-style-type: none">●反りや変形がある場合は鍋を交換してください。 → P.12●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。
	<div>CP</div>	<ul style="list-style-type: none">●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。●上面操作パネルに鍋などを置いている。●キーを長押ししている。	<ul style="list-style-type: none">●調理物や水滴を取り除いてください。●鍋などを取り除いてください。●約3秒以上キーに触れないでください。
	<div>H15H25H55</div>	<ul style="list-style-type: none">●排気カバーにほこりがたまっています。●排気カバーがふさがれています。	<ul style="list-style-type: none">●ほこりを取り除いてください。 → P.46●ふさがらないでください。
前面操作パネル	<div>H27H57</div>	<ul style="list-style-type: none">●鍋の種類が違っています。	<ul style="list-style-type: none">●鍋の種類を確認してください。 → P.12
	<div>C1C3C4</div>	<ul style="list-style-type: none">●使用する付属品、メニューが違います。●加熱したまま連続して魚などを焼いた場合。●空だきになっています。	<ul style="list-style-type: none">●使用する付属品、メニューを確認してください。 → P.15●一度加熱を切り、オーブン庫内の温度を下げた後、次の調理物を入れてください。●調理物を入れてください。
	<div>Ed</div>	<ul style="list-style-type: none">●オーブンドアが完全に閉まっていない場合。	<ul style="list-style-type: none">●オーブンドアがフロントオープンに密着するように押し込んでください。
	<div>EF</div>	<ul style="list-style-type: none">●使用する波皿、平皿、メニューが違います。	<ul style="list-style-type: none">●使用する波皿、平皿、メニューを確認してください。 → P.15

表示を消したいときは

上面操作パネル

前面操作パネル

C11、C12、C13、C15、C16、C17、CP、H15、H17

の表示が出たときは左IHヒーターの を押す。

C21、C22、C23、C25、C26、C27、CP、H25、H27

の表示が出たときは右IHヒーターの を押す。

C51、C57、CP、H55、H56、H57

の表示が出たときは中央IHヒーターの を押す。

CP

の表示が出たときに、再度加熱したい場合は、異物や水滴を取り除き、

CP

が出たIHヒーターの を押し

CP

を一度消してから、操作手順をもう一度繰り返してください。

C1、C3、C4

の表示が出たときはオーブンの を押す。

Ed

の表示が出てオーブンが停止したときはオーブンの を押す。

EF

の表示が出たときは、使用する波皿、平皿、メニューを見直して を押す。

「ここを確認／直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たときは故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→ P.111 にご連絡ください。











お知らせ表示コード	原因
上面操作パネル	<div>C61</div> 液晶表示が赤く点灯する
上面操作パネル	<div>H11</div> などのH**表示
前面操作パネル	<div>C6</div>
前面操作パネル	<div>H1</div> などのH**表示

●お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→ P.111 にご連絡ください。










適温調理「焼き物」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(設定温度の目安)	(レシピ名)	(設定温度の目安)
煮込みハンバーグ	60  220℃ ▶ 120℃	焼きもち	61  220℃
 ビーフステーキ	61  220℃	お好み焼き	61  220℃










適温調理「炒め物」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(設定温度の目安)	(レシピ名)	(設定温度の目安)
 ゴーヤチャンプル	62  200℃	チンジャオロウスー	64  200℃
チキンソテー	63  180℃	空芯菜とにんにくの炒め物	64  220℃
野菜炒め	63  220℃	彩り温野菜とバーニカウダソース	65  200℃
 八宝菜	63  200℃	ラトウーユ	65  180℃ ▶ 150℃

適温調理「卵焼き」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(設定温度の目安)	(レシピ名)	(設定温度の目安)
 スパニッシュオムレツ	66  180℃	クリームパン	70  160℃
 ス克蘭ブルエッグ	67  160℃	カスタードクリーム	71  120℃
卵焼き	67  170℃	クレープ・シュゼット	71  170℃
ホワイトソース	68  120℃	パンケーキ	72  160℃
スパゲティカルボナーラ	68  130℃	かぼちゃのプリン	72  120℃
生ぎけの野菜蒸し	69  180℃ ▶ 130℃	チョコレートケーキ	73  170℃ ▶ 120℃
ショウロンポウの野菜蒸し	69  180℃ ▶ 130℃	 チーズケーキ	73  160℃
焼きギョウザ	70  160℃ ▶ 250℃		

適温調理「揚げ物」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(選択メニュー)	(レシピ名)	(選択メニュー)
 天ぷら	74  180℃	 ピロシキ	76  160℃
鶏のから揚げ	75  170℃	 かりんとうまんじゅう	77  200℃
えびフライ	76  180℃	ドーナツ	77  160℃

オープン調理「焼き物」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(選択メニュー)	(レシピ名)	(選択メニュー)
 さんまの塩焼き	78  魚丸焼き 中	ハンバーグ	80  ハンバーグ 中
あじの塩焼き	79  魚丸焼き 中	チーズ入りチキンハンバーグ	80  ハンバーグ 中
たいの塩焼き	79  魚丸焼き 強	鶏のハーブ焼き	81  肉・野菜 中
あじの開き	79  切身・干物 中	焼きとり(塩)	81  肉・野菜 弱
さわらの西京漬け	79  つけ焼き 中	骨付きもも(塩)	81  肉・野菜 強
ぶりのつけ焼き	79  つけ焼き 中		

標準計量カップ・スプーンでの質量表



計 量	小 さ じ (5mL)	大 さ じ (15mL)	カ ュ ッ プ (200mL)	計 量	小 さ じ (5mL)	大 さ じ (15mL)	カ ュ ッ プ (200mL)
食品名				食品名			
水・酒・牛乳	5g	15g	200g	トマトケチャップ	5g	15g	230g
しょうゆ・みりん・みそ	6g	18g	230g	油・バター	4g	12g	180g
食塩	6g	18g	240g	片栗粉・砂糖(上白糖)	3g	9g	130g
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3g	9g	110g	だし汁	5g	15g	200g

この料理集で使用している計量カップ・スプーンでの質量(重量)は表のとおりです。(1mL=1cc)

オープン調理「焼き物」メニュー「ノンフライ」で調理するレシピ

(レシピ名)	(選択メニュー)	(レシピ名)	(選択メニュー)
チキンカツ	82  ノンフライ 強	鶏のから揚げ	84  ノンフライ 中
ヒレカツ	83  ノンフライ 中	フライドポテト(冷凍)	84  ノンフライ 中
ささみフライ	83  ノンフライ 強	えびの天ぷら	85  ノンフライ 弱
えびフライ	83  ノンフライ 弱	さつまいもの天ぷら	85  ノンフライ 弱
ハムカツ	84  ノンフライ 弱	ちくわ天	85  ノンフライ 弱
 チキンナゲット	84  ノンフライ 中		

オープン調理「過熱水蒸気」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(選択メニュー)	(レシピ名)	(選択メニュー)
 鶏のハーブ焼き	86  肉類 中	塩さば	87  切身・干物 中
骨付きもも(塩)	87  肉類 強	かき揚げ温め	87  揚げ物温め 弱
塩ざけ	87  切身・干物 中	天ぷら温め	87  揚げ物温め 中

オープン調理「手動」メニューで調理するレシピ

(レシピ名)	(選択メニュー)	(レシピ名)	(選択メニュー)
フレンチトースト	88  オープン 160℃	コブラー	98  オープン 200℃
トースト	89  トースト	スコーン	99  オープン 180℃
パエリア	89  オープン 260℃	フルーツタルト	99  オープン 180℃
 ローストビーフ	90  オープン 200℃	いちごのショートケーキ	100  オープン 160℃
バイクドポテト	90  オープン 220℃	ブラウニー	101  オープン 160℃
玉ねぎオープン焼き	90  オープン 200℃	スフレチーズケーキ	101  オープン 160℃
タンドリーチキン	91  オープン 220℃	バイクドチーズケーキ	101  オープン 160℃
鶏の照り焼き	91  オープン 210℃	パウンドケーキ	102  オープン 180℃
スペアリブ	91  オープン 200℃	モカパウンドケーキ	103  オープン 180℃
チキンロール	92  オープン 120℃	カラメルパウンドケーキ	103  オープン 180℃
鶏の柔らか蒸し	92  オープン 120℃	なめらかプリン	103  オープン 140℃
鶏ハム	92  オープン 120℃	バナナブレッド	104  オープン 160℃
手作りポークハム	93  オープン 120℃	豆腐のガトーショコラ	104  オープン 160℃
手作りハーブソーセージ	93  オープン 120℃	ケーキサレ	105  オープン 180℃
たいの塩釜焼き	93  オープン 200℃	サーモンとクリームチーズのケーキサレ	105  オープン 180℃
ハンバーグのホイル焼き	94  オープン 280℃	桜えびとブロッコリーのケーキサレ	105  オープン 180℃
ロブスターのグラタン	94  オープン 180℃	 カステラ	106  オープン 140℃
ミートローフ	95  オープン 200℃	シュガーバターラスク	107  オープン 120℃
トマトのチーズ焼き	96  オープン 180℃	黒ごまラスク	107  オープン 120℃
焼きいも	96  オープン 220℃	オレンジ ショコララスク	107  オープン 120℃
焼きなす	96  オープン 260℃	キャラメルナッツラスク	107  オープン 140℃・120℃
さんまのみりん干し	97  グリル  中	いちご風味の焼きメレンゲ	108  オープン 100℃
ぶりがまの塩焼き	97  グリル  中	くるみと黒ごまの焼きメレンゲ	108  オープン 100℃
スルメ	97  グリル  中	ソフトクッキー	108  オープン 160℃
焼きしいたけ	97  グリル  中	アイスボックスクッキー	109  オープン 160℃
焼きとうもろこし	97  グリル  中	絞り出しクッキー	109  オープン 160℃
グラタンパン	98  オープン 180℃	スイートポテト	109  オープン 180℃

焼き物

炒め物

卵焼き

揚げ物

焼き物

過熱水蒸気

手動

適温調理

『焼き物』

メニュー

で調理するレシピ



設定温度の目安
220℃→120℃

煮込みハンバーグ

材料(4個分)

バター・15g
玉ねぎ(みじん切り)・100g
合びき肉・300g
パン粉・20g
牛乳・大さじ3
卵・1個
塩・小さじ1/2弱
こしょう・ナツメグ・各少々

サラダ油・大さじ1
しめじ(小房に分ける)・200g
砂糖・大さじ1
みりん・大さじ1
トマトケチャップ・中濃ソース
・各大さじ3
トマト(湯むきしてさいの目に切る)
・1個

作りかた

- フライパンを火力「弱火」～「中火」に加熱してバターを溶かし、玉ねぎが透き通るまで炒める。
- ①の粗熱を取り、④に加えてよく混ぜ、4等分する。
- 手にサラダ油(分量外)をつけ、②を片手に数回たたきつけて空気を抜き、厚さ1.5～2cmの小判型にして中央をくぼませる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「焼き物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、ハンバーグの両面に焼き色をつけ取り出す。(中心は生の状態でよい)
- しめじを炒め、ソースの材料⑥を入れ、とろみがでるまでかき混ぜながら煮詰める。
- ⑤のハンバーグを戻し入れソースをからめ、設定キーで「120」に切り替え、ふたをする。ときどきハンバーグを動かしソースをからめながら約10～15分、中まで火を通す。



設定温度の目安
220℃



ビーフステーキ

材料(2枚分)

牛肉(ステーキ用)(1枚約180g)・2枚
サラダ油・適量
にんにく(スライス)・1かけ
塩・こしょう・各適量

作りかた

- 牛肉は筋を切り、全体を軽くたたき、塩、こしょうを両面にふる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「焼き物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、にんにくのスライスを入れ、色づいてきたらにんにくを取り出し、牛肉を並べて焼き上げる。(ミディアムの場合、片面約30秒～1分程度)
- 器に盛りつけて、取り出しておいたにんにくをのせる。



- 焼き時間や設定温度は目安です。肉の種類や厚みによっても違うので、お好みに応じて焼き時間を調節してください。
- お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワインなど大さじ1をふりかけ、アルコールを飛ばしてから盛りつけると一味違ったステーキが味わえます。



設定温度の目安
220℃



焼きもち

材料(4個分)

切りもち・4個

作りかた

- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「焼き物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、もちを入れふたをする。
- 焼き色がついたら裏返してふたをし、やわらかくなるまで焼く。



設定温度の目安
220℃



お好み焼き

材料(2枚分)

キャベツ(千切り)・100g
長ねぎ(小口切り)・1/2本
豚バラ薄切り肉・40g
いか(短冊切り)・40g
むきえび・30g
天かす・大さじ2
薄力粉・100g
和風だしの素・小さじ1
卵・1個
長いも(すりおろし)・50g
水・100mL
サラダ油・大さじ2
④ お好みソース・適量
紅しょうが・適量
マヨネーズ・適量
削りばし・適量
青のり・適量

作りかた

- ボウルに薄力粉、だしの素、溶き卵、長いもを入れて、水は少しずつダマにならないように混ぜ合わせる。(ダマがあったらダマをつぶすように混ぜ合わせる)
- ①にいか、むきえび、キャベツ、長ねぎ、天かすを加え混ぜ合わせる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「焼き物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、②の半分(1枚分)を流し入れて、その上に豚肉をのせ、裏面に焼き色がついたら裏返し、中まで火を通す。同様に②の残り分(1枚分)を焼く。
- 器に盛りつけて、仕上げに④を上からかける。

適温調理 『炒め物』 メニュー で調理するレシピ



設定温度の目安
200℃

ゴーヤチャンプル

材料(2人分)

ゴーヤ・1本
サラダ油・大さじ1
豚バラ薄切り肉
(一口大に切る)・50g
木綿豆腐(一口大に切る)
・ $\frac{1}{2}$ 丁(150g)
卵・1個

しょうゆ・小さじ1
塩・小さじ $\frac{1}{3}$
酒・大さじ2
砂糖・小さじ1
和風だしの素・小さじ1
片栗粉・小さじ1
水・小さじ1

作りかた

- 1 ゴーヤを縦半分に切り、種とわたを取り、5mm幅の薄切りにして軽く塩をふり(分量外)、しんなりするまで置いた後、もみ洗いをして水気をきる。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「炒め物」「200」を選び、「スタート」キーを押す。
- 3 表示部に「適温」が表示されたら、豚肉を炒め、焼き色がついたら、ゴーヤ、豆腐の順に炒め、④の調味料を入れる。
- 4 溶きほぐした卵を入れ、かき混ぜて軽く火を通す。



設定温度の目安
180℃

チキンソテー

材料(2人分)

鶏もも肉(1枚約100g)・2枚
レモン・1個
ローズマリー・2枝

塩・こしょう・各少々
にんにく(スライス)・1かけ
オリーブ油・大さじ1
レモン(くし形切り)・ $\frac{1}{4}$ 個

作りかた

- 1 鶏肉は厚みのあるところには切り目を入れて、フォークで穴を開け、厚みを整え、塩、こしょうをふる。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、オリーブ油とにんにく、ローズマリーを入れ、メニューの「炒め物」「180」を選び、「スタート」キーを押す。
- 3 表示部に「適温」が表示され、にんにく、ローズマリーは香りが出たら取り出し、鶏肉の皮側を下にして焼く。(肉は反らないように押さえつけるとよい)
- 4 焼き色がついたら裏返し、中まで火を通す。
- 5 器に盛りつけて、取り出しておいたにんにく、ローズマリーをのせ、レモンを添える。



設定温度の目安
220℃

野菜炒め

材料(1人分)

野菜ミックス・250g
サラダ油・大さじ1
鶏がらスープの素・小さじ1
塩・こしょう・各少々

作りかた

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「炒め物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- 2 表示部に「適温」が表示されたら、野菜ミックスを入れ炒める。
- 3 火が通ったら鶏がらスープの素、塩、こしょうを加え、味を調える。



設定温度の目安
200℃

八宝菜

材料(2人分)

豚ロース薄切り肉・100g
えび・50g
いか(皮をむいたもの)・100g
干しいたけ・3枚
にんじん・30g
ゆでたけのこ・50g
白菜・200g
さやえんどう・8枚

しょうが汁・小さじ $\frac{1}{2}$
酒・小さじ1
塩・少々
酒・大さじ $\frac{1}{2}$
塩・少々
片栗粉・大さじ $\frac{1}{2}$

③ にんにく(みじん切り)・ $\frac{1}{2}$ かけ
しょうが(みじん切り)・ $\frac{1}{2}$ かけ
酒・大さじ1
塩・小さじ $\frac{1}{2}$
鶏がらスープの素・小さじ $\frac{1}{2}$
水・100mL
④ ③を合わせておく
サラダ油・大さじ2
ごま油・小さじ1
⑤ 片栗粉・小さじ2
水・小さじ2

作りかた

- 1 豚肉は3cmに切り、④を混ぜておく。
- 2 水で戻した干しいたけを3つに切り、にんじん、ゆでたけのこ、白菜は一口大の短冊切りにする。
- 3 にんじん、さやえんどうは下ゆでしておく。
- 4 えびは背わたを取り、いかは一口大に花切りにする。
- 5 ボウルに、えび、いかを合わせ⑤を混ぜる。えびといかを湯通しする。
- 6 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「炒め物」「200」を選び、「スタート」キーを押す。
- 7 表示部に「適温」が表示されたら、③を入れ、豚肉、えび、いか、野菜の順に炒め、火が通ったら⑥の調味料を入れ、⑥の水溶き片栗粉を加え混ぜてとろみをつけ、仕上げにごま油を回しかける。



設定温度の目安
200℃



チンジャオロース

材料(2人分)

牛肉(細切り)・150g
ピーマン(細切り)・2個
赤パプリカ(細切り)・1個
ゆでたけのこ(細切り)・30g
生しいたけ(薄切り)・2枚
しょうが(みじん切り)・3g
しょうゆ・大さじ1/2
④ 片栗粉・小さじ1強
ごま油・大さじ1/2
サラダ油・大さじ1
オイスターソース・大さじ1/2
しょうゆ・大さじ1/2
塩・少々
⑤ 砂糖・小さじ1/2
酒・大さじ1/2
片栗粉・小さじ1/3
水・大さじ1
⑥を合わせておく
ごま油・小さじ1

作りかた

- ① 牛肉に④で下味をつける。
- ② フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油としょうがを入れて、メニューの「炒め物」「200」を選び、「スタート」キーを押す。
- ③ 表示部に「適温」が表示されたら①を加えて炒める。
- ④ 牛肉の色が変わったらピーマン、赤パプリカ、ゆでたけのこ、生しいたけの順に加えて炒める。
- ⑤ 火が通ったら⑥を加えて混ぜ、仕上げにごま油を回しかける。



設定温度の目安
220℃



空芯菜とにんにくの炒め物

材料(2人分)

空芯菜・150g
サラダ油・大さじ2
④ たかのツメ(輪切り)・1本
⑤ にんにく(スライス)・1かけ
⑥ 酒・大さじ1
塩・こしょう・各少々

作りかた

- ① 空芯菜はサッと水洗いし、葉と茎に分け、それぞれ長さ4~5cmに切る。
- ② フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油と④を入れて、メニューの「炒め物」「220」を選び、「スタート」キーを押す。
- ③ 表示部に「適温」が表示されたら①の茎を入れて炒め、色が変わったら①の葉を入れて手早く炒め、⑥で味を調える。



設定温度の目安
200℃



彩り温野菜とバーニャカウダソース

材料(4人分)

赤パプリカ・1個
黄パプリカ・1個
ブロッコリー(一口大に切る)・1個
かぼちゃ(5mm幅の薄切り)・4枚
じゃがいも(5mm幅の薄切り)・1個
アスパラガス・2本
ズッキーニ(7mm幅の輪切り)・8枚
オリーブ油・大さじ2
塩・小さじ1
水・大さじ3
<バーニャカウダソース>
アンチョビ(みじん切り)・半缶
にんにく(みじん切り)・2かけ
オリーブ油・カップ1/2
生クリーム(乳脂肪率40%以上)・大さじ1

作りかた

- ① 赤パプリカ、黄パプリカをくし形で1/8に切り、綿をそぎ落とす。
- ② アスパラガスの根元を落として固いところの皮をむき、1/3に切る。
- ③ カットした野菜を洗い、オリーブ油大さじ1と一緒に袋に入れて混ぜ合わせる。
- ④ フライパンをIHヒーターの中央に置き、オリーブ油大さじ1を入れて、メニューの「炒め物」「200」を選び、「スタート」キーを押す。
- ⑤ 表示部に「適温」が表示されたら、フライパンにかぼちゃ、じゃがいもを入れ、その上にズッキーニ、ブロッコリー、アスパラガス、赤パプリカ、黄パプリカの順に入れる。
- ⑥ フライパンに塩と水を加え、ふたをして約3分蒸らす。
- ⑦ 約3分たったら、「切」キーを押し、そのままの状態約2分余熱で蒸らす。
- ⑧ アンチョビと生クリームを混ぜ合わせる。
- ⑨ フライパンにオリーブ油とにんにくを入れ、「弱火」で加熱する。
- ⑩ にんにくがきつね色になったら「切」キーを押して余熱で温める。にんにくが人肌くらいに冷めたら⑧を加え、分離しないように混ぜ合わせる。



設定温度の目安
180℃→150℃



ラタトゥーユ

材料(4人分)

④ 玉ねぎ・1/2個
なす・2本
ズッキーニ・1/2本
完熟トマト・2個
ピーマン・2個
赤パプリカ・1/5個
にんにく(スライス)・1かけ
白ワイン・大さじ2
塩・小さじ1/3
こしょう・少々
オリーブ油・大さじ1
バジル・少々

作りかた

- ① ④の野菜を2cm角に切る。
- ② フライパンをIHヒーターの中央に置き、オリーブ油とにんにくを入れてメニューの「炒め物」「180」を選び、「スタート」キーを押す。
- ③ 表示部に「適温」が表示されたらにんにくを炒め、香りが出たら①を加え炒め、塩、こしょうをして白ワインを回しかけ、設定キーで「150」に切り替え、ふたをしてときどき返しながら約5~6分煮る。
- ④ 器に盛りつけて、仕上げにバジルを飾る。

適温調理 『卵焼き』 メニュー で調理するレシピ



設定温度の目安
180℃

スパニッシュオムレツ

材料(4人分)

- | | |
|--|--|
| <p>① 卵・4個
牛乳・大さじ2
塩・こしょう・各少々
冷凍フライドポテト
(1cm角)・150g</p> <p>② コンビーフ(1cm角)・100g
ベジタブルミックス・100g
赤パプリカ(1cm角)・1/2個</p> | <p>サラダ油・小さじ2
バター・10g
トマトケチャップ・適量
イタリアンパセリ・少々</p> |
|--|--|

作りかた

- ① ボウルに①を入れて、混ぜ合わせる。そこに切っておいた②をすべて加えて混ぜる。
- ② フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「卵焼き」「180」を選び、「スタート」キーを押す。
- ③ 表示部に「適温」が表示されたら、バターを溶かし、①を流し込む。軽くかき混ぜ、半熟状態になったら形を整え、ふたをして約10～15分蒸し焼きにし、裏返してふたを戻し約3～5分加熱する。
- ④ 器に盛り、仕上げにイタリアンパセリとトマトケチャップを添える。



設定温度の目安
160℃

スクランブルエッグ

材料(2人分)

- 卵・3個
生クリームまたは牛乳・50mL
① 砂糖・少々
塩・こしょう・各少々
バター(室温に戻す)・5g
サラダ油・大さじ1

作りかた

- ① ボウルに卵を入れ溶いて、①を加えて混ぜ合わせる。
- ② よく混ぜたら、生クリームまたは牛乳とバターを加える。
- ③ フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「卵焼き」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- ④ 表示部に「適温」が表示されたら、ボウルからフライパンに②を流し入れ、耐熱べらを使って全体を大きくかき混ぜながら好みの固さになるまで加熱する。



設定温度の目安
170℃

卵焼き

材料(2人分)

- 卵・4個
水・50mL
① 和風だしの素・小さじ1/4
砂糖・大さじ1
塩・少々
サラダ油・適量

作りかた

- ① ボウルに卵を入れよく溶いて、①を加えて混ぜ合わせる。
- ② フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「卵焼き」「170」を選び、「スタート」キーを押す。
- ③ 表示部に「適温」が表示されたら、油をフライパン全体に広げ、なじませてから、①を1/4量くらい流し入れる。半熟状態になったら向こう側から折りたたむ。
- ④ 空いているところにサラダ油をひき、①を1/4量くらい流し入れ、これを繰り返す。



ホワイトソース

材料(1カップ分)

(ドリア・ロブスターのグラタン)
バター・20g 牛乳・200mL
薄力粉・15g 塩・こしょう・各少々

材料(1½カップ分)

(マカロニグラタン2皿分)
バター・25g 牛乳・300mL
薄力粉・20g 塩・こしょう・各少々

材料(2カップ分)

(ホワイトシチュー・野菜のグラタン)
バター・40g 牛乳・400mL
薄力粉・30g 塩・こしょう・各少々

作りかた

- 1 牛乳に、塩、こしょうを入れて混ぜる。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、バターを入れて、メニューの「**卵焼き**」「**120**」を選び、「**スタート**」キーを押す。
- 3 表示部に「**適温**」が表示され、バターが溶けたら薄力粉を入れ、耐熱べらを使い、粉っぽい感じがなくなるまでよく炒める。(約2〜3分)
- 4 ③に①を入れ、ダマにならないよう、最初の約1〜2分は手早くかき混ぜ、とろみがつくまでかき混ぜ、加熱を止める。とろみは、耐熱べらでフライパンをなぞると線が残るくらいを目安にする。



スパゲティカルボナーラ

材料(2人分)

卵・2個
パルメザンチーズ(粉末)・20g
① 牛乳・50mL
粗引き黒こしょう・小さじ¼
塩・小さじ⅓
スパゲティ(乾麺)・200g
水・2L
塩・小さじ2
オリーブ油・大さじ2
ベーコン・50g
調理の前にぬれふきんを準備してください。

作りかた

- 1 ベーコンは、1cm幅に切る。材料①を粉っぽさがなくなるまでよく混ぜておく。
- 2 鍋に水2Lを入れ、「**強火**」で加熱する。
- 3 沸騰したら、塩とスパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながら「**弱火**」〜「**中火**」でゆでる。(ゆで時間は、スパゲティの袋に記載されている時間)ゆで汁を大さじ3杯残して、スパゲティはざるにあげておく。
- 4 フライパンをIHヒーターの中央に置き、フライパンにオリーブ油とベーコンを均一に広げて入れ、メニューの「**卵焼き**」「**130**」を選び「**スタート**」を押す。
- 5 表示部に「**適温**」が表示されたら、ベーコンを動かし始め、少し縮れた感じになるまでじっくり炒める。
- 6 ベーコンから脂が出てきたら、③のスパゲティとゆで汁を加える。全体が混ざったら、加熱を止める。
- 7 ぬれふきんの上に、フライパンごと置く。①を入れ、手早く混ぜ合わせる。
※とろみがつかない場合は、フライパンをIHヒーターに戻し、予熱を利用して混ぜてください。



- オリーブ油とベーコンや玉ねぎなどは、一緒に低い温度から加熱することで、オリーブ油に旨みを移します。
- フライパンの上に均一に広げたベーコンや玉ねぎなどは、適温になるまで動かさないでください。(鍋の温度が正しく検知できない場合があります)



生ざけの野菜蒸し

材料(4人分)

生ざけ(1切れ 80g)・4切れ
塩・こしょう・各少々
キャベツ(千切り)・200g
もやし・100g
にんじん(千切り)・50g
水・150mL

作りかた

- 1 生ざけに塩、こしょうをふる。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「**卵焼き**」「**180**」を選び、「**スタート**」キーを押す。表示部に「**適温**」が表示されたら、フライパンにキャベツ、もやし、にんじんを平らに敷く。その上に生ざけを並べて、フライパンの側面から、水150mLを入れ、ふたをする。
- 3 蒸気が上がったら、設定キーで「**130**」に切り替えて、約10分加熱する。
- 4 お好みで市販のポン酢しょうゆなどを添える。



ショウロンポウの野菜蒸し

材料(12個分)

<皮>	<あん>
強力粉・50g	豚ひき肉・100g
薄力粉・50g	しょうが(すりおろし)・5g
① 塩・小さじ½	オイスターソース・小さじ1
水・50mL	③ 砂糖・小さじ1
ごま油・小さじ⅓	酒・小さじ1
打ち粉(強力粉)・適量	ごま油・小さじ1
	万能ねぎ(小口切り)・3本
<スープ>	
粉ゼラチン・4g	キャベツ(千切り)・200g
水・20mL	もやし・100g
② 熱湯・80mL	にんじん(千切り)・50g
② 鶏がらスープの素・小さじ1	水・150mL

作りかた

- 1 ①の材料をポリ袋に入れこねる。表面が滑らかになったら、袋に入れたまま約30分ほど生地を寝かせる。
- 2 生地を棒状にのばし12等分し丸め、打ち粉をつけながらめん棒で直径9cmくらいにのばす。
- 3 粉ゼラチンを水20mLでふやかし、②に溶かして、冷やし固めておく。固まったら細かくずす。
- 4 ③の材料を合わせてこね、③を加えて混ぜ、12等分する。皮の中央にあんをのせ、中央に向かってひだを取りながら包み、最後にしっかりとつまんで閉る。
- 5 フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニュー「**卵焼き**」「**180**」を選び、「**スタート**」キーを押す。表示部に「**適温**」が表示されたら、キャベツ、もやし、にんじんを敷きその上にショウロンポウを並べて、フライパンの側面から水150mLを入れふたをする。
- 6 蒸気が上がったら設定キーで「**130**」に切り替えて約6分加熱する。
- 7 お好みでドレッシング、ポン酢しょうゆ、酢じょうゆなどを添える。



- 野菜蒸しに敷くもやし、にんじんをアスパラガス、ブロッコリーなどほかの野菜に変えてもよいでしょう。



適温調理
IH
設定温度の目安
160℃→250℃

焼きギョウザ

材料(12個分)

白菜・100g
豚ひき肉・60g
にら(みじん切り)・20g
長ねぎ(みじん切り)・15g
にんにく(みじん切り)・ $\frac{1}{2}$ かけ
しょうが(みじん切り)・ $\frac{1}{2}$ かけ
① 酒・大さじ $\frac{1}{2}$
しょうゆ・小さじ1
ごま油・小さじ1
塩・こしょう・各少々
市販のギョウザの皮・12枚
サラダ油・大さじ1
水・100mL

作りかた

- 白菜はみじん切りにして、塩(分量外)をふり、混ぜ合わせ、水が出たら水気をしぼる。
- ボウルに①と①を入れ、粘りが出るまでよく練り、12等分する。
- ギョウザの皮に②をのせ、ひだを取りながら包む。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れ、メニューの「卵焼き」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら③を並べ、水を100mL入れ、ふたをして中まで火を通す。
- 水がなくなってきたら設定キーで「250」に切り替えて焼き上げる。



適温調理
IH
設定温度の目安
160℃

クリームパン

材料(作りやすい分量)

強力粉・150g
砂糖・大さじ1
ドライイースト(顆粒)
① (予備発酵不要のもの)
・小さじ1弱
塩・小さじ $\frac{1}{3}$
ぬるま湯(約40℃)・90~100mL
バター(室温に戻す)・20g
カスタードクリーム
・P.71のレシピ1回分
(8等分しておく)

作りかた

- ポリ袋に①を入れて軽く混ぜ、ぬるま湯とバターを入れ、約10分間十分にこねる。
- こね上がったポリ袋に入れたまま室温に置き、一次発酵させる。(目安は生地が1.5倍)
- 一次発酵後、ガス抜きをし8等分して丸め、ラップをかけ約10分休ませる。(ベンチタイム)
- 生地を直径10cmにのばしカスタードクリームを包み、オープンシートの上に閉じ目を下にして、中央に1個と残りを円形に並べ平らに押さえつける。ラップをかけ二次発酵させる。(目安は生地が1.5倍)
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、ラップをはずした④を、オープンシートごとフライパンにのせふたをする。
- 焼き色がついたら(約10~12分)裏返して約7分焼く。



適温調理
IH
設定温度の目安
120℃

カスタードクリーム

材料(作りやすい分量)

卵黄・2個分
砂糖・40g
薄力粉・大さじ1
コーンスターチ・大さじ1
牛乳・200mL
バター・20g
バニラエッセンス・少々

作りかた

- ボウルに卵黄、砂糖を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで混ぜ、薄力粉、コーンスターチを入れ、牛乳を加えながら混ぜる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「120」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら①を流し入れ、耐熱べらで底の方から絶えずかき混ぜながら、すくってぽってりと落ちる程度まで加熱する。
- 「切」キーを押し、バターを加え粗熱が取れたらバニラエッセンスを加える。



適温調理
IH
設定温度の目安
170℃

クレープ・シュゼット

材料(6~8枚分)

<生地>
薄力粉・80g
グラニュー糖・30g
卵・2個
牛乳・200mL
バター(溶かしたもの)・20g
<ソース>
バター・20g
100%オレンジジュース・80mL
グラニュー糖・30g
オレンジ果肉・オレンジ1個分
ミント・適量

作りかた

- ボウルに薄力粉とグラニュー糖を入れ、卵を加えて混ぜ合わせる。
- 人肌に温めた牛乳とバターを入れて混ぜる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「170」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、生地を入れ両面を焼く。
- フライパンにバター、オレンジジュース、グラニュー糖を入れ、「強火」で加熱し、全体が沸騰してバターが溶けたら「弱火」にする。
- ⑤のフライパンに4つ折りにした生地を並べ、スプーンでソースを回しかけながら煮る。
- 軽く煮込んでソースが生地にしみ込んだらフライパンから取り出し、残りの生地を並べて同様に煮込む。
- 仕上げにオレンジ果肉とミントを飾る。



適温調理
卵焼き
IH
設定温度の目安
160℃

パンケーキ

材料(4枚分)

- 薄力粉・250g
ベーキングパウダー・小さじ1
① 塩・小さじ $\frac{1}{4}$
砂糖・大さじ $\frac{1}{2}$
重曹・小さじ $\frac{1}{2}$
バター(溶かす)・20g
無糖ヨーグルト・250mL
② 卵・1個
牛乳・60mL
はちみつ・大さじ $\frac{1}{2}$

作りかた

- ボウルに①を入れて混ぜておく。
- ①の中に②を入れよく混ぜ合わせて、約5～10分置く。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら生地を入れ、両面を焼く。(ふたをするとふっくら早く仕上がる)



適温調理
卵焼き
IH
設定温度の目安
120℃

かぼちゃのプリン

材料(底径13×高さ4.4cmの耐熱容器1個分)

- ① 砂糖・30g
水・大さじ1
水・大さじ1
かぼちゃ・100g
砂糖・45g
② 卵・2個
牛乳・150cc
生クリーム・50cc
バニラエッセンス・少々
水・400mL
ホイップクリーム・適量
ミント・適量

作りかた

- 鍋に①を入れ加熱し、カラメル色になったら加熱を止め、水大さじ1を入れ耐熱容器に流し入れる。
- かぼちゃは適当な大きさに切り皮をむき、ゆでてつぶし、砂糖を加え混ぜる。粗熱が取れたら②を加え混ぜ合わせ、こしたものを①に入れる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「120」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」を表示し、適温に加熱されたら、水400mLと②を入れ、オープンシートをかけてふたをする。約15～20分蒸し焼きにする。
- 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、型から取り出して、仕上げにホイップクリームとミントを飾る。



●容器の種類によって加熱時間を調節してください。



適温調理
卵焼き
IH
設定温度の目安
170℃→120℃

チョコレートケーキ

材料(直径15cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分)

- バター(室温に戻す)・60g
ブラックチョコレート・60g
ココアパウダー・30g
生クリーム(42%)・30g
卵黄・2個分
粉砂糖・30g
① 薄力粉・20g
アーモンドプードル・15g
メレンゲ(下記参照)・1個分
水・400mL
粉砂糖(飾り用)・適量
ミント・適量

作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷く。
- ボウルにバターを入れ、クリーム状にし、粉砂糖30gを加えかき混ぜ、卵黄を加えてさらによく混ぜる。温めた生クリームと溶かしたチョコレートを加える。最後にココアパウダーを加え混ぜる。
- メレンゲと①を②に加えて混ぜ、①の型に入れる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「170」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、フライパンに水400mLと③を入れオープンシートをかけふたをする。
- 蒸気が上がったら設定キーで「120」に切り替えて、約30分蒸し焼きにし、フライパンから型を取り出す。
- 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、型から取り出して、仕上げに粉砂糖をふり、ミントを飾る。

メレンゲの作りかた

材料(1個分)

卵白・2個分 砂糖・45g

- 【作りかた】① ボウルに卵白を入れてハンドミキサーで軽く泡立てる。
② 砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てる。



適温調理
卵焼き
IH
設定温度の目安
160℃

チーズケーキ

材料(直径約20cm1個分)

- クリームチーズ(室温に戻す)・200g
砂糖・70g
卵・2個
生クリーム・60mL
レモン汁・大さじ1
薄力粉・50g

作りかた

- ボウルにクリームチーズを入れ、クリーム状にし、砂糖を加えてなめらかになるまで混ぜ、卵を1個ずつ加えてもったりするまで泡立てる。
- 生クリーム、レモン汁を加えて混ぜ、ふるった薄力粉を加えて混ぜる。(①、②はハンドミキサーでもよい)
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「卵焼き」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 表示部に「適温」が表示されたら、生地を流し入れ、ふたをする。(ふたの代わりにアルミホイルでもよい)(フライパンにオープンシートを敷くと取り出しやすい)
- 約20～25分加熱し、フライパンから取り出す。
- 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

適温調理 『揚げ物』 メニュー で調理するレシピ



- 設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。
- 衣はだまが残るくらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りを出さないようにします。また小麦粉(薄力粉)の代わりに、市販の天ぷら粉を使うと手軽にできます。油の表面積の1/2を目安に食材を入れると、油の温度が下がらずカラッと揚げられます。



設定温度の目安
180℃

天ぷら

材料(4人分)

えび・4尾
なす・2本
しそ・4枚
生しいたけ・4枚
みつば・適量
薄力粉・適量
卵・1個
冷水・適量
揚げ油・800g(880mL)

作りかた

- 1 えびは、尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。えびの腹側と背側に3~4箇所切り目を入れる。なすはがくを取り縦半分に切り、がくから1cmほど残し、切り込みを入れる。
- 2 ししいたけは石づきを取り、飾り包丁を入れる。
- 3 卵+冷水は薄力粉と同量にし、さっくりと混ぜる。天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「180」を選び、「スタート」キーを押す。
- 4 表示部に「適温」が表示されたら①のえびや野菜に、②をつけて揚げる。



設定温度の目安
170℃



鶏のから揚げ

材料(4人分)

鶏もも肉(1枚約250g)・2枚
しょうが汁・小さじ1
④ 塩・小さじ2/3
しょうゆ・酒・各大さじ1
片栗粉・大さじ3~4
揚げ油・800g(880mL)

作りかた

- 1 鶏肉は1枚を6等分して④につけ込み、15~30分置く。
- 2 ①の汁気をきってから、片栗粉を全体にまぶす。
- 3 天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「170」を選び、「スタート」キーを押す。
- 4 表示部に「適温」が表示されたら②を1枚分(6個)鍋に入れて揚げる。(約6分)残り1枚分(6個)を同様に揚げる。



- 2~3回に分けて揚げるとカラッと仕上がります。
- 全体がきつね色に変わり、浮いてきたらでき上がりです。



揚げ物のコツ

油の飛び散りを少なくするために

1. 材料は必ず水気をふき取る
 - 特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。
2. いかやゆで卵などは揚げすぎない
 - 長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさいか・するめいかなどは注意してください。
 - 鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。
3. 衣や生地作りに注意
 - 天ぷらの衣は固すぎないように。
 - 水分の多い材料には、必ず薄力粉をまぶしてから衣をつけてください。
 - ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて揚げてください。
 - 冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料

- えび…尾の先を切って水分を出す。
- いか…皮をむき水気をふき取り、切れ目を入れる。
- ししとう辛子…水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。



設定温度の目安
180℃



えびフライ

材料(12本分)

えび(ブラックタイガー 1尾約20g)・12尾
塩・こしょう・各適量
薄力粉・大さじ2
卵(溶きほぐす)・1個
パン粉・60g
揚げ油・800g(880mL)

作りかた

- 1 えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。えびの腹側と背側に3～4箇所切り目を入れ、塩、こしょうをふる。
- 2 ①に薄力粉、溶き卵、パン粉を順につける。
- 3 天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「180」を選び、「スタート」キーを押す。
- 4 表示部に「適温」が表示されたら②を6尾ずつ鍋に入れて色よく揚げる。残り6尾を同様に揚げる。



設定温度の目安
160℃



ピロシキ

材料(6個分)

<パン生地>

① 強力粉・150g
ドライイースト(顆粒 予備発酵不要のもの)・小さじ1/2
砂糖・大さじ1
塩・小さじ1/4
② 牛乳(室温に戻す)・110mL
③ バター(室温に戻す)・15g

<具>

春雨(乾燥した状態で)・6g
合びき肉・150g
玉ねぎ(みじん切り)・50g
パセリ(乾燥)・小さじ1
鶏がらスープの素・小さじ1/2
サラダ油・大さじ1
ゆで卵・1個
塩・こしょう・各適量
揚げ油・800g(880mL)

作りかた

- 1 春雨は熱湯で戻して、細かく切る。
- 2 フライパンに油を入れ、中火で合びき肉と玉ねぎを炒める。玉ねぎが透き通るまで炒めたら、春雨、パセリ、鶏がらスープの素を入れてさらに炒め、塩・こしょうで味を調え、加熱を止める。
- 3 ②に刻んだゆで卵を加え、6等分して冷ましておく。
- 4 ポリ袋に①を入れて軽く混ぜ、③を加えて約8分間、十分にこねる。
- 5 こね上がったポリ袋に入れたまま室温に置き、一次発酵させる。(目安は生地が1.5倍)
- 6 生地を袋から出して、打ち粉をしたのし台にのせ、生地を軽く押して中のガスを抜き6等分して丸め、ラップをかけて約10分休ませる。(ベンチタイム)
- 7 ⑥の生地を1個ずつめん棒で約15cmの楕円形にのばし、③の具をのせ半月形に合わせてしっかり閉じる。同様に5個包み、ラップをかけて約10分休ませる。
- 8 天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 9 表示部に「適温」が表示されたら⑦を3個鍋に入れ、途中で裏返しながらか揚げげる。(約8分) 残り3個を同様に揚げげる。



設定温度の目安
200℃



かりんとうまんじゅう

材料(10個分)

一口まんじゅう・10個
揚げ油・800g(880mL)
① 黒砂糖・50g
② 水・25mL

作りかた

- 1 天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「200」を選び、「スタート」キーを押す。
- 2 表示部に「適温」が表示されたら、まんじゅうを5個入れて、途中で裏返しながらか揚げげる。残りの5個を同様に揚げげる。
- 3 別の鍋に①を入れて、弱火でとろりとするまで煮詰めて加熱を止める。②を1個ずつからめて、網の上で冷ます。



設定温度の目安
160℃



ドーナツ

材料(直径約7cmドーナツ型6個分)

① 薄力粉・150g
ベーキングパウダー・小さじ2
砂糖・40g
卵(溶きほぐす)・1個
牛乳・40mL
バター(溶かしたもの)・20g
揚げ油・800g(880mL)
グラニュー糖・適量

作りかた

- 1 ボウルに①を入れ泡立て器で混ぜる。卵、牛乳、バターを加え、へらで混ぜる。まとまったら、ラップをして冷蔵庫で約30分間休ませる。
- 2 打ち粉をしたのし台に①の生地をのせ、表面にも打ち粉をふり、めん棒で約1cmの厚さにのばし、ドーナツ型で6個抜く。
- 3 天ぷら鍋に油を入れ、IHヒーターの中央に置き、「揚げ物」「160」を選び、「スタート」キーを押す。
- 4 表示部に「適温」が表示されたら③を3個鍋に入れ、途中で裏返しながらか揚げげる。(約5分) 残り3個を同様に揚げげる。
- 5 お好みでグラニュー糖をまぶす。

オープン調理 『焼き物』 メニュー で調理するレシピ



- さんまのはらわたを取ったものは、「焼き物」メニューの「魚丸焼き」「中」で焼いてください。
- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、波皿の手前側に尾を向けてください。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります) お好みにより仕上がりを調節して調理してください。



仕上りの目安 中
加熱時間の目安
〈約23分〉
快速 〈約13分〉

さんまの塩焼き

材料 (1～5尾分)

さんま(1尾約180g) ・ 1～5尾
塩 ・ 適量

作りかた



- ① さんまは、サツと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、そのまま約10分置き、水気をふき取る。
- ② ①を波皿にのせ、「焼き物」メニューの「魚丸焼き」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。

仕上りの目安 中
加熱時間の目安
〈約23分〉
快速 〈約13分〉

あじの塩焼き

材料 (1～5尾分)

あじ (1尾約130g～180g) ・ 1～5尾



作りかた


- ① 調理する魚に合わせうろこ、えら、はらわたを取って水洗いをして、水気をふき取り、厚みのある魚は切り目を入れ、全体に塩をふり、そのまま10分置き、水気をふき取る。
- ② ①を波皿にのせ「焼き物」メニューの「魚丸焼き」、仕上がり調節をそれぞれ選び、「スタート」キーを押し、焼く。

仕上りの目安 強
加熱時間の目安
〈約25分〉
快速 〈約17分〉

たいの塩焼き

材料 (1尾分)

たい (1尾約300g～600g) ・ 1尾 塩 ・ 適量



「切身・干物」

仕上りの目安 中
加熱時間の目安
〈約17分〉

あじの開き

材料 (1～2枚)

あじの開き (1枚約100g) ・ 1～2枚



作りかた

- ① あじを波皿にのせ「焼き物」メニューの「切身・干物」「中」、を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 「過熱水蒸気」メニューのときは、波皿手前側の水受に水約10mLを入れてください。



「つけ焼き」

仕上りの目安 中
加熱時間の目安
〈約21分〉

さわらの西京漬け

材料 (1～5切れ分)

さわらの西京漬け (1切れ約80g) ・ 1～5切れ



作りかた

- ① さわらのみそをふき取り、波皿にのせ「焼き物」メニューの「つけ焼き」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



「つけ焼き」

仕上りの目安 中
加熱時間の目安
〈約21分〉



ぶりのつけ焼き

材料 (1～5切れ分)

ぶり (1切れ約100g) ・ 1～5切れ
④ [しょうゆ・大さじ4
みりん・大さじ4 (つけだれは5切れ分)]



作りかた

- ① ぶりは合わせた④に約30分つけておく。
- ② ①の汁気をきってから波皿にのせ、「焼き物」メニューの「つけ焼き」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「ハンバーグ」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約22分〉

ハンバーグ

材料(4個分)

- バター・15g
玉ねぎ(みじん切り)・200g
合びき肉・300g
パン粉・40g
① 卵・1個
塩・小さじ1/2
こしょう・ナツメグ・各少々

使用
付属品
波皿

作りかた

- フライパンをIHヒーターの中央に置き、「弱火」～「中火」で加熱し、バターを溶かして玉ねぎが透き通るまで炒める。
- ①の粗熱を取り、①に加えてよく混ぜ、4等分する。
- 手にサラダ油(分量外)をつけ、②を片手に数回たたきつけ空気を抜き、厚さ1.5～2cmの小判型にして中央をくぼませる。
- ③を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ハンバーグ」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 器に盛りつけ、お好みのソースをかける。

3種のソースの作りかた

<ソース>

材料

トマトケチャップ、ウスターソース・各適量

【作りかた】

- トマトケチャップとウスターソースを合わせてかき混ぜる。

<和風おろしポン酢>

材料

青じそ・4枚 ポン酢しょうゆ・適量
大根おろし・適量

【作りかた】

- ハンバーグの上に青じそ、大根おろしをのせ、ポン酢しょうゆをかける。

<きのこソース>

材料

しめじ(小房にわけ)・150g
えのきだけ(根元を切って半分の長さに切る)・150g
だし汁・200mL ③ 片栗粉・小さじ2
しょうゆ・みりん・各大さじ1 1/2 ④ 水・小さじ2
酒・大さじ1
しょうが汁・小さじ1
⑤を合わせておく

【作りかた】

- 鍋をIHヒーターの中央に置き、しめじ、えのきだけと⑤を入れ、「弱火」～「中火」で加熱し、きのこ類に火が通ったら、③の水溶き片栗粉を加え、よくかき混ぜてとろみをつける。



オープン
焼き物
「ハンバーグ」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約22分〉

チーズ入り チキンハンバーグ

材料(4個分)

- サラダ油・大さじ1
① 玉ねぎ(みじん切り)・100g ② 鶏ひき肉・300g
えのきだけ(みじん切り)・80g パン粉・40g
和風だし(顆粒)・小さじ1 卵・1個
ナチュラルチーズ(1個10g)・40g 塩・小さじ1/2弱
こしょう・少々

使用
付属品
波皿

作りかた

- フライパンをIHヒーターの中央に置き、油を入れ「弱火」～「中火」で加熱し、①を炒め和風だしを入れ冷ましておく。
- ボウルに①と②を入れて、よく混ぜ4等分する。
- 手にサラダ油(分量外)をつけ、③を片手に数回たたきつけ空気を抜き、中にナチュラルチーズを入れて、厚さ1.5～2cmの小判型にして中央をくぼませる。
- ④を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ハンバーグ」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「肉・野菜」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約22分〉
快速〈約17分〉

鶏のハーブ焼き

材料(2枚分)〈加熱時間の目安:約22分〉

鶏もも肉(皮付き)(1枚約250g)・1～2枚

- ① 塩・こしょう・各適量
ハーブ(生または乾燥品)(タイム・ローズマリー・マジョラムなど)・各少々


作りかた

使用
付属品
波皿

- 鶏肉の皮にフォークなどで穴を開け、厚みのあるところには切り目を入れ①をまぶす。
- ①の皮側を上にして波皿にのせ、「焼き物」メニューの「肉・野菜」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 「過熱水蒸気」メニューのときは、波皿手前側の水受に水約10mLを入れてください。



- 鶏肉の皮にフォークなどで穴を開け、厚みのある部分や筋には切り目を入れてください。そのまま焼くと、鶏肉が反って焦げやすくなる場合や、厚みのある部分が焦げたり、中まで火が通りにくく、焼き不足になる場合があります。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)
- 調理するときの鶏肉ののせかたは、皮側を上にして波皿の中央部にのせてください。2枚の場合は、上下に並べてのせてください。



焼きとり(塩)

材料(8本分)

焼きとり(市販品または手作りで1本約50g)・8本
塩・適量

作りかた

使用
付属品
波皿

- 焼きとりに塩をふり、波皿にのせ、「焼き物」メニューの「肉・野菜」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 「過熱水蒸気」メニューのときは、波皿手前側の水受に水約10mLを入れてください。



オープン
焼き物
「肉・野菜」
仕上がりの目安
弱
加熱時間の目安
〈約21分〉
快速〈約16分〉

骨付きもも(塩)

材料(2本分)

骨付き鶏もも肉(1本約200g)・2本
塩・こしょう・各適量

作りかた

使用
付属品
波皿

- 骨付き鶏もも肉の裏側から足のつけ根の骨にそって包丁を入れ、左右に開く。上側も同様に、骨にそって包丁を入れ、左右に開く。
- ①に塩、こしょうをふり、皮側を上にして波皿にのせ、「焼き物」メニューの「肉・野菜」「強」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 「過熱水蒸気」メニューのときは、波皿手前側の水受に水約10mLを入れてください。



オープン
焼き物
「肉・野菜」
仕上がりの目安
強
加熱時間の目安
〈約24分〉
快速〈約18分〉

オープン調理 『焼き物』 メニュー 『ノンフライ』 で調理するレシピ



仕上りの目安
強
加熱時間の目安
〈約19分〉

チキンカツ

材料(10個分)

鶏もも肉(1個約40g)・10個 卵(溶きほぐす)・1個
塩・こしょう・各適量 煎りパン粉(下記参照)・1回分
薄力粉・適量

作りかた

- 1 鶏肉に塩、こしょうをふる。
- 2 ①に薄力粉、卵、煎りパン粉を順につける。
- 3 ②の皮側を上にして波皿の中央にのせ、『焼き物』メニューの『ノンフライ』『強』を選び、『スタート』キーを押し、焼く。



- 鶏肉は厚みのある部分に切り目を入れてください。
- 鶏肉は皮側を上にして波皿に並べてのせてください。



煎りパン粉の作りかた

材料(1回分)
パン粉・50g

【作りかた】

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、パン粉を入れ、『中火』で焦がさないように、きつね色になるまで煎る。煎ったパン粉は、冷ましておく。



仕上りの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉



ヒレカツ

材料(12個分)

豚ヒレ肉(固まり)・300g
塩・こしょう・各適量
薄力粉・適量
卵(溶きほぐす)・1個
煎りパン粉(P.82参照)・1回分

作りかた

- 1 豚肉は12等分に切り、塩、こしょうをふる。(厚さ1～1.5cm)
- 2 ①に薄力粉、卵、煎りパン粉を順につける。
- 3 ②を波皿に並べてのせ、『焼き物』メニューの『ノンフライ』『中』を選び、『スタート』キーを押し、焼く。



仕上りの目安
強
加熱時間の目安
〈約19分〉



ささみフライ

材料(6個分)

鶏ささみ肉(1本約60g)・6本
塩・こしょう・各適量
薄力粉・適量
卵(溶きほぐす)・1個
煎りパン粉(P.82参照)・1回分

作りかた

- 1 鶏肉は筋を取り除き、塩、こしょうをふる。
- 2 ①に薄力粉、卵、煎りパン粉を順につける。
- 3 ②を波皿に並べてのせ、『焼き物』メニューの『ノンフライ』『強』を選び、『スタート』キーを押し、焼く。



仕上りの目安
弱
加熱時間の目安
〈約15分〉



えびフライ

材料(12本分)

えび(ブラックタイガー 1尾約20g)・12尾
塩・こしょう・各適量
薄力粉・適量
卵(溶きほぐす)・1個
煎りパン粉(P.82参照)・1回分

作りかた

- 1 えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。えびの腹側と背側に3～4箇所切り目を入れ、塩、こしょうをふる。
- 2 ①に薄力粉、卵、煎りパン粉を順につける。
- 3 ②を波皿に並べてのせ、『焼き物』メニューの『ノンフライ』『弱』を選び、『スタート』キーを押し、焼く。





オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
弱
加熱時間の目安
〈約15分〉

ハムカツ

材料(4枚分)

ハム・4枚(1枚約60g)
薄力粉・適量
卵(溶きほぐす)・1個
煎りパン粉(P.84参照)・1回分

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 ハムに薄力粉、卵、煎りパン粉を順につける。
- 2 ①を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉

鶏のから揚げ

材料(10個分)

鶏もも肉(1個約40g)・10個
市販のから揚げ粉・適量

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 市販のから揚げ粉を全体にまぶす。
- 2 ①の皮側を上にして波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉

チキンナゲット

材料(12個分)

鶏むねひき肉・300g
卵(溶きほぐす)・ $\frac{1}{2}$ 個
塩・こしょう・各少々
薄力粉・大さじ1
市販のから揚げ粉・適量

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 ボウルに①を入れ、よく混ぜ12等分する。
- 2 手にサラダ油(分量外)をつけ、①を片手に数回たたきつけ空気を抜き、厚さ1～1.5cmの小判型にする。
- 3 市販のから揚げ粉を②の全体にまぶす。
- 4 ③を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「中」を選び、「スタート」を押し、焼く。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉

フライドポテト(冷凍)

材料(1回分)

皮付きフライドポテト(冷凍)・300g
塩・適量

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 フライドポテトを重ならないように波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- 2 お好みで塩などをまぶす。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
弱
加熱時間の目安
〈約15分〉

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 天かすをポリ袋に入れ、めん棒で細かく砕く。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。えびの腹側と背側に3～4箇所切り目を入れる。
- 3 ②に塩をふり、薄力粉、卵、①を順につける。
- 4 ③を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
弱
加熱時間の目安
〈約15分〉

さつまいもの天ぷら

材料(200g分)

さつまいも(厚さ5mmの輪切り)・200g
薄力粉・大さじ2
卵(溶きほぐす)・1個
天かす・約100g
塩・適量

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 天かすをポリ袋に入れ、めん棒で細かく砕く。
- 2 さつまいもに塩をふり、薄力粉、卵、①を順につける。
- 3 ②を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。

えびの天ぷら

材料(12本分)

えび(ブラックタイガー 1尾約20g)・12尾
薄力粉・大さじ2
卵(溶きほぐす)・1個
天かす・約100g
塩・適量

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 天かすをポリ袋に入れ、めん棒で細かく砕く。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る。えびの腹側と背側に3～4箇所切り目を入れる。
- 3 ②に塩をふり、薄力粉、卵、①を順につける。
- 4 ③を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



オープン
焼き物
「ノンフライ」
仕上がりの目安
弱
加熱時間の目安
〈約15分〉

ちくわ天

材料(4本分)

ちくわ(縦半分に切る)・4本
薄力粉・大さじ2
卵(溶きほぐす)・1個
天かす・約100g
青のり・4g

使用
付属品
波皿

作りかた

- 1 天かすをポリ袋に入れ、めん棒で細かく砕き、青のりを加えて混ぜる。
- 2 ちくわに、薄力粉、卵、①を順につける。
- 3 ②を波皿に並べてのせ、「焼き物」メニューの「ノンフライ」「弱」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。



- 天かすを細かく砕くと食感が良く、おいしく仕上がります。
- 天かすの味が濃いめときは、塩を減らしてください。

オーブン調理 過熱水蒸気 メニュー で調理するレシピ

調理の
コツ

- 鶏肉の皮にフォークなどで穴を開け、厚みのある部分や筋には切り目を入れてください。そのまま焼くと、鶏肉が反って焦げやすくなる場合や、厚みのある部分が焦げて、中まで火が通りにくく、焼き不足になる場合があります。（鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください）
- 調理するときの鶏肉ののせかたは、皮側を上にして波皿の中央部にのせてください。2枚の場合は、上下に並べてのせてください。



仕上りの目安
中
加熱時間の目安
〈約23分〉

鶏のハーブ焼き

材料（2枚分）

鶏もも肉（皮付き）（1枚約250g）・1～2枚
① 塩・こしょう・各適量
② ハーブ（生または乾燥品）（タイム・ローズマリー・マジョラムなど）・各少々

作りかた

- 1 鶏肉の皮にフォークなどで穴を開け、厚みのあるところには切り目を入れ①をまぶす。
 - 2 ①の皮側を上にして波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ「過熱水蒸気」メニューの「肉類」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- お好みで、波皿に給水をしない「焼き物」メニューが選べます。



1枚




手前側

2枚



手前側



仕上りの目安
強
加熱時間の目安
〈約25分〉



骨付きもも（塩）

材料（2本分）

骨付き鶏もも肉（1本約200g）・2本
塩・こしょう・各適量



作りかた

- 1 骨付き鶏もも肉の裏側から足のつけ根の骨にそって包丁を入れ、左右に開く。上側も同様に、骨にそって包丁を入れ、左右に開く。
 - 2 ①に塩、こしょうをふり、皮側を上にして波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ、「過熱水蒸気」メニューの「肉類」「強」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- お好みで、波皿に給水をしない「焼き物」メニューが選べます。



手前側

仕上りの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉



塩だけ

材料（1～5切れ分）

塩だけ（1切れ約80g）・1～5切れ



作りかた

- 1 厚みのある魚には切り目を入れる。
 - 2 調理する魚を波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ、「過熱水蒸気」メニューの「切身・干物」「中」を選び、「スタート」キーを押し、焼く。
- お好みで、波皿に給水をしない「焼き物」メニューでも同様の調理ができます。



仕上りの目安
中
加熱時間の目安
〈約17分〉



塩さば

材料（1～5切れ分）

塩さば（1切れ約80～100g）・1～5切れ

仕上りの目安
弱
加熱時間の目安
〈約10分〉



かき揚げ温め

材料（1～2個分）

かき揚げ（1個約100g）・1～2個



作りかた

- 1 冷めた揚げ物（約100～300g）を波皿にのせ、波皿手前側の水受に水約10mLを入れ、「過熱水蒸気」メニューの「揚げ物温め」、仕上りの目安は上から選び、「スタート」キーを押し、加熱する。
- ※揚げ物温めは、調理済みの冷めた揚げ物を温める機能です。冷凍した食品は調理できません。



仕上りの目安
中
加熱時間の目安
〈約12分〉



天ぷら温め

材料（1～4個分）

天ぷら（1個約70g）・1～4個

オーブン調理 『手動』 メニュー で調理するレシピ



設定温度の目安
160℃
加熱時間の目安
〈約30～40分〉

フレンチトースト

材料(6個分)

フランスパン(厚さ5cm)・6個


- 卵・6個
- バター(溶かしておく)・60g
- ④ 牛乳・600mL
- 砂糖・120g
- バニラオイル・少々

お好みのフルーツ(ブルーベリー、キウイ、グレープフルーツ、バナナなど)
ケーキシロップ・適量

作りかた



- ① 混ぜ合わせた④に、パンを浸しておく。(冷蔵庫で一晩、途中裏返す)
- ② 平皿にオープンシートを敷き、①を並べ、残った液体はパンに吸わせるように流しかける。
- ③ 「手動」メニューの「オープン」「160」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30～40分焼く。
- ④ 器に盛り付け、ケーキシロップをかけ、お好みのフルーツを盛り付ける。



加熱時間の目安
〈約6～7分〉
快速〈約5分〉



トースト


材料(2枚分)

食パン(4枚切り、6枚切り、8枚切り)・2枚

作りかた



- ① 食パン2枚を平皿の中心にのせ、「手動」メニューの「トースト」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約6～7分焼く。



- 連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短くしてください。
- 冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。
- 調理するときの食材ののせかたは、平皿の中央部にのせてください。



設定温度の目安
260℃
加熱時間の目安
〈約40～50分〉



パエリア

材料(平皿1回分)

- ④ サフラン・ふたつまみ
- 水・100mL
- あさり(殻付き)・200g
- えび(有頭)・6尾
- いか・1/2 ぱい(130g)
- ムール貝(殻付き)・6個
- ⑤ にんにく(みじん切り)・1かけ
- 玉ねぎ(みじん切り)・100g
- パプリカ(赤・黄各1.5cm角に切る)・各1/2個
- ⑥ ピーマン(1.5cm角に切る)・1個
- プチトマト(横半分に切る)・8個
- お米(洗米しない)・2カップ
- 白ワイン・100mL
- スープ(固形スープ1/2個を溶き温めておく)・200mL
- オリーブ油・大さじ3
- 塩・こしょう・各少々
- レモン・1/2個

作りかた



- ① ④のサフランは水に浸し、色と香りを出しておく。
- ② ムール貝とあさは塩水につけて砂出しをしてから、殻と殻をこすり合わせてよく洗う。
- ③ えびは殻をつけたまま背わたを取る。いかは内蔵を抜いてから1cmの輪切りにし、足は食べやすい長さに切る。
- ④ フライパンをIHヒーターの中央に置き、オリーブ油を入れ、「弱火」～「中火」で熱し、⑤を炒める。②、③を加えてサッと炒め、塩、こしょうをして白ワインを加える。
- ⑤ ④にふた(フライパン用)をして「弱火」～「中火」で約2分蒸らす。貝の口が開いたら魚介だけ取り出す。
- ⑥ ⑤に⑥を加え、「中火」で炒め、お米を加えて透き通るまでしっかり炒める。①とスープを加え、煮立ったら「切」キーを押す。全体を混ぜ合わせたら、平皿に移して平らにし、⑤で取り出した魚介類を盛り、プチトマトをのせ、アルミホイルでふたをする。
- ⑦ ⑥を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「260」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約40～50分加熱する。加熱後、約5～10分蒸らす。
- ⑧ くし形に切ったレモンを添える。



「オープン」

設定温度の目安
200℃加熱時間の目安
〈約55～65分〉

ローストビーフ

材料(1本分)

牛もも肉(ローストビーフ用)(高さ5cm以内)
・約400g～600g
塩・こしょう・各少々
にんにく(すりおろす)・1かけ
サラダ油・大さじ1

作りかた



- 牛肉に塩、こしょうをして、にんにくをすり込み、木綿製のたこ糸でしばって形を整え、サラダ油を全体に塗る。
- 平皿にアルミホイルを敷き①を中央にのせ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**200**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約55分～65分焼く。
- 焼けたローストビーフをアルミホイルで包み1時間程度置いて粗熱を取る。
- 粗熱が取れてからたこ糸を取って薄く切り、器に盛り付けて玉ねぎソースをかける。

玉ねぎソースの作りかた

材料

玉ねぎ(すりおろす)・ $\frac{1}{2}$ 個(120g)
サラダ油・適量

- ④
- しょうゆ・大さじ3
 - 酒・大さじ3
 - みりん・大さじ2
 - 酢・大さじ1
 - サラダ油・小さじ1

【作りかた】

- 鍋をIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れてから「**弱火**」～「**中火**」で加熱し、玉ねぎを入れ炒める。玉ねぎが透き通ったら、④を入れ煮立たせる。器に入れて粗熱をとったら、冷蔵庫で冷やす。



「オープン」

設定温度の目安
220℃加熱時間の目安
〈約55～65分〉

ベイクドポテト

材料(4個分)

じゃがいも(1個約150g)・4個

作りかた



- じゃがいもを平皿にのせ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**220**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約55～65分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
200℃加熱時間の目安
〈約55～65分〉

玉ねぎのオープン焼き

材料(4個分)

玉ねぎ(1個 約200g)・4個

作りかた



- 玉ねぎは皮をつけたまま、ヘタを切り落とし平らにし、高さを6cm以内になるようはみ出た部分を切りそろえる。
- 平皿にアルミホイルを敷き①を中心に寄せて並べ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**200**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約55～65分焼く。竹串をさして、すうっと入るようならできあがり。
- 包丁で、十字に切り込みを入れ皮をめくり盛り付ける。



「オープン」

設定温度の目安
220℃加熱時間の目安
〈約28～32分〉

タンドリーチキン

材料(12個分)

鶏もも肉・400g
玉ねぎ(すりおろす)・100g
しょうが(すりおろす)・1かけ
にんにく(すりおろす)・1かけ
プレーンヨーグルト・100g
レモン汁・大さじ1
④ パプリカ(パウダー)・大さじ $\frac{1}{2}$
コリアンダー(パウダー)・大さじ $\frac{1}{2}$
クミン(パウダー)・大さじ $\frac{1}{2}$
チリパウダー・大さじ $\frac{1}{2}$
ターメリック・大さじ $\frac{1}{2}$
塩・小さじ $\frac{1}{2}$

作りかた



- 鶏肉は皮と余分な脂肪を取り除き、1枚を6等分する。
- 合わせた④に①を漬け込む。(半日から1晩)
- 平皿にアルミホイルを敷き、②の表面のペーストを軽くふきとって並べ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**220**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約28～32分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
210℃加熱時間の目安
〈約20～25分〉

鶏の照り焼き

材料(2枚分)

鶏もも肉(皮付き)(1枚約250g)・2枚
しょうゆ・大さじ2
みりん・大さじ1
④ 砂糖・小さじ1
しょうが汁・少々
④を合わせておく

作りかた



- 鶏肉は皮にフォークなどで穴を開け、厚みのあるところには切り目を入れ、合わせた④に30分～1時間つけておく。
- 平皿にアルミホイルを敷き、汁けを切った①を皮側を上にしてのせ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**210**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約20～25分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
200℃加熱時間の目安
〈約40分〉

スペアリブ

材料(8本分)

スペアリブ(1本約100g)・8本
塩・こしょう・各少々
④ はちみつ・マーマレード・各大さじ1
白ワイン・しょうゆ・各大さじ4

作りかた



- スペアリブは骨にそって $\frac{2}{3}$ ほど切り込みを入れ塩・こしょうをふりかける。
- ④のタレに①をつけて、時々返しながらか冷蔵室で半日以上おく。
- 平皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった②をのせ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**200**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約40分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
120℃加熱時間の目安
〈約35～40分〉

照り焼きソースの作りかた

材料

しょうゆ・大さじ1
酒・大さじ1
みりん・大さじ1
砂糖・小さじ2

【作りかた】

鍋をIHヒーターの中央に置き、④を入れ「弱火」～「中火」でとろみがつくまで煮詰める。

チキンロール

材料(2本分)

鶏もも肉またはむね肉(1枚約250g)・2枚
いんげん豆(長さ10cm)・4本
にんじん(長さ10cm、5mm角の細切り)・30g
塩・こしょう・各少々

作りかた



- いんげんとにんじんを下ゆでする。
- 鶏肉はフォークで皮に穴をあけ、厚みのある部分に切り込みを入れる。皮を下にして①を並べて巻き、木綿製のたこ糸でしばり形を整える。
- 平皿にアルミホイルを敷き②を並べ、「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約35～40分焼く。
- 糸を外して輪切りにして、器に盛りつけソースをかける。



「オープン」

設定温度の目安
120℃加熱時間の目安
〈約60～70分〉

手作りポークハム

材料(1本分)

豚ロース肉(かたまり)
(高さ5cm以内)・約500g
塩・大さじ2
砂糖・小さじ2

① 白ワイン・大さじ3
玉ねぎ・にんじん(各薄切り)・各20g
セロリの葉・少々
にんにく(薄切り)・1かけ
こしょう・ナツメグ・パプリカ・クローブ・
タイム・ローズマリー・各少々
②を合わせておく
砂糖・サラダ油・各小さじ1

作りかた



- 豚肉は表面をフォークで刺し、塩と砂糖をよくすり込み、①と一緒にポリ袋に入れ、空気を抜いて袋の口を閉じる。
- ①を容器に入れ、約500gの重しをのせて冷蔵庫で2～3日つけ込む。
- 袋から出し、水を入れた容器に入れ、ときどき水を変えながら冷蔵庫で半日塩抜きする。
- 水気をペーパータオルなどでふき取り砂糖とサラダ油を混ぜ合わせたものを全体に塗り、アルミホイルを敷いた平皿にのせる。
- 「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約60～70分焼く。
- よく冷ましてからラップで包み、冷蔵庫で冷やし、薄く切って皿に盛りつける。



- オードブルとしてそのまま食べる場合は塩抜きする時間を1日にします。
- 保存料を使用していないため、日持ちはしません。1週間を目安に食べきりましょう。



「オープン」

設定温度の目安
120℃加熱時間の目安
〈約45～50分〉

鶏の柔らか蒸し

材料(2枚)

鶏むね肉(皮なし)(1枚約200g)・2枚
塩・少々
① 酒・大さじ1
しょうが汁・小さじ2
白菜(1口大に切る)・100g

作りかた



- 鶏肉の厚みのある部分には切り目を入れ①をふりかける。
- アルミホイルに白菜を敷き①をのせて口を閉じたものを2個作る。
- ②を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約45～55分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
120℃加熱時間の目安
〈約25～35分〉

鶏ハム

材料(2枚分)

鶏むね肉(1枚約200g)・2枚
砂糖・大さじ2
塩・大さじ2
粗挽きこしょう・ガーリックパウダー・各小さじ1
ハーブソルト・適量

作りかた



- 鶏肉は皮と余分な脂肪を取り除く。
- 鶏肉1枚に対し、砂糖、塩各大さじ1粗挽きこしょう、ガーリックパウダー各小さじ1/2ずつすりこむ。
- ポリ袋(市販)の中に入れ、空気を抜いて冷蔵庫で漬け込む。(約2日)
- ③を水洗いし、流水に浸して塩抜きする。(約1時間)
- 鶏肉の表面の水分をよくふきとり、両面にハーブソルトをまぶしてアルミホイルに包む。
- 平皿にオープンシートを敷き⑤を並べ、「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～35分焼く。
- アルミホイルに包んだまま粗熱を取り、冷蔵庫に入れ冷やす。



「オープン」

設定温度の目安
120℃加熱時間の目安
〈約55～60分〉

手作りハーブソーセージ

材料(2本分)

豚ひき肉・400g
玉ねぎ(すりおろす)・60g
にんにく(すりおろす)・1かけ
① 牛乳・大さじ3
パン粉・20g
卵・1個
粗挽き塩こしょう・小さじ1強
ソーセージ・タイム・ナツメグ・パプリカなど(粉末状のもの)・各少々

作りかた



- ボウルに①を入れ、粘りが出るまで混ぜ合わせる。
- ①の中に残りの材料を加えて混ぜる。
- 手にサラダ油(分量外)をぬり、②を2等分して長さ18cm、直径5cmの形に作りそれぞれアルミホイルで包む。
- 平皿に③をのせ「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約55～60分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
200℃加熱時間の目安
〈約25～30分〉

たいの塩釜焼き

材料(1尾)

たい(約300g～400gのもの)・1尾
塩・500g
卵白・1個分
白ワインまたは酒・大さじ1
① タイム・ローズマリー(生のもの)・適量
にんにく(薄切り)・1/2かけ
レモンの皮・1/2個分
② レモン汁・適量
オリーブ油・適量

作りかた



- たいはうろこ、内臓、えらを取って水洗いし、水気をきってから腹に①を詰める。
- ボールに②を入れてよく混ぜる。
- 平皿にアルミホイルを敷き、その上に②の1/4量をたいより一回り大きくなるように広げる。①を置いたら残りの②を全体が隠れるようにかぶせ、手でしっかりと押さえる。
- 「手動」メニューの「オープン」「200」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。
- 塩釜を割って、お好みでレモン汁、オリーブ油をかける。



「オープン」

設定温度の目安
280℃

加熱時間の目安
(約23~27分)



ハンバーグの ホイル焼き

材料(2個分)

- バター・8g
 玉ねぎ(みじん切り)・50g
 ① 合びき肉・150g
 パン粉・10g
 牛乳・大さじ1½
 卵・½個
 塩・小さじ¼弱
 こしょう・ナツメグ・各適量
 サラダ油・大さじ1
 しめじ(小房に分ける)・100g
 ② デミグラスソース・140g
 赤ワイン・大さじ2
 顆粒コンソメ・小さじ½
 トマトケチャップ・大さじ1



作りかた

- フライパンをIHヒーターの中央に置き、「弱火」～「中火」に加熱しバターを溶かし、玉ねぎが透き通るまで炒める。
- ①の粗熱を取り、①に加えてよく混ぜ、2等分する。
- 手にサラダ油(分量外)をつけ、②を片手に数回たたきつけて空気を抜き、小判型にして中央をくぼませる。
- フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油大さじ1を入れ、「中火」～「強火」に加熱し、ハンバーグの両面に焼き色をつけ、取り出す。次にしめじを炒め取り出す。(肉の中心は生の状態でもよい)
- アルミホイルにハンバーグ、しめじをのせ、ソースの材料②を入れ、口を閉じたものを2個作る。
- ⑤を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「280」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約23～27分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
200℃

加熱時間の目安
(約25~30分)



ミートローフ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

- ① バター・10g
 玉ねぎ(みじん切り)・150g
 合びき肉・300g
 パン粉・20g
 牛乳・大さじ3
 ② 卵・½個
 塩・小さじ⅓
 こしょう・ナツメグ・各少々
 ミックスベジタブル・40g

<ソース>

- ③ トマトケチャップ・大さじ3⅓
 ウスターソース・大さじ3⅓
 しょうゆ・大さじ½
 ④を合わせておく



作りかた

- アルミホイルで型を作る。(下記参照)
- フライパンにバターを入れ、IHヒーターの中央に置き、「弱火」～「中火」で加熱し、玉ねぎを透き通るまで炒め、冷ましておく。
- ボウルに②とBを入れよく混ぜ、アルミホイルの型に敷きつめ、表面を平らにする。
- 平皿に③をのせ、「手動」メニューの「オープン」「200」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。
- 器に盛り、ソースを添える。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
(約20~25分)



ロブスターの グラタン

材料(1尾分)

- ロブスター(ゆでておく)(1尾 約1kg)・1尾
 ホワイトソース(P.68参照)・カップ1
 ナチュラルチーズ(細かく刻んだもの)・20g




作りかた

- ロブスターを半身にして身ははずし、食べやすい大きさに切りツメはとる。
- ホワイトソースと身を混ぜ合わせ、殻に入れてチーズをかける。
- ②を平皿にのせ「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約20～25分焼く。


幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型の作りかた

準備するもの ・アルミホイル(38×19cmに切ったもの)・2枚 ・オープンシート(18×9cmに切ったもの)・1枚


- アルミホイルを2枚重ねた上にオープンシートをのせる。(中心位置を合わせる)




- オープンシートの大きさに合わせてアルミホイルを折る。長い方は2つ折りにする。



- 2つ折りにした②③を開いてから、⑤⑥の角を折る。



- ⑦の角になる部分に指を入れて、アルミホイルを立ち上げる。⑧を折り目に合わせ、三角に折り、最後に⑨を内側に折り返す。



完成



オープン
手動
「オープン」
設定温度の目安
180℃
加熱時間の目安
〈約20～25分〉

トマトのチーズ焼き

材料(4個分)

トマト(1個 約150g)・4個
ツナ(オイル漬けの缶詰、軽く油をきる)・80g
パン粉・10g
① にんにく(みじん切り)・ $\frac{1}{2}$ かけ
バジル(乾燥)・小さじ $\frac{1}{2}$
塩・こしょう・各少々
バター(溶かしたもの)・20g
ナチュラルチーズ(細かく刻んだもの)・20g
パセリ(乾燥)・少々

作りかた

- ① トマトは上部を切って芯をくり抜き、種を取り逆さにして水気を切る。
- ② ボウルに①を入れ、よく混ぜ合わせ、①のトマトにつめ、バターとチーズをのせる。
- ③ 平皿にアルミホイルを敷き②を中心に寄せて並べ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約20～25分焼く。
- ④ 器に盛り付けパセリを飾る。



オープン
手動
「グリル上下」
火力の目安
中
加熱時間の目安
〈約6～10分〉

さんまのみりん干し

材料(2枚分)

さんまのみりん干し(生干し)(1枚約80g)
・2枚

作りかた

- ① さんまのみりん干しを波皿にのせ、「手動」メニューの「グリル上下」「中」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約6～10分焼く。



オープン
手動
「グリル上下」
火力の目安
中
加熱時間の目安
〈約21～25分〉

ぶりかまの塩焼き

材料(1切れ)

ぶりのかま(約320g)・1切れ
塩・適量

作りかた

- ① ぶりかまは全体に塩をふり、皮を下にして波皿にのせる。
- ② 「手動」メニューの「グリル上下」「中」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約21～25分焼く。



オープン
手動
「グリル上下」
火力の目安
中
加熱時間の目安
〈約3～5分〉

スルメ

材料(1枚分)

スルメ(約70g)・1枚

作りかた

- ① スルメを波皿にのせ、「手動」メニューの「グリル上下」「中」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約3～5分焼く。



オープン
手動
「オープン」
設定温度の目安
220℃
加熱時間の目安
〈約55～65分〉

焼きいも

材料(2本分)

さつまいも(直径4cm以下のもの)(1本約250g)・2本

作りかた

- ① さつまいもは皮にフォークで穴を開けるか包丁で切り目を入れる。
- ② ①を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「220」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約55～65分焼く。



オープン
手動
「オープン」
設定温度の目安
260℃
加熱時間の目安
〈約25～30分〉


焼きなす

材料(3本分)

なす(1個約70g)・3本
しょうがじょうゆ・少々

作りかた

- ① なすは、がくの分かれたところにぐるりと切り目を入れる。縦に浅い切り目を4～5箇所入れる。
- ② ①を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「260」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。
- ③ 焼き上がったら冷水に取り、皮をむき、食べやすい大きさに切る。器に盛りつけてしょうがじょうゆを添える。



オープン
手動
「グリル上下」
火力の目安
中
加熱時間の目安
〈約10～15分〉

焼きしいたけ

材料(9個分)

しいたけ・9本
① 七味唐辛子・適量 ② クレイジーソルト・適量
しょうゆ・大さじ1 オリーブオイル・大さじ2
酒・大さじ1
①を合わせておく

作りかた

- ① しいたけは汚れを落とし、石づきを切る。
- ② 波皿に①の傘を逆さにして置き、お好みで①または②の味付けを傘の中にかける。
- ③ 「手動」メニューの「グリル上下」「中」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約10～15分焼く。



オープン
手動
「グリル上下」
火力の目安
中
加熱時間の目安
〈約10～15分〉

焼きとうもろこし

材料(2本分)

とうもろこし(1本 約250g)・2本
① しょうゆ・大さじ1
みりん・大さじ1
①を合わせておく

作りかた

- ① とうもろこしを、下ゆでする。
- ② ①を波皿にのせ、①をはけなどで全体にぬる。
- ③ 「手動」メニューの「グリル上下」「中」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約10～15分焼く。





「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約30分〉



グラタンパン

材料(6個分)

フランスパン(厚さ5cm)・6個
サラダ油・大さじ1
バター・10g
玉ねぎ(薄切り)・100g
① シーフードミックス(解凍して水気を切っておく)・350g
② 白ワイン・大さじ2
③ ①を合わせておく
薄力粉・大さじ1
牛乳・100mL
④ ピザ用チーズ・80g
⑤ コンソメ(顆粒)・小さじ1
⑥ 塩・こしょう・各適量
パセリ(乾燥)・適量



作りかた

- 1 フランスパンは皮を残して中身を押し込み、底面をアルミホイルで覆う。
- 2 フライパンをIHの中央に置き、サラダ油とバターを入れ「弱火」～「中火」で加熱する。玉ねぎをしんなりするまで炒めたら、①を加えてさっと炒める。薄力粉を入れ、全体に粉気がなくなるまで炒め、牛乳を加えてとろみがつくまで煮詰め、④を加える。
- 3 ①のパンの中に②を均等に分け入れ、平皿に並べる。
- 4 「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30分焼く。
- 5 器に盛りつけ、パセリをふり飾る。



「オープン」

設定温度の目安
200℃

加熱時間の目安
〈約25～30分〉



コブラー

材料(直径22×高さ3.5cmの耐熱性焼き皿1皿分)

バター・20g
バナナ(厚さ1cmの輪切り)・3本
グラニュー糖・大さじ1
① 薄力粉・240g
② ベーキングパウダー・小さじ1/2
③ ①を合わせてふるっておく
グラニュー糖・90g
バター(1mm角に切り、冷やしておく)・120g
牛乳(冷やしておく)・50～100mL
チョコチップ・50g
粉砂糖・適量



作りかた

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、バター20gを入れ弱火で溶かし、バナナを入れグラニュー糖大さじ1を全体にかけ、強火にしカラメリゼ(バナナの表面をカラメル状に焦がす)して、冷ましておく。
- 2 ボウルに①とグラニュー糖を入れて混ぜ、バターを加え、スクrapperなどで切り混ぜる。(バターを溶かさないように米粒くらいまで切り混ぜる。(フードプロセッサーでもよい))
- 3 牛乳を少しずつ加え、切るように混ぜる。全体がそばろ状になり、少しつやがでてきたら薄くバター(分量外)を塗った耐熱皿に、②を2/3量入れ①のバナナとチョコチップを全体に散らし、その上に残りの生地を散らす。
- 4 平皿にアルミホイルを敷き、③をのせ、「手動」メニューの「オープン」「200」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。
- 5 冷めてから粉砂糖をふる。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約25～35分〉



●生地を作る際は、切るように混ぜる。

スコーン

材料(直径5cmのもの8個分)

① 強力粉・100g
薄力粉・100g
ベーキングパウダー・小さじ1/2
砂糖・40g
② 卵・1個
牛乳・30mL
③ ①を合わせておく
④ ②を合わせておく
バター(5mm角に切り、冷やしておく)・50g



作りかた

- 1 ボウルに①をふるい入れ、バターを加えて手で混ぜ、ばさばさの状態にする。
- 2 ①に②を加えて手早く混ぜ、ひとまとめにする。
- 3 のし台に②をのせ、めん棒で厚さ1.5cmにのばし直径5cmの丸型で抜く。
- 4 平皿にアルミホイルを敷き③をのせ、つやだし用に④を塗り、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～35分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約20分〉



フルーツタルト

材料(直径約18×高さ2.5cmのタルト型1個分)

タルト生地(下記参照)・1個分
カスタードクリーム・適量
フルーツミックス(缶詰)・1缶
粉ゼラチン・5g
シロップ(缶詰の汁)・100mL
ミント・お好みで



作りかた

- 1 タルト生地を焼く。
- 2 粉ゼラチンは、シロップにふやかして溶かしておく。
- 3 ①のタルト生地の粗熱が取れたら型からはずし、カスタードクリームを入れ、その上にフルーツを飾る。
- 4 ②をフルーツに塗り、つや出しをする。お好みでミントを飾る。

タルト生地の作りかた

材料(1個分)

バター(室温に戻す)・30g
砂糖・25g
卵(溶いたもの)・1/2個
薄力粉・110g

【作り方】

- 1 ボウルにバターを入れへらでやわらかくなるまで練り、砂糖を加え白っぽくなるまで混ぜる。
- 2 卵を少しずつ加え分離しないようによく混ぜ、ふるった薄力粉を加え混ぜ合わせる。まとまったら、ラップにくるみ冷蔵庫で休ませる。
- 3 ②を打ち粉をしたのし台にのせ、めん棒で型よりひとまわり大きめの厚さ3mmにのばし、型に敷き入れ、フォークで穴を開けておく。(ピケする)
- 4 ③を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約20分焼く。



●型の大きさ、材質によって焼き時間を調整してください。
●フルーツミックス(缶詰)は、お好みのくだものに変えてもよいでしょう。



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
(約25分)



いちごのショートケーキ

材料(幅約18×奥行18×高さ3.5cmのアルミホイル型1個分)

<スポンジケーキ>

卵(卵黄と卵白に分ける)・2個
砂糖・50g
バニラエッセンス・少々
薄力粉(ふるっておく)・50g
④ バター・10g
牛乳・大さじ1/2
④を合わせて加熱し溶かしておく

<デコレーション>

シロップ
⑤ 砂糖・15g
水・30mL
洋酒・小さじ1
⑥ 生クリーム・100mL
砂糖・10g
⑥を合わせて泡立てておく
いちご・適量
ミントの葉・適量



作りかた

<スポンジケーキ>

- 1 アルミホイルで型を作る。(下記参照)
- 2 ボールに卵白を入れハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- 3 卵黄を加え、さらに泡立ててから、バニラエッセンスを加え、混ぜる。
- 4 薄力粉をふるい入れ、へらで練らないように粉気がなくなるまでさっくりと混ぜ、④を加えて手早く混ぜる。
- 5 平皿の上に①の型をのせ、④を型に流し入れ表面を平らにし、皿受けにのせる。「**手動**」メニューの「**オープン**」「**160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、約25分様子を見ながら焼く。
- 6 焼き上がったら、アルミホイルごと約10cmの高さから落とし焼き縮みを防ぎ、生地が冷めたらアルミホイル、オープンシートをはがす。


<デコレーション>

- 7 鍋に⑥を入れ、加熱する。砂糖が溶けたら加熱を止め、洋酒を加える。
- 8 生地を側面を切りそろえ、生地を縦半分になり、2段に重ねる。
- 9 生地の上に⑦を塗る。間に⑥の泡立てた生クリームといちごをはさむ。
- 10 生クリームを全面に塗り、いちごとミントの葉を飾る。


幅約18×奥行18×高さ3.5cmのアルミホイル型の作りかた

準備するもの ・アルミホイル(32×25cmに切ったもの)・2枚 ・オープンシート(18×18cmに切ったもの)・1枚


- 1 アルミホイルを2枚重ねた上にオープンシートをのせる。(中心位置を合わせる)




- 2 オープンシートの大きさに合わせてアルミホイルを折る。長い方は2つ折りにする。



- 3 2つ折りにした②③を開いてから、⑤の角を折る。



- 4 ⑥の角になる部分に指を入れて、アルミホイルを立ち上げる。⑦を折り目に合わせ、三角に折り、最後に⑧を内側に折り返す。



完成



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
(約18~22分)



ブラウニー

材料(幅約18×奥行18×高さ3.5cmのアルミホイル型1個分)

ブラックチョコレート(粗く刻む)・60g ① 薄力粉・60g
ココア・大さじ1 1/2
ベーキングパウダー・小さじ1 1/3
バター(室温に戻す)・60g ② レーズン(粗く刻む)・40g
砂糖・60g ③ くるみ(粗く刻む)・40g
卵・1 1/2 個



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.100参照)
- 2 鍋をIHヒーターの中央に置き、チョコレートを入れて「**とろ火**」にして溶かす。
- 3 ボウルにバターを入れクリーム状になるまでハンドミキサーで練り、砂糖を加えてよく混ぜる。
- 4 卵を少しずつ加えて混ぜ、②を加えてさらによく混ぜる。
- 5 へらに持ち替えて、④をふるい入れてよく混ぜ、さらに③を加えて混ぜる。
- 6 平皿の上に①の型をのせ、⑤を型に流し入れ表面を平らにし、皿受けにのせる。
- 7 「**手動**」メニューの「**オープン**」「**160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約12分焼き、型の前後を入れ替えて、さらに約6~10分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
(約28~35分)



スフレチーズケーキ

材料(直径8.5cm×高さ4cmのスフレ型4個分)

クリームチーズ(室温に戻す)・70g 牛乳・20mL
バター(室温に戻す)・10g ブランデー・小さじ1
砂糖・50g レモン汁・小さじ2
卵(卵黄と卵白に分ける)・2個 コーンスターチ・20g
生クリーム(室温に戻す)・30mL 熱湯・300mL



作りかた

- 1 ボウルにクリームチーズ、バターを入れクリーム状になるまで混ぜ、砂糖1/2量を加えてしっかり混ぜる。卵黄を加えなめらかになるまで混ぜる。
- 2 ①に生クリーム、牛乳、ブランデー、レモン汁の順に加え、そのつどしっかり混ぜる。コーンスターチをふるい入れ、ダマにならないように混ぜる。
- 3 別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てたら残りの砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- 4 ②に③を3回に分けて加え、へらでさっくりと混ぜ、スフレ型の内側にバター(分量外)を塗り、生地を入れ、型を軽く落として表面を平らにする。
- 5 平皿に④を置き、熱湯を生地にかからないように入れ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約28~35分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
(約30~40分)



ベイクドチーズケーキ

材料(幅約18×奥行18×高さ3.5cmのアルミホイル型1個分)

クリームチーズ(室温に戻す)・200g 生クリーム(室温に戻す)・30mL
バター(室温に戻す)・30g ④ レモン汁・大さじ1
卵(卵黄と卵白に分ける)・2個 ⑤ レモンの皮(すりおろす)・1個分
粉砂糖・50g ④を合わせておく
薄力粉・25g



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.100参照)
- 2 ボウルにクリームチーズを入れクリーム状になるまで混ぜ、卵黄を加えてしっかりと混ぜる。さらにバターを加え混ぜる。
- 3 ②に粉砂糖1/2量と薄力粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームと④を加えて混ぜる。
- 4 別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てたら残りの粉砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- 5 ③に④を2回に分けて加え、へらでさっくりと混ぜ、型に流し入れて、表面を平らにする。
- 6 ⑤を皿受けにのせ、「**手動**」メニューの「**オープン**」「**160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約30~40分焼く。
- 7 型に入れたまま、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
(約25～30分)



パウンドケーキ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

バター(室温に戻す)・100g
砂糖・80g
バニラエッセンス・少々
卵(溶きほぐす)・2個
① レーズン・60g
② 薄力粉・100g
ベーキングパウダー・小さじ1弱(3g)

使用
付属品
平皿

作りかた


- ① アルミホイルで型を作る。(下記参照)
- ② ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜる。
- ③ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、レーズンを加えてへらで混ぜ合わせる。①を合わせてふり入れ、練らないようにして混ぜる。
- ④ 平皿の上に①の型を横長にのせ、③を型に入れ、表面をならし中央をくぼませる。
- ⑤ ④を皿受けにのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。




幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型の作りかた

準備するもの ・アルミホイル(38×19cmに切ったもの)・2枚 ・オープンシート(18×9cmに切ったもの)・1枚


- ① アルミホイルを2枚重ねた上にオープンシートをのせる。(中心位置を合わせる)




- ② オープンシートの大きさに合わせてアルミホイルを折る。長い方は2つ折りにする。



- ③ 2つ折りにした②を開いてから、⑤の角を折る。



- ④ ⑥の角になる部分に指を入れて、アルミホイルを立ち上げる。⑦を折り目に合わせ、三角に折り、最後に⑧を内側に折り返す。



完成



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
(約25～30分)



モカパウンドケーキ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

バター(室温に戻す)・100g
砂糖・80g
① インスタントコーヒー・大さじ1
② めるま湯(約40℃)・大さじ1
③ ①を合わせておく
卵(溶きほぐす)・2個
カシューナッツ(5mm角に切る)・30g
④ 薄力粉・100g
ベーキングパウダー・小さじ1弱(3g)

使用
付属品
平皿

作りかた

- ① アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- ② ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、④を加える。
- ③ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、カシューナッツを加えてへらで混ぜ合わせる。④を合わせてふり入れ、練らないようにして混ぜる。
- ④ 平皿の上に①の型を横長にのせ、③を型に入れ、表面をならし中央をくぼませる。
- ⑤ ④を皿受けにのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
(約25～30分)



カラメルパウンドケーキ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

① 砂糖・40g
② 水・大さじ1½
③ 水・大さじ½
バター(室温に戻す)・100g
砂糖・80g
卵(溶きほぐす)・2個
クランベリー(乾燥 粗く刻む)・60g
④ 薄力粉・100g
ベーキングパウダー・小さじ1弱(3g)

使用
付属品
平皿

作りかた

- ① アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- ② 鍋に①を入れIHヒーターの中央に置き、「弱火」～「中火」で加熱し、カラメル色になったら、加熱を止め、水を加える。(この時ソースが飛び散るので注意する)
- ③ ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜる。
- ④ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、②とクランベリーを加えてへらで混ぜ合わせる。④を合わせてふり入れ、練らないようにして混ぜる。
- ⑤ 平皿の上に①の型を横長にのせ、④を型に入れ、表面をならし中央をくぼませる。
- ⑥ ⑤を皿受けにのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
140℃

加熱時間の目安
(約25～30分)



なめらかプリン

材料(直径約8×高さ4cmのスフレ型6個分)

① 牛乳・240mL
砂糖・60g
卵黄・4個(Mサイズ)
生クリーム・120mL
バニラエッセンス・少々
<カラメルソース>
② 砂糖・60g
③ 水・大さじ2
水・大さじ1

使用
付属品
平皿

作りかた

- ① 鍋をIHヒーターの中央に置き、①を入れ「弱火」で人肌くらいに温め、かき混ぜて砂糖を溶かす。
- ② 火を止め、残りの材料を混ぜ合わせ、裏ごしする。
- ③ ②を型に分け入れ、平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「140」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約25～30分加熱する。粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。
- ④ 鍋をIHヒーターの中央に置き、③を入れ「弱火」～「中火」にしてあめ色になるまで煮詰めたら火を止め、水を加えて手早く混ぜる。
- ⑤ ③にお好みで④をかける。



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
〈約22～32分〉

バナナブレッド

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

卵・1個
砂糖・50g
サラダ油・大さじ1
バナナ(つぶしておく)・2本
チョコチップ・25g
① 薄力粉・100g
② ベーキングパウダー・小さじ1/2



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- 2 ボウルに卵と砂糖を入れて混ぜ、サラダ油を加えて混ぜ合わせる。
- 3 ②にバナナを混ぜ、①をふるい入れて混ぜ、チョコチップを入れて軽く混ぜる。
- 4 ③を①の型に入れ表面を平らにする。
- 5 ④を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「160」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約22～32分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約30～40分〉

ケーキサレ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

バター・15g
玉ねぎ(みじん切り)・100g
① 牛乳・100mL
② 卵・1個
③ サラダ油・大さじ1
④ 薄力粉・100g
⑤ ベーキングパウダー・小さじ1 1/2
⑥ 粉チーズ・6g
⑦ 塩・小さじ1/2
ベーコン(1cm角に切る)・60g



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、「弱火」～「中火」で加熱しバターを溶かして、玉ねぎを軽く炒め、冷ましておく。
- 3 ボウルに④を入れて混ぜ、⑥をふるい入れてよく混ぜる。さらにベーコンを加えて軽く混ぜる。
- 4 ③を①の型に流し入れ表面を平らにする。
- 5 ④を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30～40分焼く。



手前側



「オープン」

設定温度の目安
160℃

加熱時間の目安
〈約30～40分〉

豆腐の ガトーショコラ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

絹ごしとうふ(軽く水切りする)・240g
① ブラックチョコレート・50g
② 豆乳(または牛乳)・大さじ1
③ ①を合わせて加熱し溶かしておく
砂糖・50g
卵・1個
はちみつ・大さじ2
④ 薄力粉・40g
⑤ ココア・20g
⑥ ④を合わせてふるっておく
ラム酒・少々
ココア(仕上げ用)・適量



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- 2 ボウルに裏ごしした豆腐を入れ、泡だて器で滑らかになるまでよく混ぜる。
- 3 ②の中に①と砂糖、卵、はちみつを加え混ぜ合わせ、⑥をふるい入れラム酒を加えて混ぜ、型に流し入れる。
- 4 平皿に③をのせ、「手動」メニューの「オープン」「160」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30～40分焼く。
- 5 粗熱をとり、ラップで覆って冷蔵庫で冷やす。冷えたら、表面にココアをふりかける。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約30～40分〉

サーモンと クリームチーズのケーキサレ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

① 牛乳・100mL ② 松の実・10g
③ 卵・1個 ④ 薄力粉・100g
⑤ サラダ油・大さじ1 ⑥ ベーキングパウダー・小さじ1 1/2
⑦ 酒・大さじ1 ⑧ 塩・小さじ1/2
スモークサーモン
(3cm幅に切る)・30g
クリームチーズ(1cm角に切る)・30g



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- 2 ボウルに④を入れて混ぜ、⑥をふるい入れてよく混ぜる。
- 3 ②にスモークサーモン、クリームチーズ、松の実を入れて軽く混ぜる。
- 4 ③を①の型に流し入れ表面を平らにする。
- 5 ④を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30～40分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
180℃

加熱時間の目安
〈約30～40分〉

桜えびと ブロッコリーのケーキサレ

材料(幅約18×奥行9×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

① 牛乳・100mL ② 桜えび・5g
③ 卵・1個 ④ 薄力粉・100g
⑤ サラダ油・大さじ1 ⑥ ベーキングパウダー・小さじ1 1/2
⑦ ナチュラルチーズ
(細かく刻んだもの)・20g
⑧ ブロッコリー
(5mm角に切る)・15g



作りかた

- 1 アルミホイルで型を作る。(P.102参照)
- 2 ボウルに④を入れて混ぜ、⑥をふるい入れてよく混ぜる。
- 3 ②にチーズ、ブロッコリー、桜えびを入れ軽く混ぜる。
- 4 ③を①の型に流し入れ表面を平らにする。
- 5 ④を平皿にのせ、「手動」メニューの「オープン」「180」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約30～40分焼く。

手動



「オープン」

設定温度の目安
140℃

加熱時間の目安
(約50～60分)



カステラ

材料(幅約20×奥行12×高さ5cmのアルミホイル型1個分)

卵・2個
砂糖・65g
① はちみつ・15g
② 牛乳・小さじ2
③ ①を合わせて温め溶かしておく
強力粉・40g
ざらめ・小さじ2

作りかた




- 1 アルミホイルで型を作る。(下記参照)
- 2 ボウルに卵を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てる。砂糖を3～4回に分けて加え、もったりするまで泡立てる。(生地が白っぽくなり「の」の字がかけてすぐに消えない状態)
- 3 ①を②に少しずつ加えながら泡立てる。
- 4 強力粉を3回に分けてふるい入れ、そのつどハンドミキサーで混ぜ合わせる。粉が見えなくなり、生地を持ち上げて跡が残るまで2～3分混ぜ合わせる。
- 5 平皿に①の型を横向きに置き、そのなかにざらめを散らし、④の生地を型に流し入れ、竹串などを使用して垂直に立て、生地を切るように縦横に5～6回動かして泡切りし、表面を整える。
- 6 「手動」メニューの「オープン」「140」を選び、「スタート」キーを押し、様子を見ながら約50～60分焼く。
- 7 焼き上がったら、粗熱を取り型を外して、長く切ったラップにオープンシート(15cm×25cm)のをせ、カステラを逆さにして置き、ラップで全体を包んで半日以上置いてなじませる。


幅約20×奥行12×高さ5cmのアルミホイル型の作りかた

準備するもの ・アルミホイル(40×22cmに切ったもの)・4枚 ・オープンシート(20×12cmに切ったもの)・1枚


- 1 アルミホイルを4枚重ねた上にオープンシートをのせる。(中心位置を合わせる)




- 2 オープンシートの大きさに合わせてアルミホイルを折る。長い方は2つ折りにする。



- 3 2つ折りにした②③を開いてから、⑤の角を折る。



- 4 ⑥の角になる部分に指を入れて、アルミホイルを立ち上げる。⑦を折り目に合わせ、三角に折り、最後に⑧を内側に折り返す。



完成



「オープン」

設定温度の目安
120℃

加熱時間の目安
(約28～32分)



シュガーバターラスク



黒ごまラスク



オレンジ ショコララスク

材料(12枚分)

<シュガーバターラスク>

フランスパン(厚さ5mmに切る)・12枚
① バター・50g
② グラニュー糖・25g
③ ①を合わせておく

<黒ごまラスク>

フランスパン(厚さ5mmに切る)・12枚
① 黒ごま(すりごま)・大さじ1
② バター・50g
③ グラニュー糖・25g
④ ①を合わせておく

<オレンジ ショコララスク>

フランスパン(厚さ5mmに切る)・12枚
① ココア・小さじ1/2
② オレンジピール(細かく刻む)・適量
③ バター・50g
④ グラニュー糖・25g
⑤ ①を合わせておく

作りかた



- 1 パンの表面に①を薄く塗る。
- 2 平皿にオープンシートを敷き①を並べ、「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押す。様子を見ながら約28～32分焼く。
- 3 焼きあがったら、そのまま庫内に約20分放置し、乾燥させる。

キャラメルナッツラスク

材料(12枚分)

フランスパン(厚さ5mmに切る)・12枚
スライスアーモンド・30g
① バター・30g
② 生クリーム・30mL
③ 砂糖・30g
④ はちみつ・15g
⑤ ①を合わせておく



「オープン」

設定温度の目安
140℃

加熱時間の目安
(約5分)

設定温度の目安
120℃

加熱時間の目安
(約28～32分)



作りかた



- 1 平皿にオープンシートを敷き、スライスアーモンドをひろげ「手動」メニューの「オープン」「140」を選び、「スタート」キーを押す。約5分焼く。加熱が終了したら、すぐに取出し細かく砕く。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置きAを入れ、「中火」で加熱する。茶色く色づいてきたら加熱を止め、①を加えて絡める。
- 3 パンの表面に②を薄く塗る。
- 4 平皿にオープンシートを敷き③を並べ、「手動」メニューの「オープン」「120」を選び、「スタート」キーを押す。様子を見ながら約28～32分焼く。
- 5 焼きあがったら、そのまま庫内に約20分放置し、乾燥させる。

手動

手動



「オープン」

設定温度の目安
100℃加熱時間の目安
(約70～80分)

いちご風味の 焼きメレンゲ

材料(直径1cmのもの30個分)

卵白・1個分 粉糖(またはグラニュー糖)・40g
塩・ひとつまみ かき氷シロップ(いちご味)・10g

作りかた



- ① ボウルに卵白と塩を入れハンドミキサーで泡だてる。
- ② ①の中に粉糖を数回に分けて加え泡立てる。
- ③ しっかり角が立つ艶のあるメレンゲになったら、いちごシロップを加え、低速でキメを整えながら全体を混ぜ合わせ、口金をつけた絞り出し袋に入れる。
- ④ 平皿にアルミホイルを敷き③を直径約1cmに絞り出す。「**手動**」メニューの「**オープン**」**「100**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約70～80分焼く。
- ⑤ 焼きあがったら、そのまま庫内に約20分放置し、乾燥させる。



「オープン」

設定温度の目安
100℃加熱時間の目安
(約70～80分)

くるみと黒ごまの 焼きメレンゲ

材料(直径1cmのもの30個分)

卵白・1個分 くるみ(細かく砕く)・20g
塩・ひとつまみ 黒すりごま・大さじ1(約5g)
粉糖(またはグラニュー糖)・40g

作りかた



- ① ボウルに卵白と塩を入れハンドミキサーで泡だてる。
- ② ①の中に粉糖を数回に分けて加え泡立てる。
- ③ しっかり角が立つ艶のあるメレンゲになったら、低速でキメを整えながら全体を混ぜ合わせる。最後にくるみと黒すりごまを加えてさっくり混ぜ合わせ、口金をつけた絞り出し袋に入れる。
- ④ 平皿にアルミホイルを敷き③を直径約1cmに絞り出す。「**手動**」メニューの「**オープン**」**「100**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約70～80分焼く。
- ⑤ 焼きあがったら、そのまま庫内に約20分放置し、乾燥させる。




「オープン」

設定温度の目安
160℃加熱時間の目安
(約15～20分)

作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜる。
- ② 卵を加えクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ③ 薄力粉をふるいながら加え、へらでさっくりと混ぜる。粉っぽさがなくなり、ひとかたまりになったら、13×4×2cmの板状にしラップに包み冷蔵庫で約1時間休ませる。ココア生地も同様に作っておく。
- ④ 板状の生地を縦半分に切り、断面に卵白(分量外)を薄く塗り、2種類を互い違いに合わせ、約8mmの厚さに16枚切る。
- ⑤ 平皿にアルミホイルを敷き、③を並べ、「**手動**」メニューの「**オープン**」**「160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約15～20分焼く。

生地の合わせかた



「オープン」

設定温度の目安
160℃加熱時間の目安
(約16～20分)

作りかた



- ① バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖とはちみつを加えて、さらによく混ぜる。
- ② ①に卵を入れ、クリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ③ ②をふるいながら加え、へらでさっくりと混ぜ、③を加えてさらに混ぜる。
- ④ ③を12等分し平たく丸め、型に入れる。
- ⑤ ④を平皿に並べ、「**手動**」メニューの「**オープン**」**「160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約16～20分焼く。

ソフトクッキー

材料(4cm菊型12個分)

バター・50g 砂糖・60g はちみつ・15g 卵黄・1個分
① 薄力粉・110g ベーキングパウダー・小さじ1/2
② を合わせておく
バニラエッセンス・少々
③ チョコチップ・40g
④ ナッツ類(くるみ、アーモンドなどを粗く刻む)・30g

「オープン」

設定温度の目安
160℃加熱時間の目安
(約14～16分)

絞りだしクッキー

材料(16個分)

バター(室温に戻す)・27g 砂糖・13g 卵(溶きほぐす)・1/3個分(約17g)
バニラエッセンス・少々 薄力粉・43g
くるみ(小さく砕いたもの)・適量

作りかた



- ① P.108のソフトクッキーの作りかた①～②を参照。
- ② 薄力粉をふるいながら加え、へらでさっくりと混ぜる。ひとつにまとめて、口金をつけた絞り出し袋に入れ、アルミホイルを敷いた平皿に絞り出し、上にくるみを飾る。
- ③ 「**手動**」メニューの「**オープン**」**「160**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約14～16分焼く。



「オープン」

設定温度の目安
180℃加熱時間の目安
(約25～30分)

スイートポテト

材料(4cm菊型12個分)

さつまいも・300g <つやだし用>
① バター・30g ② 卵黄・1個分
砂糖・45g ③ みりん・小さじ1
卵黄・1個分 ④ を合わせておく
生クリーム・30mL
ラム酒・小さじ1
シナモン・少々

作りかた



- ① さつまいもをゆでて熱いうちにつぶし、①を加えなめらかになるまでよく混ぜる。
- ② 型に①を分け入れ、表面を整え、②をぬる。
- ③ ②を平皿に並べ、「**手動**」メニューの「**オープン**」**「180**」を選び、「**スタート**」キーを押し、様子を見ながら約25～30分焼く。

手動

手動

保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証書（別添）

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

尚、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。

●保証期間は、お買い上げの日から 1 年です。

※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの **IH** クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは **出張修理**

➡ **P.51～57** に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立 IH クッキングヒーター
型 式	各部のなまえ ➡ P.4 をご確認ください
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話 番 号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出 張 料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

（家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示）

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ
TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34
(受付時間) 9:00～17:30 (月～土)、9:00～17:00 (日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

修理に関するご相談はエコーセンターへ
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00～19:00 (月～土)、9:00～17:30 (日・祝日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

- 出張修理のご用命はインターネットからも申し込みいただけます。
URL <http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html>
または、**日立家電修理** **Q 検索** 「お問い合わせ」ページ **出張修理のWeb受付** ボタンより入力画面にお進みください。
- (注) 対象製品をご確認のうえお申込みください。
- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

ホームページから「使いかた動画」や「おすすめレシピ」を見る

■スマートフォンやタブレット端末を使うとき（コードが読み取れるとき）

- ① コードを読み取る ② 見たい項目を選択 ③ 再生



■パソコンを使うとき（コードが読み取れないとき）

- ① URLを入力
「使いかた動画」 http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual_movie/ih/k9t_series/index.html
「おすすめレシピ」 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/recipe/m/>
- ② 見たい項目を選択
③ 再生

- (お知らせ) ●ご利用の環境によっては、コードの読み取り、動画の再生ができない場合があります。
●ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。
●「使いかた動画」や「おすすめレシピ」のホームページ掲載は、予告なく変更・中止することがあります。

仕 様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

型 式	K9Tシリーズ	
	HT-K9XTWF/HT-K9HTWF	HT-K9XTF/HT-K9HTF
電 源	単相200V (50-60Hz共用)	
消 費 電 力	5.8kW (4.8kWに切り替え可能)	
	左・右IHヒーター	3.0kW (100W相当~3.0kW 12段階火力調節) ※1
	中央IHヒーター	1.6kW (100W相当~1.6kW 9段階火力調節) ※1
	オ ー プ ン	1.7kW/快速コース 2.9kW ※2
待機時消費電力		0.05W未満 (電源「切」の状態)
コ ー ド の 長 さ		3芯キャブタイヤケーブル 0.7m
電 源 プ ラ グ		250V-30A (接地極つき)
大 き さ	本 体	幅749 奥行560 高さ233 [mm]
	オ ー プ ン	幅599 奥行560 高さ233 [mm]
質 量 (重 さ)		幅280 奥行360 高さ124 [mm] (波皿有効高さ59 [mm]/平皿有効高さ75 [mm])
		約23.0kg
		約22.0kg

型 式	K8Tシリーズ	
	HT-K8STWF	HT-K8STF
電 源	単相200V (50-60Hz共用)	
消 費 電 力	5.8kW (4.8kWに切り替え可能)	
	左・右IHヒーター	3.0kW (100W相当~3.0kW 12段階火力調節) ※1
	中央IHヒーター	1.2kW (100W相当~1.2kW 7段階火力調節) ※1
	オ ー プ ン	1.7kW/快速コース 2.9kW ※2
待機時消費電力		0.05W未満 (電源「切」の状態)
コ ー ド の 長 さ		3芯キャブタイヤケーブル 0.7m
電 源 プ ラ グ		250V-30A (接地極つき)
大 き さ	本 体	幅749 奥行560 高さ233 [mm]
	オ ー プ ン	幅599 奥行560 高さ233 [mm]
質 量 (重 さ)		幅280 奥行360 高さ124 [mm] (波皿有効高さ59 [mm]/平皿有効高さ75 [mm])
		約22.5kg
		約21.5kg

※1 消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

※2 触媒用加熱ヒーターなどを含む最大消費電力です。

【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時総消費電力が5.8kWに設定されておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

【レンジフードファン連動の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時レンジフードファンが連動するように設定されておりますが、連動を停止することができます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

愛情点検



★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!

●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の
保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、
このような
ことはありませんか

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がある。
- トッププレートにひび割れがある。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、専用
ブレーカーを切り、お買い上
げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用な
ど詳しいことは、販売店にご
相談ください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

