

取扱説明書

保証書付き

HITACHI
Inspire the Next

裏表紙が保証書になっています。

家庭用


日立シェーバー

アール エム

型式 RM-180

8時間充電式

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読み
になり正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保存
してください。



特長

- 持ち運びに便利なコンパクトデザイン。
- 海外で便利な電圧切替式。
- S-BLADE内刃でシャープな切れ味。



4902530039719

もくじ

ご使用前の準備	3
• 充電のしかた	3
各部の名称とはたらき	7
安全上のご注意	8
使用上のご注意	12
使いかた	13
お手入れ	16
• 外刃・内刃のお手入れ	17
• キワゾリ刃のお手入れ	18
外刃・内刃の取り替えかた	20
• 外刃の取り替えかた	20
• 内刃の取り替えかた	22
「故障かな」と思ったときは	23
お客様ご相談窓口	24
消耗部品・別売部品	25
保証とアフターサービス	26
製品を廃棄するときのお願い	28
• ニッケル水素電池の取りはずしかた	29
仕様	31

ご使用前の準備

- 初めてご使用になる前に、充電してください。

充電のしかた

- 充電は必ず交流100-120Vまたは200-240V電源で行ってください。
- 充電推奨温度は10～35℃です。
推奨温度を下回る温度では、充電反応が鈍くなり、十分に充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。
- 標準充電時間は8時間です。
- 1回の充電で約7日間使用できます。
(1日3分間の使用で)
※ひげの濃さ、肌に当てる力、お手入れ状態、周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。
- 蓄電池には寿命があります。
(電池寿命は使用・保存状態により大きく変化します。)
取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。電池の交換はお買い上げの販売店または24ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。



警告

ぬれた手で電源プラグを
コンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

■海外でのご使用について

- この商品は交流100-120Vまたは200-240V電源でAプラグのコンセントが使用できます。
- 同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、事前に十分お確かめください。



注意

使用前に必ずコンセント
の電圧を確かめる。
(火災・感電の原因)

- 電圧およびプラグ形状については、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。

1 使用する地域の電圧に セットする。

電圧切替つまみを
左右にスライド
させる



ボールペンなど

100-120Vにセット
の場合

100-120V ■ ■ 200-240V



200-240Vにセット
の場合

100-120V ■ ■ 200-240V



- 工場出荷時は、200-240Vにセットされています。日本国内で使用する場合は100-120Vにセットします。

注意

100-120Vにセットして、200-240Vの電圧で充電しない。
(故障し使用できなくなる原因)

- 2** スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントに差し込む。

充電表示ランプは
充電中：点灯(赤)
充電完了後：消えません
標準充電時間(8時間)
経過後も、微量の充電
をするため点灯してい
ます。



スイッチは「OFF」

注意


スイッチが「ON」
になっていると、
充電できません。

- 3** 標準充電時間(8時間)経過後、電源プラグをコンセントから抜く。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために

- (1) 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- (2) シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。
- (3) 使用の都度充電しないでください。
- (4) 周囲温度が10～35℃以内で充電してください。

各部の名称とはたらき



安全上のご注意

必ずお守り
ください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財など）の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	「分解禁止」
	「水ぬれ禁止」
	「水場での使用禁止」
	「ぬれ手禁止」



● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。



「必ず守る」



「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告



禁止

交流100-120Vまたは200-240V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因)

子供の手の届くところに置かない。
(けがの原因)

電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグにピンやゴミを付着させない。
(感電・ショート・発火の原因)

本体や蓄電池を火中に投入しない。
(事故やけがの原因)

⚠ 警告



水ぬれ禁止

水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショートの原因)



水場での使用禁止

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。
(感電・ショートの原因)



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。
(感電・ショートの原因)



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人が、修理しない。
(火災・感電・けがの原因)

● 修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

安全上のご注意

注意



必ず守る

肌に吹き出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)

電源プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。
(感電・ショート・発火の原因)

ご使用後は必ずキャップを取りつける。
(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)

ご使用後は湿気の少ないところに保存する。
(浴室などに放置すると本体内で結露やさびが発生して故障の原因)



禁止

ひげそり専用です。頭髮などに使用しない。
(肌を傷つけたり、刃の寿命を早めたりする原因)

外刃は強く押さえつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

外刃は強く持たない。
(破損して指を傷つける原因)

内刃の刃先を素手で触れない。
(指を傷つける原因)

⚠ 注意



禁止

家族や他人との共用はしない。
(感染や炎症の原因)

外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃に当てない。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)

耳や鼻に直接キワゾリ刃をあてない。(耳や鼻を傷つける原因)

使用の都度充電しない。
(蓄電池の劣化により使用回数が少なくなる原因)



電源プラグ
を抜く

充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

使用上のご注意

- 直射日光の当たる所や高温になる所に放置しないでください。
(変形・変色や機器が故障する原因)

使いかた

- 初めてお使いの場合は、軽く肌にあて少しずつ試しながらそってください。

外刃でのそりかた

⚠ 注意

ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)


肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)


肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)

- 1 キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。

ロックボタンを
押しながら



- 2** ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。



— じょうずなそりかた —

- (1) 肌を手で伸ばして、ひげを起こす。
- (2) 刃面を肌に直角に当てる。
- (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

● 外刃でそりにくい長く伸びたひげをそるときは

キワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

使用推奨温度は5～35℃です。推奨温度を下回る低温下で使用・保管されますと、動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。

- 3** 使用後はスイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。


キワゾリ刃でのそりかた

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っ張られたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

- 1 スイッチを「」にしてキワゾリ刃を出す。

キャップは付けたまま


- キャップは付けたまま使用します。
(外刃に髪が入る恐れあり)



- 2 キワゾリ刃を肌に直角に軽くあて、矢印方向にゆっくりそる。

注意

刃先は強く押しつけたり、横にすべらせない。
(肌を傷つける原因)




- 3 使用後はスイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。

お手入れ

 警告	水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(感電・ショート・発火の原因)
 注意	外刃は強く押さえない。(破損して指を傷つける原因)

■快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(ブラシ掃除)してください。
毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- 週に一度、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃とキワゾリ刃に吹きつけ約10秒間空運転させて表面をふき取ってください。
 - 内刃の動きを滑らかにします。
 - 切れ味を保ちます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 刃の発熱を抑えます。




外刃・内刃の手入れ

⚠ 注意


スイッチは必ず「OFF」にする。
(指を傷つける原因)

- 1 スwitchを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす。




外刃ホルダーを
片側ずつはずす

- 2 外刃、内刃および本体を掃除する。




外刃は
⊘ 掃除用ブラシを
当てない



外刃の穴にブラシが引っかかり破損する原因

- 3 外刃ホルダーを取り付ける。



キワゾリ刃の手入れ


- 1 スイッチを「」にしてキワゾリ刃を出す。

キワゾリ刃を出したままで
スイッチ「OFF」


- 2 キワゾリ刃を下から軽く押さえて、スイッチを「OFF」にする。



- 3 キワゾリ刃および本体を掃除する。



- 4 掃除した後は、
キワゾリ刃を
指で押し下げる。



週に一度は、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃とキワゾリ刃に吹きつけ、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面を軽くふき取ってください。

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

注意 アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色する原因)

外刃・内刃の取り替えかた

⚠ 注意

スイッチは必ず「OFF」にする。(けがをする原因)

外刃は強く持たない。
(破損して指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ず別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃とキワゾリ刃に吹きつけ、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面を軽くふき取ってください。
(内刃が動作しなかったり、回転数が低下するなどの原因)

外刃の取り替えかた

- 1 スwitchを「OFF」にして外刃ホルダーをはずす。
- 2 外刃を外側から軽く押しはずす。




3 新しい外刃を取り付ける。


外刃ホルダーの凹部に外刃両端の突起を入れ、外刃ホルダーの爪を黒いガイドの穴に差し込んでください。

注意

外刃を裏向きに取り付けたり、傾けたまま押し込まない。(肌を傷つけたり外刃の破損や変形の原因)




拡大図



内刃の取り替えかた

1 内刃をはずす。



内刃の
両端を持って
矢印方向に
引っばる



2 新しい内刃を 取り付ける。

内刃の突起を
内刃ホルダーの
凹部に押し込む

突起
凹部



「故障かな」と思ったときは

次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直しかた
切れ味が悪い。 振動が弱い。 使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除と別売の潤滑剤の吹きつけを定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	使用の都度充電していませんか。	スイッチを「ON」にして止まるまで動かした後、充電してください。
毛くずが飛び散る。	毛くずがたまっていませんか。	掃除してください。
充電できない。 充電表示ランプが点灯しない。	電圧切替つまみが使用地域の電圧にセットされていますか。	使用地域の電圧にセットしてください。
	スイッチが「ON」になっていませんか。	スイッチを「OFF」にして充電してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理は お買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)
9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)
9:00～17:30(日・祝日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、24ページのサービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

消耗部品・別売部品

替刃・潤滑剤を用意しています。

■刃は消耗品です。

交換の目安は、1日3分間使用し、正しい使い方(13～15ページ参照)、お手入れ(16～19ページ参照)をしていただいた場合。

● 外刃… 約1年半 ● 内刃… 約3年
切れ味が悪くなったり、破損した場合は別売りの替刃と交換してください。

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃(外刃) K-37S
- 替刃(内刃) K-23U
- 潤滑剤(シェーバークリーナーSC-51H)

保証とアフターサービス

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書（一体）

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
-------------	--------------------

修理を依頼されるときは 持込修理

23ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(必ずお読みください。)

■ 修理料金のしくみ

(修理料金＝技術料＋部品代)

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このシェーバーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または24ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

製品を廃棄するときのお願い

危険

取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。(発熱・発火・破裂の原因)

- 火への投入、過熱をしない。
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ⊕と⊖を金属などで接触させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保存しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

警告

取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。

蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと、医師に相談する。

製品を廃棄するとき以外は分解しない。
(火災・感電・けがの原因)

- この製品にはニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、またはニッケル水素のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。



ニッケル水素電池はリサイクルへ

リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.com>


- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

ニッケル水素電池の取りはずしかた


- 1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてニッケル水素電池を放電させる。
- 2 キャップ、外刃ホルダー、内刃をはずす。

製品を廃棄するときのお願い


- 3 本体ケース(後側)のネジ4本を⊕ドライバーではずす。



- 4 本体ケース(後側)を上方に持ち上げてはずす。



- 5 ニッケル水素電池を取り出し、リード線を端子の近くで切る。



注意

取り出したニッケル水素電池は⊕⊖の端子を接触させない。(ショート・やけどの原因)

仕様

定格電圧	AC100-120V/200-240V 50-60Hz共用
消費電力	2W
使用電池	ニッケル水素電池 (DC1.2V, 950mAh) 1本 定格容量：500mAh (標準8時間充電時)
充電時間	標準8時間 (室温10～35℃)
定格時間	5分
質 量	約155g
付 属 品	掃除用ブラシ

長年ご使用のシェーバーの点検を！

愛情点検



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグや本体が異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29
アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

Product warranty and after-sales service are only valid in Japan.

Preparation before use (P.3~6)

- Charge before first use.

How to charge (P.3)

- Be sure to charge on a power source of 100 - 120V or 200 - 240V AC.
- The recommended charging temperature is in the range of 10 - 35°C.

At a temperature below the recommended temperature, the charging response may slow down, causing an insufficient charge and a reduced number of operating times.

- The standard charge time is 8 hours.
- The shaver can be used for approximately 7 days on a single charge (under three minutes' use a day).
The operating times may decrease depending on heaviness of beards, force exerted on skin, maintenance status, and operating conditions, such as ambient temperature.
- Each battery has a service life.
(The battery life greatly varies according to the conditions of use and storage.)

If the number of operating times is extremely small in spite of use in accordance with the instructions, it is considered that the battery life is about to expire. For battery replacement, consult with your distributor or customer service representative listed on page 24.

⚠ WARNING

Never connect or disconnect to/from the outlet with wet hands.

(Cause of electric shocks or injury)

1. Set to your regional voltage.
 - Set to 100 - 120V for use in Japan.

Slide the voltage selector knob from side to side.



Caution

With a ballpoint pen, etc.

Do not charge on voltage of 200 - 240V with the setting of 100 - 120V. (Cause of injury)

2. Turn the switch "OFF," and insert the power plug into an outlet.
Caution : When the switch is "ON," charging is disabled.

The charge indicator lamp lights (red) while charging, and will not go out after completion of charging. Even after a lapse of the standard charge time (8 hours), the lamp remains on due to slight charging.



Turn the switch to "OFF."

<Example of graphic illustration>



 This symbol means "prohibited" (never do this).

 "Disassembly prohibited"

 "Use prohibited with wet hands"

 "Prohibited use in wet location"  "Prohibited to wet"



 This symbol means "compulsory" (be sure to do).

 "General activities"

 "Pull out the power cord from outlet"

After reading this manual, the user should preserve it in a place where it can be referred to at any time.

WARNING



Do not use power sources other than 100 - 120V/200 - 240V AC. (Cause of fire or electric shocks)

Never place the shaver within reach of children.

(Cause of injury)

Do not use when the power plug is damaged, or its insertion to an outlet is loose.

(Cause of electric shocks, short circuits or ignition)

Never allow pins or dust to adhere to the power plug.

(Cause of electric shock, short circuit and ignition)

Do not throw the main body and battery into a fire.

(Cause of accidents or injury)



Do not wash the shaver with water. Also, do not dip it in water or splash with water.

(Cause of electric shocks or short circuits)



Do not use the shaver in places splashed with water, such as in a bath, or in humid places.

(Cause of electric shocks or short circuits)



Do not remove the power plug from or insert into an outlet with wet hands. (Cause of electric shocks or injury)



Do not modify the shaver. No one except repair technicians must repair it. (Cause of fire, electric shocks or injury)

•Consult your distributor for repair.

CAUTION



Check for any breakage or deformation of outer blade before use. (Cause of damage to skin)

The outer blade wears each time it is used. When wear proceeds, breakage of blades may occur during use and cause damage to skin. Replace it with a separately sold replacement blade as soon as possible.

-  Use carefully if you have acne or abrasions on skin.
 (Breakage causes damage to skin)
 Regularly clean the power plug so that dust does not form on them. (Cause of electric shocks, short circuits or ignition)
 After use, make sure to put on the cap.
 (Cause of damage to skin by breakage or deformation of the outer blade)
 After operation, keep it in a place free from moisture.
 (Cause of damage to the shaver if left in a bathroom due to condensation and rust occurring inside the main body)
-  This is used for shaving only. Never use it for other (for hair, etc.,) than shaving. (Causes of damage to skin and shortening the life of the outer blade.)
 Never apply the outer blade strongly.
 (Cause of damage to skin especially lips or damage to the outer blade.)
 Never push the blades strongly. (Cause of injury to fingers.)
 Never touch the inner blade edge with bare hands.
 (Cause of injury to fingers)
 Never share the shaver with family members or others.
 (Cause of infection or inflammation)
 Never shave with only a part of the outer blade or bring fingers or nails into contact with the outer blade during use.
 (Cause of damage to the outer blade resulting in damage to skin)
 Do not apply the trimming blade directly to ears and nose.
 (Cause of injury to ears and nose)
 Do not charge at each time of use.
 (Cause of impairment of the battery performance)
-  Disconnect the power plug from the outlet when it is not charge. (Cause of injury, burns, or electric shocks and fires from electric leakage due to insulation degradation)

Safety precautions (P.12)

- Never allow to dry or leave it in a place exposed to direct sunlight and high temperatures.
 (Cause of deformation and discoloration or damage to the shaver.)

How to use (P.13~15)

- For initial use, trim while lightly applying the shaver to skin.

How to shave with the outer blade (P.13)

⚠ CAUTION

Check that there is no breakage and deformation of the outer blade before use. (Cause of damage to skin)

Never press it strongly to the skin. (Cause of damage to skin especially lips and cause of damage to the outer blade)

Never shave with only a part of the outer blade or bring fingers or nails into contact with the outer blade during use.

(Cause of damage to the outer blade resulting in damage to skin)

Use carefully if you have acne or abrasions on skin.

(Breakage causes damage to skin)

1. Remove the cap, and turn the switch "ON" while pushing the lock button.

While pushing
the lock button



2. Shave against the flow of your beard in the direction of the arrow so as to lightly slide.

How to shave closely

(1) Stretch your skin by hand to raise your beard.

(2) Apply the blade surface to your skin at right angles.

(3) Lightly apply, and slowly shave against the flow of your beard so as to slide.

- To shave a long grown beard that is hard to shave with the outer blade:

Cut a long grown beard short with the trimming blade, and finish with the outer blade.

The recommended operating temperature is in the range of 5 – 35°C. Use or storage at a temperature below the recommended temperature may disable the shaver or cause a reduced number of operating times.

3. After use, turn the switch to "OFF" and attach the cap to the shaver.

How to shave with the trimming blade (P.15)

If a lot of hair enters the blade edge, the hair will be pulled, or get stuck, causing deterioration in sharpness.

1. Turn the switch to "  " and pop up the trimming blade.

- Use with the cap attached.

(Danger of entry of hair into the outer blade)

2. Lightly apply the trimming blade to your skin at right angles, and slowly shave in the direction of the arrow.

⚠ CAUTION

Never press the blade edge to the skin strongly or slide sideways. (Cause of damage to skin)

3. After use, turn the switch to "OFF," and store the trimming blade.

Maintenance (P.16~19)

Maintenance of the outer blade and inner blade (P.17)

⚠ CAUTION

Be sure to turn the switch to "OFF." (Cause of injury to fingers)

1. Turn the switch to "OFF," and remove the outer blade holder.
2. Clean the outer blade, inner blade, and body.
3. Install the outer blade holder.

Maintenance of the trimming blade (P.18)

1. Turn the switch to "  " and pop up the trimming blade.
2. Lightly hold the trimming blade from below, and turn the switch to "OFF."
3. Clean the trimming blade and body.
4. After cleaning, push down the trimming blade with a finger.

Spray lubricant sold separately (shaver cleaner) to the outer blade and trimming blade at least once a week, idle for approximately 10 seconds, and wipe the surface of the blade.

- Wipe away any contamination of the body with a cloth wrung tightly after being moistened with water or watered-down kitchen detergent (neutral).

Note : Do not use alcohol, benzine, thinner, etc.

(Cause of deformation or discoloration)

How to replace the outer blade and inner blade (P.20~22)

⚠ CAUTION

Be sure to turn the switch to "OFF." (Cause of injury to fingers)

Never hold the outer blade strongly.


(Breakage causes damage to fingers.)

After replacing the outer blade and/or the inner blade, make sure to spray lubricant sold separately (shaver cleaner).

(Cause of stoppage of the inner blade operation, reduction in rotational speed, etc.)

How to replace the outer blade (P.20)

1. Turn the switch to "OFF," and remove the outer blade holder.
2. Remove the outer blade while pressing it slightly from the exterior.




3. Install a new outer blade.

Put the ribs at both ends of the outer blade in the depression of the outer blade holder, and insert the claws of the outer blade holder into the holes of the black guide.


Note

Do not install the outer blade right-side out or push in the outer blade at a slant.
(Cause of damage to skin, breakage or deformation of outer blade)




How to replace the inner blade (P.22)

1. Remove the inner blade.



2. Install a new inner blade.



- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

日立シェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式		RM-180
保 証 期 間		本体：1年 (外刃・内刃は除きます。)
※お買い上げ日		平成 年 月 日
※お客様	お 名 前	様
	ご 住 所	〒 電話 ()
※販売店	住 所 名 店	〒 電話 ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

(裏面をご覧ください。)

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29
アクロポリス東京

電話 お客様相談センター 0120-3121-11