



カバー・グローブ類の取り付け方法

1 ホルダー式




グローブをランプソケットに通し、押さえ金具をランプソケットに締め付け、グローブを固定します。

2 横ねじ式




グローブを灯体に入れ、飾りねじを締め付け固定します。

3 上ねじ式




グローブを灯体に入れ、グローブ固定ねじを締め付け固定します。

4 飾りねじ




カバーを取り付けねじに通し、飾りナットを締め付け固定します。

5 回転式




カバーを本体に入れ、カバーを右方向に回し受け具で固定します。

6 クラッチ式




カバーを押し上げ、クラッチで固定します。

7 Vばね式




取り付けバネをつぼめながら受け具にはめ込み、カバーを押し上げ固定します。

8 落としこみ式




本体側面の溝にカバーの片側を落とし込み、カバーをずらしてもう片側も同様に落とし込んで固定します。

9 ねじこみ式



グローブまたはカバーを本体に入れ、ねじ込んで固定します。

10 上飾りねじ式




グローブ受け金具をグローブに入れ、飾りカバーをかぶせ、飾りを締め付け固定します。

11 前ねじ式




取り付けねじにグローブまたはカバー、飾り板を通し、飾りナットで固定します。

12 ねじ引掛け式




カバーを取り付けねじに引掛け取り付けねじを締め付け固定します。

13 ツメ止め式




カバーの爪を本体に差し込み固定します。

14 端面ねじ式




カバーを本体にかぶせ、取り付けねじで締め付け固定します。

15 端面バネ止め式




カバーを本体に押し付け、取り付けバネで固定します。

16 ナイラッチ式




カバーを本体にかぶせ、ナイラッチを本体に押しつけ固定します。

17 はめこみ回転式




グローブを取り付け金具にかぶせ、グローブを右方向に回して固定します。

18 スナップ金具式




カバーを本体にかぶせ、取り付け金具をカバーの溝にはめ込み固定します。

19 押え金具式




グローブを灯体にはめ込み、締め付けねじを回し、押さえ金具で固定します。

20 下突出しねじ式




セードを灯体の取り付けねじに通し、飾りナットで締め付け固定します。

21 上突出しねじ式




グローブの取り付けねじを灯体に通し、飾りナットで固定します。

22 ギボシねじ式




灯体の取り付けねじに笠をかぶせ、ギボシで締め付け固定します。

23 上下ねじ式




グローブを本体にかぶせ、上下の取り付けねじを締め付け固定します。

24 正面ねじ・ねじこみ式




グローブを本体にねじ込み、飾り枠を取り付けねじに通し、飾りナットで締め付け固定します。

25 正面ねじ式




グローブを本体にかぶせ、取り付けねじを締め付け固定します。

26 引掛けねじ式




カバーの片側を本体に引掛け、もう一方を取り付けねじで締め付け固定します。

27 横ねじ・ねじこみ式




グローブを本体にねじ込み、飾り枠を取り付けねじで締め付け固定します。

28 引掛け式




カバーを引掛シーリング用ソケットにのせ、引掛シーリング用ソケットを球形引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットに差し込み固定します。

29 回転金具式



セードに本体・天板をのせ、セード上部の回転金具をまわして天板を固定します。

30 上引掛け式



セードの上側を本体に引掛けて固定します。