

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打切後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」(116～120ページ)の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(116～120ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名 ビデオカセットレコーダー
 形名 7B-BS710形 7B-SV510形 7B-SV410形
 お買い上げ日 年 月 日
 故障の状況 できるだけ具体的に
 ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください
 お名前
 電話番号
 訪問ご希望日

●修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検 長年ご使用の本機の点検を!


ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラからの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、非常に高い精度を必要とする機械です。特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、おおよそ1000時間を目標に点検(清掃、注油、一部部品交換)されることをおすすめします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

取扱説明書

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みにになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。この取扱説明書は、次の3モデルの操作説明を併記しています。操作説明は、7B-BS710のイラストと画面を使用しています。

日立ビデオカセットレコーダー

ハイ ファイ
Hi-Fi SVHS G-CODE®
BSチューナー内蔵
7B-BS710形
 ハイ ファイ
Hi-Fi SVHS G-CODE®
7B-SV510形
 ハイ ファイ
Hi-Fi SVHS G-CODE®
7B-SV410形



このビデオは、SVHS方式のビデオです。SVHSおよびVHSマークのついたビデオテープ以外は使用できません。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

愛情点検

●長年ご使用のビデオの点検をせよ



このようなことはありませんか。

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 画像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理のついでに費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名 _____ 電話() _____


ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。



株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
 電話 (03)3502-2111



この取扱説明書は、地球環境に優しい無塩素漂白100%リサイクル紙を使用しております。

Printed in Japan KKK/KMY

はじめに

見る

いろいろな再生

録る

いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた

設置・準備

ご参考

このビデオの特長

テープナビ (60ページ)
タイムナビ (72ページ)
オート登録 (77ページ)
ライブラリ登録 (86ページ)

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。また、オート登録すると昔のビデオのテープナビデータも使えます。



ナビ予約 (69ページ)
 テープナビ画面から、登録されている番組を同じ曜日・同じ時間のタイムスケジュールが、ナビ予約ボタンを押すだけで簡単にできます。

番組ロック (70ページ)
 録画した番組の録画モードを指定して録画することができます。

デジタル高画質
3次元Y/C
3次元DNR
TBC (77ページ)
 デジタル処理技術により、高画質の映像を再現します。

S-VHS E
19ページ
 HG (ハイグレード) タイプのVHSビデオテープに録画された映像を再生するときに、高画質の映像を再現します。

Gコード予約 (45ページ)
 Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。

CS簡易予約 (44ページ)
 CS放送のチャンネル番号を入力して、簡単にタイマー予約できます。

CMとばしワザ (28ページ)
 再生中にCMの部分だけ自動的に早送りされます。

CMオートカット (86ページ)
 CMを自動的にカットしながら録画できます。

クローズド・キャプション・デコーダ内蔵 (25ページ)
 クローズド・キャプション信号入りのテープを再生すると、英語の字幕を表示できます。

高速リwind
 テープを約400倍速で巻き戻します。

19クロムヘッド
 高画質の映像を再生します。


7B-BS710、7B-SV510、7B-SV410の違いは、下記の相違表をご覧ください。

機能	形名	7B-BS710	7B-SV510	7B-SV410
BS放送を見る・録画する		BSアンテナを接続するとBS放送を見たり、録画することができます。 ⑪～⑭、⑲～⑳ページ	BSチューナー内蔵テレビか、BSチューナーを接続すると、BS放送を見たり、録画することができます。(BSチューナー内蔵テレビや、BSチューナーを接続したときはBSアンテナが必要です。) ⑮、⑲～㉑ページ	BSチューナー内蔵テレビか、BSチューナーを接続すると、BS放送を見たり、録画することができます。(BSチューナー内蔵テレビや、BSチューナーを接続したときはBSアンテナが必要です。) ⑮、⑲～㉑ページ
映像をクッキリさせる		3次元Y/C、3次元DNR、TBC機能で画像をデジタル処理し、高画質な録画、再生映像をお楽しみいただけます。 ⑳ページ	3次元Y/C、3次元DNR、TBC機能で画像をデジタル処理し、高画質な録画、再生映像をお楽しみいただけます。 ㉑ページ	輝度の劣化を補正し、クッキリ見やすい映像を再現します。 ㉒ページ

この説明書の見かた

この取扱説明書は、7B-BS710、7B-SV510、7B-SV410の3機種種の操作説明を併記しています。機種によって操作説明の異なるページもありますので、お使いのビデオの機種名を確認し、機種名マークを覚えてからお読みください。

①機種名を確認する



これがお使いのビデオの機種名です。

②機種名マークを覚える

<p>7B-BS710をお使いの方のための説明が書いてあります。</p>	<p>7B-SV510をお使いの方のための説明が書いてあります。</p>	<p>7B-SV410をお使いの方のための説明が書いてあります。</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

このページの概要
 操作前の準備
 操作手順
 ボタンを押すことを表します。
 おしらせ
 このページの操作に関連するおしらせです。
 ページ

重要
 操作の前に必ずお読みください。

リモコン番号は操作手順と対応しています。ビデオ本体に同じ名前のボタンがあるものは、本体のボタンでも同じ操作ができます。

インデックス章ごとに位置を変えてあります。ページを繰りながら探すと便利です。

安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について


警告 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。


- ※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害 ……家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



してはいけない行為を示す記号




必ず実行していただくことを示す記号




ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。




ビデオの上に、花瓶、植木鉢、コップなど水のいった容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。




風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因となります。



指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使用しない


過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさないようにご注意ください。



● 内部に水などが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。




電源プラグを抜く

電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、次の点を守ること

- 傷つけない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 重い物や角が鋭利なものをのせない
- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 束ねない
- 敷物などでおおわない



破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。


● 電源コードの芯線が露出したり、断線したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に交換をご依頼ください。電源プラグを抜く



電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほこりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

● ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜いて、ほこりを取り除いてください。




落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キャビネットを破損したときは、正常に動作しているように見えても、内部に異常がある場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。




電源プラグを抜く



内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に異物が入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



● 内部に金属物や燃えやすいものが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く


煙が出ている、変なおいがするなど異常なときは、本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対おやめください。



電源プラグを抜く



警告


ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止




雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因となります。



接触禁止




注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因となることがあります。また振動により、内部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因となることがあります。



禁止



ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない


倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止



通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
 - 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まない
 - じゅうたんや布団の上に置かない
 - テーブルクロスを掛けない
 - ビデオの後面を壁に押しつけない
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止




ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。



ぬれ手禁止




テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意




電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止




電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



禁止




アンテナ線、電源コード、その他のコードを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のため、ビデオテープは取り出しておいてください。



禁止



指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因となります。こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、ただちに医師の治療をうけてください。



禁止




乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない ● 加熱しない
- 充電・分解しない ● ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。




禁止



乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖)の向きに注意し、機器の指示通り正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。




お手入れの際は、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となることがあります。




電源プラグを抜く



長期間使わないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く




アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の原因となることがあります。



5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、火災・故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行くことをおすすめします。なお、費用については、ご相談の際にお確かめください。



使用上のご注意

アンテナの立てかたについて

- 妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。
- 金属の多い場所に配線することも避けてください。
- VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

- アンテナを定期的に点検、交換することが、いつでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

- ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター(別売品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

- テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。(本機をラックの上の段やテレビの上のせてご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

- ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に“ブー”というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

- キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

- テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

- ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意!

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。


●ヘッドの清掃

(テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる)

初期



末期



ビデオを使っているとこんな症状が出る場合があります。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れにくくなっております。しかし、汚れた場合は別売りのヘッドクリーニングテープをご使用ください。ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お使いのビデオにテープナビ機能がある場合、クリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください。

●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りません。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。

- 結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つけることがあります。
- 結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。
- 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。
 - ・寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
 - ・暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風にあたる場所。
 - ・夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
 - ・湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを“入”にしておくと、結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

- 本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

- ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具合により録画されなかったり、再生できなくなった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データの保持について

- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

大切な録画をするときは試し録りを!

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。


著作権について

- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

衛星放送について

衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナやBSコンバータの故障ではありません。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、89ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。



はじめに

このビデオの特長	2
この説明書の見かた	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
使用上のご注意	8
各部のなまえ	12
リモコン(ふたを閉じたところ)	12
リモコンに乾電池を入れる	12
リモコン(ふたを開けたところ)	13
リモコンの操作範囲	13
ビデオ(正面)	14
ビデオ(後面)	14
ビデオの表示窓	15
テープ走行状態表示	15
表示窓のガイド表示	16
リモコンの使いかた	17
テープを入れる・取り出す	18
入れかた	18
取り出しかた	18
テープの「つめ」について(誤消去防止)	18
S-VHS、S-VHS ETモードについて	19
テープを見る準備	20
ビデオの電源を自動的に切る	20

見る

いろいろな再生

テープを見る(再生)	22
テープを早送りまたは巻き戻したいとき	22
再生画をきれいにする(トラッキング調節)	23
聞きたい音声を選ぶ	23
いろいろな再生のしかた	24
ある場面を止めて見る(静止画)	24
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	24
ゆっくりした速さで見る(スロー)	24
英語の字幕を見る(Closed Caption)	25
字幕を止めて見るとき	25
録画した番組の頭出しをする(VISS)	26
映像をクッキリさせる	26
CMをとばして見る(CMとばしワザ)	28
CMとばしワザ	28
CMとばしワザを使うには	28
CMとばしワザでCMをとばす	29
CMとばしワザを解除するには	29
次のCMの終わりまでとばすには	29
とばした部分を見たいときは	30

録る

いろいろな録画

テレビ番組を録画する	31
テープアナライザーATRSについて	32
S-VHS ETモードに設定するには	33
録画しながら別の番組を見る	34
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)	35
CMをカットしながら録画する(オートカット)	36
ダビングする	38
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする	38
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする	39
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)	40
7B-BS710 BS放送を録画する	41
WOWOW (BS5チャンネル) を見る・録画する	41
ハイビジョン放送を見る・録画する	42
7B-SV510 7B-SV410 BS放送を録画する	43
デジタルCS放送を録画する	44

タイマー録画

Gコード予約する	45
Gコードシステムについて	45
Gコード予約する	45
チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する	48
リモコン予約する	50
予約の確認・取り消しをする	53
予約した番組のCMをカットする	54
タイマー予約・録画のご注意	55

便利な使いかた

画面表示を見る	56
残り時間・経過時間を表示する	57
テープの残り時間を表示する	57
経過時間を表示する	57
ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	58
7B-BS710 BS放送の独立音声を聞く	59
テープナビを使う	60
録画データを登録する	60
テープの録画データを見る	62
テープナビ機能とタイムナビ機能を入/切する	63
録画データを使って番組の頭出しをする	64
登録内容を取り消す	65
登録内容を確認する	66
番組のジャンルマークを設定する	67
テープナビのご注意	68
テープナビデータで番組を予約する(ナビ予約)	69
大切な録画を消さないようにする(番組ロック)	70
タイムナビで見たい場面を探す	72
ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う	75
昔のビデオで録画したテープでテープナビを使う	77
リモコンで2台のビデオを操作する	79
リモコンで他社のテレビを操作する	80

設置・準備

ご自分で設置するときにお読みください。	81~115
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。	
7B-BS710 の設置・準備編のもくじ	82
7B-SV510 7B-SV410 の設置・準備編のもくじ	84
受信チャンネルを合わせる	106
1.エリアコードで受信チャンネルを合わせる	106
2.オートチャンネルで受信チャンネルを合わせる	110
時計を合わせる	114


ご参考

故障かな・・・と思ったら	116
日立家電品のお客さま相談窓口一覧表	121
仕様	123
別売品のご紹介	123
用語の解説	124
索引	126
保証とアフターサービス	裏表紙

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じたところ)




- 注意**
- 指定以外の乾電池は使わないでください。指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
 - 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 火の中に入れてない
 - 加熱しない
 - 充電・分解しない
 - ショートさせない
 - 鍵などの金属物と接触させない
 - これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。


1 つまみを押しながら、ふたを開ける





2 乾電池(単3形) 2本の⊕⊖を正しく入れる



3 ふたを閉じる




リモコン(ふたを開けたところ)



このボタンは使用しません

リモコンの操作範囲

ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。




おしらせ

- 乾電池が消耗したとき
①から⑥の症状が出ます。このときは、新しい乾電池に交換してください。
- リモコン操作後、表示窓に マークが出る
 - リモコンの到達距離が短くなったり、リモコンでビデオを操作できない
 - 表示窓の時計表示が "---:---" になった
 - 表示が薄くなったり、異常な表示が出る
 - 時計が動かない
 - 表示がすべて消えた マークについて
乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯する場合があります。
- 乾電池を交換するとき
古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは114ページ参照)。


ビデオ (正面)

- *1 7B-SV410 のなまえは、「DNR」が「ワイド」になります。
 *2 7B-SV410 7B-SV510 のなまえは、「S1映像～」が「S映像～」になります。




7B-SV710、7B-SV510 ビデオ (後面)

- *1 7B-SV710 にもついている端子です。
 *2 7B-SV510 のなまえは、「S1映像～」が「S映像～」になります。
 *3、*4、*5 7B-SV510 の端子のなまえは
 *3: S映像入力3端子
 *4: 映像入力3端子
 *5: 音声入力3端子となります。




7B-SV410 ビデオ (後面)




ビデオの表示窓

- Timer recording display (47, 51 pages)
 Quick timer display (35 page)
 Tape display (18, 32 pages)




音声表示 (23 ページ)

* 7B-SV510 をお使いの方と 7B-SV710 で「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。



テープ走行状態表示














おしらせ

- 電源を切ると、表示窓は暗くなります。
- 表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示します (16 ページ参照)。

表示窓のガイド表示


ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

表示	表示が出る時	意味と処置	参照ページ
 (約5秒点滅)	タイマー予約転送時	• ビデオの時計が「—:—」になっています。時計を合わせ直してから転送してください。	114
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• リモコンをビデオに向けずに転送しています。ビデオに向けてください。	—
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• すでに8つの番組が予約されています。不要な予約を取り消してから転送してください。	53
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• 予約を受け付けました。	46 49 51
 (ずっと点滅)	タイマー予約後、電源を切ったとき、または電源切で予約を転送したとき	• テープが入っていない、またはつめの折れたテープが入っています。つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	47
 (約3秒点滅)	録画ボタンを押したとき、またはタイマー予約後に電源を切ったとき	• 番組ロックしたテープが入っています。	71
 (ずっと点滅)	録画が途中で終了したとき	• 番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。録画中の番組が、ロックされた番組位置までくると、自動的に録画を終了します。テープを交換してください。	71
 (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻戻しボタンを押したとき	• テープが入っていません。テープを入れてください。	—
 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画ボタンを押したとき	• つめの折れたテープが入っています。つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	32
 (または、R-1、R-3、R-OFF) (約3秒点滅)	リモコンのボタンを押したとき	• ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っています。ビデオのリモコン切換ボタンを押して、リモコンの表示窓の設定(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)と合わせてください。	79
 (約3秒点滅)	電源を入れたとき	• ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画、再生すると自動的に消えます。	8

リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。
1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。
また、日立製以外の9社のテレビも操作できます(詳しくは80ページを参照)。

ビデオを操作する



「ビデオ1」表示

1 リモコンの表示窓に「ビデオ1」が出ていることを確かめる




「ビデオ2」や「ビデオ3」が出ているときは、リモコンのふたをあけてビデオ1/2/3ボタンを押してください。

おしらせ

• 工場出荷時は、リモコンの表示窓に「ビデオ1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、79ページをご覧ください。


2 リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す



ビデオに向ける


ビデオとリモコンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓にビデオのリモコンコードが数秒間点滅します。
このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください(79ページ参照)。

テレビを操作する



テレビ専用ボタン

リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す



テレビに向ける

テレビ専用ボタン
・ テレビ電源ボタン
・ 入力切換ボタン
・ チャンネルボタン
・ 音量ボタン

テープを入れる・取り出す……………


電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。



ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

入れた

テープの中央部を押しながら入れる



- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の電源ボタンが点灯します。
- ビデオの表示窓に回が点灯し、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。


おしらせ

テープを入れると

- ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計や残り時間表示にするには、画面表示ボタンを押します。

取り出した

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す



電源を入れなくてもテープを取り出せます。

おしらせ

テープを取り出すと

- ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

おしらせ

テープの種類と録画時間


- 録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの種類	T-210		T-180		T-160		T-140		T-120		T-90		T-60		T-30	
	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画時間	3時間 30分	10時間 30分	3時間	9時間	2時間 40分	8時間	2時間 20分	7時間	2時間	6時間	1時間 30分	4時間 30分	1時間	3時間	30分	1時間 30分

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。詳しくは「別売品のご紹介」を参照してください。

テープの「つめ」について(誤消去防止)

- 録画を誤って消さないために
- ふたたび録画するときのために



「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押したり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりすると、自動的にテープが出てきます。

7、5では

おしらせ

電源の入・切や再生などの「ビツ」という操作音を出したり消したりすることができます

- 1 ビデオの電源を切る。
- 2 ビデオの停止ボタンを押す。
ビデオの表示窓に「b-off」と出て音がなくなります。(ただし、タイマー予約や時刻の転送時は音が出ます。)もう1回ビデオの停止ボタンを押すと、「b-on」と出て、音が出るように設定されます。

S-VHS、S-VHS ETモードについて……

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像が楽しめます。

S-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレビと接続することをおすすめします。これらの端子の付いていないテレビでは、S-VHSの高画質を十分にお楽しみいただけません。

S-VHSテープをお使いになると、良い画質で録画・再生できます。また、長期間保存するためには、S-VHSテープをお使いください。

また、このビデオはS-VHS ETモードで録画・再生できます。S-VHS ETモードは、VHSテープにS-VHSの画質(解像度400本以上)で録画・再生する機能です。S-VHS ETモードの高画質を十分にお楽しみいただくためには、「HG(ハイグレード)」のテープをお使いになることをおすすめします。

使用するテープと記録方式

「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせていると、使用するテープの種類に合った記録方式で録画されます。「切」に合わせてると、テープの種類に関係なくVHS方式で録画されます。

S-VHS ETモードで録画するには、VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れて、ビデオ前面のS-ETボタンを押してください(33ページ参照)。「S-VHS」の設定は関係ありません。

S-VHSの設定	使用するテープ	記録方式	SVHS表示	S-ET OSD表示
オート	S-VHS	S-VHS	表示する	表示しない
	VHS	S-VHS ET	表示する	表示する
切	S-VHS	VHS	表示しない	表示しない
	VHS	S-VHS ET	表示する	表示する

ビデオの表示窓




SVHS表示は、S-VHS方式とS-VHS ETモードで録画中と再生中に自動的に表示されます。

おしらせ

- VHSテープの何も録画されていない部分を再生したとき「SVHS」を表示することがあります。
- 「映像設定」の「S-VHS」を「オート」に合わせていると、テープを取り出しても「SVHS」が表示されつづけます。ビデオの電源を切ると、SVHS表示は消えます。

「S-VHS」の切り換え

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 カーソルボタン▶を押して「映像設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 カーソルボタン▼を押して「S-VHS」を選ぶ。
- 4 カーソルボタン◀、▶で「S-VHS」の設定を切り換えて、メニューボタンを押す。



おしらせ

S-VHS ETモードは、上記の設定では切り換わりません。

記録したテープの再生

テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生します。

記録したテープ	記録方式	再生できるビデオ
S-VHS	S-VHS	<ul style="list-style-type: none"> S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ SQPB*付きビデオ
	VHS	<ul style="list-style-type: none"> S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ S-VHS ET無しビデオ SQPB*付きビデオ SQPB*無しビデオ
VHS	S-VHS ET	<ul style="list-style-type: none"> S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ SQPB*付きビデオ
	VHS	<ul style="list-style-type: none"> S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ S-VHS ET無しビデオ SQPB*付きビデオ SQPB*無しビデオ

* SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。

S-VHS ETモードについて

- このビデオのS-VHS ETモードで録画したテープは、本機または、S-VHS ETモード付きビデオでの再生をおすすめします。
- VHSテープの種類によっては十分な画質が得られない場合がありますので、初めて使う場合は、あらかじめ試し録りをして画質を確認してください。
- S-VHS ETモードで録画したテープは、他のS-VHS ETモード付きビデオ、S-VHSビデオ、SQPB付きビデオで再生できますが、ごく一部のS-VHSビデオとSQPB無しビデオでは再生できませんのでご注意ください。

再生できない日立製S-VHSビデオ:

- VT-Z50
- VT-Z70
- VT-S610
- VT-BS2
- 7B-DF100

- より高画質を望まれる場合や、他のビデオでの再生、長期間の保存を目的とした録画では、S-VHS記録方式をおすすめします。


- 特殊再生(静止画再生やスロー再生)を行うと、画面にノイズが出たり、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は、避けてください。

- S-VHS ETモードで録画するVHS「HG」テープには、同梱の「Super VHS ET」シールをカセットラベルに貼っていただくと、わかりやすく便利です。


テープを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るとは、テレビの準備が必要です。テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

映像・音声入力端子つきテレビにつないでいるとき





テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする




テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき




1 テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる



105ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押す




- ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

ビデオの電源を自動的に切る

このビデオは、何も操作しないと指定した時間で自動的に電源を切ることができます。電源の切り忘れ防止に役立ちます。この機能をオート電源オフといいます。



ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)





1 メニューボタンを押す



2 ▶ボタンを押して「環境設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ▼、▲ボタンを押して「オート電源オフ」を選び、◀、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選ぶ



- 「2H」を選ぶと2時間後、「6H」を選ぶと6時間後に自動的に電源が切れます。
- 「切」を選ぶとオート電源オフ機能は動きません。

4 メニューボタンを押す



おしらせ

この取扱説明書は、VHS70の画面を使用して操作の説明をしています。VHS50やVHS40では表示されない項目があります。



操作編

見る
いろいろな再生

録る
いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた


テープを見る (再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。


重要

冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。

ふたを開けたところ




ふたを閉じたところ




テレビで
 ● テレビの電源を入れる
 ● テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

1 録画したテープを入れる




- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数秒間出ます。

2 再生ボタンを押す



3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す




おしらせ

ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには
 ● ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消してください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す




または

おしらせ

早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに数秒かかります。

再生画をきれいにする (トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節します (オートトラッキング)。再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節してください。



再生中にチャンネル (トラッキング) ボタンを押す



- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できます。


おしらせ

- テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる (ノイズが入る) ことがあります。次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節できないことがあります。
 - 傷がついたテープ
 - 録画状態の悪いテープ
 - このビデオ以外で録画したテープ

おしらせ

- こんな機能があります!
- テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。(オートリワインド)
 - テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャットオフ)

聞きたい音声を選ぶ



1 テープを再生するまたはテレビ番組を見る



テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。

2 音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の「L」「R」の表示が変わります。

表示	聞きたい音声	
	二重音声番組	ステレオ番組
主音声と副音声 (例: 「こんにちは」と「Hello」)	ステレオ	
主音声だけ (例: 「こんにちは」だけ)	左の音声 (Lチャンネル)	
副音声だけ (例: 「Hello」だけ)	右の音声 (Rチャンネル)	
主音声だけ (例: 「こんにちは」だけ)	モノラル (ノーマルサウンド)	

おしらせ

- 「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。
- 映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、「L」「R」のどちらかを選んでください。「L」「R」を出すすと左右の音声が混じって聞こえます。
- 再生オートについて
 - 一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画したテープを再生すると機能します。


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。

重要

- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。また、静止画、サーチ、スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えないことがありますが、故障ではありません。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準/3倍)が切り換わる場所では、一時的に画像が乱れます。
- S-VHS方式で録画したテープは、静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや乱れが出るがありますが、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)



再生中に、一時停止ボタンを押す




- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 静止画が約1分間つづく、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ


静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)




再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す



- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- 早送りまたは巻戻しボタンを押し続けると、さらに速い速度で探すことができます。見たい場面が現れたら、ボタンから指を離すと再生に戻ります。

ゆっくりした速さで見る(スロー)



再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづく、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

- スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少なくなります。


重要

字幕を表示できるのは、 *または マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。


* はナショナル・キャプションング・インスティテュート・インク社のサービスマークおよび商標です。

英語の字幕を見る(クローズド・キャプション Closed Caption)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。




1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する




2 字幕ボタンを押す



ボタンを押すと、現在の状態を表示します。表示しているあいだに字幕ボタンを押すと、下のように字幕表示が切り換わります。



字幕を止めて見るとき



一時停止ボタンを押す



一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

おしらせ

字幕が出ないとき

- 早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕を正しく表示できないことがあります。

字幕が上下に揺れるとき


- チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕と画像の揺れを最小に調節してください。
- テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことがあります。

または マークの付いたテープ以外で字幕表示ができるもの


- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- 外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕表示ができないことがあります)。

録画した番組の頭出しをする(VISS)

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、見たい番組の頭出しができます。




1 停止状態のとき、VISSボタンを押す




VISS画面が出ます。

2 1の画面が出ている間に、早送りまたは巻戻しボタンを押す



- 番組の頭(VISS信号の部分)まで早送り、または巻戻されたあと、自動的に約15秒間再生します。
- 番組ごとに、早送り(または巻戻し)と15秒間の再生を繰り返します。

3 見たい番組になったら、再生ボタンを押す



再生になります。

おしらせ

VISS*(頭出し)信号について

- 本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記録します。
- VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だけ録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができませんことがあります。

- 録画時間が10分以内の番組
- VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- 本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ


*VISSはVHS Index Search Systemの略です。

重要

7B-BS7¹⁰ 7B-SV5¹⁰

- 3次元DNRを「標準」または「弱」にして再生を始めたとき、3次元DNRが働くため画面がガタつくことがあります。故障ではありません。
- テープをダビングするときは、3次元DNRを切ってください(99ページ参照)。

映像をクッキリさせる



*7B-SV4¹⁰のなまえは「DNR」が「ワイド」になります。

再生中にビデオのふたをあげ、DNRボタンを押す



- ビデオ前面の〔DNR〕表示が点灯し、再生中の画面の輪郭を強調します。
- もう1回ボタンを押すと、この機能は解除され、ノイズを抑えた画質で再生します。
- 録画状態の悪いテープを再生する場合は、ビデオ前面の〔DNR〕表示を消すことをおすすめします。

おしらせ


- 再生中にDNRボタンを押すと、画面にノイズが出ることがありますが故障ではありません。

7B-SV4¹⁰ワイドポジションについて

- この機能は、通常の画面をワイドにする機能ではありません。

7B-BS7¹⁰ 7B-SV5¹⁰の映像設定について

工場出荷時の「映像設定」は、右のようになっています。目的に合わせて設定してください。



おしらせ

7B-SV4¹⁰の映像設定項目は「テープアナライザー ATRS」と「S-VHS」だけです。

設定の切り換えかた

1. メニューボタンを押す。
2. ▶ボタンを押して「映像設定」を選び、決定ボタンを押す。
3. ▼ボタンを押して設定したい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を切り換える。
4. メニューボタンを押して終了する。

項目の意味

3次元Y/C¹⁰入または切

入	3次元Y/C分離回路が、放送局から送られてくる輝度信号(Y)と色信号(C)を分離し、両信号の混じり合いによって起こるクロスカラーやドット妨害を大幅に改善します。ふつうは入に合わせます。
切	電波の状況や接続したテレビによって、動きの速い場面で残像が出るとき3次元Y/C分離回路を切ると、残像が軽減されます。

3次元DNR¹⁰標準または弱

標準	テープの再生時、3次元DNR(YNR, CNR)が働き、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを取り除きます。ふつうは標準に合わせます。
弱	動きの速い場面で残像が出たり、輪郭がぼやけると弱にすると症状が軽減されます。

*DNRはDigital Noise Reductionの略です。3次元DNRはよりきれいな映像をお楽しみいただくための映像処理を行っています。そのためダビングなどをするとき、またはテレビの組み合わせによっては画質が落ちてしまう場合があります。

このようなときは、再生中にビデオのふたをあげ、DNRボタンを押して3次元DNRを切ってください。ビデオ前面の〔DNR〕表示が、点灯から消灯になります。

3次元TBC(タイム・ベース・コレクタ)入または切

入	他のビデオで録画したテープを再生する場合やダビングを繰り返し行った場合などに起こるテープの伸びや走行ムラを原因とする画像の揺れや歪みを抑え、安定した高品位な映像を再生します。記録状態によっては、揺れや歪みを抑えられない場合があります。ふつうは入に合わせます。
切	お使いになるカセットによっては、再生画像が縦方向に揺れる場合があります。このようなときは切にしてください。

CMをとばして見る (CMとばしワザ)

再生中、CM (コマーシャル) だけを早送り再生でとばして見るができます。

重要

BS、CS放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。


CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM (コマーシャル) をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばすことができます。

CMオートについて


CMオートは、複数のCMが集まった合計60秒以上の部分を「CM部分」と判断してとばします。CMオートでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」に設定して録画した番組だけです。

■CMオートで正しくとばされる例




- CMが2本、合わせて60秒以上続くと正しくとばされます。


■CMオートで正しくとばされない例



- 1本が60秒以上のCMはとばされません。(テレビショッピングなど)



- 1本が15秒以内のCMはとばされません。



- 2本以上続いて60秒未満のCM部分はとばされません。

おしらせ

以下の場合には、CMオートでCMをとばせません。このようなときには、ステレオCMスキップをお使いください。

- 本機以外のビデオで録画したとき
- テープナビ「切」で再生しているとき
- テープナビ「切」で録画したとき
- オート登録したテープを再生したとき


ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ (オート) CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません (60ページ参照)。

■ステレオCMスキップで正しくとばされる例



■ステレオCMスキップでとばされない例




■ステレオCMスキップで正しくとばされない例




重要

- CMとばしワザでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画した番組だけです。CMオートでCMをとばすには、録画前にテープナビが「入」に設定されていることを確認してください (63ページ参照)。また、再生時にビデオのテープナビボタンが点灯していることを確認してください。

CMとばしワザでCMをとばす




停止中にリモコンのCMボタンを押す



例 CMオートでCMをとばすとき

- CMオートでCMをとばすときは、テレビ画面に数秒間「CMオート」が出ます。
- ビデオ前面の「CM」が点灯します。
- CMが始まると、スキップ (早送り再生) されて、そのCM部分が終わると再生に戻ります。

CMとばしワザを解除するには




リモコンのCMボタンを押してビデオ前面の「CM」を消す




次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面の「CM」が点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。



再生中に早送りボタンを押す



- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。


おしらせ

早送りボタンを押し続けると、CM部分の終わりでも再生には戻りません。


いつでも再生

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。




1 巻戻しボタンを押す



巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

2 再生ボタンを押す



おしらせ


CMオートのご注意

- 録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあります。
- 番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの途中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- 番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされることがあります。
- 録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、CMオートは正しく動作しません。

CMとばしワザでCMがとばせないときは

1 メニュー画面で「環境設定」を選ぶ

2 「STスキップ」(ステレオスキップ)を「入」に切り換えて、メニューボタンを押す



3 停止中にリモコンのCMボタンを押して、ビデオ前面の(CM)を点灯させる




テレビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。


重要

- テープを入ると、ビデオのテープナビボタンが数秒間点滅してから点灯します。点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。
- S-VHS方式で録画するときは、S-VHSテープを入れたあと、ビデオの表示窓に「S-VHS」が出ていないことを確かめてください。出ていないときは⑨ページをご覧ください。「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせてください。

ふたを開けたところ




ふたを閉じたところ



テレビで


- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル「または2」を選ぶ)

1 「つめ」の折れていないテープを入れる




自動的に電源が入ります。

2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ



- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。

3 録画したいチャンネルを選ぶ



0~9の数字ボタンでひとけたチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください (たとえば6チャンネルは、0、6と押します)。

BS放送を選ぶとき


BS70をお使いの方と、BS5、BS4でAV-BUSⅢ機能を使ってBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーを接続している方

先にBSワープボタン、またはBSボタンを押してください。


BSワープ

チャンネル


BS




または



ふたを開けたところ




ふたを閉じたところ



BS放送を選ぶとき

7B-SV510 7B-SV410 でAV-BUSⅢ機能をお使いにならない方


- 1 BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ
- 2 ビデオの入力切換ボタンを押して、1でチャンネルを選んだ機器を接続した外部入力(L1~L3)を表示させる



デジタルCS放送を選ぶとき

44ページを参照してください。


4 録画ボタンを押す



録画/クイックタイマーボタンが点灯

- ビデオの録画/クイックタイマーボタンが点灯し、テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、ビデオの表示窓に「Tab」が数秒間点滅し、自動的にテープが出てきます。
- テレビを見ないときは、テレビの電源を切っても録画されます。

5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す




録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。


おしらせ

テープアナライザー*ATRSについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画するテープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に測定し、そのデータを記憶します。



測定中は、テレビに「データ設定中」を点滅表示します。音声が一瞬とぎれますが故障ではありません。



テープアナライザーATRSが「入」のときは、録画ボタンや停止ボタンを押すたびに「ATRS」がテレビ画面に約8秒間出ます。

■テープアナライザーATRSを切りたいときは

工場出荷時は「テープアナライザーATRS」は「入」になっています。設定を切り換えたいときは、メニュー画面の「映像設定」の「テープアナライザーATRS」を「切」にしてください(27ページ参照)。

「切」にすると、ATRSは動かなくなります。




■テープナビ「切」を選んで録画すると

テープアナライザーATRSは動きますが、データは記憶されません。テープを取り出すと、データは取り消されます。

*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

録画中に不要な場面をとばすには



1 録画中に一時停止ボタンを押す

一時停止 テープ走行が一時止まります。




2 録画したい場面になったら、もう1回一時停止ボタンを押す

一時停止 録画が再開します。



S-VHS ETモードに設定するには

S-ETボタン



1 VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れる

2 ビデオ前面のS-ETボタンを押す




ボタンを押すと、現在の状態を表示します。表示しているあいだにもう一度ボタンを押すと、「S-ET」が表示されます。

おしらせ

- 手順2で「S-ET」表示を消すと、S-VHS ETモードが解除されます。
- テープを取り出すと、S-VHS ETモードは解除されます。

録画中に別の番組に切り換えるには



1 録画中に一時停止ボタンを押す

一時停止 テープ走行が一時止まります。



2 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ



3 一時停止ボタンをもう1回押す


一時停止 録画が再開します。



おしらせ

録画一時停止を約5分間続けると

- テープとヘッド保護のため、自動的に停止します。テレビチャンネル1または2を選んでいるとき
- 録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させてください。



オート機能について

- テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます(オートリワインド)。

音声について

- ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- 録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(23ページ参照)。


オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(30ページ参照)。

録画しながら別の番組を見る……

重要

録画しながら別の番組を見ると、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。



1 録画を始める

③1、③2ページの1～4の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消す




ビデオのチャンネル切換操作をして「RF-OFF」を選んだときは、この操作が不要です(⑩5ページ参照)。

3 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見たいチャンネルを選ぶ



テレビのチャンネルボタンで選んだ番組が画面に出ます。ビデオで録画しているチャンネルは、そのまま録画されます。

4 録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」(またはビデオチャンネル1または2)にしてから再生ボタンを押してください。

おしらせ


テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき
 ・ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。

選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)……

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。

重要


- ・ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。(時計の合わせかたは⑩10ページ参照)
- ・リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画/クイックタイマーボタンで操作してください。




1 録画を始める

③1、③2ページの1～4の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオの録画/クイックタイマーボタンを押して、録画したい時間を合わせる



- ・ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。
- ・ビデオ前面の〔タイマー〕表示と表示窓の①(タイマー録画表示)が点灯します。
- ・合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。




おしらせ

- ・クイックタイマー録画中にビデオの録画/クイックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- ・クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時間が出ます。

途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

CMをカットしながら録画する(オートカット)

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

重要

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
 - 外部入力(L1、L2、L3*)で見ている番組およびBS、CSチャンネルは、オートカット機能が働きません。
- * **5** をお使いの方と、**7** で「環境設定」の「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることをオートカット機能といいます。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送)を確認してからオートカット機能を使うことをおすすめします。
- NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わないでください。オートカット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(字と表示)は、番組が二重音声放送やモノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも[S](ステレオ放送)の表示がないことがあります。ご注意ください。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。

番組の音声を知る方法


番組の音声は、新聞などでご確認ください。

番組表の例


7	00	HITACHIニュース	多	二重音声放送 解説などを聞くことができます。
8	05	海外スペシャルドラマ [HITACHI street]	二	二重音声放送(二か国語放送)
9	00	ヒットソングタイム ゲスト: H&H	S	ステレオ放送
	30	トークショー		表示なし: モノラル放送

番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

オートカット機能で正しく録画される例




オートカット機能で正しく録画できない例




重要


- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「一時停止」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分の画が少し乱れることがあります。



ふたを開けたところ 3 2 4




1 「つめ」の折れていないテープを入れる




自動的に電源が入ります。

2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ



- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。


3 録画したいチャンネルを選ぶ



0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。


4 オートカットボタンを押して「オートカット」を出す

オートカット テレビ画面




ステレオ番組を見ているときは*2の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

5 「オートカット」表示中(8秒以内)に録画ボタンを押す



CMカット中のテレビ画面 CMカット中のビデオの表示窓



- ビデオの録画/クイックタイマーボタンが点灯し、テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- ステレオ放送のCMを自動的にカットしながら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットしているとき、「一時停止」が出ます。

6 録画をやめるときや、別の番組に切り換えるときは停止ボタンを押す

- 録画が終了すると、オートカット機能は解除されます。
- 別の番組に切り換えたあとオートカット機能を使って録画するときは、**3** ~ **5** を行ってください。

おしらせ

- オートカット機能を解除するとき
- 停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
- CMカット中に「一時停止」が表示されているときは、一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。

つづいて録画

ダビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。


重要

- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消していないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力[L1]、[L2]、[L3*]を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても[L1]、[L2]、[L3*]を表示できません。⑩ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧ください。
- ⑤をお使いの方と、⑦で「環境設定」の[L3設定]を[L3]設定したときだけ切り換わります。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

接続


⑦のイラストを使って説明しています。



ダビングする

1 (本機で) リモコンの入力切換ボタンを押して[L2]を表示させる

入力切換



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→チャンネル番号と切り換わります。

* [L3設定]を[L3]に設定したときだけ切り換わります。

2 (再生側で)再生を始める

3 (本機で)録画/クイックタイマーボタンを押す



おしらせ

- 画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」にすることをすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確認することができます。
- 再生側ビデオの映像・音声出力コードを本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで[L1]を選びます。
- Sコードを接続したときは、S1映像入力が映像入力より優先します。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ④には、外部入力[L3]はありません。

⑦ L3設定について

- 工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3に他の機器をつないでダビングするときには、「環境設定」の[L3設定]を[L3]にしてください(⑩ページ参照)。

重要


本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、一度再生したあと、*DNRボタンを押して*[DNR]表示を消してください(⑩ページ参照)。*[DNR]表示を消さないでお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

* ④は「DNR」が「ワイド」になります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

接続

⑦のイラストを使って説明しています。



ダビングする

1 (録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ

2 (本機で)OSD表示モードを「切」にする



設定のしかたは、⑤ページ「画面表示を入/切する」をご覧ください。

3 (本機で)3次元DNRを「切」にする

設定のしかたは、⑩ページ「映像をクッキリさせる」をご覧ください。

4 (本機で)再生ボタンを押す



5 (録画側で)録画を始める

おしらせ


- 画質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを「標準」にすることをすすめします。
- 録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確認することができます。
- 本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらのテープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープナビ画面の表示が一致しないことがあります。

ステレオから音声を録音する (オーディオ録音) ……

ビデオをステレオのテーブデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。


接続

7B-BS710のイラストを使って説明しています。



オーディオ録音する

- 1 (本機で) リモコンの入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→チャンネル番号と切り換わります。
* 5をお使いの方と、710で「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

- 2 (本機で) 録画/クイックタイマーボタンを押す



録音が始まります。
Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

おしらせ

- 録音した音声を聞くととき
- ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
 - リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます(42ページ参照)。
 - 音声だけを録音するときは、テープナビ機能は動きません。
- 音声出力2端子について
- 音声出力2端子から出力される音声は、音声出力1端子から出力される音声と同じです。

7 L3設定について

工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3にステレオをつないで録音するときには、「環境設定」の「L3設定」を「L3」にしてください。BSデコーダとつなぐときには、「デコーダ」にしてください。



設定の切り換えかた

1. メニューボタンを押す。
2. ▶ボタンを押して「環境設定」を選び、決定ボタンを押す。
3. ▼ボタンを押して「L3設定」を選び、◀、▶ボタンで設定を切り換える。
4. メニューボタンを押して終了する。

7B-BS710 BS放送を録画する ……


BS放送を録画する前に、BSチューナー、BSデコーダなどとの接続と設定を確認してください(接続は69~91ページ、設定は101~104ページを参照)。

重要

「環境設定」の「L3設定」が「デコーダ」になっていることを確認してください(40ページ参照)。

WOWOW (BS5チャンネル) を見る・録画する

- 1 ビデオの電源を入れ、BS5チャンネルを選ぶ



- 2 BSデコーダの電源を入れる
BS5チャンネルが映ります。


- 3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す



セントギカ St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB (衛星デジタル音楽放送 (株)) の有料独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信契約が必要です。

- 1 BS5チャンネルを選ぶ



- 2 BSデコーダの電源を入れる

- 3 BSデコーダの音声選択ボタンで「独立音声」を選ぶ

BS5チャンネルをタイマー録画する


- 1 45~52ページの操作でBS5チャンネルをタイマー予約する

- 2 BSデコーダの電源を入れたままにする

BS放送を録画しながらWOWOW (BS5チャンネル) を見る

たとえば…BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW (BS5チャンネル) を見る (BSチューナー内蔵テレビをお使いの方のみ)

- 1 BS7チャンネルを選ぶ



- 2 ビデオの録画ボタンを押す

- 3 BSデコーダの電源を入れる

- 4 BSチューナー内蔵テレビでBS5チャンネルを選ぶ
BS5チャンネルが映ります。

おしらせ

ビデオの電源を入れずにBS5チャンネルをご覧になるときは、3、4の操作をしてください。

おしらせ



BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

重要

- 「環境設定」の「L3設定」が「デコーダ」になっていることを確認してください(40ページ参照)。
- MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのときは、テレビとの接続を確認してください(42ページ参照)。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのとき




- 1 テレビでBS9チャンネルを選ぶ
- 2 テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- 3 ビデオでBS9チャンネルを選ぶ

- 4 録画するときは、録画ボタンを押す


おしらせ

日立製MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのお客様で、AV-BUSコードが接続されているときは**3**、**4**の操作をしてください。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSCコンバータをお使いのとき


- 1 テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- 2 ビデオでBS9チャンネルを選ぶ

- 3 MUSE-NTSCコンバータで画面モードを選ぶ(43ページ参照)

 - フルモード画面を選んだときやその画像を記録したテープを再生すると、自動的にワイドテレビの画面(16:9)に引き延ばされた画像が映ります。
 - このときビデオの表示窓に「フルモード」表示が出ます。
- 4 録画するときは、録画ボタンを押す

 - テープに記録される画像はMUSE-NTSCコンバータで選んだ画面となります。
 - MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよくお読みください。


5 4 BS放送を録画する……

AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送を録画する


日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのAV-BUSⅡ(AV-BUS)端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。


ふたを開けたところ **ふたを閉じたところ**



- 1 BSボタンと数字ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ


ビデオの表示窓



BSワープボタンとチャンネルボタンで選ぶこともできます。
 - 2 録画ボタンを押す


録画中はBSチューナーのボタン操作はできません。
- おしらせ**
- BS放送の音声は、自動的に主音声と副音声を左右のチャンネルに録音します。
 - 録画中にビデオのリモコンの音声切換ボタンを押すと、BS放送の音声を切り換えて聞くことができます。
 - BS録画中でも、テレビのチャンネルを切り換えると、VHF/UHF放送を見ることができます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送をタイマー録画する

- 1 ビデオでタイマー予約する
 Gコード予約→45ページ
 リモコン予約→50ページ
 録画チャンネルを予約するときは、BSボタンを押してから、数字ボタンを押してください。(例：BS7チャンネルのときは、BS、0、7と押します。)
- 2 テレビのBS電源スイッチを正しく合わせる
 テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 3 テレビの電源を「スタンバイ」にする
 BSチューナー内蔵テレビのとき、テレビの電源を「切」にすると、タイマー録画できません。

AV-BUSⅢ機能を使わないでBS放送を録画する



AV-BUSⅡ(AV-BUS)端子のないBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーをつないだときは、ビデオの操作でBSチューナーやテレビをコントロールすることはできません。



- 1 BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ
おしらせ
 録画中にBSチューナーまたはテレビのチャンネルを切り換えると、選んだチャンネルが録画されます。
- 2 ビデオの入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力)を表示させる


入力切換

ビデオの表示窓


- 3 録画ボタンを押す


いろいろな録画

デジタルCS放送を録画する……


デジタルCSチューナーをつなぐと、デジタルCS放送を録画することができます。
デジタルCS放送を録画する前に、デジタルCSチューナーとの接続を確認してください。(99ページ参照)

重要

- デジタルCSチューナーを外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- 録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。

デジタルCS放送を見る・録画する

1 ビデオの電源を入れ、入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



2 デジタルCSチューナーの電源を入れ、チャンネルを選ぶ

デジタルCS放送のチャンネルが映ります。


3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す




デジタルCS放送をタイマー録画する

1 デジタルCSチューナーでタイマー予約の設定をして、予約の待機状態にする

2 ビデオ本体前面のCS予約ボタンを、約2秒間押す




3 ビデオの電源を切る



ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「0」(タイマー録画表示)が出ます。

開始時刻になると、デジタルCSチューナーが予約していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始まります。ビデオの表示窓




終了時刻になると、デジタルCSチューナーの電源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

おしらせ


- ビデオをデジタルCS放送の予約の待機状態にしているときは、デジタルCSチューナーの電源を入れないでください。デジタルCSチューナーの電源を入れると、自動的にビデオの録画が始まってしまいます。もし誤ってデジタルCSチューナーの電源を入れた場合は、ビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。
- デジタルCS放送の予約を解除したいときはビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。または、テープを取り出してもデジタルCS放送タイマー予約が解除されます。
- デジタルCS放送の予約と他の予約が重なったときは先の予約が優先して録画されます。
- デジタルCSチューナーの電源の入るタイミングにより、ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。
- デジタルCSチューナーの取扱説明書もよくお読みください。
- 日立製デジタルCSチューナー(CS-SP80S以降のモデル)と組み合わせると番組の頭からタイマー録画した場合に、テープナビゲータにCSチャンネルとジャンルが自動的に登録されます。
- ご使用のデジタルCSチューナーとの組み合わせにより、CS予約機能が働かないことがあります。

(デジタルCS放送タイマー予約のしくみ)




(予約の優先順位)

例1: デジタルCSタイマー予約が優先されます。デジタルCSタイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体の予約が途中から録画されます。



例2: ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後まで録画されたあと、デジタルCSタイマー予約が途中から録画されます。



Gコード予約する……

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしかたは「Gコード予約」と「リモコン予約」の2通りの方法があります。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください(50ページ参照)。

重要

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは11ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。Gコードボタンを押してやり直してください。

おしらせ

付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。当社製以外のGコード対応の機器には使えません。

Gコードシステムについて

- このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを応用したサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコードの掲載例


00	屋下がりのサスペンス	
	「乱心」[再]	458182
55	楽しいクッキング	83521
00	はくの旅日記 [再]	サン
	ゴの海から (前)	347
30	鉄腕アトム [再]	80057

Gコード
80057




Gコード予約する

1 Gコードボタンを押す




表示窓で「-」が点滅します。

2 Gコード予約番号を入力する




例えば、Gコード予約番号「62466」を入力します。数字を間違えたときは、修正ボタンを繰り返し押して、間違えたところまで数字を消して、入れ直してください。

3 変換ボタンを押す



- リモコンの表示窓に予約内容が出ます。
- 「Error」が出たら、テレビ欄などのGコード予約番号をもう一度確かめて、やり直してください。




タイマー録画


重要

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。


ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ




4 表示窓の予約内容を確認する



次のようなときは**47**、**48**ページを見て、予約内容を修正してください。

- 録画したいチャンネル、開始時刻、終了時刻が違っているとき→**48**ページ
- 終了時刻を延長したいとき→**47**ページ
- 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき→**47**ページ


5 録画モードを合わせる



ボタンを押すたびに左のように切り換わります。

- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(**55**ページ「録画モードをオートに合わせたとき」参照)。

6 転送ボタンを押す



*「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。

- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、**1**～**6**を繰り返してください。
- ***47**では操作音は出ません。

おしらせ

途中でGコード予約をやめるとき

- Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- 番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- 放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。

7 ビデオの電源を切る




ビデオ前面の〔タイマー〕表示が点灯し、ビデオの表示窓に「⑦」(タイマー録画表示)が出ます。

- テープが入っていないと、〔タイマー〕と⑦が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

終了時刻を延長するには

45ページの手順**3**のあとで、延長ボタンを押して希望の終了時刻を選ぶ




ボタンを押すたびに、終了時刻が30分、60分と延長されます。

- 希望の終了時刻を選んだら、**46**ページの**5**へ進んでください。

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

45ページの手順**3**のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ



ボタンを押すたびに、左のように切り換わります。

- 希望の終了曜日を選んだら、**46**ページの**5**へ進んでください。
- 曜日表示の見かた

土	この日だけの1回録画
月～金	月曜日から金曜日
月～土	月曜日から土曜日
日～土	日曜日から土曜日
	まで毎日同じ時間に録画
毎週土	毎週同じ曜日のこの時間に録画

おしらせ

タイマー録画予約をしたあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入ると、再生や録画をすることができます。
- 使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
- 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について


- CMをカットしながら番組を録画することができます(**54**ページ参照)。
- 6**で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき


- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に



ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



おしらせ


- ・「0」で始まるGコード(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻や終了時刻は修正できません。
- ・4では「L3」のタイマー録画はできません。

チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、1チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。


46ページの4で、26チャンネルを予約したはずなのに1チャンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネルに修正したい)

1 修正ボタンを繰り返し押し、修正部分を点滅させる




例：チャンネルの10桁の0を点滅させる

2 0~9ボタンを押してチャンネルを修正する



例：チャンネルを26に修正


3 録画モードを合わせる




標準→3倍→オート

- ・ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- ・「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくは55ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」)。


4 転送ボタンを押す



テレビ画面



5 ビデオの電源を切る



開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

- ・*「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- ・テレビ画面に予約内容が出ます。
- ・続けて別の番組を予約するときは、45、46ページの1~6を繰り返してください。
- ・4では操作音は出ません。

- ・ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「④」(タイマー録画表示)が出ます。
- ・テープが入っていないと、「タイマー」と④が点滅してお知らせします。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ・ビデオの電源を入ると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ・ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。


オートカット機能について

- ・CMをカットしながら番組を録画することができます(54ページ参照)。

4で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき

- ・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




リモコン予約する

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。
Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。

重要


- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは14ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。予約ボタンを押してやり直してください。
- デジタルCS放送のタイマー録画については、44ページを参照してください。



4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月6日に、3倍モードで録画するとき

ビデオで「つめ」の折れていないテープを入れる

1 予約ボタンを押す




表示窓で「-」が点滅します。

2 録画したいチャンネルを合わせる



- ひとけたのチャンネルを合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- BS放送を選ぶときは初めにBSボタンを押してください(たとえばBS7チャンネルはBS、0、7と押します)。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押してチャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を表示させてください。

3 開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる



午前/午後

0 9 0 0

1 0 5 5

1 1 0 6

- 先に開始時刻の午前か午後を選びます。終了時刻の午前/午後は、終了時刻を合わせると自動的に選択されます。
- 昼の12時は「午後00:00」、夜の12時は「午前00:00」に合せてください。
- 日にちを合わせると曜日は自動的に表示されます。


おしらせ

- 4では「L3」のタイマー録画はできません。
- 予約している途中で修正するとき
- 修正ボタンを繰り返し押し、修正したいところまで点滅を戻して行ってください。
- 途中で予約をやめるとき
- 予約ボタンを押してください。

重要

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

4 録画モードを合わせる




標準→3倍→オート

- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが自動的に切り換わります(55ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」参照)。

5 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す



テレビ画面



- *「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、1～5を繰り返してください。
- *4では操作音は出ません。

6 ビデオの電源を切る



開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

- ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、「タイマー」と①が点滅してお知らせします。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。
- 使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。
- 「つめ」の折れたテープを入れたとき
- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
- 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について


- CMをカットしながら番組を録画することができます(54ページ参照)。
- 5で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に



予約の確認・取り消しをする


Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

ふたを開けたところ



3

ふたを閉じたところ



1


4

2


3

- テレビで
 - テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオで
 - ビデオの電源を入れる

1 メニューボタンを押す



2 「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す



- おしらせ**
- メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
 - 予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は「-」になります。
 - この画面で予約内容を修正することができます(69ページ「テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)」の手順5参照)。

3 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタンで取り消したい内容を選び、0ボタンを押す




4 取り消しが終わったら、メニューボタンを押す



毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

50ページの手順3のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ


毎日/毎週



- ボタンを押すことに左のように切り換わります。
- 曜日表示の見かた
 - 土……この日だけの1回録画
 - 月～金…月曜日から金曜日
 - 月～土…月曜日から土曜日
 - 日～土…日曜日から土曜日まで
 - 毎日同じ時間に録画
 - 毎週金…毎週同じ曜日のこの時間に録画
- リモコンに表示されている曜日以外の毎週同じ曜日に録画するには、50ページの手順3で希望の曜日になるように、日にちを合わせてください。

毎日、または毎週予約をするときのご注意

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、50ページの手順3の日にちを合わせる時に、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。
 例えば、11月5日(金)の午前11時に翌週月～金の午前9:00～10:00の番組を予約するには、手順3で日にちを11月8日(月)に合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。




毎日/毎週ボタン

タイマー録画


予約した番組のCMをカットする……

重要


予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約するときは、オートカット機能を使わないでください。



ふたを開けたところ





ふたを閉じたところ



1 タイマー録画予約する

45～52ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。


2 メニュー画面を出し「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す



予約内容が一覧表示されます。

3 オートカットボタンを押してXマークを出す

オートカット



オートカットX

続けて別の番組もCMカットして録画したいときは、▼、▲ボタンを押して別の予約内容を選んでからオートカットボタンを押してXマークを出してください。

おしらせ

- オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押してXマークを消してください。

4 メニューボタンを押す

メニュー



元の画面に戻ります。

おしらせ

- リモコンのタイマー録画予約をビデオに転送したとき、テレビ画面に予約の内容が約1分出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。
- 録画が始まってから、オートカット機能を解除するには
- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

タイマー予約・録画のご注意……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。


■ 予約を転送したとき、ビデオの表示窓に「--:--」や「Err」、「FULL」が出たら

「--:--」：ビデオの時計が「--:--」になっていま(約5秒点滅)す。時計を合わせてから予約してください。

「Err」：リモコンとビデオの間に障害物があるか、リモコンをビデオに向けていないで転送しています。ビデオのリモコン受光部に向けて転送してください。

「FULL」：すでに8つの番組が予約されていますので、予約はできません。不要な予約を取り消してください(53ページ参照)。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。テレビ番組を続けて見る場合は、停止ボタンを押してください。

■ 録画モードを「オート」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、録画時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り変わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- 2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■ タイマー録画中のボタン操作

一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできません。


■ 60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「--:--」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせは114ページ、予約は45～52ページ参照)。

■ 予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が途中で録画されます。

(時刻) 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00



■ タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てきます。

■ 日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのまま本機に転送することができます。

■ BS放送をタイマー録画するとき

BS放送のTV(テレビ)/独立音声の切り換えは、必ずタイマー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておいてください(59ページ参照)。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード予約するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に出ます。このときは、修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させたあと、BSボタンを押して「BS」表示を消してからケーブルチャンネルに合わせてください。

■ ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき


「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送の番組をタイマー録画するときは、UHF放送のチャンネルを変更し、その変更したチャンネル番号を予約してください(112ページ参照)。

画面表示を見る.....


テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示


「環境設定」で「OSD表示」を「オート」に設定していると、ビデオを操作するたびに、下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。





画面表示を入/切する



1 メニュー画面を出し「環境設定」を選び、決定ボタンを押す




2 ▼、▲ボタンで「OSD表示」を選び、◀、▶ボタンで設定を「オート」または「切」にする



「切」にするとビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したときまたはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。


時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える



画面表示ボタンを押す



画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示窓も同時に切り換わります。



おしらせ

- 時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- 時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、画面表示ボタンを押してください。


残り時間・経過時間を表示する.....

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。


重要

テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。テープが動き始めてしばらくは、「— : —」の表示が出ます。

テープの残り時間を表示する




1 画面表示ボタンを押して、残り時間を出す



テープを入れたばかりのときは、「— : —」が表示されます。再生または録画を始めると、約2分後に残り時間が表示されます。

2 カウンターリセット(テープ選択)ボタンを押して、テープの長さを選ぶ




- テープの長さに合わせて表示を選んでください。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓にテープの長さが出ません。


おしらせ

- テープの残り時間の表示について
- 何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。
 - 早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ません。

経過時間を表示する



画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する



おしらせ


- 経過時間の表示について
- テープを取り出すと、自動的に「0:00:00」に戻ります。(表示は時計表示になります。)
 - テープに何も録画されていない部分では、経過時間の数字は変わりません。
 - 録画または再生中に、ビデオのカウンターリセット(テープ選択)ボタンを押すと、経過時間が「0:00:00」になります。録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利です。

便利な使いかた


ビデオの機能を画面で選ぶ (お好みセレクト) ……

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。

- テレビで
 - テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオで
 - ビデオの電源を入れる




1 メニューボタンを押す




メニュー画面が出ます。

2 ▶ボタンを押して「環境設定」を選び、決定ボタンを押す



- お好みセレクト(環境設定)の画面が出ます。
- 各項目の説明は、右段をご覧ください。

3 ▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を変える



文字が白く出ている表示が現在の設定を示しています。◀または▶ボタンを押すたびに設定が変わります。

4 メニューボタンを押す

メニュー元の画面に戻ります。



おしらせ

- メニュー画面やお好みセレクトの画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 工場出荷時は2の画面に合わせてあります。

「環境設定」画面の説明

OSD表示 オートまたは切

オート	ビデオを操作するたびに動作表示などがテレビ画面に出ます。 •詳しくは90ページ「画面表示を入/切する」をご覧ください。
切	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

オート電源オフ切または2Hまたは6H

切	オート電源オフ機能は動きません。
2H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。 •詳しくは90ページ「ビデオの電源を自動的に切る」をご覧ください。
6H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

STスキップ(ステレオスキップ)入または切

入	録画したテープを再生すると、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。 •詳しくは90ページ「CMをとばして見る(CMとばしワザ)」をご覧ください。
切	STスキップ機能は動きません。

L3設定 L3またはデコーダ

L3	ダビングする機器を外部入力3端子につないで使うときに設定します。 •詳しくは90ページ「ダビングする」をご覧ください。
デコーダ	BSデコーダを外部入力3端子につないで使うときに設定します。

7 BS放送の独立音声を聞く ……


BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあります。

平成11年7月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのSt.GIGA放送だけです。St.GIGAを聞くには受信契約が必要です。


- テレビで
 - テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオで
 - ビデオの電源を入れる

ふたを開けたところ


ふたを閉じたところ




1 BS5チャンネルを選ぶ



2 メニュー画面を出し、「チャンネル設定」を選ぶ



3 ▼、▲ボタンで「TV/独立」を選び、▶ボタンで「独立」を選ぶ



- BS5チャンネルを選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、独立音声に切り換わります。
- ザーツという音しか聞こえないときはスクランブルがかかっています。スクランブルを解除するにはデコーダが必要です(90、97ページ参照)。

4 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

BS放送の音声について

- BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードはテレビ音声と独立音声と一緒に送られてきます。Bモードはテレビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動的に切り換わります。Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。

便利な使用法

テープナビを使う



このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。

録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。

重要

- テープの種類を間違えて選ぶと、5分以上録画しても残り時間が正しく表示されません(61ページ)。
- 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録画をしてください。
- テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが点滅したあと点灯します。点灯後に操作してください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。


2



3


録画データを登録する

1 テープを入れる



このビデオに初めて入れたテープのときは、ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから消えます。そのあと、ビデオの表示窓の残量表示が約10秒間点滅します。点滅している間に2の操作をしてください。

2 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換える



テープの種類	表示
T-140、T-160	160
T-180	180
T-210	210

- テープの種類に合わせて表示を選んでください。これでテープナビが正しく働きます。
- 120分以下のテープでは、切り換える必要ありません。
- 画面表示ボタンを押すと、テレビの画面で表示を確認できます。

3 録画、またはタイマー録画する



標準モードで約5分以上(3倍モードでは約15分以上)録画すると、録画データが自動的に登録されます。

画面表示ボタン

おしらせ

本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビボタンが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付けられてしまい、録画データが正しく表示できません。

- テープナビボタンが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください。
- ①本機で録画した部分まで巻き戻す。
 - ②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。
 - ③録画データの中の録画を始めた部分を選んで、頭出しをする。
 - ④録画、またはタイマー録画する。(64ページ参照)

重要

オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた

テープバー
現在選択されている番組のテープ上の位置と長さを示します。

テープ番号
(本機がテープにつけた整理番号)

カラーバー
選択されている番組表示に、色がついています。

番組ロックマーク
録画した番組をロックしたときに表示されます。

ジャンルマーク
ジャンルマークを設定したときに表示されます。

見たマーク
番組を続けて半分以上見たとき、表示されます。

録画日*
録画チャンネル
録画したチャンネルの番号です。デジタルCS放送を録画したときは、「CS」、または3桁の数字で表示されます。

ブランク
録画した番組と番組のあき時間

録画開始時刻*
ステレオ放送表示
番組の半分以上がステレオ放送のとき表示されます。

録画時間(分)
CMカット表示
オートカット機能を使って録画したとき、または録画中に一時停止した番組のとき表示されます。

テープに録画された番組数
録画モード**
残り
(テープの残り時間)

二か国語放送表示
番組の半分以上が二か国語放送のとき表示されます。

* 時計を設定していないと「-」で表示されます。
** 録画中にモードが変わったときは、「-」と表示されます。このときは、標準モードに置き換えた時間が示されます。

タイムナビ画面の見かた

現在位置
再生中に、その画面が録画された時刻を示します。

カーソル(現在位置)
カーソル(再生/停止位置)
CMの終わるところを選ぶときには「CMJ」になります。

録画開始時刻

テープバー
現在選択されている番組を示します。

録画終了時刻

再生/停止位置の時刻
タイムナビで探して再生/停止する場面の録画時刻を示します。

おしらせ


- 番組の録画数について
- 「ブランク」、「残り」も含めて約256番組を登録できます。
- テープ番号の登録数について
- 130以上は登録されません。
- 録画データの保持について
- 登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜いたときも消えません。
 - 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

- 録画時間の精度について
- 表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。
- 見たマークについて
- 見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以上で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。
 - 番組ロックした番組では、見たマークは表示されません。


重要

テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

テープの録画データを見る




1 本機で録画したテープを入れる




ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す



- テープナビ画面が出ます。画面の見かたは⑥ページをご覧ください。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます。(64ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

3 テープナビボタンを押す



- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(72ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

4 テープナビボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ


本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。
- タイムナビ「切」のとき、またはテープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、3の画面が出ません。

重要

テープナビ機能を入/切するときは、テープを取り出してください。テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能とタイムナビ機能を入/切する




1 テープを取り出す

2 メニューボタンを押す




3 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す



テープナビメニューが出ます。

4 <、>ボタンで「テープナビ」の「入」か「切」を選ぶ



- 工場出荷時は「入」です。
- テープナビ機能を使わないときは「切」にしてください。
- タイムナビ機能を「入/切」するには、テープナビ「入」のとき、▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、<、>ボタンで「入」、「切」を選んでください。

5 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。また、CMオートが動作しません。


便利な使いかた

重要


テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。
63ページをご覧ください。

録画データを使って番組の頭出しをする

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。




1 本機で録画したテープを入れる





ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す



テープナビ画面が出ます。



3 ▼、▲ボタンを押して、見たい番組(またはブランク)を選ぶ



- カラーバーが選んだ番組に移動します。
- テープバーが選んだ番組の位置と長さを示します。
- 6番目以降の番組を選ぶには、▼ボタンを繰り返し押し、表示します。
- 番組の途中を探すときは「タイムナビで見たい場面を探す」(72ページ)をご覧ください。

4 番組の頭から再生する、または頭出しして停止する



再生するとき



再生します

番組の頭を探して自動的に再生します。

頭出しして停止するとき



停止します

番組の頭を探して自動的に停止します。

おしらせ

テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

- ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。

頭出しのあと自動的に電源を切るには

- [3] で見たい番組(または残り)を選んだあと電源ボタンを押すと、番組を頭出ししてから自動的に停止し、電源が切れます。

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。


重要

- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部(番組データ)を取り消すことはできません。


登録内容を取り消す

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらなくなったテープのデータ、ライブラリ登録したテープのデータを取り消したいときに行います(75ページ参照)。

ふたを閉じたところ




ふたを開けたところ



1 メニューボタンを押す



2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す





テープナビメニューが出ます。

おしらせ




「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

3 ▼、▲ボタンで「データの取消」を選び、決定ボタンを押す




- 画面が赤になります。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。
- ※はライブラリ登録したデータです。

4 ▼、▲ボタンで取り消したいテープ番号を選び、決定ボタンを押す



- 次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押し表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。取り消してよいテープか、内容を確認してください。

5 0ボタンを押して取り消す



- 選んだテープの録画データが取り消され、3の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは4~5を繰り返してください。

6 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータが自動的に登録されます)。

登録パーセント表示について

- パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されている番組数や内容によって変わります。


ラスト録画日の表示について

- 時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時間(録画時間)が短い(標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内)と、ラスト録画日は「- / - / -」と表示されます。


便利な使いかた

登録内容を確認する

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テープの登録内容を確認することができます。お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を付けておくと、テープを探すのに便利です。




- 1 メニューボタン、カーソルボタンと決定ボタンで「テープナビメニュー」を出す



おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

- 2 ▼、▲ボタンで「データの表示」を選び、決定ボタンを押す




登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。

- 3 ▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を選ぶ



次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押し表示します。


- 4 決定ボタンを押す




- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときはもう1回決定ボタンを押してから3、4を繰り返してください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押してください。

番組のジャンルマークを設定する

テープナビ画面と確認表示画面で、番組に該当するジャンルマークを設定できます。




- 1 本機で録画したテープを入れる




ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

- 2 テープナビボタンを押す




テープナビ画面が出ます。

- 3 ▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を選ぶ



- 4 カーソルボタンを押してジャンルマークを変える



- ◀、▶ボタンを押すとジャンルマークが以下のように切り換わります。
- ▼、▲ボタンを押すと切り換えたジャンルマークが設定されます。



- 5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す




便利な使いかた

テープナビのご注意

■ 次の①～⑤のテープが入っているときテープナビボタンを押すと、下の画面が出ます。


- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ




「サーチ開始」または「しない」を選んで決定ボタンを押す

■ 登録の数には限りがあります。

- 録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらぬテープの登録内容を消してください。



- 上の画面が出ている間に0ボタンを押すと65ページの「登録内容を取り消す」の3の画面になります。
- 3の画面でテープNoに*が付いていないテープの中からいらぬテープを選んで4～6の操作を行い、登録を取り消してください。
- このビデオでオート登録をしたテープを入れて録画を始めたときに上の画面が出た場合は、上の画面が出ている間に0ボタンを押すと下のような画面が出ます。



テープNoに*が付いたテープの中からいらぬテープを選んで65ページの4～6の操作を行い、登録を取り消してください。


■ ダビング編集について

- 音声だけを録音したときやCDV(コンパクトディスクビデオ)から録画したときは、テープナビ機能は動きません。


■ 市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください(66ページ参照)。

■ 一度録画したテープに再度録画したときのテープデータについて

例1) テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテープに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき




例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画したテープに、D番組を録画したとき



- aの時間が5分(3倍モードで15分)未満のときは何も表示されません。約5分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間はaの時間に変わります。
- bの時間が約5分(3倍モードで約15分)以上のときは「ブランク」と表示されます。5分未満のときは、何も表示されません。

例3) 他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテープに、テープナビを使ってD番組を録画したとき




- C番組は「残り」と表示されます。

テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)...


登録されているテープナビデータと同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルの番組を、ボタンを1回押したただで簡単に予約することができます。
連続ドラマなどを予約するときに便利です。

重要

- ライブラリ登録したデータでナビ予約はできません。
- CS放送の録画データでナビ予約はできません。





1 本機で録画したテープを入れる





ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す




テープナビ画面が出ます。

3 ▼、▲ボタンで同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルで録画したい番組を選ぶ





火曜日 午後8時から9時のBS11チャンネルの番組を録画したいときの例です。

4 ナビ予約ボタンを押す




- 予約確認/取消画面が出て、予約が終了します。内容を確認してください。
- ナビ予約は、現在の日・時間よりあとの同一曜日の番組を、1回録画として予約します。
- もう一度ナビ予約ボタンを押すと、テープナビ画面に戻ります。

5 予約内容を修正したいときは、◀、▶ボタンで修正したい内容を選び、▼、▲ボタンで修正する



- ◀、▶ボタンを押すと録画日、チャンネル、録画時間、録画モードにカーソルが移動します。
- 修正したい内容にカーソルを合わせます。



- ▼、▲ボタンで内容を修正します。
- 「録画日」は、1回予約、毎週予約などを修正します。

6 修正が終わったら、決定ボタンを押す



- 修正した内容で録画予約されます。
- 決定ボタンを押さないと、修正されません。

7 予約が終わったら、ビデオの電源を切る



- ビデオ前面の[タイマー]表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、[タイマー]と①が点滅して知らせます。

便利な使いかた


大切な録画を消さないようにする(番組ロック)

録画した番組に鍵をかけて、重ね録りで番組を消さないように設定することができます。番組に鍵をかけることを「番組ロック」といいます。

重要

番組ロックできるのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。



番組ロック機能を入/切する



1 メニューボタンを押す



2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す





テープナビメニューが出ます。

おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

3 カーソルボタンで「番組ロック」の「入」を選ぶ




工場出荷時は「切」です。

4 メニューボタンを押す




番組をロックする

ふたを閉じたところ ふたを開けたところ





1 テープを入れる





- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す




テープナビ画面が出ます。

3 カーソルボタンでロックしたい番組を選ぶ



4 6ボタンを押してマークを出す





- 選んだ番組がロックされます。続けて別の番組もロックするときは、3、4を繰り返してください。
- ロックした番組を選んで6ボタンを押すと、ロックを解除できます。

5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す




おしらせ

録画ボタンを押すと



- 番組ロックしたテープが入っているときに録画ボタンを押すと、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあいだ出ます。番組ロックした番組よりあとの位置で録画ボタンを押したときは、警告表示は出ません。



「Lock」を表示する 「Lock」を表示しない


- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。

タイマー録画したときは

- 予約を設定したあとで電源を切ると、*警告音とともにビデオの表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。ビデオの表示窓には、「Lock」が点滅表示され、電源を入れると表示は消えます。
* 4では警告音は出ません。

番組ロックすると、テープNo.一覧にもマークが出ます。「データの取消」(65ページ)や「データの表示」(66ページ)を選んでテープNo.一覧を表示したときは、ロックした番組のあるテープにもマークを表示してお知らせします。

「データの取消」の画面



便利な使いかた


タイムナビで見たい場面を探す

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。
テープナビ機能が「入」になっているときにお使いください。

重要

- テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。⑥3ページをご覧ください。
- テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(⑦7ページ参照)。


指定した時刻の頭出しをする



1 テープナビメニューの「タイムナビ」を「入」にする

操作のしかたは⑥3ページをご覧ください。

2 再生中、テープナビボタンを押す




テープナビ画面が出ます。

おしらせ

再生中以外の番組でタイムナビを使うとき


- ②でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
 - テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
- テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
 - 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

3 もう1回テープナビボタンを押す



- 再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- もう1回テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

オートカット機能を使って録画モード「オート」でタイマー画した番組、または録画中に一時停止した番組のとき




- 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- 「再生/停止位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
 - [オート録画番組]の場合、3倍モードで録画された部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置き換えた時間になります。

おしらせ

- 検索位置表示の黒い四角が「CM」のときは⑦4ページを参照してください。
- タイムナビ機能が使えないとき
- テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。

4 ◀、▶ボタンで見たい場面の時刻を選ぶ





再生/停止位置の時刻

- 「再生/停止位置」の時刻を選びます。
- バーの中の黒い四角が現在のテープ位置を示します。




5 選んだ時刻の場面から再生する、またはその時刻を探して停止する

再生するとき



選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき



選んだ時刻を探して自動的に停止します。

おしらせ

自動的に電源を切るとき

- ④の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだ時刻を探してから自動的に停止し、電源が切れます。

便利な使いかた

ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う……

テープにライブラリ登録をすると、ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使うことができます。ライブラリ登録は、テープの録画データをテープの頭にまとめて記録する機能です。

複数の番組を録画した保存用のテープがふえて、テープナビの登録数が足りないときは、ライブラリ登録をするとテープナビの登録数を減らすことができます。

ライブラリ登録をしたら録画データを取り消すことをおすすめします(65ページ参照)。


重要

- ライブラリ登録はテープの頭の数秒間にデータを記録します。データ記録部分の画像は、現在受信しているチャンネルの映像が録画されますが、音声は前のままです。
- ライブラリ登録できるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープだけです。
- ライブラリ登録したテープに録画しても、ライブラリデータの内容は変わりません。録画できないようにテープのつめを折って使ってください。
- 放送局からの映像信号を受信していないときは、「NO SYNC」と画面に出て、ライブラリ登録できません。

重要

- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、CMの終わるところは探せません(77ページ参照)。


CMの終わるところを探す



1 タイムナビ画面を出す

操作のしかたは72ページの1~3をご覧ください。

2 決定ボタンを押してカーソルを変える





バーの中の黒い四角が「CM」に変わります。

おしらせ

- ビデオ前面の「CM」が消えているときは、画面の下の「CM」が出ません。




3 ◀、▶ボタンで見たいCMの終わるところを選ぶ



- 「再生/停止位置 (CM)」の時刻を選びます。
- バーの中の「CM」が、CMの終わる位置を示します。
- 複数のCMがない場合は「CM」が動きません。




4 選んだCMの終わるところから再生する。または探して停止する

再生するとき



選んだCMの終わるところを探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき




選んだCMの終わるところを探して自動的に停止します。


おしらせ

- 4の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだCMの終わるところを探してから自動的に停止し、電源が切れます。

テープにライブラリ登録する



1 テープを入れる






- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

2 メニューボタンを押す

メニュー






3 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す






テープナビメニューが出ます。

4 カーソルボタンで「ライブラリ登録」を選び、決定ボタンを押す



ライブラリ登録画面が出ます。


5 「登録開始」を選び、決定ボタンを押す




テープを頭まで巻き戻します。

おしらせ

- ライブラリ登録中に、登録データを書き込んでいる黒い線が画面の上に出ますが、故障ではありません。



ライブラリ登録中です。



ライブラリ登録が終わると、元の画面に戻ります。

便利な使いかた

このビデオで録画したテープでテープナビを使う……

このビデオより前に発売された日立製のテープナビ機能付きビデオで、テープナビを「入」にして録画したテープを、このビデオのテープナビで使うことができます。
テープナビを使う前に、昔のビデオで録画したテープのデータを登録してください。この操作をデータのオート登録といいます。


重要

- テープナビ機能がついていないビデオで録画したテープは、録画データを読み込むことができません。
- 以下の日立製ビデオでは録画データが異なるため、データのオート登録ができません。
7B-F61、7B-BF63、7B-S60、7B-BS65、7B-BS3000、7B-DF100、DT-DR3000
- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープの録画データを、昔の日立製のテープナビ機能付きビデオで読み込むことはできません。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(72ページ参照)。また、タイムナビでCMの終わるところを探せません(74ページ参照)。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープに録画すると、タイムナビでCMの終わるところを探せません(74ページ参照)。またCMオートでCMをとばせません。


重要

- ライブラリデータでテープナビ、タイムナビ機能が使えるのは、このビデオでライブラリ登録したテープだけです。
- 「テープナビ」、「タイムナビ」を「入」に設定してください(63ページ参照)。


テープのライブラリデータを見る



1 本機でライブラリ登録したテープを入れる



2 テープナビボタンを押す




- テープナビ画面が出ます。画面の見かたは61ページをご覧ください。
- 画面が黄色になります。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます(64ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

おしらせ


- ライブラリデータではテープ番号、見たマーク(00)、鍵マーク(🔑)は出ません。また、ジャンルマークも変えられません。

3 テープナビボタンを押す



- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(72ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。


4 テープナビボタンを押す




元の画面に戻ります。

テープナビ画面が出ない場合

手順2でテープナビボタンを押してもテープナビ画面が出ないときには、以下の画面が出ます。




- ライブラリ登録したテープが入っていれば、「サーチ開始」を選んで決定ボタンを押してください。テープの録画データが記録されていればライブラリサーチが始まり、テープナビ画面が出ます。テープの録画データが記録されていないと下の画面が出ます。



データのオート登録機能をする

1 テープを入れる





- 昔の日立製のテープナビ機能付きビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。


2 メニューボタンを押す



3 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す



テープナビメニューが出ます。



便利な使いかた


リモコンで2台のビデオを操作する……

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。


重要

- ビデオのリモコン切換ボタンを「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のビデオ1/2/3切換ボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオのリモコンコードが点滅します。

本機を操作するとき



1 ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-2」を出す




リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→「R-2」→「R-3」→「R-OFF(切)」の順に切り換わります。

おしらせ


- ### 3台のビデオを操作するとき
- 本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを「R-1」または「R-2」にしてください。

2 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、「ビデオ2」を表示させる




3 リモコンを本機に向けて操作する

4 カーソルボタンで「データのオート登録」を選び決定ボタンを押す




- 「テープナビ」が「切」のときは、「データのオート登録」は出ません。「テープナビ」を「入」にしてください。

5 カーソルボタンで「開始」を選んで、決定ボタンを押す



- データのオート登録が始まります。
- 登録中は入れたテープの映像が再生されます。音声は現在受信しているチャンネルの音声がでます。
- 7B-F51で録画したテープを入れた場合は、「YES」を選んでから「開始」を選んでください。「NO」のまま開始すると正しく登録されません。
- 登録を中断するとデータは登録されません。

4・5




おしらせ

- 標準モードで約5分以下(3倍モードでは約15分以下)の番組は、登録されない場合があります。
- 録画データの記録状態によっては、正しく登録されないことがあります。

おしらせ

- データのオート登録に約5～10分かかります。
 - データのオート登録が終わったテープには、昔のテープナビで付けられたテープ番号の前に*が付きます。
- 例)
- | | |
|---------|----------|
| 昔のテープ番号 | 新しいテープ番号 |
| No. 1 | No. *1 |
- 他のビデオで録画したテープをオート登録した場合、録画されたビデオの違いにより、昔のテープ番号に録画したビデオの種類を示す番号が1から12まで自動的に付けられます。


(新しいテープ番号の説明)



例)

他のビデオで録画したテープ	ビデオの種類	オート登録後の新しいテープ番号
昔のテープ番号		
No. 1	1台目	No. *1-1
No. 1	2台目	No. *1-2
No. 1	3台目	No. *1-3
No. 1	12台目	No. *1-12

- オート登録を始めたときに下の画面が出た場合は、0ボタンを押して、テープNoに*が付いたテープの中からいらないテープの登録内容を消してください(66ページ参照)。



- オート登録をすると、オート登録データの録画時間表示に約3分以内の誤差が生じます。
- オート登録では鍵マーク(♫)は登録されません。


便利な使いかた

リモコンで他社のテレビを操作する……


本機のリモコンで、日立製以外にも他社9社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。
操作するたびに設定し直す必要はありません。

重要

お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが動かないことがあります。



1 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの ∇ 側を同時に押す



工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコード「01」が表示されるように設定されています。

2 チャンネルボタンを押して、テレビのメーカーに合ったテレビコードを設定する



メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
日立	01	サンヨー (2)	08
松下 (1)	02	シャープ (1)	09
ビクター	03	シャープ (2)	10
ソニー	04	富士通ゼネラル	11
東芝	05	NEC	12
三菱	06	松下 (2)	13
サンヨー (1)	07		

おしらせ



- 松下、サンヨー、シャープはテレビコードが2種類あります。松下、シャープは電源の「入/切」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく動くコードを選んでください。
- 数字ボタンでテレビチャンネルを選ぶことはできません。

3 テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入/切」ができれば、このリモコンで操作できます。

4 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの ∇ 側を同時に押す



設置・準備編

ご自分で設置するには

設置・準備


7 設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆

- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ (86ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは) テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ (86ページ)

◆目的◆



日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは
 テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUSⅢ端子を使う」参照 (100ページ)。
 日立製AV-BUSⅢ端子付CSチューナーをお持ちのときは
 ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタルCSチューナーをつなぐ」参照 (99ページ)。

付属品を確かめましょう

<p>単3形乾電池 ...2個 (12ページ)</p>	<p>ワイヤレスリモコン (VT-RM710) ...1個 (12ページ)</p>	<p>Sコード ...1本 (86ページ)</p>	<p>AV-BUSコード ...1本 (100ページ)</p>
<p>同軸ケーブル ...1本 (87ページ)</p>	<p>映像・音声コード ...1本 (86ページ)</p>		

設置するときに必要な工具

<p>プラスドライバー</p>	<p>ニッパ</p>	<p>ナイフ</p>	<p>ペンチ</p>
-----------------	------------	------------	------------


設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆


- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ (86ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは) テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ (86ページ)

◆目的◆




日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは
テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUSⅢ端子を使う」参照 (100ページ)。
日立製AV-BUSⅢ端子付CSチューナーをお持ちのときは
ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタルCSチューナーをつなぐ」参照 (99ページ)。

付属品を確かめましょう



設置するときに必要な工具




受信チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、次の2通りです。
まず①で合わせてみて、すべてのチャンネルがきれいに受信できていないときは②で合わせ直してください。

①エリアコード (98ページ)
お住まいの都市のエリアコードを入力して設定する方法です。

②オートチャンネル (100ページ)
お住まいの地域で受信できるチャンネルを一つずつ設定する方法です。

時計を合わせる (114ページ)




アンテナとテレビをつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線ははずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。

72-357のイラストを使って説明しています。

は信号の流れを表します



3 電源コードをつなぐ

電源コンセントへ

Sコード(付属品)
テレビにS映像入力端子があるときだけつなぎます


映像・音声コード(付属品)
テレビに映像・音声入力端子があるときだけつなぎます

接続に使う部品——必要に応じてお使いください。

- 同軸ケーブル (付属品)
- マッチングアダプター VT-BF11 086 (別売品)
- 分波器VT-BF11 096 (別売品)
- 混合器VT-MIX1 (別売品)
- ブースター(別売品) 電波が弱い地域でテレビの映りが悪いときにおすすめします。


1 アンテナ線をつなぐ — アンテナ線の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF混合 またはVHF単独のアンテナ線 (プラグ付き)
- VHFとUHFが別々のとき
- VHF単独のアンテナ線 (先バラ)
- UHF単独のアンテナ線 (フィーダー線)



そのままつなぎます 混合器を取り付けます マッチングアダプターを取り付けます (くわしくは88ページ㉞) マッチングアダプターを取り付けます

テレビ



同軸ケーブル(付属品)

おしらせ

下記の場合に画像が乱れることがあります。
● 本機の上に、テレビを直接置いたとき
● テレビの上に、本機を直接置いたとき
● フィーダー線を使用したとき


ご注意

分波器をお使いの場合は、UHF放送しか受信しない方も必ず、VHF、UHFの両方の端子に接続してください。

2 テレビのアンテナ端子とつなぐ

付属の同軸ケーブルを使ってつなぎます。アンテナ端子の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF端子のとき
- UHF/VHF端子が別々のとき
- VHFとUHF端子が別々でVHF端子がネジ式のとき



7B-BS710 BSアンテナをつなぐ

BSアンテナをつないだあと、⑩ページをご覧ください。BSアンテナ電源を切り換えてください。そのあと、⑫ページをご覧ください。BSアンテナの方向を調整してください。

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。

A 分波器の先端の加工

- 1 黒いビニール線にすじを入れ、切り取る
約12 mm
- 2 網線を折り返す
12 mm
- 3 白いビニール線に切り込みを入れ、切り取る
約8 mm
- 4 芯線を出す
10 mm 4 mm 8 mm

B 分波器(別売品、VT-BF11096)に同軸ケーブルを取り付ける


- 1 つめを開きながらふたを外す
- 2 同軸ケーブルの芯線を差し込み、しっかりと取り付ける
ペンチでしめる
- 3 ふたを元通りに付ける

C マッチングアダプター(別売品、VT-BF11086)に同軸ケーブルを取り付ける

- 1 つめを開きながらふたを外す
- 2 接続線を端子から外し、プラスチックにはさむ
端子から外す 接続線 プラスチック
- 3 同軸ケーブルを差し込み、しっかりと取り付ける
芯線をはさみ込んで巻き付ける
端子
ペンチでしめる
- 4 ふたを元通りに付ける


重要

- 衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。



■ マンションなど共聴アンテナを使うとき

衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、各部屋に送られていることがあります。この場合は、BS/UV分波器(別売品)が必要です



設置・準備


7 BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。


重要

•VHF/UHFアンテナの接続については86~87ページ、BSアンテナの接続については89ページをご覧ください。

ふつうの(テレビBSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続



BSチューナー内蔵テレビとの接続



設置・準備


7B-BS710 MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ

このビデオをMUSE-NTSC内蔵ワイドテレビとつなぐと、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画・再生できます。

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビが日立製でAV-BUS II (またはAV-BUS)端子がついているときは、ビデオの操作でテレビのBS9チャンネルをコントロールすることができます。

重要

- アンテナ線の接続については86～87ページをご覧ください。
- AV-BUS II端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」を選んでください(86ページ参照)。
- AV-BUS II端子には、映像・音声コードを接続しないでください。



おしらせ

- ハイビジョン放送について
- このビデオは、ハイビジョン放送(画面比率16:9)を画面比率4:3に変換してテープに記録します。
 - 記録したテープを再生したとき、テレビで16:9に変換することができます。
 - MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビは、BSチューナーを内蔵しています。テレビの説明書をよくお読みください。


7B-BS710 MUSE-NTSCコンバータをつなぐ ……

このビデオにMUSE-NTSCコンバータとBSデコーダの両方をつなぐとハイビジョン放送(BS9チャンネル)とWOWOW(BS5チャンネル)の録画・再生ができます。

重要


- VHF/UHFアンテナの接続については86～87ページ、BSアンテナの接続については89、101～102ページをご覧ください。
- 104ページをご覧くださいになり、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見るための設定をしてください。

ふつうのテレビ(BSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続



映像の画面比率について

MUSE-NTSCコンバータを使うと、ハイビジョン放送を3つの画面に変換してお持ちのテレビで楽しむことができます。



設置・準備


7B-B5 7.10 MUSE-NTSCコンバータをつなぐ ……

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送を見ながら他のBS放送を録画することができます。たとえばWOWOW (BS5チャンネル)を見ながらNHKのBS放送を録画することができます。

重要

VHF/UHFアンテナの接続については86～87ページ、BSアンテナの接続については89、101～102ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビとの接続




は信号の流れを表します
 *映像プラグ(黄)の接続は不要です。
 **テレビにS映像入力端子があるとき接続してください。

7B-SV 5.10 7B-SV 4.10 BSチューナー内蔵テレビをつなぐ ……


衛星放送を録画するときは、BSチューナー内蔵テレビをつないでください。テレビが日立製で、AV-BUS II (またはAV-BUS)端子がついているときは、ビデオの操作でテレビをコントロールすることができます。

重要

- AV-BUS III端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」を選んでください(105ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、43ページをご覧ください。



7B-SV 4.10 のビデオのつなぎかた
 7B-SV 4.10 をお使いのお客様は、「映像・音声入力1端子」と「映像・音声出力端子」につないでください。
 *2個のAV-BUS III端子のどちらにつないでもかまいません




設置・準備

5 7B-SV 10 4 7B-SV 10 BSチューナーをつなぐ ……

衛星放送を録画するとき、お使いのテレビがBSチューナーを内蔵していないときは、BSチューナーをつないでください。BSチューナーが日立製で、AV-BUS II (またはAV-BUS) 端子がついているときは、BSチューナーをコントロールすることができます。


重要

- AV-BUS III端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」を選んでください(105ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、43ページをご覧ください。



4のビデオのつなぎかた

4をお使いのお客様は、「映像・音声入力1端子」と「映像・音声出力端子」につないでください。



5 7B-SV 10 4 7B-SV 10 BSデコーダをつなぐ ……

有料放送のWOWOW (BS5チャンネル) を見るには、JSB (日本衛星放送株式会社) との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。


重要

- AV-BUS III端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」を選んでください(105ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、43ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナの接続については86~87ページ、BSアンテナの接続については89ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビとの接続

*2個のAV-BUS III端子のどちらにつないでもかまいません。

は信号の流れを表します



4のビデオのつなぎかた

4をお使いのお客様は、「映像・音声入力1端子」と「映像・音声出力端子」につないでください。

設置・準備


AV-BUSⅢ端子を使う……………

日立製のテレビやデジタルCSチューナーには、AV-BUSⅢ、AV-BUSⅡ (AV-BUS) 端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSⅢ端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。

重要

- AV-BUSⅢ端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」にしてください(105ページ参照)。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。


AV-BUSⅡ端子付テレビをつなぐ



*2個のAV-BUSⅢ端子のどちらにつないでもかまいません。

テレビをコントロールする

1 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」にする



2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの操作
再生を始める	
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	テレビの電源が自動的に入り、入力切換が「ビデオ」になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

BSチューナーをコントロールする

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーと、AV-BUSⅢ (AV-BUS) 端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。

ビデオの操作	BSチューナーの動作
電源を入れ、BS放送を選ぶ	電源が入る
電源を切る	電源が切れる
BS以外のチャンネルを選ぶ	電源が切れる

BS放送の録画のしかたは、41ページをご覧ください。

おしらせ

このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作しません。

7B-BS/10 BSチャンネルを見るための設定……………

重要

- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入」にしてください(89ページ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)




- ビデオの電源を入れる

BSアンテナ電源を切り換える


BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給(+15V)をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。

ふたを開けたところ

ふたを閉じたところ





1 BS7かBS11チャンネルを選ぶ



2 10ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す

3 ▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、◀、▶ボタンで「入」または「切」にする



工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切」に設定されています。

BSアンテナ電源	BSアンテナの接続	電源供給
入	このビデオ専用のBSアンテナを接続しているとき	ビデオの電源が切れても、常にBSコンバータに電源が供給される
切	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBSコンバータに電源を供給しない

おしらせ

1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入」にしたなら、他のBS受信機は、「切」に設定してください


4 メニューボタンを押す

BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだけ据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご自分で据付けたときは次のように調整してください。


ふたを開けたところ

ふたを閉じたところ




1 BSアンテナ電源を正しく切り換える (10ページ参照)

2 BS7かBS11チャンネルを選ぶ




3 10ページの**1**、**2**の操作で「チャンネル設定」を出す



おしらせ


BSチャンネル以外を選んだ状態でチャンネル設定画面を出すと、「BSレベル/デコーダ設定」の項目の代わりに「チャンネル表示の設定」が出ます。BSチャンネルを選んでください。

4 ▼、▲ボタンで「BSレベル/デコーダ設定」を選び、決定ボタンを押す




BSアンテナの受信レベルが表示されます。

5 アンテナの向きを調整する



この数字がピーク値と同じかそれ以上になるように向きを調整する。それまでのピーク値



- テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。一度上下、左右いっばいにアンテナを動かして受信レベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコツです。
- 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

おしらせ

アンテナ受信レベルについて

- 受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調整すれば大丈夫です。
- アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調節をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。10ページを参照のうえ、微調節をしてください。

6 メニューボタンを押す

重要


「BSデコーダ」[入]を選んだときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電源が切れていると、BSデコーダを「入」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。

WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定


本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、スクランブルが解除された映像を見ることができます。もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の設定をしてください。

ふたを開けたところ

ふたを閉じたところ



1 BSチャンネルを選ぶ




2 10ページの**1**、**2**の操作で「チャンネル設定」画面を出す




おしらせ

BSチャンネル以外を選んだ状態でチャンネル設定画面を出すと、「BSレベル/デコーダ設定」の項目の代わりに「チャンネル表示の設定」が出ます。BSチャンネルを選んでください。

3 ▼、▲ボタンで「BSレベル/デコーダ設定」を選び、決定ボタンを押す



4 ◀、▶ボタンを押して「BSデコーダ」を「入」にする



5 メニューボタンを押す

おしらせ

録画するときは41ページを参照してください。

ビデオとテレビの接続を確認する……

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。

重要


テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてください。

ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定


MUSE-NTSCコンバータからの映像・音声は、ビデオのMUSE-NTSCコンバータ入力端子に入ります。BS 9チャンネルを選んだとき、MUSE-NTSCコンバータ入力端子からの映像・音声に切り換えるため、次のように設定してください。

ふたを開けたところ


ふたを閉じたところ



1 BS9チャンネルを選ぶ



2 10ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す



おしらせ

BSチャンネル以外を選んだ状態でチャンネル設定画面を出すと、「BSレベル/デコーダ設定」、「BSアンテナ電源」、「TV/独立」は出ません。

3 ▼、▲ボタンで「BSレベル/デコーダ設定」を選び、決定ボタンを押す




- 「M-Nコン」(M-Nコンバータ)が「入」になっていることを確かめてください。
- 「入」になっていないときは、◀、▶ボタンを押して「入」を選んでください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

4 メニューボタンを押す

おしらせ


録画するときは42ページを参照してください。

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないでいるとき




1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ

2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す




- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「RF-2」が表示されます。

3 ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、テレビで選んだチャンネルを表示させる




- ボタンを押すたびにRF-2ch(2チャンネル)→RF-OFF(切)→RF-1ch(1チャンネル)の順に表示されます。
- ここで選んだチャンネルがビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)になります。

4 録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す




再生が始まります。映像と音声が出れば、正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき
 • アンテナ線の接続を確かめてください(88ページ)。
 • テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。


映像・音声コードを使ってテレビとビデオをつないでいるとき



1 ビデオとテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする


ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す




- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「RF-2」が表示されます。

3 ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、「OFF(切)」を表示させる




- ボタンを押すたびにRF-2ch(2チャンネル)→RF-OFF(切)→RF-1ch(1チャンネル)の順に表示されます。

4 録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す



再生が始まります。映像と音声が出れば正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき
 映像・音声コードの接続を確かめてください(88ページ参照)。


受信チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、**エリアコード**と**オートチャンネル**の2通りの方法があります。
 エリアコードで合わせてみて(108~109ページ参照)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合わせ直してください(110~113ページ参照)。
 ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(110~113ページ参照)。

1. エリアコードで受信チャンネルを合わせる


お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。

1 メニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選んで決定ボタンを押す




工場出荷時は「000」と表示されるように設定されています。

2 ▼ボタンで「チャンネルNoオート設定」を選び、▶ボタンを押す(「CATV」は「切」にしてください)



3 エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、カーソルボタンで番号を設定し、決定ボタンを押す



- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。番号を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。続けて番号を選んでください。
- 番号をすべて選んだら、決定ボタンを押してください。テレビの受信画面になります。


■エリアコード一覧表

地方名	都市名	エリアコード	放送局	チャンネル	放送局	チャンネル	放送局	チャンネル	放送局	チャンネル	
北海道	札幌(江別)	001	北海道放送	1	NHK総合	3	札幌テレビ	5	NHK教育	12	
	小樽	067	NHK教育	2	北海道テレビ	4	札幌テレビ	7	北海道放送	9	
	旭川	048	NHK教育	2	札幌テレビ	7	NHK総合	9	北海道放送	11	
	名寄	100	NHK総合	4	札幌テレビ	6	北海道放送	10	NHK教育	12	
	稚内	101	北海道放送	10	札幌テレビ	22	北海道テレビ	24	北海道文化放送	26	
	室蘭	068	NHK教育	2	札幌テレビ	7	NHK総合	9	北海道放送	28	
	苫小牧	066	テレビ北海道	47	NHK教育	49	NHK総合	51	北海道文化放送	53	
	函館	052	NHK総合	4	北海道放送	6	NHK教育	10	札幌テレビ	12	
	帯広	050	NHK総合	4	北海道放送	6	札幌テレビ	10	NHK教育	12	
	釧路	051	NHK教育	2	札幌テレビ	7	NHK総合	9	北海道放送	11	
	網走	102	北海道放送	10	札幌テレビ	22	NHK総合	24	北海道文化放送	26	
	北見	049	NHK教育	2	札幌テレビ	7	NHK総合	9	北海道放送	28	
	東北	青森(弘前)	002	青森放送	1	NHK総合	3	札幌テレビ	5	NHK教育	12
		八戸	053	NHK教育	7	NHK総合	9	青森放送	11	札幌テレビ	13
		むつ	103	NHK総合	4	青森放送	10	NHK教育	12	青森朝日	14
		盛岡	003	NHK総合	4	岩手放送	6	NHK教育	8	岩手朝日	10
		釜石	104	NHK総合	2	岩手放送	10	NHK教育	12	岩手朝日	14
		二戸	105	岩手放送	2	NHK総合	5	NHK教育	12	岩手朝日	14
秋田		005	NHK教育	2	NHK総合	9	秋田放送	11	秋田朝日	13	
大館		054	NHK総合	4	秋田放送	6	NHK教育	8	秋田朝日	10	
大曲		108	NHK教育	41	秋田放送	43	NHK総合	45	秋田朝日	47	
山形		004	東北放送	1	NHK総合	3	NHK教育	5	仙台放送	12	
石巻		106	NHK教育	49	NHK総合	51	仙台放送	53	東北放送	55	
気仙沼		107	NHK総合	2	東北放送	4	仙台放送	6	NHK教育	10	
山形		006	NHK教育	4	NHK総合	8	山形放送	10	さくらんぼテレビ	30	
鶴岡(酒田)		055	NHK放送	1	NHK総合	3	NHK教育	6	テレビユー山形	22	
米沢		109	NHK教育	50	NHK総合	52	山形放送	54	テレビユー山形	56	
福島(郡山)		007	NHK教育	2	NHK総合	9	福島テレビ	11	福島中央	31	
いわき		057	NHK総合	4	福島テレビ	8	NHK教育	10	テレビユー福島	32	
会津若松		056	NHK総合	1	NHK教育	3	福島テレビ	6	福島放送	37	
水戸		008	NHK総合	1	44	NHK教育	3	46	日本テレビ	4	
関東		日立(ひたちなか)	069	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4
		宇都宮	009	NHK総合	1	29	NHK教育	3	27	日本テレビ	4
		矢板	070	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4
		前橋(伊勢崎・高崎)	010	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4
		桐生	071	NHK総合	1	43	NHK教育	3	45	日本テレビ	4
	浦和	011	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	
	熊谷	072	NHK総合	1	33	NHK教育	3	35	日本テレビ	4	
	秩父	110	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	

重要

- エリアコード一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。隣接する都道府県のエリアコードも参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合ったエリアコードを選んでください。
- 受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続と、BSチャンネルを見るための設定を確認してください。
- エリアコードで受信チャンネルを合わせるときは、「CATV」を「切」にしてください。

表の見かた



7B-BS710

おしらせ

- エリアコードで受信チャンネルを合わせると、BSチャンネル(BS5、BS7、BS9、BS11)も自動的に設定されます。
- エリアコードで設定できない場合は、オートチャンネル設定で合わせてください。

北海道文化放送	27	27	北海道テレビ	35	35
テレビ北海道	24	24	北海道文化放送	26	26
北海道文化放送	37	37	北海道テレビ	39	39
北海道文化放送	26	26			
NHK教育	30	30			
北海道文化放送	37	37	北海道テレビ	39	39
札幌テレビ	57	57	北海道テレビ	61	61
北海道文化放送	27	27	北海道テレビ	35	35
北海道テレビ	34	34			
北海道文化放送	41	41			
北海道テレビ	35	35			
北海道テレビ	61	61			
テレビ岩手	35	35			
岩手朝日	62	62			
テレビ岩手	37	37			
宮城テレビ	34	34			
東日本放送	61	61			
東日本放送	43	43			
山形テレビ	38	38			
山形テレビ	39	39			
さくらんぼテレビ	60	60			
福島放送	35	35			
福島放送	36	36			
テレビユー福島	47	47			
テレビ朝日	10	36	テレビ東京	12	32
テレビ朝日	10	60	テレビ東京	12	62
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17
テレビ朝日	10	59	テレビ東京	12	61
テレビ朝日	10	60	テレビ東京	12	62
テレビ朝日	10	33	テレビ東京	12	31
テレビ朝日	10	33	テレビ東京	12	31
テレビ朝日	10	33	テレビ東京	12	31
テレビ朝日	10	10	テレビ東京	12	12
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17
テレビ朝日	10	59	テレビ東京	12	61
テレビ朝日	10	59	テレビ東京	12	61

設置・準備

地方名	都市名	エリアコード																	
関東	千葉	012	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8		
	鎌倉	111	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8	57		
	横浜1	112	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8	58		
	横浜2	014	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8		
	平塚(茅ヶ崎)	075	NHK総合	1	33	NHK教育	3	29	日本テレビ	4	35	TBSテレビ	6	37	フジテレビ	8	39		
	鎌野	077	NHK総合	1	47	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	51	TBSテレビ	6	53	フジテレビ	8	55		
	小田原	076	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8	58		
	23区	013	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8		
	八王子	073	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8	57		
	多摩	074	NHK総合	1	30	NHK教育	3	32	日本テレビ	4	26	TBSテレビ	6	24	フジテレビ	8	22		
	甲府	019	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	山梨放送	5	5	テレビ山梨	7	7	37	37			
	新潟(豊岡)	015	新潟放送	5	5	NHK総合	8	8	NHK教育	12	12	新潟テレビ21	21	21	テレビ新潟	29	29		
	上越	078	NHK教育	1	1	NHK総合	3	3	新潟放送	10	10	テレビ新潟	27	27	新潟総合	33	33		

都市名	エリアコード																		
テレビ朝日	10 10	テレビ東京	12 12	MXテレビ	14 14	放送大学	16 16	千葉テレビ	46 46										
テレビ朝日	10 59	テレビ東京	12 61	千葉テレビ	46 46														
テレビ朝日	10 60	テレビ東京	12 62	TVKテレビ	42 42														
テレビ朝日	10 10	テレビ東京	12 12	MXテレビ	14 14	放送大学	16 16	TVKテレビ	42 42										
テレビ朝日	10 41	テレビ東京	12 43	TVKテレビ	42 42														
テレビ朝日	10 57	テレビ東京	12 59	TVKテレビ	42 42														
テレビ朝日	10 60	テレビ東京	12 62	TVKテレビ	42 42														
テレビ朝日	10 10	テレビ東京	12 12	MXテレビ	14 14	放送大学	16 16	テレビ埼玉	38 38	TVKテレビ	42 42	千葉テレビ	46 46						
テレビ朝日	10 59	テレビ東京	12 61	MXテレビ	14 14														
テレビ朝日	10 20	テレビ東京	12 18	MXテレビ	14 28														


* 横浜市にお住いの方は、通常「横浜2」を設定してください。受信できない場合は「横浜1」を設定してください。
 ** 長野、舞鶴、川西にお住まいの方は、1か2どちらか正しく受信できる方を設定してください。

2. オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる


オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。エリアコードですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直してください。

重要

受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続と、BSチャンネルを見るための設定を確認してください。





チャンネルを設定する




1 メニューボタンを押す



2 ▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す




- 受信できたチャンネルを自動的に記憶していきます(約2分かかります)。
- 記憶が終わると、「チャンネル設定」画面に戻ります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面になります。

おしらせ


工場出荷時は、下記のチャンネルが受信できるように調整されています。

- 7ch : VHF放送の1~12チャンネルと衛星放送の1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル
- 5ch、4ch : VHF放送の1~12チャンネル

チャンネルが映るかどうか確認する



チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認する



- * CATVチャンネルを設定したとき表示される(10ページ)
- ** 7chをお使いの方のみ
- *** 5chをお使いの方と、7chで「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、逆の順にチャンネルが出ます。

- 放送のないチャンネルが設定されているとき
電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(18ページ参照)。
- チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき
チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(11ページ参照)。

おしらせ


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(86ページ参照)。

重要

- BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- 録画、再生中、または外部入力(L1、L2またはL3)が選んであるときは、2の操作をしても「チャンネル表示の設定」画面を出すことはできません。


チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。





例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたいとき

1 10ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す




- BS放送受信中は「チャンネル表示の設定」の代わりに「BSレベル デコーダ設定」が表示されます。BS放送以外のチャンネルに切り換えてください。



2 ▼、▲ボタンで「チャンネル表示の設定」を選び、決定ボタンを押す



3 変えたいチャンネルを表示させる



4 カーソルボタンで表示したい数字を選ぶ





- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3、4を繰り返してください。
- 修正するときには、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について
ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続きが必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。

ケーブルテレビのチャンネルを設定する

- ⑩ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す
- ◀ボタンを押して「CATV」を「入」にする
- ▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



VHFチャンネル(1~12) → UHFチャンネル(13~62) → CATVチャンネル(C13~C63)の順で、CATVも設定されます。

ケーブルテレビチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには



ケーブルテレビチャンネルを設定したとき、チャンネルボタンを使うと全部のチャンネルが選局できますが、リモコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとケーブルテレビが選局され、UHF放送の13~62チャンネルは選局できなくなります。

リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するには、前ページの1~4の操作で、UHF放送のチャンネル表示を、1~12チャンネルの空いているチャンネルの数字に変えてください。



例えば…UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャンネル9に変える

- ⑩ページの1、2の操作で「チャンネル表示の設定」画面を出す

- チャンネルボタンでUHF18チャンネルを選ぶ



- カーソルボタンで9チャンネルを選ぶ



- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、2、3を繰り返してください。
- 修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。

- メニューボタンを押す


これで、0ボタン、9ボタンと押すと、UHF18チャンネルが選局できます。

おしらせ

- お住いの地域によっては、0~9ボタンで全部のチャンネルを選局できないことがあります。ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき
- 「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送のタイマー録画はできません。UHF放送の番組をタイマー録画するときは、「ケーブルテレビのチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには」で変更したチャンネル番号で予約してください。


チャンネルを飛ばす/元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておく、便利です。





- メニュー画面を出し、メニューから「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す

メニュー




- ▼、▲ボタンでチャンネル設定/取消を選び決定ボタンを押す





- 飛ばしたいチャンネル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ

チャンネル



L1、L2、L3チャンネルを飛ばすときまたは元に戻すときは、入力切換ボタンを押して、L1、L2、L3を選んでください。


- 停止ボタン、または再生ボタンを押す



- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、3、4を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する


オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整することができます。



- 映りが悪いチャンネルを選ぶ




- 「チャンネル設定/取消」画面を出す





左段の1、2の操作をしてください。

- 画像を見ながら、早送りまたは巻き戻しボタンで調節する



一度、早送りまたは巻き戻しボタンを押すと画像が出ます。画像が最もよく映るように調節してください。

- 再生ボタンを押す



- 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、1~4を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。


重要

操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。


たとえば…西暦1999年11月5日午前8時20分に合わせるとき




1 時計ボタンを押す




2 年を西暦で合わせる



3 月・日を合わせる




4 午前・午後を合わせる




おしらせ

時計を合わせている途中で修正するとき
修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻してから修正してください。


5 時刻を合わせる



6 時報などに合わせて時計ボタンを押す



7 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す



時計を修正する

■ リモコンの時計の修正

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。

- 1 時計ボタンを押して時計を表示させる。
- 2 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところを点滅させる。
- 3 手順 **2** ~ **5** を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 4 時計ボタンを2回押す。

■ ビデオの時計の修正

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「--:--」になります。このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。

- 1 時計ボタンを押して、リモコンの表示窓に **転送** を点滅させる。
- 2 転送ボタンを押す。

おしらせ


時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)
このビデオには、時計を正確に合わせるジャストクロック機能が付いています。ジャストクロックは、1日に1回 (午後0時(正午))、NHK教育テレビの時報を受信して、自動的にビデオの時計を修正します。

次のような場合、ジャストクロックは働きません。

- ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- 時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- 初めてジャストクロック機能が動いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

故障かな…と思ったら


まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

症状		処置	参考	
電源	ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない(ビデオの操作ができない)。	•電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	—	
リモコン	リモコンでビデオの操作ができない(リモコンが使えない、リモコンの反応が遅い)。	•乾電池を交換してください。乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、通常の使用で約半年です)。 •リモコンのビデオ1/2/3切替ボタンを押して、リモコンの表示窓に「ビデオ1」を表示させてからリモコンを使用してください。	12 17	
	リモコンでテレビの操作ができない。	•ビデオのリモコン切替ボタンを押して設定を確認してください。リモコンの表示窓に「ビデオ1」と表示されているときは、ビデオの表示窓に「R-1」を、「ビデオ2」のときは「R-2」を、「ビデオ3」のときは「R-3」を表示させてください。	79	
	リモコンでテレビの操作ができない。	•お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	80	
	巻戻し、早送りができない。	テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	22	
テープ	テープが取り出せない。	•リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて取出しボタンを押してください。  リセットスイッチ	—	
録画	テレビ番組が録画できない(何も録画されていない)。	•アンテナ線を正しく接続してください。 •受信チャンネルを合わせ直してください。	86 110	
	録画ボタンを押すと、テープが出てくる。	•「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	18	
	タイマー録画ができない	録画予約したが録画が始まらない	•停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。	114
		電源を切るとテープが出てくる	•「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	18
	録画予約したが何も映ってない	•タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。	47	
	タイマー録画予約ができない(予約の内容を転送できない)<Gコード予約時、リモコン予約時>	•ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	114	
	ケーブルテレビを使用しながら、UHF放送をタイマー録画予約できない。	•「CATV」の設定が「入」になっているときは、UHF放送の番組をタイマー録画予約できません。ケーブルテレビチャンネルを設定したときに変更したチャンネル番号で予約してください。	112	
	ケーブルテレビのBS番組をGコード予約できない。	•予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) 修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させます。 3) BSボタンを押して「BS」表示を消します。 4) ケーブルテレビのチャンネルを入力します。	55	

症状	処置	参考	
リモコンを使ってタイマー予約をしていたら、途中で時計表示に戻ってしまった。	•操作を約1分中断したためです。もう一度Gコードボタンか予約ボタンを押して予約をやり直してください。	45 50	
タイマー録画したが、録画内容が違っている。<Gコード予約時>	•Gコード予約番号を間違えて入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。 •予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	45 46	
タイマー録画の途中でビデオの電源が切れ、テープが出てきた。	•タイマー録画の途中でテープがなくなりました。	55	
タイマー録画を途中でやめることができない。	•電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	47 49 51	
クイックタイマー録画を途中でやめることができない。	•停止ボタンを押してください。	35	
クイックタイマー録画ができない。	•ビデオの時計を合わせてください。	114	
ビデオと接続している機器から録画できない。	•後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切替ボタンを押して「L1」(外部入力1)か「L3*」(外部入力3)を選んでください。 *「5」をお使いの方と、「7」で「環境設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときのみ •前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切替ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。	40 38	
再生画像に帯状のノイズが出たり、画像がモヤモヤする。	•古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するとき起こることがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映るように調整してください。	23	
再生画像がきれいに映らない、または音は出るが画像が出ない。	•ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	8	
音が途切れる。			
ヨーロッパなどで買ってきたテープが再生できない。	•日本とヨーロッパなどでは信号方式が異なるためこのビデオでは再生できません。	125	
日本語と英語が同時に聞こえる。	•音声切替ボタンを押してビデオの表示窓に「L」または「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	23	
Hi-Fiサウンドの音が出ない。	•音声切替ボタンを押してビデオの表示窓に「L R」を出し、聞きたい音を選んでください。	23	
テープナビ	録画時のデータが登録されない。	•テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらぬテープの登録内容を消してください。 •テープナビメニューの「テープナビ」を「入」にしてください。	65 63
		•録画時間が短いとき(標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内)のときは、登録されません。	60
		•140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。	60
		•オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画時のデータが登録されません。	61
	録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	•テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらぬテープの登録内容を消してください。	65
1本のテープに複数のテープ番号が付いている	•テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。テープ番号を一つにしたいときには、いらぬテープ番号の録画データを消してください。	60	

	症状	処置	参照ページ
テープナビ	タイムナビ画面で「CM」が出ない。	•ビデオ前面の〔CM〕表示が消灯しているとCMができません。	74
	見たい番組が探せない。	•本機または日立製テープナビ機能つきビデオ以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。 •本機または日立製テープナビ機能つきビデオで録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	64
	録画予約したときの録画時間と実際の録画時間がちがう。	•オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画時間が短くなります。故障ではありません。	61
	テープナビボタンを押していないのに、テープナビの画面やタイムナビの画面が勝手に表示される。	•テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けてリモコンのテープナビボタンを押し続け、ビデオのテープナビボタンを押してください。	—
	テープを入れていないのに、テープナビボタンが点滅する	•テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けてリモコンのテープナビボタンを押し続け、ビデオのテープナビボタンを押してください。	—
	CMとばしワザ	CMとばしワザでCMをとばさない。	•他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。 •テープナビ「切」で録画したテープを再生しています。テープナビ「入」で録画したテープを再生してください。 •1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いて60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。 •録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。 •再生中にリモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に〔CMオート〕を出してください。
録画(予約も含む)したのにテープには何も録画されていない。		•ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。	36
見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。		•停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	37
録画中に番組を切り換えられない(一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない)。		•停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えてください。	37
オートカット機能を使って録画を始めたが、すぐに一時停止になった。		•ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以外の番組になると自動的に録画を開始します。	37
受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなった。		•チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	106
チャンネル設定	チャンネルが出ない。	•チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。 •チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	113 106
	〔L1〕〔L2〕〔L3*〕が出ない。	•〔L1〕〔L2〕〔L3*〕を飛ばして設定しています。飛ばした〔L1〕〔L2〕〔L3*〕を元に戻してください。 * 5をお使いの方と、7で「環境設定」の〔L3設定〕を〔L3〕に設定しているときのみ	113

	症状	処置	参照ページ
BS放送	BSチャンネルを選局できない。	• 5と 4本機でBSチャンネルが選局できるのは、日立製BSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのAV-BUSII (AV-BUS) 端子を本機と接続したときだけです。	31
	映像も音声も出ない。	•BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。 • 7正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入/切してください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。 • 7 BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	89 89 101
	テレビ画面に「独立」が表示され、BSチャンネルの音が出ない。	• 7 チャンネル設定画面の「TV/独立」を「TV」にしてください。	59
	BSチャンネルが映らない。	• 7 BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを元に戻してください。 • 7 BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	113 106
	BSチャンネルの映りが悪い。または変な音が出る。	•BSアンテナの向きを調節してください。 •BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。 •豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件によるもので、故障ではありません。	102 9 9
	BS5チャンネルの映りが悪い(画面にザーツというノイズが入る)。	•JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。 • 7 BS5チャンネルの設定をします。デコーダ設定画面で「BSデコーダ」を「入」にしてください。	90 97 103
	BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	• 7 タイマー録画の前に、チャンネル設定画面で「TV/独立」のBS音声を正しく合わせてください。	59
	ダビング編集ができない。	•本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。 •録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	38 39 39
	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	•リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。	—
	その他	テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	•経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。
ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。		•「環境設定」の「OSD表示」を「オート」にしてください。	56
ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。		•ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	115



リセットスイッチ

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の(相談)窓口または(修理)窓口にご相談ください。

- お買物相談やお取り扱いについてのご相談は……(相談)窓口を担当するお客様相談センターへ
- 修理などアフターサービスに関するご相談は……(修理)窓口を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

症状	処置	ページ
英語の字幕が出ない。	●字幕ボタンを何回か押してください。	25
	●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できないことがあります。	25
録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	●再生中にCMボタンを押してテレビ画面の[CMオート]を消してください。	29
MUSE-NTSCコンバータを接続しても、ハイビジョン放送が見られない。	●接続を確認し、正しく接続してください。	93 94
	●BS9チャンネルの設定をします。デコーダ設定画面で「M-Nコン」(M-Nコンバータ)を「入」にしてください。	104
テープを停止後、しばらくして音がした。	●停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	—
ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。	●リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」を消してください。	22 34

お客様相談センター・サービスセンター

北海道地区					関東・甲信越地区 (東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、静岡県富士川以東)				
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談) (修理)	北海道地区	北海道	(011)231-5088 (011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10	(相談) (修理)	関東・甲信越地区	東京	(03)3834-8588 (047)382-1111	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル) 浦安市港77-3
(相談) (修理)	北海道	札幌	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10	(相談) (修理)	東京都	東京エコーセンター	(03)3422-2511	足立区千住関屋町11-1
(相談) (修理)		旭川	(0166)35-5222	旭川市東光10条3丁目4-14	(相談) (修理)		北東京	(03)3879-2939	足立区千住関屋町11-1
(相談) (修理)		北見	(0157)23-2266	北見市常盤町3-2-21	(相談) (修理)		西東京	(03)3973-2295	豊島区西池袋4-23-11
(相談) (修理)		釧路	(0154)25-3357	釧路市新橋大通1-1-5	(相談) (修理)		南東京	(03)3424-8511	世田谷区三軒茶屋2-48-8
(相談) (修理)		帯広	(0155)22-5504	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7	(相談) (修理)		三鷹	(0422)49-8088	三鷹市上連雀7-32-32
(相談) (修理)		小樽	(0134)22-3500	小樽市長橋2-10-1	(修理)		神奈川エコーセンター	(045)825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
(相談) (修理)		苫小牧	(0144)36-5165	苫小牧市住吉町2-5-2	(相談) (修理)		横浜	(045)824-7712 (0462)50-0020	横浜市戸塚区品濃町531-1 厚木市長谷260-27
(相談) (修理)		室蘭	(0143)45-3122	室蘭市中島町3-14-13	(相談) (修理)		埼玉エコーセンター	(048)663-8355	大宮市東大成町2-246
(相談) (修理)		函館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12	(相談) (修理)		大宮	(048)667-4584	大宮市東大成町2-246
(相談) (修理)					(相談) (修理)		越谷	(0489)79-7311	越谷市大杉458-3
(相談) (修理)				(相談) (修理)	三芳	(0492)58-3021	入間郡三芳町上富1828-1		
東北地区 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)					関東・甲信越地区 (東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、静岡県富士川以西)				
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談) (修理)	東北地区	東北	(022)222-5088 (022)237-2311	仙台市青葉区片平1-3-30 仙台市宮城野区扇町3-2-9	(相談) (修理)	千葉県	千葉	(043)212-8241 (043)271-2142 (047)163-2450 (0474)31-5444 (0479)23-1222 (0475)52-1270 (0438)37-1611 (0470)22-4151	千葉市花見川区幕張町1-7681 千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 東金市福俣3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
(相談) (修理)	青森県	青森	(0177)34-2134	青森市青柳1-16-4	(相談) (修理)	茨城県	東茨城エコーセンター	(043)212-8241	千葉市花見川区幕張町1-7681
(相談) (修理)		むつ	(0175)22-1194	むつ市緑町17-56	(相談) (修理)		水戸	(029)226-2223	水戸市水府町1548
(相談) (修理)		弘前	(0172)27-2171	弘前市外崎4-2-3	(相談) (修理)		日立	(0294)22-4162	日立市幸町2-2-10
(相談) (修理)		八戸	(0178)27-6610	八戸市大字根城字白山平1-7	(相談) (修理)		鹿嶋	(0299)82-4411	鹿嶋市神向寺大芝311-1
(相談) (修理)	岩手県	岩手	(019)635-2123	盛岡市東北1-12-12	(相談) (修理)	栃木県	北関東エコーセンター	(048)652-2092	埼玉県大宮市東大成町2-246
(相談) (修理)		水沢	(0197)25-3811	水沢市東中通り2-4-38	(相談) (修理)		宇都宮	(028)660-2305	宇都宮市御幸が原町40-5
(相談) (修理)	宮城県	宮城	(022)232-5263	仙台市宮城野区扇町3-2-9	(相談) (修理)	群馬県	北関東エコーセンター	(048)652-2092	埼玉県大宮市東大成町2-246
(相談) (修理)		古川	(0229)22-1579	古川市古川字上古川1150	(相談) (修理)		高崎	(027)362-8377	高崎市飯塚町1379
(相談) (修理)	秋田県	石巻	(0225)75-2229	桃生郡河南町鹿又道の前499-1	(相談) (修理)	山梨県	東京エコーセンター	(03)3422-2511	足立区千住関屋町11-1
(相談) (修理)		秋田	(018)847-5171	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1	(相談) (修理)		山梨	(055)274-5833	中巨摩郡田代町流通団地1-8-2
(相談) (修理)	山形県	大館	(0186)42-1962	大館市御成町3-1-9	(相談) (修理)	長野県	長野	(026)259-0051	長野市南長池763-3
(相談) (修理)		山形	(023)688-8551	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33	(相談) (修理)		松本	(0263)58-3236	松本市芳川村井町1280-1
(相談) (修理)	福島県	庄内	(0234)22-3740	酒田市東町1-7-1	(相談) (修理)	新潟県	新潟	(025)247-3177	新潟市紫竹山5-5-29
(相談) (修理)		いわき	(0246)23-0691	いわき市平塩字古川95	(相談) (修理)		佐渡	(0259)63-4175	佐渡郡金井町泉1031-6
(相談) (修理)		福島	(024)535-3391	福島市春日町14-33	(相談) (修理)		長岡	(0258)24-4579	長岡市東蔵王2-7-37
(相談) (修理)		原町	(0244)22-5332	原町市栄町3-41	(相談) (修理)		上越	(0255)24-7171	上越市栄町6-4
(相談) (修理)	静岡県 (富士川以西)	郡山	(0243)33-5211	安達郡本宮町大字荒井字長山79	(修理)	静岡県 (富士川以東)	神奈川エコーセンター	(045)825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
(相談) (修理)		会津若松	(0242)24-1771	会津若松市西七日町6-15	(相談) (修理)		沼津	(0559)32-3711	沼津市上香貫横島町1354-2
(相談) (修理)					(相談) (修理)	静岡	(054)289-2030	静岡市豊田3-6-27	
(相談) (修理)					(相談) (修理)	浜松	(053)422-7151	浜松市篠ヶ瀬町1255	

お客様相談センター・サービスセンター

中部地区 (愛知、岐阜、三重、静岡県富士川以西、富山、石川、福井)				中国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口)				
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	電話番号	所在地
(相談)	中部地区	中部	(052)795-5088	名古屋市守山区川宮町55	(相談)	中国地区	中国	(082)221-5088 広島市中区八丁堀16-14 (第2広電ビル)
(修理)			(052)354-0546	名古屋市守山区中川区篠原橋通1-1	(修理)			(082)281-2462 安芸郡府中町茂隆1-9-20
(相談)	愛知県	中瀬工センター	(052)354-0546	名古屋市守山区中川区篠原橋通1-1	(相談)	鳥取県	鳥取	(0857)28-5721 鳥取市千代水3-106
(相談)		名古屋東	(052)795-1831	名古屋市守山区川宮町55	(相談)	島根県	山陰	(0852)23-2131 松江市西津田2-2-5
(相談)		名古屋西	(052)354-3011	名古屋市守山区中川区篠原橋通1-1	(相談)	島根県	浜田	(0855)28-2137 浜田市下府町388-40
(相談)		三河	(0564)28-0855	岡崎市大樹寺2-12-6	(相談)	岡山県	岡山	(086)293-4711 岡山市延友189-3
(相談)		豊橋	(0532)64-6710	豊橋市東田町151-1	(相談)	岡山県	津山	(0868)22-9337 津山市小原109
(修理)		中瀬工センター	(052)354-0546	名古屋市守山区中川区篠原橋通1-1	(相談)	広島県	広島	(082)233-1221 広島市西区観音新町1-7-17
(相談)	岐阜県	岐阜	(058)273-5111	岐阜市宇佐南2-3-8	(相談)	広島県	備後	(0849)34-1160 福山市高西町川尻110-1
(修理)		高山	(0577)32-4351	高山市岡本町3-176	(相談)	広島県	呉	(0823)72-1456 呉市阿賀中央3-1-7
(修理)		東濃	(0572)68-1010	瑞浪市明世町山内字沼305-1	(相談)	山口県	山口	(0839)72-1111 吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津5220
(修理)		中瀬工センター	(052)354-0546	名古屋市守山区中川区篠原橋通1-1	(相談)	山口県	東山口	(0833)41-1300 下松市大字末武下789-3
(相談)	三重県	北三重	(0593)34-1111	四日市市羽津中2-1-6	四国地区 (徳島、香川、愛媛、高知)			
(相談)		南三重	(0596)58-9053	度会郡玉城町佐田字鎌子口1820-1				
(修理)	静岡県 (富士川以東)	神奈川工センター	(045)825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1	(相談)	四国地区	四国	(0877)47-1088 坂出市林田町4285-143
(相談)		沼津	(0559)32-3711	沼津市上香貫島町1354-2	(修理)			(0877)47-3133 坂出市林田町4285-143
(相談)	静岡県 (富士川以西)	静岡	(054)289-2030	静岡市豊田3-6-27	(相談)	徳島県	徳島	(089)665-6411 徳島市応神町古川字日の上15-2
(修理)		浜松	(053)422-7151	浜松市緑ヶ瀬町1255	(相談)	香川県	香川	(0877)47-3135 坂出市林田町4285-143
(相談)	富山県	富山	(0764)52-1615	富山市向新庄857-1	(相談)	愛媛県	宇和島	(089)979-1170 松山市内宮町2007
(相談)	石川県	石川	(076)246-7373	石川郡野々市町堀内5-20	(修理)	愛媛県	宇和島	(0895)22-2619 宇和島市米町港3-3-13
(相談)	福井県	福井	(0776)54-7730	福井市高木中央1-1402	(修理)	愛媛県	東予	(0897)40-4181 新居浜市救生字岸ノ下1150-4
					(修理)	高知県	高知	(0888)44-4156 高知市朝倉西町2-5-5
関西地区 (大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀、和歌山)				九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)				
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	電話番号	所在地
(相談)	関西地区	関西	(078)431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	(相談)	九州・沖縄地区	九州	(092)281-5088 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)
(修理)				(06)686-5611	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(修理)		
(修理)	大阪府	大阪工センター	(06)6686-5611	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(修理)			(092)606-0707 福岡市東区和白丘2-1-1
(相談)		京阪	(0720)85-3640	門真市大字岸和田1551	(相談)	福岡県	福岡	(092)501-1545 福岡市博多区諸岡3-21-28
(相談)		北大阪	(06)6453-1900	大阪市福島区海老江1-5-79	(相談)	福岡県	北九州	(093)592-7507 北九州市小倉北区篠崎1-4-8
(相談)		大阪南	(0722)73-5088	堺市鳳東町7-771	(相談)	福岡県	筑豊	(0948)82-1302 嘉穂郡庄内町大字仁保草場178
(修理)	奈良県	奈良工センター	(06)6686-5611	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(相談)	福岡県	久留米	(0942)34-4505 久留米市野中町1440-1
(相談)				(0743)64-2712	天理市二階堂上ノ庄町342-1	(相談)	福岡県	大牟田
(修理)	兵庫県	神戸工センター	(06)6686-5633	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(相談)	佐賀県	佐賀	(0952)25-3115 佐賀市鍋島町大字八戸3181
(相談)		西神戸	(078)431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	(相談)	佐賀県	唐津	(0955)72-7174 唐津市町田1863-3
(相談)		姫路	(0792)961-0435	神戸市西区平野町下村251	(相談)	長崎県	長崎	(095)887-3379 西彼杵郡長与町高田郷1275-1
(相談)		阪神	(0792)33-1688	姫路市飾磨区橋4-81	(相談)	長崎県	佐世保	(0956)32-4211 佐世保市山崎町329-4
(修理)		豊岡	(0727)81-5088	伊丹市昆陽3-254	(相談)	長崎県	五島	(0959)72-2883 福江市下大津町724-7
(修理)		豊岡	(0796)22-7141	豊岡市桜町15-15	(修理)	熊本県	熊本	(096)362-2143 熊本市春竹町春竹500
(修理)	京都府	京都工センター	(06)6686-5633	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(修理)	熊本県	八代	(0965)33-2095 八代市田中西町10-10
(相談)		京都	(075)321-5826	京都市右京区西京極豆田町17	(修理)	熊本県	天草	(0969)22-3196 本渡市今釜新町3444
(修理)		福知山	(0773)23-2802	福知山市字堀1965-2	(修理)			(092)606-0707 福岡市東区和白丘2-1-1
(相談)	滋賀県	滋賀工センター	(06)6686-5633	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	(相談)	大分県	大分	(097)533-0196 大分市豊海5-4-12
(相談)		彦根	(077)545-5088	大津市玉野浦2-1	(相談)	大分県	中津	(0979)24-5711 中津市大字下池永字北原564-1
(修理)		彦根	(0749)25-4188	彦根市川瀬馬場町1010-1	(相談)	大分県	佐伯	(0972)23-2521 佐伯市中村南町9-5
(修理)	和歌山県	和歌山	(0734)77-4188	和歌山市井ノ口543-1	(相談)	宮崎県	宮崎	(0985)39-4811 宮崎市大字芳士589-1
(修理)		田辺	(0739)22-6014	田辺市稲成町字沖代80-2	(相談)	宮崎県	延岡	(0982)37-7350 延岡市旭ヶ丘6-1-24
(修理)		新宮	(0735)22-6355	新宮市下田2-3-12	(相談)	宮崎県	都城	(0986)26-3131 都城市葛満原町24-2-5
(修理)					(相談)	鹿児島県	鹿児島	(099)250-8350 鹿児島市宇宿2-8-2
					(相談)	鹿児島県	川内	(0996)22-6121 川内市御陵下町3294
					(相談)	鹿児島県	鹿屋	(0994)43-2168 鹿屋市新生町10-4
					(相談)	沖縄県	那覇	(098)862-9670 那覇市字安謝620-187

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。

形名	7B-BS710	7B-SV510	7B-SV410
電源	AC 100V、50/60Hz共用		
動作時消費電力	7B-BS710:19W、7B-SV510:17W、7B-SV410:14W		
待機時消費電力	7B-BS710:1.1W、7B-SV510:0.9W、7B-SV410:0.9W		
方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン SVHS 方式 (NTSC準拠)		
使用カセット	SVHS または VHS タイプビデオカセット		
テープ幅	12.7mm		
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒		
録画再生時間	標準モード 3時間30分 (T-210使用時) 3倍モード 10時間30分 (T-210使用時)		
巻戻し時間	約54秒 (T-120使用時)		
ヘッド数	6 (4:映像用、2:Hi-Fi音声用)		
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能		
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル (7B-BS710のみ)		
映像入力	S1/S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡 7B-BS710:S1映像、7B-SV510・7B-SV410:S映像 映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡		
映像出力	S1/S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡 7B-BS710:S1映像、7B-SV510・7B-SV410:S映像 映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡		
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス		
音声出力	-7.8dBs (316mVrms)、ローインピーダンス		
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生		
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター:0.005 %		
許容動作温度	5℃~40℃		
許容相対湿度	35~80%以下		
外形寸法	(幅)43.5 × (高さ)9.9 × (奥行)30.5 cm		
質量	本体 4.3kg		
付属品	ワイヤレスリモコン (VT-RM710)	1個	Sコード 1本
	同軸ケーブル	1本	AV-BUSコード 1本
	映像・音声コード	1本	単3形乾電池 2個

●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

液晶Hi8ビデオカメラ

VM-H200L
VM-H845L

ミニビデオカメラ

VK-C32

カラービデオプリンタ

VY-VP20

カセットアダプタ

TA-3C

ブースター

- HD-WB2A (VHF・UHF・FM兼用)
- HVTR-W26A (VHF・UHF兼用)
- HVTR-U26A (UHF専用)
- BS-B30 (BS用)

ヘッドクリーニングテープ

- 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CL01
- 湿式ビデオヘッドクリーナー AV-210

ビデオカセットテープ

- VHS** テープ
 - T-160SX ●T-120SX
 - T-160HG ●T-120HG
 - T-180HG
- SVHS** テープ
 - ST-180SR ●ST-120SR
 - ST-160SR ●ST-60SR

接続コード

- HPU-131AV (映像用)
- HPU-121 (音声用)
- HPU-200AV (映像・音声用)
- HPU-100 (AV-BUSII用)

その他

- マッチングアダプター VT-BF11 086
- U/V分波器 VT-BF11 096
- BS/UV分波器 BS-S30 (電流通過端子付)
- BS/UV分波器 HBS-S30A (電流通過端子付)
- BS/UV混合器 BS-UV1A (電流通過端子付)
- BS/UV混合器 BS-UV2 (電流通過端子付)
- BS分配器 BS772A (電流通過端子付)
- BS773A (電流通過端子付)
- BS774A (電流通過端子付)

BS(衛星)放送

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道に打ち上げられた放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人工衛星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をとったものです。

- ・BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ・BS5は、WOWOW(JSB:日本衛星放送(株))です。また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株))が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ・BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。専用のMUSE-NTSCコンバータが必要です。

スクランブル(103ページ)

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専用のデコーダが必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにしたとき、ザーツという画面(音)が現れます。このザーツという状態をスクランブルといいます。

デジタルCS放送(44、99ページ)

通信衛星(CS)を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トラッキング調節(23ページ)

再生時、画面に出たノイズを少なくし、きれいな再生画になるように調節することをトラッキング調節といいます。

入力切替(40ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切替です。入力切替ボタンで「L1」、「L2」、「L3*」を選ぶと、映像入力端子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。
* **5** と **4** をお使いの方と、**7** で「環境設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときだけ、切り換わります。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル) (105ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽しみます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

BSデコーダ(90、91、97ページ)

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW(BS5チャンネル)を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

ブースター(電波増幅器)(86、123ページ)

名前のとおり、電波を増幅します。電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分けられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見ることが出来ます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

録画モード(標準/3倍)(18、31ページ)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。
標準: テープスピードが標準の速さです。画質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。
3倍: テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」に比べて3倍長く録画できます。再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

クローズド・キャプション Closed Caption(25ページ)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害者用に開発されたテレビの字幕放送です。アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

Gコード(45ページ)

ジェムスターコードの略で、番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

Gコード・インフォ(45ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。
① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられるので、効率がよい。
② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

「Gコード・インフォ」に使用するIコードは、Info plus code の略です。IコードはGコードの番号が「0」で始まります。

Hi-Fiサウンド(23ページ)

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録音/再生します。一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-Fiサウンドです。

OSD表示(56ページ)

OSDとは、On-Screen Displayの略です。OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビに現れる動作表示です。

NTSC方式(123ページ)

日本やアメリカなどで使われているテレビの信号方式です。ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープはNTSC方式のビデオでは再生できません。

VHFとUHF放送(87ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になれます。
※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

VISS(26ページ)

VISSはVHS Index Search Systemの略で、テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

ハイビジョン放送(92、104ページ)

走査線の本数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、縦横比9:16(現行3:4)の放送です。

MUSE-NTSCコンバータ(93ページ)

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見られるように変換する装置です。ただし、走査線の本数は525本です。

S映像信号

従来の映像信号を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮明な映像が楽しめます。
*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

SI映像信号

S映像信号と、MUSE-NTSCコンバータなどのフルモード(縦長)の映像を自動判別するための識別信号を一緒にした信号です。

あいうえお

頭出し 26,60,64
アンテナ線 86,87
一時停止
テープを止めて見る 24
録画を一時停止する 33
衛星放送 9,124
~を録画する 41,42,43
映像・音声コード 20
~を使った接続 86,87
延長 47
オーディオ録音 40
オート
録画モード「オート」を選ぶ 46,48,51
録画モードを「オート」に合わせると 55
オートカット 36,37
オート電源オフ 20
オートトラッキング 23
オートリワインド 22
オートリワインドシャットオフ 22
音声切替
オーディオ録音の音声切替 40
二重音声・ステレオ音声の音声切替 23
録画中の音声切替 32
音量ボタン 17,80

かきくけこ

画面表示 56
カラーバー 61,64
キードAFC端子 93,94
共聴(共同)アンテナ 89,101
クイックタイマー 35
クローズド・キャプション 25
経過時間 56,57
結露 9
ケーブルテレビ 111,112
検波入・出力端子 90
誤消去防止 18
混合器 86
~を使ってアンテナ線をつなぐ 87
BS/UV混合器 123
午前・午後ボタン 50,114

さしすせそ

再生
ある場面を止めて見る 24
映像をクッキーさせる 26,27
画像を見ながら探す 24
テープを見る 22
ゆっくりした速さで見ると 24
CMをとばして見る 28
サーチ 24
3次元DNR 26
3次元Y/C 26
3倍
3倍モードでの録画時間 18
録画モード「3倍」を選ぶ 31
残り時間 56,57
ジャストクロック 115
ジャンルマーク 67
主音声 23
19マイクロンヘッド 2

受信チャンネル
エリアコードで合わせる 106
オートチャンネル設定で合わせる 110
~の表示を変える 111
~を合わせる 106
スクランブル 103,124
ステレオ
~音声を選ぶ 23
~から音声を録音する 40
~放送の録音 32
~をつなぐ 40
スロー再生 24
静止画再生 24
操作音 18

たちつてと

タイムナビ 61,72
タイマー録画・予約
タイマー録画を途中でやめる 47,49,51
デジタルCS放送をタイマー録画する 44
ナビ予約する 69
予約内容を確認する 53
予約のしかた 45~52
予約を修正する 69
予約を取り消す 53
ダビング
本機を再生側にしてダビングする 39
本機を録画側にしてダビングする 38

チャンネル設定 110
エリアコードで合わせる 106
「オートチャンネル設定」 110
「チャンネルの設定/取消」 113
「チャンネルの表示の設定」 111
CATVのチャンネル設定 112
チャンネル
映りの悪いチャンネルをとばす 113
映るチャンネルを確認する 110
~の選ばれる順序 110
~の表示を変える 111
~を微調節する 113
録画したいチャンネルを選ぶ 31

つめ
~を折る 18
~を折ったテープに録画する 18
~を折ったテープに録画すると 32
~を折ったテープを再生すると 22
~を折ったテープでタイマー予約すると 18,47,49,51

停止
再生を停止する 22
タイマー録画を停止する 35,47,49,51
録画を停止する 32
デコーダ設定 103
デジタルCSチューナー 99
データのオート登録 77
テープナビ画面 61
テープナビメニュー 63,65,66,75,77
テープナビ 60
テレビ
映像・音声入力端子つき~ 87
AV-BUS II 端子つき~ 100
~でチャンネルを選ぶ 34
~をつなぐ 86
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 92
リモコンで~を操作する 80
テレビ専用ボタン 17,80
音量ボタン 80
入力切替ボタン 80
チャンネルボタン 80
テレビ電源ボタン 80
テレビコード 80
電源
~が自動的に入る 22
~を切る 47,49,51
~を自動的に切る 20
転送 46,49,51,115
独立音声 59

トラッキング 124
~を調節する 23,24
時計
~の合わせかた 114
~を修正する 115
~を表示する 56
同軸ケーブル 82,84,87
~を使ってテレビをつなぐ 87
分波器に同軸ケーブルを取り付ける 88

なにぬねの

二重音声
~放送を録画する 32
~を選ぶ 23
入力切替 124
~ボタン 38,40
テレビの入力切替を「ビデオ」にする 105
ノーマルサウンド 23
ノイズ
スロー再生中にノイズが出るとき 24
静止画が上下に揺れるとき 24
字幕が上下に揺れるとき 25

はひふへほ

ハイビジョン放送
~の画面比率 93
~を見る 42
~を録画する 42
MUSE-NTSCコンバータ 93,94
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 42,92

早送り
テープを早送りする 22
早送りしながら見たい場面を探す 24

番組ロック 70
ビットストリーム入・出力端子 90,91
ビデオチャンネル 105
ビデオ1/2/3切替 79
ビデオ/テレビ切替 20

「ビデオ」表示
~を消す 34
~を出す 20

ビデオヘッド
~の清掃 8
~の磨耗 8

標準
標準モードでの録画時間 18

索引の見かた

見出し語と同じ形のもの「~」で代用してあります。
ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

録画モード「標準」を選ぶ 31
副音声 23
プースター 86,123
フルモード 93
分波器 86,123
~に同軸ケーブルを取り付ける 88
~を使ってテレビをつなぐ 87
ヘッドクリーニングテープ 123
~でヘッドを清掃する 8

まみむめも

毎日/毎週
~録画 47,53
巻戻し
テープを巻戻す 22
巻戻しながら見たい場面を探す 24
メニュー
メニュー画面 53,54,58
モノラル 23
~ビデオをつなぐ 38,39

やゆよ

予約
ナビ予約 69
Gコード予約 45
リモコン予約 50
->「タイマー録画・予約」も参照

らりるれろ

ライブラリ登録 75
リモコン
~受光部 13
~の電池の入れかた 12
~でビデオ、テレビを操作する 17
リモコン切替ボタン 79
録画
クイックタイマー 35
見ている番組を録画する 31
タイマー録画 45
デジタルCS放送を録画する 44
~しながら別の番組を見る 34
録画時間 18
録画モード
~によるテープの録画時間 18
~を選ぶ 31,46,51

A B C

BSアンテナ
~の方向を調整する 102
~をつなぐ 89
~電源の切り換え 101
BSコンバータ 101
BSデコーダ 90,91,97,98
BSチューナー内蔵テレビ 91,94,97
BSワープボタン 31
CATVをご使用のとき 11,112
CL 8,16
Closed Caption 25
CMカット 36,37
CMとばしワザ 28
Err 16,55
Error 45
FULL 16,55
Gコード 45,124
Gコード・インフォ 45,124
~予約 45
~を入力する 45
Hi-Fiサウンド 125
~を選ぶ 23
JSB 90,97
L3設定 40
OSD表示 39,56,125
PROG 46,49
R-2 16
RF-1/2/OFF 105
S映像信号 125
Sコード 20,86
SDAB 41
S映像信号 125
SQPB 19
STスキップ 30
S-VHS 19,31
S-VHS ETモード 19,33
TAb 16,32
TBC 27
TAPE 16
VISS 125
~を使う 26
UHF/VHF放送 87,125
WOWOW 41,90