

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

DVL-BRT12

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

KSGBRT12
VQC8975

録る

番組を予約します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 **決定** で「録る」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** で番組を選ぶ
- 4 **ワンタッチ予約録画** を押す

見る

録画した番組を再生します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 **決定** で「見る」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** で番組を選び、**決定** を押す

ディスク挿入時やUSB-HDD 接続時は、画面に従って「本体（ハードディスク）」、「BD（ブルーレイディスク）/DVD」または「USB-HDD」を選んでください。

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには
手順 ③ で **決定** の代わりに **黄** を押す

再生中の操作
停止などの操作を行ないます。

KSGBRT12
VQC8975

残す


録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1

開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク (BD-RE) を
入れる

ラベル面を上




2

で「かんたんダビング」を
選び、決定を押す




3

で番組を選び、決定を押す




4

で「番組選択完了」を
選び、決定を押す




5

で「ダビング開始」を
選び、決定を押す



6

で「はい」を選び、決定を
押す



ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで録画した番組をDRモードのままダビングしたい	HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○ ^{※1} ↓ 記録方式はAVCREC方式 ^{※2}
DVD-RW	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときには CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 e のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC方式になります。

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 20 ページをご覧ください。