

HITACHI

Inspire the Next

DZ-MV550形

DZ-MV580形

DVDカム WOOD [ウ-1]


取扱説明書



本機で撮影するには、DVD-RAM規格に準拠した8cm DVD-RAMディスク、またはDVD-R for Generalに準拠した8cm DVD-Rディスクが必要です。



MultiMediaCard™



このたびは、日立 DVD ビデオカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。
同梱のCD-ROMを開封する前に必ずP.220をお読みください。
この取扱説明書ではDZ-MV550のイラストを表紙のみに記載しております。
操作方法はDZ-MV580と同様です。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

はじめに

撮って見る

本体の準備

基本編

撮る

再生

かんたんモード

応用編

ディスクナビゲーション機能

パソコンと接続する

その他

この英文は、米国のUL規格に基づいて記載しております。

Important Information

WARNING : To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture.

WARNING : To prevent fire or shock hazard, use the recommended accessories only.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN.



Identifications of caution marks



This symbol warns the user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause electrical shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this unit.




This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully to avoid any problems.

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Note: —

The AC adapter can be used around the world. An AC plug adapter is required in some foreign countries. If you need one purchase it from your Hitachi distributor.



IMPORTANT SAFEGUARDS

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your video product, safety is a major factor in the design of every instrument. But, safety is your responsibility too.

This page lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of DVD video camera/recorder and accessory equipment. Please read it carefully before operating your video product and keep it in a handy place for future reference.

INSTALLATION


1 Read and Follow Instructions — All the safety and operating instructions should be read before the video product is operated. Follow all operating and use instructions.

2 Retain Instructions — The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3 Heed Warnings — Comply with all warnings on the video product and in the operating instructions.

4 Power Sources — This video product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your video dealer or local power company. For video products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

5 Overloading — Do not overload wall outlets and extension cables as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets and extension cables are dangerous, and so are frayed power cables, damaged or cracked wire insulation and broken plugs. They may result in a shock or fire hazard. Periodically examine the cord and have it replaced by your service technician if appearance indicates damage or deteriorated insulation.



6 Power - Cable Protection — Power-supply cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cables at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

7 Ventilation — Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the video product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered.

The openings should never be blocked by placing the video product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This video product should never be placed near or over a radiator or heat register. This video product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the video product manufacturer's instructions have been followed.

8 Attachments — Do not use attachments unless recommended by the video product manufacturer as they may cause hazards.

Caution: Maintain electrical safety. Powerline operated equipment or accessories connected to this unit should bear the UL listing mark or CSA certification mark on the accessory itself and should not have been modified so as to defeat the safety features. This will help avoid any potential hazard from electric shock or fire. If in doubt, contact qualified service personnel.

9 Water and Moisture — Do not use this video product near water -for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.

10 Accessories — Do not place this video product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The video product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the video product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

11 An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



12 Power Lines — An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching or approaching such power lines or circuits as contact with them might be fatal. Installing an outdoor antenna can be hazardous and should be left to a professional antenna installer.

USE

13 Cleaning — Unplug this video product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

14 Object and Liquid Entry — Never push objects of any kind into this video product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the video product.

15 Lightning — For added protection for this video product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable-system. This will prevent damage to the video product due to lightning and power-line surges.

SERVICE

16 Servicing — Do not attempt to service this video product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

17 Conditions Requiring Service — Unplug this video product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.

- a. When the power-supply cable or plug is damaged.
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the video product.

- c. If the video product has been exposed to rain or water.
- d. If the video product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the video product to its normal operation.
- e. If the video product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the video product exhibits a distinct change in performance – this indicates a need for service!

18 Replacement Parts — When replacement parts are required, have the service technician verify that the replacements he uses have the same safety characteristics as the original parts. Use of replacements specified by the video product manufacturer can prevent fire, electric shock or other hazards.

19 Safety Check — Upon completion of any service or repairs to this video product, ask the service technician to perform safety checks recommended by the manufacturer to determine that the video product is in safe operating condition.

20 Heat — The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

DZ-MV550形

DZ-MV580形

DVDカム **WOOD**^[登録商標]

取扱説明書

もくじ

UL 規格に基づく表示

Important Information	i
IMPORTANT SAFEGUARDS	i

はじめに

本書について	5
こんなことができます	6
安全にお使いいただくために	8
取り扱い上のご注意	14
使用上の注意	14
保管上の注意	17
ご注意いただきたいこと	17
付属品の確認	18
各部の名称	19
とにかく撮って見る ディスク編 (動画・静止画)	23
とにかく撮って見る カード編 (静止画)	25
ディスクやカードについて	27
使用できるディスクについて	27
DVD-R ディスクについて	28
本機で使用できないディスクの例	28
ディスクの取り扱いについて	29
使用できるカードについて	30
ディスク、カードの共通注意事項	30
ディスクやカードの記録容量	31
動画の記録時間	31
静止画の記録枚数 (ディスク)	32
静止画の記録枚数 (カード)	32
静止画のサイズと画質について	33

本体の準備

本体の準備	34
グリップベルトの調整	34
ショルダーストラップを取り付ける	34
レンズキャップを取り付ける	35
リモコンに電池を入れる	35
リモコンから電池を取り外す	36
着せ替え用レンズカバーを付け替える	37
ビューファインダーで映像を見る	38
液晶モニターで映像を見る	38
液晶モニターを閉じる	39
日付と時刻を設定する	40
バッテリーパックの準備	42
バッテリーパックを充電する	42
バッテリーパックを取り付ける	43

バッテリーパックを取り外す	43
バッテリーパックでの連続使用時間	44
バッテリーパックの残量表示について	46
バッテリーパックを上手に使うために	46
コンセントにつないで使う	47
ディスクを入れる / 取り出す	48
ディスクを入れる	48
ディスクを取り出す	50
カードを入れる / 取り出す	52

基本編

ビデオカメラの基本的な扱いかた	53
電源を入れる / 切る	53
動画を撮る	55
静止画を撮る	57
逆光を補正する	58
画面表示について	59
撮影時の表示について	59
ズームの操作	62
大きく撮る (デジタルズーム)	62
至近距離からの撮影 (接写)	63
より広角に、より望遠で撮影する	63
再生する	64
再生する	64
ディスクやカードの先頭から再生する	65
動画のサーチ再生	65
動画のコマ送り / コマ戻し / スロー再生	65
動画のスキップ再生	66
静止画の再生	66
指定した場面へジャンプする (ジャンプ)	67
画面表示について	68
再生時の表示について	68
かんたんモードの流れを確認する	70
カメラ編	
動画撮影のときのかんたんモードの流れ	71
静止画撮影のときのかんたんモードの流れ (ディスク)	72
静止画撮影のときのかんたんモードの流れ (カード)	73
ディスクナビゲーション編	
かんたんモードの流れ (DVD-RAM ディスク)	74
かんたんモードの流れ (DVD-R ディスク)	75
かんたんモードの流れ (カード)	76

応用編

ピントを手動で合わせる （マニュアルフォーカス）.....	77
撮影画像の明るさを調整する（露出）.....	79
オートに設定する（フルオート）.....	80
ビデオフラッシュについて.....	81
外部マイクを使う.....	82
テレビで見る.....	83
テレビにつなぐ.....	83
テレビで見る.....	84
DVD ビデオレコーダー / プレーヤーで見る ...	85
DVD-RAM ディスクの場合.....	85
DVD-R ディスクの場合.....	86
丸型ホルダーからのディスクの出し入れ ...	87
ディスクの取り出し方法.....	87
ディスクの収納方法.....	88
丸型ホルダーのちょうつがいを外れたとき ...	88
ディスクのクリーニングについて.....	88
映像を録画（ダビング）する.....	89
他のビデオ機器から録画（ダビング）する ...	89
他のビデオカメラから録画（ダビング）する ...	91
他のビデオ機器に録画（ダビング）する ...	92
通常モードの流れを確認する.....	93
カメラ編	
カメラ機能設定.....	96
状況に合った撮影モードを選ぶ （プログラム AE）.....	96
色合いを調整する（ホワイトバランス）... ..	97
ぶれを少なくして撮る（手振れ補正）.....	99
風の音を低減させて撮る （マイクフィルター）.....	100
ワイドテレビに対応した映像を撮る （ワイドモード）.....	101
記録機能設定.....	103
動画の画質を切り替える（動画画質）... ..	103
静止画の画質を切り替える（静止画画質）... ..	104
他の機器から映像を入力する（入力切替）... ..	104
外部入力映像の録画方式を切り替える （静止画外部入力）.....	105
セルフタイマー.....	106
画面表示出力.....	107
液晶モニター設定.....	108
液晶モニターの明るさを設定する （明るさ）.....	108
液晶モニターの色のこさを設定する （色のこさ）.....	108

初期設定.....	109
操作音を出す / 消す.....	109
自動的に電源を切る（パワーセーブ）... ..	109
録画ランプ点灯 / 消灯.....	110
表示言語の切り替え（言語切替）.....	111
メニューを初期状態に戻す （設定リセット）.....	111

ディスクナビゲーション機能

ディスクナビゲーション機能を使う.....	112
ディスクナビゲーションを起動、終了する ...	112
ディスクナビゲーション画面から再生する ...	114
複数のシーンを選ぶ.....	115
連続するシーンをまとめて選ぶ.....	115
ディスクナビゲーションのできること ...	116
ディスクナビゲーションメニューの 流れを確認する.....	117
シーン.....	118
シーンを削除する（削除）.....	118
サムネイル画像を変更する （編集～サムネイル）.....	120
シーンを飛ばして再生する （編集～スキップ）.....	121
シーンを並べ替える （編集～並べ替え）.....	121
シーンを効果的に演出する （編集～フェード）.....	122
複数の動画を結合する（編集～結合）... ..	123
動画を分割する（編集～分割）.....	124
DVD-RAM ディスクの静止画を カードにコピーする（コピー）.....	125
カードのシーンをロックする（ロック）... ..	126
印刷したいシーンを指定する（DPOF）... ..	127
連続するシーンを選択する（選択）.....	128
シーンの情報を表示する（情報表示）... ..	129
プログラム.....	130
プログラムとは？.....	130
日付ごとの表示に切り替える（切替）... ..	130
プログラムを再生する（再生）.....	131
プログラムのタイトルを変更する （タイトル変更）.....	132
プレイリスト.....	134
プレイリストとは？.....	134
プレイリストを作成する（新規作成）... ..	135
プレイリストごとの表示に切り替える （切替）.....	136
プレイリストを再生する（再生）.....	137
プレイリストにシーンを追加する （編集）.....	138

プレイリストのシーンを削除する （編集）.....	139
編集のサブメニューを使った シーンの追加（編集）.....	140
編集のサブメニューを使った シーンの削除（編集）.....	141
編集のサブメニューを使った シーンの選択（編集）.....	142
シーンの並べ替え（編集）.....	143
プレイリストのタイトルを変更する （タイトル変更）.....	144
プレイリストを削除する（削除）.....	145
ジャンプ	146
先頭へ（末尾へ）.....	146
ディスクまたはカード	147
残量表示	147
ディスクを書き込み禁止にする （プロテクト）.....	148
DVD-RAM ディスクやカードを 初期化する（初期化）.....	149
DVD-RAM ディスクの管理情報を 更新する（管理情報更新）.....	150
DVD-R ディスクをDVD プレーヤー で再生する（ファイナライズ）.....	151
その他設定	152
静止画または動画別に表示する （表示分類）.....	152
繰り返し再生する（リピート再生）.....	153
連続再生する（スライドショー）.....	154

パソコンと接続する

パソコンと接続する	155
パソコンと接続してこんなことが できます！	155
同梱 CD-ROM の内容	157
使用できるパソコンの条件	159
ソフトウェアのインストール	160
インストーラー画面を表示する	160
USB ドライバをインストールする	161
UDF ドライバ（DVD-RAM ドライバ） をインストールする	162
DVD-MovieAlbumSE を インストールする	164
MyDVD をインストールする	166
カメラをパソコンにつないで 認識させる	168
PC 接続ケーブルでパソコンと接続する ...	168
パソコンと接続するときの注意事項	170
動画ファイルについて	172


パソコンで表示されるフォルダについて	172
記録した静止画を活用する	174
パソコンで動画を見る	174
パソコンで編集する	174
ディスクを直接パソコンで使用する	175
PC 接続の終了（PC 接続ケーブルの 取り外し）・電源スイッチを 切り替える前に	176
DVD-MovieAlbumSE、MyDVD の 使いかた	177
複数の DVD-RAM ディスクに記録した 映像を一枚の DVD-R ディスクに 記録する	180
複数の DVD-RAM ディスクに記録した 映像を一枚の DVD-RAM ディスクに 記録する	182
ソフトウェアのアンインストール	184
USB ドライバのアンインストール	184
その他のアプリケーションの削除	185
本機とパソコンを接続してお使いに なる際のご注意	186
同梱ソフトウェアの互換性について	187
市販の動画編集ソフトウェアのご紹介	188

その他

別売品の紹介	189
角型アダプタのディスクについて	190
お手入れのしかた	191
デモンストレーションの設定を変える	192
海外で使うとき	193
用語解説	194
操作ができない - チェックしてみましょう	196
メッセージが表示されたら	198
故障かな...と思ったら	204
システムリセット	211
保証とアフターサービス （必ずお読みください）.....	212
主な仕様	214
索引	216
同梱の CD-ROM の開封前に必ずお読み ください	220
使用許諾契約書	220

本書について

この取扱説明書は、「はじめに」「本体の準備」「基本編」「応用編」「ディスクナビゲーション機能」「パソコンと接続する」「その他」に分かれています。ほとんどが次のようになっています(「とにかく撮って見る」は除く)。ページによっては配置などが異なる場合もありますが、基本的には同じ説明方法です。よくお読みいただき、正しくお使いください。



* 本機に搭載されている機能のなかには、使用するディスクやカードによって、使用できる機能に制限があります。ご使用になるディスクやカードがその機能に対応しているかどうかは、右上のマークで識別してください。

RAM : DVD-RAM ディスク (P.194 「用語解説」)

R : DVD-R ディスク (P.194 「用語解説」)

カード : SDメモリーカードまたはマルチメディアカード (P.194、P.195 「用語解説」)

本書内の画面について

実際にご覧になる映像とは異なることをご了承ください。

こんなことができます

こんなことができます

再生中でもすぐに撮影できます (☞ P.55、64)

テープのように撮影開始場所を探したり、頭出しする必要がありません。
再生を途中で止めて、そこから撮影を開始しても上書きされることはありません。



見たいシーンがすぐに再生できます (☞ P.114)

テープのように巻き戻す必要がありません。
見たいシーンを選んですぐに再生できます (ディスクナビゲーション機能)。

パソコンがなくても簡単にプリントできます (☞ P.127)

SDメモリーカード、マルチメディアカードに記録した静止画にプリントしたい画像や枚数を設定できます (DPOF設定)。SDメモリーカード対応プリンター*でプリントする場合や、写真屋さんなどにプリントをお願いするときに便利です。

* 動作確認済プリンター：エプソン (株) PM-860PT

ディスクナビゲーション機能を使ってオリジナルムービーを作りましょう (☞ P.135)

いらぬ場面を削除したり、シーンを並べ替えて、自分だけのムービー作品を作ることができます (プレイリスト)。

編集前



編集後




面倒だったテープ編集も簡単にできます (P.92)

お子様のシーンだけを編集してビデオにダビングする作業は、大変です。本機を使えば、ディスクナビゲーション機能のプレイリストでお子様のシーンだけを集めたオリジナルムービーを作り、それを再生してビデオにダビングするだけです。しかも同じテープを何本も作ることも簡単です。


今までは...

ボタンを繰り返し押さなくてはいけなかった。



これからは!

本機を再生し、ビデオデッキの録画ボタンを押すだけ。





パソコンを使ってオリジナルDVDを作成できます (P.174)

同梱のソフトウェアCD-ROMを使用して、DVD-RディスクでオリジナルDVDを作成することができます。

作成したDVDディスクは、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで再生することができます。

オリジナルDVD作成中

DVDを再生



安全にお使いいただくために

注意事項の記載方法

本書では、本機を安全にお使いいただくためにご注意いただきたいことを、3段階に分けて記載しています。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重傷*1を負う危険が差し迫って生じることが想定される事項を説明しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重傷*1を負う可能性が想定される事項を説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害*2を負ったり、物的損害*3が発生したりする可能性が想定される事項を説明しています。

*1 重傷 失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。




*2 傷害 治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど(高温・低温)、感電などを指します。





*3 物的損害 家屋、家財、および家畜、ペットに関わる拡大損害を指します。

重要な説明を示す記号

重要な説明が一目でわかるように、以下に示す記号を使用しています。

 	「注意」していただきたい内容を示します。		「水にぬらすことを禁止する」ことを示します。 水ぬれ禁止
	してはいけない「禁止」行為を示します。 禁止		「風呂場やシャワー室などでの使用禁止」を示します。 風呂・シャワー室での使用禁止
	「分解禁止」を示します。 分解禁止		「強制」記号です。必ず実行していただきたいことを示します。
	「ぬれた手で扱うことを禁止する」ことを示します。 ぬれ手禁止		コンセントから必ず「電源プラグを抜く」ことを示します。









 危険		
リチウム電池の取り扱いに注意する	リチウム電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・火や水の中に投入しない ・火に近づけたり、加熱しない ・ショートさせない ・鍵などの金属物と接触させない ・分解・改造しない ・衝撃を与えない ・高温場所（60℃以上）で使用しない 万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。液が身体や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。	 禁止
バッテリーパックの取り扱いに注意する	発熱・破裂・火災・液漏れなどの原因となるので、バッテリーパックを取り扱う際には、次のことを守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・火のそばや炎天下で充電しない ・指定外のバッテリーパックを使用しない （専用バッテリーパック 型名：DZ-BP14S / DZ-BP14SJ / DZ-BP21SJ） 	 禁止










 警告		
異常なときは使わない	煙が出ている、変なおいがするなど異常なときは、ただちに使用を中止し、バッテリーパックやACアダプター/チャージャーなどの電源を外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。修理については、販売店にご相談ください。お客様による修理は危険ですから、絶対にお止めください。 本機を落としたりして強い衝撃を与えると、ケースが破損し、異常な状態になることがあります。	 禁止  感電禁止
分解・改造しない、カバーを開けない	本機・ACアダプター/チャージャーを分解・改造すると、火災や感電の原因となります。カバーの内部には、電圧の高い危険な部分もあります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。	 分解禁止



警告











安全にお使いいただくために














<p>内部に異物を入れない</p>	<p>本機・ACアダプター/チャージャーの内部に水や金属類、燃えやすいものを入れないでください。火災や感電の原因となります。万一異物が内部に入った場合は、すぐに使用を中止し、バッテリーパックやACアダプター/チャージャー・電源コードを外して販売店にご相談ください。</p>	 禁止
<p>自動車などの運転中は使わない</p>	<p>自動車・オートバイ・自転車などの運転中に撮影や再生をしないでください。交通事故の原因となります。</p>	 禁止
<p>歩きながら使うときは、周囲の状況に注意する</p>	<p>歩きながら使用すると、転倒や交通事故の原因となることがあります。また、不安定な場所での撮影は、転倒や転落などにより事故や大けがの原因となります。撮影するときは、周囲の状況に注意を払ってください。</p>	
<p>雷が鳴るときは使わない</p>	<p>屋外で使用中に雷が鳴り出したら、安全のため使用を中止してください。</p>	 禁止
<p>ACアダプター/チャージャーを水にぬらさない</p>	<p>風呂場やシャワー室などの水のかかるところでACアダプター/チャージャーを使用しないでください。火災や感電の原因となります。</p>	 <small>風呂、シャワー室での使用禁止</small>
<p>ACアダプター/チャージャーは電源コンセントの近くで使用する</p>	<p>ACアダプター/チャージャーは、電源コンセントの近くで使用してください。タンスの裏や机の下など、手の届きにくいところの電源コンセントには差し込まないでください。</p>	
<p>ACアダプター/チャージャーのケースを破損しない</p>	<p>万一落したりしてケースを破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。</p>	
<p>ACアダプター/チャージャーは風通しのよい広い所で使用する</p>	<p>ACアダプター/チャージャーは、風通しのよい広い所で使用してください。内部に熱がこもり、ケースが変形するだけでなく、火災・やけど・感電・故障のおそれがあります。周囲の風通しをさえぎるせまい場所や、物の近く、またはその中で使用しないでください。</p>	

<p>電源コードを破損しない</p>	<p>電源コードを破損しないよう、取り扱いの際は、次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刃物などで傷つけない ・ねじらない ・無理に曲げない ・重いものや角が鋭利なものをのせない ・加熱しない ・引っ張らない ・加工しない ・束ねない ・敷物などでおおわない <p>万一コードが破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。</p>	 <p>禁止</p> 
<p>電源プラグは完全に接続する</p>	<p>電源プラグの接続が不完全なまま使用すると、接触不良で発熱し、火災の原因となります。</p>	
<p>たこ足配線をしない</p>	<p>火災の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>
<p>電源プラグに異物を付着させない</p>	<p>電源プラグにほこりや汚れ、金属などの異物が付着したまま使用すると、発熱し、火災や感電の原因となります。異物が付着したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で異物を取り除いてください。</p>	 <p>禁止</p>
<p>市販の電子式変圧器は使わない</p>	<p>海外旅行用に市販されている電子式変圧器に AC アダプター / チャージャーを接続しないでください。火災や感電の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>
<p>ショルダーストラップを首に巻きつけない</p>	<p>窒息の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>
<p>同梱品のビニール袋に注意する</p>	<p>同梱品が包装されているビニール袋をかぶると、窒息の原因となります。</p>	
<p>リチウム電池を放置しない</p>	<p>リチウム電池を取り外したときは、幼児の手の届かないところに保管してください。</p> <p>万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。</p> <p>廃棄および保管するときは、テープなどで絶縁してください。</p> <p>リチウム電池の廃棄方法につきましては各自治体により異なります。お住まいの地域の指示に従って廃棄してください。</p>	

⚠ 注意

安全にお使いいただくために

<p>バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトは正しく取り付ける</p>	<p>取り付けかたが不完全なまま使用すると、落下などにより、けがの原因となることがあります。</p>	
<p>水にぬらさない</p>	<p>本機に水を入れたり、ぬらしたりしないでください。故障の原因となります。雨天時、降雪時、海岸や水辺での使用時には、特にご注意ください。</p>	 水ぬれ禁止
<p>レンズ・ビューファインダーを太陽光に向けない</p>	<p>レンズ・ビューファインダーを太陽光に向けたままにしておくと、集光により発熱し、火災の原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>航空機の中では使わない</p>	<p>航空機の中など、使用を制限または禁止されているところでは使用しないでください。本機の出す電磁波により、航空機の計器類に影響を及ぼすことがあります。</p>	
<p>幼児の手の届くところに置かない</p>	<p>ディスク挿入部のふたなどに手を挟まれて、けがの原因となることがあります。お子様が触らないようご注意ください。</p>	 手を挟まれないよう注意
<p>内部の部品にふれない</p>	<p>ディスク挿入部のふたを開けて、中に指を入れたり、内部の部品にふれたりしないでください。けがの原因や故障の原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>不安定な場所で三脚を使わない</p>	<p>倒れてけがの原因となります。</p>	 禁止
<p>三脚を付けたまま持ち運ばない</p>	<p>持ち運んでいるときの振動や衝撃により、三脚のねじがゆるんで本機が落下し、けがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>かゆみ・かぶれ・湿疹などに注意する</p>	<p>お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じることがあります。そのような場合は、ただちに使用を止め医師の診断を受けてください。</p>	
<p>本機を落とさない</p>	<p>ガラス部分が壊れ、けがの原因となることがあります。またバッテリーパックが破損すると、液漏れにより、けがや周囲の汚損の原因となります。</p>	 禁止

電源コードや接続ケーブルに注意する	電源コードや接続ケーブルに足を引っ掛けると、転倒したりけがの原因となることがあります。	
ディスクの取り出しに注意する	ディスクは、長時間使用すると高温になります。電源を切って十分時間が経ってから取り出すようにしてください。	
電源コードを引っ張って抜かない	コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。	 禁止
ぬれた手でプラグの抜き差しをしない	ACアダプター/チャージャーのプラグを抜き差しするときは、ぬれた手で触らないでください。感電の原因となることがあります。	 ぬれ手禁止
本機や電源コードを熱器具に近づけない	機器表面や部品が劣化するほか、火災や感電の原因になることがあります。	 禁止
長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントにつないだまま長期間放置すると、火災の原因となることがあります。	
ACアダプター/チャージャーを振動の多いところに置かない	振動によって内部部品が破損すると、発熱し、火災や故障の原因となることがあります。	 禁止
ACアダプター/チャージャーをほこりや湿気の多いところに置かない	内部にほこりや水分が入ると、火災や感電の原因となることがあります。	 禁止
ACアダプター/チャージャーを油煙や湿気の当たるところに置かない	調理台や加湿器のそばに置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。	 禁止
リチウム電池の向きに注意する	リモコンに電池を入れるときは、極性に注意してください。向きを間違えて入れると、電池の破裂や液漏れを招き、火災やけが、やけどなどの原因となります。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新しい電池を入れてください。液が身体や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。	 
バッテリーパックやリチウム電池の保管場所に気をつける	直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。	
リチウム電池に直接ハンダ付けしない	火災や感電の原因となることがあります。	 禁止

取り扱い上のご注意

使用上の注意

液晶モニターの取り扱いにご注意ください

- ・ 液晶モニターは、とても繊細な表示装置です。壊れやすいので、表面を強く押ししたり、叩いたり、先のとがったもので突いたりしないでください。
- ・ 表面を押すと、表示ムラができることがあります。表示ムラがなかなか消えないときは、いったん電源を切り、しばらく待ってから入れ直してください。
- ・ 液晶モニターを下側にして本機を置かないでください。
- ・ 本機の液晶モニターは、使用しないときは閉じてください。

液晶モニター・ビューファインダーについて

- ・ 液晶モニターやビューファインダーは非常に精密度の高い技術で作られています。全表示画素のうち(液晶モニターは約12万画素、ビューファインダーは約11万画素)0.01%以下の画素欠け(黒い点)や常時点灯(赤・青・緑)するものがあります。これは現在の技術の限界であり、不良ではなく、録画には支障ありません。
- ・ 寒冷地など本体が冷えきっている場合や電源を入れた直後は、液晶モニターやビューファインダーが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

正しい持ちかたをしてください

- ・ ビューファインダーや液晶モニターをつかんで本機を持ち上げると、ビューファインダーや液晶モニターが外れて、本機が落下することがあります。

衝撃を与えないよう、ご注意ください

- ・ 本機は精密機械です。硬いものにぶついたり、落としたりしないよう、十分注意して取り扱ってください。
- ・ 三脚に固定して使用するときは、極度に振動、衝撃の大きいところで使用しないでください。

砂やほりがかからないよう、ご注意ください

- ・ 細かい砂やほりがか本機・ACアダプター/チャージャーの内部に入ると、故障の原因となります。

水や油など、液体がかからないよう、ご注意ください

- ・ 本機・ACアダプター/チャージャーの内部に水や油が入ると、感電や故障の原因となります。

製品表面の熱について

- ・ 本機は製品表面が多少熱くなりますが、故障ではありません。

接続したテレビの画面について

- ・ ディスクナビゲーション画面や静止画、カメラ画面を接続したテレビに表示したままにしないでください。テレビの画面に焼き付きなどの損傷を与えることがあります。

環境の温度にご注意ください

- ・ 気温40 以上の暑いところや、0 以下の寒いところで使用すると、正常に撮影 / 再生できないことがあります。
- ・ 本機とパソコンをつないで使用するときは、室温で行なってください。また、長時間連続使用しないでください。気温の高いところで長時間使用すると、本機が熱くなり正常に動作しなくなることがあります。
- ・ 海岸の砂の上や締め切った車内などに長時間放置すると、故障するおそれがあります。

太陽に向けないでください

- ・ レンズやビューファインダーに直射日光が入ると、本機が故障したり火災が発生するおそれがあります。
- ・ 液晶モニターを直射日光に当てたまま放置すると、故障の原因となります。

テレビやラジオの近くで使わないでください

- ・ テレビ画面にノイズが出たり、ラジオに雑音が入ることがあります。

強い電波や磁気のあるところで使わないでください

- ・ 電波塔の近くやモーターが含まれる電化製品のそばなど、強い電波や磁気のあるところで使用すると、映像・画像・音声の記録時に雑音が入ることがあります。また、正常に記録されている映像・画像・音声でも、再生時に雑音が入ることがあります。本機が故障することもあります。

油煙や湯気の多いところで使わないでください

- ・ 本体ケースが変形したり、故障の原因となります。

腐食性ガスがあるところで使わないでください

- ・ ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどの排気ガスや硫化水素のような腐食性のガスがあるところで使用すると、外部および内部端子が腐食し正常に動作しなくなることやバッテリーパック取付け端子が腐食し、電源が入らなくなることがあります。

超音波加湿器の近くで使わないでください

- ・ 加湿器に入っている水の水质によっては、水中に溶けているカルシウムなどが空気中に飛散し、本機の光学ヘッドに白い粉として付着して、本機が正常に動作しなくなることがあります。

殺虫剤などがかからないようにしてください

- ・ 本機の内部に殺虫剤などが入ると、レーザーピックアップ部のレンズが汚れ、本機が正常に動作しなくなることがあります。殺虫剤などを使用するときは、本機の電源を切り、ビニールシートなどでカバーしてください。

市販の8cmCD レンズクリーナーを使用しないでください

- ・ 一般的な使用では、レンズクリーニングは不要です。
- ・ 8cmCD レンズクリーナーを使用すると、本機が故障するおそれがあります。

露つきにご注意ください

- ・ 冬にスキー場のゲレンデからロッジに入ったり、夏に冷房の効いた部屋や車内から屋外に出たりしたときに、極端な温度差によりレンズや本機の内部に結露（暖かい水蒸気が急速に冷やされて水滴になること）することがあります。できるだけディスクやカード挿入部のふたは開けないでください。レンズが結露した場合は、乾いたやわらかい布でふき取ってください。外部が乾いても内部に結露が残っている場合があります。電源を切った状態であるべく乾燥した場所に1～2時間以上置き、乾いてからお使いください。


長時間連続して使うことはできません

- ・ 本機は、監視カメラやモニターとして長時間連続して使用することはできません。長時間連続して使用した結果、温度が一定限度を超えて上昇すると、記録／再生動作が遅くなることがあります。この場合は、電源を切ってしばらくたってから使用してください。

アクセス／PC 接続ランプやカードアクセスランプが点灯または点滅しているときは、本機の電源を切らないでください

- ・ アクセス／PC 接続ランプやカードアクセスランプが点灯または点滅しているときは、ディスクやカードにデータが書き込まれたり、読み出されたりしています。このときに以下のことをするとデータが壊れるおそれがあります。

- ・ バッテリーパックを取り外す
- ・ AC アダプター／チャージャーとの接続を外す
- ・ PC 接続ケーブルを抜き差しする
- ・ ディスクやカードを取り出す
- ・ 強い振動や衝撃を加える
- ・ 液晶モニターを激しく開閉する


ディスク使用時、アクセス／PC 接続ランプが点灯または点滅しているときに、万一電源を切ってしまった場合は、ディスクを入れたまま、再度電源を入れてください。ディスクの修復を行ないます（ P.198）。

本体ケースをベンジンやシンナーなどでふかないでください

- ・ 本体ケースの塗装がはがれたり、変形することがあります。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きに従ってください。

別売アクセサリーの説明書もお読みください

- ・ 別売のアクセサリーについては、それぞれの注意書きや取扱説明書の指示に従ってください。



保管上の注意

非常に高温になるところに長時間放置しないでください

- ・ 締め切った車内やトランク内は、非常に高温になります。そのような場所に置いたままにすると、本機が故障したり、本体が変形したりするおそれがあります。また、直射日光が当たるところや熱器具の近くにも置かないでください。

湿気やほこりの多いところで保管しないでください

- ・ 本機の内部にほこりが入ると、故障の原因となります。また、湿気が多いと、レンズにカビが生えて使えなくなることがあります。押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）と一緒に箱に入れることをおすすめします。

強力な磁気や激しい振動のあるところに置かないでください

- ・ 故障の原因となります。

バッテリーパックは、本機から取り外して涼しいところで保管してください

- ・ 取り付けたままにしたり、高温のところで保管すると、バッテリーパックの寿命を縮める原因となります。

ご注意いただきたいこと

ためし撮りをしましょう

- ・ 本番前に必ずためし撮りをして、正常に記録されることを確認してください。本機の故障のため正常に記録できなかったデータは復元できません。また、ためし撮りは録画した内容を消去することができるDVD-RAMディスクをお使いになることをおすすめします。

録画内容の補償はできません

- ・ 本機やディスク、カードの不具合により、正常に記録されなかったり、再生できなくなった記録内容の補償はご容赦ください。また、お客様が撮影された映像や音声に関しても、当社は一切責任を負いません。
- ・ お客様または第三者が本機やディスク、カードの使いかたを誤ったりしたとき、録画した内容が消失することがあります。録画した内容の消失による損害の補償については、ご容赦ください。

著作権について

- ・ お客様が他のデジタル／アナログのメディア／機器から本機のディスクやカードに記録したデータは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。また、実演や興業、展示物などは、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。


業務用として使わないでください

- ・ 本機は一般のご家庭での撮影／再生を目的として作られています。

付属品の確認

箱を開けたら、付属品がすべてそろっているか、必ず確認してください。

バッテリーパック
(型番：DZ-BP14S)



本機の充電式バッテリーです。
充電してからお使いください。

ACアダプター/チャージャー
(型番：DZ-ACS1)




家庭用コンセントから電源をとる
ときに使用します。バッテリーパッ
クを充電するときにも使用します。

DC パワーコード




家庭用コンセントから電源をとる
ときに、本機とACアダプター/
チャージャーとを接続します。

リモコン (型番：DZ-RM3J)




本機を離れたところから操作
するときに使用します。

リモコン用リチウム電池
(型番：CR2025)




リモコン用の電池です。

電源コード




家庭用コンセントとACアダ
プター/チャージャーとを接
続します。

AV / S 入出力ケーブル



本機の映像と音声をテレビで見
るときや、他のビデオ機器に映像と音
声を入出力するときに使用します。

ショルダーストラップ




本機を肩から下げるために取り
付けます。

レンズキャップ
レンズキャップひも




撮影していないときは、レン
ズ保護のためレンズキャップ
を付けてください。

8cm DVD-RAM片面ディスク
(丸型ホルダー付き)




本機の映像を記録します。

ソフトウェア CD-ROM




パソコンと接続するときに使
います。

PC 接続ケーブル



パソコンと接続するときに使
います。

着せ替え用レンズカバー (2個)




レンズカバーを着せ替える
ときに使います (P.37)。

ご注意


• 付属の DVD-RAM 片面ディスクは市販されておりません。別売品に関しては、P.189 をご覧ください。

各部の名称




- ① リモコン受信部 (P.36)
- ② レンズキャップひも取付口 (P.35)
- ③ 録画ランプ (P.55、94、106、110)
録画中、赤く点灯します。
- ④ ステレオマイク (P.56)
- ⑤ 光学 18 倍ズームレンズ (DZ-MV550)
光学 10 倍ズームレンズ (DZ-MV580)
(P.62)
- ⑥ レンズフード (P.63)
市販のテレコンバージョンレンズ、ワイドコンバージョンレンズをお使いのときは、取り外してください。
- ⑦ レンズカバー (P.37)
付属品の着せ替え用レンズカバーを取り付けることができます。
- ⑧ ズームレバー (P.62、77)
T 側に押すと望遠に、W 側に押すと広角になります。
- ⑨ アクセサリーシュー
DZ-MV580 の場合は、別売のビデオフラッシュを、ここに取り付けることができます。(詳しくは、取り付ける機器の取扱説明書をご覧ください)。
- ⑩ 外部マイク端子 (P.82)
- ⑪ AV / S 入出力端子 (P.83、89)
- ⑫ 2.5 型カラー液晶モニター (P.38、39)
- ⑬ かんたんスイッチ (P.70、93)
通常モード、かんたんモードの切り替えをします。
- ⑭ BATTERY EJECT スイッチ (P.43)
本機底部にあります。
バッテリーを取り外すときにスライドさせます。

DZ-MV550、DZ-MV580 は外観が異なりますが、操作方法は同じです。本文中のイラストは、DZ-MV580 で説明しています。



- ⑮ ビューファインダー (P.34、38)
- ⑯ 視度調節つまみ (P.38)
ビューファインダーのピントを調節します。(ビューファインダーを引き出してください。)
- ⑰ アクセス / PC 接続ランプ (P.54)
ディスクへのアクセス (書き込みまたは読み出し) 時や、PC 接続時に点滅または点灯します。
- ⑱ ディスク取出しボタン (P.48)
ディスクホルダーを開けるときに押し下げます。
- ⑲ ディスク挿入部 (P.48)
- ⑳ カードアクセスランプ (P.54)
- ㉑ カード挿入部 (P.52)
- ㉒ バッテリー取り付け部 (P.43)
- ㉓ 録画ボタン (P.55、57)
- ㉔ 電源スイッチ (P.53)
- ㉕ LOCK スイッチ (P.55、57)
「 動画」のときに、誤って電源スイッチが「 静止画」に切り替わるのを防ぐため、LOCK スイッチを (左側) へ移動させておく と 便利 です。
「 静止画」のときに LOCK スイッチは左側に動かすことができません。
- ㉖ スピーカー (P.64)
- ㉗ グリップベルト (P.34)




- ②⑧ フルオートボタン (P.80)
フルオート撮影をしたいときに押します。
- ②⑨ フォーカスボタン (P.77)
マニュアルフォーカスとオートフォーカスの切り替えをします。
- ③⑩ 露出ボタン (P.79)
露出を調整するときに押します。
- ③⑪ 逆光補正ボタン (P.58)
逆光のときに押します。
- ③⑫ ディスクナビゲーションボタン (P.112)
- ③⑬ 選択ボタン (P.115)
- ③⑭ メニューボタン (P.70、93、96、118)
カメラの機能などを設定するためのメニューやディスクナビゲーションのメニューを表示します。
- ③⑮ 画面表示ボタン (P.59、61)
再生中の映像の詳細や、カメラの設定状態を表示したり、消したりできます。
- ③⑯ 音量ボタン / \ominus \oplus ボタン (P.64、77、79)
スピーカーから聞こえる音量などを調節します。
- ③⑰ RESET ボタン (P.211)
すべての設定を工場出荷状態に戻します。
- ③⑱ PC 接続端子 (P.168)
- ③⑲ ジョイスティック (P.40、64、93、95)



上下左右に動かして、シーンやメニューを選んだり、決定、再生、一時停止したりします。

- ④① 停止 / キャンセルボタン (P.64、95)
再生を終了します。



- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ④1 録画ボタン (P.55、57) | ④9 正方向サーチボタン (P.65) |
| ④2 デジタルズームボタン (P.62) | ⑤0 再生/一時停止ボタン
(P.64、95) |
| ④3 逆方向スキップボタン (P.66) | ⑤1 正方向スキップボタン (P.66) |
| ④4 逆方向サーチボタン (P.65) | ⑤2 画面表示ボタン (P.59、61) |
| ④5 ディスクナビゲーションボタン
(P.112) | ⑤3 停止ボタン (P.64、95) |
| ④6 メニューボタン(P.70、93、96、118) | ⑤4 削除ボタン (P.118) |
| ④7 ズーム T ボタン (P.62) | ⑤5 選択ボタン (P.115、128) |
| ④8 ズーム W ボタン (P.63) | |

リモコンのボタンは、本機のボタンと同じ動作をします。


とにかく撮って見る ディスク編 (動画・静止画)

始める前に

- 試し撮りは録画した内容を消去できるDVD-RAMディスクをおすすめします (☞ P.27)


DVD-RAM ディスクには、動画と静止画が撮影できます。
DVD-R ディスクには、動画だけ撮影できます。

1 電源をつなぐ (☞ P.47)




2 ディスクを入れる (☞ P.48)

- ① 「ディスク取出し」ボタンを1回押し下げて手をはなす
- ② ふたが開くところまで、手でゆっくり開く
- ③ ディスクを丸型ホルダーに入れたまま、正しく奥までディスクガイドに挿入し、ディスク挿入部のふたを閉める



3 撮影する (☞ P.55)

- ① 液晶モニターを開く (☞ P.38)
- ② 電源スイッチまんのグレーのスイッチを押しながら「**録動画**」または「**録静止画**」にする (DVD-R ディスクは「**録動画**」のみ)
- ③ 「**録画ボタン**」を押す
録画が始まります。もう 1 回押すと止まります (「**録動画**」)。
1 回押しで 1 枚撮影できます (「**録静止画**」)。




ご注意 • 初期化されていないディスクをお使いになるときは、初期化が必要です。初期化していないディスクを本機に入れるとメッセージが表示されますので、画面の指示に従い初期化してください (☞ P.49、149)。DVD-RAM ディスクは、初期化すると録画された内容はすべて消去されます。誤って初期化しないよう、よく確認してから行ってください (☞ P.149)。

ヒント

- 「**録動画**」で撮影できない (☞ P.196 「チェック 1」)
- 「**録静止画**」で撮影できない (☞ P.196 「チェック 2」)

4 液晶モニターで見る (☞ P.38)


- ① 録画終了後に **▶/||** を押す
撮影したシーンが再生されます。
- ② 再生を停止するには、**■** (停止 / キャンセル) ボタンを押す



とにかく撮って見る カード編（静止画）


カードには静止画だけ撮影できます。

1 電源をつなく（☞ P.47）




2 カードを入れる（☞ P.52）

- ① 電源を切った状態で、カード挿入部のふたをあげる
- ② カードを入れる
- ③ ロックされるまで差し込み、カード挿入部のふたを閉める



3 撮影する (☞ P.57)

- ① 液晶モニターを開く (☞ P.38)
- ② 電源スイッチまんのグレーのスイッチを押しながら「 静止画」にする
- ③ 「録画ボタン」を押す
1回押しで1枚撮影できます。




ヒント

- 「 静止画」で撮影できない (☞ P.196 「チェック2」)

4 液晶モニターで見る (☞ P.38)

- ① 記録一時停止状態のときに▶/||を押す
撮影したシーンが再生されます。
- ② 再生を停止するには、■(停止/キャンセル)ボタンを押す




ディスクやカードについて

本機で使用できるディスク、カードそれぞれの特長は以下の表の通りです。

種類 特長	DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク	SD メモリーカード マルチメディアカード
動画撮影			×
静止画撮影		×	
撮った映像を消す		×	
本機で編集する		×	
DVD プレーヤー で見る	×	²	×
DVD ビデオ レコーダーで見る	³	²	×

- 1 : 再生可能なDVDプレーヤーもあります。再生可能なDVDプレーヤーにはRAM PLAYEDのロゴが記載されています。
- 2 : DVDプレーヤーやDVDビデオレコーダーで再生するために、ファイナライズ（P.195「用語解説」）が必要です（P.151）。再生できないDVDプレーヤーやDVDビデオレコーダーもあります。
- 3 : 8 cm DVD-RAM ディスクに対応していないDVDビデオレコーダーでは再生できません。
- 4 : SDメモリーカード、マルチメディアカード対応のDVDビデオレコーダーもあります。

使用できるディスクについて



使用できるディスクとマーク（ロゴ）		形状
DVD-RAM Ver2.1 (8 cm)		丸型ホルダー 入り
DVD-R [for General Ver2.0 (8 cm)]		

本機で使用できるディスクは、ビデオカメラ用の8 cm DVD-RAM ディスクと8 cm DVD-R ディスクだけです。

本機では中身のディスクだけでの使用はできません。ディスクだけでディスクガイドに入れると取り出せなくなりますので、必ず丸型ホルダーに入れてご使用ください。


ご注意

- ディスクは本機と組合せ動作が確認されている日立マクセル製のディスクをお使いになることをおすすめします。日立マクセル製以外のディスクをお使いになると、本機の性能が十分発揮されないことがあります。
- 丸型ホルダーは、以下の製品では使用できません。ディスクが取り出せなくなることがあります。
 - DZ-MV100 - DZ-MV250 - DZ-MV270
 - その他、角形アダプタを使用するDVDビデオカメラ
- DVD-R ディスクに関しては、P.28 をお読みください。

DVD-R ディスクについて

DVD-R ディスクには静止画の録画はできません。また、録画した映像やデータの消去もできません。本機では、DVD-R ディスクで最適な録画を行なうため、ディスクの出し入れや電源の入/切を行なったあとの録画の際にディスクの書き込み調整を行ないません。ディスク調整のための書き込み領域がなくなると録画できなくなることがありますので、録画をともなうディスクの出し入れ、および電源の入/切は1枚のDVD-R ディスクに対して、100回以上行なわないようにしてください。

ご注意


- 初期化されていないDVD-Rディスクをお使いになるときは、初期化が必要です（ P.49）。
- 本機で記録したディスクで、ファイナライズしていないディスクは、DVDビデオレコーダーなどの記録できる機器に入れないでください。記録データが壊れることがあります。
- パソコンなどで編集してファイナライズしたり、DVDビデオレコーダーでファイナライズしたDVD-Rディスクは、ご使用になる編集ソフトやDVD-Rディスクの記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。

本機で使用できないディスクの例

以下のディスクは、本機で使用できません。

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| ● DVD-RAM (2.6GB) Ver. 1.0 | ● DVD-ROM | ● MO |
| ● DVD-R (3.9GB) Ver. 1.0 | ● DVDビデオ | ● MD |
| ● DVD-R (4.7GB) for Authoring Ver. 2.0 | ● CD-R | ● iD |
| ● DVD-RW | ● CD-RW | ● フロッピーディスク |
| ● DVD+RW | ● CD | ● 直径8cm以外の |
| ● DVD+R | ● LD | ディスク |
| ● CD-ROM | | |

ご注意


- パソコンやDVDビデオレコーダーで記録されたディスクは、本機で再生できない場合があり、“このディスクは使用できません”と表示されたり、青色のサムネイル（ P.29 図1*）が表示されたり、正常に再生できない場合があります。

ディスクの取り扱いについて

ディスクの扱いかた

DVD-RAM ディスクや DVD-R ディスクは、非常に繊細な記録メディアです。下記の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いください。

- ・ 本機で使用する場合は、必ず丸型ホルダーに入っている状態でお使いください。
- ・ 貴重な映像を撮影する場合は、新品のディスクをお使いください。
- ・ ディスクがむき出しになっているところは、手を触れたり、汚れが付着したりしないように十分ご注意ください。



- ・ ディスクにゴミ・傷・汚れ・ソリがあると、以下のような現象が発生する場合があります。

- 再生映像のブロックノイズ
- 再生映像の一瞬停止
- 再生中の音の途切れ、異常音
- 青色のサムネイル表示*(図1参照)
- ディスクを正しく認識しない
- 初期化ができない
- 映像と音声はずれる





図 1 *



ブロックノイズ

ディスクが正常な場合でも、まれに上記のような現象が発生することがあります。アクセスランプが点灯しているときに、強い振動・衝撃を加えることや、極端な高温・結露しやすい環境でのご使用は避けてください。

- ・ ディスクのゴミや傷など記録できない部分を避けて記録することがあります(自動で一時停止(●II)し、自動で記録(●記録)を再開します)。その結果、数秒から数分程度記録が中断し、右図のように一回の記録で複数のサムネイル(☞ P.112)ができます。この場合、記録可能な時間が減少します。
- ・ ディスク取り出し時、取り出し口の金属やディスクが高温になっている場合がありますので、ご注意ください。



(一回の記録でも2つ以上のサムネイルになることがあります。)


ディスクの保管のしかた

- ・ 保管するときは、丸型ホルダーごとプラスチックケースに入れてください。
- ・ 結露させないでください。
- ・ 以下のような場所には置かないでください。
 - 直射日光が長時間当たるところ
 - 湿気、ほこりが多いところ
 - 暖房器具などの熱が当たるところ

ヒント

- ・ ディスクは取り出してクリーニングできます(☞ P.88)。
- ・ 丸型ホルダーから取り出したディスクの扱いかた(☞ P.87)。
- ・ 丸型ホルダーから取り出したディスクや、別のディスクを丸型ホルダーに正しくセットしたい(☞ P.88)。




使用できるカードについて



本機で使用できるのは、SDメモリーカードとマルチメディアカードです。

カードの扱いかた

- ・ 正規のカード以外は使用しないでください。
- ・ 貴重な映像を記録する場合は、必ず新品のカードをお使いください。
- ・ 端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- ・ ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼り付けないでください。
- ・ 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・ 分解したり、改造したりしないでください。
- ・ 水にぬらさないでください。
- ・ 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下、暖房器具の近くなど、気温の高いところ
 - 湿気、ほこりが多いところ
- ・ SDメモリーカードでは、誤消去防止スイッチをロックしておく、記録や消去、編集ができなくなります。



ロックがかかっている状態

ディスク、カードの共通注意事項

- ・ 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップをとっておくことをおすすめします。
- ・ 以下の場合にはデータが壊れたり、消失したりすることがありますので、注意してください。
 - 読み込み中や書き込み中にディスクを取り出したり、カードを抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

ディスクやカードの記録容量

動画の記録時間

記録画質により、記録できる時間が変わります。記録画質の設定はP.103をご覧ください。

ディスク1枚(片面)の動画の記録時間(動画のみを記録した場合)は、以下の通りです。

記録画質	使用ディスク	DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク	こんなときにお使いください
XTRA		約 18 分 ¹	記録できません	より高画質
FINE		約 30 分 ²	約 30 分 ²	高画質
STD		約 60 分 ³	約 60 分 ³	標準画質
LPCM ⁴		記録できません	約 30 分	音質優先

1：可変ビットレート(撮影する被写体により約3Mbps～約10Mbpsの間で自動的に変わりますので18分以上記録できることもあります)

2：固定ビットレート約6Mbps

3：固定ビットレート約3Mbps

4：リニアPCM(☞P.195「用語解説」)(ご使用になるDVDプレーヤーがMPEGオーディオレイヤー2に対応していない場合は、LPCMモードで記録してください)

ヒント

- XTRA、FINEおよびSTDモードの音声は、MPEGオーディオレイヤー2方式です。MPEGオーディオレイヤー2方式は、DVDビデオ規格のオプション規格です。

ご注意

- SDメモリーカードやマルチメディアカードには、動画は記録できません。
- DVD-RAMディスクをご使用のときは途中で記録画質の変更ができますが、DVD-Rディスクをご使用のときは、途中で記録画質の変更はできません。
- 高温の環境でXTRAモードをご使用し記録した場合、本機が高温になり最大転送レートが約6Mbpsに制限される場合があります。
- 記録したディスクを高温の環境でご使用した場合、正常に再生できないことがあります。電源を切って、しばらくたってからお使いください。

静止画の記録枚数（ディスク）

片面の記録枚数

最大 999 枚 記録可能

ただし、999 枚記録した後でもディスク容量に空きがあれば、動画の記録はできません。

静止画の記録枚数（カード）

何も記録していないカードをご使用のとき

記録画質によって、撮影できる枚数が変わります。

記録画質の設定は P.104 をご覧ください。

DZ-MV550 の場合


容量 \ 記録画質	FINE	NORM	ECO
8MB	約 45 枚	約 95 枚	約 190 枚
16MB	約 100 枚	約 200 枚	約 400 枚
32MB	約 220 枚	約 440 枚	約 880 枚
64MB	約 440 枚	約 880 枚	約 1,760 枚
128MB	約 880 枚	約 1,760 枚	約 3,520 枚
256MB	約 1,760 枚	約 3,520 枚	約 7,040 枚
512MB	約 3,520 枚	約 7,040 枚	約 14,080 枚

（枚数は目安です）

DZ-MV580 の場合

容量 \ 記録画質	FINE	NORM	ECO
8MB	約 8 枚	約 14 枚	約 20 枚
16MB	約 22 枚	約 35 枚	約 50 枚
32MB	約 50 枚	約 80 枚	約 110 枚
64MB	約 100 枚	約 160 枚	約 220 枚
128MB	約 200 枚	約 320 枚	約 440 枚
256MB	約 400 枚	約 640 枚	約 880 枚
512MB	約 800 枚	約 1,280 枚	約 1,760 枚

（枚数は目安です）

- ・ 他の機器で使用したカードは、使えないことがあります。
- ・ カードに動画や音楽のデータが記録されていても、本機で見たり聴いたりすることはできません。また、そのようなファイルの表示もできません。
- ・ 残量表示で、カードの残量を確認してからご使用ください（ P.147 「残量表示」）。
- ・ 本機で記録したデータを他機で再生する場合は、すべてのデータを再生できないことがあります。

静止画のサイズと画質について

本機で撮影できる静止画（JPEG）の画像サイズは、以下の通りです。



機種 \ 設定	カメラ	外部入力
DZ-MV550	640 × 480 画素	640 × 480 画素
DZ-MV580	1,280 × 960 画素	640 × 480 画素

カードをお使いのときの静止画（JPEG）1枚のファイルサイズおよび記録画質は、以下の通りです。


画質	ファイルサイズ		こんなときにお使いください
	DZ-MV550	DZ-MV580	
FINE	約 128KB	約 512KB	画質重視のとき
NORM	約 64KB	約 384KB	標準画質
ECO	約 32KB	約 256KB	枚数重視のとき（画質はやや劣ります）

DVD-RAM ディスクをお使いのときは、画質を切り替えることはできません。



カードをお使いのときは、画質を切り替えることができます（☞ P.104）。

DVD-RAM ディスクに「 静止画」で記録すると、「 静止画」の FINE のファイルサイズより同等以上のファイルサイズになります。

JPEG...Joint Photographic Experts Group の略です。

静止画画像の圧縮規格の 1 つであり、一般的なパソコンで利用できるため、デジタルスチルカメラなどでも広く採用されています。本機で DVD-RAM ディスクの「 静止画」で記録する場合、JPEG 静止画とテレビなどへの出力時に使用する DVD ビデオレコーディング（DVD-VR）規格（☞ P.194「用語解説」）の静止画を同時に記録しています。なお、SD メモリーカードには JPEG 静止画のみを記録します。

ご注意


- DVD-R ディスクには、静止画は記録できません。
- 「 静止画」を記録する場合は、各画質においてファイルサイズを制限しているため、DVD-RAM ディスク「 静止画」を記録するときよりも画質が落ちる場合があります。

本体の準備

グリップベルトの調整



本機の下側から、グリップベルトに右手を差し入れる
「録画」ボタン、ズームレバーが押しやすい位置にしてください。

本機がぐらついたり、グリップベルトがきついときは、グリップベルトの長さを調節してください。




ご注意

- ビューファインダーや液晶モニターをつかんで持ち上げないでください。ビューファインダーや液晶モニターが外れて、本機が落下することがあります。




ショルダーストラップを取り付ける



レンズキャップを取り付ける

- 1 レンズキャップひもの短い方をレンズキャップに取り付ける
- 2 ひもの長い方を本機の取付口に取り付ける
- 3 レンズキャップの両サイドを押しながらレンズに取り付ける




ご注意

- 本機を使用しないときは、レンズ保護のために必ずレンズキャップを付けてください。

ヒント


- 撮影するときは、レンズキャップ内側のつめを使用してハンドストラップに取り付けておくと便利です。



リモコンに電池を入れる


リモコンは、付属のリチウム電池を入れて使用します。

- 1 ふたをスライドしてとる
- 2 ⊕(プラス)面を上にして入れる
- 3 ふたをスライドしてとじる



リモコンから電池を取り外す


- 1 電池ストッパーを押しながら電池をスライドさせる。



ご注意 • 取り外した電池の取り扱いについては、P.9、P.11をご覧ください。

リモコンの使いかた

リモコンは本機のリモコン受信部に向けて操作してください。リモコンの操作可能距離は、約5mです。





- ご注意**
- リチウム電池の寿命は約1年です。電池が消耗すると、リモコンのボタンを押しても本機が動作しなくなります。その場合は、新しい電池にお取り換えください。
 - リモコンで操作するときは、本機のリモコン受信部が直射日光や強い照明などに向かないようにご注意ください。リモコン受信部にリモコンの赤外線より強い光が当たっていると操作できません。
 - リモコンと本機のリモコン受信部との間に障害物があると、正常に動作しない場合があります。
 - リモコンコードは日立製ビデオのリモコンコード「VTR2」です。日立のビデオなどをリモコンコード「VTR2」でお使いのときは、ビデオもリモコンで動作してしまいますので、ビデオのリモコンコードを別のコードに変更してください。

着せ替え用レンズカバーを付け替える

本機には着せ替え用レンズカバーが2個付属されています。
 お好きなレンズカバーで楽しみましょう。



レンズカバーを取り外す

- 1 本機のレンズフードを取り外す
- 2 レンズカバーを取り外す



レンズカバーを取り付ける

- 1 付属のレンズカバーを取り付ける
 レンズカバーの①部と本機の矢印部をあわせ、①部、②部を確実に本機の溝に差し込んでください。
- 2 レンズフードを本機に取り付ける




ご注意

- 必ずレンズカバーを取り付けてご使用ください。
- レンズカバーを取り外した状態で保管しないでください。
- 上記以外の方法で、取り付け、取り外しをするとレンズカバーが破損する恐れがあります。
- レンズカバーを投げないでください。けがや破損などの原因となります。
- レンズカバーを付け替える際に、本機が落下しないようご注意ください。

ビューファインダーで映像を見る

- 1 ビューファインダーを引き出す
- 2 視度調節つまみを動かして調節する



ヒント


- ビューファインダーに何も表示されない (☞ P.197 「チェック 6」)

- ご注意**
- 液晶モニターが開いているときは、ビューファインダーには何も表示されません。
 - ビューファインダーを引き出さないとピントが合いません。

液晶モニターで映像を見る

液晶モニターを開くと、液晶画面で映像を確認できるようになります。


- 1 液晶モニターを開く
液晶モニターの底部に指をかける場所があります。その部分に指をひっかけて開いてください。液晶モニターは約 90° まで開くことができます。液晶画面が見やすくなるように、角度をかえてください。



液晶モニターの動く範囲

液晶モニターは、約 90°まで開くことができます。この状態で手前へ約 90°、反対側へは約 180°まで回転させることができます。

撮影時に液晶モニターを約 180°回転させて前に向けると、ビューファインダーにも映像が表示されます。このとき液晶モニターの映像は鏡のように左右反対に映ります (P.61)。




ヒント

- 液晶モニターに何も表示されない (P.197 「チェック 7」)。

- ご注意**
- 液晶モニターの角度を変えるときは、必ず液晶モニターが約 90°開いた状態で行なってください。
 - 液晶モニターを約 180°回転させた状態で本体に密着させて、長時間使用することはおやめください。本体と液晶モニターが熱くなり、故障の原因になります。

液晶モニターを閉じる


- 液晶モニターを内側に向けて、本体側へ倒す
液晶モニターを閉じるときは、液晶モニターを本機と垂直 (開いたときの状態) にしてから閉じます。
「カチッ」とロックされるまで閉じてください。



- ご注意**
- 液晶モニターを閉じるときは、必ず本機と液晶モニターを垂直にしてから閉じてください。液晶モニターが傾いていると、本機側へ閉じることはできません。
 - 液晶モニターが本機にしっかりロックされないと、ビューファインダーには何も表示されません。


日付と時刻を設定する

一度設定した日付や時刻を修正する場合も、下記の手順で同様に行なえます。




本体の準備

- 1 電源を入れる
- 2 「メニュー」ボタンを押す
メニュー画面が表示されます。
- 3 ジョイスティックを上下に動かして「日付機能設定」を選ぶ
- 4 ジョイスティックを右 下に動かして「日付設定」を選ぶ



- 5 ジョイスティックを右に動かして「年」に合わせ、上下に動かして数字を変更する
- 6 ジョイスティックを右に動かして「月」に合わせ、上下に動かして数字を変更する
同様の手順で「日」「時刻」を希望の数字に設定してください。
設定を途中でやめたい場合は、■(停止/キャンセル)ボタンを押してください。
- 7 希望の日付と時刻にしたら ▶/II を押して決定する
「日付設定」の確認画面が表示されます。

- 8** 表示してある日付と時刻でよければ「はい」を選び、▶/II を押して決定する日付が設定され、記録一時停止状態に戻ります。
 「いいえ」を選ぶと、メニュー画面に戻ります。



ご注意 ● 本機は、日付と時刻を記憶しておくための充電式電池を内蔵しています。内蔵電池がなくなると日付がリセットされてしまいます。3ヶ月に1回、ACアダプター/チャージャーを本機と接続してコンセントにつなぎ、電源を切ったまま24時間以上接続した状態にしておいてください。内蔵電池が充電されます。

表示モードを切り替える

日付の表示方法を、「年/月/日」、「月/日/年」、「日/月/年」のどれかに変更できます。選択した日付の表示方法に応じて、時刻の表示方法も変わります。手順**4**で「表示モード」を選び、希望の表示にしてください。

日付と時刻の表示方法は、以下のような組み合わせになります。

日付の表示モード	表示例
年/月/日	2004/9/30 PM5:00
月/日/年	9/30/2004 5:00PM
日/月/年	30/9/2004 17:00

バッテリーパックの準備

お買い上げ時は、本機に付属のバッテリーパック(DZ-BP14S)は充電されていません。充電してからお使いください。



危険

以下のようなことは危険ですので、絶対に行なわないでください。

- バッテリーパックの端子間をショートさせる。
- バッテリーパックを分解 / 改造する。
- バッテリーパックを火中に投じる。


ご注意

- バッテリーパックは、必ず本機専用のもの（同梱：DZ-BP14S、別売品：DZ-BP14SJ、DZ-BP21SJ）をお使いください。異なるバッテリーパックをご使用になると、本機が故障したり、火災が発生するおそれがあります。
- バッテリーパックの充電は必ず指定の AC アダプター / チャージャー（DZ-ACS1）をお使いください。その他の充電器で充電すると、感電したり、火災が起きる可能性があります。
- 充電は、気温が 10 ~ 30 のところで行なってください。
- DC パワーコードを AC アダプター / チャージャーの DC 出力端子につないでいる間は、バッテリーパックの充電はできません。DC パワーコードを外してください。

バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、付属の AC アダプター / チャージャーを使って充電します。

- 1 電源コードを AC アダプター / チャージャーにつなぐ
- 2 電源コードをコンセントに差し込む
AC アダプター / チャージャーの POWER ランプが点灯します。
- 3 バッテリーパックを AC アダプター / チャージャーに取り付ける



バッテリーパックの充電の状態

バッテリーパックの充電状態は、ACアダプター/チャージャーのCHARGEランプの点灯で確認できます。

充電の状態	CHARGE ランプ
充電中	点灯
充電完了	消灯

ご注意 • 点滅した場合は、P.204の「故障かな...と思ったら」をご覧ください。


バッテリーパックの充電時間の目安（約 25 の場合）

バッテリー品番	充電時間
DZ-BP14S（付属品）	約 165 分
DZ-BP14SJ（別売品）	
DZ-BP21SJ（別売品）	約 235 分

充電時間はバッテリーパックの残量により変わります。


バッテリーパックを取り付ける

- 1 本機のバッテリーパック取り付け部にバッテリーパックを押しあて、カチッと音がするまで上へずらす
このとき、バッテリーパックの向きをまちがえないように注意してください。



バッテリーパックを取り外す

- 1 本体底面にある「BATTERY EJECT」スイッチをスライドさせる
- 2 バッテリーパックを下にスライドさせる
バッテリーパックが外れます。
このとき取り外したバッテリーパックが落下しないように注意してください。



バッテリーパックでの連続使用時間

(ズームなどの操作をまったくしない場合)

満充電されたバッテリーパックで連続使用できる時間は、以下の表を目安にしてください。

DZ-BP14S (付属品) DZ-BP14SJ (別売品)

DZ-MV550 の場合

記録モード		DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA モード*	ビューファインダー使用時	約 140 分	-
	液晶モニター使用時	約 120 分	-
FINE モード	ビューファインダー使用時	約 140 分	約 135 分
	液晶モニター使用時	約 120 分	約 115 分
STD モード	ビューファインダー使用時	約 165 分	約 160 分
	液晶モニター使用時	約 135 分	約 130 分
LPCM モード**	ビューファインダー使用時	-	約 135 分
	液晶モニター使用時	-	約 115 分

* XTRA モードは、DVD-RAM ディスク使用時のみ切り替えられます。
時間は参考値です。記録する内容により連続使用時間が変わります。

** LPCM モードは、DVD-R ディスク使用時のみ切り替えられます。

DZ-MV580 の場合

記録モード		DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA モード*	ビューファインダー使用時	約 130 分	-
	液晶モニター使用時	約 110 分	-
FINE モード	ビューファインダー使用時	約 130 分	約 125 分
	液晶モニター使用時	約 110 分	約 105 分
STD モード	ビューファインダー使用時	約 150 分	約 145 分
	液晶モニター使用時	約 125 分	約 120 分
LPCM モード**	ビューファインダー使用時	-	約 125 分
	液晶モニター使用時	-	約 105 分

* XTRA モードは、DVD-RAM ディスク使用時のみ切り替えられます。
時間は参考値です。記録する内容により連続使用時間が変わります。

** LPCM モードは、DVD-R ディスク使用時のみ切り替えられます。

DZ-BP21SJ (別売品)

DZ-MV550の場合

記録モード		DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA モード*	ビューファインダー使用時	約 210 分	-
	液晶モニター使用時	約 180 分	-
FINE モード	ビューファインダー使用時	約 210 分	約 200 分
	液晶モニター使用時	約 180 分	約 170 分
STD モード	ビューファインダー使用時	約 245 分	約 240 分
	液晶モニター使用時	約 200 分	約 195 分
LPCM モード**	ビューファインダー使用時	-	約 200 分
	液晶モニター使用時	-	約 170 分

* XTRA モードは、DVD-RAM ディスク使用時のみ切り替えられます。
時間は参考値です。記録する内容により連続使用時間が変わります。

** LPCM モードは、DVD-R ディスク使用時のみ切り替えられます。

DZ-MV580の場合

記録モード		DVD-RAM ディスク	DVD-R ディスク
XTRA モード*	ビューファインダー使用時	約 195 分	-
	液晶モニター使用時	約 165 分	-
FINE モード	ビューファインダー使用時	約 195 分	約 185 分
	液晶モニター使用時	約 165 分	約 155 分
STD モード	ビューファインダー使用時	約 225 分	約 215 分
	液晶モニター使用時	約 185 分	約 180 分
LPCM モード**	ビューファインダー使用時	-	約 185 分
	液晶モニター使用時	-	約 155 分

* XTRA モードは、DVD-RAM ディスク使用時のみ切り替えられます。
時間は参考値です。記録する内容により連続使用時間が変わります。

** LPCM モードは、DVD-R ディスク使用時のみ切り替えられます。

満充電のときの実際の連続使用時間の目安は、上記の時間の約 $1/2 \sim 1/3$ です。

上記の表に示したバッテリーパックの連続記録時間は、撮影を開始してから、そのまま何も行わずに撮影し続けた場合の記録時間です。実際の撮影では、「録画」ボタンやズームの操作、再生などを行なうため、バッテリーパックはこの2～3倍消耗します。満充電された1個のバッテリーパックの使用時間を上記時間の約 $1/2 \sim 1/3$ とお考えのうえ、記録予定時間に見合った数のバッテリーパックをご用意ください。


ご使用条件によっては、連続使用時間が更に短くなる場合もあります(短い時間で録画や録画停止を繰り返すなど)。

また、気温の低い場所でお使いになるときは、バッテリーパックがより早く消耗しますので、ご注意ください。

ご注意 • 充電中や充電直後は、バッテリーパックが温かくなりますが、故障ではありません。

バッテリーパックの残量表示について

バッテリーパックを使用中は、ビューファインダー・液晶モニターにバッテリーパックの残量が次のように表示されます。



バッテリーパックを上手に使うために

お使いになる直前に充電してください

- バッテリーパックは本体から取り外していてもわずかに放電しています。
- バッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源を切っても、ごくわずかな電力を消費します。

本機の使用後は充電しないで、お使いになる前の日などに充電することをおすすめします。

なお、メモリー効果はありませんので充電する前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。

長期間使用しないときは

1年に1回程度満充電し、本機に取り付けた状態で使い切ってから、取り外して涼しい場所に再度保管することをおすすめします。

冷暗所で保管してください

使わないときは、本機から取り外して保管してください。

気温の高い場所で保管すると、バッテリーパックの寿命が短くなります。特に60℃以上になる環境(閉め切った車内など)で保管すると、バッテリーパックが故障するおそれがありますので、絶対におやめください。また、冷蔵庫などの冷たすぎる場所での保管は、使用時に結露することがありますのでおやめください。

バッテリーパックの寿命について

バッテリーパックの寿命は、ご使用の環境や使用頻度によって大きく異なります。満充電したバッテリーパックの使用時間が著しく短くなったら、寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

バッテリーパックの廃棄方法



Li-ion

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
 充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先
 小形二次電池再資源化推進センター (2004年1月現在)
 ホームページ: <http://www.jbrc.com>

パワーセーブとバッテリーの消耗


記録一時停止状態のときも、撮影時と同じくらいバッテリーは消耗しますので、撮影時以外はなるべく電源を切るようにしてください。

記録一時停止の状態が約5分続くと、自動的に電源が切れるようにパワーセーブを設定することができます。

パワーセーブを設定したり解除する方法は、P.109(パワーセーブ)をご覧ください。

コンセントにつないで使う

付属のACアダプター/チャージャーを使うと、家庭用コンセントが使えます。



- 1 電源コードとACアダプター/チャージャーをつなぐ
- 2 電源コードをコンセントに差し込む
- 3 DCパワーコードの片方の端子をACアダプター/チャージャーのDC出力端子に差し込む
- 4 DCパワーコードのカメラ接続側を、本機のバッテリーパック取付部に取り付ける

ご注意


• ACアダプター/チャージャーは、必ず指定のものをお使いください。指定外のACアダプター/チャージャーを使用すると、感電したり火災が起きるおそれがあります。

ディスクを入れる / 取り出す


ディスクを入れる

- 1 「ディスク取出し」ボタンを1回押し下げて手をはなす
アクセス / PC接続ランプが点滅して、しばらくするとディスク挿入部(グリップベルト側)のふたが少し開きます。
- 2 ふたが開くところまで、手でゆっくり開く
- 3 ディスクを丸型ホルダーに入れたまま、正しく奥までディスクガイドに挿入する
記録再生面を内側にしてください。ディスクの挿入方向は決まっています。下図を参照して、正しく挿入してください。


ディスクを入れる / 取り出す



- ディスクがむき出しになっている側を図の方向に向けてください。
- 記録再生面を内側(本体側)にしてください。




丸型ホルダーを本機に挿入時の正しい方向と誤った方向



- 4 ディスク挿入部(グリップベルト)ふたの「PUSH CLOSE」部を「カチッ」と音がするまで、押しつけて閉じる
- 5 電源を入れる(🔌 動画、🔌 静止画)
「ディスク認識中です」の表示が消えれば、準備完了です。

* ディスクの記録再生面とは

- 片面ディスクの場合
レーベル印刷面の反対側が記録再生面です。
- 両面ディスクの場合
「SIDE A」表示面の反対側が「SIDE A」の記録再生面です。
「SIDE A」と表示されている面が「SIDE B」の記録再生面です。



ヒント

- ディスクを丸型ホルダーにセットしたい (P.87)。
- 撮影するまでに時間がかかる (P.197 「チェック 4」)

ご注意

- ディスクの出し入れは、充電されたバッテリーパックが取り付けられているか、ACアダプター/チャージャーを使ってコンセントから電源をとっていないとできません。
- 放電したバッテリーパックを使用したときに、ディスクの出し入れができない場合があります。その場合は、充電したバッテリーパックまたは、ACアダプター/チャージャーを使用してください。
- ディスクを挿入する方向は決まっています。誤った方向に無理に挿入すると、本機や丸型ホルダーが破損するおそれがあるので、ご注意ください。
- ディスクが正しく挿入されないとふたが閉まりにくくなります。無理に閉めようとすると故障の原因になりますので、正しく挿入し直してください。
- 片面ディスクの場合、レーベル印刷面を内側にして本機に挿入すると、エラーメッセージが表示されます。いったん取り出して、記録再生面を内側にしてもう一度挿入してください。P.198の「メッセージが表示されたら」を参照してください。

ディスクを入れる/取り出す

両面ディスクをお使いの場合

両面ディスクは、表と裏に記録できます。しかし、片面の記録/再生が終了後、自動的に反対面には切り替わりません。一度ディスクを本機から取り出し、丸型ホルダーごとディスクを裏返してご使用ください。

新品の DVD-R ディスクをお使いの場合

ディスクの認識を開始します。

終了後、ディスク初期化のメッセージが表示されます。


本機で撮影に使う場合

最後に「初期化しますか?」と表示されたときに「はい」を選び、決定してください。自動的に初期化されます。

終了後、「DVD-R ディスクの場合、いったん記録した後の動画画質の変更はできません」と表示されます。▶/|| を押してメッセージを消してください。

* パソコンからデータを記録することはできなくなります (P.50)。

* 動画画質については、P.103 (動画画質) をご覧ください。



パソコンからのデータを記録する場合（☞ P.175）


メッセージが表示されているときに■（停止 / キャンセル）ボタンを押すか、「初期化しますか？」と表示されたときに「いいえ」を選び、決定してください。

* パソコンからの記録をしていない場合は、電源を入れ直すかディスクを入れ直すと、新品のディスクを入れたときと同じ状態になり、ディスクの認識から始まります。


ご注意 • パソコンのアプリケーション（MyDVD）からの記録をする場合は、初期化しないでください。

ディスクを取り出す

- 1** 電源を切る
電源スイッチを「電源 / 切」に合わせます。
- 2** 「ディスク取出し」ボタンを1回押し下げて手をはなす
しばらくするとディスク挿入部（グリップベルト）のふたが少し開きます。
- 3** ふたが開くところまで、手でゆっくり開く



- 4** ディスクを取り出す
丸型ホルダーの上部をつまむように持ち、まっすぐ静かに引き出してください。このとき、ディスクに触れないよう、注意してください。
- 5** ディスク挿入部（グリップベルト）のふたの「PUSH CLOSE」部を「カチッ」と音がするまで、ゆっくり押しつけて閉じる




 ヒント

- 電源が入っていても記録中でなければ、ディスクを取り出すことができます。「ディスク取出し」ボタンを約2秒押し下げてはなすと、ディスクが取り出せます(このとき、液晶モニターまたはビューファインダーの「EJECT」表示が点滅します)。

ご注意


- ディスク取り出し中は、確実に電源が切れるまでバッテリーパックやACアダプター/チャージャーを取り外さないでください。ふたが開かなくなる場合があります。そのときは、再度バッテリーパックやACアダプター/チャージャーを取り付けディスク取出しボタンを1回押し下げて手をはなしてください。
- 電源を切るには、電源スイッチで行なってください。
- ディスク挿入部には、8cmDVD-RAMディスクまたは8cmDVD-Rディスク以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- ディスクを出し入れするときには、カメラの内部(特にレーザーピックアップ部(☞P.195「用語解説」)のレンズ)に触れないよう、ご注意ください。また、レーザーピックアップ部のレンズをのぞき込まないでください。視力に障害を起す原因となります。





ディスクを入れる/取り出す

カードを入れる / 取り出す



- 1 電源を切る
- 2 カード挿入部のふたを開ける




- 3 カードを入れる
端子部が内側になるように差し込んでください。
ロックされるまで差し込んでください。



カードを取り出す
カード中央部を押してください。
指ではさめるくらいカードが出てきます。





- 4 カード挿入部のふたを閉じる



ビデオカメラの基本的な扱い方

電源を入れる / 切る



再生する場合は、ディスクをお使いのときは「📹 動画」または「□ 静止画」、カードをお使いのときは「📷 静止画」に合わせてください。

ヒント


- 一度電源を入れてディスクを認識させておくと、次に電源を入れたとき、すぐに記録ができます (DVD-RAM ディスク)。
- 一度記録を行ないディスクを取り出さなければ、次に電源を入れたとき、すぐに記録できます (DVD-R ディスク)。
- 電源を入れたあとに、ディスクを取り出ししたり入れ替えたときや、日付が変わったときなどは、ディスクを認識しなおすので、時間がかかります(☞ P.197「チェック4」)。
- 電源を入れたあとにディスクナビゲーション画面を表示させるには、しばらく時間がかかります。

ご注意

- 電源を入れるとアクセスランプが点灯または点滅し、ディスクやカードの認識をします。この間は録画などの操作はできません。数秒後にアクセスランプが消灯し操作ができるようになります。

- アクセスランプが消灯しない
(☞ P.197「チェック4」)。

- 電源を入れたときに本機の自己診断機能が働き、メッセージが表示されることがあります。表示されたときは、P.198の「メッセージが表示されたら」をご覧ください。
- アクセスランプが点灯または点滅しているときは、液晶モニターの激しい開閉はしないでください。




動画を撮る

始める前に

試し撮りは録画した内容を消去できるDVD-RAMディスクをおすすめします (☞ P.27)。

1 回押しで録画開始
もう 1 回押しで録画
一時停止




1 電源を入れる

電源スイッチを「 動画」に合わせてください。
アクセス / PC 接続ランプが消灯してから、次の操作をしてください。

2 本機を被写体に向ける


ビューファインダーまたは液晶モニターで映像を確認してください。
ビューファインダーご使用の場合は、引き出してご使用ください。



引き出す

3 「録画」ボタンを押す

ビューファインダーまたは液晶モニターの「●II」が「●記録」に変わり、録画が開始します。
また、録画ランプが赤く点灯して、録画中であることをお知らせします。



4 もう一度、「録画」ボタンを押す

録画一時停止します。
「ディスクに保存中です」という表示が消えると、録画終了です。


📖 ヒント

- 動画の録画ができない (☞ P.196 「チェック 1」)。
- 録画するまでに時間がかかる (☞ P.197 「チェック 4」)。
- カメラが動作しない (☞ P.197 「チェック 5」)。
- 画面表示について (☞ P.59)。
- 「 動画」のときに、誤って電源スイッチが「 静止画」に切り替わるのを防ぐため、LOCK スイッチを (左側) へ移動させておくとう便利です。

ご注意

- 録画一時停止にしたあと、すぐに「録画」ボタンを押したときは録画できますが、「ディスクに保存中です」とメッセージが表示されている間は録画されません。メッセージが消えたあとから録画されます。
- 「ディスクに保存中です」とメッセージが表示されているときに、電源を切らないでください。
- 動画の最短録画時間は、約 3 秒です。
- 音声は本機の前面にあるステレオマイクから録音されます。ふさがないように、気をつけてください。
- カウンター表示は、録画一時停止ごとに 0:00:00 にリセットされます。
- DVD-R ディスクをご使用の場合は、本機で録画した DVD-R ディスクに、他の機器で追加録画したり、他の機器で録画した DVD-R ディスクに、本機で追加録画しないでください。データが読み出せなくなる場合があります。

静止画を撮る



- 1 電源を入れる
DVD-RAM ディスクをお使いのときは「 静止画」に合わせてください。
カードをお使いのときは「 静止画」に合わせてください。
アクセスランプが消灯してから次の操作をしてください。
- 2 本機を被写体に向ける
ビューファインダーまたは液晶モニターで映像を確認してください。
- 3 「録画」ボタンを押す
画面がいったん黒くなり、その後録画された画面が表示されます。●IIIになったら、次の録画ができます。
「ディスクに保存中です」と表示されている間は、次の録画はできません。
- 4 電源を切る
「ディスクに保存中です」というメッセージが消えてから電源を切ってください。

ヒント


- 静止画についての詳しい内容はP.33「静止画のサイズと画質について」をご覧ください。
- 静止画が撮影できない(P.196「チェック2」)。

ご注意


- 手振れにより録画した映像にぶれが生じることがあります。
- 手持ちで撮影するときは、本機を両手で支えるようにしてください。
- ズームの倍率を大きくして撮影するときは、本機を三脚などで固定することをおすすめします。
- アクセスランプが点灯または点滅しているときに、電源操作やカードの取り出しなどを行なった場合、カードの破損やカード内のデータが破壊されることがあります。
- DZ-MV580は、動画撮影時と静止画撮影時では、撮影できる画面の範囲が変わります。

逆光を補正する

逆光のとき、被写体が暗くならないように補正できます。



- 1 撮影時に「逆光補正」ボタンを押す
逆光補正アイコンが表示されます。




逆光補正アイコン

ヒント

- 「逆光補正」ボタンを押すたびに、オン/オフが切り替わります。
- 「逆光補正」の設定は、電源を切ると「オフ」に戻ります。


画面表示について

ビューファインダーや液晶モニターには、撮影時のいろいろな情報が表示されます。画面表示ボタンを押して、すべての情報を表示したり、一部表示にしたりできます。



















撮影時の表示について

詳細については次ページをご覧ください。



* DZ-MV550 では、表示されません。

• 上記の画面は説明の例です。実際の表示とは異なります。

1 記録モード (P.55、57、104、105)**2 ズーム (P.62)****3 ディスク/カード種別****4 動画記録画質 (ディスク使用時) (P.103)****静止画記録画質 (カード使用時) (P.104)****5 プログラム AE (P.96)****6 ホワイトバランス (P.97)****7 逆光補正 (P.58)****8 手振れ補正 *2 (P.99)****9 マニュアルフォーカス (P.77)****10 ワイドモード *3 (P.101)****11 マイクフィルター (動画モードのみ) (P.100)****12 ビデオフラッシュ *4 (静止画モードのみ) (ビデオフラッシュ (別売) 取り付け時) (P.81)****13 セルフタイマー (静止画モードのみ) (P.106)****14 外部入力 (P.104)****15 録画状態****16 ディスク/カードの残量 *6****17 バッテリー残量表示 (P.46)****18 液晶モニター明るさ/色/音量 (P.64、108)**

- * 1: 本機では使えないディスクやカードが入っていると表示されません。
- * 2: DZ-MV580では、動画モードの場合に表示されません。
- * 3: DZ-MV550では、表示されません。DZ-MV580では、DVD-RAM ディスクをお使いで動画モードの場合に表示されます。
- * 4: DZ-MV550では、表示されません。
- * 5: ディスクやカードを入れていない状態や、初期化されていないディスク、プロテクトされたディスクやロックされたカード、残量がないディスクやカードが入っている状態のときは表示されません。
- * 6: プロテクトされたディスクやカード、ファイナライズしたDVD-Rディスクは、残量が表示されません。
- * 7: XTRAモードで撮影した場合、表示より長く撮影できることがあります。
- * 8: 表示される枚数は目安です。撮影条件によっては、枚数が減らないことがあります (DVD-R ディスクをお使いのときは表示されません)。

画面表示モードを切り替える

「画面表示」ボタンを押して、表示モードを切り替えることができます。



- ①：すべての情報が表示されます。
 - ②：記録モード・カメラの状態表示が表示されます。
警告がある場合には警告表示されます。
- ①と②が交互に入れ替わります。

ヒント

- 日付や時刻は映像には録画されません。ただし、データとして記録されていますので、再生時やディスクナビゲーション画面で確認できます。

対面撮影時の画面表示について

液晶モニターには、動作状態とバッテリー残量が表示されます。
バッテリーの残りがほとんどなくなると、バッテリー残量が点滅します。



対面撮影時は警告 / メッセージ表示 (P.59) は表示されません。
その代わりに下記の画面表示を点滅して動作状態をお知らせします。
液晶画面を対面撮影状態から 180° 回転して元に戻すと、警告 / メッセージ表示が確認できます。

画面表示	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクプロテクトされたディスクが入っています。 ● ロックされたカードが入っています。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用できないカードが入っています。
	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD-R ディスクを使って静止画を録画しようとしています。 ● 使用できないディスクが入っています。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの残量がほとんどありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクまたはカードの残量がほとんどありません。 ● ディスクまたはカードの残量がありません。 ● コピーガードがかかっている映像を録画しようとしています。

ヒント

- 液晶画面を対面撮影状態にすると、ビューファインダーでも映像を確認できます。


ご注意

- 対面撮影時の液晶モニターの映像は、鏡のように左右反対に表示されます。
- 対面撮影時でもマニュアルフォーカスや露出、画面表示モードを切り替えることはできますが、画面には表示されません。

ズームの操作

大きく撮る（デジタルズーム）




デジタルズームを設定して本機のズームレバーを「T側」に倒し続けると、途中から自動的にデジタルズーム（DZ-MV550では光学18倍、DZ-MV580では光学10倍を超えたところから）になります。DZ-MV550は500倍まで、DZ-MV580は240倍まで設定することができます。



- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「デジタルズーム」を選ぶ
- 2 設定したい倍率を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する

ズームレバーを動かすと、デジタルズームバーが表示されます。

デジタルズームバー



ヒント

- デジタルズームの設定は、電源を切っても記憶されています。
- リモコンの「デジタルズーム」ボタンを押しても切り替えることができます。ボタンを押すたびに動画撮影の場合は「オフ」「40x」「240x*」に、静止画撮影の場合は「オフ」↔「40x」に切り替わります。

- ご注意**
- 静止画撮影時は、240倍*の設定をしても最大40倍までのデジタルズームになります。
 - ズームを行なったときに、一瞬ピントがずれることがあります。
 - デジタルズームが加わると、画質が粗くなります。

*：DZ-MV550では、500xとなります。

至近距離からの撮影（接写）

小さい被写体を至近距離から撮影するときは、レンズ面に約2cmまで近づいて、画面いっぱい拡大して撮影できます。

- 1 被写体に本機を向け、ズームレバーを「W」側いっぱいにする



ヒント


- 接写をするときは光量不足になりがちです。画面が暗いときは、被写体に照明を当ててください。





ご注意

- ズームは使用できますが、被写体までの距離により、ピントが合わなくなることがあります。

より広角に、より望遠で撮影する

テレコンバージョンレンズやワイドコンバージョンレンズ（ P.189）をお使いになると、より広角に、より望遠で撮影することができます。フィルター径は、37 mm、ネジピッチ 0.75 mm のものをご使用ください。

- 1 本機のレンズフードを外す
- 2 コンバージョンレンズのレンズキャップを外し、本機のフィルターネジに最後までねじ込む



- テレコンバージョンレンズ（DZ-TL1）..... より望遠で撮影するときにご使用ください。
- ワイドコンバージョンレンズ（DZ-WL1）..... より広角で撮影するときにご使用ください。




ご注意

- 取り外したレンズフードは、紛失しないようにご注意ください。
- テレコンバージョンレンズ（DZ-TL1）を装着した場合は、T端（望遠側）のピントの合う範囲が約5mから無限遠になります。
- コンバージョンレンズを装着した場合は、ズームしたときにW側（広角側）で多少ケラレが発生します（画面の四隅が暗くなります）。
- レンズを交換する際に、本機が落下しないようご注意ください。

再生する

始める前に

本機で録画したディスクまたはカードを入れてください
(☞ P.55、57)。
電源を入れてください(☞ P.53)。



RAM

R

カード

再生する

- 1 記録一時停止状態のときに ▶/|| を押す
最後に撮影したシーンが再生されます(「シーン」については、P.112、P.195「用語解説」を参照してください)。
再生が終わると、最後の場面で再生一時停止状態になります。
最後の場面で再生一時停止状態が約5分続くと、自動的に記録一時停止状態に戻ります。
- 2 ■(停止/キャンセル) ボタンを押す
再生を停止します。
記録一時停止状態に戻ります。



ヒント

- 動画を再生中は、スピーカーから再生中の音声を聞くことができます。音量は、「音量」ボタンの ⊖ ⊕ で調節してください。
- 再生を一時停止するときは、▶/|| を押します。もう一度押すと、再生に戻ります。
- 再生を途中で止めて撮影をしても、最後のシーンのあとに記録します(上書きしてしまふことはありません)。

ご注意

- パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがあります。
- 他機で録画した画像データは、本機で再生されない場合があります。
- 再生するデータのサイズによっては、再生画像を表示するまでに時間がかかる場合があります。
- アクセスランプが点灯または点滅しているときに、電源操作やカードの取り出しなどを行なった場合、カードの破損やカード内のデータが破壊されることがあります。

ディスクやカードの先頭から再生する

RAM R カード

ディスクやカードの最初から再生したい場合は、ジャンプ機能(P.67)やディスクナビゲーション機能(P.112)をお使いください。

動画のサーチ再生

RAM R

再生中にジョイスティックを右または左に押し続けると、サーチ再生をします。

右に押し続ける 早送り再生します。

左に押し続ける 早戻し再生します。

見たい場面になったら、ジョイスティックから手を離してください。

そこから通常の再生になります。

- ご注意**
- スキップやサーチをすると、再生や再生一時停止状態から切り替わるときに、一瞬画面が暗くなります。

動画のコマ送り/コマ戻し/スロー再生

RAM R

再生中、▶/II を押して再生一時停止状態にします。

ジョイスティックを左右に動かすと、コマ送り/コマ戻し/スロー再生をします。

右に 1 回押す 映像がひとコマ進みます。

左に 1 回押す 映像がひとコマ戻ります。

右に押し続ける 正方向にスロー再生します。

左に押し続ける 逆方向にスロー再生します。

コマ送り/コマ戻し/スロー再生を行なったあとは、再生一時停止状態になります。


- ご注意**
- スロー再生では、動きの激しい被写体の画像がブレることがあります。
 - コマ送り/コマ戻し/スロー再生の間隔は以下のようになっています。
 正方向コマ送りとスロー：約 0.03 秒ごと
 逆方向コマ送りとスロー：約 0.5 秒ごと
 - サーチ再生/スロー再生中は、音声は出ません。

動画のスキップ再生

再生中にジョイスティックを上下に動かすと、シーンのスキップ再生をします。

下に 1 回押す 再生中のシーンの次のシーンの先頭にスキップして、再生します。

上に 1 回押す 再生中のシーンの先頭に戻って再生します。



下に押し続ける 再生中の次のシーンから、連続頭出しが始まります。見たい場面が表示されたら、ジョイスティックから手を離してください。再生が始まります。

上に押し続ける 再生中の前のシーンから逆方向に、連続頭出しが始まります。見たい場面が表示されたら、ジョイスティックから手を離してください。再生が始まります。

ヒント

- 正常に動作しない (☞ P.197「チェック3」)

ご注意

- 再生一時停止中にスキップ再生すると、スキップしたシーンで再生一時停止状態になります。
- 最後のシーンで下に動かすと、最後の場面で再生一時停止状態になります。

静止画の再生

再生中、ジョイスティックを上下に動かすと、スキップ再生します。

下に 1 回押す 順番に 1 画面ずつ表示します。

上に 1 回押す 1 画面ずつ戻って表示します。

[ディスクをお使いのとき]

ジョイスティックから手を離れたところから、連続再生します。

[カードをお使いのとき]


ジョイスティックから手を離れたところの画像が表示され、再生一時停止状態になります。

連続表示させたい場合は、スライドショーを設定してください (☞ P.154)。

RAM R カード


指定した場面へジャンプする (ジャンプ)

- 再生時に「メニュー」ボタンを押す
- ジャンプしたい項目を選び、▶/IIを押して決定する
 先頭へ：ディスクの先頭にジャンプして、再生一時停止します。
 末尾へ：最後のシーンの末尾にジャンプして、再生一時停止します。
 指定：任意の場面にジャンプして、再生一時停止します。詳細は下記を参照してください。




ジャンプ先を指定する

- 上の手順で「指定」を選び、決定する
 ジャンプ先指定の画面が表示されます。



再生する

- ジョイスティックで任意の時間を選ぶ
 上に押す ディスクの先頭を選択します。
 下に押す 最後のシーンの末尾を選択します。
 左か右に ・1回押す : 10秒(カードは1枚)単位でカーソルを移動します。
 ・押し続ける : 1分(カードは10枚)単位でカーソルを移動します。



(シーンの先頭を選択した場合)

- ▶/IIを押して決定する
 指定した位置にジャンプして、再生一時停止します。
 ▶/IIをもう1回押すと、再生を開始します。

ヒント


- ディスクナビゲーション機能や「選択」ボタンを使って複数シーンを選択している場合は、「先頭へ」と選んだとき、選択しているシーンの先頭へジャンプします (P.146)。
- 複数シーンを選択している場合は、「記録時間合計」の長さは、選択したシーンの合計時間の長さが表示されます。
- 途中でやめたい場合は、ジャンプする前に■(停止/キャンセル)ボタンを押してください。
- カードの場合は、先頭、現在、末尾、ジャンプ先の表示部に枚数が表示されます。

ご注意 ・カーソルの位置は目安です。カーソルは同じ間隔で移動しない場合があります。

画面表示について

再生時の表示について


再生する映像に重なって、いろいろな情報が表示されます。
「画面表示」ボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。




画面表示モード

再生情報表示：再生中の状態を表示します。

ディスク使用の場合



カード使用の場合



* 1 ：静止画または ：動画

カードのときは、：静止画のみ表示されます。

* 2 ：プログラムまたは ：プレイリスト

* 3 再生中のプログラムやプレイリスト番号（全プログラムを再生中は表示されません）

* 4 P.60のディスク種別を参照ください。

* 5 設定されているときに表示されます（ P.126、127、153、154）。

* 6 ：再生中 ：再生一時停止 ：正方向サーチ再生中
：逆方向サーチ再生中 ：正方向スキップ再生中 ：逆方向スキップ再生中
：正方向コマ送り再生中 ：逆方向コマ送り再生中
 操作のしかたはP.64からの「再生する」を参照してください。
 最初の場面では マークが表示されます。
 最後の場面では マークが表示されます。

- ・ 記録日時表示：記録始めの日時が表示されます。再生しても、日時表示は進みません。
- ・ 表示なし：再生中の画面には何も表示されません。ただし、再生動作を切り替えたときは、再生動作のマークが約3秒間表示されます。

**ヒント**


- ・ プログラムやプレイリストについてはP.112からの「ディスクナビゲーション機能を使う」を参照してください。

かんたんモードの流れを確認する

本機のメニューには、二通りの表示方法があります。

- ・かんたんモード：基本的な項目だけを表示する初心者向けのメニュー
- ・通常モード：すべての項目を表示する使い慣れた方向けのメニュー（☞ P.93）

カメラ編

かんたんスイッチを  (入)にして、カメラの画像が液晶モニターに表示されているときにメニューボタンを押すと、かんたんモードのメニューが表示されます*。

かんたんモードでは、基本的な機能の項目のみが表示され、カーソルが選択している機能に関する説明がメニュー下部に表示されます(通常モードでは機能に関する説明は表示されません)。


項目を選択するときは、ジョイスティックを上下左右に動かします。決定するときは、▶/II を押してください。




設定方法は、P.95 をご覧ください。

* 録画中、メニューは表示されません。

メニュー画面の見かた

選択している設定項目の表示



- : 記録機能設定
- : 日付機能設定
- : 初期設定

1 かんたんスイッチを (入) にする


2 「メニュー」ボタンを押す

RAM R


動画撮影のときのかんたんモードの流れ

ここでは、DVD-RAM ディスクを使用したときのメニューを表示しています。
各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。


記録機能設定



日付機能設定



初期設定




かんたんモードの流れを確認する

静止画撮影のときのかんたんモードの流れ(ディスク)

ここでは、DVD-RAM ディスクを使用したときのメニューを表示しています。
各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。

記録機能設定


(P.104)



(P.106)


日付機能設定

(P.40)



初期設定

(P.109)



(P.111)

(P.192)

ご注意 • DVD-R ディスクでは、静止画は記録できません。

静止画撮影のときのかんたんモードの流れ(カード)

各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。

記録機能設定

(☞ P.104)

記録機能設定	
● 静止画画質	FINE
Ⓜ 入力切替	か5
Ⓜ セルフタイマー	27
○決定 ●戻る	

記録機能設定	
● 静止画画質	FINE
Ⓜ 入力切替	か5
Ⓜ セルフタイマー	
静止画の画質を選択します。	
○決定 ●戻る	

記録機能設定	
● 静止画画質	FINE
Ⓜ 入力切替	NORM
Ⓜ セルフタイマー	ECO
画質重複で記録します。	
○決定 ●戻る	

(☞ P.104)

記録機能設定	
● 静止画画質	
Ⓜ 入力切替	か5
Ⓜ セルフタイマー	
入力する映像を選択します。	
○決定 ●戻る	

記録機能設定	
● 静止画画質	か5
Ⓜ 入力切替	外部
Ⓜ セルフタイマー	S外部
カメラ撮影に設定します。	
○決定 ●戻る	

(☞ P.106)

記録機能設定	
● 静止画画質	
Ⓜ 入力切替	
Ⓜ セルフタイマー	27
セルフタイマーの設定/解除を選択します。	
○決定 ●戻る	

記録機能設定	
● 静止画画質	
Ⓜ 入力切替	
Ⓜ セルフタイマー	27
セルフタイマーを解除します。	
○決定 ●戻る	

日付機能設定

(☞ P.40)

日付機能設定	
Ⓜ 日付設定	
○決定 ●戻る	

日付機能設定	
Ⓜ 日付設定	2004/9/10
Ⓜ 日付設定	AM 8:00
日付と時刻の設定をします。	
○決定 ●戻る	

初期設定

(☞ P.109)

初期設定	
Ⓜ 操作音	27
Ⓜ 言語切替	日本語
Ⓜ デモモード	オフ
○決定 ●戻る	

初期設定	
Ⓜ 操作音	27
Ⓜ 言語切替	デモモード
操作音の設定/解除を選択します。	
○決定 ●戻る	

初期設定	
Ⓜ 操作音	27
Ⓜ 言語切替	27
Ⓜ デモモード	
操作音を出します。	
○決定 ●戻る	

(☞ P.111)

初期設定	
Ⓜ 操作音	
Ⓜ 言語切替	日本語
Ⓜ デモモード	
表示言語を選択します。	
○決定 ●戻る	

初期設定	
Ⓜ 操作音	
Ⓜ 言語切替	日本語
Ⓜ デモモード	English
表示言語を選択します。	
○決定 ●戻る	

(☞ P.192)

初期設定	
Ⓜ 操作音	
Ⓜ 言語切替	
Ⓜ デモモード	オフ
デモモードの設定をします。	
○決定 ●戻る	

初期設定	
Ⓜ 操作音	27
Ⓜ 言語切替	27
Ⓜ デモモード	27
電源を入れて3分後に始まります。	
○決定 ●戻る	

ディスクナビゲーション編

かんたんスイッチを C (入)にして、ディスクナビゲーション画面が液晶モニターに表示されているときにメニューボタンを押すと、かんたんモードのメニューが表示されます。かんたんモードでは、基本的な機能の項目のみが表示され、カーソルが選択している機能に関する説明がメニュー下部に表示されます。


- 1 かんたんスイッチを C (入)にする
- 2 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 3 シーンを選び、「メニュー」ボタンを押す

RAM


かんたんモードの流れ (DVD-RAM ディスク)

各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。

・シーン



・ディスク



・その他の設定




かんたんモードの流れ (DVD-R ディスク)

各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。

• ディスク

(☞ P.147)




(☞ P.151)



• その他の設定

(☞ P.153)




ご注意

- ファイナライズ済みの DVD-R ディスクでは、残量表示、ファイナライズは表示されません。


かんたんモードの流れ(カード)

各機能の詳細については、通常モードで説明しています。各参照ページをご覧ください。


(☞ P.118)



(☞ P.147)



(☞ P.154)




ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)


通常は、ピントが自動で合うようになっていきます(オートフォーカス)。撮影状況に応じて、ピントを手動で合わせることができます(マニュアルフォーカス)。

ピントの合う範囲

- ・ T側(望遠側)では、レンズ面より約1mから無限遠
- ・ W側(広角側)では、レンズ面より約2cmから無限遠



- 1 撮影時に、「フォーカス」ボタンを押す画面に「MF」と表示されます。「フォーカス」ボタンを押すたびに、「マニュアルフォーカス」と「オートフォーカス」が切り換わります。「オートフォーカス」のときは、画面には何も表示されません。



マニュアルフォーカスの表示

- 2 ズームレバーを「T」側に倒す被写体を大きく写します。
- 3 ⊖ ⊕ ボタンでピントを調整するビューファインダーや液晶モニターで映像を確認しながら調整してください。


ご注意

- ・ ピントを手動で合わせるときは、必ず被写体を大きく写して行ってください。W側のほうでピントを合わせると、T側にしたときにピントがずれることがあります。


ヒント

- ・ マニュアルフォーカスの設定は、電源を切ると「オート」に戻ります。

オートフォーカス使用時に、次のようなときは、ピントが合わないことがありますので、手動でピントをあわせてください。



①中央に被写体がないとき



②遠くと近くの両方に被写体があるとき




③ネオンサインやスポットライトなど、輝いたり、強い光が反射するもの




④水滴や汚れの付いたガラス越しの被写体



⑤動きの速い被写体



⑥白い壁など明暗差がほとんどない被写体




⑦暗い被写体




⑧夜景

撮影画像の明るさを調整する（露出）

通常は、自動で露出を調整するようになっています。撮影状況に応じて、手で露出を調整することもできます。



- 1 撮影時に、「露出」ボタンを押す画面に露出バーが表示されます。



露出バー


- 2 \ominus \oplus ボタンで調整する
ビューファインダーや液晶モニターで映像を確認しながら、調整してください。

ヒント

- 「露出」ボタンを押すたびに、手動調整と自動調整が切り替わります。自動調整のときは、画面には何も表示されません。
- 露出の設定は、電源を切ると元に戻ります。

オートに設定する（フルオート）

「フルオート」ボタンを押すと、カメラの設定をフルオートにします。



1 「フルオート」ボタンを押す

本機の画面表示に「フルオート」と数秒間表示され、以下の機能が初期値に設定されます。

機能	初期値	参照ページ
逆光補正	オフ	P.58
フォーカス	オート	P.77
露出	オート	P.79
プログラム AE	オート	P.96
ホワイトバランス	オート	P.97
手振れ補正	オン	P.99
マイクフィルター	オフ	P.100



ビデオフラッシュについて

薄暗いところや逆光時の静止画撮影するときは、別売のビデオフラッシュ* (DZ-FLH3) (P.189)の使用をおすすめします。使いかたは別売のビデオフラッシュの取扱説明書をご覧ください。

ビデオフラッシュの設定	画面表示	発光方法
AUTO	表示なし	薄暗いところや逆光時に自動的に発光
ON		明るさにかかわらず、常時発光
OFF		強制禁止

* DZ-MV550 では、使用することができません。

ヒント

- ビデオフラッシュを使用しても薄暗いところでは、ピントが合わないことがあります。薄暗いところでの撮影には、ライトで被写体に光を当てることをおすすめします。
- ビデオフラッシュの充電中は「」表示が点滅します。
- 「」表示の点滅中は記録しても発光しません。


ご注意

- ビデオフラッシュを人の目の前に近づけて使用しないでください。目の近くで発光させると視力障害を起こす危険があります。特に乳幼児を撮影するときには1m以上離れてください。
- 自動車内の運転者に向けてビデオフラッシュを使用しないでください。運転者に向けてビデオフラッシュを使用すると目がくらみ事故を起こす原因になります。
- 可燃性、爆発性ガスのある場所でビデオフラッシュを使用しないでください。引火、爆発の原因になります。

外部マイクを使う

市販の外部マイクを接続して録画すると、よりクリアな音声で録画できます。市販の外部マイクを、本機の外部マイク接続端子に接続します。外部マイクのスイッチを入れてから録画を開始してください。

使用できる外部マイクについては「主な仕様」(P.214)を参照してください。




ご注意

- ご使用の外部マイクのプラグの形状によってはAV / S 入出力ケーブルをAV / S 入出力端子に差したままではご使用できない場合があります。そのような場合には、AV / S 入出力ケーブルを抜いて外部マイクをご使用してください。
- プラグインパワータイプ(カメラから電源を供給するタイプ)のマイクはご使用できません。

テレビで見る

テレビにつなぐ

付属の AV / S 入出力ケーブルを使って本機とテレビを下の図のように接続します。



ヒント

- S 端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。

ご注意

- 接続する前に、必ずテレビの音量が下がっていることを確認してください。テレビのスピーカーから「ピーッ」という音（ハウリング）[P.195「用語解説」](#) が出る場合があります。
- AV / S 入出力ケーブルはななめに差し込むと端子を破損するおそれがあります。まっすぐに差し込んでください。

テレビで見る

- 1** テレビの電源を入れ、テレビの入力切替を「ビデオ」にする
テレビの入力切替の方法は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 2** 本機の電源スイッチを入れる
本機の映像がテレビに表示されます。
同時に本機の液晶モニターまたはビューファインダーでも映像を確認できます。
- 3** 再生や撮影、編集を行なう
再生や撮影、ディスクナビゲーションでの編集など、テレビ画面で確認しながら操作できます。



ヒント

- 音量の調整はテレビ側で行なってください。
- テレビで見ながら操作するときにはリモコンを使うと便利です。ただし、当社製のビデオデッキをお使いの場合は、本機のリモコンで動作することがあるので、その場合はビデオのリモコンコードを「VTR2」以外に変更してお使いください。
- テレビの画面に再生中や録画中の情報も表示されますが、録画中の情報のみ表示しないようにすることもできます。P.107の「画面表示出力」の設定をご覧ください、切り替えてください。

ご注意

- 複製禁止（コピーガード）処理されたディスクを再生すると、テレビに映像は表示されません。
- ワイドテレビ（画面比率16:9）をお使いで、テレビの設定がワイドモードに設定してあるとき、ディスクナビゲーション画面を表示すると表示が画面に収まらない場合があります。テレビのワイドモードの設定を解除してください（設定の方法はテレビの取扱説明書をご覧ください）。

DVD ビデオレコーダー / プレーヤーで見る

DVD-RAM ディスクの場合

本機で記録したDVD-RAMディスクは8cmDVD-RAM対応のDVDビデオレコーダー(☞ P.194「用語解説」)や、8cmDVD-RAM対応のDVDプレーヤー(☞ P.194「用語解説」)で再生できます。

- 1 丸型ホルダーからディスクを取り出す
- 2 DVD ビデオレコーダー / プレーヤーに入れて再生する
DVD ビデオレコーダー / プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 他の機器で再生するときは、本機のディスクナビゲーション表示とは異なることをご了承ください。

DVD-R ディスクの場合

- 1** DVD-R ディスクをファイナライズする
DVD プレーヤーで見るには「ファイナライズ」が必要です。P.151 をご覧ください。
ファイナライズしたディスクには、記録することができません。
本機で記録したディスクは、本機でファイナライズしてください。
- 2** 丸型ホルダーからディスクを取り出す
P.87 の「丸型ホルダーからのディスクの出し入れ」を参照してください。
- 3** DVD プレーヤーに入れて再生する
DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
リニア PCM について (P.31、P.195 「用語解説」)

ご注意

- ファイナライズしていないDVD-RディスクはDVDビデオレコーダーに入れないでください。記録されている画像データが破壊されることがあります。
- 本機で記録したDVD-Rディスクは、DVDプレーヤーや他の8cmDVD-R対応機器での再生に対応しておりますが、すべての再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤーやDVD-Rディスクの記録状態によっては、再生できない場合もあります。この場合、DVD-Rディスクは本機で再生してください。また、DVDプレーヤーで再生した場合、シーンの間で一瞬止まることがあります。

丸型ホルダーからのディスクの出し入れ


本機で使用する DVD-RAM ディスクや DVD-R ディスクは、丸型ホルダーから取り出して 8cmDVD-RAM や 8cmDVD-R に対応した DVD プレーヤー、DVD ビデオレコーダー、パソコン用ドライブなどで利用することができます。丸型ホルダーからの取り出しかたは、ディスクメーカーにより異なることがありますので、ディスクの取扱説明書をご覧ください。ここでは、日立マクセル製の丸型ホルダー入りディスクについて説明します。

なお、ディスクに汚れが付くことを避けるため、カメラで撮り終わるまでは、丸型ホルダーからディスクを取り出さないことをおすすめします。


ご注意 • 取り出したディスクは、すべての機器での使用を保証するものではありません。

ディスクの取り出し方法

- 1 SIDE A を上向きにし、左右 2 箇所解除レバーを矢印 ① の方向に押しながら、丸型ホルダーの SIDE A を矢印 ② の方向に開ける
このとき、ディスクを落とさないよう、ゆっくり開けてください。




- 2 記録再生面に手を触れないように、ディスクの端と中心穴をつまみディスクを取り出す



ディスクの収納方法

- 1 丸型ホルダーの SIDE A を開け、ディスクの SIDE A マークまたはレーベル面を上向きにし、ディスク面に手を触れないようにしてディスクをホルダーに収納する
- 2 丸型ホルダーの SIDE A を閉じ、③の位置の解除レバーがロックするまで押す


SIDE A マーク



丸型ホルダーのちょうつがいを外れたとき

- 1 SIDE A のマークがある側のちょうつがい部を、親指と中指で押して矢印④のようにそらせる
- 2 そらせたちょうつがい部に、反対側のちょうつがい部をはめ込む

SIDE A
マーク側 ちょうつがい部



注意

- 記録再生面に傷、汚れ、指紋、ほこりなどが付かないように取り扱いください。
- 丸型ホルダーを使用しないときは、ケースに入れて保存してください。丸型ホルダーの状態で放置しないでください。
- 落下衝撃に注意してください。丸型ホルダーを落としますと、ディスクが飛び出すことがあります。
- 強い力を加えないでください。丸型ホルダーが割れることがあります。

ディスクのクリーニングについて

付着したほこり、汚れなどは、乾いた柔らかい布を使用し、右図のように軽くふき取ってください。
なお、溶剤類（シンナー・水・帯電防止剤など）は絶対に使用しないでください。



柔らかい布で内周から
外周方向へ軽くふく


映像を録画（ダビング）する

始める前に

- 本機と他の機器を接続するときは、両方とも電源を切って接続してください。
- 本機に記録可能なディスクまたはカード*を入れてください（☞ P.27、30）。
* 静止画のみ記録できます。動画の記録はできません。

他のビデオ機器から録画（ダビング）する

他のビデオ機器から本機のディスクまたはカードに録画（ダビング）することができます。付属の AV / S 入出力ケーブルを使って、本機と他のビデオ機器を下図のように接続します。




- 1 本機の入力切替を「外部」にする
P.104「入力切替」を参照して、切り替えてください。
S 入力をする場合は、「S 外部」にしてください。
- 2 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する
本機の液晶モニターに映像が映ります。
- 3 本機の「録画」ボタンを押す
本機で録画が始まります。
録画するときの操作方法は、「動画を撮る」と同じです（☞ P.55）。

ヒント

- S端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- スピーカーより音声がでます（音量が大きいと映像にノイズが入る場合があります）。
- DVD-RAMディスクやカードをお使いになると、静止画の録画ができます。詳細については、P.105の（静止画外部入力）を、操作のしかたについては、P.57の「静止画を撮る」を参照してください。
- 「入力切替」の設定は、電源を切ると「カメラ」に戻ります。

ご注意


- 他の機器から本機に録画中に途中で電池が切れないよう、必ずACアダプター/チャージャーを使って、コンセントから電源をとってください。
- 当社製のビデオデッキをお使いの場合は、本機のリモコンで動作することがあります。当社製のビデオデッキから映像を録画する場合は、ビデオのリモコンコードを「VTR2」以外に変更してお使いください。
- 録画した内容は、カメラで撮影した映像を再生するときと同様に再生することができます。
- 個人でビデオカメラに撮影した映像以外は、ほとんどの場合が著作権保護のための複製禁止信号（コピーガード信号）により録画が禁止されています。本機では“記録はできません”と表示され、録画できません。
DVDビデオ・LD・ビデオソフトテープ・デジタル衛星放送（一部）などが著作権保護された代表的な映像です。
- 個人でビデオカメラに撮影した映像など複製禁止信号のない映像であっても、信号の状態によっては正常に録画できないことがあります。
- 記録中にテレビなどのチャンネルを切り替えたり、ビデオセレクター（ P.195「用語解説」）などで信号を切り替えたりして入力信号が途切れると、正常に録画できません。

他のビデオカメラから録画（ダビング）する

他のビデオカメラから本機のディスクまたはカード*に録画（ダビング）することができます。

付属のAV / S 入出力ケーブルを使って、本機と他のビデオカメラを下図のように接続します。

* 静止画のみ記録できます。動画の記録はできません。




- 1 本機の入力切替を「外部」にする
P.104「入力切替」を参照して、切り替えてください。
S 入力をする場合は、「S 外部」にしてください。
- 2 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する
本機の液晶モニターに映像が映ります。
- 3 本機の「録画」ボタンを押す
本機で録画が始まります。
録画するときの操作方法は、「動画を撮る」と同じです (☞ P.55)。

ヒント

- S 端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- スピーカーより音声がでます (音量が大きいと映像にノイズが入る場合があります)。
- DVD-RAM ディスクやカードをお使いになると、静止画の録画ができます。詳細については、P.105の(静止画外部入力)を、操作のしかたについては、P.57の「静止画を撮る」を参照してください。

他のビデオ機器に録画（ダビング）する

本機で再生して他のビデオ機器に録画（ダビング）することができます。
付属のAV / S 入出力ケーブルを使って、本機と他のビデオ機器を下図のように接続します。



- 1 「ディスクナビゲーション」ボタンを押す
- 2 再生したいシーンを選ぶ
- 3 本機の再生ボタンと接続した機器の録画ボタンを押す
本機で再生が始まり、接続した機器に録画（ダビング）されます。

ヒント

- S 端子を使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。
- スピーカーより音声がでます（音量が大きいと映像にノイズが入る場合があります）。
- ディスクナビゲーション機能のプレイリストで、あらかじめ本機で録画したシーンの中からダビングしたいシーンを集めたりリストを作成すると便利です（P.135）。

ご注意

- 本機から他のビデオ機器に録画中に途中で電池が切れないよう、必ず AC アダプター / チャージャーを使って、コンセントから電源をとってください。
- 当社製のビデオデッキをお使いの場合は、本機のリモコンで動作することがあります。本機から当社製のビデオデッキ映像を録画（ダビング）する場合は、ビデオのリモコンコードを「VTR2」以外に変更してお使いください。

通常モードの流れを確認する

本機のメニューには、二通りの表示方法があります。

- ・かんたんモード：基本的な項目だけを表示する初心者向けのメニュー（☞ P.70）
- ・通常モード：すべての項目を表示する使い慣れた方向けのメニュー

カメラ編

かんたんスイッチが CAMERA （切）の場合、カメラの画像が表示されているときにメニューボタンを押すと、通常モードのメニューが表示されます*。

項目を選択するときは、ジョイスティックを上下左右に動かします。決定するときは、▶/■を押してください。


設定方法については、P.95をご覧ください。

ここで説明している画面はDVD-RAMディスクを使用したときのメニューです。DVD-Rディスクやカードをご使用のときや、ディスクが入っていないときは表示されない項目もあります。

* 録画中、メニューは表示されません。

メニュー画面の見かた

選択している設定項目の表示



通常モードの流れを確認する

通常モードの流れ

内容の詳細については、各参照ページをご覧ください。

● カメラ機能設定（外部入力の場合は、表示されません）




- プログラム AE (P.96) *1 DZ-MV580では、「 動画」のときに表示されません。
- ホワイトバランス (P.97) *2「 動画」のときに表示されます。
- 手振れ補正 *1 (P.99) *3 DZ-MV550では、表示されません。DZ-580では、DVD-RAMディスク「 動画」のときに表示されます。
- デジタルズーム (P.62) *4 DVD-RAMディスク「 静止画」のときは表示されません。「 カード 静止画」のときは「静止画画質」が表示されま
- マイクフィルター *2 (P.100)
- ワイドモード *3 (P.101)

● 記録機能設定




- 動画画質 *4 (P.103)
- 入力切替 (P.104)
- 静止画外部入力 *5 (P.105)
- セルフタイマー *6 (P.106)
- 画面表示出力 *7 (P.107)

● 日付機能設定




- 表示モード (P.41)
- 日付設定 (P.40)

● 液晶モニター設定



- 明るさ (P.108)
- 色のこさ (P.108) *7 入力切替が「カメラ」のときに表示されます。

● 初期設定



- 操作音 (P.109)
- パワーセーブ (P.109)
- 録画ランプ (P.110)
- 言語切替 (P.111)
- デモモード (P.192)
- 設定リセット (P.111)

カメラ機能設定


始める前に

設定のしかたは、P.95をご覧ください。
外部入力の場合は、表示されません。

状況に合った撮影モードを選ぶ(プログラムAE)

本機では、被写体と周囲の状況が自動で判別されて最適な映像が撮影されますが、状況に合った撮影モードを選ぶと、よりきれいに撮影できます。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「プログラムAE」を選ぶ
- 2 設定したい撮影モードを選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント

- 設定したモードは画面表示で確認できます。ただし「オート」のときは、何も表示されません。
- 設定した撮影モードは、電源を切っても記憶されています。

撮影モード

△ オートモード

被写体と周囲の状況が自動で判断され、最適な映像が撮影されます。

🏆 スポーツモード

ゴルフやテニスなど激しい動きを撮影するときに、被写体のブレを少なくします。ただし、蛍光灯などの下でスポーツモードを使用すると、画面がちらつくことがあります。その場合は、オートモードで撮影してください。

👤 ポートレートモード

人物や生物などを撮影するときに、背景をぼかして、被写体を浮かび上がらせます。

☺ スポットライトモード

結婚式や舞台など被写体に強い光が当たっているときに、人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぎます。

🌊 サーフ&スノーモード

真夏の海辺やスキー場など照り返しが強い場所で、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。

🌙 ローライトモード

暗いところで撮影するとき、少ない明かりでも撮影できます。ただし、動きがある被写体では、残像が出ます。


動画記録画質が「STD」のときは、ローライトモードは選択できません。また、ヒントが合いにくい場合はヒントを手動で合わせてください(🔍 P.77)。

色合いを調整する（ホワイトバランス）

通常は、自動で色の調整をします。撮影状況に応じて、ホワイトバランスの設定を変えてください。

モード	設定内容	画面表示
オート	ホワイトバランスが常に自動調整されます。	なし
セット	光源や状況に合わせて、手動で設定できます。 (設定方法 ☞ P.98)	
屋外	晴天下での撮影のときに合わせます。	
屋内	白熱球やハロゲンランプ、電球色系蛍光灯などのもとでの撮影のときに合わせます。	
蛍光灯	蛍光灯のもとでの撮影のときに合わせます。	

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「ホワイトバランス」を選ぶ
- 2 モードを選んで、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




ホワイトバランスのモード

ヒント

- ・ ホワイトバランスのモードは、画面表示で確認できます。
- ・ ホワイトバランスの設定は、電源を切っても記憶されています。


- ご注意**
- ・ 赤外線センサー（☞ P.194「用語解説」）の前を手などでふさがないようにください。
 - ・ テレコンバージョンレンズまたはワイドコンバージョンレンズをご使用の場合、撮影状況によっては、ホワイトバランスが動作しないことがあります。その場合は、撮影状況にあったモードに設定するか、手動でセットしてください。
 - ・ レンズキャップをつけたまま電源を入れると、ホワイトバランスが正しく動きません。必ず、レンズキャップを外してから電源を入れてください。




赤外線センサー部

ホワイトバランスを手動で設定する

- 1 画面いっぱいに白い被写体を映す
被写体は裏が透けないものをお使いください。
画面いっぱいに映し出すとき、ピントが合わない場合は「マニュアルフォーカス (P.77)」で合わせてください。



- 2 「メニュー」ボタンを押して、「ホワイトバランス」「セット」を選び、決定する



- 3 表示が点滅から点灯に変わるまで、▶/||を押し続ける
表示が点灯になるとホワイトバランスの設定が完了します。
- 4 (停止 / キャンセル) ボタンを押して終了する

ヒント

- 「セット」のホワイトバランスは、次に設定し直すまで記憶されます (再度設定すると 表示が点灯に変わります)。


ご注意

- 色がついた被写体を使って設定すると、正しい色合いを設定できません。
- 入力切替設定がカメラ以外の場合は、ホワイトバランスのセットモードは設定できません (P.104)。
- 暗い場所などでは、「セット」の設定がうまくできないことがあります。また、デジタルズームバーがデジタルズーム領域 (P.62) にあるときは、ホワイトバランスがセットできません。この場合は、表示が点滅したままになります。明るいところでデジタルズームを「オフ」にして設定してください。
- 撮影条件が変わった場合は、色合いを正確に合わせるために、設定し直すしてください。

ぶれを少なくして撮る（手振れ補正）

ズームで被写体を大きくして撮る場合でも、撮影した映像があまり振れないように自動で補正されます。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「手振れ補正」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント


- 手振れ補正が設定されているかどうかは、画面表示で確認できます。
- 手振れ補正の設定は、電源を切っても記憶されています。
- いつも「オフ」で撮影するのでなければ、撮影後は「オン」に戻してから電源を切ることをおすすめします。

- ご注意**
- 台の上に置いたり三脚を使用するときは、手振れ補正を「オフ」にすることをおすすめします。
 - 手振れ補正が「オン」になっていると、実際の動きと画面の動きには若干の差が生じます。
 - 手振れ補正が「オン」になっていても、手振れが大きすぎると補正されないことがありますので、本機を両手で支えて撮影することをおすすめします。
 - 市販のテレコンバージョンレンズまたはワイドコンバージョンレンズをお使いのときは、手振れ補正が正しく動作しないことがあります。
 - DZ-MV580 では、静止画撮影のときには手振れ補正は使用することができません。

風の音を低減させて撮る（マイクフィルター）

本機の内蔵マイクで録音するとき、風の音を低減させることができます。「マイクフィルター」を「オン」にしておくと、撮影時にマイクに入る音のうち低域の部分がカットされるため、対象の音が聞き取りやすくなります。


- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「マイクフィルター」を選ぶ
- 2 「オン」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



マイクフィルターアイコン

ヒント


- マイクフィルターが設定されていることは、画面情報でも確認できます。
- マイクフィルターの設定は、電源を切っても記憶されています。

- ご注意**
- マイクフィルターは、動画撮影のときのみ働きます。
 - マイクフィルターは、内蔵マイクのみ働きます。
 - 外部マイクをご使用のときは働きません（ P.82）。


ワイドテレビに対応した映像を撮る（ワイドモード）

ワイドテレビ（画面比率 16 : 9）でご覧になるときに、ワイドモード設定「オン」で撮影すると、ワイドモード設定「オフ」（画面比率 4 : 3）で記録した映像より、映像の左右領域（点線部分）がより広く映るように記録できます。



ワイドモード設定「オフ」
（画面比率 4 : 3）



ワイドモード設定「オン」
（画面比率 16 : 9）




- 1 「メニュー」ボタンを押して、「カメラ機能設定」の「ワイドモード」を選ぶ
- 2 「オン」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




ワイドモードアイコン

ワイドテレビ以外のテレビでご覧になる場合は、「ワイドモード」設定「オフ」で撮影してください。「オン」で撮影すると、映像が縦長に記録されます。




「オン」で撮影した映像は、以下のように表示されます。

液晶モニターでの表示




ビューファインダーでの表示



 ヒント

- ワイドモードの設定は、電源を切っても記憶されています。

ご注意

- ワイドモードはDZ-MV550では、使用することはできません。
- ワイドモード設定は、DVD-RAMディスク時の動画撮影での記録に対応していません。静止画撮影、外部入力、DVD-Rディスクでの記録時には対応していません。
- ワイドモード設定「オン」(画面比率16:9)で撮影した映像は、ワイドモード設定にかかわらず記録したモードで再生されます。
- 日付やタイトル表示などの文字は、ワイドテレビ、本機の液晶モニターでは横長になります。
- ワイドモードをオンにしたときは、液晶モニターの上下に黒い帯が入ります(ただし、メニュー画面、ディスクナビゲーション画面、およびワイドモード設定「オフ」で撮影し再生しているときを除く)。
- ID-1/ID-2*には対応していません。
- S1またはS2入力端子に接続した場合は、自動的にテレビがワイドモードに切り替わります。詳しくはご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ビデオセレクター( P.195「用語解説」)をご使用の場合、自動的にテレビがワイドモードに切り替わらないことがあります。

* 画面の縦横比(16:9、4:3)をビデオ信号のすきまに記録するシステムです。

記録機能設定


RAM R

動画の画質を切り替える（動画画質）

本機では、動画の記録画質を切り替えることができます。

大切な映像は、DVD-RAM ディスクをご使用の場合は「XTRA」か「FINE」で、DVD-R ディスクをご使用の場合は「FINE」で録画することをおすすめします（☞ P.31）。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「動画画質」を選ぶ
- 2 設定したい画質を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




動画の記録画質



ヒント

- 動画画質の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 下記のような撮影条件のときには、記録した映像にブロック状のノイズや被写体の輪郭にゆがみが出ますのでカメラはできるだけゆっくりと動かすようにしてください（特に「STD」での撮影では出やすくなります）。
 - 背景に複雑な絵柄（樹木やフェンスなど）がある場合（下図左）。
 - 本機を大きくまたは速く動かした場合。
 - 本機を動かさなくても被写体が著しく動いている場合。



（ブロック状のノイズが発生しやすい景色）



（ブロック状のノイズが発生しにくい景色）


ご注意

- 動画画質の設定は、DVD-RAM ディスクとDVD-R ディスクを入れ替えても変わりません。ただし、次の場合は、設定が「FINE」に変わります。
 - DVD-RAM 使用時で「XTRA」に設定し、DVD-R ディスクに入れ替えたとき。
 - DVD-R ディスク使用時で「LPCM」に設定し、DVD-RAM ディスクへ入れ替えたとき。
- DVD-R ディスクをお使いのときは、ディスクの途中で画質を切り替えることはできません。最初に録画した動画画質での録画になります。
- 動画画質は、動画の撮影のみ有効です。静止画の撮影では、表示されません。

静止画の画質を切り替える（静止画画質）

カードをご使用のときのみ、静止画の記録画質を切り替えることができます。大切な画像は「FINE」で録画することをおすすめします（☞ P.33「静止画のサイズと画質について」）。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「静止画画質」を選ぶ
- 2 設定したい画質を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



静止画の記録画質



- 静止画画質の設定は、電源を切っても記憶されています。


他の機器から映像を入力する（入力切替）

RAM R カード

他の機器からの映像を本機に入力するときは、本機の設定を切り替えます。他の機器との接続方法や、他の機器からの映像を録画する方法は、P.89からの説明を参照してください。

設定	設定内容	画面表示
カメラ	通常はこちらに合わせます。	なし
外部	他の機器からの映像を入力するときに合わせます。	入力
S 外部	他の機器からの映像を S 入力するときに合わせます。	S 入力

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「入力切替」を選ぶ
- 2 設定したい入力モードを選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



外部入力表示





- 入力切替の設定は、電源を切ると「カメラ」に戻ります。


外部入力映像の録画方式を切り替える（静止画外部入力）

DVD-RAM ディスクとカードをお使いのときに、入力切替が外部の場合、外部入力の映像を静止画で撮ることができます。静止画を撮るときの録画方式を2通りに切り替えられます。

動きの少ない映像は「フレーム」で撮ることもできますが、動きのある映像を録画するときは「フィールド」をおすすめします。

録画方式	設定内容	画面表示
フレーム	高画質ですが、動きの多い画像の録画には適しません。画面にぶれが生じやすくなります。動きの少ない画像の録画に適しています。	
フィールド	画面のぶれは比較的少なく、動きの多い画像の録画に適しています。	

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「静止画外部入力」を選ぶ
- 2 設定したい録画方式を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント


- 外部入力映像の静止画の録画方式は、画面表示で確認できます。
- 静止画外部入力の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 他の機器との接続のしかたは、P.89「映像を録画(ダビング)する」をご覧ください。

セルフタイマー

一般のカメラと同じようにセルフタイマーで撮影することもできます。

静止画撮影のときのみ有効です。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「セルフタイマー」を選ぶ
- 2 「オン」を選び、決定する
「セルフタイマー」が設定されます。
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



セルフタイマー

- 4 「録画」ボタンを押す
本機の前面にある録画ランプが点滅します。
セルフタイマーの表示がカウントダウンして、約10秒後に静止画を撮影します。


ヒント

- セルフタイマーが設定されていることは、画面表示でも確認できます。
- セルフタイマーを解除したい場合は、設定を「オフ」にするか、一度電源を切ってください。
- セルフタイマーを中断する場合は、記録される前に、もう一度「録画」ボタンを押すか、■(停止/キャンセル)ボタンを押してください。


画面表示出力

本機をテレビにつないで見るときは、ビューファインダーや液晶モニターに表示される画面情報をテレビに表示しないようにできます（☞ P.83 「テレビで見る」）。


- 1 「メニュー」ボタンを押して、「記録機能設定」の「画面表示出力」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



液晶モニターまたはビューファインダー




「オン」を選択



テレビ画面



「オフ」を選択



テレビ画面



ヒント

- 画面表示出力の設定は、電源を切っても記憶されています。
- 「オフ」に設定しても、再生時の画面表示は表示されます。再生時の画面表示についてはP.68をご覧ください。
- 画面情報はテレビ画面に表示されなくても、ビューファインダーや液晶モニターには表示されます。


ご注意

- 画面表示出力は入力切替がカメラのときのみの有効です。外部入力の場合は設定できません。


液晶モニター設定

液晶モニターの明るさを設定する（明るさ）

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「液晶モニター設定」の「明るさ」を選ぶ
画面に明るさを調節するバーが表示されます。



- 2 ジョイスティックで調節する
左に押す 暗くなります
右に押す 明るくなります



明るさ調節バー

- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




ヒント

- 明るさの設定は、電源を切っても記憶されています。

液晶モニターの色のこさを設定する（色のこさ）

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「液晶モニター設定」の「色のこさ」を選ぶ
画面に色のこさを調節するバーが表示されます。
- 2 ジョイスティックで調節する
左に押す 色がうすくなります
右に押す 色がこくなります
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



色のこさ調節バー



ヒント


- 色のこさの設定は、電源を切っても記憶されています。
- 液晶モニターの明るさや色のこさを変えても、録画映像の明るさや色のこさは変わりません。

初期設定

操作音を出す / 消す

設定	設定内容
オン	電源の入 / 切、動画モードで録画ボタンを押したときなどに、操作音が出ます。
オフ	操作音が出ません。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「操作音」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




ヒント

- 操作音の設定は、電源を切っても記憶されています。

自動的に電源を切る (パワーセーブ)

設定	設定内容
オン	パワーセーブを設定します。記録一時停止で何も操作しない状態が約5分間続くと、自動的に電源が切れてバッテリーの消耗を防ぐことができます。
オフ	パワーセーブを解除します。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「パワーセーブ」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する




ヒント

- パワーセーブの機能により電源が切れたあと電源を入れたいときは、一度電源スイッチを「電源 / 切」にしてから電源を入れてください。
- パワーセーブの設定は、画面情報には表示されません。
- パワーセーブの設定は、電源を切っても記憶されています。


録画ランプ点灯 / 消灯

本機の前面にある録画ランプを消すことができます。



設定	設定内容
オン	録画しているとき、録画中であることをお知らせするため、赤く点灯します。
オフ	録画中でも録画ランプは点灯しません。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「録画ランプ」を選ぶ
- 2 「オン」か「オフ」を選び、決定する
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント

- 録画ランプの設定は、電源を切っても記憶されています。
- ガラスごしや水槽など反射するものを撮影するときなどにオフにすると、録画ランプの反射光が撮影されません。


ご注意

- 録画ランプの設定は、画面情報には表示されません。
- 「オフ」に設定していてもセルフタイマーの表示がカウントダウン中は点灯します。

表示言語の切り替え（言語切替）

メニューの表示や情報表示の言語を英語に切り替えることができます。
ここでは、日本語表示から英語表示に切り替えてみましょう。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「言語切替」を選ぶ
- 2 「English」を選び、決定する
表示が英語に切り替わります。
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント


- 表示言語の設定は、電源を切っても記憶されています。

ご注意 ● 表示言語を英語にしても、「Language」の選択肢には「日本語」「English」と表示されます。

メニューを初期状態に戻す（設定リセット）

カメラメニューの設定を初期状態（工場出荷時の設定値（ P.211）に戻すことができます（日付・時刻設定は戻りません）。

- 1 「メニュー」ボタンを押して、「初期設定」の「設定リセット」を選ぶ
「設定リセット」の確認画面が表示されます。
- 2 リセットしてよい場合は、「はい」を選び、決定する
設定項目が初期状態になります。
- 3 「メニュー」ボタンを押して終了する



ヒント

- リセットを途中でやめたい場合は、手順 2 の確認画面で、「いいえ」を選ぶか、 停止 / キャンセル）ボタンを押してください。