



# 取扱説明書 保証書付

## ② 操作編

日立デジタルチューナ  
(地上・BS・110度CSデジタル対応)  
(iVDR-S 録画・再生機能付き)

形名  
**IV-R1000**



### 最初に

「① 準備編」の取扱説明書に記載の【使用上のご注意】をお読みください。  
本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「① 準備編」の取扱説明書をよくお読みになり、  
ご理解のうえ正しくご使用ください。  
お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する

録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは

# 特長

ハイビジョンの録画時間が約2倍になる

## XCodeHD 技術搭載

リムーバブルHDDに録画・再生

## iVDR スロット装備

## SDメモリーカードスロット装備

# 本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。


### この説明書で使用しているアイコンについて


**注意** 安全上、守っていただきたいことを記載しています。

**お守りください** 操作上、守っていただきたいことを記載しています。

**お知らせ** 操作上、知っておいていただきたいことを記載しています。


**メモ** 知っていると便利な操作・解説を記載しています。

 マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表し、


 マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

### リモコンのカーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。



### 各ページの見かたについて



### 商標について

- SD ロゴは商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

# し も く じ

はじめに	特長…………… 2 本書の見かた…………… 2 もくじ…………… 3 各部のなまえと働き (リモコン) …… 4	メニュー機能の使いかた…………… 6 べんり機能の使いかた…………… 8 テレビを見る前の準備について…………… 10
テレビを 楽しむ	もくじ…………… 11 デジタル放送を見る…………… 12 データ放送を見る…………… 15 裏番組をチェックする…………… 16 電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ… 17 見ている番組のタイトルなどを表示する… 19	番組検索でお好みの番組を選ぶ …… 20 複数の映像、音声からお好みものを選ぶ… 21 チャンネル番号などを知りたいとき… 22 ステレオや2カ国語音声に切り換える… 23 字幕放送を見るには…………… 24
番組を 録画する	もくじ…………… 25 録画する…………… 26 見ている番組を録画する…………… 26 時間を指定して録画する (クイックタイマー録画) …… 30 途中でクイックタイマー録画をやめるには… 30	録画予約する…………… 31 番組を予約する…………… 31 マニュアル予約する…………… 38 予約の確認、取り消しをする…………… 44
録画した番組 を楽しむ	もくじ…………… 45 録画した番組を再生する…………… 46 サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ… 46 プレイリストから選ぶ…………… 49 画像を見ながら場面を探す (タイムナビ) …… 50 番組を録画しながら再生する (追いかけて再生) …… 51 いろいろな再生のしかた…………… 52 録画した番組を編集する…………… 54 録画番組を2つに分ける (番組分割) …… 54 削除ロックを設定する…………… 55 録画番組を削除する…………… 56 複数の録画番組を削除する…………… 57 フォルダを移動する…………… 58	フォルダ名を変更する…………… 59 フォルダを追加する、削除する…………… 61 お好みの場面をサムネイルに設定する… 62 チャプターを設定する…………… 64 ダビング (移動) する…………… 66 録画した番組のタイトルを編集する… 69 プレイリストを作成、編集する…………… 70 文字を入力する…………… 72 入力エリアの表示と操作…………… 73 数字キー方式で文字を入力する…………… 74 ソフトキーボードで文字を入力する… 76
他の機器の 映像を楽しむ	もくじ…………… 79 デジタルカメラの映像を見る…………… 80 SD メモリーカードを入れる…………… 80 SD メモリーカードの抜きかた…………… 80	写真を見る…………… 81 スライドショーを表示する…………… 82
いろいろな 調節・設定・ 確認をしたい とき	もくじ…………… 83 デジタル音声出力を設定する…………… 84 モニター音声の遅延を調整する…………… 85 番組検索を設定する…………… 86 視聴制限の設定…………… 89 視聴制限を設定する…………… 89 視聴制限を一時的に解除する…………… 91	文字スーパー、放送時間変更対応、メール表示などの設定 92 すぐに操作できるようにする (高速起動) …… 93 緊急放送を受信できるようにする…………… 94 自動的に電源を切る…………… 95 インフォメーションの確認…………… 96 メール・ボードを見る…………… 96 カード情報を見る…………… 97
困ったときは	もくじ…………… 99 故障かな?と思ったら…………… 100 メッセージ表示一覧…………… 110 メニュー階層…………… 112 保証とアフターサービス (必ずご覧ください。) …… 114 お客様ご相談窓口…………… 115	お問い合わせ診断シート…………… 116 Quick Reference …… 117 Remote Control Buttons and Functions …… 117 Basic Operations…………… 118 用語解説…………… 119 索引…………… 120

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する

録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認


困ったときは

# 各部のなまえと働き (リモコン)

このページの見かた

例：①チャンネル番号入力ボタン 13

↑ 参照ページを表しています。  
 ↓ 次のページの説明番号を表しています。



## メモ

### 参照ページマークについて








📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。



- ①チャンネル番号入力ボタン 13  
直接チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。
- ②電源ボタン 12  
電源を入/切（スタンバイ状態）にします。
- ③放送切換ボタン 12  
地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を切り換えます。
- ④チャンネルボタンまたは文字・数字入力ボタン 13  
チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力にも使用します。
- ⑤TV 入力切換ボタン 27  
TV の外部入力を切り換えます。
- ⑥TV 音量ボタン 27  
TV の音量を調節します。
- ⑦カラーボタン（青、赤、緑、黄） 15  
番組表やデータ番組の操作などに使用します。
- ⑧番組表ボタン 17  
番組表を表示します。視聴する番組を選んだり、録画する番組を選ぶときに使用します。
- ⑨裏番組ボタン 16  
現在視聴している番組の裏番組を CH を切り換えずに確認できます。
- ⑩メニューボタン 6  
いろいろな設定や調節を行うメニュー画面を表示します。
- ⑪カーソルボタン（上・下・左・右） 6  
メニューの項目を選ぶときに使用します。
- カーソルボタンの記号について**

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

 上下左右方向の操作	 左右方向の操作
 上下方向の操作	 左方向の操作
 上方向の操作	 右方向の操作
 下方向の操作	
- ⑫べんりボタン 8  
番組説明などのべんりメニュー画面を表示します。
- ⑬一時停止ボタン  
再生中の映像を一時停止します。 52
- ⑭サーチ / スローボタン 52  
再生中の映像を見ながら見たい場面を探します。また、一時停止中にボタンを押すことでスロー再生します。
- ⑮録画ボタン 26  
見ている番組を録画します。
- ⑯10 秒バックボタン 53  
再生中にボタンを押すことで、約 10 秒戻って再生します。
- iVDR1/2 ボタン / 録画モード / 残量ボタン 26  
録画先、録画モードを切り換えます。また、残量を表示します。
- ⑰音声切換ボタン 23  
二重音声放送のときに 2 カ国語（二重）音声を切り換えます。
- ⑱TV 電源ボタン 27  
TV の電源を入 / 切にします。
- ⑲チャンネルアップ / ダウンボタン 13  
チャンネルを順 / 逆送りで選局します。
- ⑳画面表示ボタン 22  
チャンネル番号や iVDR の情報などを表示します。
- ㉑予約一覧ボタン 38  
予約一覧を表示します。予約内容の確認や修正、マニュアル予約に使用します。
- ㉒録画番組ボタン 46  
録画した番組一覧を表示します。再生する番組の選択やダビング（移動）、編集などに使用します。
- ㉓㊶連動データボタン 15  
データ放送の画面を表示します。
- ㉔決定ボタン 6  
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。
- ㉕戻るボタン 6  
1 つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができます。
- ㉖停止ボタン 26 47 51  
録画や再生を停止します。
- ㉗再生ボタン 51 52  
録画番組を再生します。
- ㉘スキップ / コマ送りボタン 53  
チャプターの先頭から再生します。また、一時停止中はコマ送り再生します。
- ㉙番組説明ボタン 19  
番組説明画面を表示します。音声や字幕表示の切り換えに使用します。
- ㉚30 秒スキップボタン 53  
再生中にボタンを押すことで、約 30 秒スキップした場面から再生します。
- 番組検索ボタン 20  
放送受信時にボタンを押すと、番組検索画面を表示します。
- ㉛TV チャンネルアップ / ダウン切換ボタン 27  
チャンネルアップ / ダウンボタンで TV のチャンネルアップ / ダウンを行えるように切り換えます。

# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができます。



## 1 メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。



## 2 上下で項目を選び、決定ボタンを押す



メニュー	
24	字幕設定 入
84	デジタル音声出力 AAC
85	モニター音声遅延 0
	TV接続設定 >
	その他設定 >
	初期設定 >
92	選択 決定 戻る

接続するテレビを設定したいときは

上下で「TV 接続設定」を選び、決定ボタンを押す

メニュー	
	字幕設定 入
	デジタル音声出力 AAC
	モニター音声遅延 0
	TV接続設定 >
	その他設定 >
	初期設定 >
	選択 決定 戻る

TV接続設定	
ワイドTV接続	する
16:9映像出力	スクイーズ
HDMI/D端子出力	D3
S映像端子、映像端子で接続する場合は、「D1 (525i)」を選んでください。	
	選択 決定 戻る

①準備編 56

### メモ

#### 参照ページマークについて

📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。


📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

#### リモコンの戻るボタンについて

メニューやべんり機能 8 の設定画面のとき戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

## 2 高速起動などを設定したいときは

↑で「その他設定」を選び、→または決定ボタンを押す



## 受信設定などの設定したいときは

↑で「初期設定」を選び、→または決定ボタンを押す



●↑でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切り換えたり決定ボタンで操作することはできません。


## 3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



# べんり機能の使いかた

べんり機能を使うと多機能の画面を表示させたり、デジタル放送の各種情報画面などを表示させることができます。


これらの項目は上下左右方向にカーソルボタンを使って選択できます。




1  
3


1 **べんりボタンを押す**  
べんり画面が現れます。



2  で項目を選び、**決定ボタンを押す**




## 予約録画停止を選んだとき




**予約録画停止 37 43**  
予約録画実行中、録画を停止します。

## 番組説明を選んだとき




**番組説明 19 21**  
視聴中の放送番組の詳しい内容を知ることができます。

## ダビング中止を選んだとき



**ダビング中止 68**  
ダビングを中止します。


## 各種情報を選んだとき



**メール・ボード 96**  
放送局からのメールやお知らせ(ボード)をご覧になることができます。

**カード情報 97**  
B-CAS カード情報を表示することができます。  
カードテストも行うことができます。


## 写真を見るを選んだとき



**写真を見る 81**  
デジタルカメラなどでメモリーカードに記録した画像データを表示することができます。

2

再生時



**番組説明 19 21**  
再生中の番組の詳しい内容を知ることができます。

**タイムナビ 50**  
再生中に見たいシーンの時刻をカーソルで選び、頭出し再生をすることができます。

**予約録画停止 37 43**  
予約録画実行中、録画を停止します。

**ダビング中止 68**  
ダビングを中止します。

録画番組一覧画面時（録画番組を選択している場合）



**削除ロック 55**  
録画した番組を削除できないようにします。

**ダビング 66**  
片方のiVDRに録画されている番組をもう片方のiVDRにダビングできます。

**プレイリスト 49 70**  
お好みの番組やシーンを選び、プレイリストを作成します。プレイリストから見たい番組を再生することができます。現在プレイリストが表示されている場合は「録画番組」と表示されます。


**タイトル順表示 46**  
現在タイトル順表示になっている場合は「時間順表示」と表示されます。

**フォルダ移動 58**  
フォルダ内に登録されている録画番組を別のフォルダへ移動します。

**一括削除 57**  
削除ロック対象以外の全ての録画番組を一度に削除することができます。

**予約設定 47**  
録画番組と同じ時間帯の毎週予約ができます。

録画番組一覧画面時（フォルダを選択している場合）




**フォルダ名変更 59**  
フォルダ名の変更をします。

**フォルダ追加 61**  
新しいフォルダを追加します。

**フォルダ削除 61**  
フォルダの削除を行います。

編集を選んだとき



**サムネイル設定 62**  
録画した番組のシーンを選びサムネイルを更新することができます。

**タイトル編集 69**  
録画した番組のタイトルを編集することができます。

**チャプター設定 64**  
チャプターポイントを設定することができます。

**分割 54**  
録画した番組をお好みの場所で2つに分割することができます。

3

**べんりボタンを押す**  
終了します。



戻るボタンを1～2回押しても、設定画面が消えます。

メモ

参照ページマークについて

📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。


📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

# テレビを見る前の準備について

**重要**

本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。  
(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で設置と準備をされる場合は、下記の順番で作業してください。



- 1 付属品を確認します (①準備編 2)
- 2 本機を据え付けます (①準備編 25)
- 3 リモコンに電池をいれます (①準備編 26)
- 4 アンテナ線と本機を接続します (①準備編 28, 30)
- 5 B-CASカードを挿入します (重要) (①準備編 32)
- 6 テレビに接続します (①準備編 33)
- 7 電話回線、LAN インターフェースを接続します (①準備編 36, 37)
- 8 お手持ちの機器を接続します (①準備編 40)
- 9 電源プラグをつなぎます (①準備編 42)
- 10 かんたんセットアップで受信設定をします (①準備編 45)  
メニューからの受信設定も可能です。(①準備編 71)
- 11 電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定します (①準備編 58, 65, 67)

## 地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っていることが必要です。

### 1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか？

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送が見られるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

### 2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか？

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

### 3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか？

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

### 4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所定の信号強度がありますか？

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。72

# テレビを楽しむ


デジタル放送を見る .....	12
■ データ放送を見る .....	15
■ 裏番組をチェックする .....	16
電子番組表 (EPG) でお好みの番組を選ぶ .....	17
見ている番組のタイトルなどを表示する .....	19
番組検索でお好みの番組を選ぶ .....	20
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ .....	21
チャンネル番号などを知りたいとき .....	22
ステレオや2ヶ国語音声に切り換える .....	23
字幕放送を見るには .....	24



# デジタル放送を見る

## 準備

- はじめに別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。
- 本体のスタンバイランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。ACアダプタを接続して電源を供給してください。スタンバイランプが赤に点灯します。



### 1 電源ボタンを押す

本体の受信ランプが青色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。電源を切るときは、もう一度押します。



6

### 2 デジタル放送 (BS、CS、地上デジタル) を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



071

- 地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 [72](#)) を行う必要があります。

## メモ

### お買い上げ時のプリセット設定について

お買い上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。

プリセットされているチャンネルは変更ができます。(①準備編 [76](#), [80](#))

BS 放送の「211ch BS11(日本BS放送)」ボタン⑩、「222ch TwellV(ワールドハイビジョンチャンネル)」ボタン⑫は2007年12月にサービス開始予定です。

※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。(2007年10月現在)


ボタン No.	BS		CS	
	チャンネル	放送局	チャンネル	放送局
①	101ch	NHK BS1	001ch	e2 メイト
②	102ch	NHK BS2	055ch	ep055 チャンネル
③	103ch	NHK BShi	100ch	e2 プロモ
④	141ch	BS 日テレ	101ch	宝塚プロモチャンネル
⑤	151ch	BS 朝日	110ch	ワンテンポータル
⑥	161ch	BS-i	147ch	CS 日本番組ガイド
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	160ch	C-TBS ウェルカム
⑧	181ch	BS フジ	177ch	ショップチャンネル
⑨	191ch	WOWOW	185ch	プライム 365.TV
⑩	200ch	スターチャンネル(スター・チャンネル BS)	194ch	インターローカル TV
⑪	211ch	BS11(BS イレブン)	361ch	ジャスト・アイ
⑫	222ch	TwellV(トゥエルビ)	-	-




### 3 チャンネルボタンで選ぶ

#### チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。



チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。

放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

#### 番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

##### ①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



##### ②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号 021 を選局する場合



- BS や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャンネル番号入力の前に、BS、CS が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、4桁目の番号（枝番）を入力してください。

#### 番組やチャンネルのその他の選びかた

##### ■番組表 17

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

##### ■番組検索 20

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

(次ページにつづく)

#### メモ

##### 本体操作で電源を入れるには

スタンバイランプが赤く点灯しているときに、本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。

##### アップ / ダウン選局について

チャンネルスキップ設定 (①準備編 77、82) により順逆送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については (①準備編 76、80) をご覧ください。

チャンネルアップ / ダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタルの各サービスモード内だけとなります。

##### 地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 72) を行なう必要があります。

##### 番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 5 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。

#### お知らせ


- 電源を入れたときは、画面が出画するまで 10 秒程度の時間がかかることがあります。
- 電源を入れて画面が出画するとき、チャンネル番号表示はされますが、ロゴマークは表示されないことがあります。

## 4 番組を楽しむ（視聴する）

### 無料の番組や契約済みの番組

(例)

そのまま楽しむことができます。



### 現在時刻以降の番組

(例)

ご覧になるには、予約登録が可能です。  
予約の方法については **81** をご覧ください。

番組予約	2007年3月19日 (月) AM10:25
3/19 (月) AM10:35 AM11:35	<input type="checkbox"/>
CS200 放送局名	
番組タイトル	
番組情報を表示	
▼	
<input type="button" value="信号切換"/> <input type="button" value="予約する"/> <input type="button" value="予約しない"/>	
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="実行"/>	

### 視聴制限対象になる番組

(例)

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。  
視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 **91** をご覧ください。  
設定方法については、視聴制限の設定 **89** をご覧ください。

制限解除	2007年3月19日 (月) AM10:25
3/19 (月) AM10:15 AM11:35	<input type="checkbox"/>
CS200 放送局名	
番組タイトル	
この番組は視聴年齢制限されています 制限年齢：18才 視聴するには、暗証番号の入力が必要です	
▼	
暗証番号： <input type="text"/>	
<input type="button" value="暗証番号入力"/>	


#### お知らせ

お買い上げ時、視聴制限は「切」に設定されています。

## データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。



### 1 ①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

### 2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

おすすめ

地域の天気

最新ニュース

ゲームコーナー

番組からお知らせ

ご利用になるには

### 3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合があります。

### お知らせ

- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかかり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。  
カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン (1~10) / カラーボタン (青、赤、緑、黄) ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

# デジタル放送を見る

## 裏番組をチェックする

現在視聴している番組の裏番組情報を CH を切り換えずに確認することができます。



### 1 裏番組ボタンを押す

裏番組チェック画面が表示されます。



### 2 ◀▶ で放送 (地上デジタル / BS デジタル / CS デジタル) を選択し、▲▼ で CH を選択します。

番組情報を確認することができます。

**裏番組を選局するには**

**決定ボタンを押す**

### 3 戻るボタンを押す

終了します。


●もう一度裏番組ボタンを押しても終了することができます。

### お知らせ

データ放送視聴中は利用できません。


# 電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。  
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。



## 1 番組表ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。



## 2 赤ボタンを押す

表示しているサービスが切り換わります。ご覧になりたいサービスが表示されるまで、「赤」ボタンを押してください。

## 3 方向キーで番組を選ぶ

選択した番組が拡大表示されます。

番組表		2007年3月19日(月)AM9:15			
放送: BS		Marine TV		3/19(月)AM10:00~AM11:50	
サービス: テレビ		シネマ劇場「△△△△△」			
19(月)	00 NNA BS-1	00 NNA BS-2	00 Marine TV	00 BSシネマ	00 BS NOW
20(火)	00 週間天気予報	00 今日の天気	00 シネマ劇場	00 テレビショッピング	00 ニュース
21(水)	00 テレビショッピング	00 今夜の高気温	00 「△△△△△」	00 ニュース	00 全曜の天気
22(木)	00 テレビショッピング	00 アンコールドラマ	00 〇〇〇〇監督・主演	00 お星のアニメ	00 サスペンス劇場
23(金)	00 デジタルシネマ				
24(土)			00 お星のニュース		
25(日)	00 ドキュメント	00 お星のニュース	00 お星のバラエティ	00 テレビショッピング	00 お星のバラエティ
26(月)					

- 放送終了後の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。
- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと予約画面が表示されます。また、その番組を選局することができます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。予約の方法については 31 をご覧ください。
- 左右端から方向キーで 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から方向キーで 1 時間ごとに、表示時間が切り換わります。
- チャンネルアップ/ダウンボタン(チャンネル)でページを切り換えることができます。

## 4 番組表ボタンを押す

終了します。

### メモ

放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

# 電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

## 番組表画面について

表示しているサービス  
 [赤] ボタンで切り換えができます。

表示している放送  
 [青] ボタンで切り換えができます。

チャンネル番号、放送局名、  
 放送時刻、選んだ番組の番組名

現在時刻

表示中の日付  
 [緑] ボタン /  
 [黄] ボタンで前  
 日 / 翌日への切り  
 換えができます。

予約時間帯

チャンネル表示  
 複数チャンネルで放送  
 されている場合、縦の  
 水色の帯が表示されま  
 す。

選ばれた番組の内容が  
 拡大表示されます。

放送時間の長い番組  
 や、番組名の短い番組  
 では、番組名のあとに  
 番組説明が表示されま  
 す。

放送局	放送時刻	番組名
放送: BS	3/19(月)AM10:00~AM11:50	Marine TV シネマ劇場「△△△△△」
サービス: テレビ		
19(月)	00	NNABS-1
20(火)	00	NNA BS-2
21(水)	00	Marine TV
22(木)	00	BS シネマ
23(金)	00	BS NOW
24(土)	00	AM10
25(日)	00	AM11
	00	PM 01

① 選択 ② 決定 ③ 番組説明/予約 ④ 放送切換 ⑤ サービス切換 ⑥ 前日 ⑦ 翌日 ⑧ ページ切換

## お知らせ


- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 番組間が水色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が存在します。
- BS デジタル放送の場合、NHK (BS1・BS2・ハイビジョン)・WOWOW(191・192・193) はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS 日テレなどは 1 番小さいチャンネル番号だけが表示されます。
- 現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- CH スキップ設定で「スキップ」を「する」にしたチャンネルは表示されません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が 1 分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。

## メモ

放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。①でサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。また、番組表マルチ表示 92 を「する」に設定すると、すべてのチャンネルを表示することができます。サブチャンネルが存在しない場合は、空欄表示になります。


# 見ている番組のタイトルなどを表示する


本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。



## 1 番組説明ボタンを押す、またはべんりボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。



△▽マークが表示されているときは、1画面に表示しきれない番組説明があります。で表示を切り換えることができます。

## 2 戻るボタンを押す

終了します。

メモ

現在時刻の表示は放送局から送られてきます。



# 番組検索でお好みの番組を選ぶ

6つのグループに、それぞれ7個までのジャンルかキーワードを設定することができます。お買い上げ時、「映画」には映画、「ドラマ」にはドラマ、「スポーツ」にはスポーツ、「音楽」には音楽が設定してあります。


「マイ番組 1」、「マイ番組 2」には何も設定されていません。ジャンルやキーワードの変更、「マイ番組 1」、「マイ番組 2」への登録については **86** をご覧ください。





## 1 番組検索ボタンを押す

番組検索画面が表示されます。

## 2 で番組を選び、決定ボタンを押す





-  でグループを切り換えることができます。
- 表示を消すときは、戻るボタンを押します。
- **赤** ボタンを押すと、表示する番組の順番をチャンネル番号順と日付順に切り換えることができます。
- 検索結果が複数ページある場合、チャンネルアップ/ダウンボタン  でページを切り換えることができます。




# 複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ


番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。切り換え可能な信号の内容は番組によって異なります。切り換えた信号が有料な場合もあります。字幕表示の設定もできます。字幕表示の設定はメニューからもできます。24






**1** 番組説明ボタンを押す、またはべんりボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す  
番組説明画面が表示されます。



**2** 「信号切換」で、決定ボタンを押す  
信号切換画面が表示されます。



**3** で設定する項目を選び、または決定ボタンを押し、で設定する



映像	複数の映像がある場合は切り換えができます。 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動で切り換わります。
音声	複数の音声がある場合は切り換えができます。
字幕	複数の字幕がある場合は切り換えができます。 「なし」を選択すると字幕は表示されません。

**4** 設定が終了したらまたは決定ボタンを押す

**5** 戻るボタンを押す  
終了します。


## お知らせ

- 映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。
- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。

## メモ

「信号切換」画面で、受信レベルを確認することができます。メニューの「初期設定」-受信設定（地上デジタル）、受信設定（BS・CS）画面からも確認できます。（①準備編 76、80）


# チャンネル番号などを知りたいとき



画面表示  
ボタン

## 1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号や録画モード等が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に消えます。



## ✉ マークについて

このマークは、未読メールがあるときに表示されます。表示を消すこともできます。

92

## お知らせ

### 音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」または「3/2ch」と表示されます。

## 画面表示例

	●テレビ放送のとき			●iVDR 録画 / 再生のとき
	地上デジタル放送	BS デジタル放送	CS デジタル放送	
モノラル放送時	012 012-1 枝番	BS103	CS100	各動作モードが表示されます。 26、30 などをご覧ください。
ステレオ放送時	012 ステレオ 012-1 ステレオ	BS103 ステレオ	CS100 ステレオ	
二重音声放送時	012 主 012-1 主	BS103 主	CS100 主	

# ステレオや2カ国語音声に切り換える

二重音声放送およびステレオ放送 (iVDR 再生含む) のときには、2カ国語 (二重) 音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。




音声切替  
ボタン

## 二重音声放送のとき

### 1 音声切替ボタンを押す

音声切替ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。



●画面に音声モードが表示されている時に、音声切替ボタンを押して切り換えてください。

## ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。


テレビを楽しむ

### お知らせ

- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。複数音声放送の場合も、音声切替ボタンで音声内容を選ぶことができます。
- 複数の音声がある場合は、以下のように先頭に数字が表示されます。
  - ・第一音声の主の場合 …………… ①主
  - ・第二音声がステレオの場合 …… ②ステレオ
- べんり「番組説明」の信号切替でも切り換えることができます。 **21**
- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切替ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- デジタル放送の複数音声番組を録画する場合は、「TS」モードで録画することをおすすめします。TSE モード録画またはダウンコンバート録画の場合は、選択された1種類の音声の録画になります。 **29**

# 字幕放送を見るには

字幕のある番組では字幕を表示することができます。



**1** メニューボタンを押す  
メニュー画面が表示されます。

**2** で「字幕設定」を選び、 または決定ボタンを押す

メニュー	
字幕設定	入
デジタル音声出力	AAC
モニター音声遅延	0
TV接続設定	>
その他設定	>
初期設定	>
選択	決定  戻る

**3** で切 / 入を設定する

「入」：字幕のある番組では字幕を表示します  
「切」：字幕は表示されません  
お買い上げ時は、字幕は「切」に設定されています。

字幕設定	
<input checked="" type="checkbox"/> 入	
<input type="checkbox"/> 切	
設定	

**4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

## お知らせ

- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- 複数の字幕がある場合は、べんり「番組説明」の信号切換で切り換えることができます。

# 番組を録画する

## 録画する ..... 26

- 見ている番組を録画する ..... 26
- 時間を指定して録画する（クイックタイマー録画） ..... 30
- 途中でクイックタイマー録画をやめるには ..... 30

## 録画予約する ..... 31


- 番組を予約する ..... 31
- マニュアル予約する ..... 38
- 予約の確認、取り消しをする ..... 44

# 録画する

## 見ている番組を録画する

**重要** 録画する前に必ずお読みください。


視聴中の番組を iVDR に録画します。




1 録画したいチャンネルを選ぶ

2 iVDR1/2 (録画モード / 残量) ボタンを押す  
録画モードと残量が表示されます。

3 ◀ または iVDR1/2 ボタンで iVDR1 か iVDR2 を選択し、▶ で録画モードを選ぶ  
選択した iVDR 側の選択 LED が点灯します。



4 録画ボタンを押す  
録画が開始されます。  
録画マーク、録画チャンネル、録画先、録画モードが表示されます。  
録画番組の情報が登録されます。 46



5 録画を停止するには  
停止ボタンを押す  
録画停止マークが表示されます。



### お知らせ

#### iVDR への録画について

- 本機での動作が確認されている日立マクセル製の iVDR を使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能を発揮できない場合があります。
- iVDR スロットに iVDR が挿入されていないときは、録画ボタンによる録画はできません。
- 選択 LED は、視聴中に録画ボタンを押した場合に、録画する iVDR を示します。

#### 録画できる映像について

本機で受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組(ブロックノイズが多い)は録画できません。

#### iVDR1/2 の残量表示について

iVDR への録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。録画モードの TS(SD) は、525i(480i) で放送されている番組を録画する場合の目安です。525p(480p) の場合は、TS(HD) の録画時間の 2 倍程度が目安となります。

## 録画モードと録画時間

iVDR に録画できる時間の目安です。(160GB の場合)

入力		デジタル放送	録画映像
録画モード			
TS	HD	約 15 時間	ハイビジョン
	SD	約 46 時間	標準画質
TSE HD/SD ※		約 32 時間	ハイビジョン相当
XP(高画質)		約 32 時間	標準画質
SP(標準)		約 63 時間	
LP(長時間)		約 123 時間	
EP(長時間)		約 200 時間	

※ TSE モードでは SD 放送も録画できますが、HD 放送を TS モードより長時間録画する場合におすすめします。

### お知らせ

#### TSE 録画モードについて

TSE モードはハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

#### EP モードについて

EP モードでは記録時間を優先するために、録画映像の解像度が下がります。画質を優先される場合は、LP モード以上をおすすめします。

HD(ハイビジョン) 放送を録画するときは SP モード以上で録画することをおすすめします。

### お知らせ

- 電源ボタンを押してから、iVDR が起動するまでに約 90 秒程度かかります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間 59 分です。9 時間 59 分が経過すると録画は自動的に停止します。
- iVDR の残量が約 5G バイトになると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中に電源ボタンを押して、スタンバイ状態にすると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画中に停電になった場合、最後の 1 分の録画は記録されません。
- 録画しているチャンネルは切り換えできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- テレビ放送に連動したデータ放送 **15** は TS モードで録画されますが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- 受信状況が悪い状態(画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、映像、音声途切れたりする状態)で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送の内容によっては、残量表示時間より録画できる時間が短くなる場合があります。
- 録画では、放送番組毎に録画番組を分割します。分割した放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が iVDR に録画されます。
- ハイビジョン番組を XP、SP、LP、EP モードで録画する場合は、ダウンコンバート録画になります。
- 録画できる番組の数は、最大 999 個です。
- 録画予約の操作については「録画予約する」 **31** をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 写真を見る **81**、番組表 **17** を表示しているときは、録画操作はできません。
- 録画中は、メニュー、番組表、録画番組などの画面表示の動作が遅いときがありますが、故障ではありません。 **108**

# 録画する

## TSE 録画モードについて

本機では、ハイビジョン番組をハイビジョン相当の画質で長時間、iVDR に録画することができる TSE 録画モードがあります。ハイビジョン番組を iVDR に録画するときに、録画モードを TSE に設定してください。TSE モードはハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

## デジタル放送のダウンコンバート録画について

本機では、ハイビジョン番組を標準テレビ信号にダウンコンバートした後、iVDR に録画することができます。録画モードを XP、SP、LP、EP に設定するとダウンコンバート録画モードになります。本機能をお使いになると、ハイビジョン番組を長時間録画することができます。

## デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

## 裏番組録画について

本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組を iVDR に録画することができます。(裏番組録画)  
裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。  
裏番組録画ができる組み合わせは、「地上デジタルを視聴しながら BS または CS デジタルの録画」と「BS または CS デジタルを視聴しながら地上デジタルの録画」に限られます。



## お知らせ

- デジタル放送を TSE モード録画またはダウンコンバート録画した場合、複数の映像や音声を送られている番組でも、選択された 1 種類の映像、音声の録画となります。また、番組に付随しているデータ放送も録画できません。再生時も同様にお楽しみいただきたい場合は、「TS」モードで録画することをおすすめします。
- TSE モード録画またはダウンコンバート録画番組を再生すると、CM の映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があります。
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- 録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできませんが、表示される内容は放送されている情報の一部となります。
- TSE モード録画またはダウンコンバート録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示されないことがあります。
- TSE モードまたはダウンコンバート録画すると、シーンの切り換わりや動きの激しいシーンではブロックノイズが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 受信状態が悪いときに、TSE モードまたはダウンコンバート録画モードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりする場合があります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入り本機内部で再圧縮処理ができなくなるもので故障ではありません。
- iVDR へ録画中など「アクセスランプ」が点灯あるいは点滅中のときは、iVDR を抜かないでください。iVDR の録画内容が損なわれる場合があります。
- セキュア非対応の iVDR はコピー・フリー（コピー制限なし）のデジタル放送のみ録画可能です。コピー・ワンス（1 回コピー可）のデジタル放送は録画できません。iVDR-Secure ディスクを推奨します。

# 録画する

## 時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

26 の操作で録画を開始します。

### 1 録画ボタンを押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

● BS103 ⅴDR TSE ケイダ7- 0h30m


- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。(最大 6 時間)  
クイックタイマー表示なし / 番組終了まで / 30分 / 1 時間 / 1 時間 30分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

## 途中でクイックタイマー録画をやめるには

### 1 停止ボタンを押す

終了確認が表示されます。

### 2 ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す



## お知らせ

### クイックタイマー録画について

- 「番組終了まで」を選択すると、番組終了時刻まで録画を行ないます。
- クイックタイマー録画中は、「画面表示」ボタンを押すと画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、本体の電源ボタンまたはリモコンで電源を「切」にしても録画をつづけます。
- クイックタイマーの録画時間は、画面上で時間を "h"、分を "m" で表示しています。
- クイックタイマー録画 (番組終了までを除く) では、放送番組毎に録画番組を分割します。分割した放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 追いかけ再生 51 や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。
- iVDR 挿入口に iVDR が挿入されていないときは、クイックタイマー録画はできません。

# 録画予約する

## 番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組や放送中の番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。

番組を録画する



### まだ放送が始まっていない番組を予約するとき

1 番組表17や番組検索20などで、予約する番組を選び、決定ボタンを押す


予約設定画面が表示されます。

予約設定画面では、チャンネルアップ / ダウンボタンで番組説明のページを切り換えることができます。



### 録画先を選択する


2 上下方向キーで「録画先」を選択し、決定ボタンを押す



3 上下方向キーで録画先を選択し、決定ボタンを押す

上下方向キーで下記の録画先が選択できます。

1 iVDR / 2 iVDR



(次ページにつづく)


# 録画予約する

## 番組を予約する (つづき)




### 録画モードを選択する

4 で「録画モード」を選択し、 または決定ボタンを押す



5 で録画モードを選択し、決定ボタンを押す


で下記のモードが選択できます。  
TS/TSE/XP/SP/LP/EP



### 録画するフォルダを選択する

6 で「フォルダ指定」を選択し、 または決定ボタンを押す

- フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。



## 7 ④で録画するフォルダを選択し、決定ボタンを押す

④で下記のフォルダが選択できます。  
なし / フォルダ 1 / フォルダ 2...

●フォルダ名は設定されたフォルダ名を表示します。59

予約設定		2007年3月19日 (月) AM8:15	
放送	CS1	BS101	3/19(月) AM 10:00~AM 11:50
テレビ	テレビ	番組タイトル	
録画先	フォルダ1	番組説明 番組情報を表示	録画予約する 詳細録画予約へ 予約しない
録画モード	フォルダ2		
フォルダ指定	フォルダ3		
毎回予約	フォルダ4		
更新	フォルダ5		
	フォルダ6		
	フォルダ7		
	フォルダ8		
	フォルダ9		
④選択 ⑤設定終了			

## 毎回予約を設定する

## 8 ④で「毎回予約」を選択し、⑤または決定ボタンを押す

予約設定		2007年3月19日 (月) AM8:15			
放送	CS1	BS101	3/19(月) AM 10:00~AM 11:50		
テレビ	テレビ	番組タイトル			
録画先	④ VDR	番組説明 番組情報を表示	録画予約する 詳細録画予約へ 予約しない		
録画モード	TS (高画質)				
フォルダ指定	なし				
毎回予約	⑤ しない				
更新	しない				
予約条件を変更するには④で選択して下さい					
④選択 ⑤決定 ⑥番組説明ページ切換 ⑦番組検索設定					

## 9 ④でお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

④で下記の予約が選択できます。  
しない / 毎週 (\*) / 月~金 / 月~土 / 毎日  
\* : 選択した番組の曜日

詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。

しない / 毎週 (月) / 毎週 (火) / 毎週 (水) / 毎週 (木) / 毎週 (金) / 毎週 (土) / 毎週 (日) / 月~金 / 月~土 / 毎日

予約設定		2007年3月19日 (月) AM8:15	
放送	CS1	BS101	3/19(月) AM 10:00~AM 11:50
テレビ	テレビ	番組タイトル	
録画先		番組説明 番組情報を表示	録画予約する 詳細録画予約へ 予約しない
録画モード			
フォルダ指定			
毎回予約	④ しない		
更新	毎週 (月)		
	月~金		
	月~土		
	毎日		
④選択 ⑤設定終了			

(次ページにつづく)

### お知らせ

- 番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した場合、番組の編成によっては予約が実行されない場合があります。実行されない予約は、予約一覧でグレーで表示されます。予約一覧については 44 をご覧ください。
- 番組予約で毎回予約を設定すると、次回以降は登録時と同じ開始時刻の番組を予約します。連続ドラマなどで、編成により番組の開始時刻が登録時と異なる場合、別の番組を予約することがあります。


# 録画予約する

## 番組を予約する (つづき)



### 更新を設定する


10 で「更新」を選択し、 または決定ボタンを押す



11 でお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す


で下記の設定ができます。  
する / しない

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときには「する」に設定します。







12 で「録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約登録され、元の画面に戻ります。



## 予約実行時の音声を設定する

13 で「詳細録画予約へ」を選択し、決定ボタンを押す

14 で「音声」を選び、または決定ボタンを押し、でお好みの設定を選択し、または決定ボタンを押す

15 で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約を中止するときは「予約しない」を選択し、決定ボタンを押す。

### お知らせ

- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送終了時刻の約2分前からは予約できません。
- 予約実行時の「音声」を選択できる場合があります。ただし、選択するものがない場合は選択できません。
- 予約が登録されると前面のアクセスランプが橙色に点灯します。また録画中は赤色に点灯します。
- 予約登録したiVDR先が未挿入の場合、アクセスランプは橙色で点滅します。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。

# 録画予約する

## 番組を予約する (つづき)




### 放送中の番組を予約するとき


番組表を利用して録画すると、番組の放送時間の変更に対応して録画することができます。92

- 1 番組表17や番組検索20などで、放送中の番組を選び、決定ボタンを押す


予約画面が表示されます。



- 2 上下左右の方向キーで予約条件（録画先、録画モード、フォルダ指定など）を選び、決定ボタンを押す、または決定ボタンを押す、上下左右の方向キーで項目を選択し、決定ボタンを押す



- 3 上下左右の方向キーで「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



- 放送中の番組を予約した場合は、録画が始まるまで約 30 秒かかります。
- 録画が始まる前に「まもなく予約録画を開始します」とメッセージが出ます。




## 予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

接続先の iVDR が未挿入の場合、録画できません。

- iVDR が未挿入の場合、アクセスランプが橙色で点滅します。
- 番組によっては放送時間が変更される場合があります。
- iVDR の残量が無い場合や足りない場合には録画できなかったり、途中で録画が停止します。iVDR の残量を確認してください。

### 予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、べんりボタンを押して、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。 

# 録画予約する

## マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。  
また、登録した予約内容を修正することができます。


### 重要

マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。



**1** 予約一覧ボタンを押す  
予約一覧画面が表示されます。

**2** **青** ボタンを押す  
予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び決定ボタンを押します。



**3** **↑** で「日付 / 開始 / 終了 / チャンネル」を選び、  
**→** または決定ボタンを押す  
**↑** で日付を設定し、**→** を押す



**4** **↑** で開始の「AM」または「PM」を設定し、**→** を押す



**5** **↑** で開始の時間を設定し、**→** を押す



### お知らせ

- マニュアル予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。
- 昼の12時は「PM0:00」、夜の12時は「AM0:00」に合わせてください。

## 6 で開始の分を設定し、を押す

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103

## 7 手順4～6と同様に終了時刻を設定する

## 8 で放送の種類を選び、を押す



### 放送の種類

CS:CS デジタル放送  
BS:BS デジタル放送  
「 (空白)」:地上デジタル

決定			
日付	開始	終了	チャンネル
2(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
先	 iVDR		番組番
モード	TS(高画質)		
レダ指定	なし		

## 9 でチャンネルを設定し、決定ボタンを押す

決定			
日付	開始	終了	チャンネル
2(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
先	 iVDR		番組番

- チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を直接入力することもできます。
- 地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、で枝番を設定し、を押します。

(次ページにつづく)

# 録画予約する

## マニュアル予約する (つづき)



10 で「録画先」を選び を押し、 で録画先を選択して決定ボタンを押す

で下記の録画先が選択できます。

iVDR / iVDR

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先	iVDR		番組誌 番組情報
録画モード	iVDR		
フォルダ指定			
毎回予約			
更新			

11 で「録画モード」を選び を押し、 で録画モードを選択して決定ボタンを押す

で下記のモードが選択できます。

TS/TSE/XP/SP/LP/EP

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先			番組誌 番組情報
録画モード	TS(高画質)		
フォルダ指定	TSE(高画質-長時間)		
毎回予約	XP(標準高画質)		
更新	SP(標準画質)		
映像	LP(長時間)		
字幕	EP(最長時間)		

12 で「フォルダ指定」を選び を押し、 で録画するフォルダを選択して決定ボタンを押す

で下記のフォルダが選択できます。

なし / フォルダ 1 / フォルダ 2...

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先	フォルダ1		番組誌 番組情報
録画モード	フォルダ2		
フォルダ指定	フォルダ3		
毎回予約	フォルダ4		
更新	フォルダ5		
映像	フォルダ6		
音声	フォルダ7		
字幕	フォルダ8		
	フォルダ9		

### 13 ④で「毎回予約」を選び⑤を押し、④でお好みの設定を選択して決定ボタンを押し

④で下記の予約が選択できます。  
 しない / 毎週(月) / 毎週(火) / 毎週(水) / 毎週(木) / 毎週(金) / 毎週(土) / 毎週(日) / 月～金 / 月～土 / 毎日

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先			
録画モード	しない ▲		
フォルダ指定	毎週(月)		
	毎週(火)		
毎回予約	毎週(水)		
更新	毎週(木)		
	毎週(金)		
映像	毎週(土)		
音声	毎週(日)		
	月～金 ▼		

### 14 ④で「更新」を選び⑤を押し、④でお好みの設定を選択して決定ボタンを押し

④で下記の設定ができます。  
 する / しない

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときには「する」に設定します。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先			
録画モード	しない ▲		
フォルダ指定	毎週(月)		
毎回予約	毎週(水)		
更新	する		
映像	毎週(土)		
音声	毎週(日)		
	月～金 ▼		


(次ページにつづく)

# 録画予約する


## マニュアル予約する (つづき)



15 で「音声」を選び を押し、 でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す



16 で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す  
予約一覧画面に戻ります。



17 設定が終了したら、戻るボタンを押して、予約一覧を消す

## お知らせ

### 更新録画について

- iVDRに録画する場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除します。更新録画した番組を削除したくない場合は、削除ロックを設定してください。
- 「更新」設定して録画した番組を再生中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は削除されません。この場合、今回録画される番組が次の更新録画の対象になります。
- 更新録画中にiVDRの残量がなくなった場合、現在録画中の番組の録画が中断されます。なお、前回の録画番組は削除されます。
- 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱います。この場合、前回録画した番組は削除されずに残り、次回録画した番組が以降の更新録画の対象になります。

### 予約実行について

- 予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 5 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。

### 予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、べんりボタンを押して、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。**B**  
それまで録画していた内容は iVDR に保存されます。

### マニュアル予約録画について

- マニュアル予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割します。分割した放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。


### 実行結果について

- 予約一覧画面 **44** で、**緑** ボタンを押すと予約の実行結果を表示します。「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例は以下のとおりです。
  - ・ 実行 : 正常に実行された場合。
  - ・ 取消 : ①録画開始時刻に停電等で AC 電源が切になった場合。  
②予約録画開始時刻にダビング（移動）中だった場合。
  - ・ 失敗 : ①予約録画実行中に iVDR の残量がなかった場合。  
②予約録画実行中に残量がなくなった場合。  
③コピー・ネバー（コピー不可）番組だった場合。
  - ・ 中断 : べんりメニューから予約録画停止操作した場合。
  - ・ 削除 : ①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。  
②番組遅延により 3 時間過ぎても録画番組が開始されなかった場合。
  - ・ 中止 : 予約準備中または予約録画中に予約対象の iVDR を抜かれた場合。
  - ・ 未挿入 : 指定した録画先に iVDR が挿入されていない場合。

# 録画予約する

## 予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。




**1** 予約一覧ボタンを押す  
予約一覧画面が表示されます。

**2** 予約内容を確認する

予約内容を変更するには

- ①登録された予約を $\uparrow$ で選び、決定ボタンを押す
- ②予約内容を変更して、 $\uparrow$ で「この条件で録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



- 「日付」「開始/終了時刻」「チャンネル」のいずれかを変更すると、マニュアル予約として扱われます。
- 詳しくは、マニュアル予約 38 をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

- ①登録された予約を $\uparrow$ で選び、**黄**ボタンを押す
- ②実行設定確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧		2007年3月19日 (月) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (木)	AM10:30	AM11:30	BS103	VDR	TSE	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (土)	AM10:00	AM11:00	BS103	VDR	TSE	番組タイトル

チェックマーク「」が未設定になることを確認します。

未設定  ⇔  設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を行います。

予約内容を取り消すには

- ①取り消しする予約を $\uparrow$ で選び、**赤**ボタンを押す
- ②取り消し確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧		2007年3月19日 (月) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (木)	AM10:30	AM11:30	BS103	VDR	TSE	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (土)	AM10:00	AM11:00	BS103	VDR	TSE	番組タイトル

**3** 戻るボタンを押して、メニューを消す

### メモ

番組表から予約登録した番組を選択して決定ボタンを押しても予約の変更、取り消しをすることができます。

### お知らせ

マニュアル予約した場合、番組名は表示されません。



# 録画した番組を楽しむ

## 録画した番組を再生する ..... 46

- サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ ..... 46
- プレイリストから選ぶ ..... 49
- 画像を見ながら場面を探す (タイムナビ) ..... 50
- 番組を録画しながら再生する (追いかけて再生) ..... 51
- いろいろな再生のしかた ..... 52
  - ある場面を止めて見る ..... 52
  - ゆっくり再生 ..... 52
  - 早送り再生 ..... 52
  - スロー再生で見る ..... 52
  - 早戻し再生 ..... 52
  - コマ送りして見る ..... 53
  - チャプターを頭出しして見る ..... 53
  - すこしスキップして見る (30秒スキップ) ..... 53
  - すこし戻して見る (10秒バック) ..... 53

## 録画した番組を編集する ..... 54

- 録画番組を2つに分ける (番組分割) ..... 54
- 削除ロックを設定する ..... 55
- 録画番組を削除する ..... 56
- 複数の録画番組を削除する ..... 57
- フォルダを移動する ..... 58
- フォルダ名を変更する ..... 59
- フォルダを追加する、削除する ..... 61
- お好みの場面をサムネイルに設定する ..... 62
- チャプターを設定する ..... 64
- ダビング (移動) する ..... 66
- 録画した番組のタイトルを編集する ..... 69
- プレイリストを作成、編集する ..... 70


## 文字を入力する ..... 72

- 入力エリアの表示と操作 ..... 73
- 数字キー方式で文字を入力する ..... 74
- ソフトキーボードで文字を入力する ..... 76


# 録画した番組を再生する

## サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ

録画した番組をサムネイル一覧またはリスト一覧表示して、見たい番組を選んで再生できます。




**1** 録画番組ボタンを押す  
録画した番組の一覧が表示されます。



最後に表示した形の一覧表示が次回表示のときに表示されます。

**2** **緑** ボタンを押し、お好みの表示に切り換える  
ボタンを押すたびに、サムネイル一覧→リスト一覧…に表示が切り換わります。




録画番組 (サムネイル) の画面




録画番組 (リスト) の画面

表示順序を変更するには

べんりボタンを押し、で「時間順表示またはタイトル順表示」を選び、決定ボタンを押す



現在タイトル順表示画面の場合




現在時間順表示画面の場合

### お知らせ

- 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。
- 録画中の番組は、録画番組リストに表示されません。
- 放送を視聴中にリモコンの再生ボタンで録画した番組を再生することができます。この場合、最後に録画または再生した番組が再生されます。
- 番組録画中にも再生することができます。録画と再生を同時に行なっている場合は、停止ボタンを押すと再生が停止します。もう一度停止ボタンを押すと録画が停止します。(予約録画、クイックタイマー録画を除く)
- 写真を見る **81**、番組表 **17** を表示しているときは、再生操作はできません。
- 再生中に録画番組ボタンを押して、録画番組一覧を表示することができます。この場合、再生は停止します。

**3** で番組を選び、決定ボタンを押す  
選択した番組の再生を開始します。




録画番組 (サムネイル) 画面のとき

- リジューム設定を「する」に設定している場合は、前回再生を停止した場面から再生します。(①準備編 **86**)
- 青** ボタン：選択した番組の番組説明を表示します。
- チャンネルアップ / ダウンボタン：ページを切り換えます。(番組が複数ページある場合)

### 3

#### 録画番組と同じ時間帯を毎週予約するには

べんりボタンを押し、で「予約設定」を選び、決定ボタンを押し


番組を予約する **31** の手順で予約設定を行います。

### 4

#### 再生を停止するには

停止ボタンを押し

停止マークが表示されます。



## サムネイル一覧画面について

#### 前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ(▲)ボタンで前ページへ切り換えができます。

#### フォルダ数表示

#### サムネイル表示


録画した番組のシーンを表示します。カーソルで選択した番組は先頭からの再生画面に切り換わります。サムネイル設定でシーンを変更することができます。

#### フォルダ表示

#### 録画先表示 (iVDR)

#### 次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン(▼)ボタンで次ページへ切り換えができます。



録画日時

録画チャンネル

録画モード

録画時間

削除ロックマーク

未再生マーク

番組タイトル表示

#### 録画番組

決定ボタンで再生を開始することができます。

#### 中止マーク

iVDRに録画・ダビング中に主電源を切るまたはiVDRを抜くなどで処理が異常中止したときに表示します。

### お知らせ

- サムネイル表示は、表示に時間がかかります。一度もサムネイル表示をしていない録画番組は、さらに表示に時間がかかります。表示を早く出したい場合は、**2**の手順でリスト表示に切り換えてください。
- サムネイル作成時間(①準備編 **86**)を0分に設定した場合、実際の作成時間が数秒ずれる場合があります。
- サムネイル一覧表示では更新録画 **43** された番組に更新の表示が出ません。更新録画番組はリスト一覧画面でご確認ください。

# 録画した番組を再生する

## サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ (つづき)


### リスト一覧画面について

#### 前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ (▲) ボタンで前ページへ切り換えができます。

録画番組の日付、開始時間、録画時間、チャンネル、録画モード、番組タイトルを表示します。

決定ボタンで再生を開始することができます。



削除ロックマーク

未再生マーク

#### 中止マーク

iVDR に録画・ダビング中に主電源を切るまたは iVDR を抜くなどで処理が異常中止したときに表示します。

#### 次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン (▼) ボタンで次ページへ切り換えができます。

#### マークについて

**NEW** : 録画した後、一度も再生していない番組

: 削除ロックされた番組 (削除ロックは )

: 録画・ダビング中に処理が異常中止した番組


# プレイリストから選ぶ

お好みのシーンやジャンルの番組を集めたプレイリストから見たい番組を再生できます。



## 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。 **46**



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

## 2 ◀▶ でフォルダまたは番組を選び、べんりボタンを押す


## 3 ◀▶ で「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す

プレイリスト一覧画面が表示されます。



## 4 ◀▶ でプレイリストを選び、決定ボタンを押す

選択したプレイリストの再生を開始します。




録画した番組を楽しむ


# 録画した番組を再生する


## 画像を見ながら場面を探す (タイムナビ)


再生中に見たいシーンの時刻を選び、ジャンプして再生することができます。



**1** 番組再生中に、べんりボタンを押す  
べんりメニュー画面が表示されます。

**2** で「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す  
タイムナビ画面が表示され一時停止になります。



**3** を押し、お好みの再生位置を選ぶ  
約 1 分単位で再生位置が移動します。

- 押し続けると、移動量が 1 分から 5 分に切り換わります。
- 戻るボタンを押すと、最初の位置に戻って再生を開始します。




**4** 決定ボタンを押す  
再生が開始されます。

**お知らせ**  
追いかけ再生、プレイリスト再生中は、タイムナビ再生することはできません。

# 番組を録画しながら再生する（追いかけて再生）

録画中の番組を同時に再生することができます。再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。



## 1 番組録画中に、再生ボタンを押す

録画中の番組の先頭から再生が始まります。  
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

## 2 再生を停止するには

### 停止ボタンを押す


録画は継続されます。

### お知らせ

- 早送り再生で録画しているシーンに近づくと、再生は一時停止になります。何も操作しないと約1分後に一時停止が解除され、再生が始まります。
- 録画を開始してから約1分以内は追いかけて再生はできません。
- 追いかけて再生中に次の予約録画が開始された場合、再生は一度停止します。
- 録画している放送は番組ごとに分割されます。追いかけて再生は分割された番組の範囲内で操作が可能です。

# 録画した番組を再生する

## いろいろな再生のしかた



### ある場面を止めて見る

再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 一時停止が約1分間つづくと、自動的に再生に戻ります。

### ゆっくり再生

再生中に、再生ボタンを押す



- 約0.8倍速のスピードで再生できます。
- もう一度再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

### 早送り再生

再生中に、サーチ (▶▶) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 1.5 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$  の順に速さを切り換えることができます。

### スロー再生で見る

一時停止中に、サーチ (▶▶) ボタンを押す



押すごとに、 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/2$  の順に速さを切り換えることができます。

### 早戻し再生

再生中に、サーチ (◀◀) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$  の順に速さを切り換えることができます。



## コマ送りして見る

一時停止中に、スキップ (▶▶) ボタンを押す

押すごとにコマ送りします

スキップ/コマ送り




## チャプターを頭出しして見る

再生中に、チャプタースキップ (▶▶) ボタン

またはチャプタースキップ (◀◀) ボタンを押す

スキップ/コマ送り



- チャプタースキップ (▶▶)：次のチャプターの先頭から再生します。  
次のチャプターがない場合はチャプタースキップしません。
- チャプタースキップ (◀◀)：再生中のチャプターの先頭から再生します。  
チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生します。

## すこしスキップして見る (30 秒スキップ)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中に、30 秒スキップボタンを押す

押すごとに、約 30 秒スキップした場面から再生します。

番組検索



## すこし戻して見る (10 秒バック)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中に、10 秒バックボタンを押す

押すごとに、約 10 秒戻って再生します。

iVDR1/2




### お知らせ

- 逆方向のスロー再生はできません。
- 1.5 倍速再生またはゆっくり再生以外のモードでは音声は出力されません。
- 録画した番組によっては、まれに「サーチ」などが正常に動作しない場合があります。
- 逆方向のコマ送りはできません。
- 30 秒スキップ/10 秒バック動作後の再生速度は、通常の再生になります。


# 録画した番組を編集する

## 録画番組を2つに分ける（番組分割）


録画番組をお好みの場所で分割することができます。



**1 録画番組ボタンを押す**  
録画した番組の一覧が表示されます。46



録画番組（サムネイル）の画面




録画番組（リスト）の画面

**2** で番組を選び、**べんり**ボタンを押す

**3** で「編集」を選び、 または決定ボタンを押す



**4** で「分割」を選び、決定ボタンを押す  
番組分割画面が表示されます。



**5** お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。



**6** 決定ボタンを押す  
番組分割確認メッセージが表示されます。


**7** で「はい」を選び、決定ボタンを押す  
●一時停止した場面で録画番組が2分割されます。

### お知らせ

- 「番組分割中」のメッセージが出ているときは、ACアダプタを抜かないでください。iVDRの録画内容が損なわれる場合があります。
- 分割する場面によっては、分割される場所がずれる場合があります。
- 再生の開始位置から15秒未満または終了位置から15秒未満の場所では番組分割できません。
- 分割された2つの録画番組のタイトルは同じタイトルになります。
- 15分以内に予約録画が始まる登録がある場合は、番組分割はできません。
- チャプターポイントの直前で分割した場合、そのチャプターポイントのサムネイルが表示されない場合があります。
- すでに999個以上の録画番組がある場合、番組分割をすることはできません。


# 削除ロックを設定する

大切な録画番組を削除されないように保護（ロック）することができます。



## 選択した録画番組を削除ロックする場合

- 1 **録画番組ボタンを押す**  
録画した番組の一覧が表示されます。 **46**
- 2 **方向キーで番組を選び、べんりボタンを押す**
- 3 **方向キーで「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す**
- 4 **方向キーで削除ロックしたい番組を選び、決定ボタンを押す**



- 選択した番組を削除ロック状態に設定します。
  - 設定した番組に マークが表示されます。
  - 削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。
- 削除ロックを解除するには、すでに設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。

- 5 **方向キーで「終了」を選び、決定ボタンを押す**  
録画番組一覧が表示されます。

## フォルダ内の録画番組すべてを削除ロックする場合

- 1 **録画番組ボタンを押す**  
録画した番組の一覧が表示されます。 **46**
- 2 **方向キーでフォルダを選び、べんりボタンを押す**
- 3 **方向キーで「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す**

- 選択したフォルダ内すべての録画番組を削除ロック状態に設定します。
  - 設定した番組に マークが表示されます。
  - 削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。
- 削除ロックを解除するには、すでに設定されているフォルダを選んで決定ボタンを押します。

### お知らせ

- iVDR1/2 初期化 (①準備編 **86**) をすると削除ロックした番組も消去されるのでご注意ください。
- 15 分以内に始まる予約登録がある場合は、削除ロックは操作することができません。


# 録画した番組を編集する

## 録画番組を削除する


消去したい番組を選んで削除することができます。



1 録画番組ボタンを押す  
録画した番組の一覧が表示されます。46



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

2 で削除番組を選び、**赤** ボタンを押す  
削除確認が表示されます。

3 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

### お知らせ

- iVDR 録画中でも、他の録画済み番組を削除することができます。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。

# 複数の録画番組を削除する



**1 録画番組ボタンを押す**  
録画した番組の一覧が表示されます。 **46**

**2** で番組を選び、**べんり**ボタンを押す

**3** で「一括削除」を選び、**決定**ボタンを押す


**4** で削除方法を選択する

## 複数の番組を選択して削除するには

「複数選択削除」を選んで  
決定ボタンを押す → 手順 **5** へ

## 全番組を削除するには

「全番組削除」を選んで  
決定ボタンを押す → 手順 **7** へ




**5** で削除したい番組を選択し、**決定**ボタンを押す



- 選択した番組を削除対象状態に設定します。
- 設定した番組に **選択** マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 削除対象状態を解除するには、設定されている番組を選んで、決定ボタンを押します。

**6** で「削除」を選び、**決定**ボタンを押す

**7** **確認メッセージが表示される**  
「はい」を選んで、**決定**ボタンを押す




## お知らせ

- 複数のフォルダに関連付けされた録画番組を削除する場合は、そのフォルダとの関連を削除します。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。
- 複数のフォルダに関連付けされていない録画番組を削除する場合は、その録画番組を完全に削除します。
- 「すべて」フォルダにある録画番組を削除する場合は、その録画番組が他のフォルダに関連付けされていても完全に削除します。

# 録画した番組を編集する


## フォルダを移動する

フォルダの中の番組を指定して、他のフォルダに移動できます。



### 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。46



### 2 ◀▶ で番組を選び、べんりボタンを押す


### 3 ◀▶ で「フォルダ移動」を選び、決定ボタンを押す




### 4 ◀▶ で移動したい録画番組を選び、決定ボタンを押す

選択が終わったら ◀▶ で「次へ」を選択し決定ボタンを押す

- 設定した番組に **選択** マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 設定した番組を解除するには、設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。



### 5 ◀▶ で移動したいフォルダを選び、決定ボタンを押す



### お知らせ

- 「すべて」フォルダから他のフォルダにフォルダを移動しても、「すべて」フォルダの中には全ての番組が表示されます。
- 「すべて」フォルダから移動する場合、移動先フォルダの「フォルダの外へ」を選択しても「すべて」フォルダから外には出ません。
- 「すべて」フォルダから移動する場合、同じ録画番組を複数のフォルダに関連付けが可能です。




# フォルダ名を変更する

フォルダ名を家族の名前やジャンルなど、お好みの名称に変更することができます。




## 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。 46



録画番組 (サムネイル) の画面




録画番組 (リスト) の画面

## 2 上下でフォルダを選び、べんりボタンを押す


## 3 上下で「フォルダ名変更」を選び、決定ボタンを押す

フォルダ名変更画面が表示されます。



## 4 用意されているフォルダ名を選択する場合

上下で変更したいフォルダ名称を選び、決定ボタンを押す



(次ページにつづく)

### お知らせ

同じフォルダ名がある場合は登録できません。

# 録画した番組を編集する

## フォルダ名を変更する（つづき）




### 4 文字入力で好きなフォルダ名を付ける場合

変更したいフォルダ名を入力し、決定ボタンを押す

文字入力については **72** をご覧ください。

**赤** ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。

**72**



(数字キー方式の例)



# フォルダを追加する、削除する

新規にフォルダを追加したり、不要なフォルダを削除したりすることができます。




## 1 録画番組ボタンを押す 録画した番組の一覧が表示されます。 46



## フォルダを追加する場合

### 2 ◀▶ でフォルダ表示部を選び、べんりボタンを押す

### 3 ◀▶ で「フォルダ追加」を選び、決定ボタンを押す




フォルダが追加されます。

## フォルダを削除する場合

### 4 ◀▶ で削除する「フォルダ」を選び、べんりボタンを押す

### 5 ◀▶ で「フォルダ削除」を選び、決定ボタンを押す



### 6 確認メッセージが表示され、「はい」を選び、決定ボタンを押す

### お知らせ

- 録画番組やプレイリストがあるフォルダを削除する場合は録画番組とプレイリストも削除されます。
- 削除ロックされている録画番組が含まれている場合は、削除ロックされている録画番組以外を削除し、フォルダは削除しません。

録画した番組を楽しむ

# 録画した番組を編集する


## お好みの場面をサムネイルに設定する

録画した番組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設定することができます。



### 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。46



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

リスト一覧画面が表示された場合は **緑** ボタンを押してサムネイル一覧画面にしてください。

### 2 方向キーで番組を選び、べんりボタンを押す


べんりメニュー画面が表示されます。

### 3 方向キーで「編集」を選び、決定ボタンを押す



### 4 方向キーで「サムネイル設定」を選び、決定ボタンを押す

サムネイル設定画面が表示されます。



### 5 再生ボタンを押す


サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶▶) などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。



- 6 決定ボタンを押す**  
新しいサムネイルが設定されます。

- 7 戻るボタンを押す**  
サムネイル設定を終了します。

## サムネイル設定画面について




### お知らせ

録画後初めてサムネイルを表示した時は、メニューのHDD設定(①準備編 86)のサムネイル作成時間の設定時間のサムネイルが表示されます。


# 録画した番組を編集する

## チャプターを設定する


チャプターを設定することにより、再生中にチャプタースキップボタン (▶▶、◀◀) を押してチャプターポイントから再生することができます。



**1** 録画番組ボタンを押す  
録画した番組の一覧が表示されます。46



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面


リスト一覧画面が表示された場合は **緑** ボタンを押してサムネイル一覧画面にしてください。

**2** で番組を選び、**べんり** ボタンを押す  
べんりメニュー画面が表示されます。

**3** で「編集」を選び、 または決定ボタンを押す



**4** で「チャプター設定」を選び、決定ボタンを押す  
チャプター編集画面が表示されます。



**5** お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す  
再生、サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。

## 6 決定ボタンを押す

一時停止した場面がチャプターポイントとして登録されます。



- チャプターの開始場面が表示されます。
- 再生中に決定ボタンを押してもチャプターポイントを登録することができます。

### チャプターポイントを削除するとき

◀▶でチャプターポイントを選び、**緑** ボタンを押す

## 7 5、6の操作を繰り返して、必要なチャプターポイントの登録を行なう


## 8 戻るボタンを押す

チャプター設定を終了します。

### お知らせ

- 一つの番組で最大 255 個、チャプターを設定できます。
- 本機では、録画番組の結合、部分削除等の編集はできません。
- チャプターポイントと次のチャプターポイントとの間隔は5秒以上必要です。チャプターポイントの間隔が5秒以上ない場合は、チャプターポイントを設定することはできません。

### チャプター設定画面について




# 録画した番組を編集する

## ダビング（移動）する


iVDR 間でダビングすることができます。

録画した番組が「1 回だけ録画可能（1 回コピー可）」の場合はダビングではなく移動になります。




### 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。46



録画番組（サムネイル）の画面




録画番組（リスト）の画面

### 2 方向キーで番組を選び、べんりボタンを押す


フォルダ内の全ての録画番組をダビング（移動）する場合は「フォルダ」を選択します。

### 3 方向キーで「ダビング」を選び、決定ボタンを押す


ダビング画面が表示されます。



### 4 方向キーでダビング（移動）する番組を選び、決定ボタンを押す



録画番組（サムネイル）の画面



録画番組（リスト）の画面

#### お知らせ

##### フォルダのダビングについて


- 「フォルダ」を選択した場合は、フォルダごとのダビング（移動）を行います。
- 「ダビングモード」と「不要部分の指定」はできません。
- フォルダ内に削除ロックが設定されている番組がある場合、フォルダのダビングはできません。

- 設定した番組に「選択」マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 設定した番組を解除するには、設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。




5 ◀▶ で「ダビング先」を選び、決定ボタンを押し、

◀▶ でダビング先を選択して決定ボタンを押し



6 ◀▶ で「ダビングモード」を選び、決定ボタンを押し、


◀▶ でダビングモードを選択して決定ボタンを押し




7 不要部分があるとき

◀▶ で「不要部分の指定」を選び、決定ボタンを押し、

◀▶ で不要指定する番組を選択して決定ボタンを押し

CHAPTER設定を行っている番組は  マークが表示されます。



(次ページにつづく)

## お知らせ

### ダビング先について

- 同一のiVDR間でダビングを行う場合は、同じフォルダ内にダビングを行います。
- 「iVDR1」または「iVDR2」はiVDRが挿入されている場合に表示されます。
- セキュア非対応のiVDRは、コピー・フリー（コピー制限なし）のデジタル放送のみダビング可能です。コピー・ワンス（1回コピー可）のデジタル放送はダビングできません。iVDR-Secureディスクを推奨します。
- ダビング（移動）中は、iVDRを抜かないでください。iVDRの録画番組が損なわれる場合があります。

### ダビングモードについて

- ダビングモードは、ダビング元の録画モードと同じか、または録画モードを変更してダビング（レート変換ダビング）することができます。ただし、低画質モードから高画質モードへのダビングはできません。
- 複数の番組を選択した場合、ダビングモードは無効になります。
- レート変換ダビング、および不要部分の指定があるダビングは、等速ダビングになります。
- レート変換ダビングをする場合、チャプター設定は引き継がれません。
- 外部の録画機器で録画されたiVDRの番組を本機でレート変換ダビング、および不要部分の指定のあるダビングをする場合、記録されたデータの記録レートが高い場合に、ダビングしたあとの再生画面にブロックノイズが発生することがあります。
- 不要部分の指定がある場合、レート変換ダビングはできません。
- 不要部分の指定をしてダビングしたものは、本機とは別の機器で再生した場合には、繋ぎ目にノイズが出る場合があります。
- 1つの番組を選択した時、その番組の録画モード以上のダビングモードが表示された状態でダビング開始した場合は、選択した番組の録画モードでダビングします。

# 録画した番組を編集する

## ダビング（移動）する（つづき）



### 8 不要の場面を選び、一時停止ボタンを押して、決定ボタンを押す。

再生、サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。

- 事前にチャプター設定 64 でチャプターポイント設定を行うこともできます。

### 9 ◀▶ で不要部分のチャプター開始場面を選び、黄 ボタンを押す

再度 黄 ボタンを押すと指定が解除されます。

指定部分の表示




設定が終了したら、戻るボタンを押します。

### 10 ◀▶ で「ダビング開始」を選び、決定ボタンを押す


確認画面が表示されます。内容を確認して、決定ボタンを押すと、ダビングを開始します。

- ダビング中は画面表示ボタンを押すと進行度が表示されます。



### 11 ダビングを中止するには

ダビング中にべんりボタンを押し、◀▶ で「ダビング中止」を選び、決定ボタンを押す



- 移動モードでは、番組の途中でダビングを中止することはできません。複数の番組を移動モードでダビングしている場合は、次の番組のダビングが中止されます。


#### お知らせ

- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、ダビングモードは無効になります。
- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、チャプター設定は引き継がれません。
- ダビングする番組が多い場合、各動作が遅くなりますので、少ない番組数でダビングすることを推奨します。




# 録画した番組のタイトルを編集する

録画した番組のタイトルを編集することができます。




## 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。 46



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

リスト一覧画面が表示された場合は **緑** ボタンを押してサムネイル一覧画面にしてください。

## 2 録画番組を選び、べんりボタンを押す


べんりメニュー画面が表示されます。

## 3 「編集」を選び、決定ボタンを押す




## 4 「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す

タイトル編集画面が表示されます。




## 5 リモコンでタイトルを入力する

文字入力については **72** をご覧ください。  
**赤** ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。 **72**



## 6 タイトルが確定したら決定ボタンを押す

新しいタイトルが番組一覧に表示されます。




録画した番組を楽しむ

# 録画した番組を編集する


## プレイリストを作成、編集する

録画した番組からお好みのシーンを集めたプレイリストを作ることができます。番組全体はもちろん、チャプターもプレイリストに登録できるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお好きな順序で楽しむことができます。




### 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。 **46**



録画番組 (サムネイル) の画面




録画番組 (リスト) の画面

### 2 方向キーでフォルダまたは番組を選び、べんりボタンを押す

### 3 方向キーで「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す


プレイリスト一覧画面が表示されます。



### 4 方向キーで編集したいプレイリストを選び、黄ボタンを押す

新規にプレイリストを作成したい場合は、青ボタンを押します。

プレイリストを削除したい場合は、赤ボタンを押します。



プレイリスト一覧 (サムネイル) の画面



プレイリスト一覧 (リスト) の画面

プレイリスト編集画面が表示されます


#### お知らせ

プレイリストを消去しても、元の番組およびチャプターは削除されません。プレイリストに登録されている元の番組、またはチャプターを消去するとプレイリストからも消去されます。


## 5 ④で選択元のタイトル/チャプターを選び、決定ボタンを押す

作成プレイリストに挿入する場所を示すカーソルが表示されます。  
チャプターを選択するときは「黄」ボタンを押します。

- チャプター設定を行って  
いる選択元の番組は「SKIP」  
マークが表示されます。



## 6 ④でタイトル/チャプターを入れる場所を選び、決定ボタンを押す



## 7 タイトル/チャプターを削除するには

④で作成プレイリストのタイトル/チャプターを選び、

「赤」ボタンを押す



## 8 プレイリストを保存する場合は、「青」ボタンまたは戻るボタンを押す


プレイリスト一覧に戻ります。

# 文字を入力する


本機では2つの入力方法が選べます。

数字キー方式：リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード：画面に表示したキーボードから $\odot$ を使って文字を選びます。



文字を入力する画面で、決定ボタンを押すと下図のような「入力パッド」が表示されます。



**入力パッド**

とうきよう

かな	①あ	②か	③さ	カール上
英字	④た	⑤な	⑥ほ	カール左 $\odot$ 決定 $\odot$ カール右
数字	⑦ま	⑧や	⑨ら	カール下
数字キー方式	⑩"小	⑪"わ	⑫逆候補	

⑬字削除 ⑭文字種 ⑮入力方法 ⑯中止

**数字キー方式**


リモコンの [赤] ボタンで自由に2つの入力方法を切り換えられます。

とうきよう

かな	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	あ	が	ざ	だ	ば	ぱ	ん	に	ひ	み	ゆ	り	を	い	ぎ	じ	ぢ	び	び	。	？	！	？	！
英字	う	く	ず	つ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ
記号	え	け	せ	て	ね	へ	れ	よ	え	げ	ぜ	で	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	べ	
記号	あ	に	そ	の	ほ	も	る	っ	お	そ	ぞ	と	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	ほ	


ソフトキーボード

⑰選択 ⑱変換 ⑲文字種 ⑳入力方法 ㉑変換 ㉒数字 ㉓グループ



入力パッドを終了すると、入力パッドで入力した文字が元の画面に入ります。

# 入力エリアの表示と操作



## 文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを選び決定ボタンを押す。

## カーソルを動かすには

数字キー方式：を押す。  
ソフトキーボード： ボタンを押す。

## 文字を削除したいとき


削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

## 入力を終了するとき

数字キー方式：決定ボタンを押す。  
ソフトキーボード： ボタンを押す。

## 入力した文字をすべて取り消し、元に戻して終わりたいとき


数字キー方式： ボタンを押す。  
ソフトキーボード： ボタンを押す。



# 文字を入力する

## 数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。



### 1 入力したい文字の種類を選ぶ


- かな
- カナ
- 英字
- 記号



- [かな] ボタンを押すたびに切り換わります。
- 漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


### 2 文字を入力する

例：「たまちでまつ」



### 3 漢字に変換する

かな文字入力後、決定ボタンを押すと漢字に変換されますので漢字候補を選びます。



(次ページにつづく)

**メモ**

2で文字入力後、変換せずに決定ボタンを押すと「かな」のまま確定します。

たまちでまつ			
□ かな □ カナ □ 英字 □ 数字 ■ 数字キー方式	① あ	② か	③ さ
	④ た	⑤ な	⑥ は
	⑦ ま	⑧ や	⑨ ら
	⑩ 小	⑪ 、わ	⑫ 逆候補
	予測候補 かん左 ◀ 決定 ▶ かん右 変換		
戻る 字削除 (青) 文字種 (赤) 入力方法 (緑) 中止			

## 数字キーによる入力可能な文字

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
かな	あいうえお あいうえお	かきくけこ	さしすせそ	たちつと っ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ やゆよ	らりるれろ	ゝ ゞ	わをん 、 。(空白)	/
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ッ	ナニヌネノ	ハヒフヘホ	マミムメモ	ヤユヨ ヤユヨ	ラリルレロ	ゝ ゞ	ワヲン 、 。(空白)	/
英字	.@/_-_: ?!; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ	/	/	/
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	/	#

### メモ

- 同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- 文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は⑩全 / 半角ボタンで入力を全角 / 半角に切り換えることができます。
- 濁点（ ˘ ）、半濁点（ ˆ ）がついた文字は、文字を入力した後⑩ボタンを押します。
- 数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

## 変換する範囲を変えたいとき

例 / 「たかだ」と入力した後④ボタンを押す。

④ボタンを押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに④ボタンを押すと「たか」が漢字に変換される。

高田

たかだ

鷹だ

## 入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。

例 / すでに「たかだ」と入力した後で

④を入力した後④ボタンを押すと、予測候補が表示されます。

④ボタンで候補を選び、決定ボタンで入力されます。


鷹  
高田








## 2 方向キーで入力したい文字を選んで決定ボタンを押し、文字を入力する



- 「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全 / 半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。



## 3 漢字に変換する

かな文字を入力後、**緑**ボタンを押すと漢字に変換されるので、キーボードの↓または↑で漢字候補を選び、次に**確定**を選んで決定ボタンを押す。



## 4 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない文字は「記号」のキーボードで入力します。

 ボタンを押すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい記号が表示されたら  で選択して、決定ボタンで記号を入力します。

