

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

映像をお好みに合わせて設定したいとき … 130

- 映像モードを自動的に選びたいとき …… 130
- 各種機能について …… 130
- 明るさ、黒レベルなどの設定 …… 131

音声を好みに合わせて設定したいとき … 132

ステレオや2カ国語音声に切り換えたいとき … 133

- 二重音声放送のとき …… 133
- ステレオ放送のとき …… 133
- 外部入力（ビデオ入力）から録画した番組などを再生するとき … 133

音声を一時的に消したいとき … 134

チャンネル番号などを知りたいとき … 135

消費電力を低減したいとき …… 136

オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき … 137

画面を見やすい向きに合わせたいとき … 138

- スイーベル機能をご使用にならないとき … 139

「かんたん選局」へ登録する …… 140

視聴条件の設定をする …… 141

- 暗証番号を設定する …… 141
- 視聴年齢制限を設定する …… 142

字幕切換え …… 144

有料番組（ペイ・パー・ビュー）の購入履歴確認 …… 145

購入履歴を送信する …… 146

累計金額の削除 …… 147


インフォメーションの確認 …… 148

- メールを見る …… 148
- B-CAS カード発信履歴を見る …… 149
- B-CAS カードのIDカード番号を見る …… 150
- データ放送の発信履歴を見る …… 151
- ボード（お知らせ）を見る …… 152

映像をお好みに合わせて設定したいとき

映像モードを自動的に選びたいとき

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「シネマティック」「ゲーム」の4つからお好みの映像を選ぶことができます。



1 メニューボタンを押す
(メニュー画面が表示されます。)

2 ◀で「映像モード」を選択し、▶で決定する



メニュー	
ワイド切換	スムーズ
映像モード	スーパー
オフタイマー	0分
各種設定	>
⊕選択	⊖決定 (戻る)

3 ◀▶で「映像モード」を選ぶ



映像モード	
ロスーパー	
ロナチュラル	
■シネマティック	
ロゲーム	
⊕設定	

4 戻るボタンを押して、表示を消す

メモ

映像モードは、メニューの「映像」設定画面で選ぶこともできます。50

各機能について

スーパー

- 鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- 明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに適したモードです。

シネマティック

- お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。

ナチュラル

- 明るい場所で見やすい、自然な映像です。

ゲーム

- テレビゲーム機器の映像を楽しむときに適したモードです。

明るさ、黒レベルなどの設定

映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。





50の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 で設定したい項目を選び、 を押し、 または で設定する

(例) 明るさを調節する場合

で調節します。



映像設定項目	設定のポイント	
映像モード	スーパー/ナチュラル / シネマティック/ゲーム 設置場所や映像ソースに合わせて設定します。	
明るさ	暗くなる	明るくなる 周囲の明るさに合わせて、見やすく。
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる 黒髪の濃さに合わせて、見やすく。
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる 肌色がきれいに見えるように。
画質	やわらかな画質になる	くっきりとした画質になる ふだんは中央で柔らかい感じにしたいときには一側へ。
色温度	低/高	
バックライト	暗くなる	明るくなる お好みに合わせて見やすい明るさに。
標準に戻す	 を押しと、お買い上げ時の設定に戻ります。	

各映像設定項目は、映像モードごとに設定することができます。

お知らせ

- ビデオ、DVD プレーヤー、テレビゲーム機器およびパーソナルコンピュータ等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。


2 設定が終了したら戻るボタンを押す

- 他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返します。
- 設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

3 メニューボタンを押して、メニューを消す


音声を好みに合わせて設定したいとき

好みに合わせて高音、低音、バランス、SRS WOW、サブウーハーなどの設定ができます。



50の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 上下で設定したい項目を選び、左右を押し設定する




音声設定項目		設定のポイント
低音	低音がおさえられる 低音が強調される	高音、低音、バランスはそれぞれ-16~+16までの設定ができます。好みに合わせて設定してください。一度設定すると、そのまま記憶されます。
高音	高音がおさえられる 高音が強調される	
バランス	左スピーカーの音が強調される(-) 右スピーカーの音が強調される(+)	
SRS WOW	入/切	「入」にすると、臨場感のある音声を再生することができます。
サブウーハー	入/切	「入」にすると、サブウーハー出力から低音が出力されます。

2 メニューボタンを押して、メニューを消す

設定が終了したら戻るボタンを押し、メニューボタンを押してメニューを消す。

ステレオや2カ国語音声に切り換えたいとき

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2カ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。




音声切換
ボタン

二重音声放送のとき

1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。




●デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。




お知らせ

- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。この場合の音声切り換えは[99]の操作を行ってください。

音声を一時的に消したいとき


電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。



1

消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと元の音量に戻ります。




押した瞬間

メモ

消音時でも小さな音を出しておきたいとき

- 消音にしたままでも音量(∨)ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量(∧)ボタンを押してください。


チャンネル番号などを知りたいとき



画面表示
ボタン

1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。




「メールがあります」について

この表示は、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。¹⁴⁸

画面表示


	●テレビ放送のとき				●ビデオのとき
	地上アナログ 放送	地上デジタル 放送	BS デジタル 放送	CS デジタル 放送	
モノラル 放送時	4	012 012-① 枝番	BS103	CS100	ビデオ 1 -ビデオ入力番号
ステレオ 放送時	4 ステレオ	012 012-①	BS103 ステレオ (ラジオ) 日本語 (TV)	CS100 ステレオ (ラジオ) 日本語 (TV)	
二重音声 放送時	4 主 例) 主音声	012 日本語 012-① 日本語	BS103 日本語	CS100 日本語	
強制モノラル 放送時	4 モノラル	—	—	—	

消費電力を低減したいとき



50 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 上下で「低消費電力」を選び、決定ボタンを押す



2 上下で設定したい項目を選び、決定ボタンを押し、設定する

設定項目	決定ボタン	設定のポイント
無信号電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、地上アナログ放送が終了して映像信号がなくなったときに、約 10 分後に自動的に電源を「切」にします。
無操作電源オフ	する / しない	「する」に設定するとリモコンや本体操作のない状態が約 2 時間以上つづくとき、自動的に電源を「切」にします。

電源をオフにする約 5 秒前に「パワーセーブレポート」というメッセージを表示します。


お知らせ

無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。
お休みのときなどにご利用ください。



1 メニューボタンを押す

2 方向キーで「オフタイマー」を選び、決定キーを押す

メニュー	
ワイド切換	フル
映像モード	シネマティック
オフタイマー	90分
各種設定	>
選択	決定 (戻る)

3 方向キーでお好みの時間を設定する

決定キーを押すごとに下図のように切り換わります。

0分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分

オフタイマー
■ 0分
□ 30分
□ 60分
□ 90分
□ 120分
設定

- オフタイマーの設定時間は 30 分間隔で最大 120 分までです。
- 時間を設定したときからタイマー動作が始まります。

4 設定が終了したら戻るボタンを押す

5 メニューボタンを押して、メニューを消す

6 電源が切れる
設定した時間になると電源が切れます。

お知らせ


- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。

画面を見やすい向きに合わせたいとき

スイーベル機能をお使いになれば、リモコン操作でお手軽に画面の向きを調節することができます。

準備

- ①あらかじめテレビとスタンドを専用ケーブルで接続します。お買上げ時は接続されています。
- ②メニュー「その他」の「スイーベル操作」の設定を「する」にします。お買上げ時は「する」の設定になっています。[51](#)



1 スイーベルボタンを押す

スイーベル画面が表示されます。



- メニューの「その他」画面の「スイーベル操作」の設定 [138](#) が「しない」になっている場合は「操作できません」と表示されます。お買上げ時は「する」になっています。
- スイーベル画面の表示は、何も操作しなければ約 15 秒後に消えます。


2 で画面をお好みの向きに調節する

左向きまたは右向きの回転動作中は画面表示されます



左に向く / 右に向く



-  の操作はスイーベル画面が表示されているあいだに調節してください。
- 画面部の調節角度は正面に対して ± 30 度までです。


お守りください

- スイーベル機能をお使いになる場合、手動などにより過度な力を加えますと故障の原因となります。
- テレビに乗ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。また、テレビを前後左右に揺らさないでください。スタンドの故障の原因となります。
- スイーベル操作中は、回転範囲内に顔や手などを近づけないでください。手を挟んだり、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- テレビの回転範囲内に花瓶などのものを置かないようにしてください。テレビの回転部に接触してものを破損したり、スタンドの故障の原因となることがあります。
- テレビを傾いた場所や、凸凹のある場所などに設置しないでください。スイーベル機能が正常に動作しない場合があるだけでなく、故障の原因となります。
- テレビを壁掛けでご使用になる場合は、必ずテレビとスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。


メモ

テレビとスタンドの接続について

- テレビからスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルをテレビ後面の専用スタンド接続端子から外してください。



- テレビに再度スタンドを取り付ける場合は、専用接続ケーブルをテレビ後面の専用スタンド接続端子に挿入してください。



お知らせ

スイーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするには、メニューの「その他」の「スイーベル操作」の設定を「しない」にします。[138](#)


スリーベル機能をご使用にならないとき

50 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 上下の矢印で「スリーベル操作」を選び、右の矢印を押す

右の矢印または決定ボタンで下記モードが選択
できます。


する / しない



- スリーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするときは、設定を「しない」にします。
- お買上げ時のスリーベル操作は「する」が設定されています。

2 設定が終了したら戻るボタンを押す


3 メニューボタンを押して、メニューを消す



「かんたん選局」へ登録する（デジタル放送のみ）

「かんたん選局」へ登録する

あらかじめ、かんたん選局ボタンに見たいチャンネルを登録しておく、最大48チャンネルの番組を簡単に選局することができます。




1 登録したいチャンネルを選局し、べんりボタンを押す


●メニューの「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」、「視聴設定」からも「簡単選局ボタン編集」が選べます。

2 で「簡単選局ボタン編集」を選び、決定ボタンを押す

①アンテナレベル
②予約一覧
③簡単選局ボタン編集
④字幕切換
⑤ジャンル検索
⑥メール
⑦終了


3 ボタンを押し、それぞれの色に対応した「簡単選局ボタン編集」画面を表示させ、で登録する場所を選び、決定ボタンを押す



- 視聴中のチャンネルのみ登録することができます。
- 他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録してください。
- 登録を削除するときは削除するチャンネルを選び、決定ボタンを押し、で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

4 で「決定」を選び、決定ボタンを押す

選局しているチャンネルが登録されます。



3、4をくり返すことにより、最大48チャンネルの番組を登録・編集することができます。

5 戻るボタンを押す

かんたん選局登録を終了します。

お知らせ


- お買い上げ時は、「かんたん選局ボタン」には何も登録されていません。
- 登録チャンネルを変更するときは、一度削除してから登録を行ってください。

視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)

暗証番号を設定する

ペイ・パー・ビューの購入や年齢制限視聴をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。

⑤⑩の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。



1 ⑤⑩で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す



2 ⑩で「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す




3 ⑩ 新しい暗証番号の入力

初めて暗証番号を登録する場合、新しい暗証番号の入力をします。

「入力」欄に①④⑤⑩で新しく登録する暗証番号(4桁)を入力し、「再入力」欄に入力した新しい暗証番号(4桁)をもう一度入力する

⑩ボタンは「0」として機能します。




●間違って入力した場合⑩を押し、番号を消去して再度入力してください。

4 ⑩ 現在の暗証番号の入力(変更する場合)

すでに暗証番号が登録されている場合、現在の暗証番号の入力をします。

①④⑤⑩で現在の暗証番号(4桁)を入力する

⑩ボタンは「0」として機能します。



●4桁の正しい暗証番号を入力すると、「新しい暗証番号の入力」になります。
●間違って入力した場合⑩を押し、番号を消去して再度入力してください。


5 「決定」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す
「機器設定」メニューに戻ります。

お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメモしておいてください。
万一忘れてしまった場合は、ご覧になりたい放送局の顧客センターへお問い合わせください。


視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)

視聴年齢制限を設定する




[50]の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。


1 方向キーで「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す



2 方向キーで「年齢制限設定」を選び、決定を押す



3 [1]NHK ~ [10]0で暗証番号(4桁)を入力する
([10]0ボタンは「0」として機能します。)



- 間違って入力した場合、方向キーを押して、番号を消去して再度入力してください。
- 暗証番号が設定されない場合、新しい暗証番号の入力画面になります。
- 暗証番号がすでに設定してある場合、現在の暗証番号の入力画面になります。
- ペイ・パー・ビュー購入と視聴年齢制限の設定の暗証番号は同じです。

- 4 ◀▶で年齢制限「4才」～「19才」または「無制限」を選び、
○を押す

年齢制限	年齢制限 ◀ 4才 ▶
	タイトル制限 する しない
操作ボタン	決定
対象年齢が制限された番組を視聴する時の設定を行います。 ↑ ↓ ← → で選択 決定で設定実行	

- 5 ◀▶で「する」または「しない」を選び、○で「決定」
にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す

年齢制限	年齢制限 ◀ 4才 ▶
	タイトル制限 する しない
操作ボタン	決定
対象年齢が制限された番組を視聴する時の設定を行います。 ↑ ↓ ← → で選択 決定で設定実行	

- タイトル制限で「する」設定の場合、年齢制限を超える番組は番組表などのタイトルは表示せず「***」となります。


字幕切換え（デジタル放送のみ）

放送に付加して送られてくる字幕・文字スーパーの表示方法を示します。


字幕：放送されている映像・音声と同期した字幕サービス（訳字字幕など）


文字スーパー：放送されている映像・音声と同期しない字幕サービス（ニュース速報など）






1 べんりボタンを押し、で「字幕切換え」を選び、決定ボタンを押し



2 で「オフ」、「日本語」、「英語」を選び、を押す



3 で「オフ」、「日本語」、「英語」を選び、にて「決定」にカーソルを合わせ決定ボタンを押す




お知らせ

- 放送されている映像にはじめから入っている字幕や文字スーパーなどは、設定変更できません。

有料番組 (ペイ・パー・ビュー) の購入履歴確認 (デジタル放送のみ)

購入したペイパービューの記録を確認することができます。
不要になった記録を削除することもできます。


50 の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示します。



1 で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す




2 で「PPV 購入履歴」を選び、決定ボタンを押す



3 で履歴をスクロールさせて見ることができます

続きの内容を見るときは、 にカーソルを合わせ決定ボタンを押す




(「インフォメーションメニュー」に戻ります。)

お知らせ


- 表示される金額は概算で、実際の請求とは異なる場合があります。
- 表示される累計金額は、累計金額を削除したときからのペイ・パー・ビュー購入累計金額です。(「PPV 購入履歴」に保存されている番組の合計金額ではありません。)
- 履歴は 16 件まで保存できます。16 件を越える履歴は、自動的に古い日付けのものから順に削除され新しい履歴が追加されます。

購入履歴を送信する（デジタル放送のみ）


電話回線を使用して、ペイ・パー・ビュー（PPV）購入履歴を送信します。
カード内に記録されてる購入履歴がいっぱいになったとき、顧客の管理センターに購入履歴を送信して、再びペイ・パー・ビュー（PPV）番組を購入できるようにします。



1 前ページのペイ・パー・ビュー購入履歴の表示画面で \odot で「履歴送信」を選び、決定ボタンを押す



2 \odot で「はい」を選び、決定ボタンを押す



- 購入履歴送信にはしばらく時間がかかります。
- 購入履歴の送信を中止する場合、決定ボタンを押します。

3 送信が完了したら決定ボタンを押す

「インフォメーション」メニューに戻ります。

お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと履歴送信はできません。


お知らせ

- 送信後もペイ・パー・ビュー（PPV）番組をすぐ購入できない場合があります。しばらくお待ちください。
- 購入情報の送信が終わると、メールが発行されますので内容をご確認ください。


累計金額の削除（デジタル放送のみ）



1 ペイ・パー・ビュー購入履歴の表示画面で \odot で「履歴消去」を選び、決定ボタンを押す



2 \odot で「はい」を選び、決定ボタンを押す



● 「インフォメーション」メニューに戻ります。

1・2

1・2

お知らせ

表示される累計金額は「履歴消去」後のペイ・パー・ビュー番組の購入金額です。

インフォメーションの確認（デジタル放送のみ）

メールを見る

メールは、デジタル放送している局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認してください。


ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

ご連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあります。



1 べんりボタンを押し、で「メール」を選び、決定ボタンを押す

①アンテナレベル
②予約一覧
③簡単選局ボタン編集
④字幕切換
⑤ジャンル検索
⑥メール
⑦終了

2 で読みたいメールを選び、決定ボタンを押す

3 メールを読み終わったら、決定ボタンを押す

4 戻るボタンを 2 回押す
終了します。

お守りください
B-CAS カードが挿入されていないとメールは受信できません。

お知らせ
放送局から送られてくるメールは 32 通まで記録されます。32 通を超えた場合、古いメールから自動的に削除されます。

B-CAS カード発信履歴を見る


B-CAS カードによるペイ・パー・ビュー番組の購入履歴送信で電話回線を使用した発信履歴が表示されます。

履歴は 20 件まで保存されます。20 件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除され、新しい履歴が追加されます。

50 の操作で「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する




1 1 で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す




2 2 で「次ページへ」を選び、決定ボタンを押す

3 で「B-CAS カード発信履歴」を選び、決定ボタンを押す



3 3 で B-CAS カード発信履歴を確認後、「戻る」にカーソルを合せ、決定ボタンを押す



4 戻るボタンを押す

終了します。

インフォメーションの確認（デジタル放送のみ）

B-CAS カードの ID・カード番号を見る

挿入されている B-CAS カードの情報を表示いたします。
本機から B-CAS カードを取りはずさなくても、リモコン操作でカード番号が確認できます。




[50] の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する


1 1 で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す



2 1 で「ID・カード番号表示」を選び、決定ボタンを押す



3 決定ボタンを押す
「インフォメーションメニュー」に戻ります。



お知らせ

- グループ ID は表示されないことがあります。
- 「B-CAS カード ID」は、お問い合わせの際にも必要となります。


データ放送の発信履歴を見る

テレビショッピング、クイズ番組などで電話回線を利用した発信履歴が表示されます。履歴は 20 件まで保存されます。20 件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除され、新しい履歴が追加されます。




50 の操作でメニューボタンを押し、「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する

1 〇で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押し



2 〇で「データ放送発信履歴」を選び、決定ボタンを押し




3 〇でデータ放送発信履歴を確認後、決定ボタンを押し「インフォメーションメニュー」に戻ります。



インフォメーションの確認（デジタル放送のみ）

ボード（お知らせ）を見る

ボードでは、110度CSデジタル放送から送られるお知らせを見ることができます。




⑤の操作で「各種設定」、「初期」、「デジタル設定」の「トップメニュー」を表示する


1 ④で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す



2 ④で「次ページへ」を選び、決定ボタンを押す



3 ④で読みたいボードを選び、決定ボタンを押す



4 ④でボードを読み終えたら、決定ボタンを押す



困ったときは

故障かな?と思ったら 154

メッセージ表示一覧 159

メニュー階層 160

保証とアフターサービス (必ずご覧ください) 162

お客様ご相談窓口 163

用語解説 164

ご参考

索引 165

仕様 166

外形寸法について 167

故障かな？と思ったら

電源プラグやアンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

警告
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

注意
アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

全般

このようなときは…		よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
映像が出ない 音も出ない 	スタンバイ / 受像ランプが消えている場合	①電源コードが抜けている。 ②電源ブレーカーが落ちている。 ③主電源が切になっている。	①電源コードの挿入を確認してください。 ②電源ブレーカーを確認してください。 ③主電源を入にしてください。	44 92
	スタンバイ / 受像ランプが橙色の場合	PC 入力が無信号状態になっている。	①選択した入力端子に接続してある機器の電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	—
	スタンバイ / 受像ランプが緑色の場合	選択した入力端子に何も接続されていない。	入力切換ボタンで、機器が接続されている入力端子を選択してください。	112
映像が出ない (音は出る) 	①テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。 ②選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	—	
音が出ない (映像は出る) 	①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。 ③ヘッドホンプラグが差し込まれている。 ④選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①音量ボタン(△)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。 ③ヘッドホンプラグを抜く。 ④選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	92 134	
リモコンで テレビが 操作できない 	①リモコン送信機の乾電池が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③デジタルチャンネル固定になっている。録画予約実行中のため、デジタルチャンネル固定が自動的に設定された状態になっている。 ④リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 ③デジタルチャンネル固定を解除する場合は、メニューの「デジタルチャンネル固定」設定を「しない」にします。 ④IRコントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	23 42	

全般（つづき）




このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
テレビの電源を入れたら、他の機器のリモコン操作ができない	リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	IRコントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	42
勝手に電源が切れる	①無信号電源オフ、無操作電源オフなどの低消費電力機能が設定されている。 ②テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。 ②テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから（10分程度放置）、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがつまったり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	136
赤外線コードレスマイクや赤外線コードレスヘッドフォンにノイズが入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用できない場合があります。これは故障ではありません。		—
ラジオに雑音はいる	近くでラジオを使用しますと、雑音はいる場合があります。テレビより十分に離してご使用ください。		—
テレビから「ジー」と音がする	ご使用中に、液晶パネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。テレビと背面の壁が近いと、「ジー」音が壁に反射して大きく聞こえる場合があります。このような場合は、テレビを背面の壁と十分に離して設置してください。		—
テレビの上部が熱い	テレビは、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。		—
電話機にノイズ（雑音）が入る	一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	—
テレビの表面温度が高い	液晶テレビは液晶パネルに内蔵された蛍光灯を点灯しています。そのため、パネル表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
画面上に周囲と異なる点（※）がある ※光らない点、周囲より明るい点、周囲と色が異なる点など。	液晶テレビは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点や輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		—
映像内容が変わったときに、前の映像が残って見える	静止画（画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など）やメニュー表示を短時間（約1分程度）表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。		—

故障かな？と思ったら (つづき)

全般 (つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
スリーベル操作ができない	「スリーベル操作」が「しない」に設定されている。	「スリーベル操作」を「する」に設定する。	138
●映画の字幕や映像が切り換わる ときに細かい横スジ状に見える。 ●CM やアニメーションなどの シーンの切り換わりで、映像が 細かい横スジ状に見える。 ●テロップや字幕が流れたとき に、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。		—
電源を入れてから、映像・音声が出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに 15 秒程度の時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。 本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定処理に要する時間です。		—
すべての操作ボタンを受け付けない	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから再度主電源を入れてください。		19
お手近にリモコンがない	本体上面のボタンで操作することができます。 ただし、BS/CS/地上デジタル/地上アナログの各放送モードの切換えは、本体上面のボタンでは操作できません。		110

地上アナログ放送のとき (VHF・UHF)

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
カラー番組のときに色が出ない 	色の濃さの設定が最少になっている。	映像設定で色の濃さを選択し、色が濃くなる方向に調整してみてください。	131
画像が 2 重 3 重に映る (ゴースト) 	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	—
	GRT 設定 (ゴーストリダクション) が「切」になっている。	GRT 設定を「入」に設定してください。	—
●雪が降っているような画面になりハッキリしない (スノーノイズ) 	アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。	24
	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	—
	受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設定してください。 ②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	65 72
	チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなるときに調節してください。	73
	放送局から放送されていない。	放送されていない CH や深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。	—

デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声がでない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	①BS/CSアンテナの向きがずれている。 ②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなる場合があります。	①「受信状況表示」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にBS/CSアンテナを調節してください。 ②天候が回復すると元に戻ります。	84
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 110度CSデジタル放送が受信できない	●アンテナが110度CSデジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が110度CSデジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配器は、110度CSデジタル放送に対応したものを使用してください。	26
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 特定のチャンネルの映像や音声がなくなったり、または時々でなくなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	26
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入できない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③B-CASカードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話回線設定」を正しく設定してください。 ③B-CASカードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、もう一度購入操作を行ってください。	27 52 43 146
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くなくても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	—
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	①B-CASカードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	①B-CASカードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行ってください。 ③電話回線の接続と「電話回線設定」を確認してください。	43 104 27 52
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声がでない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、音声が途切れたりする	①UHFアンテナの向きがずれている。 ②UHFアンテナが地上デジタル放送に対応していない。(特定チャンネル対応の場合など) ③●ブースターの調整やアッテネーターの設定が適切になっていない。 ●放送局の送出出力が変化した。	①「受信状況表示」のメニューで、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。 ②地上デジタル放送に対応していない場合は、対応するUHFアンテナを使用してください。 ③ブースターの調整を見直したり、アッテネーターの追加、削除により、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。	80 24 —
(地上デジタル放送のとき) 地上デジタル放送が受信できない	地上デジタル放送の放送エリアからはずれている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	16

故障かな？と思ったら（つづき）

デジタル放送のとき（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
予約が実行されない	「視聴予約」で予約して、電源がオフ（または機能待機）になっている。	「視聴予約」で予約した場合は、電源オフ（または機能待機）にしていると予約が実行されません。	121
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②メニューの「文字スーパー」「字幕切換」が「オフ」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。 ②メニューの「文字スーパー」「字幕切換」を「日本語」または「英語」に設定してください。 ③字幕の場合、字幕が表示された番組を視聴してください。	144
本機から通信を行なうと電話器やファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器（パソコン対応）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	—
電話器にノイズ（雑音）が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	—
ダウンロードを行なったら、受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	—	—
IRコントローラーで録画機器の録画予約ができない	①IRコントローラーが正しく設置できていない。 ②「IRコントロールの設定」が正しくない。 ③録画機器の準備が正しくできていない。	①IRコントローラーを正しく接続、設置してください。 ②「IRコントロールの設定」を正しく行ってください。 ③録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	42 87
リモコンで電源を「切」にしても、録画 / 予約ランプが点灯したまま	①デジタルチャンネル固定が「する」に設定されている。 ②ダウンロードしている。 ③有料放送の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、電話回線による通信中である。	—	128 86 19
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない ●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ / 受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。	—	19
「ダウンロードに失敗しました」のメッセージが出る	本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ / 受像ランプが消灯してから主電源を入れて、もう一度ダウンロードを行ってください。それでも失敗する場合は、当社お客様ご相談窓口までご相談ください。	—	86

メッセージ表示一覧

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。



主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容または対処のしかた
B-CAS カードが未挿入です。	B-CAS カードを挿入してください。
電話回線を他の機器で使用が、正しく接続されていません。接続を確認してください。	電話回線の接続を確認してください。正しく接続されている場合、しばらくしてから、再度、電話回線テストを行ってください。
桁数が足りません。郵便番号を正しく入力してください。	正しい郵便番号（7桁）を入力してください。
暗証番号が一致しません。もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。
該当する予約スケジュールがありません。	番組が予約されていません。デジタルメニューの「インフォメーション」→「予約一覧」で確認してください。
予約に空きがありません。本機で登録できる予約数は16件です。	すでに16件の予約が登録されています。デジタルメニューの「インフォメーション」→「予約一覧」で、番組予約を削除してください。
PPV 番組の予約時間と重なります。予約できません。	先に予約時間の重なるペイ・パー・ビュー番組が予約されています。予約するには、予約時間の重なるペイ・パー・ビュー番組予約を削除してください。
予約した番組はありませんでした。	番組予約後に、予約した番組が変更または中止になりました。
センター接続テストを中断しています。このままお待ちください。	センター接続テストを中止しました。「戻る」を選んでください。
センターへの接続ができませんでした。電話回線設定を確認してください。	電話回線の接続を確認してください。正しく接続されている場合、しばらくしてから、再度、電話回線テストを行ってください。
お住まいの地域が設定されていません。	地域設定がされていません。デジタルメニューの「機器設定」→「地域設定」で、地域設定を行ってください。
チャンネルサーチ画面から、初期サーチを行ってください。	「チャンネルサーチ」を選んで、チャンネルサーチを行ってください。
地域設定が変更されています。初期サーチを行ってください。	前回チャンネルサーチを行ったときと、設定している地域が異なります。「チャンネルサーチ」を選んで、チャンネルサーチを行ってください。
指定したチャンネルはありません。	チャンネルを変更してください。
B-CAS カードの種類が違います。	B-CAS カード以外のカードが挿入されていないか、確認してください。
番組表が表示できません。	アンテナからのケーブルコネクターの接続を確認して、再度番組表を表示ください。
番組説明が表示できません。	
番組の情報がありません。	指定した番組の情報が取得できていません。通常画面に戻し、表示したい放送を選局してから、再度、番組表を表示してください。
購入可能期限が過ぎたため、購入できません。	ペイ・パー・ビューは、購入可能時間内に購入してください。
購入履歴の送信に失敗しました。	電話回線の接続を確認してください。
購入履歴はただ今送信できません。	電話回線の接続を確認し、しばらくたってから、再度、購入履歴の送信を行ってください。
このサービスは登録できません。	簡単選局ボタンに登録できないチャンネルを選んでいました。別のチャンネルを選択してください。
地上デジタル放送が受信できないため、リモコンの設定は変更できません。	地上デジタル放送が受信できていません。アンテナからのケーブル・コネクターの接続を確認し、チャンネルサーチを行った後、再度、設定を行ってください。
ジャンル検索結果を破棄します。よろしいですか？	ジャンル検索を終了するときは「はい」を、終了しないときは「いいえ」を選んでください。
該当する番組が見つかりませんでした。	ジャンル検索の結果、該当する番組は0件でした。
該当する番組が表示可能件数を超えました。	ジャンル検索の結果、該当する番組が100件を超えています。ジャンル中分類でジャンルを選んでください。
番組が終了しているため、番組説明画面が表示できません。	選択した番組は終了しています。番組説明は表示できません。終了していない番組を選んでください。
電話回線テストを中断しています。このままお待ちください。	電話回線テストを中止しました。「戻る」を選んでください。
番組が終了しているため、予約できません。	選択した番組は終了しています。
PPV 番組の購入種別を選択してください。	予約詳細設定画面にて購入選択を設定した後、予約を行ってください。
この予約は変更・削除できません。	暗証番号を正しく入力してください。
低階層映像に切り替わりました。	雨などの影響により、受信状況が悪化したため引き続き放送を受信できる、低階層映像に切替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合があります。
現在、ボード情報は表示できません。	110度CS デジタル放送が受信できていません。アンテナからのケーブル・コネクターの接続を確認してください。
スクランブル解除のための情報にエラーが発生しています。ご使用のCASカードの向きを確認してください。	B-CAS カードの向きを確認してください。正しく装着しても改善されない場合は、販売店にご連絡ください。

メニュー階層

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。
各機能のくわしい説明は、() 内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。



*1	①機器設定	(52)	
	①受信状況表示	(80)	機器設定メニュー(1/2)
	②受信設定	(85)	
	③アンテナ電源設定	(83)	
	④電話回線設定	(52)	
	⑤地域設定	(76)	
	⑥ダウンロード設定	(86)	
	⑦トップメニューへ		
	⑧次ページへ		
	①前ページへ		機器設定メニュー(2/2)
	②チャンネルサーチ	(79)	
	③初期化	(90)	
	④デジタル音声出力	(64)	
	⑤ネットワーク機器設定	(59)	
	⑥IRコントロール設定	(87)	
	⑦トップメニューへ		
	②視聴設定	(141)	
	①字幕切換	(144)	
	②簡単選局ボタン編集	(140)	
	③暗証番号設定	(141)	
	④年齢制限設定	(142)	
	⑤トップメニュー		
	③インフォメーション	(145)	
	①メール	(148)	インフォメーションメニュー(1/2)
	②予約一覧	(125)	
	③PPV購入履歴	(145)	
	④IDカード番号表示	(150)	
	⑤ソフトウェアバージョン	ソフトウェアのバージョンを確認できます。	
	⑥データ放送発信履歴	(151)	
	⑦トップメニューへ		
	⑧次ページへ		
	①前ページへ		インフォメーションメニュー(1/2)
	②ボード(CS1)	(152)	
	③ボード(CS2)	(152)	
	④B-CASカード発信履歴	(149)	
	⑤トップメニュー		
	④終了		

べんりメニュー	(97)
①アンテナレベル	(97)
②予約一覧	(125)
③簡単選局ボタン編集	(140)
④字幕切換	(144)
⑤ジャンル検索	(103)
⑥メール	(148)
⑦終了	

保証とアフターサービス (必ずご覧ください。)

修理を依頼されるときは (出張修理)

154～158ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証対象装置：本 体 お手持ちの機種名
保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用 性能部品の 保有期間

テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	日立液晶テレビ
形 名	本 体 : W26L-H80CS リモコン : C-RN3
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ



技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼される時に便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話 ()	年 月 日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

<h3>愛情点検</h3> 	<h3>このような症状はありません</h3> <ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。 	<h3>ご使用中止</h3> <p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。</p>	<h3>ちょっとした心づかいでテレビの安全</h3> 
---	--	---	--

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00～19:00

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30/携帯電話、PHSから
でもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。

用語解説

ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16:9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

コンポーネント信号

輝度信号 (Y) と 2 つの色差信号 (PB/CB, PR/CR) の信号に分離された映像信号です。DVD ソフト、BS・CS デジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

CATV ホームターミナル

CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

D-VHS ビデオデッキ

VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい VHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。また、従来の VHS 方式での録画・再生も行えます。

D 端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を 1 本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数により D1 ~ D5 に分類されます。本機は D4 (525i, 525p, 1125i, 750p) に対応しています。

デジタルハイビジョン放送

2000 年 12 月に本放送を開始した BS デジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。110 度 CS デジタル放送や地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

アスペクト比

テレビ画面 (または映像信号) の横と縦の比をいいます。通常テレビは 4:3、ワイドテレビ (ハイビジョンテレビ) は 16:9 です。

525i(480i),525p(480p),
1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査方式の略称です。

1125i : 走査線数 1125 本 (有効走査線数 1080 本)、
飛び越し走査方式 (インターレース)

525p : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、
順次走査方式 (プログレッシブ)

525i : 走査線数 525 本 (有効走査線数 480 本)、
飛び越し走査方式 (インターレース)

750p : 走査線数 750 本 (有効走査線数 720 本)、
順次走査方式 (プログレッシブ)

これらの中で、1125i と 750p をデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

- ・ HD (High Definition)
- ・ SD (Standard Definition)

インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 (NTSC 標準方式) で採用している走査方式です。走査線を 1 本おきに飛び越して表示し、2 枚で 1 画面 (フレーム) を見せる方式です。

プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。

索引

英数字

AAC	37
ADSL	30
B-CAS カード	43
CATV	41
CH 合せ (地域番号)	65
CH 合せ (地域名)	76
CH 合せ (マニュアル)	72
S2 映像端子	33
F 形接栓	25
IR コントローラー	42, 87
SRS WOW	132
U/V 混合器	24
UHF/VHF 混合アンテナ端子	24
VHF/UHF アンテナ	24
⑥ データ	98

あいうえお

明るさ	131
アップダウン選局	95
暗証番号	141
アンテナ線の接続	24
色あい	131
色の濃さ	131
映像モード	130
お買い上げ時のチャンネル設定	93
オフタイマー	137
音声切換	133
音声モード	132
音量	110

かきくけこ

回線種別	52
カード情報	150
各種設定	50
画質	131
かんたん選局	102
黒レベル	131
高音	132
購入履歴	145
ゴーストリダクション	75
ゴースト除去基準信号	75
コピーガード	104
コンポーネント入力端子	35

さしすせそ

サブウーハー	38
サブネットマスク	61
自動スキャン	79
シネマティック	130
視聴購入	142
視聴制限設定	141
視聴予約	126
字幕切換	144
受信設定 (BS・CS)	83
受信設定 (地上アナログ)	65
受信設定 (地上デジタル)	76
受信レベル	80
スイーベル操作	138, 139
スーパー	130
スタンバイ / 受像ランプ	93
設定の初期化	90
据え付け	46

たちつと

ダウンロード	86
地域番号	66
チャンネルアップダウン選局	110
チャンネル番号入力	95
チャンネルを選ぶ	95
低音	132
デジタル音声端子付きオーディオ機器	37
電話回線の接続	27
電話設定 (電話回線)	52
電話番号通知	54
同一周波数パススルー方式	25

なにぬねの

内線発信	53
ナチュラル	130
二重音声	133
入力切換	110

はひふへほ

バックライト	131
バランス	132
番組購上上限	141
番組情報	109
番組表	108
番号入力選局	95
光デジタル音声出力	37
フェライトコア	25
ペイ・パー・ビュー	104

まみむめも

マクロビジョン	32
待ち時間	53
無信号電源オフ	136
無操作電源オフ	136
メニュー	50
メール・ボード	152
メール表示	148
モニター出力端子	34

やゆよ

有料番組	104
優先解除	56
郵便番号	76
予約	119
予約一覧	127

らりるれろ

履歴送信	146
リモコン	18

わ

ワイド切換	105
ワイドモード	105

仕様


形名	W26L-H80CS	
パネル	パネル	26形 液晶ディスプレイパネル (16:9)
	表示画素数	水平 1366 × 垂直 768
表示寸法	幅 57.6 × 高さ 32.4 / 対角 66.1 (cm)	
音声実用最大出力	20W (総合) (JEITA)	
スピーカー	(12.6 × 4.4cm) × 2	
電源	AC100V 50/60Hz 共用	
動作保証温度	5 ~ 35℃	
消費電力	134W 待機時 0.93W(「デジタルチャンネル固定」が「する」に設定されているとき、ダウンロードや番組情報を受信しているときなどは、約 35W)	
受信チャンネル	VHF1ch ~ 12ch, UHF13ch ~ 62ch, CATV(C13 ~ C63), 地上デジタル 000 ~ 999ch, BS デジタル 000 ~ 999ch, 110 度 CS デジタル 000 ~ 999ch (右旋円偏波)	
端子	ビデオ 1 映像入力端子 1 個 ビデオ 1 音声入力端子 (右)(左) 1 個 ビデオ 1 S2 映像入力端子 1 個 ビデオ 2 映像入力端子 1 個 ビデオ 2 音声入力端子 (右)(左) 1 個 ビデオ 2 S2 映像入力端子 1 個 ビデオ 3 映像入力端子 1 個 ビデオ 3 音声入力端子 (右)(左) 1 個 ビデオ 3 S2 映像入力端子 1 個 ビデオ 4 映像入力端子 (D4 映像) 1 個 ビデオ 4 音声入力端子 (右)(左) 1 個 ビデオ 5 映像入力端子 (D4 映像) 1 個 ビデオ 5 音声入力端子 (右)(左) 1 個	モニター映像出力端子 1 個 モニター音声出力端子 (右)(左) 1 個 モニター S2 映像出力端子 1 個 RGB 入力端子 1 個 PC 音声入力端子 1 個 光デジタル音声出力端子 1 個 電話回線接続端子 1 個 ヘッドホン端子 1 個 IR コントローラー端子 1 個 UHF/VHF 混合アンテナ端子 1 個 地上デジタルアンテナ端子 1 個 BS/CS-IF 入力端子 1 個 LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) 1 個 サブウーハー出力端子 1 個
外形寸法	スタンド無し	幅 66.2 × 高さ 46.3 × 奥行 10.3 (cm)
	スタンド付き	幅 66.2 × 高さ 52.2 × 奥行 26.7 (cm)
質量	スタンド無し	15.1kg
	スタンド付き	17.6kg
付属品	リモコン送信機 1 個 単 3 形乾電池 2 個 電源コード (1.8m) 1 本	取扱説明書 1 冊 他詳細は ② を参照してください。

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

- 日本国外で本品を使用して有料放送サービスを受用することは、有料放送契約上禁止されています。
(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)
- 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値 (1 相当たり) の入力電流が 20A 以下の機器」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

外形寸法について



修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00～19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30/携帯電話、PHSからでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら [154](#) ～ [158](#) をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。
この取扱説明書は再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所