

お手入れのしかた


- サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくために、こまめなフィルターのお手入れをおすすめします。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

1 「内筒フィルター」・「ダストケース」・「ダストケースカバー」・「クリーンフィルター」を水洗いする

お手入れブラシで水洗いする




- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 十分に自然乾燥してください。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
- 取り外した逆の手順で取り付けてください。


注意 **けがのおそれあり**
 ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

2 「ホゴフィルター」を水洗いする

- 1** ホゴフィルターを取り外す
 ダストケースを取り出し、ホゴフィルターを取り外してください。



- 2** 水で軽く押し洗う
 ●たたいて水気を切り、約12時間自然乾燥させます。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
 ●乾燥後に本体に取り付けます。



お困りのとき

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

日立ふとんクリーナー PV-FC100


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
 をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいない」という特長を持っていますが、強い吸込力で
 お掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」の構成

■ダストケース




ごみすてラインの確認のしかた

お掃除が終わったら運転を止め、「ごみすてライン」を確認してください。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

ダストケースのごみ捨ての際は、「ダストケース」、「クリーンフィルター」、「内筒フィルター」のごみを捨ててください。→(P.2、3)



ごみの捨てかた

ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

①「ダストケース」のごみを捨てる

1 ダストケースカバーを取り外す


1 ダストケースカバーの突起を、ダストケースの「はずす」の〇マーク(合わせマーク)方向に回す

2 ダストケースカバーを真つすぐ上に持ち上げる

ダストケースカバー
突起
〇マーク(合わせマーク)
ダストケース

お願い 持ち上げるときにごみがかぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。

2 ダストケースのごみを捨て、付着したごみを取り除く
内筒フィルターに付着したごみやほこりは、お手入れブラシで取り除いてください。



注意 **けがのおそれあり**
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

3 ダストケースカバーを取り付ける

1 ダストケースカバーの突起を、ダストケースの「はずす」の〇マーク(合わせマーク)に合わせる

2 ダストケースカバーを「つける」の〇マーク(合わせマーク)方向に回す

ダストケースカバー
突起
〇マーク(合わせマーク)

②「クリーンフィルター」のごみを捨てる

1 ダストケースカバーを取り外す→(P.2)

2 内筒フィルターを取り外す

1 内筒フィルターを「はずす」の方向に回す

2 内筒フィルターを持ち上げる

内筒フィルター

3 クリーンフィルターを取り外し、付着したごみを取り除く
クリーンフィルターの表面に付着したごみを、お手入れブラシで取り除いてください。

クリーンフィルター
お手入れブラシ
クリーンフィルター

お願い ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。

4 クリーンフィルターを取り付ける
クリーンフィルターとダストケースカバーそれぞれの△マークを合わせ、取り付けます。

ダストケースカバー
△マークを合わせる
クリーンフィルター
クリーンフィルター
ダストケースカバー

5 内筒フィルターを取り付ける

1 内筒フィルターの突起を、ダストケースカバーの△マークに合わせる

2 内筒フィルターを、「つける」の方向に回す

内筒フィルター
突起
△マーク
ダストケースカバー

6 ダストケースにダストケースカバーを取り付ける→(P.2)