

カンタンご使用ガイド







詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.00

このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する

→ P.12

使える鍋	使えない鍋	お願い
鍋底の直径 左・右IHヒーター…12～26cm (アルミ・銅鍋は15～26cm) 中央IHヒーター…12～20cm ラジエントヒーター…12～18cm 	底がまるい形状 	お願い 鍋底の水分や汚れ、付着物などは、ふき取ってから使用してください。 水分や汚れ、付着物はふき取ってから使う 
底の反りや脚が3mm以下 (アルミ・銅鍋は1mm以下)  	ガラス・陶磁器(土鍋など)、直火用魚焼き網  (IH) または (CHIH) 付、IHで使えると表示しているものも含む	

ご注意



- 揚げものは、必ず付属の天ぷら鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (適温サイン) に使えるフライパンには制限があります。詳しくは裏面3ページをご覧ください。
- IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の (IH) または (CHIH) マークの付いた鍋をおすすめします。
- アルミ・銅鍋は、オールメタル対応のIHヒーターでのみ使用できます。

IHヒーターで使える鍋を確認する

→ P.13

お願い ● オールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。

- どのIHヒーターでも確認できます。
- 右ヒーターで説明しています。



準備 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを入れる(ランプが点灯します)

2 中火 を押し、ランプを点灯させる
(中央ヒーター(IH)の場合 ◀▶ を押す)

3 切スタート を約1秒押し、火力表示を見る

4 確認が終わったら 切スタート を押し、通電を切る


5 続けて使わないときは
電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

● 切スタート を押してから 中火 を押しても通電できます。


使える鍋・使えない鍋の表示



使える鍋は、火力バーが点灯し、加熱がスタートします。




使えない鍋は、表示部が赤に変わり、火力バーが交互に点灯し「鍋確認」を表示します。




「鍋確認」表示から約30秒後にブザーが鳴り、自動的に通電を停止します。

IHヒーター・オーブンの操作手順

→ P.16、28



IHヒーター操作部(火力「7」表示状態です)



オーブン操作部(メニューのランプ点灯状態です)



IHヒーターで調理する

準備

材料を入れた鍋を
IHヒーターの中央に置く

1

電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源ランプを点灯させる

2

希望の火力を押し、ランプを点灯させる

3

を約1秒押し、通電する

調理する

4

調理が
終わったら を押し、通電を切る

5

続けて使わないときは
電源 を押し、電源を切る

● を押してから を押しても通電できます。

- IHヒーターで揚げものをする (→ P.18、19)
- IHヒーターで保温をする (→ P.20)
- IHヒーターで炒めものやステーキをつくる (→ P.21)
- IHヒーターで自動炊飯をする (→ P.22、23)
- IHヒーターで自動湯わかしをする (→ P.24)

オーブンで調理する(自動調理)

準備

材料を焼網の上に載せ、オーブンドア
を確実に閉める。前面操作パネルを開く

1

電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源ランプを点灯させる

2

を押し、希望のメニューのランプを点灯させる

3

を押し、
食材に適した仕上がりに設定する

4

を押し、通電する
メロディーが鳴ったら終了です。

調理物を取り出します

焼きが足りないときは「追加焼き」をする (→ P.34)

5

続けて使わないときは
電源 を押し、電源を切る

- 手動のトースト・魚焼き調理をする (→ P.30)
- 手動のオーブン調理をする (→ P.32)

お願い

● 受皿には、アルミホイル・クッキング
シート・オープンシート・グリル用の石
などを入れないでください。



液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物)水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。

揚げものの調理について

警告

●揚げもの・炒めもの等の調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●揚げものの調理中はそばを離れない
●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

●鍋底の変形したものは使わない

●油は200g未満では調理しない

油は200g (220mL) ~ 800g (880mL) の範囲で調理してください。鍋が浅ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



●油煙が多く出たら電源を切る
●鍋はIHヒーターの中央に置く
●必ず「揚げものの温度コントロール」を使用する (→P.18)

●炒めもの・焼きものなど、油を使う調理をするときは、使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがありますのでそばを離れないようにしてください。また、過熱しないよう火力をこまめに調節してください。

適温サインで使えるフライパンについて →P.12

次の推奨フライパン・鍋をご使用ください。

推奨フライパン

品名：フライパン 型式：106865※
希望小売価格：11,550円(税抜11,000円) (2009年9月現在)



推奨フライパン

品名：フライパン(7層フッ素加工) 型式：DF-24※
希望小売価格：28,350円(税抜27,000円) (2009年9月現在)



推奨いため鍋

品名：いため鍋 型式：106834※
希望小売価格：12,600円(税抜12,000円) (2009年9月現在)



推奨アルミフライパン (オールメタル対応IHヒーターのみ)

品名：フライパン 型式：FRH-26G※
希望小売価格：5,460円(税抜5,200円) (2009年9月現在)



■IH または ■CH-IH 付のフライパン・鍋および重さ約1kg以上のアルミ・銅フライパン(オールメタル対応IHヒーターのみ)で、次のものを使用してください。

●底の直径が16~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの

●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)

推奨フライパン以外で適温サインに使えるフライパンは、安全に予熱を行うため約1~3分かかる場合があります。調理加減やお急ぎの場合には、お好みの火力でご使用ください。 (→P.16)

※お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。上記以外のものを使用すると予熱に時間がかかったり、フライパン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。その場合はIHヒーターで使える鍋かどうか確かめください。IHヒーターで使える鍋の場合は手動で調理にあった火力を通電してください。

警告



上記以外のフライパンを使わない
油が過熱され発火のおそれがあります。



基本のお手入れ

●ご使用のたびにお手入れしてください。 (→P.38~41)

●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。


受皿・焼網

脂や汁がたまっている受皿の両側をしっかり持ち、ゆっくりこぼれないように90度回転させます。



受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち上げて外してください。

●受皿・焼網は薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



トッププレート

- 軽い汚れ
絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。
- 油汚れ
台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。
- 落ちにくい汚れ
クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすり取る。
- それでも落ちないときは
市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

ご注意

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- 金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。

お知らせ

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- 光センサーが汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。

魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

準備

- 冷凍してある魚はよく解凍する
 - 魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- 塩焼きにする場合の塩の目安は、約180gのさんま5尾に対し、小さじ1 $\frac{1}{2}$ (約10g)程度ふる
 - 塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- 厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
 - 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- つけ焼きのたれはよく落とす(みそ漬、かす漬の厚くついているみそやかすは取り除く)
 - たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- 焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る

にオーブに入れる

- 尾を手前に向ける
 - 尾など薄い部分は焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 1尾～4尾を焼く場合は魚を斜めに置く
 - ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。1尾～4尾の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。

自動調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

準備

- 冷凍食品は冷凍のまま調理する
- 冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げる
- 冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる
(電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- 焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にする

にオーブに入れる

- 調理するときの置き方は、図の例のように焼網の中央部に置く
- ピザ



手前側

●グラタン1皿



手前側

●グラタン2皿



手前側

●鶏のハーブ焼き1枚



手前側

●鶏のハーブ焼き2枚



手前側

手動調理のこつ


準備

- 受皿に水を入れない
- 小さくて焼網に載せられない場合は、アルミホイルを敷いてから載せる
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように載せる
- 器や型の高さは4cm以下のものを使う
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く
- グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む

トースト調理のこつ

にオーブに入れる

- 調理するときの置き方は、図の例のように焼網の中央部に置く
- 冷凍されたパンを焼く場合は、様子をみながら調理する



魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	つけ焼き			切身・ひもの			丸焼き		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
仕上がり	※自動調理の焼きあげ強さは、「つけ焼き」<「切身・ひもの」<「丸焼き」の順に強くなっています。								
調理の目安	ぶりのつけ焼き (しょうゆ漬) [約100g] 5切れ(約15～17分)			はたはた [約25g] 5尾 (約12～15分)			さんまの一夜干し [約110g] 2枚(約16～18分)		
	さわらの西京漬 (みそ漬、かす漬) [約80g] 5切れ(約15～17分)			さんまの塩焼き(はらわたなし) [約180g] 5尾(約18～19分)			塩さんま(塩蔵品) [約180g] 1～5尾 (1尾約11～13分) (5尾約14～16分)		
	焼きとり(たれ焼き) [1本 約50g] 8本(約13～16分)			めざし [約25～30g] 5尾 (約12～15分)			さんまの塩焼き [約180g] 1～5尾 (1尾約14～16分) (5尾約18～19分)		
調理の目安				塩鮭 [約80g] 5切れ (約15～18分)			あじの塩焼き [約130g～180g] 1～5尾 (1尾約14～16分) (5尾約18～19分)		
				さばの切身 [約80～100g] 5切れ (約16～18分)			はたはた(生) [約30g] 5尾 (約13～16分)		
				あじの開き [約100g] 2枚 (約15～16分)			いさき [約230g] 2尾 (約16～19分)		
調理の目安				ししゃも [約20g] 5尾 (約11～13分)			鯛の塩焼き [約400g以上] 1尾 (約17～23分)		
							鯛の塩焼き [約200～400g] 1尾 (約14～17分)		

[]は1尾(切れ)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

オーブン自動調理の目安





















































目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	ピザ			グラタン			とり肉		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
仕上がり	※自動調理の焼きあげ強さは、「ピザ」<「グラタン」<「とり肉」の順に強くなっています。								
調理の目安	冷凍ピザ [1枚 直径約26cm 約300g] 1枚 (約10～13分)			手作りグラタン [1皿 約240g] 2皿 (約15～18分)			鶏手羽先のつけ焼き [1本 約60g] 6～8本 (約20～23分)		
	冷蔵ピザ [1枚 直径約26cm 約300g] 1枚 (約10～13分)			冷凍グラタン [1皿 約240g] 2皿 (約22～25分)			鶏のハーブ焼き [1枚 約250g] 1～2枚 (約16～20分)		
				焼きとり(塩焼き) [1本 約50g] 8本 (約14～17分)			ローストビーフ [1本 約300g] 1本 (約16～20分)		
調理の目安							骨付きもも(塩) [1本 約200g] 2本 (約17～20分)		
							ピリ辛ウィング [1本 約60g] 6～8本 (約19～21分)		

[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

手動のオーブン調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって温度と時間を調整してください。

温度	140℃	160℃	180℃	190℃	200℃	210℃	220℃	240℃	260℃	280℃
焼きプリン[直径7.5×4cmのスフレ型6個] (約28～30分)										
ブラウニー [18×18cm] (約30分)										
フライ温め[1皿 約100～300g] (約12～18分)										
ピザ(冷蔵・冷凍・手作り) [約280～330g] (約13～18分)										
野菜のグラタン(手作り) [直径22cm皿] (約20～30分)										
パエリア[直径24cm皿] (約30分)										
焼きおにぎり										
ホイル焼き										

トースト調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

メニュー	トースト		
	4枚切 (厚み約30mm) 1～2枚 (約6～7分)	6枚切 (厚み約20mm) 1～2枚 (約6～7分)	8枚切 (厚み約15mm) 1～2枚 (約6～7分)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.42～49

現象	原因
<p>上面操作パネルの表示に [P] と表示されてキー操作ができない。</p> <p>約10秒後に [P] と表示され通電が停止する。</p> <p>上面操作部のキー操作ができない。 → P.47, 48</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●キーを約3秒以上の長押しをしている。 ●上面操作パネルに鍋などを置いている。 ●上面操作パネルに水や油、調理物などが付着している。 ● 切スタート を1秒以上の長押しをしていない。 ●隣のキーに触れている。 ●指サックや傷テープ、手袋などを付けている。
<p>鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は、火力が弱くなることがある。 → P.43</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ホーロー・ステンレス鍋については、鍋底の直径が12～26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。 ●アルミ・銅鍋については、鍋底の直径が15～26cmのもので、鍋底の反りが1mm以下のものをご使用ください。 (オールメタル対応IHヒーターのみ)
<p>アルミ鍋、アルミフライパンは、火力が弱くなる。(オールメタル対応IHヒーターのみ) → P.43</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20～30%火力が弱くなります。 ●特に重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、動いたり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の合計重量を約1kg以上にしてお使いください。
<p>IHヒーターごとに火力が違う。 → P.43</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。
<p>本体から音がする。 → P.44</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。 ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。 ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが必ず約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。
<p>IHヒーターで加熱中に鍋から、ジー音、カチカチ音がする。 → P.44</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常ではありません。そのままご使用ください。
<p>オーブンの排気口から出た水蒸気が壁面に結露することがある。 → P.44</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき、水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。
<p>ご注意</p> <p>土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わないでください。 → P.9, 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● [IH] または [CHIH] 付、「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキングヒーターが故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わないでください。