

HITACHI

日立ルームエアコン 据付説明書

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

室内機 室外機
RAS-AJN25D + RAC-AJN25D
RAS-AJN28D + RAC-AJN28D
RAS-AJN36D + RAC-AJN36D

据付情報


- 接続芯数が3芯になりました。
- 室内機端子台が前面になりました。
- ドレンキャップの形状が変更となりました。



据付工事に必要な工具 (◎印はR410A専用工具)

- ①⑦ドライバー ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ
- パイプカッター ●六角棒スパナ(呼4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(Φ65mm) ●真空ポンプ
- スパナまたは、モンキーケンチ ●トルクレンチ
- ◎ポンプアダプタ ◎フレアリングツール ◎ガス漏れ検知器
- ◎マニホールドバルブ ◎チャージホース ●ボリシン

付属部品



●⑧⑨は室外機に同梱。



●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法・お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保管いただくように依頼してください。

安全上のご注意



必ずお守りください。

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



●据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼するご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行う
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。

●接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの単線を使用して確実に接続する
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。

●設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品等)を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。

●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを混入させない
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

●銅製以外の冷媒配管を使用しない
強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。

●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。

●フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。

●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



●アース(接地)を確実に行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。

●据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける
冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

●冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

●電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。

●接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを取り付ける
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱・火災や感電の原因になります。

●電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む
ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になります。ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。



●設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因になります。

●排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水するよう配管を行なう
不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因になります。

据付場所の選定

下記の点に注意し、お客様の同意を得て据え付けてください。

警告


- 本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける
 - 室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
 - 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
お子様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
 - 可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気・油煙などの発生しないところに据え付ける
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。

 - 室内機は近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところに据え付ける
 - 室内機はドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付け、室外機は排出されたドレン水が流れても問題のないところに据え付ける
 - 吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける
 - 室外機は強風の当たらない場所に据え付ける
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
 - 室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
 - 室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電線などのアンテナ線や信号線・電源コードなどから1m以上離す
画像の乱れや雑音が入るなど、ノイズで影響をおぼす場合があります。
 - 高周波機器・高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
 - 電子点灯形の照明器具の影響を受けないとこに据え付ける
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。場合によっては信号を受け付けないことがあります。
 - 室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに据え付ける
 - 室外機は吹き出した風や騒音がご近所の迷惑にならないところに据え付ける
 - 後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する
 - 室内機（吹出口）を火災報知器から、1.5m以上離して据え付ける

寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。後々のサービス・補修などを考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

室外機の固定足寸法

RAC-AJN25D・AJN28D・AJN3




室外機の据え付けは、上・左・右・前・後のうち少なくとも2方向を開放し通風路を確保してください。

室内・室外機据付図(平地置台設置例)


50mm以上

後々のサービス・補修などを考慮して100mm以上確保することをおすすめします。

配管引出し方向



電源コードの長さ
電源コードは絶対に改造しないでください



50mm以上(できるだけ広くあけてください。)
(室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上)

Page 1

補修などを実施する。また、車両の定期検査も実施する。

50mm以上
後々のサービス・補修などを考慮して100mm以上確保することをおすすめします。

カーテンレール・カーテンボックスなどの上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

いなど屋内を通す配管は、保冷用断熱材をかぶせて
下さい。保冷用断熱材が不足するときはサービスパーティ品
S-LJ22W 006(別売)を使用してください。

隠蔽部、および室内横引き配管を行う場合には、結露防止性能が高い配管を使用してください。

- 冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が入らないようにしてください。
- 室内機と室外機の高低差は10m以内にしてください。
- 配管は必ず細径側、太径側ともに断熱したものを使い、表面にエアコン据付用テープを巻いてください。
テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。

断熱付ドレンホースの接続

- ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使うか、断熱材を巻いてください。（現地調達）

ドレンホースを継ぎたすときは、
水がもれないよう接続部に
テープを巻いてください。

| | |
|---------|----------------------|
| アース棒 | 長さ |
| SP-EB-2 | 900mm (D種接地工事推奨品) |

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に
防振ゴム「サービスパーツ品RAC-N22S 100(別売)」を入れてください。

1 据付板の取り付け・壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

! 注意

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する。本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。


1 据付板の取り付け

壁に直付けする場合

- 壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。
- 間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、ボードアンカー（市販品）等をご使用ください。その場合、アンカーはカサ式のもので石膏ボードの厚みに合ったものをご使用ください。
- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。

ボードアンカーの止め穴



- 据付板を壁に仮固定のまま、ボードアンカーを壁に埋め込みます。
- 据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固定します。



回り縁と鴨居に据え付ける場合

- 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板とたてさん上下を仮組みします。
- 回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。
- 水平を確認してから固定します。

据付板の刻印“タテサン0位置”をたてさん上の目盛“0”に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上ります。



2 室内機の据え付け

1 据え付けの準備

フロントパネルの取り外し

- 取扱説明書を参照してフロントパネルを取り外します。
- フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。


下カバーの取り外し

- 下カバーの①部を押して取り外します。
- 取り付けは②部を先に取り付け、②部を支点として回転させて①部を取り付けます。

下カバーブッシュ部の切断


※横引き・下引きの場合のみ

- 右または左、あるいは下引き配管時は下カバーのブッシュ部をPカッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。



2 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- Φ65mmの穴を外側に2~5mm下がりぎみにあけます。
- 保護パイプ（市販品）を壁の厚さに合わせて切削し、壁穴に通します。
- 雨水や外気の浸入等がないようエアコン据付用パテで完全にシールして配管ブッシュ（市販品）を付けます。



! 警告

- 保護パイプは必ず使用する
接続ケーブルが壁中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。

! 注意


- エアコン据付用パテで完全にシールする
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し、露たれの原因になります。
また壁内や室外の臭いが室内に流入する原因となります。

ドレンホースの付け替え

※横引きの場合のみ

- 付け替えは下カバーを外して行います。
- 横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
- ドレンホースの横引き配管は行わないでください。ドレン詰まりあるいはドレンホースの露つきをおこし、水たれとなります。
- ドレンホースは先端のパッキンがめくれないように挿入してください。

ドレンキャップの外しかた




ドレンホースの外しかた



ドレンキャップは固定ねじを外して、抜きます。

ドレンキャップの付けかた



- ドレンホースは、固定ねじの穴をあわせて突き当たるところまで確実に押し込み、①で外した固定ねじで固定してください。



ドレンホースは固定ねじで固定する


! 注意

- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する
挿入が不十分もしくは固定していないと、水漏れのおそれがあります。

配管の準備

直引き・下引きの場合

- ① Fケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- ② 配管を整形し、配管・Fケーブル・ドレンホースをまとめ、ビニールテープで止めます。
ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ③ 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。



配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)


- ① Fケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- ② 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形し、接続します。
(配管の接続は裏面の「配管の接続・エアパージ」を参照)
ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ③ 配管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。
Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、
結束バンド(市販品)を背面フックに引っ掛け固定します。



室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

冷媒配管とFケーブルを整形し、セットします。


冷媒配管の先端を△マークの位置に合わせます。



2 据え付け


室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合

- ① 壁穴に配管類を通します。
- ② 室内機の上部を据付板に引っ掛けます。
- ③ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。
- ④ 冷媒配管を接続します。(裏面の「配管の接続・エアパージ」を参照)
配管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。




室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ① 室内機の上部を据付板に引っ掛けます。
- ② 室内機背面右側に緩衝材または、
ダンボールなどをはさみこみ、室内機の
下部を手前に150mm程度浮かします。
- ③ 冷媒配管を接続します。
(裏面の「配管の接続・エアパージ」を参照)
- ④ 配管接続部は裏面の「配管の断熱と仕上げ」を
参照してください。
- ⑤ ドレンホースを壁穴に挿入します。ドレンホースは
常に下になるように整形してください。
- ⑥ Fケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- ⑦ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。
- ⑧ はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板の固定爪にはめ込みます。




注意

- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。(裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照)
- 室内機の下部を手前に引っ張って据付板に室内機の
爪がはめこまれていることを確認する
はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。
- 配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、
下に伸ばしてから整形する
・下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれてしまいます。
・整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
- ポリシンを使用する場合は削り粉
が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する
この部分の冷媒配管の延長線上に
伸ばしてから整形します。



室内機の外しかた

- 室内機底面にある[PUSH]を外側から
押すと、爪が据付板から外れます。
(左右2カ所)
- なげし等で室内機底面を押せない
場合は、化粧カバーを外し、
図のように取り外し用の穴に
ドライバーを挿入し、①穴の
上部を押さえながら爪を上方に
押し上げ、②室内機を手前に
引っ張ります。このとき横引き
取り外し用の穴
配管の場合などに、ドライバー
先端で配管・Fケーブルを
傷つけないよう十分注意してください。



リモコンの固定

- リモコンはリモコンホルダーで壁や柱に固定することができます。
- 蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、
昼間でも点灯して確認してください。
- 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることが
あり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

ご注意

- 事前に取付場所から「運転」と「停止」ができる
ことを確認してから取り付けしてください。
- 吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い
場合やリモコンの取付場所によっては、
取り付けたままで「運転」や「停止」ができない
ことがあります。


同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときは、
取扱説明書に記載のお客様ご相談窓口(エコーセンター)にお問い合わせください(有料)。

3 排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。
(確認を怠ると水たれのおそれがあります。)


- ①フロントパネルを取り外します。(取扱説明書を参照)
- ②左側のフィルターを取り外します。(取扱説明書を参照)
- ③下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくり注水します。
(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります。)

※注水するときは、水差し
(現地調達)などを使用
してください。



注意

●下図のような不具合がないことを確認する
ドレン詰まりをおこし、
水たれとなります。




●ドレンホースは床面より100mm以上
高い位置で切断する
エアロックによる水漏れや異物の詰まり
等の原因になることがあります。

●ドレン工事は、確実に排水できるように
配管し、必ず排水の確認を行
確認を怠ると、水たれとなることがあります。

●浄化槽等、腐食性ガス(硫黄・アンモニア等)が
発生する場所にドレンホースを導かない
腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管
を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

●ドレンホースは1/25以上、下り勾配1/25~1/100
硬質塩ビパイプは1/100
以上の下り勾配をとる


●埋込配管などでドレンホースを
ドレン配管に挿入する場合、
ドレンホースを途中で切断しない
ドレンホースの断熱性能が低下し、
水たれとなることがあります。
(右図を参照)



化粧カバーの取り外しかた／取り付けかた


<化粧カバーの取り外しかた>

- ①フロントパネルを取り外します。
(取扱説明書を参照)
- ②エアフィルターを取り外します。
(取扱説明書を参照)
- ③端子台カバー固定ねじを外し、つまみを
持って端子台カバーを外します。
- ④ねじカバーを外し、ねじ2本を外します。
- ⑤中央部の爪と上面の爪3カ所を外し、
化粧カバーを図のように側面(下側)
を手前に引いて外します。



<化粧カバーの取り付けかた>

- ①露皿が確実に取り付けられている
ことを確認します。
- ②化粧カバーを本体にはめ込んだあと
上面の爪(3カ所)を確実にはめ込みます。
また中央部を押して、爪を固定します。
- ③ねじ2本を締め付け、ねじカバーを取り付けます。
- ④エアフィルターを取り付けます。
(取扱説明書を参照)
- ⑤端子台カバー下側の爪を化粧カバーに
引っ掛け、ねじで固定します。
- ⑥フロントパネルを取り付けます。
(取扱説明書を参照)




気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。対応部品(斡旋品)として因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」がありますので必要に応じて取り付けてください。製品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

据え付け終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。

- 振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- 配管類を、おおよそ整形して位置を決めてください。
- 消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。

この面(吸い込み側)を壁側に
して設置してください。




冷媒配管とFケーブルの接続は、
側面カバーを外して行います。
側面カバーは取っ手を持ち、
下方へずらして端部のフックを
外してから引いてください。
取り付けるときは、逆の手順で
行います。

室外機の凝縮水処理

- 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- 凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台(別売)やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取り付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。
- ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

室外機



寒冷地等でご使用の場合

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から
出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがあります。
このような地域では、ブッシュ・ドレンパイプは取り付けないで
ください。また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保
してください。


配管の接続・エアページ

1 配管の切断とフレア加工

パイプカッターで切断し、バリ取りを行います。



フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R410A用専用工具の使用を推奨します。

| 外径(φ) | A(mm) [リジット] | |
|---------------|--------------|--|
| R410A用専用工具の場合 | R22用専用工具の場合 | |
| 6.35(1/4インチ) | 0~0.5 | |
| 9.52(3/8インチ) | 1.0 | |

- 配管は規格に適合したものをおつかいください。
- 使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。


| 肉厚 | φ6.35(1/4インチ) | φ9.52(3/8インチ) |
|-----------------|---|---------------|
| 材料及び規格 | リン脱酸鋼 C1220T JISH3300 (付着油量:40mg/10m以下) | |
| 断熱材 | ●耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上 ●接続配管は1本毎に各々断熱してください | |
| 薄肉管(肉厚:0.7mmなど) | は、使用しないでください。 | |

! 注意

- バリ取りをする
バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
- 切粉が銅管内に入らないように、
バリ取り時には銅管を下向きにする

2 配管の接続

- 室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- 曲げ加工は配管をつぶさないようにして下さい。
- 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- 接続部(フレアの内面)に冷凍機油(市販品)を塗ることをおすすめします。
- 同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。




! 注意

- 接続時は水分が入らないようにする
- フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。
- 冷凍機油はフレアの外側には塗らない
フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。

3 エアページおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアページは真空引きポンプ方式でお願いします。

- バルブコアのフクロナットを外し、チャージホースを接続します。
- 真空ポンプにポンプアダプタを接続し、ポンプアダプタにチャージホースを接続します。



- マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転(ポンプアダプタ電源ON)します。
- 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの運転を止めます。(ポンプアダプタ電源OFF)

- サービスバルブのフクロナットを外します。
- 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。
このとき、接続部のガス漏れ検査を行ってください。
- サービスバルブのチャージホースを外します。


- 両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます。
(力いっぽい回す必要はありません。)
- フクロナットを元どおり締め付けます。
最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。



真空引きは、連成計が-0.1MPa(-76cmHg)になっていることを確認してください。

真空引きのポイント

真空引き始めに、フレアナットを少しづらめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。マニホールドゲージの針が急に下がったり、動かないときは、接続の再確認をしてください。真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。




! 注意


コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化していないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする
サービスバルブからガス漏れすることがあります。

ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。(R410A用検知器をご使用ください。)



むき出し部の芯線をまっすぐにして奥までしっかり差し込んでください。



Fケーブルの接続

電 源 単相 100V

! 警 告

- Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する
より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。

- Fケーブルを途中で接続しない
接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。


- Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大でも20mm)むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
挿入が不十分であり、むき出し寸法が17mm以下だと接触不足により、故障や発熱・火災の原因になります。

- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする

- 分歧回路はエアコン専用の回路にする

- Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行う
Fケーブルの1・2端子間に100Vまたは200Vが印加されます。

- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせ必ずケーブル固定バンドで止める
接続部に外力が加わらないようにする
Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。






警告

- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける
- Fケーブルは必ずケーブル固定バンドで固定する
固定しないと側面カバー浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因となります。また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。


1 室内機への接続方法

- フロントパネルを外します。(取扱説明書を参照)
- 端子台カバー固定ねじを外し、つまみを持って端子台カバーを外します。
- 下カバーを外します。
- ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から前面へ出します。
- ケーブル固定ねじをゆるめ、ケーブル固定バンドを外してFケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。
- 端子台カバーアー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、ねじで端子台カバーを固定します。



2 室外機への接続方法



- Fケーブルの長さは配管+380mm必要です。
- 側面カバー・端子台カバーを外して行います。



仕上げ

1 配管の断熱と仕上げ

- 断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで止めます。
- 配管接続部は保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようビニールテープ巻きします。
- ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。
- 配管・Fケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
- 冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い配管(高湿用配管)を使用しドレンホースは結露しないように断熱材を取り付け1/25~1/100の下り勾配をつけてください。
- 壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を【配管カバー(市販品)を使用した場合】エアコン据付用パテにて完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が流入し、露たれの原因になります。
- また壁内や室外の臭いが室内に流入する原因になります。
- 配管カバー(市販品)を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。



2 アースと漏電遮断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害やリモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

D種接地工事について(注)

- 接地工事は電気工事の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

警告

- 室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う
アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。なお、右図のように室内機にもアースを接続することもできるようになりました。

アース線は、次のようなところに接続しない

- ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
- 避雷針・電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。
- 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また金属管では電蝕のおそれがあります。

- お客様にご説明の上、アース(接地)を行う
- 室内機からアース(接地)を行う場合は、直径1.6mmの単線(軟鋼線)を使用し、確実に固定する



接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

| 電源の条件 | エアコンの種類 | エアコン設置場所 | 水気のある場所に設置する場合 | 湿気のある場所に設置する場合 | 乾燥した場所に設置する場合 |
|-----------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|--|
| 対地電圧が150V以下の場合 | 100Vの機種(含単相3線式200Vの機種) | | | D種接地工事が必要です。(注) | D種接地工事は法的には除外されていますが、安全のため接地工事をしてください。 |
| 対地電圧が150Vを超える場合 | 3相200Vの機種(含単相2線式200Vの機種) | | | | 漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が必要です。(注) |

3 電源と試運転およびチェック

電源

※電源プラグをコンセントに差込む前に必ず電源電圧を測定してください

誤った電源電圧を印加してしまった場合

- 200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です。(有償)

警告

- 電源は必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
- 電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない
- 電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかかるないようにする
- 電源コードはステップルなどで固定しない
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない(電源コードを背面に収納する時も同様)
- 電源コードは必ず下カバー部から出してください。

⚠ 注意

- コンセントに、がたつきがある場合は交換する
がたつきがあると感電・火災の原因になります。
- 電源プラグを差し込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませてから完全に差し込む

試運転

- ①試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
①リモコンの冷房ボタンまたは暖房ボタンを押します。
②室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16°C、暖房なら32°Cに設定します。
③約20分運転し、風が冷えている、または暖まっているのを確認してください。
④リモコンの停止ボタンを押し、停止するのを確認してください。
- ②取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
●室内機の「タイマー」ランプが12回点滅をしている場合は、Fケーブルの誤接続がないか確認してください。
- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で
・5分以上待つ
・一度だけ応急運転スイッチを押す
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

据え付けチェック

- 右の「ルームエアコン据付工事完了点検カード」によりチェックします。

移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。

- ①強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- ②フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ③そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④強制冷房運転を停止します。

⚠ 警告


- 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

⚠ 注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない
故障の原因になります。

強制冷房運転

- 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転を開始します。
冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
- 強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。



保護シートの取り外し

- 表示部の保護シートを取り外してください。



HAシステム・H-LINK・カードキー・ワイヤードリモコン ドレンアップキットと接続するとき

- 接続に必要な別売部品と接続先を下表に示します。

| | 接続に必要な別売部品 | 接続先 |
|-----------|--|------|
| HAシステム | HA接続コード (SP-HAC1) | CN6 |
| H-LINK | RACアダプター | CN7 |
| カードキー | カードキー接続コード (SP-CKC1) | CN6 |
| ワイヤードリモコン | ワイヤードリモコン (SP-WD1) | CN20 |
| ドレンアップキット | HA接続コード (SP-HAC1) 専用ドレンホース (RAS-SV22B100) ※室内機の近くに設置する場合 | CN6 |

- 化粧力バー、電気品フタを外し、上表の接続先に接続します。

- 室内基板のジャンパー線の処置について

カードキー・ワイヤードリモコン・

ドレンアップキットを接続する

場合は、右表にしたがって、必ずジャンパー線を切断してください。
(ジャンパー線の位置は下図を参照してください。)

| | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| カードキー | a接点 切断 | — | — | — |
| ワイヤードリモコン | — | — | — | 切断 |
| ドレンアップキット | — | — | — | 切断 |


- RACアダプターを室内機上部に設置する場合は、室内機背面の溝に配線を通してテープ止めしてください。

- 配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。

- 化粧力バーを取り付け、動作確認をしてください。

- 詳しくは、各機器の据付説明書、取扱説明書とあわせてお読みください。

- 化粧力バーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。



— 8 —



家庭用エアコンには最大でCO₂（温暖化ガス）3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

キ...リ...ト...リ...

| | | |
|--------|-----|-----|
| お客様氏名 | 様 | |
| (電話番号) | () | |
| お客様住所 | | |
| 機種名 | 製番 | 造号 |
| 据付年月日 | 据付 | 担当者 |

ルームエアコン据付工事完了点検カード

(点検済みの項目の□の中に✓印を記入してください。)

- 輸送部品（梱包材・テープ類）は全て外しましたか
 室内・室外の据付寸法を確認しましたか
据付にすること
 据付強度はじゅうぶんですか
 化粧力バー（フロントパネル・風向板）は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか
 配管はR410A用を使用しましたか
 壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか
 壁穴部のシールは確実にしましたか
特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか
 配管接続部の断熱はしましたか
 真空引きを行いましたか

電気に関すること

- 電源はエアコン専用回路に接続されていますか
 電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか
 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか
 アースは正しくしてありますか

試運転にすること

- リモコンの設定はしましたか
 リモコンは受信しましたか
 「フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか
(フィルター掃除運転機能付きの機種のみ)

- 風向板は動作しましたか
 試運転をして異常はありませんか
 冷気または暖気が吐出口から出ましたか
 异常音は出ていませんでしたか
 配管接続部のガス漏れはありませんか
 除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか

引渡しにすること

- 取扱説明書の表紙に記載された型式名のうちの、据え付けた型式名の前に○印を付けましたか
(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)
 お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

| 年月日 | サービス内容 | サービス担当者 |
|-----|--------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

キトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。