

# 日立ルームエアコン据付説明書

02VJ ⑥

# HITACHI

販売店・工事店さま用

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客様に操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- この製品は日本国内家庭用です。  
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

## 1 安全上のご注意 必ずお守りください

**警告** …… この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**禁止**









- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R32)以外の空気などを混入させない  
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂やけがなどの原因になります。
- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない  
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
- 銅製以外の冷媒配管を使用しない  
強度が弱く、破損し冷媒漏れの原因になります。
- 電源プラグの改造や、電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない  
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない  
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまり、発火して火災の原因になることがあります。
- 室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない  
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗る、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。




### 指示を守る

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する  
お客様自身で据付工事をされ、不備があると、水漏れや感電・火災・室内外機の落下の原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に  
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災・室内外機の落下の原因になります。
- 据え付けは、重量に十分耐えるところで確実に  
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」  
「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する  
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。
- 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径2mmの  
単線を使用して確実に接続する  
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する  
接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。
- 配管・フレアナットは、必ずR32またはR410A指定のものを使用する  
破裂やけがなどの原因になります。
- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける  
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて  
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する  
原因になります。
- 電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどでまとめない  
発熱により、火災の原因になります。
- 作業中に冷媒が漏れた場合は、換気を行う  
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する  
原因になります。
- 据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する  
ケガの原因になることがあります。

## 2 付属部品の確認

室内機用	①据付板：1枚 室内機背面に付属 	②据付板 固定ねじ：5本 	③リモコン：1個 	室外機用	⑥ブッシュ：2個 2.2kWには同梱して いません。 	⑦ドレンパイプ：1個 
	④モニター用単4形 乾電池：2本 	⑤保冷用断熱材：1枚 	背面接続用緩衝材 横引き背面接続で 使用します。 			

<b>冷媒 R32</b>	<b>フロン見える化</b> 	家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。
---------------	--	---

- 据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品など)を使用する  
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および  
運転音や振動が大きくなる原因になります。
- 据付工事終了後、ガス漏れ検知器を使用して冷媒が漏れていないことを  
確認する  
冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する  
原因になります。
- 漏電遮断器を取り付ける  
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になります。
- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける  
冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると空気などを  
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂やけがなどの原因になり  
ます。
- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する  
圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し  
冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。
- 接続配線は、端子台カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に  
に取り付ける  
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱や感電・火災の  
原因になります。
- 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にも  
ホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に  
差し込む  
ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電や火災の原因になります。  
ホコリの付着・詰まりがあるときは清掃してください。  
コンセントに、がたつきがある場合は、交換してください。

### アース線接続

- アース(接地)を確実に  
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでくだ  
さい。  
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因  
になります。

**注意** …… この表示の欄は、「軽傷を負うおそれ  
または物的損害を生じるおそれ  
がある」内容です。

### 指示を守る

- 排水工事は、この据付説明書に従って、確実に排水できるように配管を行う  
不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることが  
あります。
- 動植物に直接風が当たるところには設置しない  
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
- 室外機は、小動物のすみかになるようなところには設置しない  
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因  
になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、願  
いしてください。
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエ  
アコンの運転を避ける  
作業終了後にエアコンを運転する場合は、十分に換気を行ってください。  
ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原  
因になることがあります。
- 室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しない  
水が滴下する場合があります。汚損や故障の原因になることがあります。  
買い替え時など既に他の家財が設置されている場合は、お客様に移動を  
お願いしてください。
- 室外機底面をさわるときは、保護具を着用する  
保護具を着用せずにさわるとケガの原因になります。



## 4 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け


### ⚠注意

- 室内機を据え付ける際は、必ず水平に①据付板を固定する  
本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造となっています。  
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

### ① 壁に直付けする場合



- 壁内の構造体(間柱など)を探して、①据付板を固定します。
- 石膏ボードに直付けする場合は
  - ・ カサ式のボードアンカー(金属製)をご使用ください。
  - ・ 石膏ボードの厚みに合ったボードアンカーをご使用ください。
  - ・ ボードアンカーの開脚・固定は必ず専用工具をご使用ください。
  - ・ ねじの締め付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。ボードが破損する場合があります。
  - ・ ねじ込み式のボードアンカーは使用しないでください。締めすぎると保持強度が極端に落ちて、室内機の落下の原因となります。

- 公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの出っ張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。




### ② 回り縁と鴨居に据え付ける場合

- ① 回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、①据付板と「たてさん」上下を仮組みします。
- ② 回り縁と鴨居を利用して「たてさん」上下を仮留めします。
- ③ 水平を確認してから固定します(右図のねじは「たてさん」に同梱しています)。



### ③ 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ① φ65mmの穴を外側に2~5mm下がり気味にあげます。
- ② 保護パイプ(市販品)を壁の厚さに合わせて切断し、壁穴に通します。
- ③ 雨水や外気の浸入などがないようにパテまたはコーキング材で完全にシールし、配管ブッシュ(市販品)を付けます。



### ⚠警告


- 保護パイプは必ず使用する  
接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、小動物が侵入したりして感電や火災の原因になります。

### ⚠注意

- 完全にシールする  
壁内や室外の高湿空気が室内に流入し故障・露たれの原因になります。また、壁内や室外のニオイが室内に流入する原因になります。  
※ パテの種類によっては壁に触れると油じみになるおそれがあります。

必ず、下図記載の刻印「-」部5カ所を付属ねじ5本で固定し、①据付板は水平に固定する。

水準器は①据付板の上に置いて使用してください。※室内機の背面で配管接続する場合は120mm以上




## 5 室内機の据え付け

### 後直引き・右横引き・右下引きの場合


- ① 下カバー右を取り外します。
- ② フロントパネルを取り外し、Fケーブルを接続します(P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ③ 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで留めます。ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ④ 配管類を室内機根元からエアコン据付用テープで巻きます。
- ⑤ 壁穴に配管類を通します。
- ⑥ 室内機の上部を①据付板に引っ掛けます。
- ⑦ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。

### 右下引きの場合





- ⑧ 冷媒配管を接続し(P.5「配管の接続・エアパージ」を参照)、配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間のないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。
- ⑨ 壁穴部をパテなどで確実にシールします。隙間がある場合、壁内や室外の空気が室内に流入し故障・露垂れ・ニオイの原因になります。
- ⑩ 下カバー右を取り付けます。

### 右横引きの場合




### 後直引きの場合



右上図を参照して壁穴範囲に収めてください。

横から見た図




### 注意

- 配管整形時には、下カバー右を外し、**部**を手で押さえて図のように伸ばしてから整形する。  
・伸ばしてから整形しないと、配管が内部でねじれてしまいます。また、後直引きの場合は、配管と壁穴の位置がズレてしまいます。  
・整形時は配管の断熱材がキャビネットなどに当たり破損しないようにしてください。
- ドレンホースは常に配管の下になるように配管を整形する。ドレン詰まりをおこし、水たれの原因になります。

### 左横引き・左下引き・左横引き背面出しの場合

#### 配管を接続してから据え付ける場合



- ① 下カバー左・右を取り外します。
- ② フロントパネルを取り外し、Fケーブルを接続します (P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ③ 冷媒配管を接続 (P.5「配管の接続・エアパージ」を参照) し、接続した冷媒配管の断熱材を配管の断熱材端面に合わせて切断し、ビニールテープで留めます。  
  
配管の断熱材 切り取ります。冷媒配管  
配管の断熱材の間に隙間ができる場合、冷媒配管の断熱材と同部品を隙間がないよう巻いてください (現地調達)。  
⑤ 保冷用断熱材 冷媒配管  
配管の断熱材 約140mm  
ビニールテープで留めます。
- ④ 配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間がないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。
- ⑤ 冷媒配管を壁穴中心に合わせ、できるだけ小さなRで整形します。冷媒配管の曲げ始めのRが大きかったり、壁穴範囲から出ていたりすると室内機が壁から浮き上がり、仕上がりが悪くなる原因になります。
- ⑥ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面のスペースに収め、結束バンド (市販品) で固定します。結束バンドのロック部は下向きにしないでください。余った結束バンドは必ずカットしてください (異音や露たれの原因になります)。
- ⑦ 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープで留めます。
- ⑧ 配管類を室内機根元からエアコン据付用テープで巻きます。  
  
③ 保冷用断熱材の割り位置をこの範囲に収めてください。  
⑤ 保冷用断熱材  
Fケーブル  
配管



- ⑨ 壁穴に配管類を通し、室内機の上を①据付板に引っ掛けます。
- ⑩ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。
- ⑪ 壁穴部をパテなどで確実にシールします。隙間がある場合、壁内や室外の空気が室内に流入し故障・露垂れ・ニオイの原因になります。
- ⑫ 下カバー左・右を取り付けます。

### 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ① 冷媒配管の断熱を①据付板の端から約140mmの位置で切断した後、Fケーブルを整形しセットします。



できるだけ小さなRで曲げてください (座屈防止材 (ポリシン) を使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げることができます)。φ12.7 (1/2インチ) のパイプはベンダーを使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げられます。


### 注意

- 座屈防止材 (ポリシン) を使用する場合は、削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入する。削り粉が入ると故障の原因になります。

- ② 室内機を①据付板に引っ掛けます。配管接続のときは、下カバー中央を取り外すと接続が容易になります。


#### < 下カバー中央の取り外しかた >

- ① 背面右または左側に緩衝材などはさみ、室内機下部を手前に浮かします。
- ② 後側から中央部に指をかけ、たわませると外れます。



#### < 下カバー中央の取り付けかた >

- ① 下カバー中央前側の爪2カ所を室内機の切り欠きに差し込みます。
- ② 下カバー中央の左右の爪を室内機に押し込みます。
- ③ 下図の部々に背面接続用緩衝材をはさみ込み室内機の手前に約105mm浮かします。




### 注意

- 室内機背面にはさむ背面接続用緩衝材は、キャビネット断熱部で保持する。上記以外部で保持すると、キャビネットに無理な力が発生して、変形・破損するおそれがあります。

### 注意

- 配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない。断熱効果がなくなり露が付き、締め過ぎないように巻いてください。
- 室内機の手前を引っ張って、①据付板に室内機の爪がはめ込まれていることを確認する。はめ込みが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因になります。

保冷用断熱材を使わなかったり保冷用断熱材のビニールテープを締め過ぎたりすると・・・



断熱効果がなくなり露が付き、露たれおよび壁にシミやカビが発生します。

間隔をおいて締めすぎないように巻きます。


保冷用断熱材は、割を上にして覆い、隙間のないようにテープを巻いてください。

- ④ 冷媒配管を接続し (P.5「配管の接続・エアパージ」を参照)、配管接続部を⑤保冷用断熱材で割りを上にして覆い、隙間がないようにビニールテープを巻きます。隙間があったり締め過ぎたりすると、露たれの原因になります。
- ⑤ ドレンホースを壁穴に挿入します。ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ⑥ Fケーブルを接続します (P.6「Fケーブルの接続」を参照)。
- ⑦ ③ではさんだものを外し、配管・Fケーブルを整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。取まりが悪いときは結束バンド (市販品) で固定します。結束バンドのロック部は下向きにしないでください。余った結束バンドは必ずカットしてください (異音や露たれの原因になります)。
- ⑧ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を①据付板にはめ込みます。


## ドレンホースの付け替え(横引きの場合)

- 横引き配管時は、ドレンホースとドレンキャップを下図のように付け替えてください。
- 付け替えは、下カバー左・右を外して行います。

- ① ドレンホースは固定ねじを外して、抜きます。
- ② ドレンキャップはペンチなどで突起をつまんで引き抜きます。



ドレンホース  
固定ねじ




- ③ ドレンキャップの穴に六角棒スパナもしくは細いドライバーを挿入し、ドレンキャップを押して突き当たるまで確実に挿入してください。
- ④ ドレンホースは、固定ねじの穴を合わせて突き当たるところまで確実に押し込み、①で外した固定ねじで固定してください。押し込むときは、ドレンホースの口元に水を塗ると差し込みやすくなります。



ドレン口先端に  
当たるまで押し込む。  
必ず目視で確認して  
ください。



ドレンキャップ 六角棒スパナ(呼び4)




ドレンホース

ドレンホース固定ねじ

## △注意

- 製品のドレンホースを必ず使用する  
使用しないと水漏れ、化学物質の影響で製品が劣化し、破損することがあります。
- ドレン口に潤滑油(冷凍機油)などを塗布しない  
劣化による水漏れの原因になります。
- ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホースは固定ねじで固定する  
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。
- ドレンホースの室内機背面での横引き配管は行わない  
ドレン詰まり、あるいはドレンホースの露つきを起し、水たれとなります。
- ドレンホースの口元に、水以外のものは塗らない  
水以外のものを塗ると、ドレンホースの劣化の原因になります。
- ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う  
確認を怠ると、水たれとなることがあります。
- ドレンホースを室内に通すときは、断熱付ドレンホースを使用するか、  
断熱材を巻く(現地調達)
- ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取る  
下り勾配が取れないとドレン水が排水できず、水たれの原因になります。
- ドレンホースは雨どいにつなげない  
雨水が逆流し、水漏れの原因になることがあります。
- ドレンホースは排水で汚れても  
支障のないところへ導く  
汚損の原因になります。
- 埋込配管などでドレンホースを  
ドレン配管に挿入する場合、  
ドレンホースを途中で切断しない  
ドレンホースの断熱性能が低下し、  
水たれとなることがあります。
- 浄化槽など、腐食性ガス(硫黄・  
アンモニアなど)が発生する場所に  
ドレンホースを導かない  
腐食性ガスがドレンホースから室内機  
に逆流し、配管の腐食や室内の異臭  
の原因になることがあります。
- ドレンホースは床面より100mm  
以上高い位置で切断する  
エアロックによる水漏れや異物の詰まり  
などの原因になることがあります。  
降雪地域では、先端が雪に埋まらない  
ようにしてください。
- 下図のような不具合がないことを確認する  
ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。



シールして仕上げます。

Fケーブル

冷媒配管

ドレンホース

ドレンホースを途中で切断しない。

ドレン配管(VP-30)


※エアコン付属のドレン

ホース(断熱付)が

入りやすいように斜めに

カットします。

ドレン配管(VP-20)



○下り勾配を取る

下り勾配

ドレンホース先端は

100mm以上空けて

開放する。


排水溝に入れない

ドレンホース先端が

水につかっている。

先端を  
はね上げ  
ない

## ×絶対に避ける



持ち上げ  
ない

波うたせ  
ない

排水溝に入れない

ドレンホース先端が

水につかっている。

据え付け終了後、ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。

### ● ドレン用逆止弁


気密性の高い住宅などで強風時や換気扇を使用したときなどにドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音など)の発生や水漏れが発生することがあります。対応部品としてドレン用逆止弁(市販品)を必要に応じて取り付けてください(推奨品 因幡電機産業(株)製 DHB-1416)。

## 排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。(確認を怠ると水たれのおそれがあります)。

- ① 左上面のエアフィルターを取り外します。
- ② 右図のように、室内機の熱交換器に伝わしてゆっくり注水します(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります)。

※注水するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。




熱交換器

## 6 室外機の据え付け

- 振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に水平に設置してください。
- 振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[サービスパーツ(別売):RAC-N22S 100]を入れてください。
- 配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- 側面カバーは取っ手を持ち、下方へ移動させて端部のフックを外してから引いてください。  
取り付けるときは、逆の手順で行います。
- 消防法および都道府県の条例などを満足する場所に設置してください。
- 転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定してください。

### ① 室外凝縮水処理

- 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するための穴があいています。凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台(別売)やブロックなどに載せて室外機の脚底面と地面との距離を100mm以上確保してください。
- 図のように⑦ドレンパイプを取り付け穴にはめ込んでください。  
ドレンホースを接続する場合はドレンパイプより持ち上げられないように設置してください。



室外機の  
脚底面

ブロック  
など


○⑦ドレンパイプ

×

100mm  
以上

地面

- 図のように⑥プッシュの両端を押し水抜き穴にはめ込んでください。プッシュが浮いたりずれていたりしないことを確認してください。  
プッシュの付属していない機種には水抜き穴がありません。
- 凝縮水の排水を確認してください。凝縮水は汚れても支障のないところへ導いてください。



ドレンホース

持ち上げられない

ドレンパイプ取り付け穴

水抜き穴

⑥プッシュ

押す


押す

## 7 配管の接続・エアパーズ

- 冷凍機油に水分が混入すると劣化が促進されるため、サイクル内に水が入らないようにするため真空引きは、必ず電動式真空ポンプ(AC電源式)を使用してください。
- 横引きなど、屋内を通す配管は、⑤保冷用断熱材をかぶせてください。保冷用断熱材が不足する場合は、別売のサービスパーツ:RAS-XK40M2 005を使用してください。
- 隠蔽部および、室内横引き配管を行う場合は、結露防止性能が高い配管を使用してください。
- 配管は必ず細径側・太径側ともに断熱したものを使用してください。なお、表面にエアコン据付用テープを巻くことをおすすめします。テープを巻かないと、断熱材が早く劣化してしまいます。

### ① 配管の切断とフレア加工

- ① パイプカッターで配管を切断します。切粉や異物が配管内に入らないよう、切断面を下にする。
- ② 切断面は正しくバリを取ります。
- ③ フレアナットを配管に挿入します。
- ④ ダイスからの出しりを正しくセットします。



銅管


ダイス

A

	R32・R410A用フレアツール
	クラッチ式
A	0~0.5mm

- ⑤ フレア加工が正しくできているかチェック

不備があると冷媒が漏れることがあります。




真円で均一に  
フレア加工され  
ていること。

## ×絶対に避ける

フレア内面に傷がある。締め過ぎて割れている。

⑥ パイプを曲げる際はパイプバンダーまたは座屈防止材(ポリシン)を使用し、できるだけ曲げ回数を少なくゆるやかに曲げてください。また、配管にゴミなどは入らないよう、右記に気を付けて配管接続を行ってください。




- 冷媒配管**
- 配管は規格に適合したものをお使いください。
  - 使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

	φ6.35(1/4インチ)	φ9.52(3/8インチ)	φ12.7(1/2インチ)
肉厚	0.8mm		
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300(付着油量:40mg/10m以下)		
断熱材	● 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上 ● 接続配管は1本ごとに各々断熱してください。		

薄肉管は、使用しないでください。

## ② 配管の接続

- ① 室内機の配管からフレアナットを外します。このときハーフユニオン(オス側)をスパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- ② 曲げ加工は配管を潰さないようにしてください。
- ③ 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- ④ 同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。




※ 締め付けトルクは下表に従ってください。

	パイプ外径(φ)	トルクN・m{kgf・cm}
細径側	6.35(1/4インチ)	14~18{143~184}
	9.52(3/8インチ)	34~42{347~429}
太径側	12.7(1/2インチ)	44.1~53.9{450~550}
	6.35(1/4インチ)	19.6~24.5{200~250}
フロロナット	9.52(3/8インチ)	29.4~34.3{300~350}
	12.7(1/2インチ)	12.3~15.7{125~160}
バルブコアのフロロナット		

## ③ エアパーズおよびガス漏れ検査

- 地球環境保護の立場から、エアパーズは電動式真空ポンプ(A C電源式)でお願いします。
  - 配管内に水分が混入すると故障の原因になります。エアパーズを正しく行わない場合は、配管内に水分が混入するおそれがあり、故障の原因になります。
- ① 太径側のサービスポートのフロロナットを外し、コントロールバルブ、チャージホース、マニホールドバルブ、電動式真空ポンプを接続します(コントロールバルブは、B部を閉じた状態で接続してください)。
  - ② マニホールドバルブのLoを全開、Hiを全閉にします。
  - ③ 電動式真空ポンプを運転し、コントロールバルブB部を開いて(時計回りに回して)真空引きを10~15分間行い、連成計が-0.1MPa(-76cmHg)になっていることを確認します。
  - ④ 真空引きが終了したらマニホールドバルブのLoを全閉にし、電動式真空ポンプの運転を止めます。(3~5分そのままの状態にして、連成計の針が戻らないことを確認します)。  
・ 連成計の針が戻る場合は、接続部の漏れが考えられるため各接続部の点検を行い、もう一度真空引きを行ってください。
  - ⑤ 細径・太径のサービスバルブのフロロナットを外します。
  - ⑥ 細径側サービスバルブのスピンドルを1/4回転緩め、5~6秒後素早く締めます。
  - ⑦ ガス漏れ検知器(R32または、R410A用)またはガス漏れ検知液などを使用してフレアナット接続部のガス漏れ検査を行ってください。
  - ⑧ コントロールバルブB部を閉じて(反時計回りに回して)、サービスポートよりコントロールバルブを外してください。
  - ⑨ 細径・太径のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当たるまで回してください(スピンドルは、当たりがあるところで止め、それ以上回さないでください)。
  - ⑩ フロロナットを元通りに締め付けます。最後にガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。



## コントロールバルブ取り付けのポイント

- ・ A部のみを回して取り付けください。締め過ぎると太径側サービスポート内部のバルブコアの変形による冷媒漏れのおそれがあります。
- ・ A部を固定した後、コントロールバルブ本体を回転させると冷媒漏れのおそれがあります。
- ・ コントロールバルブのパッキンが劣化した状態で、B部を開くと(時計回り)、コントロールバルブの押しピンがバルブコアに強く当たって変形するため、冷媒漏れのおそれがあります。

フロロナットは手締めでは冷媒漏れを防げません。スパナを使用してしっかり締め付けてください。



## 警告


- 配管の急な曲げ加工は、座屈防止材(ポリシン)などを使用して、潰れないように曲げる。潰れた部分より冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- サービスバルブのフレアナットは、スパナを2本使用して、サービスバルブが変形しないように外す。潰れや変形した部分より、冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- フレアナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける。フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- 真空引き終了後、マニホールドゲージの針が安定していることを確認する。接続不十分により、万一冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。
- フロロナットはスパナを使用して締め付ける。手締めでは、冷媒が漏れ、冷えない・暖まらない原因になります。
- 設置工事終了後、ガス漏れ検知器またはガス漏れ検知液を使用して、冷媒が漏れていないことを確認する。冷媒が漏れ、滞留し、火気に触れると、有毒ガスの発生やまれに引火する原因になります。下図の部分に、ガス漏れ検知器(R32または、R410A用)またはガス漏れ検知液を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、接続部を見直しするなどして、処置してください。



## 8 Fケーブルの接続

### ① 電源・Fケーブルの接続方法


- Fケーブルは、VVVF線φ2.0mm、3芯を使用してください。
- 3芯φ2mmの単線を使用してください。2.2kW機種のみFケーブル長さが10m以下の場合には3芯φ1.6mmの単線も使用できます(より線は不可)。
- ※2芯φ2mmの単線と2芯φ1.6mmの単線は組み合わせで使用しないでください。



### ② 室内機への接続方法

- ① フロントパネルを取り外します。
  - ② 表示カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って表示カバーを外します。
- 表示カバーの取り外しかた**  
つまみを持って手前に引きます。左に傾けると左右の爪が外れ表示カバーが外れます。
-


③ 端子台カバー固定ねじ1本を外し、端子台カバーを外します。



⑤ ケーブル固定ねじをゆるめ、ケーブル固定バンドを外して、Fケーブルの色を確かめ、端子台に差し込み、確認窓で確実に挿入されているかを確認したあと、ケーブル固定バンドで固定します。


⑥ 端子台カバーを端子台カバー固定ねじで取り付けます。

**【注意】 端子台カバーは必ず取り付けること**



突き当てたときに先端部が電気品カバーに収まっていることを確認して固定ねじで取り付けます。

⑦ 表示カバーを取り外した逆の手順で取り付けてください。



**このエアコンは必ずアース工事をしてください。**

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

**接地の基準**

※ 接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。

**D種接地工事について**

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。ただし、漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。
- 室内機または室外機のどちらか一方でアースを取ってください。

**警告**


- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて必ずケーブル固定バンドで留める
- ケーブル固定バンドで留めるときは右図のようにFケーブル外側の被覆部を確実に留め接続部に外力が加わらないようにする。Fケーブルの接続部に外力が加わると発熱や火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける。端子台カバーが無いと、感電や火災の原因になります。

**③ 室外機への接続方法**

- 側面カバー・端子台カバーを外して行います。
- Fケーブルは下表で据え付けに必要な長さを確認してください。

機種	Fケーブル長さ
2.2kW	配管の長さ+300mm
2.5~3.6kW	配管の長さ+330mm
4.0kW	配管の長さ+400mm
5.6kW	配管の長さ+480mm

※ 表の機種はラインナップに無い場合もあります。



**警告**


- Fケーブルは、必ず端子台カバーで固定する。固定しないと側面カバーが浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因になります。また、Fケーブルの接続部に外力が加わり発熱や火災などの原因になります。
- 取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける。端子台カバーが無いと、感電や火災の原因になります。

**9 必要なときに**

**① アドレス切換**

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。アドレス切換をするためのジャンパー線は、リモコンの電池ケースふたを外したところにあります(出荷時の設定は「A」です)。エアコンの電源を入った状態で行うため、P.8「電源と試運転およびチェック」後に行ってください。

- アドレス切換(混信防止)の方法  
2台の室内機のうち、1台についてアドレス切換を行います。  
① 乾電池を取り外します。  
② ジャンパー線を先の細いニッパーで右図の斜線部を切り取ります。切りにくい場合は手前に曲げて中央を切断し、ジャンパー線どうしが接触しないように奥に押し込みます。



切り取った部分がリモコン内部に残らないように注意してください。

- ジャンパー線は必ず切り取る。ジャンパー線が残っていると、誤動作の原因になることがあります。
- 切り取ったあとジャンパー線と乾電池が接触しないことを確認する。切断部が乾電池に接触していると、乾電池の過熱の原因になることがあります。
- ③ 乾電池を入れ、電池ケースふたを閉じ、リセットボタンを押します。
- ④ エアコンに電源が入っていることを確認してください(アドレス切換しない方の室内機は電源プラグを抜いておきます)。
- ⑤ リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、[室温入]ボタンとリセットボタンを同時に押し、リセットボタンのみ離します。「ピッ」と受信音が鳴り、リモコンの表示が「h」が表示され、設定は終了です。
- ※ リモコンの表示が「R」になるときはジャンパー線が切断されているか確認してください。
- アドレス切換後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、再度①から設定を行ってください。

**② HAシステム・H-LINK・カードキー・ドレンアップキットと接続するとき**

● 接続に必要な別売部品と室内機制御基板の接続先を下表に示します。

	接続に必要な別売部品	接続先	接続時の注意
HAシステム	HA接続コード(SP-HAC1)	CN6	※1
H-LINK	RACアダプター(PSC-6RAD)	CN7	※2
カードキー	カードキー接続コード(SP-CKC1)	CN6	※1※3
ドレンアップキット	HA接続コード(SP-HAC1) 専用ドレンホース(RAS-V22F100)	CN6	※1※3※4

- ※1 接続先が同一となる別売部品同士の併用はできません。(一は未切断)
- ※2 室内機に内蔵している遠隔操作機能(白くまくんアプリ・HEMSコントローラー)の併用はできません。
- ※3 カードキー・ドレンアップキットを接続する場合、上表に従って、必ず室内基板のジャンパー線を切断してください(ジャンパー線の位置はP.8を参照してください)。
- ※4 日立製のドレンアップキットには付属しているので、用意する必要はありません。


		JP1	JP2	JP3
カードキー	a接点	切断	—	—
	b接点	切断	切断	—
ドレンアップキット		—	—	切断

**注意**


- 別売部品を接続する際は、ジャンパー線切断の要否を確認し、運転前にジャンパー線の状態が正しい設定になっているか必ず確認する。ジャンパー線の設定を誤った状態で運転すると、正常に動作せず水漏れなどが発生する可能性があります。

各機器を接続する前に下記手順で部品を取り外してください。

- ① フロントパネルを取り外します。
- ② ダストボックスを取っ手を持ってまっすぐ手前に引き抜きます。
- ③ 表示カバーを取り外します。
- ④ 端子台カバーを取り外します。
- ⑤ 化粧カバーのねじ5本を外します。
- ⑥ 上下風向板を下記手順で取り外します。




- ① 上下風向板を両手でゆっくり開いて、マイナスドライバーをロックピースの溝に差し込み、反時計回りに回してロックを外します。ドライバーでロックピースを右に動かして軸を外します。
- ② 中央の支柱を右に押し、軸を外します。
- ③ 上下風向板を左に移動して、右の軸を外し、上下風向板を取り外します。



**ご注意** 上下風向板を取り付けるときは右軸を押さえながらロックピースを「カチッ」と音がするまで押してください。

- ⑦ 化粧カバー中央部の爪(内側)を外します。
- ⑧ 上面の爪2カ所を外し、化粧カバーの側面(下側)を手前に引いて外します。




- ⑨ 電気品フタを外し、P.7の表の接続先に接続します。
- ※ 製品のCN7には内蔵遠隔操作機能用コネクターが接続されています。

H-LINKを接続する場合は、内蔵遠隔操作用コネクターを外して、機器のコネクターを接続してください。CN6には何も接続されません。

- ⑩ 配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。

- ⑪ 端子台カバー・表示カバー・化粧カバー・上下風向板・フロントパネルを取り付け、動作確認をしてください。

基板上のCN6・CN7およびジャンパー線の位置



**ご注意** 端子台カバーは必ず取り付けること

- 詳しくは各機器の据付説明書・取扱説明書と併せてお読みください。
- RACアダプターを室内機上部に設置する場合は、室内機背面の溝に配線を通してテープ留めしてください。
- エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているときH-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信して表示するもので、故障ではありません。

### ③ 移設時または取り外し時

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- ① 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押し続け、強制冷房運転を開始します。
  - 冷媒の回収は必ず強制冷房運転で行ってください。
  - 強制冷房運転中はタイマーランプが、2回点滅を繰り返します。

- ② 5分間程度の予備運転を行います。
- ③ フクロナットを外して細径側サービバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- ④ そのまま強制冷房運転を1〜2分間行った後、太径側サービバルブのスピンドルを時計回りに閉めます。
- ⑤ 停止するときは、応急運転スイッチを再び押し、またはリモコンで運転を停止してください。

### 警告

- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機の運転を停止する。圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

### 注意

- サービバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。

## 10 電源と試運転およびチェック

室内機に輸送用テープや梱包部材が付いていないか確認してください。付いている場合は、取り外してください。

### ① 電源

- 電源コードは必ず下カバー左または、下カバー右から出してください。

#### 誤った電源電圧を印加してしまった場合

- 100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損やヒューズ溶断となり修理が必要です(有償)。
- 200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが点滅します。コンセントの電圧を正しく直してください(故障ではありません)。

### ② フィルター掃除ユニットの動作確認

エアコンの試運転をする前に、下記①②についてご確認ください。

- ① 端子台カバー・エアフィルター(ロック)・フロントパネルの取り付けを確認してください。
  - エアフィルター(上面2枚)が正しく取り付けられてありロックされていることを確認してください。(エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。)
  - フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルの左右2カ所を先に、その後中央部(2カ所)を「カチッ」という音がするまで押し付けてください。
- ② フィルター掃除ユニットの動作を確認してください。
  - 電源プラグをコンセントに差し込み、エアコンの電源を入れると、フィルター掃除ユニットが動作します。フィルター掃除動作中は、クリーンランプが点灯します。
  - フィルター掃除ユニットは、1往復で約10分間動作します。実際に動作しているか確認するときは、室内機上面から目視にて確認してください。
  - 動作確認中に運転を開始しても動作確認は続きます。[停止]ボタンを押すと、途中で動作を終了します。リモコン操作をしないでお待ちください。
  - 動作中のフィルター掃除ユニットに触れないでください。けがや故障の原因になります。

### ③ 試運転

※ 電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず電源電圧を測定してください。試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。

1. リモコンの[冷房]ボタン(夏季)または[暖房]ボタン(冬季)を押します。
  2. 室温ボタンを押し、設定温度を冷房なら16℃、暖房なら32℃に設定します。風速は (強風)に設定してください。
  3. 20分以上運転し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
  4. リモコンの[停止]ボタンを押し、停止することを確認してください。
- 試運転中に室内機のランプ点滅に合わせてブザー音が鳴った場合は、下記に従い確認してください(試運転開始から約20分間の試運転モード中)。

ランプ点滅モード	確認内容
全ランプ1回点滅繰り返しに合わせてブザー音が鳴る(200V機種)	コンセントの電圧が製品仕様と合っていること
全ランプ2回点滅繰り返しに合わせてブザー音が鳴る	Fケーブルが正しく確実に接続されていること
全ランプ3回点滅繰り返しに合わせてブザー音が鳴る	両方のサービバルブのスピンドルが開いていること(製品保護のため室外ファンが約15分運転する場合があります。再運転は室外ファンが停止してから行ってください。)

- 上記確認後、再度20分間運転を実施し、風が冷えている、または暖まっていることを確認してください。
- 電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグを抜いた状態で5分以上待つ、または一度だけ応急運転スイッチを押してから電源プラグを差し込んでください。
- サービバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しないでください。故障の原因になります。

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社  
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/>

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー  
 ボッシュホームコンフォートグループは、株式会社日立製作所より商標ライセンスの使用許諾を受けています。