

リモコンかんたん操作ガイド

※本リモコンにはリチウム電池が内蔵されています。

ご使用の際には電池切換スイッチを内蔵電池側にしてください。→ P.16

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

※図の液晶表示は、説明のためすべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。

省エネ運転を始める

(裏面を参照してください。)

■運転モードの自動選択と見る・聞く・感じるセンサーを組み合わせた **eco** これっきり自動運転を行います。

イオンミスト運転をする

■空気清浄・肌を保湿する運転を行います。
■暖房などの運転に追加することもできます。

温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。

↑ 室温
↓ 下がる

■押すたびに、5%ずつ変わります。

↑ 湿度
↓ 下がる

電気代・CO₂ 排出量を表示する

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■ジメジメするとき、梅雨の季節から冬までカラッと快適

カラッと除湿

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

運転を停止する

停止 運転を停止します。

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 → 9時間
取消し

風だけ運転をする

除湿運転をする

押すたびに

ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬の結露を抑えたいとき

リモコン風よけに設定する

■リモコンのあるエリアをリモコンある場所サーチで検知して、自動的に風向を変える機能です。

風速や風向を設定する

機能選択を設定する

タイマー予約をする

月日・時刻・据付位置を設定する

風だけ(風にあたって涼む)運転

扇風機のように風にあたって涼みたいときにおすすめします。

ご注意 冷房・暖房・除湿運転等はいりません。

運転の種類	運転の内容
“自動” 風だけ運転	リモコンの位置を室内機が自動検出します。上下風向板はリモコンのあるエリアに向けます。左右風向板はリモコンのあるエリアを中心としたスイング風向運転になります。
“手動” 風だけ運転	お好みの位置に送風します。

1 風にあたりたいエリアで「風だけ」を押し、希望の風だけ運転を選ぶ

- ボタンを押すごとに切り換わります。
“自動”風だけ
↓
“手動”風だけ
- 「ピッ」と鳴り、運転を開始します。
- “自動”風だけ運転のときは、リモコンある場所サーチを行います。→ P.38

2 いろいろな機能の設定は → P.31


- “自動”風だけ運転中に「おやすみ」を押すと、おやすみ中の風のあたりすぎを防止するために、“手動”風だけ運転の「おやすみ」運転になります。“自動”風だけ運転を継続したい場合には、「切タイマー」運転 → P.46 を使用してください。

3 運転の停止は「停止」を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコン表示

“自動”風だけ・
風速“自動”のとき




“手動”風だけ・
風速“自動”・
左右風向“正面”のとき




- 「風だけ」を押すごとに切り換わります。

室内機のランプ表示



リモコン

リモコン (扉を開けた状態)



ecoこれっきり自動（自動で省エネ）運転


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房・カラッと除湿（“自動”カラッと除湿）・冷房を自動的に選択します。さらに、「見る・聞く・感じるセンサー」を組み合わせ、体感温度を維持しながら省エネ運転を行います。

- 1 運転停止中に  を押す**
 - 「ピッ」と鳴り、運転を開始します。
 - 他の運転をしている時は、 を押して運転を停止してから  を押してください。
- 2 温度の微調整は**



調整範囲
自動設定温度の
-3～+3℃

（見る・聞く・感じるセンサーによって自動調整した設定温度で暑い・寒いと感じるときは変更してください。）
- 3 いろいろな機能の設定は →P.31**
- 4 運転の停止は  を押す**
 - 「ピー」と鳴り、運転が止まります。



「ecoこれっきり自動」運転のワンポイントアドバイス

- 室温により、運転の種類を自動的に選択します。

室温	23℃	27℃
「暖房」運転	設定温度約23℃として運転します。	「カラッと除湿」運転
「カラッと除湿」運転	除湿運転開始時の温度を設定温度とし、50～60%を設定湿度として運転します。	「冷房」運転
「冷房」運転	設定温度約27℃として運転します。	

※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わります。

センサーで省エネ運転

見る
センサー

聞く
センサー

感じる
センサー

●風速は“自動”と“微”“静”が選べます。→P.36

お知らせ 生活音や人の動きによって運転をコントロールする「音見張り」機能を使用したいときは、機能選択設定で設定してください。→P.50


「ecoこれっきり自動」運転、「eco運転追加」機能 →P.39 のワンポイントアドバイス

- 体感温度を維持しながら省エネになるように、お部屋の状態に応じて設定温度・湿度を自動的に調整します。

運転の種類	運 転 内 容
「ecoこれっきり自動」運転	
停止中に 	●自動で選択された運転の種類のeco運転追加機能を組み合わせた内容となります。
「eco運転追加」機能	
暖房 中に 	●次の条件により設定温度を下げます。 ●人の動きの多いとき ●お部屋の湿度の高いとき ●お部屋の床や壁の温度が高いとき ●室内機の近くの比較的暖かいエリアに人がいるとき（暖房運転時は足下への送風のため）
冷房 中に 	●次の条件により設定温度を上げます。 ●人の動きの少ないとき ●お部屋の湿度の低いとき ●お部屋の床や壁の温度が低いとき ●室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人がいるとき（冷房運転時は天井面に沿った送風のため）
除湿 涼快 中に 	●次の条件により設定温度を上げます。 ●人の動きの少ないとき ●お部屋の温度の低いとき ●お部屋の床や壁の温度が低いとき


見る・聞く・感じるセンサーの検知内容

見るセンサーの検知内容




- 室内機前方にいる人の動きの多い少ないを検知します。

聞くセンサーの検知内容



- 室内機から見て遠距離～近距離エリアの3つのエリアから人の居場所を検知します。

感じるセンサー感知内容



- 室内機前方の床・壁の温度を検知します。

上下風向板（小）の動き

上下風向板（小）の開閉	約15分	上下風向板（小）の開閉	約15分	上下風向板（小）の開閉	時間

- 人の居場所を検知するために、上下風向設定に関係なく、上下風向板（小）が開閉します。

「見る・聞く・感じるセンサー」のワンポイントアドバイス

- 「見るセンサー」は、人の発する赤外線が変化したことを検知します。そのため、以下のようなときには、意図した検知をしない場合があります。
 - 人がいても、じっとしているとき（読書やテレビ鑑賞など）。
 - 人がついたて・タンス・本棚等の陰に入ったときや、ガラス越しの場合。
 - 室温が高く、人の体温との差が小さいとき（冷房運転開始直後など）。
 - 極端な厚着をしているときや背を向けているとき。
 - 犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎがあるとき。
 - パソコンやテレビ、暖房器具等の熱を発生する機器の近くにいるとき。
 - 暖房器具の始動や停止時など赤外線が変化するとき。
- 「聞くセンサー」の位置で約50dB以下の生活音は検知できません。そのため以下のような場合は検知できないことがあります。
 - 小さな音量でテレビを視聴している場合。
 - 静かな運転モードで掃除機がけをしている場合。
 - 二間続きの隣の部屋でテレビ鑑賞や掃除機がけをしている場合。
- 「感じるセンサー」はふく射熱を検知します。以下のようなときには、意図した検知をしない場合があります。
 - 室内機の近くにストーブなどの赤外線発生源があるとき。
 - 室内機と床・壁の間に障害物（洗濯物など）があるとき。