



# 仕様/消費電力量について

## 仕様

形名	R-9G6		部品
種類	冷蔵庫		製氷皿……………1
有効内容積	94 L		棚……………2
外形寸法	幅 463mm×奥行 500mm×高さ 830mm		露受皿……………1
定格電圧	100V		ボトルポケット……………1
定格周波数	50-60Hz共用		
電動機の 定格消費電力	50Hz	71W	
	60Hz	71W	
消費電力量	冷蔵庫ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。		
質量	22 kg		

●消費電力量は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で測定した値で、年平均1ヵ月当たりの消費電力量を示します。

## 冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量(年平均1ヵ月当たりの消費電力量)は、従来JIS A法により測定し表示していましたが、'93のJIS C 9607の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた試験方法(JIS B法)により、表示しています。なお、A法に比べB法は、約30~40%(業界調べ)増加します。

### 消費電力量の試験条件

	周囲温度と湿度	温度調節装置による庫内の設定温度	扉開閉	消費電力量算出方法(kWh/月)
A法	30及び15°C 75±5%	冷蔵庫 3±0.5°C	冷蔵庫50回/日	$\frac{W_{30} \times 100日 + W_{15} \times 265日}{12} = W_{MY}(kWh/月)$
B法	25°C 45~85%	冷蔵庫 5°C以下	扉開閉なし	$\frac{W_{25} \times 365日}{12} = W_{MY}(kWh/月)$
備考	★なお消費電力量は、冷蔵庫の据付場所、周囲の温度や湿度、扉の開閉数、食品の貯蔵量などにより変化します。			W <sub>30</sub> 、W <sub>15</sub> 、W <sub>25</sub> :各温度における1日当たりの消費電力量 W <sub>MY</sub> :年平均1ヵ月当たりの消費電力量(kWh/月)

### 愛情点検



#### ●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな現象はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

形名 \_\_\_\_\_

購入店名 \_\_\_\_\_

電話 ( ) \_\_\_\_\_

購入年月日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# HITACHI

## 日立冷蔵庫取扱説明書

### 形名 R-9G6 形



もくじ
食品の貯蔵場所と各部の名称
安全上のご注意
据え付けるときは
温度調節
霜取りのしかた
お手入れのしかた
こんなときには…
故障かな?と思ったら
保証とアフターサービス
仕様/消費電力量について


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書は保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に保存してください。



# 食品の貯蔵場所と各部の名称

(下の写真は貯蔵場所に適した食品配置の一例です)




## 製氷皿

### ●氷をつくるとき

製氷皿に8分目まで水を入れ、冷却器上に確実に置いてください。

### ●氷の取り出しかた

製氷皿の両端を持って、軽くひねると、氷が離れます。



## お願い

- テーブル(耐熱温度60℃です)には熱くなる器具や重さ25kg以上は乗せないでください。変形や変色したりします。

本機種は「'96特定フロン規制対応冷蔵庫」です。



冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC(特定フロン)はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、1995年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや影響が少ないHCFCなどに切り替えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発等に努力してまいります。



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

△警告と△注意の意味は次の通りです。

△警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
△注意	取扱いを誤った場合、傷害または家屋・家具などの物的損害に結びつく可能性があるもの。

- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

!	「必ずしてほしい行為」を表わします。
⚡	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
⚡	必ずアース線を接続してください。
⊘	「禁止」を表わします。
🔪	分解しないでください。
🚫	触れないでください。


- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

## 警告

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用する他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災の原因になります。




単独で使用する



- 電源は100V専用コンセントを使用する100V以外では、感電・発火の原因になります。



100V専用コンセントを使用する




- 電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む

逆に差し込むと、コードに無理がかかりショート・過熱し、感電・発火の原因になります。




コードを下向きにする



- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふき取る  
火災の原因になります。




清潔にする



- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く  
またぬれた手で抜き差ししない  
感電することがあります。



電源プラグを抜く





# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くコードを持って抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグを持つ



- 電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏まない感電・火災の原因になります。




禁止



- 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない感電・ショート・発火の原因になります。



禁止



- 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない電源プラグが傷付き、過熱・火災の原因になります。




禁止



- 長時間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。




電源プラグを抜く



- ガス漏れに気づいたら冷蔵庫やコンセントに触れずにガスの元栓を閉めて換気する引火爆発し、火災やけどの原因になります。




換気をする



- 庫内灯を交換するときは交換する前に電源プラグをコンセントから抜く感電することがあります。



電源プラグを抜く



- 可燃性スプレーを近くで使わない引火する危険があります。




禁止



- 電源コードを傷付けたり加工したり無理に曲げたり引張ったりねじったりたばねたりしない感電・ショート・発火の原因になります。



禁止



- 引火しやすいものは入れない爆発する危険があります。



禁止




## 警告

- テーブルには不安定なものを置いたりひさし部分に重量をかけないドアの開閉で落下し、けがをすることがあります。



禁止



- 冷蔵庫を廃棄処分するときはドアパッキングをはずす また 幼児が遊ぶ場所に放置しない幼児が閉じ込められると危険です。



パッキングをはずす



- 水を入れた容器などは置かないこぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。




禁止



- 分解・修理・改造は絶対にしない感電・火災・けがなどの原因になります。分解・修理が必要なときは、販売店にご相談ください。




分解禁止



- 異常時(こげ臭いなど)は電源プラグを抜き運転を中止する異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。




電源プラグを抜く



- ドアにぶらさがったりしない冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてけがをすることがあります。




禁止



- 水をかけない電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。



禁止



- 医療品や学術資料は入れない家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。




禁止



- アースを確実に取り付けるアースが不完全な場合、故障や漏電のときに感電することがあります。工事が必要な場合は、販売店に依頼してください。(詳しくはP7ページ)



アース線接続



アース接続ねじ

- 湿気の多いところや水がかかるところに据え付けない絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になります。



禁止






# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠️注意

- 製氷室内の食品や容器(特に金属製のもの)にはぬれた手で触れない凍傷の原因になります。



接触禁止



- 製氷室にビン類を入れない中身が凍って割れ、けがの原因になります。



禁止



- 食品を棚より前に出さない食品を棚より前に出すと、ドアが閉まらなくなったり、ドアポケットに入れたビンなどを割ることがあります。



禁止



- 冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり圧縮機に触れない高温ですので、やけどやけがの原因になります。




接触禁止



- 冷蔵庫底面に手を入れない冷蔵庫の底には鉄板があり、けがの原因になります。




接触禁止



- 冷蔵庫を運搬するときは前脚部とテーブル後部を持つほかの部分を持つと、手がすべってけがの原因になります。




前脚部とテーブル後部を持つ



- 床が丈夫で水平なところに据え付ける不安定な所に据え付けますと、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、けがの原因になります。(詳しくはP7ページ)




水平に据え付ける



- 運搬するときドアを開閉するときヒンジ部に手をかけない指をはさんで、けがをすることがあります。



接触禁止



- 異臭がしたり変色した食品は食べない腐敗により、病気の原因になることがあります。



禁止





# 据え付けるときは

## 熱気・湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱影響を受けると、冷却力が悪くなったりします。
- 湿気や水がかかると、絶縁が悪くなったり、さびたりします。

## 床が丈夫で水平なところに

- 調節脚を矢印の方向に回して床に着け、安定させます。不安定な据え付けは、騒音や振動の原因になります。
- じゅうたん・畳などの場合は、下側全面にしっかりした板を敷いてください。冷蔵庫の底の熱による床の変色も防げます。



## ⚠️注意

- 床が丈夫で水平なところに据え付ける不安定な所に据え付けますと、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、けがの原因になります。
- 露受皿が正しく取り付けられているかを確認する正しく取り付けられていないと、除霜水が漏れ、床や壁などを傷める原因になります。

## 周囲にすき間を

- 図のようにすき間をとってください。すき間をあけまないと、放熱が悪くなり、電気代が増えたり壁材が変色したり汚れたりします。
- 背面ストッパーが壁に触れますと、振動音が発生することがありますので、壁から離してください。

## ⚠️警告


- 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けると、電源プラグが傷付き、過熱・火災の原因になります。

## 移動するときは

- 必ず電源プラグを抜いてください。
- 食品を取り出し、露受皿の水を捨ててください。
- 運搬するときは、図の位置に手をかけてください。

## ⚠️注意

- 冷蔵庫を運搬するときは前脚部とテーブル後部を持つほかの部分を持つと、手がすべってけがの原因になります。




## 転居などで運搬するとき

- 横積みしないでください。故障の原因になります。
- 50-60Hz(ヘルツ) 共用です。

## アース線の接続について

感電防止のため、土間・洗い場の床・地下室など湿気や水気のある場所に据え付ける場合は、必ずアースをしてください。

- コンセントにアース端子がある場合アース線(付属していません)を使い、背面下部の(アース接続ねじ)に接続してください。



- コンセントにアース端子がない場合お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、アース工事(第3種接地工事 有料)をしてください。

次のようなところに接続しないでください。

- 水道管 ●ガス管(爆発・引火の危険)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

## ⚠️警告

- アースを確実に取り付けるアースが不完全な場合、故障や漏電のときに感電することがあります。

## 漏電しゃ断器について



水気の多いところ(魚店・豆腐店など常時床面に水気のあるところ)に据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。




# 温度調節

■通常は温度調節ダイヤルを『4』の位置でお使いください。

下表を目安に、季節や用途に応じて温度調節ダイヤルを調節してください。



## ●庫内温度の目安



- ① 製氷室 ..... 0～3℃
- ② 冷蔵室 ..... 3～5℃
- ③ たまごだな ..... 7～9℃

●上記の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉じ温度が安定したときの各部で測定した値です。ドアの開閉や食品の量、入れ具合、周囲温度により変化しますので上記の温度を目安にダイヤルで調整してください。

ダイヤル	使 い 方
切	●運転を止めたいとき
1～3	●冬、春秋の気温の低いとき
4	●平常ご使用になるとき
5～6	●貯蔵する食品が特に多いとき ●特に気温の高いとき
7	●特に強い冷却力が必要なとき ●速く氷をつくりたいとき

## ⚠注意

- 製氷室内の食品や容器(特に金属製のもの)にはぬれた手で触れない凍傷の原因になります。
- 製氷室にビン類を入れない中身が凍って割れ、けがの原因になります。

## 庫内の食品温度のはかり方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。

しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるために比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。

従って一般の空気温度をはかる温度計では変化の少ない食品温度の測定ができません。

●冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度、外気温、設定場所、庫内の冷気対流、圧縮機の運転・停止、などの影響を受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。

そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す「冷蔵庫用温度計」を発売しています。ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100ccの水を入れた容器を置き、感温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温度が得られます。

## お願い

- 温度調節ダイヤルの目盛を「1」以下にしておきますと、氷ができないことがあります。
- ダイヤルの目盛を「7」に合わせた時は強力に冷えますので、長く運転しますと庫内は冷えすぎます。ご用がすぎましたら元の目盛に戻してください。
- ダイヤルは「切」から「7」へは回りません。
- ダイヤルを「切」に、あるいは電源プラグを抜いて運転を停止させたときは、5分以上間をおいて運転を開始させてください。すぐに運転を開始すると冷凍機の運転がうまく行われません。
- 製氷皿は、図のような方向に折り曲げないでください。割れることがあります。




# 霜取りのしかた

■この冷蔵庫は自動霜取り式ではありませんので、冷却器に霜が0.5～1 cm程度つきましたら、必ず霜取りをしてください。多量の霜がつかますと冷却力が低下し、電気代が余計にかかります。

## 霜取りの方法

- 1 製氷皿を取り出します。
- 2 とけた霜取り水が必ず露受皿に入るように、露受皿の位置を合わせます。
- 3 温度調節ダイヤル中央にある霜取りボタンを押してください。霜取りが終わりますと、自動的にボタンが戻り冷却運転を開始します。



## ⚠警告


- 霜をとるのに 冷却器に水やお湯をかけない 電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

- 4 霜が多量についてから霜取りをしますと、とけた水を全て露受皿で受けきれず、あふれてしまいます。露受皿の水位をときどき確認し、あふれる前に水をすててください。
- 5 霜取りが終わったとき、冷却器についている水滴が氷結することがありますが、これは異常ではありません。
- 6 露受皿にたまった水をすて、露受皿についている水分をふきとってから、露受皿をもとの位置にもどします。

- 霜取りボタンを押してもすぐもどるときは、霜取りの必要のないときです。
- 霜取りを途中でやめて冷却運転をしたいときは、いったん温度調節ダイヤルを「切」に合わせて、そのあとダイヤルをもとの目盛に戻してください。
- ヒーター等による強制霜取り方式ではありませんので、特に冬など冷蔵庫の周囲温度が低いときは、霜がとけるのに長時間かかります。
- 冷蔵庫内に食品が入っている場合は、霜取り中できるだけ扉を開けないで庫内の食品の温度が上がらないようにしましょう。一方、庫内に食品が入っていない場合は、扉を開放して庫内を早く暖めると、霜取りが早まります。

## お願い

- 冷却器についた霜をとるのに、ナイフやねじまわし等は絶対に使わないでください。冷却器に傷がつき、故障の原因になります。この場合の修理は、無償修理の期間中でも、有料となります。



- 長期間留守にするとき、または、お使いにならないときは、冷蔵庫の電源プラグをコンセントから抜いてください。このとき、霜がたくさん付いている場合は、霜がとけて露受皿から水があふれる恐れがありますので、ご注意ください。
- 温度調節ダイヤルを「切」にした後、ダイヤルをもとにもどす場合は、5分以上間をおいてください。



# お手入れのしかた

■月に1回は、お手入れを。


## お手入れの方法

- 1 電源プラグを必ず抜きます。
- 2 布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふきます。
- 3 中性洗剤でふいた後は、水ぶきします。
- 4 お手入れ後、電源コードにきれつやすり傷がないことを確認します。
- 5 露受皿が正しく取り付けられていることを確認します。
- 6 電源プラグを、コンセントにしっかり差し込みます。



# お手入れのしかた (つづき)

## お手入れのポイント




**露受皿**  
はずして水洗いします。

●取りはずせる部品は、水洗いできます。

**ドアパッキング**  
汚れやすいところです。  
下側もよくふきます。

**ボトルポケット**  
図のようにドア側面を外側に押し広げ、ポケット側面を内側に湾曲させながら、手前に強目に引いてください。




**汁受け**  
汚れや汁がたまったらふきとります。

### △注意

- 冷蔵庫の底面に手を入れない  
冷蔵庫の底面には鉄板があり、けがの原因になります。
- 冷蔵庫の背面の機械部に手を入れたり  
圧縮機にふれない  
高温ですので、やけどやけがの原因になります。
- もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

### △お願い

- 食用油および、かんきつ類の皮に含まれる汁が付いた場合はふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 次のようなものは使わないでください。  
塗装面やプラスチックを傷めます。特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤はプラスチックの表面を黄変させることもあります。  
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・酸・たわしなど。



### △警告

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く またぬれた手で抜き差ししない  
感電することがあります。
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふき取る  
ほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・火災の原因になります。
- 水をかけない  
電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

# こんなときには…

## ■ 停電したときは

- ドアの開閉を、できるだけ少なくしてください。
- 新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高くするので、避けてください。

## ■ 長時間使わないときは

- カビが生えたり、においがこもったりしないよう、庫内を掃除し、2~3日ドアを開けて乾燥させてください。

## ■ 塗装面に傷がついたときは

放っておくと、さびが発生しますので、早めに処置してください。

### 〈簡単な処置方法〉


- 小さな傷は、シールをはる。

- 大きな傷は、防水性のある壁紙をはる。  
(さびは、紙やすりで落してから)



## ■ 庫内灯を交換するときは

- 交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 庫内灯は、形名をご指定のうえ、販売店にご相談ください。



### △警告

- 庫内灯を交換するときは交換する前に電源プラグをコンセントから抜く  
感電することがあります。



# 故障かな?と思ったら

## 次のことをお調べください

### 全く冷えないとき

- 電源プラグが抜けていませんか?
- ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- 停電ではありませんか?
- 温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか?

### 庫内の食品が凍結するとき

- 温度調節が適正になっていませんか?
- 周囲の温度が5℃以下になっていませんか?

### 床面や庫内に水がたまるとき

- 露受皿が正しく取り付けられていますか?
- ドアが食品に当たって半開きになっていませんか?

### よく冷えないとき

- 温度調節が適正になっていませんか?
- 直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどがありますか?
- 熱いものを入れたり、ドアをひんばんに開けていませんか?
- 食品を詰めすぎていませんか?
- 周囲の風通しはよいですか?

### 庫内のおいが気になるとき

- においの強い食品を、ラップしないで入れていませんか?

## 音がうるさいとき

- 床がしっかきしていませんか?
- 据え付けが悪く、がたついていませんか?
- 冷蔵庫が壁などに触れていませんか?
- 冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか?

## これは故障ではありません

### 水の流れるような音などがする

これは冷凍機の中の冷媒から発生する音で、停止中も出ることがあります。ときどき、きしみ音のすることがありますが、これは冷却器の周辺材料が収縮・膨脹をするために発生する音です。



### ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けようとすると、ドアが重く感じる

庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためです。

### 外側に露が付く

周囲の湿度が高いとき、外側に露の付くことがあります。これはコップに冷たい水を注いだときまわりに水滴がつくのと同じです。乾いた布でふき取ってください。

### 冷蔵庫の前面や側面が熱く感じる

露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため、食品の貯蔵には影響ありません。

■ 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証について

■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

■ 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクルは5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補償用性能部品を販売店に供給します。

## アフターサービスでお困りの場合は

お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

## 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間について

■ 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年間です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。