



(R-X6700F 型)

**真空チルド**

日立冷蔵庫

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 取扱説明書

保証書別添付

日立冷凍冷蔵庫 **家庭用**

型式

Xシリーズ [クリスタルドア]

アール エックス エフ

**R-X7300F**

アール エックス エフ

**R-X6700F**

アール エックス エフ

**R-X6200F**

アール エックス エフ

**R-X5700F**

アール エックス エフ

**R-X5200F**

このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この冷凍冷蔵庫は家庭用です。業務用や食品収納以外の目的にはご使用にならないでください。

**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**

お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイドとともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」 **→P.4~5** をお読みいただき、正しくお使いください。



ホームページから使いかた動画をご覧ください。  
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。  
詳しくは **→P.40**

ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

日本国内家庭用  
Use only in Japan



# 特長

## ■新鮮スリープ野菜室

プラチナ触媒の効果で鮮度や栄養素を守る[スリープ保存]機能を採用。炭酸ガスの効果により野菜の栄養素の消費を抑え、鮮度を守ります。

## ■真空チルド

約0.8気圧の[真空保存]で食品の酸化を抑えて鮮度と栄養素を守ります。野菜室にも採用しているプラチナ触媒による[スリープ保存]技術で鮮度低下を抑えます。

※真空とは大気圧よりも圧力が低い状態を指します。真空チルドルーム内は約0.8気圧で大気圧よりも低いので、当社では真空と呼んでいます。

## ■省エネ&大容量

[フロストリサイクル冷却]などのさまざまな省エネ技術により、消費電力量を低減。さらに節電したいときには[節電]モードもご使用いただけます。真空断熱材で薄壁化するなど定格内容積にゆとりを持たせることはもちろん、棚やポケット、引き出しケースをできるだけ大きく広くして実際の食品の収納量を増やせるよう、構造も工夫しています。

## ■電動冷蔵室ドア、電動引き出し&フルオープン（野菜室）

たっぷり収納しても軽々、簡単に開けられます。

## [トリプルパワー脱臭]

3種類の脱臭素材の組み合わせによって、硫黄系・チッ素系・アルデヒド系・酸系の4大臭気をふくむ庫内のさまざまなにおいを脱臭します。また、フィルターに捕集した細菌の活動を抑制します。

脱臭フィルターには、除菌効果があります。

- 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）●処理部品名：フィルター
- 除菌の方法：酸化触媒をフィルターに塗布 ●対象：フィルターに捕集した細菌 ●試験の結果：24時間後に99%の除菌効果。フィルター単体での性能です。庫内全体や食品に効果がおよぶものではありません。



## 省エネのための上手な使いかた

### 1. ドアの開閉は少なく、手早く

開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

### 2. 食品の詰め込みすぎは禁物

食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

### 3. 熱いものはさましてから

熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。

### 4. 冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて

周囲に隙間がほとんど無い状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

### 5. 傷んだドアのパッキングは取り替えて

傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでずり落ちようでしたら、パッキングを取り替えてください。

# よくあるお問い合わせ

氷ができないときは

→P.32




冷蔵庫が冷えないときは

→P.33



霜や露がつくときは

→P.33



# もくじ



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは ➡ P.40

## ご使用の前に

安全上のご注意	4
確認する	6
各室のなまえと収納食品	6
付属品	6
操作パネルのはたらき	7
準備する	8
ご使用になる前の準備	8
移動・運搬の準備(引っ越しをする)	9

## 使いかた

電動冷蔵室ドア	10
電動冷蔵室ドアを設定する	10
電動冷蔵室ドアを使う	10
電動引き出し	11
電動引き出しを設定する	11
電動引き出しを使う	11
冷蔵室	12
ポケット・棚の高さをかえる	12
フリー卵ケースを使う	13
冷蔵室の温度を調節する	13
食品を急いで冷やす(急冷蔵)	13
真空チルドルーム	14
真空チルドケースを開け閉めする	14
真空チルドルームの設定を変更する	15
製氷室(自動製氷機)	16
氷をつくる(製氷)	16
急いで氷をつくる(急速製氷)	17
氷をつくらない(製氷停止)	17
収納量・製氷時間	17
給水お知らせサイン	17
「製氷」表示が点滅しているとき	17
冷凍室	18
冷凍室上段を使う	18
冷凍室下段を使う	18
食品を収納するときのご注意	18
冷凍室の温度を調節する	19
食品を急いで凍らせる(急冷凍)	19
野菜室	20
収納食品	20
食品を収納するときのご注意	20
下段スペースを使う	21
より冷やしたいときは(野菜室強)	21
いろいろな機能	22
節電モードの設定	22
eco運転サイン	22
ドア開閉サイン	22
操作部ロック	23
ドアアラーム	23
ドアアラームと操作音の音量調整	23
結露防止用ヒータの弱設定	24

温度微調節(冷蔵室・冷凍室)	25
冷凍室上段の温度調節方法	25

## お手入れ

お手入れ	26
電源プラグ/冷蔵庫背面・床/ドア表面	26
各棚・ポケット・ケース/ドアパッキング/汁受け部	26
真空チルドルーム/電動引き出し	27
製氷おそうじ	28
給水タンク/製氷皿	29
部品のはずしかた・取り付けかた	30
高さかわるん棚上段・中段(ガラス棚)	30
ドアポケット	30
固定棚	30
高さかわるん棚下段	30
真空チルドケース	30
製氷ケース(製氷室)・上段フリーザーケース(冷凍室上段)	31
薄物ケース・小物ケース・大物ケース(冷凍室下段)	31
上段ケース・ガラスしきり・下段ケース(野菜室)	31
引き出しドアのはずしかた・取り付けかた	31

## お困りのときは・アフターサービス

お困りのときは	32
使いはじめ	32
操作部	32
自動製氷	32
冷えない	33
霜や露がつく	33
冷え過ぎる	33
表示部が点滅している(「  」表示など)	34
音が気になる	34
ドアの段差や傾きが気になる	35
冷蔵庫が熱くなる	35
真空チルドが気になる	35
においが気になる	36
電動冷蔵室ドア	36
電動引き出し	36
野菜室	37
その他	37
仕様	38
消費電力量	38
冷凍室の性能	38
収納できる食品の重さの目安	38
別売部品	39
保証とアフターサービス	39
保証書(別添)	39
補修用性能部品の保有期間	39
修理を依頼されるときは(出張修理)	39
点字シール	39
お客様ご相談窓口	40
ホームページから使いかた動画を見る	40

ご使用の前に

使いかた



お手入れ




お困りのときは・アフターサービス

# 安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は、表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例	
	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	実行していただく「指示」内容のものです。




## 警告

火災や感電、けがなどを防ぐために

### 設置するとき



- 水のかかるところには設置しない。  
(絶縁が悪くなり、漏電し、感電の原因になります)



- 湿気の多い場所・水気のある場所に設置するときはアース(接地)・漏電遮断器を取り付ける。→P.9  
(販売店にご相談ください)
- 地震に備えて転倒防止処置をする。→P.39
- 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける。→P.8  
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発のおそれがあります)

### 電源や電源プラグ・コードは




- 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- タコ足配線、延長コードは使用しない。
- コードや電源、プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。



- 定格15A交流100Vのコンセントを単独で使う。
- コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- お手入れの際は抜く。→P.26
- 長期間使用しないときは抜く。
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布でふく。→P.26

15A・100V  
単独で



### 収納できないもの



- 薬品や学術試料を入れない。(厳密な温度管理が必要なものは保存できません)
- 引火しやすいものを入れない。(引火・爆発する危険があります)



### ふだん ご使用のとき



- 本体や庫内に水をかけない。
- 冷蔵庫の上にも、特に水を入れた容器を置かない。
- 可燃性スプレーを近くで使わない。
- 自動製氷機の機械部には手を入れない。
- ドアやドアの内側の部品、庫内の部品にはぶら下がらない、乗らない。
- 庫内では電気製品を使用しない。
- 分解・修理・改造は絶対にしない。
- ガラス製のドアに衝撃を加えない。
- 本体にネジ等の鋭利なもので傷をつけない。  
(冷媒が漏れると発火・爆発の原因になります)
- ドアを大きく開けすぎたり、開いたドアに寄りかかるなどして無理な力を加えない。



- お子さまなどが電動冷蔵庫ドアや電動引き出しでいたずらをするおそれのあるときは電動冷蔵庫ドア・電動引き出しの機能を停止する。  
→P.10,11







## 警告

火災や感電、けがなどを防ぐために

### もしものとき




- 異常や故障のときは、電源プラグを抜き運転を中止して、すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。  
《異常・故障の例》
  - ・電源コード、プラグが異常に熱い
  - ・電源コードに深い傷や変形がある
  - ・焦げくさいにおいがする
  - ・ピリピリと電気をを感じる
- 可燃性ガスが漏れているときは、冷蔵庫やコンセントに触れず窓を開け換気する。
- 冷却回路（側面や天面）を傷つけたときは換気して電気製品の使用を避け販売店に相談する。



### 廃棄するとき



- リサイクルや保管時にお子さまの閉じ込みが懸念される場合は、ドアパッキングをはずす。
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す。  
(放置して冷媒が漏れると、引火・爆発のおそれがあります)




## 注意

けがや事故などのおそれ

### 食品を収納するとき




- ガラス棚・ガラスしきりに強い衝撃を加えない。(ガラス棚・ガラスしきりが割れて、けがをするおそれがあります)
- ガラス棚・ガラスしきりのガラス面を加熱したり、熱いものを置いたりしない。
- ドアポケットの底面まで入らないボトル類は入れない。
- 食品は棚より前に出さない。
- におったり変色した食品は食べない。(腐敗により病気の原因になることがあります)
- 冷凍室にビン類を入れない。
- 冷凍室の食品や容器（特に金属製）をぬれた手で触らない。
- フリー卵ケースに収納する食品は、積み重ねない。



### ドアを開け閉めするとき



- 冷蔵室ドアのハンドルに手をかけたまま引き出しドアを開閉しない。
- ドアはハンドル以外を持って閉めない。
- 引き出しドアのハンドルに手をかけたまま電動冷蔵室ドアを開閉しない。
- 最下段の引き出しドアに足を近づけすぎない。
- ほかの人が触っているときは開閉しない。
- ドアを開放したまま、そこに隣接する他のドアを開閉する場合には、開いたドアとの間で手や指をはさまないように十分注意してください。
- 電動引き出しのスイッチをひざなどで押さない。
- 電動引き出しの周辺にビン類などを置かない。
- ドアを強く開け閉めしない。(食品が落下するおそれがあります)
- 冷蔵庫の前にほかの人がいるときに電動冷蔵室ドアを操作しない。開いたドアにあたりおもわぬけがをするおそれがあります。




- 長時間ドアにすき間ができたままになっていると、床に結露水や霜取りの水が滴下することがあります。ドアはすき間ができないように確実に閉めてください。
- ドア開閉時の異音や摩耗粉などの異常に気づいた場合は、使用をやめて点検を依頼してください。

### お手入れのとき



- 冷蔵庫底面に手や足を入れない。




- ガラス棚・ガラスしきりは重いため取り付け、取りはずしには十分注意してください。


### 移動・運搬・設置のとき



- 横積み輸送はしない。
- ドアの取っ手を運搬時に使用しない。
- 傷つきやすい床の上では冷蔵庫下部のキャスター（車輪）を使わない。床に傷をつける原因になります。移動するときは保護用の板などを敷いてください。
- 冷蔵庫背面・側面などぶついたりしない。



- 食品や氷を取り出し、給水タンクの水をすてる。
- 床材を傷つけたり、冷蔵庫内部に残っている水がこぼれたりすることを防ぐ保護用のシート・布などを敷く。
- ドアが開かないようテープなどで固定する。また、電源プラグ・コードは、たれ下がらないようにテープで固定する。
- 運搬用取っ手を持って2人以上で運ぶ。
- 床が丈夫で水平なところに調節脚でしっかり固定する。



運搬用取っ手

# 確認する

## 各室のなまえと収納食品




使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **→ P.40**

### 冷蔵室 **→ P.12**

約2℃～6℃

#### 冷蔵食品



ドアポケットは温度が少し高めになります。

### 真空チルドルーム **→ P.14**

約-1℃～+1℃

#### 肉・魚介類など生鮮食品

真空とプラチナ触媒の効果で、鮮度低下を抑えます。



### 製氷室 **→ P.16**

約-20℃～-18℃

#### 貯氷スペース

自動製氷機でつくった氷

【R-X7300Fのみ】

#### 小物収納スペース

保冷剤・アイスバーなど

**→ P.17**

### 冷凍室上段・下段

**→ P.18**

約-20℃～-18℃

#### 冷凍食品・アイスクリーム・乾物



冷凍室上段はつまみでの温度調節ができます。**→ P.25**



### 野菜室 **→ P.20**

約4℃～8℃

#### 野菜・果物・飲料

##### 上段スペース

使いかけの野菜や小物野菜、果物など



##### たて収納スペース

背の高い野菜や2Lペットボトルなど



たて収納スペースは温度が少し高めになります。

##### 下段スペース

葉物野菜(ホウレンソウ、小松菜など)、大物野菜(キャベツ、レタスなど)など




※温度は冷蔵庫の周囲温度約30℃、冷蔵室、冷凍室ともに「中」設定で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安温度です。

#### お願い

- 食品はすき間をあけて収納してください。
- においの強い食品はラップをすることをおすすめします。
- 収納できる食品の重さの目安があります。**→ P.38**

## 付属品

カンタンご使用ガイド	真空チルド・自動製氷機についてわかりやすく説明しています。
保証書	修理の際にご提示ください。
専用工具 (クッション2個付き)	冷蔵庫を固定する際にご使用ください。 <b>→ P.8</b>



# 操作パネルのはたらき


操作パネルは、上段が表示部、下段が操作部です。

表示部および操作部は通常時、消灯しています。**MENU** をタッチして、表示させてください。

操作部は、タッチパネルです。タッチして設定を切り替えてお使いください。

## お知らせ

- **MENU** をタッチすると、すべての表示が点灯後、現在の設定が表示されます。また、冷蔵庫ドアを開けても、現在の設定を表示することができます。
- 操作終了後、再度 **MENU** をタッチすると表示部および操作部の表示を消灯することができます。  
また、**MENU** をタッチしなくても約40秒後に、節電のため表示部および操作部の表示が消灯します。  
ただし、「節電」モードの設定と「急冷蔵」「急冷凍」「急速製氷」運転中の表示と「製氷停止」「給水お知らせサイン」、「真空 切」の表示、エコ運転中の[eco運転サイン][ドア開閉サイン]は消灯しません。
- 冷蔵庫ドアを開けると表示部および操作部が点灯します。この場合は、閉めてから約15秒後に消灯します。



## お知らせ

- タッチパネルは、周囲の温度、湿度、お使いいただく方の体調、隣接する電気製品の作動状態により感度が変わる場合があります。
- タッチしても反応しないときは、一度指をはなして再びタッチしてください。タッチの間隔が短いと反応しない場合があります。強くタッチしても感度は変わりません。
- 操作部がぬれていたり汚れていたりすると、反応しない場合があります。湿った布で汚れを落とした後に乾いた布でふき取ってください。
- 冷蔵庫ドア開放中または表示部点滅中は操作部をタッチしても反応しません。




# 準備する

## ご使用になる前の準備

1

### 次のような場所に設置する

- 床が丈夫で、水平なところ  
じゅうたん、畳、フローリング、塩化ビニールなどの床で変形、変色のおそれがある場合は板(1cm厚以上)を敷いてください。
  - 熱気・直射日光があたらないところ
  - 湿気が少なく、風通しの良いところ  
冷却力の低下や、電気代の増加をおさえます。また、変色やさびをおさえます。
  - ほかの機器からはなれたところ  
テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止します。
- ※放熱スペースをあけてください。  
※本体側面中央部は表示寸法より若干大きめになる場合があります。  
余裕を持って設置してください。  
※背面は壁に付けられます。  
振動音がする場合、または壁の変色や汚れが気になる場合は、すき間をあけてください。




2


### 冷蔵庫を固定する

冷蔵庫前面下側の調節脚を回して固定します。(付属の専用工具とクッション[2個]を使用してください)

#### 1 脚力バーの両端を持って、手前に強く引いてはまず




#### 2 クッションを調節脚の下に入れる 調節脚に対して、前後左右均等になるよう入れてください。



#### 3 調節脚を回して下げ、冷蔵庫を固定する(左右2か所)

専用工具は調節脚の形状に合わせてはさみこんでください。



- クッションを入れる前に、調節脚と床面をきれいにふいてください。汚れがついていると、床面に傷がつく場合があります。
- 調節脚を回す際に、専用工具で床面を傷つけないようご注意ください。

#### お知らせ

- 地震に備えて「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」(別売部品)を2個ご使用になり、丈夫な壁や柱に固定していただくことをおすすめします。→ P.39
- 専用工具およびクッションを紛失した場合は、別売部品:「調整キット」(商品型式 R-A6200 650)にてお買い求めできます。→ P.39

3


### ドアの平行調整をする

- 冷蔵庫の設置する場所が水平でなかったり、床材がやわらかくて、食品の重み加わり冷蔵庫の脚が沈んだりすることにより、冷蔵室左右のドアに段差が生じる場合があります。  
機能上問題ありませんが、気になる場合は下記の手順でドアの平行調整を行ってください。  
左右水平にし、冷蔵庫の前側をやや上げ気味に調整するとドアが閉まりやすくなり半ドアになりにくくなります。

#### 1 ドアが下がっている側の調節脚を、冷蔵室左右ドアが平行になるように付属の専用工具を使用して調節脚を回す


調節脚を回す量は、ドア段差1mmにつき1回転を目安にしてください。

##### ■左ドアが下がっている



左の調節脚を時計回りに回して下げる


##### ■右ドアが下がっている



右の調節脚を時計回りに回して下げる

#### 2 脚力バーのつめを冷蔵庫取り付け穴に差し込み、取り付ける

冷蔵庫本体が床になじみ、ドアが平行に直るまでに、5日程度かかる場合があります。時間が経っても直らない場合は再度調整してください。



#### お知らせ


- 冷蔵室ドアを開いた状態で手をはなしたとき、ドアが動く場合がありますが、故障ではありません。
- 調節脚を回してもドアの平行が直らない場合は、別売部品:「調整板」をお使いください。→ P.39



## 電源プラグを差し込む

設置後、すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。  
コンセントは単独で差し込んでください。(交流100V、定格15A以上)

- 電源プラグやコードが冷蔵庫背面と壁との間にはさまれていないか確認してください。コードの発熱を防ぎます。



### 庫内の冷却がはじまります

- 冷蔵庫の周囲の温度や、食品の収納状態によって庫内が十分に冷えるまでに**約4時間程度**かかります。


**夏場など暑いときは、24時間以上**かかることがあります。

アイスクリームや冷えていない食品、傷みやすい食品は庫内が十分に冷えるまで入れないでください。

- はじめて自動製氷をお使いのときは、手順に従い自動製氷機の「製氷おそうじ」をしてください。→ P.28
- 自動的に行う一連の製氷動作は庫内が十分に冷えてから開始します。  
(使いはじめは、**最初の氷ができるまでに24時間以上**かかることもあります)

### 万一の感電防止のためにアースをおすすめします。

- 湿気の多い場所・水気のある場所に設置するときはアース・漏電遮断器の取り付けを販売店にご相談ください。




### アース線を接続してはならないところ

- 水道管 (感電の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

### お知らせ

- 温泉地域や工業地域周辺、下水配管の近くなどに冷蔵庫を据え付ける場合、硫化ガスの影響で配管が腐食することがあり、配管の防さび処理が必要となる場合があります。販売店にご相談ください。なお、配管が黒く変色する等、ガス害による故障は保証の対象外となります。
- 電源プラグを差し込んだ後、冷蔵庫を運転するための準備音がします。また、冷蔵庫が十分に冷えるまで、コンプレッサーやファンの音が大きく感じることがあります。
- 使いはじめにプラスチックからにおいがすることがあります。念のため、お部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- 背面のシールをはがしたり、側面下部のプラスチックをはずさないでください。
- マグネットや吸盤を本体やドアの表面に付けた場合、跡が残る場合があります。
- 周囲の湿度が高いとき、ドア表面に紙などを貼ると、ドア表面に露がついたり、紙が吸湿する場合があります。



プラスチック部品 (左右)

## 移動・運搬の準備 (引っ越しをする)

1

食品や氷を取り出す

2

給水タンク・製氷皿の水をすてる

3

電源プラグを抜く

移動直前でも問題ありません。

4

脚カバーをはずし、調節脚を上げる

5

ドア・電源コードをテープで固定する

6

移動・運搬時には保護用のシート・布などを敷く

床材を傷つけたり、水がこぼれたりすることを防ぐためです。

7


保護用のシート・布などを置き、冷蔵庫を後方に倒して、水抜きをする



8

運搬用取っ手を持ち、2人以上で運ぶ

輸送のときは横積みしないでください。  
(冷蔵庫の故障の原因となります)





9

「ご使用になる前の準備」にしたがって設置する → P.8

# 電動冷蔵庫ドア

電動冷蔵庫ドア機能を使うと指先で軽くタッチするだけで、簡単に冷蔵庫のドアを開けることができます。



## 注意

- お子さまなどが電動冷蔵庫ドアでいたずらするおそれのあるときは電動冷蔵庫ドア機能を停止する。
- 冷蔵庫の前にほかの人がいるときは、電動冷蔵庫ドアを操作しない。(開いたドアにあたり思わぬけがをするおそれがあります)
- 冷蔵庫の上にものを置かない。
- 電動冷蔵庫ドアをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

## 電動冷蔵庫ドアを設定する

電動冷蔵庫ドアの機能を「入」(動作) または「切」(停止) に切り替えます。工場出荷時は、「入」に設定されています。

1


操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

2

**冷蔵** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチしつづける

電動冷蔵庫ドア機能を停止する場合は、「切」に設定してください。



電動冷蔵庫ドア機能	「入」	「切」
「電動冷蔵庫ドア」表示	点灯 <b>電動冷蔵庫ドア</b>	消灯
設定音	ピーツ	ピーッ

### お知らせ

- 電動冷蔵庫ドアを「切」にしたときは、手でハンドルを持って開けてください。
- 「冷蔵庫ドア (右)」または「冷蔵庫ドア (左)」のどちらか一方のみの電動冷蔵庫ドア機能を停止することはできません。

## 電動冷蔵庫ドアを使う

電動冷蔵庫ドア操作部をタッチすると、操作音が鳴り自動で開きます。

### お願い

閉めるときは、手でハンドルを持って閉めます。  
電動では閉まりません。



### お知らせ

電動冷蔵庫ドアの開けかた	片側のドアを開ける	両方のドアを一度に開ける
操作方法	開けるドアの操作部をタッチ ※指で操作してください	操作部の端から端へ指をスライド (操作した側のドアから順番に開きます)
電動冷蔵庫ドアの操作音	ピー	ピーッ

- 「製氷室」や「冷凍室上段」が開いているときは、手の挟み込みなどを防止するため、電動冷蔵庫ドアは作動しません。
- 電動冷蔵庫ドアは冷蔵庫ドアの開きはじめての負担を軽減するための機能です。冷蔵庫の設置条件やドアポケットに収納している飲料や食品によってドアの開き角度が変わったり、ドアが電動で開いた後に若干戻る場合がありますが、異常ではありません。
- 電動冷蔵庫ドア操作部にタッチ後、ドアが開くときに音がしますが、異常ではありません。
- 電動冷蔵庫ドア操作部がぬれていたり汚れていたりすると、反応しない場合があります。湿った布で汚れを落としたあとに、乾いた布でふき取ってください。
- 電動冷蔵庫ドア操作部の周辺を一緒に触れたり、約1秒以上タッチしつづけたときなど、ドアが自動で開かない場合があります。

# 電動引き出し

電動引き出し機能を使うとたくさんの食品を入れて重たくなってもラクラク引き出せます。



## ⚠ 注意

- お子さまなどが電動引き出しでいたずらするおそれがあるときは電動引き出し機能を停止する。
- 野菜室の電動引き出しスイッチを押したときは、足を冷蔵庫本体に近づけすぎない。  
(ドアが足にあたりけがをする原因になります)
- ドアのハンドル部以外を持って閉めない。  
(ドアに指をはさまれけがをする原因になります)
- 電動引き出しスイッチは手で操作する。
- 電動引き出しをお手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

## 電動引き出しを設定する


電動引き出しの機能を「入」(動作)または「切」(停止)に切り替えます。工場出荷時は、「入」に設定されています。

### 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

### 2 **冷凍** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチしつづける

電動引き出し機能を停止する場合は、「切」に設定してください。



電動引き出し機能	「入」	「切」
「電動引き出し」表示	点灯 電動引き出し	消灯
設定音	ピーツ	ピピッ

#### お知らせ


- 電動引き出し「切」にしたときは、手で左右にあるハンドルを持って引き出しを開けてください。
- 「冷凍室下段」または「野菜室」どちらか一方のみの電動引き出し機能を停止することはできません。

## 電動引き出しを使う

電動引き出しスイッチを押すと自動で開きます。


#### お願い

閉めるときは、左右にあるハンドルを手で押して閉めます。  
電動では閉まりません。




#### お知らせ


- 引き出しの引きはじめの負担を軽減するための機能であり、作動時に引き出しが出てくる寸法は、約15cm以上です。  
冷蔵庫の設置条件によって引き出し寸法が変わったり、ドアが電動で開いた後に若干戻る場合がありますが、異常ではありません。
- 「冷凍室下段」「野菜室」を電動で同時に開くことはできません。
- 「冷凍室下段」「野菜室」のどちらか一方が開いているときは、電動引き出しは機能しません。
- 電動引き出しスイッチを押すと音がしますが、異常ではありません。
- 電動引き出しスイッチの上部に食品汁などをこぼした場合はすぐにふき取ってください。  
電動引き出しスイッチの機構部が動かなくなり、ドアが勝手に開く原因になります。



# 冷蔵室



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **→P.40**



## お願い

- 冷氣吹き出し口付近に缶飲料や水分が多い食品を置くと凍ったり破裂するおそれがありますので、棚の手前側かポケットに収納してください。
- 温かい食品は急冷蔵コーナーまたは高さかわるん棚に収納してください。温度センサーの近くに入れると冷蔵室温度が下がりすぎたり、冷蔵室奥のパネルに結露する場合があります。

## ご注意


- パンを袋に入れたまま冷蔵室で保管すると、袋の中が結露し、パンが濡れる場合があります。
- ドアを大きく開けすぎたり、開いたドアに寄りかかるなどして無理な力を加えないでください。ドアが破損するおそれがあります。

## ポケット・棚の高さをかえる

食品や飲料の大きさにあわせてポケットや棚の位置をかえることができます。はずしかた・取り付けかた **→P.30**

### ■高さかわるポケット 高さかわるん棚上段・中段 (ガラス棚)



食品や飲料の高さに応じて 調節できます。




### ■高さかわるん棚下段 3段階に調節できます。

R-X7300F, R-X6200F, R-X5700F, R-X5200F

- 出荷時の状態
- なべの収納など
- 牛乳パックの収納など





棚を中段にセット




棚を下段にセット

R-X6700F

- 出荷時の状態
- なべの収納など
- 牛乳パックの収納など



棚をひっくり返して  
上段にセット



棚をひっくり返して  
下段にセット

## ⚠ 注意

### ■ガラス棚を取り扱う場合

- ガラス棚に強い衝撃を加えないでください。  
(ガラス棚が割れてけがをするおそれがあります)
- ガラス棚は重いため取り付け、取りはずしには十分注意してください。

### ■手動でドアを開ける場合

- 回転しきりを持って開けないでください。  
(ドアを開けることができなくなります)



回転しきり

### ■ドアを閉める場合

- 回転しきりを起こした状態でドアを閉めないでください。  
(ドアが完全に閉まらなくなります)




回転しきり




# フリー卵ケースを使う

卵などを入れて、冷蔵室内に置くことができます。

卵を10個収納できます。  
卵パックのまま収納することもできます。



卵スタンドを裏返すと小物食品を入れることができます。



## お願い

- 取り扱いを取っ手をしっかりと持って行ってください。
- 落下する可能性があるため、食品は積み重ねて収納しないでください。
- ケース手前のふちの高さより背の高い食品は、入れないでください。
- この容器で氷をつくらないでください。容器が破損するおそれがあります。
- 冷気吹き出し口付近に置くと、食品が、凍結したり、破裂したりするおそれがあります。冷気吹き出し口付近からはなれた位置でご使用ください。
- 棚より前にだして、置かないでください。

## 冷蔵室の温度を調節する

### 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる


すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

### 2 **冷蔵** をタッチしてお好みの温度に変更する

タッチするごとに右図にあるように表示が順番に切り替わります。  
出荷時は、「中」に設定しています。

#### お願い

- 通常は「中」の位置でお使いください。庫内の温度は使用条件により多少変動します。
- 温度をさらに細かく調節することもできます。→ P.25
- 温度設定を「強」または「弱」にすると、真空チルドルームの温度も多少変動します。
- ドアポケットは右図にある温度より少し高めになります。
- 夏場などに、冷えが悪いと思われたときは、「強」でお使いください。
- 冬場などに「強」で長時間ご使用になると、食品が凍ることがあります。冷えすぎと思われた時は、「中」または「弱」でご使用ください。



※温度は冷蔵庫の周囲温度約30℃、冷蔵室、冷凍室ともに「中」設定で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安温度です。

## 食品を急いで冷やす(急冷蔵)


### 1 急冷蔵コーナーに食品を置く

中央に置くとより速く冷えます。

#### ご注意

- 缶飲料や水分の多い食品は背面の冷気吹き出し口からはなして置いてください。凍結したり、破裂したりするおそれがあります。

急冷蔵コーナー




### 2 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

### 3 **冷却モード** をタッチして「急冷蔵」を点灯させる

「急冷蔵」運転中は「急冷蔵」表示が点灯しつづけます。また、[eco運転サイン]は点灯しません。  
約50分で運転を自動終了し、「急冷蔵」表示が消灯します。




途中で解除

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させてから、

**冷却モード** をタッチして「急冷蔵」を消灯させる

# 真空チルドルーム



真空チルドルーム

## プラチナ触媒

プラチナ触媒の効果により、肉・魚から出るニオイ成分を分解し炭酸ガスに変えることで食品の鮮度低下を抑えます。

## 真空ポンプ

## 真空解除弁 (青色)

ハンドルを上げてロックをはずすと、真空解除弁により真空を解除します。真空を解除するときに“シュー”という音がします。

## LED庫内灯

冷蔵室ドアを開けているとき、真空チルドケースを明るく照らします。

## 真空チルドケース (アルミトレイ付き)


## ハンドル

## 真空チルドケースを開け閉めする

### 開けるとき


1

ハンドルを引き上げてロックをはずす




#### お知らせ

- 真空ポンプが作動してから真空状態になるまでに、約3～4分かかります。4分以内に真空チルドのケースを開けても“シュー”と音がしない場合があります。
- 冷蔵室の左右のドアを両方開けずにハンドルを上げようとすると部品が破損することがあります。



2

真空チルドケースを手前に引き出す



#### お知らせ


- “シュー”と音が聞こえている間は真空を解除している途中のため、真空チルドケースは引き出せません。音が消えてから手前に引き出してください。

真空チルドケース

### 閉めるとき

1

真空チルドケースを奥まで押し込む




#### お願い

- 真空チルドルームには、食品や容器を無理に詰め込まないでください。真空チルドケースを引き出すことができなくなることがあります。
- 真空チルドケースを開けた状態で冷蔵室ドアを閉めると、部品や食品などを破損することがあります。


2

ハンドルをしっかりと下げてロックする



#### お知らせ

- ハンドルをしっかりと下げないと真空状態になりません。
- ハンドルをロックせずに冷蔵室ドアを閉めると部品や食品などを破損したり、ドアにすき間ができ冷えが悪いなどの原因になります。
- 真空チルドケースを閉め、ハンドルをロックし、冷蔵室ドアを閉じると真空ポンプが作動します。
- 真空ポンプが作動しはじめると、音がしますが、異常ではありません。正常な動作です。



#### お願い

- プラチナ触媒は交換は不要です。取りはずさないでください。


# 真空チルドルームの設定を変更する

**1** 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる  
すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

**2** **真空チルド** をタッチしてお好みの設定に変更する

タッチするごとに以下のように表示が順番に切り替わります。出荷時は、真空氷温に設定しています。

**お知らせ** • 「真空 切」設定中は「真空 切」表示が点灯しつづけます。その他の表示は節電のため表示は約40秒で消灯しますが、一度設定した機能は継続します。



※周囲温度約30℃で、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの真空チルドルームの目安温度です。

真空氷温

真空チルド

タッチ

真空チルドルーム

## 設定と収納食品

真空氷温  
(約-1℃)

真空

次のような食品は、「真空氷温」に設定してお使いください。

• 肉類・肉の加工品



牛肉・豚肉・鶏肉・ハム・ソーセージなど

• 魚介類・海産物・魚の加工品



あじ・いわし・さんま・いくら・たらこ・練り物など

- 冷凍した肉魚を解凍するときも設定してください。
- 水分の多い食品は凍る場合があります。

真空チルド  
(約+1℃)

真空

次のような食品は、「真空チルド」に設定してお使いください。

• 乳製品



チーズなど

• 凍るとスが入るもの



とうふ、こんにゃく、厚揚げ、しらたき、ゆで卵など

• カットした野菜や果物



カットした生野菜、カットした果物

• その他



コーヒー豆・茶葉など

真空機能ははたらきません。収納に注意が必要な「密封袋入り食品」や「プラスチック密封容器」を収納する場合にすすめます。氷温室のため、水分の多い食品は凍る場合があります。

### 収納に注意が必要な食品・容器

• 密封袋入り食品

収納中に袋が膨らみ、ほかの食品をつぶすことがありますのでご注意ください。



ご注意

ウイナーソーセージ・袋入りチーズなど

• プラスチック密封容器

ふたが浮いたりずれることがあります。取り出すときにご確認ください。



ご注意

### 収納に適さない食品

• 低温に弱い野菜

低温に弱く表面がくぼんだり、変色することがあります。野菜室に収納してください。



なす きゅうり  
おくら・アスパラガス・生姜・ピーマンなど

**お知らせ**

• 食品にラップをしても真空による効果は変わりません。

**ご注意**

- 周囲温度が低いとき、水分の多い食品は凍ることがあります。
- 冷蔵室・冷凍室の温度設定を「強」または「弱」にしますと、真空チルドルームの温度も多少変動します。

**お願い**

- 真空チルドルームは密閉しているために、食品や空気中にふくまれる水分により、ルーム内に水滴や霜、氷がつくことがあります。やわらかい布にぬるま湯をふくませてふき取ってください。(水滴や霜、氷がついても性能に支障ありません)
- 水滴や霜、氷が気になる場合は、収納食品にラップすることをおすすめします。
- ルーム内に水や食品の汁をこぼした場合は、すぐにふき取ってください。

水滴や霜、氷




# 製氷室 (自動製氷機)

製氷室



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **→P.40**


## 給水タンク (容量 約 1.0L)



満水線

## 製氷ケース

(R-X7300F)



貯水スペース

満水線


小物収納  
スペース

製氷スコップ

R-X6700F  
R-X6200F  
R-X5700F  
R-X5200F

## 操作部

### 製氷モードの切替ボタン




表示

製氷  
ボタン

給水お知らせサイン

## 自動製氷機



製氷皿

## 氷をつくる (製氷)

はじめて氷をつくる時や、1週間以上氷をつくらなかったときは、「製氷おそうじ」をしてください。 **→ P.28**

1

### 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

2


### **製氷** をタッチして「製氷」を点灯させる

タッチ

3

### 給水タンクを取り出す

[給水お知らせサイン] が点灯するか、水が少なくなったら補給してください。



4

### 給水カバーを開けて水を入れる

「満水線」まで入れてください。

※「満水線」以上は水を入れないでください。




満水線

5

### 給水タンクをもどす

「タンクセット位置」の線を越えるまで奥にしっかりとまっすぐに押し込んでください。給水タンクをタンクセット位置より奥に押し込まないと、給水されません。

※給水タンクを傾けると水がこぼれることがあります。水がこぼれたときは、すぐにふき取ってください。



タンクセット位置

6

### 自動で製氷運転が始まります

- 製氷ケースに氷が保存されます。
- 1回の製氷で12個ずつ氷ができます
- 満水線まで氷がたまると、自動製氷機能が一時停止します。氷が少なくなると自動で再開します。
- 製氷ケース内に氷がない時は、製氷皿から氷が落ちる音が大きく聞こえる場合があります。

### お願い

- 水道水での製氷をおすすめします。1週間に1回以上給水タンクを水洗いしてください。 **→ P.29**
- ミネラル成分の多い水でつくった氷を水に入れると、白い浮遊物(ミネラル成分)ができることがあります。害はありません。水道水以外は、雑菌が繁殖しやすくなるため、3日に1回以上の頻度を目安に給水タンクを洗ってください。
- 水以外のものを使用しないでください。故障や、変形、氷がつかなくなるなどの原因になります。



ミネラルウォーター  
(硬度: 100mg/L以下)



浄水器の水



井戸水  
(水質基準を満足するもの)



ジュース類



スポーツドリンク



炭酸飲料



お茶

### お知らせ

次のようなときは、氷ができるまで時間が長くなります。

- ・はじめてお使いのとき(24時間以上かかることがあります)
- ・「節電」モードに設定しているとき
- ・ドアの開け閉めが多いとき
- ・冷蔵庫に大量の食品を一度に入れたとき
- ・停電があったとき
- ・冬場など周りの温度が低いとき
- ・製氷皿のお手入れをしたあと
- ・冷凍室や製氷室が半ドアになっているとき
- ・冷凍室の温度設定が「弱」のとき
- ・小物収納スペース(R-X7300Fのみ)にあたたいものを入れたとき



## 急いで氷をつくる(急速製氷)

- 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる  
すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。
- 2 **製氷** をタッチして  
「急速製氷」を点灯させる  
「製氷」より、短い時間で氷ができます。  
1回の製氷で12個ずつ氷ができます。  
約7時間で「急速製氷」運転を自動終了し、  
「製氷」に切り替わります。  
**お知らせ**
  - 「急速製氷」運転中は「急速製氷」表示が点灯しつづけます。また、[eco運転サイン]は点灯しません。

## 氷をつくらない(製氷停止)

- 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる  
すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。
- 2 **製氷** をタッチして「製氷停止」  
を点灯させる  
自動製氷を停止し氷をつくりません。  
※1週間以上「製氷停止」にする場合は自動製氷機のお手入れをしてください。→ P.28,29  
**お知らせ**
  - 「製氷停止」設定中は「製氷停止」の表示が点灯しつづけます。

## 収納量・製氷時間

### 貯氷スペース

型式		R-X7300F・R-X6700F R-X6200F・R-X5700F	R-X5200F
水の収納量	通常状態	約90個	
	水をならした状態	約150個	約140個
1回(12個)の製氷時間	通常の「製氷」	約110分~140分	
	「急速製氷」	約80分	

※周囲温度約30℃、各室温度設定「中」、ドア開閉なしのときの目安値です。

### 小物収納スペース(R-X7300Fのみ)


収納食品	保冷剤・アイスバーなど
------	-------------

#### お知らせ

- あたたかいものを入れると、貯氷スペースの氷が溶けたり製氷時間が長くなることがあります。
- 間接的に冷却するため、アイスクリームなどがやわらかくなることがあります。
- 必ずフタを閉めてご使用ください。フタが閉まらない大きさの物は収納しないでください。

## 給水お知らせサイン

給水タンクの水が少なくなると、[給水お知らせサイン]が点灯します。給水タンクに水を補給してください。  
[給水お知らせサイン]が点灯中は、「製氷」「急速製氷」が設定されていても氷はできません。



#### お知らせ

- [給水お知らせサイン]が点灯中に冷蔵室左ドアを開閉すると、[給水お知らせサイン]は一度消灯します(最大3時間)が、水が補給されない場合は再び点灯します。
- 自動製氷機の設定が「製氷停止」のときは[給水お知らせサイン]は点灯しません。

#### ご注意

- 給水タンクに水があっても、給水タンクがしっかりと押し込まれていないと、[給水お知らせサイン]が点灯します。給水タンクをしっかりとまっすぐに押し込んでください。


## 「製氷」表示が点滅しているとき

製氷皿が製氷ケース内の食品にあたっている可能性があります。  
一度製氷ケース内を空にして、「製氷おそうじ」をしてください。→ P.28




#### お願い

- 貯氷スペースには、自動製氷機でつくった氷以外の冷凍食品などを入れないでください。(氷ができなくなったり、製氷機の部品が食品にあたり、ドアが開かなくなったり、部品が破損することがあります)




# 冷凍室



## 冷凍室上段を使う

食品を急いで凍らせる急冷凍機能があります。→ P.19

肉や魚を急いで冷凍するときにお使いください。



● 冷凍室上段の温度調節方法 → P.25


### 収納食品

上段フリーザーケース	フリージングパック、密閉容器など 小物冷凍食品
	<b>急冷凍スペース</b> 肉や魚を急いで冷凍するとき

## 冷凍室下段を使う

3段ケースでたっぷり収納できて、スッキリ整理ができます。

長く保存するものや、溶けやすいアイスクリームなどの収納に適しています。



● 冷凍室上段のアルミトレイを薄物ケース左側に移動すると、急冷凍スペースとして使用できます。

### 収納食品


薄物ケース	小物、冷凍食品など
小物ケース	フリージングパック、密閉容器など
大物ケース	冷凍食品、食パン、アイスクリームなど <b>たて収納スペース</b> 冷凍専用ペットボトルなど

## 食品を収納するときのご注意


各ケースに収納する食品の高さに注意してください。

ドアが確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなることがあります。また、食品や各ケースを破損することがあります。上の薄物ケースや小物ケースの底面に食品が触れないようにしてください。

### 高さの目安



- 薄物ケースに500mLのペットボトルを入れないでください。ペットボトルが凍ると膨張して取り出せなくなります。
- 薄物ケースおよび小物ケースをはずしたまま使用しないでください。ケース奥側に食品が落ちて、ドアが閉まらなくなることがあります。



- たて収納スペースに背の高い食品を収納する場合は、薄物ケースや小物ケースにあたらないように注意してください。
- 冷凍対応ペットボトルなど、凍らせてもよい食品のみ収納してください。

# 冷凍室の温度を調節する

## 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる


すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

## 2 **冷凍** をタッチしてお好みの温度に変更する

タッチするごとに右のように表示が順番に切り替わります。  
出荷時は、「中」に設定しています。

### お知らせ

- 通常は「中」の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。
- 温度をさらに細かく調節することができます。→P.25
- 冷凍室「強」(低温冷凍)は「中」設定に比べ、消費電力量が約2割程度多くなります。
- 冷凍室「強」(低温冷凍)で長時間ご使用になると、アイスクリームなどが硬くなったり、保存していた食品の解凍時間が長くなったりします。
- 冷凍室の温度設定を変更すると、製氷室の温度も変わります。



※温度は冷蔵庫の周囲温度約30℃、冷蔵室、冷凍室ともに「中」設定で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安温度です。


# 食品を急いで凍らせる(急冷凍)

## 1 冷凍室上段のアルミトレイの上にラップをした食品を置く

食品は薄く小分けにすると、中心まで速く凍るだけでなく、取り出しやすく便利です。

### お知らせ

- 冷凍室上段のアルミトレイを冷凍室下段の薄物ケース左側に移動すると急冷凍スペースとして使用できます。




## 2 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

## 3 **冷却モード** をタッチして「急冷凍」を点灯させる

「急冷凍」運転中は「急冷凍」表示が点灯しつづけます。また、[eco運転サイン]は点灯しません。

約120分で運転を自動終了し、「急冷凍」表示が消灯します。



## 途中で解除 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させてから、 **冷却モード** をタッチして「急冷凍」を消灯させる

### お知らせ

- 「急冷凍」運転時は冷凍室を優先して冷却しますので、特に冷蔵室のドア開閉が多いときなど冷蔵室の温度が上がります。
- あたたかいごはんなどをそのまま冷凍することができます。熱い食品を入れる場合は、やけどをする可能性がありますので、ご注意ください。手で持てるぐらいの温度まで冷ましてから入れることをおすすめします。
- 「急冷凍」運転終了後の約60分間は、再度 **冷却モード** をタッチしても、「急冷凍」表示は点灯しますが、「急冷凍」運転は行いません。約60分経過してから運転を行います。
- 食品がアルミトレイにはりつくことを防ぐため、必ずラップをしてください。

# 野菜室



野菜室

## プラチナ触媒

プラチナ触媒の効果により、食品のニオイ成分や野菜のエチレンガスを分解し炭酸ガスに変えることで、食品の鮮度低下を抑えます。

## ロックハンドル (プラチナ触媒入り)

※はずさないでください。

## 上段ケース

## 下段ケース

※取りはずす場合は、ガラスしきりをはずしてください。ガラスしきりが落下するおそれがあります。

## ガラスしきり

## LED 庫内灯

野菜室ドアを開けているとき、野菜室内を明るく照らします。

## たて収納スペース

## 上段スペース



## ガラスしきり

## 下段スペース

## うるおいユニット

※はずさないでください。




## うるおいカバー

※はずさないでください。

## ご注意

- うるおいカバーを無理に動かすと破損やけがの原因となります。

# 収納食品

上段スペース	使いかけの野菜や小物野菜(トマト、ピーマンなど)、果物など(オレンジなど)
たて収納スペース	背の高い野菜(きゅうり、にんじんなど)や2Lペットボトルなど
下段スペース	葉物野菜(ホウレンソウ、小松菜など)や、大物野菜(キャベツ、レタスなど)
	     
	ホウレンソウ 小松菜 チンゲンサイ ブロッコリー キャベツ レタス

## お知らせ

- 上段・下段・たて収納のそれぞれのスペースで、野菜の収納量や種類、鮮度によって保存状態が異なる場合があります。
- 野菜室は湿度が高いため、ケースやうるおいユニット表面、うるおいカバーに結露することがあります。
- たて収納スペースは他のスペースに比べ、温度が少し高めになります。

## お願い

- 野菜室は、湿度が高いため、野菜の量や種類によっては、上段ケースや下段ケース、食品表面などに結露することがありますが、異常ではありません。水がたまると食品が傷みやすくなるので、やわらかい布でふき取ってください。
- 食品の袋や容器によってうるおいユニットがふさがれた場合、結露が多く発生します。うるおいユニット部分をふさいでいる食品の袋や容器を他の所に移動してください。
- 結露が気になる場合は、食品にラップをしてください。
- 米、海苔などの乾燥食品を野菜室に収納する際は、密閉した容器(袋)に入れてから収納してください。乾燥食品が吸湿することがあります。
- 野菜が少ない時は、高い湿度を保てないことがありますので、ラップをして保存してください。

# 食品を収納するときのご注意

- 各ケースに収納する食品の高さに注意してください。

・ドアが確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなることがあります。また、食品や各ケース、うるおいカバーが破損することがあります。




・下段スペースに背の高い食品を収納する場合は、上段ケースの底面に食品がふれないようにしてください。上段ケースが閉まらなくなります。

- たて収納スペース、上段ケースには無理に食品、飲料などを押し込まないでください。

・食品やペットボトルの種類により収納できない場合があります。

・ガラスしきりや各ケース、うるおいカバーが破損することがあります。

## 高さの目安






# 下段スペースを使う

## 開けるとき

### 1 上段ケース中央のロックハンドルを押しながら、奥にスライドする


ロックハンドルを押さないと、上段ケースが奥にスライドしません。



## 閉めるとき

### 1 上段ケース中央のロックハンドルを引いて、カチッと鳴るまでスライドしてロックする

野菜室ドアを閉めると、上段ケースは元の位置に戻りロックされます。



野菜室

# より冷やしたいときは（野菜室強）

## 1 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

## 2 **冷却モード** をタッチして「野菜室強」を点灯させる

通常より低温で冷します。(通常約4~8℃ → 「野菜室強」約2~6℃)

※温度は冷蔵庫の周囲温度約30℃、冷蔵室、冷凍室ともに「中」設定で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安温度です。

### ご注意

- 節電のため表示は約40秒で消えますが、設定は解除するまで継続されます。  
また、「野菜室強」設定中は[eco運転サイン]は点灯しません。



## 解除 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させてから、

**冷却モード** をタッチして「野菜室強」を消灯させる

## お知らせ

- 「野菜室強」で長時間ご使用になると、水分の多い野菜などは凍ることがあります。「野菜室強」設定を解除してください。
- 「野菜室強」と「急冷凍」、「急冷蔵」は、同時に設定できません。「野菜室強」設定中に「急冷凍」「急冷蔵」に切り替えた場合、「急冷蔵」、「急冷凍」運転が自動終了しても、自動的に「野菜室強」にはなりません。再度設定してください。
- 「野菜室強」設定中に「節電」モードを設定した場合、冷却は「野菜室強」から冷却を弱める運転をします。→P.22
- 外気温が低いときは、ケース内の温度が低くなる場合があります。

## お願い

- なす、きゅうりなど低温に弱い野菜は、「野菜室強」に設定した場合、野菜の表面がくぼんだり、変色したりすることがあります。「野菜室強」設定を解除してください。
- 「野菜室強」設定中は、野菜室内の結露量が多くなります。結露が気になる場合は、「野菜室強」設定を解除してください。

### 低温に弱い野菜



# いろいろな機能

## 節電モードの設定

節電モードに設定すると、次のような運転に切り替え、節電します。

### 節電モード

各室の温度を、冷却を弱める運転をして節電します。

冷蔵室ドアを30秒以上開放すると、冷蔵室のLED庫内灯と真空チルドルーム内のLED庫内灯の明るさを抑えて節電します。

また、野菜室のドアを30秒以上開放すると、野菜室のLED庫内灯の明るさを抑えて節電します。

また、長い時間ドアの開閉がない場合は、庫内をゆっくり冷やすことで、さらに消費電力量を抑えます。

### 1

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。


### 2

節電

をタッチしてお好みの設定に変更する

タッチするごとに以下のように表示が順番に切り替わります。

出荷時は、節電モード「切」(消灯)に設定しています。



### お知らせ

- 冷却を弱める運転をするため、アイスクリームなどがやわらかくなったり、冷凍食品に霜がつく場合があります。また、食品を冷凍させる場合の凍結時間や、製氷時間は通常より長くなります。
- 「節電」設定中は「節電」表示が点灯しつづけます。
- 「節電」設定中に「急速製氷」、「急冷凍」、「急冷蔵」を設定した場合には「節電」設定を一時解除します。「急速製氷」、「急冷凍」、「急冷蔵」運転が終了後、設定されていた「節電」に戻ります。
- 「節電」と「野菜室強」が同時に設定された場合、冷却は「野菜室強」から冷却を弱める運転をします。→ P.21
- 「冷凍室」「冷蔵室」の両方またはいずれかの設定温度を「弱」でお使いの場合は、「弱」設定の各室については食品の鮮度保持のため冷却を弱める運転は起こしません。

## eco運転サイン

フロストリサイクル冷却時など、消費電力量を抑えて運転しているときに、[eco運転サイン] **eco** が自動で点灯して省エネ運転をお知らせします。

ドアの開閉は少なく、手早くして、上手に使う参考になしてください。

eco運転サイン



### お知らせ

[eco運転サイン] が点灯しない場合は、以下の理由が考えられます。

- ・設置直後や一度に多くの食品を収納したとき
- ・ドアの開け閉めが多いとき ([ドア開閉サイン] が点灯しているとき)
- ・ドアに食品や袋がはさまり半ドアになっているとき
- ・「急冷凍」「急冷蔵」「急速製氷」「野菜室強」を設定しているとき
- ・冷蔵庫の周囲の温度が約35℃以上のとき

## ドア開閉サイン

ドアの開閉回数が多い時に、[ドア開閉サイン] **開閉 多** を自動で点灯してお知らせします。

ドアの開閉は少なく、手早くして、上手に使う参考になしてください。

ドア開閉サイン



### お知らせ

- ・[ドア開閉サイン] は点灯後、約5分後に自動で消灯します。
- ・[ドア開閉サイン] が点灯しているときは、[eco運転サイン] は点灯しません。

# 操作部ロック

操作を無効にすることで、誤操作や、小さなお子さまのいたずらを防止することができます。

**⏻** (操作部ロック) 表示が点灯しているときは操作部にタッチしても切り替わりません。

1

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

2

**節電** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチしつづける

操作部ロックが「入」または「切」に切り替わります。  
出荷時は、操作部ロック「切」(**⏻** 消灯) に設定しています。

操作部ロックの設定	「入」(ロック中)	「切」(ロック解除)
「 <b>⏻</b> 」表示	点灯 <b>⏻</b>	消灯
設定音	ピーツ	ピピツ

お知らせ

- 操作部ロックの設定をしても電動冷蔵庫ドアおよび電動引き出し機能を停止することはできません。  
電動冷蔵庫ドアおよび電動引き出しの設定を停止したい場合は、操作部ロックを解除してから、**冷蔵** または **冷凍** を“ピピツ”と音がするまで3秒以上タッチしてください。➡ P.10,11
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は操作部ロックが解除される場合があります。

いろいろな機能

# ドアアラーム

すべてのドアのいずれかを1分以上開放すると、音と光でドアがひらいていることをお知らせします。

ドアの開放時間	1 分後	2 分後	3 分以降
アラーム音	ピーツ (3 回)	ピーツ (5 回)	ピーツ (連続) 音量大きめ
表示部	点滅	点滅	点滅
操作部	点灯	点灯	点灯

お知らせ

- 節電モード設定時のみドア開放時間30秒後にも、ドアアラームが鳴ります。ただし、表示部の点滅は開放時間1分後です。
- 表示部が点滅中は操作部をタッチしても反応しません。

# ドアアラームと操作音の音量調整

ドアアラームと操作音の音を大きめにしたり、音を鳴らないように設定することができます。

1

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

2

**冷却モード** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチしつづける

操作音の音量が「標準」「大きめ」「切」に切り替わります。設定の切り替えを繰り返し、ご希望の音量(下表参照)に切り替えてください。  
出荷時は、「標準」に設定しています。

音量	標準	大きめ	切	標準
設定音	—	ピーピーツ	ピーツ	ピピツ

(出荷時)      ↑

お知らせ

- ドアアラームと操作音の片方のみを音量調整することはできません。
- 音を鳴らないようにすると、ドアアラーム中の表示部の点滅も行いません。
- 音量を「切」に設定した場合でも「製氷おそうじ」のアラーム、電動冷蔵庫ドア「入」時および電動引き出し「入」時の操作音は鳴ります。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「標準」に戻ります。

# いろいろな機能 ～つづき～

## 結露防止用ヒータの弱設定（回転しきり部・しきり鉄板部）

結露防止用ヒータを弱く設定すると、節電することができます。

回転しきり部やしきり鉄板部に露がつくときは、設定を標準に戻してください。

回転しきり部としきり鉄板部の設定はレベル1～4があり、レベル4が最も節電になります。

回転しきり部  
しきり鉄板部



ヒータの弱設定	標準	弱設定レベル1	弱設定レベル2	弱設定レベル3	弱設定レベル4	標準
設定音	—	ピーツ	ピーツ (2回)	ピーツ (3回)	ピーツ (4回)	ピピッ

(出荷時)

### 回転しきり部の設定

1

冷凍室下段ドアを開ける

2

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

3

**冷却モード** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチする

結露防止用ヒータの弱設定レベルが切り替わります。

上記の操作を繰り返し、ご希望のレベル(上表参照)に設定してください。

4

冷凍室下段ドアを閉める

### しきり鉄板部の設定

1

冷凍室下段ドアを開ける

2

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

3

**節電** を設定音が鳴るまで3秒以上タッチする

結露防止用ヒータの弱設定レベルが切り替わります。

上記の操作を繰り返し、ご希望のレベル(上表参照)に設定してください。

4

冷凍室下段ドアを閉める

#### お知らせ

- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は設定が標準に戻ります。



# 温度微調節（冷蔵室・冷凍室）

冷蔵室と冷凍室の温度設定をさらに細かく11段階に調節することができます。

- 1

冷凍室下段ドアを開ける
- 2

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる  
すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。
- 3

**冷蔵** をピーッと鳴るまで5秒以上タッチしつづける
- 4

冷凍室下段ドアを閉める
- 5

**冷蔵** または **冷凍** をタッチして各室を調節する  
タッチするごとに下図のように表示が順番に切り替わります。  
通常は「中」の位置でご使用ください。  
(弱：点灯、弱：点滅、■：消灯)

表示	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
設定	さらに弱	弱	→	→	→	中	→	→	→	強	さらに強


↑
- 解除

手順1、2、3、4の操作をする  
操作音がピピッと鳴り、通常の調節(3段階)に戻ります。

いろいろな機能  
くづき

## 冷凍室上段の温度調節方法

温度調節つまみを上下にスライドさせることにより、温度を調節することができます。  
温度調節つまみは、冷凍室上段の奥側にあります。冷凍室上段ドアをはずしてから行ってください。→ P.31



温度調節つまみ

約-20~-18℃（出荷時）	約-16~-12℃
<b>温度調節つまみを下げる（標準）</b> ● 冷凍食品保存庫として ● 食品をすばやく冷凍したいとき	<b>温度調節つまみを上げる（高め）</b> ● 一時的な食品保存庫として ● 冷凍フルーツをつくるとき
	冷凍室上段で「急冷凍」機能を利用できません。 アルミトレイを冷凍室下段の薄物ケース左側に移動して、急冷凍スペースとしてお使いください。

※周囲温度約30℃で、冷凍室温度調節「中」、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの冷凍室の目安温度です。

お知らせ

●消費電力量は、冷凍室上段の温度調節つまみを上げて、冷凍室上段温度を約-16~-12℃に設定して測定しています。冷凍室上段の温度調節つまみを下げて、約-20~-18℃に設定した場合、消費電力量が高めになります。

# お手入れ



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **➡P.40**



## 警告

- お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

### ■汚れに気づいたら

- すぐにふき取りましょう。見えない部分も年に一回はお手入れすることをおすすめします。

## 電源プラグ

年に1、2回

1

### 電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグについたほこりをそのまま放置すると火災の原因になります。



2

### 点検する

コードに傷はありませんか？

電源プラグが熱くなっていませんか？

※異常を感じたら、お買い上げの販売店にご相談ください。


3

### ホコリなどを取り除き、乾いた布でふく



4


### 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む



## ドア表面

月に1回


ドア表面はやわらかい布にぬるま湯をふくませて汚れをふき落とし、その後、乾いた布できれいにふき取ってください。ガラス表面にテープのりなどが残っているときは、プラスチック消しゴムでこすってから乾いた布でふくと取り除くことができます。



## ドアパッキング

月に1回

汚れやすいところなので、汚れをよくふき取ってください。



### お願い

- ドア、塗装面やプラスチック、ガラス面を傷めたり、変色させたりする場合がありますので、次のものは使わないでください。  
アルカリ性、弱アルカリ性の台所用洗剤、磨き粉、粉石けん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤など  
(洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」の欄をご確認ください)
- 化学ぞうきんをご使用の際には、その注意書きに従ってください。
- 食用油、かんきつ類の果汁、食品の汁が付いたときは、必ずふき取ってください。付着した部品が変色したり割れたりする場合があります。
- ケース類や引き出しレールの可動接触面には潤滑剤が塗られているのでふき取らないでください。  
(潤滑剤は食品衛生法に適合しています)
- マグネットや吸盤を本体側面やドア表面に付けた場合、跡が残る場合があります。
- 電源プラグを抜いた場合、操作パネルの設定が解除される機能がありますので、設定を確認してください。


## 冷蔵庫背面・床

年に1、2回

1

### 脚カバーを手前に引っ張ってはずす


取り付けの際は、正面から押し込んでください。



2

### 調節脚を床から浮かせ、冷蔵庫をまっすぐ手前に引き出す

傷のつきやすい床では、保護用の板などを敷いてください。




調節脚を反時計回りに回して上げる

3

### 背面・側面ダクト・壁・床の汚れをふき取る

背面は空気の流れにより、細かいホコリが付着して汚れやすいところです。




側面ダクト

## 各棚・ポケット・ケース

3か月に1回

やわらかい布にぬるま湯をふくませてふいてください。  
取りはずしかたは **➡P.30,31**




### お願い

- 野菜室の下段ケースを水洗いした場合は、ひっくり返して水を抜いた後、十分に水分をふき取ってください。また、歯ブラシやたわしなど毛足の長いものは使わないでください。ケースの傷つきや、うるおいユニットの破損の原因になります。

## 汁受け部

月に1回

汁がたまったり汚れた場合、ふき取ってください。



汁受け部

# 真空チルドルーム 月に1回


## 1 真空チルドケースを引き出す

取りはずしかたは (→P.30)

真空チルドケース内に収納されている食品は必ず取り出してください。

## 2 下記部品を、やわらかい布にぬるま湯をふくませてふく

※洗剤などは使わないでください。



### お願い

- ルーム内天井(プラチナ触媒・LED庫内灯部分)は、やさしくふいてください。強くふくと破損するおそれがあります。
- 真空チルドのパッキンは、ぬるま湯以外の洗剤などを使用すると、破損・変形・変色し、真空状態を保てなくなることがあります。

## 3 真空チルドケースを取り付ける


取り付けかたは (→P.30)

真空チルドのパッキンのゆるみや真空チルドケースのがたつきがあると真空状態を保てなくなります。

## 真空チルドのパッキンの汚れがひどいときは


### 1 真空チルドケースから真空チルドのパッキンをはずす

向かって右上の真空パッキンのつまみに手をかけていないにはずします。



### 2 汚れた部分をやわらかいスポンジなどで水洗いする


※洗剤などは使わないでください。



### 3 乾いた布などで水気をふき取り、自然乾燥させる

### 4 真空チルドのパッキンを取り付ける

真空チルドのパッキンのつまみを取り付け溝の切り欠きに合わせてしっかりと取り付けてください。



お手入れ

# 電動引き出し

電動引き出しユニット上部に食品などが落ちたときやはさまれたとき、汁がたまったときにお手入れをしてください。

## 1 電源プラグをコンセントから必ず抜く

## 2 冷凍室下段または野菜室の各ケースをはずす (→P.31)

## 3 落ちたり、はさまれている食品などを取り除く

## 4 たまった汁をやわらかい乾いた布でからぶきする


### お知らせ

- 電動引き出しユニットには水をかけないでください。故障の原因になります。
- 電動引き出しユニットは分解しないでください。けがや故障の原因になります。
- リンク部を動かさないようご注意ください。故障の原因になります。



警告

- けがを防ぐため、必ず電源プラグをコンセントから抜く。




# お手入れ ～つづき～



## 警告

- 自動製氷機の機械部には手を入れない。  
(製氷皿が回転したとき、けがをすることがあります)



## 製氷おそうじ

はじめてお使いのとき

自動製氷機を1週間以上使わなかったとき

製氷皿や水の通り道を水洗いします。

### 準備


操作の前に、次のことをご確認ください。

#### 給水タンク

- ・満水線まで水が入っている。
- ・タンクセット位置を越えて正しくセットされている。

#### 製氷ケース

- ・氷が残っている場合は取り除いてください。



確認したら、次の操作をしてください。

### 1

すべてのドアを閉める

### 2

操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

### 3

製氷

をアラームが鳴り出すまで5秒以上タッチしつづける

「急速製氷」「製氷」「製氷停止」の3つの表示が点滅し、アラームが鳴り出したら指をはなしてください。

「製氷おそうじ」がスタートします。(約4分間)

- ・約4分間表示が点滅し、アラームが鳴りつづけます。
- ・「製氷おそうじ」は、途中で中止することはできません。
- ・「製氷おそうじ」中に冷蔵庫のいずれかのドアを開けると、正常に動作しない場合があります。  
終了するまですべてのドアの開閉を行わないでください。
- ・ドアアラームを鳴らないように設定しているときでもアラームは鳴ります。→ P.23

点滅

急速製氷  
製氷  
製氷停止

タッチ

おそうじ  
(5秒押し)


### 4

アラームと表示点滅が終わったら、製氷ケースの奥にある切りかき部分をふさぐようにして製氷ケースの底にきれいなタオルなどを敷く

製氷おそうじのときにたまった水が、製氷ケース奥の切りかき部分からこぼれるのを防ぐため、吸水用のタオルを敷きます。

R-X7300F


切りかき部分



タオル

R-X6700F, R-X6200F  
R-X5700F, R-X5200F

切りかき部分




タオル

### 5

製氷ケースを取りはずし、ケース内の水をきれいにふき取ったあと製氷室にセットする

水分をふき取ったタオルなどは取り除いてください。  
給水タンクに残った水は、そのまま製氷にお使いいただけます。  
「製氷おそうじ」終了後は、「製氷」に設定されます。







使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは ➡ P.40

## 給水タンク

週に1回


## 製氷皿

年に1、2回

1

### 給水タンクを取り出し、ふたをはずす

ふたの手前側を矢印の方向へ持ち上げてはずしてください。



2

### ふたからパッキングとケースをはずす


ケースはまわしてふたからはずします。



3

### ケースから浄水フィルターをはずす

浄水フィルターのつまみを指で引っ張ってつまみからはずしケースを取りはずします。



4

### 給水タンクの各部品を水洗いする


やわらかいスポンジで水洗いしてください。洗剤などは使わないでください。

#### お願い

- 浄水フィルターはカビやぬめりの発生を防ぐためよく乾かしてください。

#### お知らせ


- 浄水フィルター交換の目安は約3～4年です。 ➡ P.39



5

### 給水タンクの各部品を取り付けてから、水を入れてセットする

ふたの後側から差し込み、矢印の方向へ閉めてください。



#### お知らせ

- ミネラルウォーター、井戸水、浄水器の水、湯冷ましなど(塩素をふくまない水)は、水道水に比べ水アカ・ぬめりが発生しやすくなりますので、3日に1回お手入れをしてください。
- 自動製氷機を1週間以上使わないときは、給水タンクをよく乾かして所定の位置にセットしてください。(特に浄水フィルターはよく乾かしてください)  
また、自動製氷機を1週間以上使わなかったときは、使用開始する前に「製氷おそうじ」をしてください。 ➡ P.28

1

### 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させる

すべての表示が点灯後、現在の設定を表示します。

2

### **製氷** をタッチして「製氷停止」を点灯させる

製氷皿への給水を停止します。

※「製氷停止」が点滅したときは、約1分間待って点灯してから、次の操作をしてください。  
なお、フレームは引き出せません。

タッチ


製氷停止

おそうじ (5秒押し)

3

### 製氷室のドアを開け、製氷皿を取り出す

- 1 レバーを右にスライドさせる
- 2 フレームを引き出す
- 3 カバー(▲部)を手前側に起こす
- 4 フレームから製氷皿を取りはずす



4

### 製氷皿を空にして、流水で軽く洗い流す


スポンジ・クレンザーなどは使わないでください。表面を傷つけないでください。



5

### 製氷室のドアを開け、製氷皿を取り付ける

- 1 製氷皿をセットする
- 2 カバーをカチッと音が鳴るまで押し閉じる
- 3 フレームをカチッと音が鳴るまで奥に押し込む
- 4 フレームを前後に動かし、しっかり固定されていることを確認する



#### お知らせ

- 製氷皿の「フレームが奥まで押し込めない」ときは「製氷停止」に設定しなかったため、製氷皿を駆動するモーターが動いた可能性があります。一度製氷皿をはずして、フレームのみを押し込みすべてのドアを閉じた状態で **製氷** をタッチして、「製氷停止」に設定してください。約1分後、製氷皿駆動モーターの準備が完了し、取り付けできます。

6

### 操作パネルの **MENU** をタッチして表示を点灯させてから、**製氷** をタッチして「製氷」を点灯させる

自動製氷がスタートします。


お手入れ  
つづき

# 部品のはずしかた・取り付けかた

## ご注意

- 部品をはずすときは、部品に載っている食品を取り除いてから行ってください。
- ここで説明している部品以外は、はずさないでください。

説明していない部品をはずして掃除をしたいときなどは、エコーセンターにご相談ください。→ P.40



## A 高さかわるん棚上段・中段（ガラス棚）

- 1 棚の奥を少し持ち上げ、
- 2 図のように棚を立てた後に回転させて取りはずす。



取り付けの際は、棚を奥面にあたるまで入れた後に棚の奥を少し持ち上げ押し込んでください。（棚のつめを奥面部品へ引っかける）

## お知らせ


棚をまっすぐに引き出すとドアを傷つける場合があります。ガラス棚は重いため取り付け、取りはずしには十分注意してください。落下すると打撲や破損によりけがをすることがあります。

## B ドアポケット

底面の左右を軽くたたきながら持ち上げてはずす。  
（固めに固定してあります）

## ご注意


取り付けの際は、最後までしっかり入れてください。取り付けが不十分だとはずれて落下し、けがの原因になります。




## C 固定棚

手前に引き出して右下のつめ2か所をはずして取りはずす。

R-X6700F




R-X7300F, R-X6200F  
R-X5700F, R-X5200F




## D 高さかわるん棚下段

少し持ち上げてはずす。

R-X6700F



R-X7300F, R-X6200F  
R-X5700F, R-X5200F




## お知らせ

棚をまっすぐに引き出すとドアを傷つける場合があります。

## E 真空チルドケース


### 取りはずしかた

真空チルドケースを引き出し、手前を軽く持ち上げて上下に動かしながらかき出す。



### 取り付けかた

真空チルドケースの左右の突起を真空容器のガイドレールの下に滑らせるように入れる。  
最後にハンドルを下げたロックする。



## お願い

取り付け後に何度か出し入れして、正しく取り付けを確認してください。




使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは ➡ P.40

## F 製氷ケース（製氷室）・上段フリーザーケース（冷凍室上段）

ドアを開け、ケースを手前に持ち上げる。

取り付けの際は、ケース底面を枠に載せてセットしてください。

- R-X7300Fの製氷ケースは、小物収納スペースのフタを手前に引いて閉めてから、ケースを取り出してください。




【R-X7300Fのみ】


小物収納スペースのフタは以下の手順で取りはずしてください。

（取り付けは逆の手順で行ってください）

- 1** フタを途中までスライドさせた状態でケース側面をたわませて、フタのつめをはずす。



- 2** フタをスライドさせて後ろから引き抜く。



## G 薄物ケース・小物ケース・大物ケース（冷凍室下段）

- 1** ドアを開け、薄物ケース・小物ケースをそれぞれ引き出す。


- 2** 大物ケースを手前に持ち上げる。



取り付けの際は、大物ケースの左右の突起を、枠の角穴に入れてセットしてください。また、小物ケース左右のつめを大物ケースの外側にセットしてください。


## H 上段ケース・ガラスしきり・下段ケース（野菜室）

- 1** ドアを手前いっぱいを開け、図のように上段ケースを引き上げる。



- 2** ガラスしきりを取りはずす。

- ガラスしきりの両側を持ってまっすぐ上に持ち上げてください。



- 3** 下段ケースを手前に持ち上げる。



お願い

- ドアを開けるときは足を近づけないようご注意ください。足をドアにはさむおそれがあります。
- スライドレールに触れないでください。鉄板の端面でけがをするおそれがあります。


お願い

- 下段ケースをはずす前に必ずガラスしきりをはずしてください。

お願い

- 下段ケース背面から水がたれる場合がありますのでご注意ください。

取り付けの際は、下段ケース左右奥側の突起を枠の角穴に入れ、下段ケースのふちを枠の上に載せるようにセットしてください。正しくセットされていないと、開閉時の異音や半ドアの原因になります。ガラスしきりを組み立てる際、[FRONT]の文字を正面下側にして、下段ケースに取り付けてください。




お知らせ

- 野菜室の引き出しドアははずせません。
- ガラスしきりや上段ケースが正しく取り付けられていないと、上段ケースがきちんとロックされないため、ケースなどの部品が破損するおそれがあります。取り付け後は上段ケースを前後にスライドさせ、正しく取り付けを確認してください。
- うるおいカバー、下段ケースのうるおいユニットははずさないでください。

## 引き出しドアのはずしかた・取り付けかた（製氷室・冷凍室上段・冷凍室下段）


### 製氷室・冷凍室上段



お知らせ

- 野菜室の引き出しドアははずせません。

### 冷凍室下段



部品のはずしかた・取り付けかた

# お困りのときは




使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **➡P.40**

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店か弊社お客様相談窓口にご連絡ください。 **➡P.40**

こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
使いはじめ	よく冷えない	設置後、24時間以内ではありませんか？	設置直後は、冷えるのに24時間以上かかることがあります。食品はすき間をあけて収納し、開閉回数をできるだけ少なくしてお待ちください。なお、夏場や食品が多い場合は、冷えるまでに時間がかかります。
	製氷できない	設置後、24時間以内ではありませんか？	設置直後は、冷蔵庫全体が冷えていないため、最初の氷ができるまで24時間以上かかることがあります。食品はすき間をあけて収納し、開閉回数をできるだけ少なくしてお待ちください。
操作部	操作部が反応しない	表示部に <b>LO</b> が点灯していませんか？ 操作部ロックの設定になっています。	操作部ロックの設定を解除してください。 <b>➡P.23</b>
		冷蔵室ドアを開けていませんか？	閉めてから操作してください。
		操作部に水滴や汚れが付着していませんか？	湿った布で汚れを落とした後に乾いた布でふき取ってください。
		手袋やばんそうこうをしていませんか？ 隣の操作部にタッチしていませんか？	直接タッチしてください。 目的の操作部のみタッチしてください。
	操作部が消灯している	———	操作終了後、約40秒後に節電のため表示が消灯します。 <b>➡P.7</b> 点灯させるには <b>MENU</b> をタッチするか、冷蔵室ドアを開けてください。
自動製氷	氷がまったくできない	表示部に「製氷停止」が点灯していませんか？ 製氷停止に設定されています。	「製氷」または「急速製氷」に設定してください。 <b>➡P.16,17</b>
		表示部に「給水」が点灯していませんか？ 給水タンクの内の水が少なくなっています。	給水タンクに水を入れてください。 <b>➡P.16,17</b>
		給水タンクの水が少なくなっていないですか？	水の残りが少なくなると氷ができないことがあります。給水タンクの満水線まで水を入れてください。 <b>➡P.16</b>
		給水タンクが「タンクセット位置」の線を越えるまで奥にしっかりと押し込まれていますか？	給水タンクを「タンクセット位置」を越えるまで奥に押し込んでください。 <b>➡P.16</b>
		フレームを“カチッ”と音が鳴るまで奥に押し込んでいますか？	フレームを“カチッ”と音が鳴るまで奥に押し込んでください。 <b>➡P.29</b>
		製氷ケースに氷以外のものが収納されていませんか？	製氷ケースから取り除いてください。
		氷が部分的に最大貯氷目安線を越えてたまっていませんか？	氷をならしてください。 <b>➡P.17</b>
	氷がなかなかできない	ドアを頻繁に開ける、大量の食品を一度に収納するなどしていませんか？	庫内が十分に冷えていません。庫内が冷えるまでできるだけドアの開け閉めを少なくしてください。収納している食品同士の間隔をできるだけあけてください。
		冷蔵庫の周囲の温度が低くなっていませんか？	冬場は、氷ができるまで4時間以上かかることがあります。ドアの開閉回数をできるだけ少なくしてお待ちください。
		「製氷停止」の設定から「製氷」の設定に変更した直後ではありませんか？	設定を変更した直後は時間がかかることがあります。ドアの開閉回数をできるだけ少なくしてお待ちください。
		食品や袋がはさまり、冷凍室や製氷室が半ドアになっていませんか？	はさまっている食品は取り除き、きちんとドアを閉めてください。
		節電モードになっていませんか？	節電モードを解除してください。 <b>➡P.22</b>
	氷に突起ができる	———	製氷皿の溝部分にたまった水が凍ったものです。異常ではありません。
	貯めた氷が丸くなる 氷同士がくっつく	古い氷をためたままにしていますか？	古い氷は自然に小さくなったりくっついたりします。
		ドアを頻繁に開ける、大量の食品を一度に収納するなどしていませんか？ 一時的に冷蔵室ドアや引き出しドアが半ドアになっていませんか？	ドアの開閉を手早くしたり、開閉回数をできるだけ少なくしてください。 ドアを閉めるときは、きちんと最後まで閉めてください。
	できあがった氷が小さい	給水タンクの水が少なくなっていないですか？	水の残りが少なくなると、小さな氷ができることがあります。給水タンクの満水線まで水を入れてください。 <b>➡P.16</b>



こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
自動製氷	できあがった氷がはじめてからくっついている	フレームを”カチッ”と音が鳴るまで奥に押し込んでいますか？	フレームを”カチッ”と音が鳴るまで奥に押し込んでください。 → P.29
		製氷皿に傷がついていませんか？	製氷皿に傷がつくと、製氷皿から氷がはがれにくくなり、割れた氷やくっついた氷ができることがあります。販売店にご相談の上、製氷皿を交換してください。
		_____	製氷皿の溝部分にたまった水が凍り氷同士がくっつくことがあります。異常ではありません。
	氷に白いにごりがある	_____	水の中に溶け込んでいた空気の細かい泡が氷の中に閉じこめられたためです。
		ミネラルウォーターで氷をつくっていませんか？	水にふくまれるミネラル分が凍って白くにごることがありますが、害はありません。
製氷皿のフレームが引き出せない	設定を「製氷停止」にしていますか？	自動製氷機が作動している間は引き出せません。「製氷停止」に設定してください。「製氷停止」表示が点滅したときは、約1分間待って表示が点灯してから引き出してください。 → P.29	
氷をつくらないときは	_____	「製氷停止」に設定してください。 「氷をつくらない(製氷停止)」をご覧ください。→ P.17	
冷えない	冷えないアイスクリームがやわらかい	食品や袋がはさまり、半ドアになっていませんか？	はさまっている食品を取り除き、きちんとドアを閉めてください。なお、収納するときは、食品の高さに注意してください。
		食品を無理に詰めたり、大量の食品を一度に入れていませんか？	食品はすき間をあけて収納してください。
		各室のケースはきちんと取り付けられていますか？	きちんと取り付けてください。→ P.31
		冷蔵庫を設置した場所やすき間、周りの状況などによって冷えない場合があります。	正しく設置されているかご確認ください。→ P.8
		節電モードになっていませんか？	節電モードを解除してください。→ P.22
		温調設定が「弱」になっていませんか？	よく冷えない部屋の温度設定を「中」または「強」に変更してください。→ P.13,19
		夏場など、冷蔵庫の周囲の温度が高くなっていますか？	よく冷えない部屋の温度設定を「強」に変更してください。 → P.13,19,21
		ドアを長い間、開けていたり、頻繁にドアの開閉をしていませんか？	冷蔵庫のドアを開けている間は庫内の温度が少しずつ上がります。開け閉めがひんばんまたは長い時間ドアを開けたままにしておくと、庫内の温度が下がりにくくなります。ドアの開閉を手早くしたり、開閉回数をできるだけ少なくしてください。
霜や露がつく	庫内や引き出しの枠に霜や露、氷がつく	一時的に冷蔵室ドアや引き出しドアが半ドアになっていませんか？	引き出しやドアを閉める際は食品や袋がはさまっていないかを確認し、きちんと閉めてください。
		_____	ドアを開閉したときに、空気中にふくまれる水分が、霜や氷となって、冷凍室の壁面や部品につくことがあります。ドアの開閉を手早くしたり、開閉回数を出来るだけ少なくしてください。霜や露は乾いた布でふき取ってください。
	冷蔵庫の外側に露がつく	冷蔵庫の周囲の湿度が高くなっていますか？	雨の日など湿度が高いときは、露がつくことがあります。露は乾いた布でふき取ってください。
		結露防止用ヒータを弱くしていませんか？	冷蔵庫の周囲の湿度が高い時は、露がつく場合があります。結露防止用ヒータの設定を「標準」にしてください。露は乾いた布でふき取ってください。→ P.24
		温度設定が「強」になっていませんか？	温度設定が「強」のときはドア表面に露がつくことがあります。温度設定を「中」にしてください。露は乾いた布でふき取ってください。
冷蔵室の中が結露する	ドアを長い間、開けていたり、頻繁にドアの開閉をしていませんか？	ドアの開け閉めの回数が多いときや、冷蔵庫の周囲の湿度が高いときは壁などが曇ったり、冷気吹き出し口のまわりに露がつくことがあります。故障ではありません。乾いた布でふき取ってください。 	
冷え過ぎる凍ってしまう	温度設定が「強」になっていませんか？	「中」にしてください。→ P.13,19	
	周囲温度が5℃以下ではありませんか？	周囲温度が低いときは庫内が冷え過ぎることがあります。温度設定を「弱」にしてください。	
	冷気吹き出し口の手前に置いていませんか？	冷気吹き出し口の手前には置かないでください。	





# お困りのときは ~つづき~



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **➡P.40**

こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
表示部が点滅している(「E」表示など)	<b>点滅</b>	何回続けて点滅していますか？ どんなパターンで点滅していますか？	異常があることをお知らせしています。 お買い上げ販売店にご相談ください。
	<b>製氷 点滅</b>	製氷室に自動製氷機でつくった氷以外の食品や 氷を入れていませんか？	製氷皿に、食品などがあたっている可能性があります。 製氷室を空にして「製氷おそうじ」を実施し てください。 <b>➡P.28</b>
	<b>真空氷温 点滅</b>	サービスマンにチェックしてもらった直後ですか？	サービスマンの動作確認用モードになっている 場合があります。約15分後に通常モードに戻り ます。ご使用上問題ありません。
	<b>電動冷蔵ドア 電動引き出し 点滅</b>	サービスマンにチェックしてもらった直後ですか？	サービスマンの動作確認用モードになっている 場合があります。約10分後に通常モードに戻り ます。ご使用上問題ありません。
	<b>急速製氷 製氷 製氷停止 すべて点滅</b>	「製氷」を5秒以上タッチしませんでしたか？	製氷おそうじを行っています。 約4分間で点滅が収まります。点滅中は冷蔵庫の どのドアも開けないでください。
	<b>製氷停止 点滅</b>	「製氷停止」に設定した直後ではないですか？	自動製氷機が動いています 約1分間で点滅が収まります。点滅中は製氷室の フレームを取り出すことはできません。
	<b>すべての表示が点滅</b>	ドアが開いていませんか？ ドアに食品などが挟まって半ドアになっていま せんか？	ドアが開いている場合は、閉めてください。 食品などが挟まって半ドアになっている場合は、 取り除いてしっかりと閉めてください。
	<b>上記以外の点滅</b>	——	お買い上げ販売店にご相談ください。
音が気になる	<b>ドアを閉めると ほかのドアが開く</b>	ドアを勢いよく、閉めませんでしたか？	各室は冷氣通路でつながっているため、ドアを閉 める風圧で他のドアが一瞬開くことがあります。
	<b>冷蔵庫から 聞こえる音が うるさい</b>	床がたわんでいませんか？	丈夫な板を敷いてからその上に設置してください。 <b>➡P.8</b>
		冷蔵庫が壁や家具などに当たっていませんか？	冷蔵庫の周りにすき間をあけて設置してください。
		冷蔵庫は冷えていますか？	ご購入後、使いはじめなど冷蔵庫が冷えていない ときや、ドアの開け閉めが多いとき、周囲の温度 が高いときはコンプレッサーが高速運転をする ため、音が大きく感じることがあります。
		「急冷凍」「急冷蔵」「急速製氷」に設定していま せんか？	設定が「急冷凍」「急冷蔵」「急速製氷」になっ ているときは、コンプレッサーやファンモーターが 高速運転をするため、音が大きくなります。
	<b>運転音が長い</b>	——	コンプレッサーをゆっくり運転させて、省エネ運 転をしているため、運転音が長く感じることがあ ります。
	<b>ときどき音が 大きくなる</b>	——	庫内の温度変化に合わせて運転する力を変更し ているため、ときどき音が大きく感じることがあ ります。
	<b>野菜室のドアを 開閉すると 「コツン」と音がする</b>	——	引き出しレールの動作音です。 異常ではありません。
	<b>その他 このような音が 聞こえたときは</b>	水の流れるような音(チョロチョロ) 衝突するような音(コツコツ) 沸騰するような音(ボコボコ) 肉を焼くような音(ジュー)	冷蔵庫を冷やすための冷媒が流れる音、霜取り の際に水が流れる音、蒸発する音です。 異常ではありません。
		きしむような音(ピシッ) (コトン)	冷蔵庫の温度が変化するときや、真空チルドル ムの気圧が変化するとき部品がきしむ音です。 異常ではありません。
		何か引っかかるような音(コトコト) うなるような音(プー) ドアを閉めた直後の音(ブーン)	庫内の温度を制御する電気部品や真空ポンプが 作動する音です。 異常ではありません。
		自動製氷機の音 (グイーン) (ガラガラ) (ゴボゴボ)	自動製氷機の製氷皿から氷がはなれるときや製 氷皿に水を入れるときの音です。異常ではありま せん。 <b>製氷</b> をタッチして「製氷停止」にすると、 音がでなくなります。 <b>➡P.17</b>
	ときどきする音(カタカタ)		庫内を冷やすための運転をはじめるときの音です。 異常ではありません。

使いかた動画の  
「お困りのときは」  
「音が気になる」  
に冷蔵庫から発生  
する音が収録され  
ていますのご確認  
ください。  
**➡P.40**


こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
ドアの段差や傾きが気になる	左右のドアに段差がある ドアが傾いている	設置場所は水平ですか？	性能上問題なくそのままお使いいただけますが、気になるときは、左右の調節脚で調整してください。 ➡ P.8
	ドアを閉めた直後開けようとすると重い	床材がやわらかく、収納物の重み加わり脚が沈んでいませんか？	冷蔵庫本体が傾く場合は、厚さ1cm以上の丈夫な板を敷いてください。
冷蔵庫が熱くなる	冷蔵庫の側面が熱くなる 足元から暖かい風が出る	—	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。 ドアは長時間、開けたままにせず、こまめに開閉してください。
真空チルドが気になる	開けるとき、“シュー”と音がしない 	真空チルドルームの設定が「真空 切」(真空にしない氷温)になっていませんか？	設定を「真空氷温」または「真空チルド」に変更してください。➡ P.15
		ハンドルが上に上がっていませんか？	ハンドルをしっかり押し下げてロックしてください。
		ハンドルを最後までしっかり押し下げてロックしていますか？	ロックされていないと真空になりません。 ハンドルを最後までしっかり押し下げてロックしてください。
		真空チルドのパッキンがはずれていませんか？	真空チルドのパッキンを取り付けてください。 ➡ P.27
		真空チルドのパッキン・真空パッキン受け部に食品の包装などがはさまったり、汚れや糸くず、ごみが付着していたりしていませんか？ 	食品の包装などがはさまったときは、取り除いてください。
		また食品汁などでパッキンのヒレがパッキン側にくっついていたりしていませんか？ 	パッキンがくっついていて真空状態を保てなくなります。 真空チルドのパッキンが汚れている場合はお手入れしてください。➡ P.27
		真空チルドルームや冷蔵室ドアの開閉直後ではありませんか？	真空ポンプが作動してから、真空になるまで約3～4分かかります。開閉後、4分以上待ってください。
	真空になっているかわからない	真空チルドを開けるときの音がしますか？	開けるときに“シュー”と真空解除音がすれば、正常です。
	ハンドルのロックができない	真空チルドのパッキン部や真空チルドケースの奥に食品などがはさまっていませんか？	はさまっているときは、取り除いてください。
		真空チルドケースがきちんと取り付けられていますか？	真空チルドケースを「取り付けかた」にしたがい取り付けください。➡ P.30
	真空チルドルームの周りからの“ブーン”という音と振動がする	—	真空にするためのポンプが作動する音です。 夜間など音が気になるときは、真空ポンプの作動を停止することができます。 真空チルドルームの設定を「真空 切」(真空にしない氷温)に変更してください。➡ P.15
	真空チルドケースに物が挟まっていたり、真空チルドのパッキンが汚れていませんか？ ハンドルは最後までしっかり押し下げてロックしていますか？	—	音や振動が頻繁になることがあります。 食品の包装などがはさまっているときは、取り除いてください。真空チルドのパッキンが汚れている場合はお手入れしてください。➡ P.27 ハンドルは最後までしっかり押し下げてロックしてください。
	真空チルドルームの内部や真空チルドケース周辺に水滴や霜、氷がつく 	水分の多い食品を収納していませんか？	真空チルドルームは密閉しているために、食品や空気中に含まれる水分により、ルーム内に露や霜がつくことがあります。 水分の多い食品はラップしていただくことをおすすめします。水滴や霜が付いた場合はやわらかい布にぬるま湯をふくませてふき取ってください。
	収納した野菜の表面がくぼんだり変色する	ナスやキュウリなど低温に弱い野菜を収納していませんか？	野菜室に移動してください。➡ P.15
	真空チルドルームの食品が凍る	設定が「真空氷温」や「真空 切」(真空にしない氷温)になっていませんか？	「真空チルド」に設定してください。➡ P.15








# お困りのときは ~つづき~



使いかた動画でさらにわかりやすくご覧いただけます。  
ホームページをご活用ください。詳しくは **➡P.40**

こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
においが気になる	プラスチックのにおいがする	——	庫内にプラスチック部品を多く使用しているためですが、十分に冷えるにしたがってにおいは徐々に少なくなります。異常ではありません。
	氷がにおう	給水タンク、浄水フィルターが汚れたり、氷が古くなっていませんか？ ——	「ぬめり」「水アカ」防止のため、定期的に水洗いしてください。 <b>➡P.29</b> 水道水中の塩素分が凝縮されるため、塩素が強くなる場合があります。
	庫内がにおう	においの強い食品をそのまま収納していませんか？	脱臭機能はすべてのにおいを完全に取り除くことはできません。 ラップをかけるなど密封して収納してください。
電動冷蔵庫ドア	音が大きい 気になる音がする	衝突するような音。(ドン) うなるような音。(ヴィーン)(ヴーン) 電動冷蔵庫ドアの作動音が左右ドアで異なる。	電動冷蔵庫ドアが作動する音です。異常ではありません。 電動冷蔵庫ドアが作動する音です。異常ではありません。 冷蔵庫の設置条件やドアポケットに収納している食品の量によって異なります。異常ではありません。
	電動冷蔵庫ドアの操作部にタッチしても開かない	電動冷蔵庫ドア 表示が消灯していませんか？ 製氷室か冷凍室上段のいずれかのドアが開いていませんか？	電動冷蔵庫ドア 表示を点灯させてください。 開いているドアを閉じてから、電動冷蔵庫ドア操作部にタッチしてください。
	電動冷蔵庫ドアが閉まらない	食品や食品袋・ラップなどがはさまっていませんか？ 電動作動中に停電や障害物にあたりませんでしたか？	はさまれている食品などを取り除いてください。 電動冷蔵庫ドア機能が途中で停止するので、ドアを手動で閉めてください。
	電動冷蔵庫ドアの開き具合が小さい	収納している飲料や食品が冷蔵庫内の壁に触れていませんか？ 設置場所は水平ですか？	壁に触れている飲料や食品を取り除いてください。 冷蔵庫の設置条件によって電動冷蔵庫ドアの開き具合が変わったり、ドアが電動で開いた後に若干戻ることがありますが、故障ではありません。
	操作部ロックをしても電動冷蔵庫ドアが動く	——	操作部ロックをしても電動冷蔵庫ドア機能を停止することはできません。 電動冷蔵庫ドア機能を停止したい場合は、操作部ロックを解除してから <b>冷凍</b> を“ピピッ”と音がするまで3秒以上タッチしてください。 <b>➡P.10,23</b>
	音が大きい 気になる音がする	衝突するような音(ドン) うなるような音(ギュイーン)(プー)(ウィーン) 冷凍室下段よりも野菜室の作動音の方が大きく聞こえる。	電動引き出しが作動する音です。異常ではありません。 電動引き出しが作動する音です。異常ではありません。 冷凍室下段に比べ、野菜室の作動音の方が大きく聞こえます。また、収納している食品の量によっても異なります。異常ではありません。
	電動引き出しスイッチを押しても開かない	電動引き出し 表示が消灯していませんか？ 冷凍室下段か野菜室のどちらか一方のドアが開いていませんか？	電動引き出し 表示を点灯させてください。 開いているドアを閉じてから、開けようとする電動引き出しの電動引き出しスイッチを押してください。
電動引き出し	電動引き出しが開かない、閉まらない	食品や食品袋・ラップ等がはさまっていませんか？ 電動作動中に停電や障害物にあたりませんでしたか？ 上段ケースとうるおいカバーの間に食品などがはさまっていませんか？ 	はさまれている食品などを取り除いてください。 電動引き出し機能が途中で停止するので、ドア開閉が重くなります。ドアを手動で、力を入れて押し込んでください。または、ドアを引き出した状態で電源プラグを抜き、10秒程度おいてから差し込んでください。 はさまっているときは取り除いてください。 また、うるおいカバーに食品などがあたった状態で無理にドアを閉めないでください。
	電動引き出しの引き出し量が小さい	——	作動時に引き出しが出てくる寸法は、約15cm以上です。冷蔵庫の設置条件によって引き出し寸法が変わったり、ドアが電動で開いた後に若干戻ることがあります。異常ではありません。
	操作部ロックをしても電動引き出しが動く	——	操作部ロックをしても電動引き出し機能を停止することはできません。 電動引き出しの機能設定を停止したい場合は、操作部ロックを解除してから <b>冷凍</b> を“ピピッ”と音がするまで3秒以上タッチしてください。 <b>➡P.11,23</b>



こんなときは		ここを確認してください	こうしてください。こういう理由です。
野菜室	野菜室の中が結露する	水分の多い野菜を大量に収納していませんか？	野菜室はほかの部屋に比べて、湿度が高くなっているため、野菜の量や種類によって野菜室のケースや天井、食品表面に結露することがあります。異常ではありません。結露が気になる時は、ラップをかけて収納することをお勧めします。また、結露が多くなると、野菜室のケースに水がたまる場合があります。たまった水はやわらかい布でふき取ってください。
		うるおいユニットが食品の袋や容器によってふさがれていませんか？	うるおいユニットがふさがれていると、結露が発生しやすくなります。うるおいユニットをふさいでいる食品の袋や容器を他の場所に移動してください。結露はやわらかい布でふき取ってください。
	野菜室のドアが閉まらない・野菜室のドアを開けたとき上段ケースがロックの位置に戻らない	ガラスしきりが正しい方向でついていますか？	ガラスしきりを正しい方向に取り付けてください。 → P.31
		上段ケースと下段ケースの間に食品などがはさまっていませんか？ 	はさまっているときは取り除いてください。
		上段ケースのロックハンドル部にペットボトル、食品などがあたっていませんか？ 	ロックハンドルに、ペットボトル、食品があたらないように保管してください。
		上段ケースとうるおいカバーの間に食品などがはさまっていませんか？ 	はさまっているときは取り除いてください。また、うるおいカバーに食品などがあたった状態で無理にドアを閉めないでください。
その他	本体に触れるとわずかに電気を感ずる	——	冷蔵庫が静電気を帯びる場合がありますが、安全上問題はありません。気になる場合はアースの取り付けをおすすめします。→ P.9
	テレビ・ラジオなどに雑音、映像の乱れが生じる	——	この冷蔵庫からごくわずかに発生する電磁波のためです。テレビ・ラジオ・インターフォンなどからはなして設置してください。電源はアンテナ線などからはなれたところからとり、アースの取り付けをおすすめします。→ P.9
	プラスチック部品に傷のような細い線がある	——	プラスチックを成形する際に発生する樹脂の流れの跡です。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく割れに至ることはありません。
	ドア面や側面・天面に波打ちや歪みがある	——	冷蔵庫の製造工程上、波打ちや歪みが生じます。光源の位置や明るさなどによっては目立つことがあります。異常ではありません。また、性能上は問題ありません。
	ドア内側に小さな穴が開いている	——	この穴は冷蔵庫の製造工程にて断熱材を充填する際に内部の空気を逃がすための穴です。傷や異常ではありません。 穴(ドア内側) 
	冷蔵室側面にシールが貼ってある	製品によっては、冷蔵庫の製造工程にて断熱材を充填する際に内部の空気を逃がす穴が冷蔵室側面にあるため、穴を目立たなくするためにシールを貼っています。 	シールは剥がさずにご使用ください。
	停電した	——	復旧するまでの間はドアの開閉を減らし、新たな食品の収納はさけてください。停電復旧した後は、操作部の設定をご確認ください。
	冷蔵庫を長期間使わない	——	庫内のものをすべて出してください。電源プラグを抜いて庫内や自動製氷機のお手入れをしてください。→ P.26～29 2～3日間すべてのドアを開けて乾燥させてください。
	霜取りをする	——	この冷蔵庫は自動で霜取りをしますので、操作は必要ありません。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。
	冷蔵庫を移動・運搬する	——	「移動・運搬の準備(引っ越しをする)」をご覧ください。→ P.9
	ガラスが割れた (ドアガラス ガラス棚 ガラスしきり)	——	割れたガラスに触れず、すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# 仕様

型式		R-X7300F	R-X6700F	R-X6200F	R-X5700F	R-X5200F
種類		冷凍冷蔵庫				
定格内容積	全定格内容積	730L	665L	615L	555L	505L
	冷蔵室	386L<309L	354L<277L	325L<263L	294L<231L	269L<207L
	うち真空チルドルーム	< 18L	< 16L	< 14L	< 12L	< 10L
	製氷室(フォースター)	26L< 8L	21L< 6L	21L< 6L	21L< 6L	19L< 5L
	冷凍室上段(ツースター)	41L< 23L	40L< 23L	35L< 20L	30L< 16L	26L< 15L
	冷凍室下段(フォースター)	140L< 95L	125L< 88L	117L< 80L	105L< 74L	97L< 67L
外形寸法	野菜室	137L< 95L	125L< 86L	117L< 79L	105L< 70L	94L< 62L
	幅	880mm	825mm	750mm	685mm	685mm
	奥行	738mm	728mm	738mm	738mm	699mm
定格電圧	高さ	1,833mm	1,833mm	1,833mm	1,833mm	1,833mm
	定格周波数	交流100V				
	電動機の定格消費電力	50 / 60Hz 共用				
電熱装置の定格消費電力		97W	97W	97W	97W	97W
年間消費電力量		360W	340W	300W	280W	280W
質量		冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。				
		142kg	137kg	129kg	120kg	118kg

- ※〈 〉は、食品収納スペースの目安です。
- 定格内容積は、日本工業規格 (JIS C9801-3:2015) に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品 (棚やケース等) をはずした状態で算出したものです。
  - 食品収納スペースの目安は、日本工業規格 (JIS C9801-3:2015) に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出したものです。
  - 貯蔵室ごと (例えば、冷蔵室、冷凍室、野菜室等) に、定格内容積と併せ食品収納スペース (貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積) の目安を表示しています。
  - 冷蔵室の食品収納スペースの目安には真空チルドルームの数値を含みます。
  - ( ) 内は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示しています。目標温度の区分は日本工業規格 (JIS C 9801-1:2015 および 9801-3:2015) に定められています。
  - この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

## 消費電力量について

- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015 で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法の概要

JIS C 9801-3:2015 消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	「スリースター」「フォースター」機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	-18℃以下	4℃以下	4℃以下	-18℃以下
周囲温度	32℃及び16℃			
周囲湿度	32℃測定時: 70±5%    16℃測定時: 55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量 (kWh / 年)			
	( 周囲温度32℃測定による1日当りの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日当りの消費電力量160日分の合計 )			

## 冷凍室の性能

この冷凍冷蔵庫の冷凍室下段の性能は **※\*\*\*** (フォースター) です。冷凍室上段の性能は **(\*\*)** (ツースター) です。冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9607) に定められた方法で試験したときの、冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

記号	<b>※***</b> フォースター	<b>(**)</b> ツースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下	-12℃以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月	約1カ月

### ■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

# 収納できる食品の重さの目安

収納できる食品の重さには制限があります。収納する食品の重さの合計が、各棚、ケースの目安を超えないようにしてください。

	部 品 名	R-X7300F	R-X6700F	R-X6200F	R-X5700F	R-X5200F
冷蔵室	高さかわるん棚上段	23.0kg	21.0kg	19.5kg	16.5kg	16.5kg
	高さかわるん棚中段	23.0kg	21.0kg	19.5kg	16.5kg	16.5kg
	高さかわるん棚下段・固定棚	23.0kg	21.0kg	18.5kg	16.5kg	16.5kg
	真空チルドルーム上の棚	12.0kg	11.0kg	10.0kg	9.0kg	9.0kg
	真空チルドケース	5.5kg	5.0kg	4.5kg	4.0kg	3.5kg
	フリー卵ケース	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg
	ドアポケット (右側) 合計	26.0kg	26.0kg	20.0kg	16.5kg	16.5kg
	ドアポケット (左側) 合計	14.5kg	11.0kg	11.0kg	11.0kg	11.0kg
製氷室	製氷ケース (貯氷スペースには自動製氷機でつくった氷以外は入れないでください (→ P.17))	1.0kg	—	—	—	—
冷凍室上段	上段フリーザーケース	9.0kg	9.0kg	8.0kg	6.5kg	5.5kg
冷凍室下段	薄物ケース	6.0kg	5.5kg	5.3kg	5.0kg	4.7kg
	小物ケース	8.0kg	7.0kg	6.5kg	6.0kg	5.5kg
	大物ケース	19.0kg	17.0kg	15.5kg	14.5kg	13.5kg
野菜室	上段ケース	9.5kg	8.5kg	7.0kg	6.0kg	5.0kg
	下段ケース	24.0kg	22.0kg	18.0kg	16.5kg	15.5kg

# 別売部品

■次の部品を購入する場合は、必ず販売店にお使いの冷蔵庫の型式をご指定のうえ、専用の部品をお買い求めになってください。

こんなときに	商品名	型式	商品型式	希望小売価格
水がにおうとき ●浄水フィルターが古く汚れているおそれがあります。 (使用期間の目安は約3～4年です)	自動製氷用浄水フィルター	全機種共通	RJK-30	 1,500円(税別)
真空状態が保てないとき ●破損・変形・変色しているおそれがあります。	真空パッキン	R-X7300F R-X6700F R-X6200F R-X5700F R-X5200F	R-X7300F 311 R-B6700 311 R-A6200 321 R-A5700 321	 1,400円(税別)
万一の感電防止のために	アース線(長さ 2.5m)	全機種共通	NW-60R6 052	 300円(税別)
地震に備えて	冷蔵庫用地震転倒防止ベルト ※2セット必要となります。	全機種共通	R-826CV 300	 870円(税別)
ドアの段差や傾きが気になる とき	調整キット (専用工具およびクッション2個付き)	全機種共通	R-A6200 650	 1,000円(税別)
	調整板(3枚付き)	全機種共通	R-Y6000 500	 1,000円(税別)

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 保証とアフターサービス

### 保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
- なお、食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。

**保証期間：お買い上げの日から1年間です。**(ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器用ファンモーターは、5年間です)

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは(出張修理)

「お困りのときは」(→P.32～37)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

品名	日立冷凍冷蔵庫
型式	R-X7300F・R-X6700F・R-X6200F・ R-X5700F・R-X5200F (冷蔵庫ドア内側の銘板に記載されている) 型式をお知らせください。
お買い上げ日	
故障の状況	できるだけ詳しく
ご住所	付近の目印等もお知らせください。
お名前	
電話番号	( ) -
訪問希望日	

※型式は保証書にも記載されています。

### 点字シール

本冷蔵庫のドア操作部にお使いいただく「点字シール」をご用意しています。

「点字シール」をドアの操作部に貼り付けていただくと、操作部の位置がわかるようになります。

ご希望の方は、お客様相談センターへご連絡をお願いします。(→P.40)

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。



# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)・9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)・9:00~17:30(日・祝日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

出張修理のご用命はインターネットからもお申込みいただけます。

URL <http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html> または

日立家電修理

検索

「お問い合わせ」ページの「出張修理のWeb受付」ボタンより入力画面にお進みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申込みください。

- ・「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ・修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- ・上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

## ホームページから使いかた動画を見る

### ■スマートフォンやタブレット端末を使うとき(コードが読み取れるとき)

①コードを  
読み取る



②見たい項目を  
選択



③再生



### ■パソコンを使うとき(コードが読み取れないとき)

- ①URLを入力 [http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual\\_movie/rei/r-x7300f/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual_movie/rei/r-x7300f/index.html)
- ②見たい項目を選択
- ③再生

### お知らせ

- ・ご利用の環境によっては、コードの読み取り、動画の再生ができない場合があります。
- ・ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。
- ・使いかた動画のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。



この J-Moss グリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が JIS C 0950:2008 による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。<http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/jmoss/>

### 愛情点検



### 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状  
はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ピリピリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

### 廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫または冷凍庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入してください。  
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日

年

月

日

型式

購入店名

電話

( )

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

R-X7300F  
R-X6700F  
R-X6200F  
R-X5700F  
R-X5200F